Figure 1: Computador básico completo

1 Assembly

1.1 Instrucciones Básicas

Inst.	Oper.	opcode	L_{PC}	D_W	S_D0	L_A	L_B	$S_A0,1$	$S_B0, 1$	S0, 1, 2	Operación
MOV	$_{\mathrm{A,B}}$	0000000	0	0	\sim	1	0	\mathbf{Z}	В	+	A=B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0000001	0	0	\sim	0	1	A	\mathbf{Z}	+	B=A
	$_{ m A,Lit}$	0000010	0	0	\sim	1	0	\mathbf{Z}	Lit	+	A=Lit
	$_{\mathrm{B,Lit}}$	0000011	0	0	\sim	0	1	\mathbf{Z}	Lit	+	B=Lit
ADD	$_{\mathrm{A,B}}$	0000100	0	0	\sim	1	0	A	В	+	A=A+B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0000101	0	0	\sim	0	1	A	В	+	B=A+B
	$_{ m A,Lit}$	0000110	0	0	\sim	1	0	A	Lit	+	A=A+Lit
	$_{ m B,Lit}$	0000111	0	0	\sim	0	1	В	Lit	+	B=B+Lit
SUB	$_{\mathrm{A,B}}$	0001000	0	0	\sim	1	0	A	В	_	A=A-B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0001001	0	0	\sim	0	1	A	В	_	B=A-B
	$_{\rm A,Lit}$	0001010	0	0	\sim	1	0	A	Lit	_	A=A-Lit
	$_{ m B,Lit}$	0001011	0	0	\sim	0	1	В	Lit	_	B=B-Lit
AND	$_{\mathrm{A,B}}$	0001100	0	0	\sim	1	0	A	В	&	A=A and B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0001101	0	0	\sim	0	1	A	В	&	B=A and B
	$_{ m A,Lit}$	0001110	0	0	\sim	1	0	A	Lit	&	A=A and Lit
	$_{ m B,Lit}$	0001111	0	0	\sim	0	1	В	Lit	&	B=B and Lit
OR	$_{\mathrm{A,B}}$	0010000	0	0	\sim	1	0	A	В		A=A or B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0010001	0	0	\sim	0	1	A	В	İ	B=A or B
	$_{ m A,Lit}$	0010010	0	0	\sim	1	0	A	Lit	İ	A=A or Lit
	$_{ m B,Lit}$	0010011	0	0	\sim	0	1	В	Lit	İ	B=B or Lit
NOT	$_{A,A}$	0010100	0	0	\sim	1	0	A	\sim	\neg	$A = \neg A$
	$_{\mathrm{A,B}}$	0010101	0	0	\sim	1	0	В	\sim	\neg	А=¬В
	$_{\mathrm{B,A}}$	0010110	0	0	\sim	0	1	A	\sim	\neg	В=¬А
	$_{\mathrm{B,B}}$	0010111	0	0	\sim	0	1	В	\sim	\neg	В=¬В
XOR	$_{\mathrm{A,B}}$	0011000	0	0	\sim	1	0	A	В	\oplus	A=A xor B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0011001	0	0	\sim	0	1	A	В	\oplus	B=A xor B
	$_{ m A,Lit}$	0011010	0	0	\sim	1	0	A	Lit	\oplus	A=A xor Lit
	$_{ m B,Lit}$	0011011	0	0	\sim	0	1	В	Lit	\oplus	B=B xor Lit
SHL	$_{A,A}$	0011100	0	0	\sim	1	0	A	\sim	<<	A=shift left A
	$_{\mathrm{A,B}}$	0011101	0	0	\sim	1	0	В	\sim	<<	A=shift left B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0011110	0	0	\sim	0	1	A	\sim	<<	B=shift left A
	$_{\mathrm{B,B}}$	0011111	0	0	\sim	0	1	В	\sim	<<	B=shift left B
SHR	A,A	0100000	0	0	\sim	1	0	A	\sim	>>	A=shift right A
	A,B	0100001	0	0	\sim	1	0	В	\sim	>>	A=shift right B
	$_{\mathrm{B,A}}$	0100010	0	0	\sim	0	1	A	\sim	>>	B=shift right A
	$_{\mathrm{B,B}}$	0100011	0	0	\sim	0	1	В	\sim	>>	B=shift right B
INC	В	0100100	0	0	\sim	0	1	U	В	+	B=B+1

1.2 Instrucciones con Direccionamiento

Inst.	Oper.	opcode	L_{PC}	D_W	S_D0	L_A	L_B	$S_A0, 1$	$S_B0, 1$	S0, 1, 2	Operación
MOV	A,(Dir)	0100101	0	0	Lit	1	0	\mathbf{Z}	Mem	+	A=Mem[Lit]
	B,(Dir)	0100110	0	0	Lit	0	1	\mathbf{Z}	Mem	+	B=Mem[Lit]
	(Dir),A	0100111	0	1	Lit	0	0	A	\mathbf{Z}	+	Mem[Lit]=A
	(Dir),B	0101000	0	1	Lit	0	0	\mathbf{Z}	В	+	Mem[Lit]=B
	A,(B)	0101001	0	0	В	1	0	\mathbf{Z}	Mem	+	A=Mem[B]
	B,(B)	0101010	0	0	В	0	1	\mathbf{Z}	Mem	+	B=Mem[B]
	(B),A	0101011	0	1	В	0	0	A	\mathbf{Z}	+	Mem[B]=A
ADD	A,(Dir)	0101100	0	0	Lit	1	0	A	Mem	+	A=A+Mem[Lit]
	B,(Dir)	0101101	0	0	Lit	0	1	В	Mem	+	B=B+Mem[Lit]
	A,(B)	0101110	0	0	В	1	0	A	Mem	+	A=A+Mem[B]
	(Dir)	0101111	0	1	Lit	0	0	A	В	+	Mem[Lit]=A+B
SUB	A,(Dir)	0110000	0	0	Lit	1	0	A	Mem	_	A=A-Mem[Lit]
	B,(Dir)	0110001	0	0	Lit	0	1	В	Mem	_	B=B-Mem[Lit]
	A,(B)	0110010	0	0	В	1	0	A	Mem	_	A=A-Mem[B]
	(Dir)	0110011	0	1	Lit	0	0	A	В	_	Mem[Lit]=A-B
AND	A,(Dir)	0110100	0	0	Lit	1	0	A	Mem	&	A=A and Mem[Lit]
	B,(Dir)	0110101	0	0	Lit	0	1	В	Mem	&	B=B and Mem[Lit]
	A,(B)	0110110	0	0	В	1	0	A	Mem	&	A=A and Mem[B]
	(Dir)	0110111	0	1	Lit	0	0	A	В	&	Mem[Lit]=A and B
OR	A,(Dir)	0111000	0	0	Lit	1	0	A	Mem		A=A or Mem[Lit]
	B,(Dir)	0111001	0	0	Lit	0	1	В	Mem		B=B or Mem[Lit]
	A,(B)	0111010	0	0	В	1	0	A	Mem		A=A or Mem[B]
	(Dir)	0111011	0	1	Lit	0	0	A	В		Mem[Lit]=A or B
NOT	(Dir),A	0111100	0	1	Lit	0	0	A	\sim	\neg	$Mem[Lit] = \neg A$
	(Dir),B	0111101	0	1	Lit	0	0	В	\sim	\neg	$Mem[Lit] = \neg B$
	(B)	0111110	0	1	В	0	0	A	\sim	\neg	$Mem[B] = \neg A$
XOR	A,(Dir)	0111111	0	0	Lit	1	0	A	Mem	\oplus	A=A xor Mem[Dir]
	B,(Dir)	1000000	0	0	Lit	0	1	В	Mem	\oplus	B=B xor Mem[Lit]
	A,(B)	1000001	0	0	В	1	0	A	Mem	\oplus	A=A xor Mem[B]
	(Dir)	1000010	0	1	Lit	0	0	A	В	\oplus	Mem[Lit]=A xor B
SHL	(Dir),A	1000011	0	1	Lit	0	0	A	\sim	<<	Mem[Lit]=shift left A
	(Dir),B	1000100	0	1	Lit	0	0	В	\sim	<<	Mem[Lit]=shift left B
	(B)	1000101	0	1	В	0	0	A	\sim	<<	Mem[B]=shift left A
SHR	(Dir),A	1000110	0	1	Lit	0	0	A	\sim	>>	Mem[Lit]=shift right A
	(Dir),B	1000111	0	1	Lit	0	0	В	\sim	>>	Mem[Lit]=shift right B
	(B)	1001000	0	1	В	0	0	A	\sim	>>	Mem[B]=shift right A
INC	(Dir)	1001001	0	1	Lit	0	0	U	Mem	+	Mem[Lit]=Mem[Lit]+1
	(B)	1001010	0	1	В	0	0	U	Mem	+	Mem[B]=Mem[B]+1
RST	(Dir)	1001011	0	1	Lit	0	0	\mathbf{Z}	\mathbf{Z}	+	Mem[Lit]=0
	(B)	1001100	0	1	В	0	0	\mathbf{Z}	\mathbf{Z}	+	$\operatorname{Mem}[B] = 0$
	` '										

1.3 Instrucciones de Salto

Inst.	Oper.	opcode	L_{PC}	D_W	S_D0	L_A	L_B	$S_A0, 1$	$S_B0, 1$	S0, 1, 2	Operación
CMP	A,B	1001101	0	0	~	0	0	A	В	_	A-B
	A,Lit	1001110	0	0	\sim	0	0	A	Lit	_	A-Lit
	B,Lit	1001111	0	0	\sim	0	0	В	Lit	_	B-Lit
	A,(Dir)	1010000	0	0	Lit	0	0	A	Mem	_	A-Mem[Lit]
	B,(Dir)	1010001	0	0	Lit	0	0	В	Mem	_	B-Mem[Lit]
	A,(B)	1010010	0	0	В	0	0	A	Mem	_	A-Mem[B]
$_{\mathrm{JMP}}$	Dir	1010011	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit
$_{ m JEQ}$	Dir	1010100	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (Z=1)
JNE	Dir	1010101	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (Z=0)
$_{ m JGT}$	Dir	1010110	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (N=0 y Z=0)
JLT	Dir	1010111	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (N=1)
$_{ m JGE}$	Dir	1011000	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (N=0)
$_{ m JLE}$	Dir	1011001	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (N=1 o Z=1)
JCR	Dir	1011010	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (C=1)
JOV	Dir	1011011	1	0	\sim	0	0	\sim	\sim	\sim	PC = Lit (V=1)

Simbología:

 $\sim\,$ indica que la señal puede tomar cualquier valor.

Z indica que el multiplexor debe permitir el paso de un 0.

U indica que el multiplexor debe permitir el paso de un 1.

A,B indica que el multiplexor debe permitir el paso del valor del registro indicado.

Lit indica que el multiplexor debe permitir el paso del parámetro literal que es parte de la instrucción.

Mem indica que el multiplexor debe permitir el paso de la salida de la memoria de datos.