## Transform compound Exercise 2

Team:

Javier Cabrera

Julia Gasull

Link: https://drive.matlab.com/sharing/49eb5fa6-0641-425c-a130-9cf41b2e1058

Path: /MATLAB Drive/JJ/Todo3\_Sketching\_a\_Robotic\_Cell/Transform\_Operator/FromTheory2Practice

#### **Table of Contents**

Organize your ideas and make and skecth	′
Draw a Matlab Figure and find	2
Declaramos las translaciones	
Puntos de ejemplo	
Translaciones base	4
Translaciones calculadas	4
Plot	4
Plot de translaciones	4
Plot de puntos de ejemplo	
Plot de puntos calculados a partir de las translaciones	

See the video: https://youtu.be/KZnt6XtVTtY


## Organize your ideas and make and skecth

Think about:

- Vision system give you the kind of box (Small / Big) and the pose wrt reference frame ot the Conveyor (cinta) belt, i.e. T\_caja\_Conveyor
- There are two Pallets for boxes (Small / Big)
- Is not a 3D ploblem --> ES EN 2D
- think in real dimensions

#### Specs:

- Small box -> 30x30cm
- Big box -> 40x40cm
- Distance between conveyer belt and small pack -> 20 cm
- Distance between packs -> 40 cm




# Draw a Matlab Figure and find ${}^R\!P_{Caia}$

#### Suponemos:

- 1. La Box está inicialmente rotada -30º
- 2. La Box está en la posición [100 30] respecto nuestro punto de origen
- 3. Necesitamos trasladar la Box hasta el Palet2, que está en la posición [240 20] y después rotarla 30º para que esté alineada con éste

## Por tanto, tenemos que encontrar:

- Matriz de translación desde el robot hasta box
- Matriz de translación desde el box hasta palet2



## **Declaramos las translaciones**

## Puntos de ejemplo

100 30

Inicialmente, definiremos todos nuestros objetos de referencia como ejemplo:

#### Translaciones base

Ahora, vamos a definir las translaciones que ya tenemos (ver imagen: flechas negras)

```
T_C_B = transl2(100, 10) * trot2(-30, 'deg');
T_P2_R = transl2(-70, 80);
T_O_R = transl2(170,100);
T_O_C = transl2( 0, 20);
```

#### Translaciones calculadas

Ahora vamos a encontrar T\_R\_B para llegar a coger la caja y T\_B\_P2 para dejar la caja en el Palet2:

```
% para mejor gestión de cálculo, empezamos por buscar T_B_P2
T_B_P2 = inv(T_C_B) * inv(T_P2_R) * T_O_R * inv(T_O_C)
T_B_P2 = 3x3
   0.8660 -0.5000 126.2436
   0.5000
          0.8660 61.3397
       0
           0
                   1.0000
T_R_B = inv(T_B_P2) * inv(T_P2_R)
T_R = 3 \times 3
          0.5000 -119.3782
  0.8660
         0.8660 -94.2820
  -0.5000
              0 1.0000
      Ω
```


#### **Plot**

### Plot de translaciones

A continuación mostramos todas las translaciones creadas. En esta visualización no se puede observar la posición de los diferentes puntos.

```
figure
plotvol([-200 300 -150 150 0 1])
view(2)
trplot2(T_C_B , 'frame', 'T_C_B' , 'color', 'b', 'length', 25);
hold on
trplot2(T_P2_R, 'frame', 'T_P2_R', 'color', 'b', 'length', 25);
trplot2(T_O_R , 'frame', 'T_O_R' , 'color', 'b', 'length', 25);
trplot2(T_O_C , 'frame', 'T_O_C' , 'color', 'b', 'length', 25);
trplot2(T_B_P2, 'frame', 'T_B_P2', 'color', 'b', 'length', 25);
```


```
trplot2(T_R_B , 'frame', 'T_R_B' , 'color', 'b', 'length', 25);
hold off
```



## Plot de puntos de ejemplo

Mostramos un ejemplo de como se verian todos los puntos tomando los puntos de ejemplo:

```
figure
plotvol([0 300 0 150 0 1])
view(2) % 2D
plot_point(robot , 'label', 'Robot' , 'solid', 'ko')
hold on
plot_point(conveyor, 'label', 'Conveyor' , 'solid', 'ko');
plot_point(box , 'label', 'Box origin', 'solid', 'ko');
plot_point(pallet1 , 'label', 'Pallet 1' , 'solid', 'ko');
plot_point(pallet2 , 'label', 'Pallet 2' , 'solid', 'ko');
view(2)
hold off
```



## Plot de puntos calculados a partir de las translaciones

Este es el resultado final, utilizando las translaciones en base al punto de origen (0,0). Se puede ver claramente la posición correcta de todos los elementos y su rotación.

