Jetson Orin Nano 安裝與測試 YOLOv5 教學講義

一、前置環境:

- 系統: Ubuntu 20.04 / 22.04 (JetPack 5.x / 6.x)
- Python 3.8+, CUDA 11.x, cuDNN、TensorRT 皆已安裝

二、安裝 YOLOv5:

sudo apt update

sudo apt install -y git python3-pip python3-venv libopencv-dev

python3 -m venv yolov5-env && source yolov5-env/bin/activate

git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git && cd yolov5

pip install torch==1.13.0+nv22.10 torchvision==0.14.0+nv22.10 -f https://developer.download.nvidia.com/compute/redist/j pip install -r requirements.txt

三、執行圖片推論:

python detect.py --weights yolov5s.pt --source data/images/bus.jpg --device 0

四、執行 USB 攝影機推論:

python detect.py --weights yolov5s.pt --source 0 --device 0

五、常見排錯:

- OpenCV libGL.so 缺失: sudo apt install libgl1
- 執行速度慢:改用 yolov5n.pt,或降低解析度

六、加速部署(選用):

python export.py --weights yolov5s.pt --include onnx /usr/src/tensorrt/bin/trtexec --onnx=yolov5s.onnx --saveEngine=yolov5s.engine --fp16

七、驗證 GPU 是否啟用:

import torch
print(torch.cuda.is_available())
print(torch.cuda.get_device_name(0))

八、成功標準:

- 可正常執行 detect.py 並偵測物體
- 結果保存在 runs/detect/exp
- 執行過程 GPU 有參與 (jtop 或 tegrastats)