自家雲端氣象站 DIY

BOM List

項次	名稱	單價	數量	總價
1	Ameba	600	1	600
2	溫度 DS18B20	60	1	60
3	濕度 DHT11	30	1	30
4	光敏(亮阻 2-8KΩ 暗阻	1	1	1
	0.2ΜΩ)			
5	PM2.5 感測器	750	1	750
6	麵包板	60	1	60
7	跳線	10	10	100
8	竹筷木棍	16	3	48
9	3D 列印零件	列印	7	列印
10	光遮斷器	50	1	50
11	4.7K 電阻	1	2	2
12	10K 電阻	1	1	1
13	LED 燈	1	1	1
14	8*22 培林	30	2	60
15	maker 的精神	無價	1	3
			總價	1763+列印

(一)

https://drive.google.com/open?id=0B KozniuaiwVazJtcS1WNkMzeU0 軟體下載

開發板使用 Ameba

與 arduino 相容內建 WIFI 省去使用 ESP8266 的麻煩

可上沒屋頂 icshop 購買

首先要有 arduinoIDE 環境並更欣到最新版,再依照關網指示操作,設定好開發環境

http://www.amebaiot.com/ameba-arduino-getting-started/



(二)所需函式庫

請事先上網下載~

#include <WiFi.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <Timer.h>

#include "DHT.h"

#include "wiring_watchdog.h"

#include <SoftwareSerial.h>

(三)


感測器

1. 溫度感測器 DS18B20

參考資料 http://yehnan.blogspot.tw/2013/01/arduinods18b20.html
http://www.amebaiot.com/ameba-arduino-gpio-ds18b20

依照教學接線配上 4.7K 電組訊號接到 8 號腳位





2. 濕度感測器 DHT11(or DHT22),

參考資料 http://yhhuang1966.blogspot.tw/2015/08/arduino-dht11.html

將訊號端接到 ameba 的 12 腳位




3. 光線感測器(光敏電阻) (10PC)10NT

參考資料 http://coopermaa2nd.blogspot.tw/2010/12/arduino-lab8-led.html
http://yhhuang1966.blogspot.tw/2015/10/arduino.html
http://spatial.eduino.html
<a href="http://



4. 懸浮微粒 PM2.5 感測器 PMS3003 (or PMS5003) NT750 参考資料 http://www.amebaiot.com/ameba-arduino-pm25/ TX 接 1 RX 接 0







5. 雨滴感測器 NT50 將此模組電源接上後類比訊號接到 A2



6. 光遮斷器 NT50此感測器須搭配 3D 列印物品使用感測器腳位接到 23D 列印零件 http://www.thingiverse.com/thing:1757898





有些零件可能鎖點不同牌子的感測器而有所不同會需要再作更改免費件模軟體 Onshape、fusion360、123D design...

7. LED 燈

接到 13 腳位,每上傳成功就會閃爍一次,失敗就不會閃爍



(四)

更改軟體

1. 上傳時間每隔 2 秒上傳一次,可以自由更改,盡量大於 13 秒(thingspeak 延遲)

```
int update_time = 20000; //每隔多少時間上傳一次
```

2. 腳位對應

```
#define ONE_WIRE_BUS 8 //Temperture DS18B20 PIN

#define DHTPIN 12 // Humidity DHT11 PIN

#define SUN_PIN A0 // Sun light sensor PIN (analog)

#define RAIN_PIN A2 // Rain sensor PIN (analog)

#define wind_pin 2 //wind sensor PIN (digital)

int sun = 0;

int LED = 13; //LED PIN
```

3. 輸入連線 WIFI 的帳號密碼

```
char ssid[] = "XXXXXXXXXX"; // your network SSID (name)

char pass[] = "XXXXXXXXXX"; // your network password

int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
```

4. 寫入 thingspeak 的 API KEY




(五)

申請 thingspeak 帳號

參考網址

http://lolwarden.pixnet.net/blog/post/82057317-%E7%94%B3%E8%AB%8Bthing speak%E5%B8%B3%E6%88%B6%E6%95%99%E5%AD%B8

設定的區域對應的參數



如果要更改就到 update2thingspeak 底下做更改

```
update2thingspeak
      Serial.print("sun ");
41
      Serial.println(sun);
42
      client.print(sun);
      client.print("&field2=");
43
     client.print(temperture);
44
45
      Serial.print("Tem ");
      Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
46
47
      client.print("&field3=");
48
      client.print(h);
49
      Serial.print("humidity ");
50
      Serial.println(h);
51
      client.print("&field4=");
52
       client.print(hic);
53
       client.print("&field5=");
```

(六)

燒錄程式

```
@ Ameba thingspeak_share_2016_09_07 | Arduino 1.0.6
File_Edit Sketch Tools Help
        Serial.print("sun ");
40
        Serial.println(sun);
42
        client.print(sun);
43
        client.print("&field2=");
        client.print(temperture);
45
        Serial.print("Tem ");
46
        Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
        client.print("&field3=");
48
        client.print(h);
49
        Serial.print("humidity ");
50
        Serial.println(h);
        client.print("&field4=");
```

完成^_^

歡迎參觀我的小小 facebook 粉絲專頁 https://www.facebook.com/just4fun.workshop/