

## 第10章 訊息通知: IFTTT寄送電郵+LINE Notify

- 10-1 MicroPython檔案系統
- 10-2 上傳和使用本書提供的工具箱模組
- 10-3 申請與使用IFTTT寄送電子郵件
- 10-4 申請與使用LINE Notify
- 10-5 整合應用:使用LINE Notify送出天氣通知







## 10-1 MicroPython檔案系統

- 10-1-1 MicroPython檔案管理工具
- 10-1-2 uos模組的檔案管理







## 10-1-1 MicroPython檔案管理工具

- 當ESP8266開發板擁有超過1M或更多快閃記憶體的儲存空間時,在燒錄MicroPython韌體後,第一次啟動就會自動建立FAT格式的檔案系統(Filesystem)。
- 雖然我們可以使用MicroPython程式碼來管理開發板上的檔案系統,不過,使用MicroPython檔案管理工具是更好的選擇,例如:ampy命令列工具、AmpyGUI或Thonny內建的檔案管理工具等。





## 10-1-1 MicroPython檔案管理工具 AmpyGUI檔案管理工具

AmpyGUI是ampy工具的圖形化使用介面,ampy是一個MicroPython命令列工具(https://github.com/scientifichackers/ampy),可以使用序列埠連接MicroPython開發板來管理檔案系統的檔案和執行MicroPython程式。AmpyGUI的Github官方網址如下所示:


https://github.com/FlorianPoot/AmpyGUI

• Windows版AmpyGUI檔案管理工具的下載網址,如下所示:

https://github.com/FlorianPoot/AmpyGUI/releases




## 10-1-1 MicroPython檔案管理工具 AmpyGUI檔案管理工具





## 10-1-1 MicroPython檔案管理工具 Thonny檔案管理

 Thonny內建檔案管理來管理 Windows電腦和MicroPython 設備的檔案與目錄,請啟動 Thonny連接ESP8266開發板 ,執行「檢視>檔案」命令開 啟Thonny檔案管理,可以在 最左邊看到【檔案】標籤,如 右圖所示:







## 10-1-2 uos模組的檔案管理 寫入文字檔案: ch10-1-2.py

 MicroPython可以使用open()函式開啟寫入的文字檔案, 然後呼叫write()方法寫入字串,如下所示:.

f = open("data.txt", "w")

f.write("陳會安")

f.close()







## 10-1-2 uos模組的檔案管理

讀取文字檔案:ch10-1-2a.py

 MicroPython程式在開啟讀取的文字檔案後,就可以使用 read()方法來讀取檔案內容,如下所示:

```
f = open("data.txt", "r")
contents = f.read()
print(contents)
f.close()
```





#### 10-1-2 uos模組的檔案管理

顯示檔案清單: ch10-1-2b.py

 MicroPython實作os模組子集的uos模組來管理檔案系統, 首先需要匯入uos模組,如下所示:

import uos

print(uos.listdir())

['boot.py', 'data.txt']





## 10-1-2 uos模組的檔案管理 新增目錄和切換路徑: ch10-1-2c.py

 MicroPython可以使用uos模組的mkdir()方法新增目錄; chdir()方法切換目錄,如下所示:

import uos

```
uos.mkdir("test")
print(uos.listdir())
uos.chdir("test")
print(uos.listdir())
uos.chdir("..")
print(uos.listdir())
```

```
['boot.py', 'data.txt', 'test']
[]
['boot.py', 'data.txt', 'test']
```




## 10-1-2 uos模組的檔案管理 刪除目錄或檔案:ch10-1-2d.py

• MicroPython可以使用uos模組的rmdir()方法刪除目錄; remove()方法刪除檔案,如下所示:

import uos

```
uos.rmdir("test")
print(uos.listdir())
uos.remove("data.txt")
print(uos.listdir())
```





### 10-2 上傳和使用本書提供的工具箱模組

- 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組
- 10-2-2 使用本書提供的工具箱模組







#### 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組

- 在開發MicroPython專案時,有一些函式我們需要常常使用,所以筆者已經收集常用函式成為xtools.py自訂模組,xrequests.py模組是改寫urequests模組新增params參數和執行data參數的URL編碼,urlencode.py是從micropython-lib抽出URL編碼的urlencode()函式。
- 在本書使用的工具箱模組共有4個MicroPython程式:
   xtools.py、config.py、xrequests.py和urlencode.py。





## 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組本書工具箱模組提供的函式說明

	說明 說明		
get_id()	取得開發板MAC,MAC是網路卡獨一無二的地址碼,這是六組00~FF代碼,在生產時就燒入EEPROM,在本書是作為第12章MQTT客戶端的client id		
get_num(x)	取得參數字串之中的數字		
random_in_range(low,high)	取得參數指定範圍的整數亂數		
map_range(x,in_min,in_max,	將數值從一個範圍對應轉換至另一個範圍,類似		
out_min,out_max)	Arduino的map()函式		
connect_wifi_led(ssid, passwd,timeout)	提供預設超時15秒來連線WiFi,參數是SSID和密碼, 沒有參數是使用config.py常數,成功連線內建LED燈會 亮起,和回傳IP位址		
show_error()	閃爍內建LED來顯示有錯誤發生		
webhook_post(url, value)	使用xrequests.py送出HTTP POST請求,請求失敗呼叫 show_error()函式閃爍內建LED		
webhook_get(url)	使用urequests送出HTTP GET請求,請求失敗呼叫 show_error()函式閃爍內建LED		
line_msg(token, message)	使用xrequests.py的post()方法來送出LINE Notify訊息, 詳見第10-4節的說明		
format_datetime(localtime)	將參數localtime元組轉換成日期/時間字串		



## 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組本書工具箱模組提供的函式說明

• 在urlencode.py自訂模組提供的函式說明,如下表所示:


逐式	說明	
urlencode()	將參數的字典URL編碼成URL參數	





## 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組 使用AmpyGUI檔案管理工具上傳模組檔案


 Witty Cloud機智雲和Wemos D1 Min開發板可以使用 AmpyGUI檔案管理工具一次就上傳4個MicroPython檔案 (NodeMCU請使用Thonny檔案管理),如下圖所示:





## 10-2-1 上傳本書提供的工具箱模組 使用Thonny檔案管理上傳模組檔案


• ESP8266開發板都可以使用Thonny檔案管理來一一上傳4個MicroPython檔案,如下圖所示:





#### 10-2-2 使用本書提供的工具箱模組

 在MicroPython程式使用xtools.py自訂模組前需要先設定 config.py檔案的SSID和PASSWORD密碼,請啟動 Thonny開啟【檔案】標籤,雙擊MicroPython設備的 config.py檔案開啟此檔案,如下圖所示:





## 10-2-2 使用本書提供的工具箱模組 使用xtools模組來連線WiFi:ch10-2-2.py

• 現在,MicroPython程式可以使xtools模組的connect\_wifi\_led()函式來連線WiFi,如下所示:import xtools

ip = xtools.connect\_wifi\_led()
print(ip)



```
#15 ets_task(4020ee68, 28, 3fff9e98, 10)
Connecting to network...
network config: ('192.168.1.108', '255.255.255.0',
'192.168.1.1', '192.168.1.1')
192.168.1.108
```



## 10-2-2 使用本書提供的工具箱模組 Google圖書查詢的Web API: ch10-2-2a.py

• 我們準備使用xtools模組修改第9-5節的Google圖書查詢的Web API,改用xtools模組的xtools.connect\_wifi\_led() 函式來連線WiFi,如下所示:

import urequests, ujson import xtools

ip = xtools.connect\_wifi\_led()
print(ip)





### 10-3 申請與使用IFTTT寄送電子郵件

- 10-3-1 註冊IFTTT服務
- 10-3-2 在IFTTT建立Applets
- 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務







#### 10-3-1 註冊IFTTT服務

• IFTTT個人使用的標準版可以免費建立最多3個Applets,其官方網址是:https://ifttt.com/。我們可以使用Google或Facebook帳號登入IFTTT,也可以使用電子郵件地址註冊IFFF服務,如下圖所示:



#### Set your password

·	••••••	
	Get updates for products available on IFTTT	
	Sign up	
	Continue with Apple, Google, or Facebook	




### 10-3-2 在IFTTT建立Applets

- IFTTT的Applets是一個小程序,可以建立條件來連接不同 App、Web服務和裝置,以便當指定事件觸發時(條件成立),可以自動執行其他App、服務或操作裝置(動作)。例如:當HTTP請求的事件觸發(條件成立),就自動寄送電子郵件到自己的信箱(動作)。
  - 新增HTTP請求觸發寄送郵件的Applet
  - 在Webhooks服務取得API金鑰字串和測試服務
  - Webhooks服務觸發事件的URL網址






## 10-3-2 在IFTTT建立Applets 新增HTTP請求觸發寄送郵件的Applet





### 10-3-2 在IFTTT建立Applets

#### 在Webhooks服務取得API金鑰字串和測試服務





## 10-3-2 在IFTTT建立Applets Webhooks服務觸發事件的URL網址

• IFTTT的Webhooks服務觸發事件的URL網址語法,如下 所示:

https://maker.ifttt.com/trigger/<Event\_Name>/with/key/<API\_KEY>/?value1=<V1>&value2=<V2>&value3=<V3>

• 上述<Event\_Name>是事件名稱,<API\_KEY>是API金鑰字串,<V1~3>是在電子郵件內容顯示的value1~3值。





## 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務中文參數值的URL編碼處理:ch10-3-3.py

- 在IFTTT服務的Webhook可以有3個參數value1~3,如果參數值是中文,就需先執行URL編碼處理,如下所示:
   https://maker.ifttt.com/trigger/buttonclick/with/key/<API\_KEY>/?value1=100&value2=陳會安
- 上述value2參數值是中文,所以需要URL編碼處理,如下 所示:

https://maker.ifttt.com/trigger/buttonclick/with/key/<API\_ KEY>/?value1=100&value2=%E9%99%B3%E6%9C%8 3%E5%AE%89



## 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務中文參數值的URL編碼處理:ch10-3-3.py

在urlencode.py提供urlencode()函式,可以將字典資料
 URL編碼成參數字串,首先匯入urlencode()函式,如下所示:

from urlencode import urlencode

value2=%E9%99%B3%E6%9C%83%E5%AE%89&value1=100



#### 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務 使用urequests.get()方法觸發IFTTT服務: ch10-3-3a.py

• IFTTT的Webhooks服務可以使用urequests模組的get()方法送出HTTP請求來觸發事件,如下所示:

from machine import Pin import utime, urequests from urlencode import urlencode import xtools

xtools.connect\_wifi\_led()
button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL\_UP)



## 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務

使用urequests.get()方法觸發IFTTT服務: ch10-3-3a.py

```
APIKEY = "<API会鑰>"
value1 = 100
value2 = "陳會安"
params = { "value1": value1,
      "value2": value2 }
WEBHOOK_URL="https://maker.ifttt.com/trigger/Button
Click/with/key/"
WEBHOOK_URL+=APIKEY + "/?" + urlencode(params)
print("請按下按鍵開關來送出Email...")
```



## 10-3-3 建立MicroPython程式使用IFTTT服務

使用urequests.get()方法觸發IFTTT服務: ch10-3-3a.py

#### while True:

if button.value() == 0: # 值 0 是按下 print("送出Email!") urequests.get(WEBHOOK\_URL) utime.sleep(10)





## 10-4 申請與使用LINE Notify

- 10-4-1 申請LINE Notify存取權杖
- 10-4-2 建立MicroPython程式發送LINE Notify通知







## 10-4-1 申請LINE Notify存取權杖

- LINE提供LINE Notify官方帳號,我們只需申請存取權杖,就可以透過LINE Notify傳送通知訊息至目標使用者的LINE App。
- 在建立MicroPython程式使用LINE Notify傳送通知訊息給使用者前,我們需要申請LINE Notify存取權杖,其步驟如下所示:
  - 步驟一:登入LINE Notify服務
  - 步驟二:取得LINE Notify存取權杖(Token)
  - 步驟三:在LINE App加入LINE Notify成為好友

# 10-4-2 建立MicroPython程式發送LINE Notify 通知:ch10-4-2.py

- 在成功取得LINE Notify存取權杖後,我們準備建立 MicroPython程式來發送LINE Notify通知訊息。
- 因為urequests模組的post()方法沒有實作params參數,並無法使用此方法發送LINE Notify通知訊息,所以筆者改寫urequests模組成xrequests.py,新增params參數和加上URL編碼,可以直接使用post()方法來發送LINE Notify通知訊息。



## 10-4-2 建立MicroPython程式發送LINE Notify

通知:ch10-4-2.py

• 在xtools.py自訂模組提供line\_msg()函式寄送LINE Notify (這是使用xrequests模組的post()方法),如下所示:

import xtools

xtools.connect\_wifi\_led()



token = "<存取權杖>"
message = "使用MicroPython送出Notify通知訊息"
xtools.line\_msg(token, message)



## 10-5 整合應用:使用LINE Notify送出天氣通知

- 我們只需整合第9-6節的OpenWeatherMap天氣資訊、第 10-4節的LINE Notify通知訊息和第10-3-3節的按鍵開關功能,只需按下按鍵開關,即可發送天氣描述的LINE Notify通知。
- MicroPython程式: ch10-5.py的執行結果可以在LINE App的LINE Notify看到發送的天氣描述通知訊息,如下圖所示·

