# 모바일 시스템 프로그래밍

### 08 Mobile Device Power Measurement

2017 1학기

강승우

### Monsoon Power Monitor

• 모바일 디바이스의 파워 소모량을 측정할 수 있는 장비



- Power Monitor H/W 장비와 Power Tool S/W로 구성
- 4.5V (최대 3A) 이하에서 동작하는 모바일 디바이스의 파워 소모량을 측정할 수 있음
- 모바일 디바이스 H/W 혹은 S/W 성능을 분석하고 디 자인을 최적화하는데 사용할 수 있음


http://doi.ieeecomputersociety.org/cms/Computer.org/dl/trans/tc/2014/02/figures/ttc20140203357.gif


## 스마트폰 파워 소모

- 스마트폰 모델마다 파워 소모량이 다름
  - 서로 다른 H/W 부품을 사용
  - H/W 부품마다 파워 소모량이 다르기 때문
- 일반적으로 디스플레이가 많은 파워 소모
  - 화면 밝기에 따라 파워 소모량 달라짐
  - 픽셀 컬러 등에 의해서도 파워 소모량 달라짐 (black < white)
- CPU도 많은 파워 소모
  - CPU의 경우에도 CPU 사용량이 얼마나 되느냐에 따라 파워 소모량이 달라짐
  - 파워 소모를 줄이기 위해 여러 가지 최적화 기법을 사용
  - 대표적인 방법
    - Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS)
    - Heterogeneous computing architecture (e.g., big.LITTLE Architecture)

### CPU DVFS

- CPU의 동작 전압과 주파수를 요구되는 연산량에 따라 조절하여 파워 소모량을 최적화하는 방법
- 연산량이 적으면 동작 전압과 주파수를 낮춰 파워 소모량을 줄임






http://www.eejournal.com/archives/articles/20120802-logicpd/

## big.LITTLE Architecture

- ARM에서 개발한 이기종 컴퓨팅 아키텍처
  - 상대적으로 전력 소모가 적은 저성능 프로세서 코어(LITTLE)와 전력 소모가 많은 고성능 코어(big)를 함께 탑재하는 구조
    - 상황에 따라 CPU 연산 작업이 big 코어 또는 LITTLE 코어에 동적으로 할당되어 처리됨
  - 멀티코어 환경에서 필요한 CPU 연산량에 따라 동적으로 코어를 할당함으로써 단순히 DVFS를 적용하는 것보다 파워 소모량을 더 많이 줄일 수 있음





http://programming.wmlcloud.com/enterprise/19926.aspx

Performance


# 스마트폰 파워 소모량 측정

- 대상 스마트폰
  - Nexus 5
- 여러 가지 조건에서 소모되는 파워 추이를 살펴보자
  - Display와 CPU 사용에 의한 파워 소모
    - 다른 요인에 의한 영향이 없도록 하기 위해 GPS, WiFi, BT OFF
    - CPU wakelock 사용에 따른 차이
  - GPS 사용에 의한 파워 소모
  - WiFi 스캔에 의한 파워 소모


# 기본 파워 소모

- Display ON (CPU ON)
  - 600mW 이상
  - 어떤 작업이 수행되느냐에 따라 많이 달라짐
    - 터치 이벤트나 화면 스크롤 시에도 차이가 있음
    - 앱 실행 시에도 차이 남
- Display OFF, CPU OFF
  - ~ 10mW


### Avg. Power (Display ON – Touch events – Display Dim – Display OFF)



#### Avg. Power (Touch – Scroll – Camera app – Taking a picture – App stop)



### Avg. Power (Display/CPU OFF, WiFi ON)




### CPU wakelock 사용에 따른 파워 소모

- 테스트 예제
  - MSP09SimpleTimer
    - 1초마다 1씩 증가하여 화면에 표시하는 프로그램
  - 테스트 버전 1: Wakelock 미사용
    - 화면이 켜진 상태에서만 카운트 증가
  - 테스트 버전 2: Wakelock 사용
    - 화면이 꺼져도 카운트 증가




### Avg. Power (MSP09SimpleTimer 버전 1)

(GPS, WiFi, BT OFF 상태)




### Avg. Power (MSP09SimpleTimer 버전 1)

(GPS, WiFi, BT OFF 상태)




### Avg. Power (MSP09SimpleTimer 버전 2)

(GPS, WiFi, BT OFF 상태)



Avg. Power (버전 2)

Avg. Power (버전 1)




Wakelock을 잡고 있을 때 파워 5배 더 소모

## GPS 사용에 따른 파워 소모

- GPS의 파워 소모
  - GPS 위성 신호를 잘 수신할 수 있는지 여부에 따라 파워 소모량 달라짐
    - 실내
    - 실외
    - 구름 없이 맑은 날
    - 구름이 많은 날
  - GPS update 주기에 따라 평균 파워 소모량 달라짐
    - Update 주기가 짧으면 위성 신호를 자주 수신해야 하므로 많은 파워 소모
- 테스트 예제
  - MSP03LocationRequest

#### Avg. Power (MSP03LocationRequest)


(GPS ON, WiFi / BT OFF 상태)



requestLocationUpdates 함수의 minTime, minDistance 파라미터 값 모두 0

#### Avg. Power (MSP03LocationRequest)

(GPS ON, WiFi / BT OFF 상태)



requestLocationUpdates 함수의 minTime 파라미터 값 5000

## WiFi 스캔에 따른 파워 소모

- WiFi 스캔 파워 소모
  - 스캔 주기, 주변 AP 신호 강도 등에 따라 파워 소모량 달라짐
- 테스트 예제
  - MSP10WifiScanTimer
    - 앱을 실행하고 Start scan 버튼을 누르면 5초 간격으로 스캔을 하여 결과를 화면에 표시
  - 테스트 버전 1: wakelock 미사용
  - 테스트 버전 2: wakelock 사용




0

 $\triangleleft$ 

### Avg. Power (WiFiScanTimer 버전 1)

(WiFi ON, GPS / BT OFF 상태)



### Avg. Power (WiFiScanTimer 버전 2)

(WiFi ON, GPS / BT OFF 상태)

