

LTE 初级面试问题汇总

1、一般影响网络质量的因素有哪些?

干扰(模三干扰,上行干扰、系统外干扰等),弱覆盖,天馈问题、驻波告警、设备故障,后台参数设置出错等。

2、切换成功率怎么定义?

切换成功率等于切换成功次数比上切换总次数乘以 100%(即切换成功率=切换成功次数/切换总次数*100%)

3、造成高掉话的原因一般有哪些,如何解决?

干扰、弱覆盖、邻区漏配,对应的解决方法是对于常见的模三干扰的解决方法是更改 PCI, 弱覆盖的解决方法是调整下倾角、方位角或增大基站发射功率,邻区漏配的解决方法是

4、 常见的故障告警有哪些?

驻波告警、设备故障、基站断链等。

5、TAC 是什么?

TA: Tracking Area

TAL: TA List

TAI: TA Identity

TAC: TA Code

TAC 是 TAI 的一部分: TAI = MCC + MNC + TAC

6、什么是 PCI?

物理小区标识,PCI 与帧结构中的主同步信号 PSS、辅同步信号 SSS 有关,504 个 PCI 是 3 个主同步信号和 168 个辅同步信号的唯一组合,与 TD-SCDMA 中的扰码一个概念。

7、单站验证主要看哪几个指标?

8、LTE 测试中主要关注 PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE 的发射功率)、传输模式(TM3 为双流模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率等

9、怎样判断天馈接反?

根据 DT 测试 LOG 文件里的 PCI 和前台回放数据,若离主服务小区主覆盖方向距离很近,但信号很弱或主服务小区的背面信号很强、且没有及时切换到另一主覆盖方向的小区过去,可以判定为天馈接反。



10、 单验合格的标准是什么?

平均下载速率大于等于 85Mbps,平均上传速率大于等于 30Mbps,PING 时延小于等于 30ms,电调 0° 与 8° 的 RSRP 和 PUCCH 值要相差 5db 左右。

10、如果站点在立交中间,该怎样对站点进行测试?

若在立交桥下可以停车就在车上测试,找好点时尽量避免立交和大树的遮挡;若不能停车,就步行找好点进行测试。

11、单验时中点达标的标准是多少?

-80dbm 到-90dbm

12、拉网前要做什么准备工作

规划好测试路线,设备要准备齐全,了解掌握站点的开通状态与是否有告警等。

13、规划路线有什么原则?

尽量规划右转,避免走单行道,避免多走重复路线等。

14、什么是覆盖率?

覆盖率是指 RSRP 取值为 1 测试点在区域所有测试点钟的百分比; (有区域覆盖率和边缘覆盖率)

15、LTE 的优势是什么?


网络架构更扁平化,建网更加便捷,且减低建网成本,缩小传输时延,多钟关键技术,使得数据业务速率非常快,在20M带宽下,下载速率能达到100Mbps,上传速率能达到50MBps,大大提高了用户体验和感知,支持的业务丰富多彩(如智能交通、平安家居、实时视频监控、即拍即传)等。

16、LTE 网络结构是什么?

接入部分即用户设备(终端);接入网部分(E-UTRAN),主要包括 ENODEB 和接入网关;核心网部分 EPC,主要包括 MME(移动设备管理),S-GW(服务网关),P-GW(分组数据网网关)等。

如图所示:





17、LTE 关键技术有哪些?

- 1、 下行 OFDM: 正交频分复用技术,多载波调制的一种。将一个宽频信道 分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调 制到每个子信道上进行传输;上行 SC-FDMA
- 2、 多天线技术;
- 3、 MIMO
- 4、 HARQ: 为了获得正确无误的数据传输,LTE 仍采用前向纠错编码(FEC)和自动重复请求(ARQ)结合的差错控制,即混合 ARQ(HARQ)。HARQ应用增量冗余(IR)的重传策略,而 chase 合并(CC)实际上是 IR 的一种特例。为了易于实现和避免浪费等待反馈消息的时间,LTE 仍然选择 N 进程并行的停等协议(SAW),在接收端通过重排序功能对多个进程接收的数据进行整理。HARQ 在重传时刻上可以分为同步 HARQ 和异步HARQ。同步 HARQ 意味着重传数据必须在 UE 确知的时间即刻发送,这样就不需要附带 HARQ 处理序列号,比如子帧号。而异步 HARQ 则可以在任何时刻重传数据块。从是否改变传输特征来分,HARQ 又可以分为自适应和非自适应两种。目前来看,LTE 倾向于采用自适应的、异步 HARQ 方案。
- 5、 64QAM 高阶解调;

18、对 LTE 的 PCI 了解多少

- 1. 对主小区有强干扰的其它同频小区,不能使用与主小区相同的 PCI (异频小区的 邻区可以使用相同的 PCI) 电平,但对 UE 的接收仍然产生干扰,因此这些小区是否能采用 和主小区相同的 PCI (同 PCI 复用)
- 2.邻小区导频符号 V-shift 错开最优化原则:
- 3.基于实现简单,清晰明了,容易扩展的目标,目前采用的规划原则:同一站点的 PCI 分配在同一个 PCI 组内,相邻站点的 PCI 在不同的 PCI 组内。
- 4.对于存在室内覆盖场景时,规划时需要考虑是否分开规划。
- 5.邻区不能同 PCI,邻区的邻区也不能采用相同的 PCI; PCI 共有 504 个,PCI 规划主要需尽量避免 PCI 模三干扰;



19、目前 KPI 指标关注哪些?

LTE 测试中主要关注 PCI、RSRP(接收功率)、SINR(信号质量)、PUSCH Power(UE 的发射功率)传输模式(TM3 为双流传输模式)、上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率等。

20、UE 的发射功率多少?

答: LTE 中 UE 的发射功率由 PUSCH Power 来衡量,最大的发射功率为 23dBm;

21、如果告诉你某两个小区之间的切换很差,你会怎么处理?

查看是否邻区漏配,查看是否有模三干扰,查看后台切换参数设置是否有误,或可以通过设置我切换参数使其更容易切换等。(对应的处理方法:互配邻区,更改 PCI,更正或调整切换参数)

22、掉话率是怎么算的?

掉话率=掉话次数*100%/语音业务呼叫建立成功次数。

23、LTE 与 CDMA 的异同点?

- 1、网络构架不同, LTE 无基站控制器, 即 2G 中的 BSC 和 3G 的 RNC;
- 2、CDMA 使用的是码分多址技术,LTE 使用的是 OFDM 技术(正交频分复用技术);
- 3、CDMA有CS和PS域,LTE只有PS域;

24、LTE 的调度数是多少?

FDD 的上传和下载最大调度数都是 1000, TD 的下载是 600。

25、单站验证的测量流程是?(最好根据实际的单站验证流程回答:如先规划路线,设备准备 齐全,测试前要提前交问后台要测试的站点是否有告警,若没告警的情况下提前叫后台开启要 测的站点,之后我们需要测试 DT、上传、下载、PING、ATTACH 和电调等,测试完了一定 要告知后台测试完毕,恢复站点调整;若有告警就测试不了了。)

如图所示:

