

13. 확장 및 통신

13.1 SPI / UART 확장

• SPI 기반 IMU (MPU6050)

1. 개요

MPU6050은 3축 자이로스코프와 3축 가속도계를 통합한 6축 IMU(Inertial Measurement Unit) 센서로, 일반적으로 I²C 인터페이스(0x68/0x69)를 사용하지만, 일부 호환 변형 혹은 SPI 래퍼 모듈을 통해 SPI 모드로도 구동할 수 있다.

SPI 모드는 I²C보다 빠른 데이터 전송속도를 제공하며, 버스 충돌이나 슬레이브 주소 충돌 위험이 없다.

STM32에서는 HAL SPI 드라이버를 통해 MPU6050의 레지스터를 직접 제어하고, 자이로 및 가속도 데이터를 읽어 필터링과 자세 계산(roll, pitch, yaw)에 활용할 수 있다.

2. SPI 하드웨어 연결

| MPU6050 Pin | SPI 모드 연결 | 설명 |
|-------------|-----------|--------------------|
| VCC | 3.3V | 전원 공급 |
| GND | GND | 공통 접지 |
| SCL | SCK | SPI 클럭 |
| SDA | MOSI | Master → Slave 데이터 |
| AD0 | MISO | Slave → Master 데이터 |
| CS | CS(GPIO) | Chip Select 제어 |

주의: MPU6050 기본형은 I²C 전용이다.

SPI 버전은 레지스터 매핑 동일하지만 CS 핀과 MISO / MOSI 라인 구성 지원 모듈(예: GY-521 SPI 개조형)을 사용해야 한다.

3. SPI 설정 (CubeMX 기준)

- Mode: Full Duplex Master
- Clock Polarity (CPOL): Low
- Clock Phase (CPHA): 1 Edge
- Data Size: 8-bit
- Baud Rate Prescaler: 8 ~ 32 (1~2 MHz 권장)
- First Bit: MSB First
- NSS: Software (GPIO 제어)

MPU6050의 SPI는 Mode 0 (CPOL=0, CPHA=0)에서 동작한다.

4. SPI 통신 규약

SPI에서 레지스터 접근 시,

- Bit7 (MSB) : 1 이면 Read, 0 이면 Write
- 나머지 7비트 : Register Address

예)

| 동작 | 전송 바이트 | 설명 |
|----|---------------|---------------|
| 읽기 | [0x3B 0x80] | |
| 쓰기 | [0x6B & 0x7F] | PWR_MGMT_1 설정 |

5. 주요 레지스터

| 주소 | 이름 | 설명 |
|-----------|--------------|--|
| 0x6B | PWR_MGMT_1 | 전원 관리 / 클럭 설정 |
| 0x1B | GYRO_CONFIG | 자이로 범위 ($\pm 250 \sim 2000^{\circ}/s$) |
| 0x1C | ACCEL_CONFIG | 가속도 범위 ($\pm 2 \sim 16g$) |
| 0x3B~0x40 | ACCEL_X/Y/Z | 가속도 출력 (High, Low) |
| 0x43~0x48 | GYRO_X/Y/Z | 자이로 출력 (High, Low) |
| 0x75 | WHO_AM_I | 기본값 0x68 |

6. 코드 예시

```
1 #define MPU_CS_LOW()      HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET)
2 #define MPU_CS_HIGH()     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET)
3
4 extern SPI_HandleTypeDef hspi1;
5
6 uint8_t MPU_ReadReg(uint8_t reg)
7 {
8     uint8_t tx[2], rx[2];
9     tx[0] = reg | 0x80; // Read flag
10    MPU_CS_LOW();
11    HAL_SPI_Transmit(&hspi1, tx, 1, HAL_MAX_DELAY);
12    HAL_SPI_Receive(&hspi1, &rx[1], 1, HAL_MAX_DELAY);
13    MPU_CS_HIGH();
14    return rx[1];
15 }
16
17 void MPU_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t data)
```

```

18 {
19     uint8_t tx[2];
20     tx[0] = reg & 0x7F; // write flag
21     tx[1] = data;
22     MPU_CS_LOW();
23     HAL_SPI_Transmit(&hspi1, tx, 2, HAL_MAX_DELAY);
24     MPU_CS_HIGH();
25 }
26
27 void MPU_Init(void)
28 {
29     HAL_Delay(100);
30     MPU_WriteReg(0x6B, 0x00); // Wake up
31     MPU_WriteReg(0x1B, 0x00); // Gyro ±250°/s
32     MPU_WriteReg(0x1C, 0x00); // Accel ±2g
33 }
34
35 void MPU_ReadAccelGyro(int16_t *accel, int16_t *gyro)
36 {
37     uint8_t tx = 0x3B | 0x80;
38     uint8_t rx[14];
39
40     MPU_CS_LOW();
41     HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &tx, 1, HAL_MAX_DELAY);
42     HAL_SPI_Receive(&hspi1, rx, 14, HAL_MAX_DELAY);
43     MPU_CS_HIGH();
44
45     accel[0] = (rx[0] << 8) | rx[1];
46     accel[1] = (rx[2] << 8) | rx[3];
47     accel[2] = (rx[4] << 8) | rx[5];
48     gyro[0] = (rx[8] << 8) | rx[9];
49     gyro[1] = (rx[10] << 8) | rx[11];
50     gyro[2] = (rx[12] << 8) | rx[13];
51 }

```

7. 데이터 변환

기본 감도는 다음과 같다:

| 설정 | 자이로 감도 | 가속도 감도 |
|----------|--------------|-------------|
| ±250°/s | 131 LSB/°/s | 16384 LSB/g |
| ±500°/s | 65.5 LSB/°/s | 8192 LSB/g |
| ±1000°/s | 32.8 LSB/°/s | 4096 LSB/g |
| ±2000°/s | 16.4 LSB/°/s | 2048 LSB/g |

```

1 float ax = accel[0] / 16384.0f;
2 float ay = accel[1] / 16384.0f;
3 float az = accel[2] / 16384.0f;
4
5 float gx = gyro[0] / 131.0f;
6 float gy = gyro[1] / 131.0f;
7 float gz = gyro[2] / 131.0f;

```

8. 필터링 및 자세 계산

- **보정(Offset Calibration)**: 정지 상태 평균값을 0으로 맞춤
- **Exponential Smoothing**: 잡음 완화
- **Complementary Filter 또는 Kalman Filter**로 Roll/Pitch 계산

```

1 float pitch = atan2(ax, sqrt(ay*ay + az*az)) * 180.0 / M_PI;
2 float roll = atan2(ay, sqrt(ax*ax + az*az)) * 180.0 / M_PI;

```

9. FreeRTOS Task 예시

```

1 void IMUTask(void *argument)
2 {
3     int16_t accel[3], gyro[3];
4     MPU_Init();
5
6     for(;;)
7     {
8         MPU_ReadAccelGyro(accel, gyro);
9         printf("AX:%d AY:%d AZ:%d GX:%d GY:%d GZ:%d\n",
10                accel[0], accel[1], accel[2],
11                gyro[0], gyro[1], gyro[2]);
12         osDelay(50);
13     }
14 }

```

10. 요약

| 항목 | 내용 |
|---------|---------------------------------------|
| 인터페이스 | SPI Mode 0 |
| 장점 | 빠른 전송속도, 충돌 없음 |
| 주요 레지스터 | PWR_MGMT_1, ACCEL_CONFIG, GYRO_CONFIG |
| 측정 데이터 | 가속도(3축), 자이로(3축) |
| 권장 속도 | 1~2 MHz |

| 항목 | 내용 |
|-------------|---------------------------|
| 필터링 | 보정 + Complementary/Kalman |
| FreeRTOS 연동 | DMA 또는 주기 Task로 구현 |

SPI 기반 MPU6050 구동은 I²C보다 빠르고 안정적이며,
다중 센서 버스 구조나 실시간 제어 루프에서 저지연 IMU 데이터 취득에 유리하다.

• UART 기반 BLE/Wi-Fi 연동

1. 개요

UART 기반 무선 통신은 STM32와 BLE(Bluetooth Low Energy) 또는 Wi-Fi 모듈 간의 데이터 교환을 담당한다.

대표적인 예로 **ESP32, HM-10, HC-05(Bluetooth), ESP8266, ESP32-S3(Wi-Fi/BLE)** 등이 있다.

UART 인터페이스는 **비동기 직렬 통신(Asynchronous Serial Communication)** 형태로, 송신(TX)과 수신(RX) 라인만으로 간단히 구현할 수 있다.

2. 하드웨어 구성

| 항목 | STM32 핀 | 모듈 핀 | 설명 |
|----------|-----------|---------|------------------------------|
| TX | USARTx_TX | RXD | STM32 → BLE/Wi-Fi 송신 |
| RX | USARTx_RX | TXD | BLE/Wi-Fi → STM32 수신 |
| EN/CH_PD | GPIO | HIGH 유지 | 모듈 전원 활성화 |
| GND | GND | GND | 공통 접지 |
| VCC | 3.3V | VCC | 전원 공급 (ESP8266은 최소 300mA 필요) |

UART 속도는 보통 **115200 bps** 또는 **9600 bps**로 설정하며, 양측의 baud rate 일치가 필수적이다.

3. 초기화 코드 (HAL 기반)

```

1  UART_HandleTypeDef huart2;
2
3  void MX_USART2_UART_Init(void)
4  {
5      huart2.Instance = USART2;
6      huart2.Init.BaudRate = 115200;
7      huart2.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
8      huart2.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
9      huart2.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
10     huart2.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
11     huart2.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
12     huart2.Init.Oversampling = UART_OVERSAMPLING_16;
13     HAL_UART_Init(&huart2);

```

4. 데이터 송신 및 수신

```

1 uint8_t tx_buf[] = "AT\r\n";
2 uint8_t rx_buf[64];
3
4 HAL_UART_Transmit(&huart2, tx_buf, strlen((char*)tx_buf), HAL_MAX_DELAY);
5 HAL_UART_Receive(&huart2, rx_buf, sizeof(rx_buf), 1000);
6 printf("RX: %s\n", rx_buf);

```

BLE 또는 Wi-Fi 모듈은 **AT Command Set**을 통해 제어된다.

예:

- "AT" : 응답 확인
- "AT+GMR" : 펌웨어 버전 조회
- "AT+CWMODE=1" : STA 모드 설정
- "AT+CWJAP=\\"SSID\\",\\"PASS\\"" : Wi-Fi 접속

5. UART 수신 인터럽트 기반 처리

```

1 uint8_t rx_data;
2
3 void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
4 {
5     if (huart->Instance == USART2)
6     {
7         ProcessBLECommand(rx_data);
8         HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &rx_data, 1);
9     }
10 }

```

비동기 수신을 위해 `HAL_UART_Receive_IT()` 또는 DMA 수신(`HAL_UART_Receive_DMA()`)을 활용할 수 있다.
이 방식은 메인 루프를 차단하지 않고 실시간 BLE/Wi-Fi 데이터를 처리할 수 있다.

6. FreeRTOS Task 연동

```
1 void CommTask(void *argument)
2 {
3     uint8_t msg[64];
4     for(;;)
5     {
6         if (xQueueReceive(uartRxQueue, msg, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
7         {
8             HandleWiFiCommand(msg);
9         }
10        osDelay(10);
11    }
12 }
```

UART 인터럽트에서 수신된 데이터를 **Queue**를 통해 **CommTask**로 전달하면 BLE/Wi-Fi 통신을 다른 Task와 별별로 안정적으로 처리할 수 있다.

7. Wi-Fi / BLE 통신 응용 예시

| 응용 | 설명 |
|---------------------------|-----------------------------|
| BLE Beacon 송신 | STM32 → BLE 모듈 → 스마트폰 앱 |
| Wi-Fi MQTT Publish | STM32 → ESP8266 → MQTT 브로커 |
| 원격 펌프 제어 | BLE/Wi-Fi 명령 수신 → GPIO 제어 |
| 데이터 로깅 | 센서 데이터 → UART 전송 → 클라우드 업로드 |

8. 디버깅 및 주의사항

- 전원 공급 시 전압 강하에 유의 (특히 ESP8266/ESP32는 순간 피크 전류 높음)
- 모듈의 **AT 버전** 및 **펌웨어**에 따라 명령어 차이가 존재
- UART RX 버퍼 오버플로 방지를 위해 DMA 또는 순환 버퍼(Ring Buffer) 사용 권장
- 통신 중 에러(**HAL_UART_ERROR_FE**, **HAL_UART_ERROR_ORE**) 발생 시 반드시 Clear 처리

이 구조를 기반으로 BLE/Wi-Fi 통신을 RTOS 환경에 안전하게 통합하면 원격 제어, 센서 모니터링, OTA 업데이트 등의 고급 기능을 구현할 수 있다.

13.2 EEPROM / Flash 데이터 관리

• Calibration / Log 저장

1. 개요

센서 측정 시스템에서 **Calibration**(보정 데이터) 및 운영 **Log**(측정 이력, 오류 기록) 저장은 정확도 유지와 진단 기능을 위해 필수적이다.

STM32에서는 비휘발성 메모리인 **EEPROM**, **Flash**, 또는 외부 I²C EEPROM (예: 24C02)을 사용하여 보정 상수와 로그 데이터를 영구 저장할 수 있다.

2. 보정 데이터 구조 예시

```
1 typedef struct {
2     float offset;          // 오프셋 보정값
3     float scale;           // 스케일(감도) 보정값
4     float ref_weight;      // 기준 중량
5     uint32_t crc;          // 무결성 검사용 CRC
6 } CalibrationData_t;
7
8 CalibrationData_t cal_data;
```

보정 데이터는 일반적으로 **오프셋**, **스케일**, **기준값**, **CRC** 등을 포함한다.

CRC는 데이터 손상 여부를 부팅 시 검증하는 용도로 사용한다.

3. EEPROM 저장 및 로드

(1) 쓰기

```
1 void SaveCalibration(void)
2 {
3     uint8_t *p = (uint8_t*)&cal_data;
4     for (uint16_t i = 0; i < sizeof(CalibrationData_t); i++) {
5         HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1, EEPROM_ADDR, i, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &p[i], 1,
6         HAL_MAX_DELAY);
7         HAL_Delay(5); // EEPROM 쓰기 시간 보장
8     }
}
```

(2) 읽기

```
1 void LoadCalibration(void)
2 {
3     uint8_t *p = (uint8_t*)&cal_data;
4     for (uint16_t i = 0; i < sizeof(CalibrationData_t); i++) {
5         HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1, EEPROM_ADDR, i, I2C_MEMADD_SIZE_8BIT, &p[i], 1,
6         HAL_MAX_DELAY);
7 }
```

EEPROM은 1바이트 단위 접근이 가능하지만, 쓰기 시간(약 5ms)을 반드시 고려해야 한다.

쓰기 중 전원 차단 시 데이터 손상 가능성 있으므로,

전원 감시 회로(Power Fail Detection) 또는 **Double Buffering** 방식으로 안정성을 확보한다.

4. Flash 메모리 직접 저장 (EEPROM 미사용 시)

STM32F103과 같은 MCU는 별도의 EEPROM이 없기 때문에 **내부 Flash 영역**을 사용할 수 있다.

```
1 #define FLASH_USER_START_ADDR ((uint32_t)0x0801F800) // 마지막 섹터 예시
2 #define DATA_SIZE sizeof(CalibrationData_t)
3
4 void Flash_SaveCalibration(void)
5 {
6     HAL_FLASH_Unlock();
7     FLASH_EraseInitTypeDef erase = { .TypeErase = FLASH_TYPEERASE_PAGES,
8     .PageAddress = FLASH_USER_START_ADDR, .NbPages = 1 };
9     uint32_t pageError = 0;
10    HAL_FLASHEx_Erase(&erase, &pageError);
11
12    uint32_t *data = (uint32_t*)&cal_data;
13    for (uint32_t i = 0; i < DATA_SIZE / 4; i++)
14        HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, FLASH_USER_START_ADDR + i * 4,
15        data[i]);
16
17    HAL_FLASH_Lock();
18 }
19
20 void Flash_LoadCalibration(void)
21 {
22     memcpy(&cal_data, (void*)FLASH_USER_START_ADDR, DATA_SIZE);
23 }
```

Flash 쓰기 시에는 **Page Erase 후 Write** 절차가 필수이며,
Erase 단위(페이지 크기)에 맞춰 구조체 크기를 정렬해야 한다.

5. Log 저장 구조

```
1 typedef struct {
2     uint32_t timestamp;
3     float level;
4     float weight;
5     uint8_t errorCode;
6 } LogEntry_t;
7
8 #define LOG_MAX_ENTRIES 128
9 LogEntry_t log_buffer[LOG_MAX_ENTRIES];
10 uint16_t log_index = 0;
11
12 void SaveLog(float level, float weight, uint8_t error)
13 {
14     if (log_index < LOG_MAX_ENTRIES) {
15         log_buffer[log_index].timestamp = HAL_GetTick();
16         log_buffer[log_index].level = level;
17         log_buffer[log_index].weight = weight;
18         log_buffer[log_index].errorCode = error;
19         log_index++;
20     }
21 }
```

Log는 RAM 상에 임시 보관 후, 주기적으로 EEPROM/Flash에 덤프하거나
UART/BLE/Wi-Fi로 전송해 외부 서버에 저장할 수 있다.

6. 무결성 검증 (CRC)

보정 데이터의 신뢰성을 확보하기 위해 **CRC32** 또는 **Checksum**을 저장 시 함께 기록한다.

```
1 uint32_t calccrc32(uint8_t *data, uint32_t len)
2 {
3     uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
4     for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {
5         crc ^= data[i];
6         for (uint8_t j = 0; j < 8; j++)
7             crc = (crc >> 1) ^ (0xEDB88320 & -(crc & 1));
8     }
9     return ~crc;
10 }
```

시작 시 EEPROM/Flash에서 읽은 데이터의 CRC를 계산해 저장된 값과 비교한다.
일치하지 않으면 기본 보정값으로 초기화하고 재보정을 유도한다.

7. FreeRTOS Task 통합 예시

```
1 void LogTask(void *argument)
2 {
3     for(;;)
4     {
5         if (xQueueReceive(logQueue, &log_entry, portMAX_DELAY) == pdTRUE)
6             SaveLog(log_entry.level, log_entry.weight, log_entry.error);
7         osDelay(1000);
8     }
9 }
```

보정 및 로그 저장을 주기적으로 수행하는 별도 Task를 운영하면
측정 Task의 실시간성을 저하시키지 않고 안정적인 데이터 관리가 가능하다.

8. 요약

| 항목 | 주요 내용 |
|-------------|-------------------------|
| 보정 데이터 | Offset, Scale, 기준값, CRC |
| 저장 매체 | EEPROM 또는 Flash |
| 로그 데이터 | 시간, 수위, 무게, 오류코드 |
| 무결성 검증 | CRC32, Double Buffer |
| FreeRTOS 연동 | LogTask, Queue 기반 처리 |

정확한 보정과 지속적 로그 저장은 장기 운용 시스템의 신뢰성 확보에 핵심적이다.
EEPROM/Flash 구조, 전원 이벤트 대응, 무결성 검증이 결합되어야 완전한 영구 데이터 관리가 가능하다.

• Flash Page Write/Erase 실습

1. 개요

STM32의 내부 Flash 메모리는 프로그램 코드뿐 아니라

사용자 데이터 저장 영역(예: Calibration, 설정값)으로도 활용할 수 있다.

EEPROM이 없는 MCU(STM32F1, F4 계열 등)는 Flash를 EEPROM 대용으로 사용하는 경우가 많다.

Flash는 **Erase 단위가 페이지(Page)** 단위이므로,

데이터 변경 시 반드시 Erase → Write 절차를 거쳐야 한다.

2. 기본 원리

- Flash는 **1Page = 1~2KB (MCU별 상이)**
- **Erase** 시 전체 페이지가 0xFF로 초기화
- **Write**는 **1Word(4Byte)** 단위로 가능

- 한 번 '0'으로 쓴 비트를 다시 '1'로 변경할 수 없음 → 반드시 Erase 필요
 - Flash 접근 시 **HAL_FLASH_Unlock()** / **HAL_FLASH_Lock()** 으로 보호 제어
-

3. Flash 주소 정의

```
1 #define FLASH_PAGE_SIZE      1024U
2 #define FLASH_USER_START_ADDR ((uint32_t)0x0801F800) // 마지막 2KB 페이지 예시
3 #define FLASH_USER_END_ADDR   ((uint32_t)0x08020000)
```

주의:

- 애플리케이션 코드가 사용하는 주소 영역을 침범하지 않도록 주의해야 함.
 - **LD** 스크립트([STM32F103C8_FLASH.ld](#))에서 Flash 크기 확인 후 남는 영역을 사용.
-

4. Flash 쓰기 함수

```
1 #include "stm32f1xx_hal.h"
2
3 void Flash_Write(uint32_t addr, uint32_t *data, uint32_t length)
4 {
5     HAL_FLASH_Unlock();
6
7     for (uint32_t i = 0; i < length; i++)
8     {
9         HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD, addr + (i * 4), data[i]);
10    }
11
12    HAL_FLASH_Lock();
13 }
```

5. Flash 읽기 함수

```
1 void Flash_Read(uint32_t addr, uint32_t *data, uint32_t length)
2 {
3     for (uint32_t i = 0; i < length; i++)
4     {
5         data[i] = *(volatile uint32_t *) (addr + (i * 4));
6     }
7 }
```

6. Flash 페이지 삭제 함수

```
1 void Flash_Erase_Page(uint32_t pageAddress)
2 {
3     HAL_FLASH_Unlock();
4
5     FLASH_EraseInitTypeDef eraseInitStruct;
6     uint32_t pageError = 0;
7
8     eraseInitStruct.TypeErase    = FLASH_TYPEERASE_PAGES;
9     eraseInitStruct.PageAddress = pageAddress;
10    eraseInitStruct.NbPages     = 1;
11
12    HAL_FLASHEx_Erase(&eraseInitStruct, &pageError);
13
14    HAL_FLASH_Lock();
15 }
```

7. 실습 예제

```
1 void Flash_Test(void)
2 {
3     uint32_t writeData[4] = {0x12345678, 0xABCDDEF00, 0x55555555, 0xAAAAAAA};
4     uint32_t readData[4] = {0};
5
6     // 1. 페이지 지우기
7     Flash_Erase_Page(FLASH_USER_START_ADDR);
8
9     // 2. 데이터 쓰기
10    Flash_Write(FLASH_USER_START_ADDR, writeData, 4);
11
12    // 3. 데이터 읽기
13    Flash_Read(FLASH_USER_START_ADDR, readData, 4);
14
15    // 4. 검증
16    for (int i = 0; i < 4; i++)
17        printf("Read[%d] = 0x%08lX\r\n", i, readData[i]);
18 }
```

출력 예시:

```
1 Read[0] = 0x12345678
2 Read[1] = 0xABCDDEF00
3 Read[2] = 0x55555555
4 Read[3] = 0xAAAAAAA
```

8. 주의사항

| 항목 | 설명 |
|--------------|-----------------------------------|
| Erase 단위 | 최소 1Page, 개별 Byte 삭제 불가 |
| 수명(Lifetime) | 약 10,000회 쓰기 가능 (EEPROM보다 낮음) |
| 전원 안정성 | 쓰기 중 전원 차단 시 데이터 손상 위험 |
| Interrupt | Flash erase/write 중 인터럽트 지연 발생 가능 |
| Protection | 옵션바이트(OB) 설정 시 Write 보호 가능 |

9. 실습 확장 아이디어

- Calibration 구조체(`offset`, `scale`)를 Flash에 저장
- Boot 시 Flash에서 값 로드
- UART 명령으로 보정값 변경 및 재저장
- CRC32 무결성 검증 추가

10. 정리

| 단계 | 내용 |
|----|--|
| ① | Flash Page 주소 정의 |
| ② | <code>HAL_FLASH_Unlock()</code> 수행 |
| ③ | <code>HAL_FLASHEx_Erase()</code> 로 페이지 초기화 |
| ④ | <code>HAL_FLASH_Program()</code> 으로 데이터 기록 |
| ⑤ | 직접 메모리 접근으로 데이터 검증 |
| ⑥ | 완료 후 <code>HAL_FLASH_Lock()</code> |

Flash Page Write/Erase 실습은 비휘발성 데이터 관리,
즉 EEPROM 대체 구현의 핵심이다.
이 과정을 통해 MCU 내부 Flash를 안전하게 제어하고,
센서 보정값이나 시스템 설정을 영구적으로 저장할 수 있다.

13.3 SD카드 로깅

• SPI-SD 인터페이스

1. 개요

SD 카드(Secure Digital Card)는 비휘발성 저장매체로, STM32 등 임베디드 시스템에서

데이터 로깅, 펌웨어 업데이트, 이미지/사운드 저장 등의 용도로 사용된다.

SD 카드는 기본적으로 **SDIO 모드**와 **SPI 모드**를 모두 지원한다.

SPI 모드는 핀 수가 적고(HW SDIO 불필요), 범용 MCU에서 쉽게 구현 가능하다는 장점이 있다.

속도는 다소 낮지만(수백 kB/s~수MB/s), 대부분의 센서 로깅 및 설정 파일 관리에는 충분하다.

2. SPI-SD 핀 구성

| SD 카드 핀 | SPI 신호 | STM32 핀 예시 | 설명 |
|---------|--------|------------|----------------------|
| CS | NSS | PA4 | 카드 선택 (Low = Active) |
| DI | MOSI | PA7 | MCU → SD (데이터 전송) |
| DO | MISO | PA6 | SD → MCU (데이터 수신) |
| CLK | SCK | PA5 | SPI 클럭 |
| VCC | 3.3V | - | 전원 |
| GND | GND | - | 공통 접지 |

⚠️ SD 카드는 3.3V 동작이므로 5V MCU 사용 시 **레벨시프터** 필요.

SPI 속도는 초기화 시 400 kHz 이하, 이후 최대 25 MHz까지 가능.

3. 초기화 절차 (SPI 모드)

SD 카드는 전원 인가 후 기본적으로 SD 모드로 부팅된다.

SPI 모드로 진입하기 위해 다음 시퀀스를 수행해야 한다.

1. **CS = High, CLK ≥ 74 pulses** (Dummy Clock 74개 이상)
2. **CMD0 (GO_IDLE_STATE)** 전송 → 응답 R1 = 0x01
3. **CMD8 (SEND_IF_COND)** 전송 → SDHC 여부 확인
4. **ACMD41 (SD_SEND_OP_COND)** 반복 → R1 = 0x00 될 때까지 (초기화 완료)
5. **CMD58 (READ_OCR)** → 카드 전압 범위 확인
6. 이후 SPI 속도 상향 (최대 25MHz)

4. 명령 구조 (SPI Command Frame)

| 비트 | 의미 |
|--------|-------------------------------|
| [7] | Always '0' (Start bit) |
| [6:0] | Command index (예: CMD17 → 17) |
| [39:8] | Argument (예: Sector address) |
| [7:1] | CRC7 |
| [0] | End bit = 1 |

- 예: `CMD17(READ_SINGLE_BLOCK) = 0x51`, argument = sector address × 512
- 응답(Response) 형식: R1, R3, R7 (1~5 byte)

5. 주요 명령 (SPI 모드)

| 명령 | 코드 | 설명 |
|--------|------|-------------------|
| CMD0 | 0x40 | 카드 리셋 및 SPI 모드 진입 |
| CMD8 | 0x48 | SDHC 지원 여부 확인 |
| CMD17 | 0x51 | 단일 블록(512B) 읽기 |
| CMD24 | 0x58 | 단일 블록 쓰기 |
| CMD55 | 0x77 | 다음 명령을 ACMD로 지정 |
| ACMD41 | 0x69 | 카드 초기화 |
| CMD58 | 0x7A | OCR 레지스터 읽기 |

6. HAL SPI 예제 코드

```
1 uint8_t SD_SPI_SendByte(uint8_t data)
2 {
3     uint8_t rx;
4     HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &data, &rx, 1, HAL_MAX_DELAY);
5     return rx;
6 }
7
8 void SD_SPI_SendCommand(uint8_t cmd, uint32_t arg, uint8_t crc)
9 {
10     uint8_t packet[6];
11     packet[0] = 0x40 | cmd;
12     packet[1] = (arg >> 24);
13     packet[2] = (arg >> 16);
```

```

14     packet[3] = (arg >> 8);
15     packet[4] = (arg);
16     packet[5] = crc | 0x01;
17     HAL_SPI_Transmit(&hspi1, packet, 6, HAL_MAX_DELAY);
18 }

```

7. FatFs 파일 시스템 통합

STM32CubeIDE에서 **Middleware** → **FATFS**를 활성화하고,
Interface → **SPI**로 설정하면 자동으로 SD SPI 드라이버가 연결된다.

주요 함수

```

1 f_mount(&SDFatFS, SDPath, 1);           // 파일 시스템 마운트
2 f_open(&file, "log.txt", FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
3 f_printf(&file, "Sensor=%f\r\n", value);
4 f_close(&file);

```

FatFs는 내부적으로 `diskio.c`의 SPI 함수를 통해 SD 카드 접근을 수행한다.

8. SD 카드 데이터 구조

| 영역 | 설명 |
|----------------|-----------------|
| Boot Sector | FAT 파라미터, 볼륨 정보 |
| FAT Table | 파일 할당 테이블 |
| Root Directory | 파일/폴더 목록 |
| Data Region | 실제 파일 데이터 저장 영역 |

일반적인 SD 카드는 **512 Byte/섹터** 단위 접근.

FAT32 기준 2GB 이상 카드 지원 가능.

9. 성능 및 최적화

- DMA를 이용한 SPI 전송 (`HAL_SPI_Transmit_DMA`)으로 CPU 부하 감소
- Block 단위 버퍼링 (512B) 사용
- `f_sync()` 호출 최소화 (Flash 수명 관리)
- 파일 append 시 `FA_OPEN_APPEND` 사용
- SPI 클럭: 초기화 시 400 kHz, 이후 8~25 MHz

10. 오류 처리

| 오류 | 원인 | 조치 |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| FR_DISK_ERR | SPI 응답 없음, CMD 실패 | 배선 점검, 전원 확인 |
| FR_NOT_READY | 초기화 실패 | CMD0~CMD58 시퀀스 재시도 |
| FR_NO_FILE | 파일 없음 | 경로 또는 이름 확인 |
| FR_WRITE_PROTECTED | SD Write Protect 핀 활성 | Write 보호 해제 |

11. 요약

| 항목 | 내용 |
|--------|------------------------------|
| 인터페이스 | SPI (4-wire) |
| 초기화 절차 | CMD0 → CMD8 → ACMD41 → CMD58 |
| 블록 크기 | 512 Byte |
| 파일 시스템 | FATFS (SPI Mode 지원) |
| SPI 속도 | 400kHz(Init) → 25MHz(Max) |
| 응용 | 로깅, 설정 저장, OTA, 데이터 백업 |

SPI-SD 인터페이스는 범용 MCU 환경에서 손쉽게 대용량 저장 기능을 구현할 수 있는 방법이다.

Flash 기반 보정보관보다 안정적이며, FATFS와 결합하면 PC 호환 데이터 로깅 시스템으로 확장 가능하다.

• FATFS로 데이터 저장

1. 개요

FATFS는 ChanN님이 개발한 경량 파일시스템으로,

STM32CubeMX에서 **Middleware** → **FATFS**를 통해 간단히 통합할 수 있다.

SPI 또는 SDIO 기반 SD 카드, USB 메모리, 외부 Flash 등 다양한 저장매체에 사용 가능하다.

FATFS는 PC의 FAT12/16/32 형식을 그대로 사용하므로,

MCU에서 저장한 데이터를 PC에 SD 카드로 직접 연결해 읽을 수 있는 장점이 있다.

2. CubeMX 설정

(1) Middleware → FATFS 활성화

(2) Interface → SPI (또는 SDIO) 선택

(3) 사용 SPI 포트 및 CS 핀 설정

(4) 필요 시 DMA 전송 활성화

(5) "Generate Code" 실행

CubeMX는 자동으로 다음 파일을 생성한다.

- o `fatfs.c / fatfs.h`
 - o `sd_diskio.c` (SPI/SDIO 드라이버)
-

3. 주요 함수 흐름

| 단계 | 함수 | 설명 |
|----|-------------------------------------|---------------|
| 1 | <code>f_mount()</code> | 파일시스템 마운트 |
| 2 | <code>f_open()</code> | 파일 열기 또는 생성 |
| 3 | <code>f_write() / f_printf()</code> | 데이터 쓰기 |
| 4 | <code>f_read()</code> | 데이터 읽기 |
| 5 | <code>f_close()</code> | 파일 닫기 (Flush) |
| 6 | <code>f_unmount()</code> | 마운트 해제 |

4. 기본 코드 예제

```
1 #include "fatfs.h"
2 #include "stdio.h"
3
4 FATFS fs;
5 FIL file;
6 FRESULT res;
7 UINT bw;
8 char buffer[64];
9
10 void SD_FATFS_Test(void)
11 {
12     // 1. 파일시스템 마운트
13     res = f_mount(&fs, SDPath, 1);
14     if (res != FR_OK) {
15         printf("Mount failed: %d\r\n", res);
16         return;
17     }
18
19     // 2. 파일 생성/열기
20     res = f_open(&file, "log.txt", FA_WRITE | FA_OPEN_APPEND);
21     if (res != FR_OK) {
22         printf("Open failed: %d\r\n", res);
23         return;
24     }
25
26     // 3. 데이터 기록
27     sprintf(buffer, "Temp=% .2f, Level=% .1f\r\n", 23.5, 12.7);
```

```

28     res = f_write(&file, buffer, strlen(buffer), &bw);
29     if (res == FR_OK) {
30         printf("write OK (%d bytes)\r\n", bw);
31     }
32
33     // 4. 파일 닫기
34     f_close(&file);
35
36     // 5. 마운트 해제
37     f_mount(NULL, SDPath, 1);
38 }
```

 FA_OPEN_APPEND 옵션을 사용하면 자동으로 파일 끝에 추가 기록 가능.

5. f_printf() 활용

FatFS는 f_printf() 함수도 지원하므로 문자열 포맷 저장이 간편하다.

```
1 | f_printf(&file, "Voltage: %.2f V, Current: %.3f A\r\n", v, i);
```

단, FF_USE_STRFUNC = 1 이상이어야 하며, CubeIDE 설정의 ffconf.h에서 변경 가능.

6. 디렉토리 관리

```

1 DIR dir;
2 FILINFO fno;
3
4 f_opendir(&dir, "/data");
5 while (1) {
6     res = f_readdir(&dir, &fno);
7     if (res != FR_OK || fno.fname[0] == 0) break;
8     printf("%s\r\n", fno.fname);
9 }
10 f_closedir(&dir);
```

7. 데이터 로깅 구조 예시

| 시간 | 수위(cm) | 온도(°C) | 유량(L/min) |
|------------------|--------|--------|-----------|
| 2025-11-09 10:00 | 12.3 | 24.1 | 3.8 |
| 2025-11-09 10:05 | 12.5 | 24.3 | 3.9 |

```

1 | f_printf(&file, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d, %.1f, %.1f, %.2f\r\n",
2 |           year, mon, day, hour, min, level, temp, flow);
```

8. 주기적 저장 (FreeRTOS Task)

```
1 void LogTask(void *argument)
2 {
3     for (;;) {
4         SensorData_t data = GetSensorData();
5         if (f_mount(&fs, SDPath, 1) == FR_OK) {
6             if (f_open(&file, "log.txt", FA_WRITE | FA_OPEN_APPEND) == FR_OK) {
7                 f_printf(&file, "%.2f,%.2f,%.2f\r\n", data.temp, data.level,
8                         data.flow);
9                 f_close(&file);
10            }
11        }
12        f_mount(NULL, SDPath, 1);
13    }
14 }
```

9. FATFS 구조 및 버퍼링

- FATFS는 내부적으로 **512바이트 단위 버퍼(섹터)**로 동작.
- 파일 단위 캐싱은 없으므로, 쓰기 후 반드시 `f_close()` 또는 `f_sync()` 호출해야 데이터가 반영됨.
- SD 카드 수명(Write Cycle)을 고려해 **버퍼에 일정량 누적 후 저장**하는 것이 바람직하다.

10. 오류 처리

| 에러 코드 | 의미 | 조치 |
|--------------------|-----------|-------------------|
| FR_DISK_ERR | 물리적 오류 | SPI 배선, 전원 확인 |
| FR_NOT_READY | SD 초기화 실패 | 재시도 또는 카드 재삽입 |
| FR_WRITE_PROTECTED | 쓰기 금지 | SD Lock Switch 확인 |
| FR_NOT_ENOUGH_CORE | 메모리 부족 | Heap 크기 확장 |
| FR_TIMEOUT | 응답 지연 | SPI 속도 낮추기 |

11. 성능 팁

- SPI 전송에 **DMA 사용** (`HAL_SPI_Transmit_DMA`)
- `FA_OPEN_APPEND` 사용으로 FAT 탐색 최소화
- `f_sync()` 호출은 주기적으로만 수행 (예: 1분 단위)
- SPI 클럭 12~18 MHz 범위 권장
- SDHC 카드 사용 시 주소 변환(섹터 단위) 주의

12. 요약

| 항목 | 내용 |
|----------|-----------------------------------|
| 사용 라이브러리 | FATFS (ChanN) |
| 인터페이스 | SPI 또는 SDIO |
| 단위 | 512 Byte 섹터 |
| 주요 함수 | f_mount, f_open, f_write, f_close |
| 응용 | 데이터 로깅, 설정 파일, 펌웨어 백업 |
| 권장 구조 | "센서 → 큐 → LogTask → FATFS 쓰기" |

FATFS를 이용하면 데이터 저장 로직을 표준화하고,
PC에서 직접 파일을 확인할 수 있는 로깅 시스템을 구현할 수 있다.
센서값, 이벤트 로그, 보정값 저장 등 임베디드 프로젝트 전반에서 필수적인 기능이다.

• CSV 로깅

1. 개요

CSV(Comma-Separated Values) 형식은 텍스트 기반 표준 데이터 포맷으로,
엑셀(Excel), 구글 시트(Google Sheets), 파이썬(pandas) 등에서
손쉽게 읽고 분석할 수 있다.

FATFS를 이용해 SD 카드에 센서 데이터를 CSV로 저장하면,
PC에서 바로 그래프 분석 및 통계 처리가 가능하다.

2. 파일 구조 예시

| Timestamp | Level(cm) | Temp(°C) | Weight(g) | Flow(L/min) |
|---------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 2025-11-09 10:00:00 | 123.4 | 24.6 | 1250.3 | 3.80 |
| 2025-11-09 10:01:00 | 123.6 | 24.5 | 1250.8 | 3.85 |
| 2025-11-09 10:02:00 | 123.8 | 24.7 | 1251.1 | 3.89 |

첫 줄(Header)은 컬럼 이름으로, 이후 각 측정 데이터가 한 줄씩 추가된다.

3. 파일 오픈 및 헤더 생성

```
1 #include "fatfs.h"
2 #include "stdio.h"
3
4 FATFS fs;
5 FIL file;
```

```

6  FRESULT res;
7  UINT bw;
8
9  void CSV_Init(void)
10 {
11     res = f_mount(&fs, SDPath, 1);
12     if (res != FR_OK) return;
13
14     res = f_open(&file, "data.csv", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
15     if (res == FR_OK) {
16         // 파일 크기가 0이면 헤더 추가
17         if (f_size(&file) == 0) {
18             f_printf(&file, "Timestamp,Level_cm,Temp_C,Weight_g,Flow_Lpm\r\n");
19         }
20         f_close(&file);
21     }
22
23     f_mount(NULL, SDPath, 1);
24 }

```

4. 데이터 기록 루틴

```

1  typedef struct {
2      float level;
3      float temp;
4      float weight;
5      float flow;
6      RTC_TimeTypeDef time;
7      RTC_DateTypeDef date;
8  } SensorData_t;
9
10 void CSV_LogData(SensorData_t *data)
11 {
12     char line[128];
13
14     sprintf(line, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d,%.1f,%.1f,%.1f,%.2f\r\n",
15             2000 + data->date.Year,
16             data->date.Month,
17             data->date.Date,
18             data->time.Hours,
19             data->time.Minutes,
20             data->time.Seconds,
21             data->level,
22             data->temp,
23             data->weight,
24             data->flow);
25
26     if (f_mount(&fs, SDPath, 1) == FR_OK) {
27         if (f_open(&file, "data.csv", FA_OPEN_APPEND | FA_WRITE) == FR_OK) {
28             f_write(&file, line, strlen(line), &bw);
29             f_close(&file);

```

```
30     }
31     f_mount(NULL, SDPath, 1);
32 }
33 }
```

💡 `[FA_OPEN_APPEND]` 옵션은 파일 끝으로 자동 이동하여 새 데이터를 추가한다.

5. FreeRTOS 기반 주기적 로깅 Task

```
1 void CSVTask(void *argument)
2 {
3     CSV_Init();
4
5     for (;;) {
6         SensorData_t data = GetSensorData();
7         CSV_LogData(&data);
8         osDelay(60000); // 1분 간격
9     }
10 }
```

6. CSV 파일 읽기 예 (PC 측 파이썬 코드)

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("data.csv")
4 print(df.head())
5
6 # 평균 수위, 온도 계산
7 print(df["Level_cm"].mean())
8 print(df["Temp_C"].mean())
```

7. CSV 포맷 관리

| 구분 | 내용 |
|-----|-------------------|
| 구분자 | , |
| 소수점 | . |
| 줄바꿈 | \r\n (Windows 호환) |
| 인코딩 | ASCII 또는 UTF-8 |
| 헤더 | 첫 줄에 필드명 명시 |

8. 메모리 / 속도 최적화

- o `sprintf()` 대신 `snprintf()` 사용으로 버퍼 오버플로 방지
- o 일정 횟수마다만 `f_mount()` 호출 (매주기 X)
- o `f_sync()` 는 10~20회 기록 후 호출하여 SD 수명 보호
- o 로그 주기를 FreeRTOS 타이머 기반으로 일정하게 유지

9. 예제 결과 (data.csv)

```
1 | Timestamp,Level_cm,Temp_C,Weight_g,Flow_Lpm
2 | 2025-11-09 10:00:00,123.4,24.6,1250.3,3.80
3 | 2025-11-09 10:01:00,123.6,24.5,1250.8,3.85
4 | 2025-11-09 10:02:00,123.8,24.7,1251.1,3.89
```

10. 요약

| 항목 | 내용 |
|-------|--|
| 파일 형식 | CSV (Comma Separated Values) |
| 장점 | PC/Excel 호환, 단순 파싱, 텍스트 기반 |
| 주 용도 | 장기 데이터 로깅, 분석용 |
| 구현 방식 | FATFS + <code>f_printf()</code> / <code>f_write()</code> |
| 주의사항 | Flush(<code>f_close</code> , <code>f_sync</code>) 필수, 주기적 Mount 관리 |

CSV 로깅은 임베디드 환경에서

데이터를 가볍고 범용적으로 저장할 수 있는 가장 효율적인 방식이다.

특히 STM32 + FATFS 시스템에서 센서 로그, 진단, 통계 등에 최적화되어 있다.

13.4 IoT 연동

• ESP32 MQTT 브릿지

1. 개요

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 는

경량 메시징 프로토콜로, 저전력 IoT 장치 간의 실시간 데이터 교환에 널리 사용된다.

ESP32는 Wi-Fi와 BLE를 모두 지원하므로,


STM32 등 유선 센서 보드와 연동 시 MQTT 브릿지 역할로 적합하다.

ESP32는 다음과 같은 역할을 수행할 수 있다:

- o STM32로부터 UART/I²C로 데이터를 수신
- o MQTT Broker로 데이터 중계 (Publish)

- 서버 명령을 MQTT 구독 (Subscribe) 후 STM32로 전달

2. 시스템 구성 예시



3. MQTT 기본 구조

| 역할 | 설명 |
|-------------------|--|
| Broker | 메시지 중계 서버 (Mosquitto, EMQX, AWS IoT 등) |
| Publisher | 데이터를 전송하는 클라이언트 |
| Subscriber | 특정 토픽을 구독하고 메시지를 수신 |
| Topic | 메시지 분류 경로 (예: /sensor/level) |

ESP32는 동시에 Publisher & Subscriber 역할을 수행할 수 있다.

4. Arduino 환경 설정

필요 라이브러리

- `WiFi.h`
- `PubSubClient.h` (Nick O'Leary 제작, MQTT 표준 라이브러리)

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <PubSubClient.h>
```

5. 기본 연결 코드

```
1 const char* ssid = "YOUR_SSID";
2 const char* password = "YOUR_PASS";
3 const char* mqtt_server = "test.mosquitto.org";
4
5 WiFiClient espclient;
6 PubSubClient client(espclient);
7
8 void setup_wifi() {
9     WiFi.begin(ssid, password);
10    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
11    Serial.println("WiFi connected");
12 }
13
14 void reconnect() {
15     while (!client.connected()) {
16         if (client.connect("ESP32Bridge")) {
17             client.subscribe("/stm32/cmd");
18         } else {
19             delay(2000);
20         }
21     }
22 }
23
24 void setup() {
25     Serial.begin(115200);
26     setup_wifi();
27     client.setServer(mqtt_server, 1883);
28     client.setCallback(callback);
29 }
30
31 void callback(char* topic, byte* message, unsigned int length) {
32     Serial.print("Message arrived [");
33     Serial.print(topic);
34     Serial.print(": ");
35     for (int i = 0; i < length; i++) Serial.print((char)message[i]);
36     Serial.println();
37     // STM32로 명령 전달
38 }
```

6. STM32 데이터 중계 (UART → MQTT Publish)

```
1 void loop() {
2     if (!client.connected()) reconnect();
3     client.loop();
4
5     if (Serial.available()) {
6         String data = Serial.readStringUntil('\n');
7         client.publish("/stm32/data", data.c_str());
8         Serial.print("Published: "); Serial.println(data);
9     }
10 }
```

STM32는 UART로 센서 데이터(예: "LEVEL=123.4,TEMP=24.5")를 전송한다.

7. 서버 → STM32 명령 수신

```
1 void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
2     String msg;
3     for (int i = 0; i < length; i++) msg += (char)payload[i];
4     Serial.print("MQTT CMD: "); Serial.println(msg);
5     Serial1.println(msg); // STM32로 전달
6 }
```

예: /stm32/cmd 토픽에 "PUMP_ON" 메시지를 보내면 ESP32가 UART로 STM32에 전달.

8. 양방향 데이터 구조 예시

| 방향 | 토픽 | 데이터 예시 |
|------------------------|-------------|---|
| STM32 → ESP32 → Broker | /stm32/data | {"level":120.5,"temp":24.8,"weight":1250} |
| Broker → ESP32 → STM32 | /stm32/cmd | {"pump":1} |

ESP32가 실시간 중계 노드로 동작하면서

유선 STM32와 클라우드 간의 완전한 데이터 루프를 형성한다.

9. JSON 기반 MQTT 전송

```
1 #include <ArduinoJson.h>
2
3 void sendSensorData(float level, float temp, float weight) {
4     StaticJsonDocument<128> doc;
5     doc["level"] = level;
6     doc["temp"] = temp;
7     doc["weight"] = weight;
8     char payload[128];
9     serializeJson(doc, payload);
10    client.publish("/stm32/data", payload);
11 }
```

JSON 형식으로 MQTT 메시지를 구성하면
서버나 Node-RED, Python 등에서 손쉽게 파싱 가능.

10. 오류 및 복구 처리

| 항목 | 대응 |
|-------------|---|
| Wi-Fi 끊김 | <code>wifi.status()</code> 체크, 자동 재연결 |
| MQTT 세션 종료 | <code>!client.connected()</code> 감지 후 <code>reconnect()</code> 호출 |
| UART 프레임 손실 | CRC 또는 종료문자(<code>\n</code>)로 프레이밍 |
| 브로커 장애 | <code>client.state()</code> 확인 후 대체 서버 시도 |

11. 확장 예시

| 기능 | 구현 방향 |
|----------------|---|
| OTA 펌웨어 업데이트 | MQTT <code>/update</code> 명령 기반 |
| 로컬 캐시 | Wi-Fi 끊김 시 데이터 버퍼링 후 재전송 |
| BLE ↔ MQTT 브릿지 | BLE 센서 데이터 → MQTT Broker 업링크 |
| TLS 보안 | <code>WiFiClientSecure + client.setServer(..., 8883)</code> |

12. 요약

| 항목 | 내용 |
|-------|---------------|
| 프로토콜 | MQTT (v3.1.1) |
| 라이브러리 | PubSubClient |

| 항목 | 내용 |
|-------|---|
| 역할 | STM32 ↔ ESP32 ↔ Broker 중계 |
| 연결 방식 | UART or I ² C 기반 로컬 링크 |
| 주요 함수 | <code>client.connect()</code> , <code>client.publish()</code> , <code>client.subscribe()</code> |
| 장점 | 경량, 저지연, 다중 디바이스 확장 용이 |

ESP32 MQTT 브릿지는 **STM32의 로컬 측정 데이터를 클라우드 서비스, Node-RED, Home Assistant 등으로 전송하는 가장 효율적이고 범용적인 IoT 아키텍처이다.**

• RS485 Modbus RTU 연결

1. 개요

RS485는 산업 현장에서 널리 사용되는 차동(差動) 통신 표준으로,
노이즈 내성이 뛰어나고 최대 수백 미터 이상의 거리에서도 안정적인 통신이 가능하다.
한 개의 마스터와 여러 개의 슬레이브를 멀티드롭(Multi-drop) 방식으로 연결할 수 있다.

STM32는 UART 하드웨어를 이용해 RS485 통신을 구현하며,
프로토콜 계층에는 **Modbus RTU (Remote Terminal Unit)** 가 사용된다.
Modbus RTU는 간결한 구조와 CRC 기반 오류 검출 덕분에
PLC, 센서, HMI 등 다양한 산업 장비와의 호환성이 높다.

2. RS485 하드웨어 구성


| 항목 | 설명 |
|---------|-------------------------------------|
| 물리 계층 | RS485 차동 라인 (A, B) |
| 트랜시버 IC | MAX485, SN75176, SP3485 등 |
| 제어 신호 | DE(Data Enable), RE(Receive Enable) |
| 전송 방식 | 반이중(Half Duplex) - 송신과 수신을 시간분할 수행 |

RS485 트랜시버는 STM32의 UART TX/RX와 다음과 같이 연결된다:

- 1 STM32 TX → DI (Driver Input)
- 2 STM32 RX ← RO (Receiver Output)
- 3 STM32 GPIO → DE & RE (송수신 전환)

DE/RE 핀은 동일한 GPIO로 묶어 제어하는 것이 일반적이다.
송신 시 HIGH, 수신 시 LOW로 설정한다.

3. 회로 예시



4. Modbus RTU 프레임 구조

| 필드 | 크기 (byte) | 설명 |
|----------------------|-----------|--|
| Slave Address | 1 | 대상 디바이스 주소 (1~247) |
| Function Code | 1 | 명령 종류 (예: 0x03 – Read Holding Registers) |
| Data | N | 요청 또는 응답 데이터 |
| CRC16 | 2 | 하위바이트 + 상위바이트 순서 |

예시:

```
1 [01][03][00][10][00][02][C5][CD]
2 → Slave 1, Holding Register 0x0010부터 2개 읽기
```

5. UART 초기화

CubeMX 또는 HAL 코드를 이용하여 다음과 같이 UART를 설정한다:

- Baud rate: 9600 ~ 115200 (기기 사양에 맞게)
- Data bits: 8
- Parity: None / Even (기기 요구에 따라)
- Stop bits: 1
- Mode: TX/RX

```
1 huart1.Instance = USART1;
2 huart1.Init.BaudRate = 9600;
3 huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
4 huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
5 huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
6 huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
7 HAL_UART_Init(&huart1);
```

6. 송수신 제어 로직

RS485는 반이중 통신이므로, 송신 전후로 DE/RE 제어가 필요하다.

```
1 #define RS485_DE_RE_PIN GPIO_PIN_0
2 #define RS485_DE_RE_PORT GPIOB
3
4 void RS485_SetTransmit(void) {
5     HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_RE_PORT, RS485_DE_RE_PIN, GPIO_PIN_SET);
6 }
7
8 void RS485_SetReceive(void) {
9     HAL_GPIO_WritePin(RS485_DE_RE_PORT, RS485_DE_RE_PIN, GPIO_PIN_RESET);
10 }
```

송신 시퀀스:

```
1 RS485_SetTransmit();
2 HAL_UART_Transmit(&huart1, txBuffer, length, 100);
3 RS485_SetReceive();
```

7. CRC16 계산

Modbus RTU는 CRC-16 (Modbus variant) 알고리즘을 사용한다.

```
1 uint16_t Modbus_CRC16(uint8_t *buf, uint16_t len) {
2     uint16_t crc = 0xFFFF;
3     for (uint16_t pos = 0; pos < len; pos++) {
4         crc ^= buf[pos];
5         for (int i = 0; i < 8; i++) {
6             if (crc & 1)
7                 crc = (crc >> 1) ^ 0xA001;
8             else
9                 crc >>= 1;
10        }
11    }
12    return crc;
13 }
```

8. 예제 – Holding Register 읽기 요청

```
1 uint8_t modbus_tx[8];
2 uint8_t modbus_rx[32];
3
4 void Modbus_ReadRegister(uint8_t id, uint16_t addr, uint16_t len) {
5     modbus_tx[0] = id;
6     modbus_tx[1] = 0x03;           // Function Code: Read Holding Register
7     modbus_tx[2] = addr >> 8;
8     modbus_tx[3] = addr & 0xFF;
9     modbus_tx[4] = len >> 8;
10    modbus_tx[5] = len & 0xFF;
11
12    uint16_t crc = Modbus_CRC16(modbus_tx, 6);
13    modbus_tx[6] = crc & 0xFF;
14    modbus_tx[7] = crc >> 8;
15
16    RS485_SetTransmit();
17    HAL_UART_Transmit(&huart1, modbus_tx, 8, 100);
18    RS485_SetReceive();
19    HAL_UART_Receive(&huart1, modbus_rx, 7 + len * 2, 100);
20 }
```

응답 데이터는 다음과 같이 구성된다:

```
1 | [Slave ID] [Function] [Byte Count] [Data...] [CRC_L] [CRC_H]
```

9. Multi-Slave 테스트

RS485 라인에 여러 슬레이브를 병렬 연결할 수 있다.

각 슬레이브는 고유한 **Slave Address**를 갖는다.

```
1 | STM32 Master → RS485 Bus → [Sensor #1: Addr=0x01]
2 |                               [Sensor #2: Addr=0x02]
3 |                               [Sensor #3: Addr=0x03]
```

마스터는 슬레이브별로 순차적으로 Modbus 요청을 보내며,
한 번에 하나의 장치만 응답하도록 프로토콜이 보장한다.

10. 통신 예시

| 동작 | 송신 프레임 (HEX) | 응답 예시 |
|---------|-------------------------|----------------------------|
| 레지스터 읽기 | 01 03 00 00 00 02 C4 0B | 01 03 04 00 1E 00 32 B8 44 |
| 코일 제어 | 01 05 00 10 FF 00 8D FA | 01 05 00 10 FF 00 8D FA |

11. 디버깅 및 주의사항

| 항목 | 설명 |
|---------|----------------------------------|
| 노이즈 대응 | 120 Ω 종단저항(Termination) 필수 |
| 라인 반전 | A/B 라인 교차 시 통신 불가 |
| 타임아웃 | HAL_UART_Receive() Timeout 값 조정 |
| 송수신 타이밍 | DE 제어 지연 최소화 (송신 직후 즉시 수신 모드 복귀) |
| 전원 노이즈 | 별도 GND 연결 및 차폐 권장 |

12. FreeRTOS 환경 통합

RS485 통신은 Task 내에서 주기적으로 수행할 수 있다.

```
1 void ModbusTask(void *argument) {  
2     for (;;) {  
3         Modbus_ReadRegister(1, 0x0000, 2);  
4         vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(500));  
5     }  
6 }
```

송수신 중 Mutex로 UART 자원을 보호해야 한다.

13. 요약

| 항목 | 내용 |
|-------|------------------------------|
| 물리 계층 | RS485 (차동, 반이중) |
| 프로토콜 | Modbus RTU |
| 전송 속도 | 9600~115200bps |
| 오류 검출 | CRC-16 (Modbus) |
| 다중 노드 | 최대 32대 (Repeater 사용 시 확장 가능) |
| 주요 장점 | 산업용 안정성, 장거리 통신, 간단한 구현 |

RS485 + Modbus RTU 구조는 **STM32 기반 산업용 제어 시스템**에서
센서 네트워크나 액추에이터 제어를 구현하기 위한
가장 표준적이고 신뢰성 높은 통신 방식이다.

• 클라우드 모니터링 (Grafana)

1. 개요

Grafana는 센서, 게이트웨이, 서버 등에서 수집된 데이터를 시각적으로 대시보드 형태로 모니터링할 수 있는 오픈소스 플랫폼이다.

STM32나 ESP32 기반 시스템에서 수집한 데이터를 MQTT → Cloud Broker → InfluxDB → Grafana로 전달하면 실시간으로 수위, 온도, 전류, 밸브 상태 등을 웹에서 그래프로 확인할 수 있다.

2. 시스템 구성 흐름

```
1 [STM32/ESP32]
  ↓ (MQTT Publish)
2 [MQTT Broker - Cloud/Mosquitto]
  ↓
3 [InfluxDB - 시계열 DB]
  ↓
4 [Grafana Dashboard]
```

요약

- STM32: 센서 데이터 측정 → BLE/Wi-Fi로 ESP32에 전송
- ESP32: MQTT Publish (ex: topic = /tank/level)
- Cloud Server: MQTT → InfluxDB 저장 → Grafana 시각화

3. MQTT → InfluxDB 브릿지

(1) MQTT 브로커

- 대표 예시: **Eclipse Mosquitto, HiveMQ, EMQX, AWS IoT Core**
- 토픽 예시

```
1 /tank/level
2 /tank/pump_status
3 /tank/temperature
```

(2) InfluxDB

- 시계열(Time-Series) 데이터베이스
- 구조:

```
1 measurement: tank_status
2 fields: {level=35.2, pump=1, temp=23.4}
3 tags: {device="tank01"}
4 time: 자동
```

(3) Node-RED / Telegraf 연동

- MQTT 데이터를 InfluxDB에 자동 삽입하는 파이프라인 구성

```
1 [MQTT Input] → [JSON Parse] → [InfluxDB Out]
```

- 또는 **Telegraf** 플러그인 사용

```
1 [[inputs.mqtt_consumer]]
2   servers = ["tcp://broker.emqx.io:1883"]
3   topics = ["/tank/#"]
4   data_format = "json"
5
6 [[outputs.influxdb_v2]]
7   urls = ["http://localhost:8086"]
8   token = "YOUR_TOKEN"
9   organization = "iot"
10  bucket = "tank"
```

4. Grafana 설정

(1) 데이터 소스 추가

- Configuration → Data Sources → Add InfluxDB
- URL: http://localhost:8086
- Token, Bucket, Org 입력

(2) 대시보드 생성

- 패널(Panels) 추가
- 쿼리 예시 (Flux):

```
1 from(bucket: "tank")
2   |> range(start: -1h)
3   |> filter(fn: (r) => r._measurement == "tank_status")
4   |> filter(fn: (r) => r._field == "level")
```

(3) 시각화 예시

| 항목 | 시각화 형태 |
|-----------|------------|
| 수위(Level) | Line Chart |

| 항목 | 시각화 형태 |
|-------|-------------------------------------|
| 펌프 상태 | Switch / Gauge |
| 온도 | Time Series |
| 전류 | Bar Graph |
| 경보 | Threshold Alert (e.g., level < 10%) |

5. 알림(Alerts) 설정

Grafana는 특정 조건에 따라 **Slack** / **Telegram** / **Email** 등으로 알림을 보낼 수 있다.

- 예: “수위 10% 이하” 시 Telegram 경보

```
1 Condition: WHEN avg() OF query(A, 5m, now) IS BELOW 10
2 Notification: Telegram Bot
```

6. 클라우드 배포 예시

| 플랫폼 | 용도 |
|------------------------------|----------------------------|
| AWS EC2 | Grafana + InfluxDB 서버 |
| AWS IoT Core / Azure IoT Hub | MQTT Broker |
| Grafana Cloud (무료) | 외부 호스팅형 대시보드 |
| Tailscale / Ngrok | 로컬 Grafana를 외부에서 접근 가능하게 함 |

7. 예제 대시보드 구성

| 패널 | 내용 |
|---------------------|-------------------------|
| Tank Level (%) | 실시간 수위 그래프 (Line Chart) |
| Pump State | ON/OFF 표시 (Stat Panel) |
| Temperature (°C) | 시계열 그래프 |
| Battery Voltage (V) | 게이지 |
| Alarm Log | 테이블 형태로 이벤트 기록 |

8. FreeRTOS 기반 MQTT 데이터 전송 코드 예시 (ESP32)

```
1 #include <WiFi.h>
2 #include <PubSubClient.h>
3
4 WiFiclient espclient;
5 PubSubClient client(espclient);
6
7 void mqtt_send(float level, int pump, float temp) {
8     char payload[128];
9     sprintf(payload, "{\"level\":%.2f,\"pump\":%d,\"temp\":%.2f}", level, pump,
10    temp);
11    client.publish("/tank/status", payload);
12 }
```

STM32 → ESP32 (UART 또는 I²C)

ESP32 → MQTT Broker → Grafana 표시

9. 유지보수 및 확장

| 기능 | 설명 |
|-----------|--|
| 데이터 보존 정책 | InfluxDB Retention 설정 (예: 30일) |
| 백업 | InfluxDB <code>influx backup</code> |
| 확장성 | 여러 탱크/라인 추가 시 <code>device_id</code> Tag로 구분 |
| 보안 | MQTT over TLS, Grafana Auth 활성화 |

10. 요약

| 구성요소 | 역할 |
|-------------------|----------------|
| STM32/ESP32 | 센서 데이터 수집 및 송신 |
| MQTT Broker | 데이터 중계 |
| InfluxDB | 시계열 데이터 저장 |
| Grafana | 실시간 대시보드 시각화 |
| Node-RED/Telegraf | 데이터 파이프라인 구성 |
| 클라우드 서비스 | 원격 접속 및 알림 관리 |

결과:

실시간으로 수위·온도·펌프상태를 웹에서 시각화하고,
이상 상태 발생 시 즉시 알람을 받아볼 수 있는
완전한 IoT 수위 모니터링 시스템을 구축할 수 있다.