# 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정

[시행 2026. 9. 28.] [행정안전부고시 제2026-58호, 2026. 9. 28., 일부개정]

행정안전부(승강기정책과), 044-205-4297

## 제1장 총칙

**제1조(목적)** 이 고시는「승강기 안전관리법」제28조와 제32조부터 제38조까지의 규정 및 같은 법 시행규칙 제47조와 제53조부터 제60조까지의 규정에서 위임한 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "제조・수입업자"란「승강기 안전관리법」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항 전단에 따라 제조업 또는 수입업을 하기 위해 등록을 한 자를 말한다.
2. "설치검사"란 법 제28조제1항에 따라 승강기의 제조・수입업자가 승강기의 설치를 끝낸 경우에 받는 검사를 말한다.
3. "안전검사"란 법 제32조제1항 각 호의 정기검사, 수시검사 및 정밀안전검사를 말한다.
4. "유지관리업자"란 법 제39조제1항 전단에 따라 승강기 유지관리를 업으로 하기 위해 등록을 한 자를 말한다.

## 제2장 승강기의 설치검사

**제3조(설치검사의 신청 등)** ① 승강기의 제조・수입업자는 법 제27조에 따른 승강기의 설치 신고를 한 날부터 다음 날까지 해당 승강기에 대해「승강기 안전관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제47조제1항에 따른 설치검사 신청서를 법 제55조에 따른 한국승강기안전공단(이하 "공단"이라 한다)에 제출해야 한다.

② 승강기의 제조・수입업자는 제1항에 따른 기간 이내에 설치검사 신청서를 제출하지 못하는 경우에는 해당 승강기를 운행할 수 없도록 전원을 차단해야 한다.

**제4조(설치검사의 일정 통보 등)** ① 공단은 제3조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 설치검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다.

② 제1항에 따른 설치검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일자에 소속 기술자 또는 대리인(이하 "기술자등"이라 한다)을 검사현장에 입회(入會)하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 하중시험에 필요한 분동(分銅: 승강기 하중시험을 위한 무게추)을 준비해야 한다.

**제5조(설치검사의 실시)** ① 공단 이사장은「승강기 안전관리법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 별표 11 제2호에 따른 고급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명을 2인

1조로 하여 설치검사의 출장을 명해야 한다.

② 검사자는 별표 1에 따른 설치검사기준(이하 "설치검사기준"이라 한다)에 따라 검사해야 한다. 다만, 공단 이사장이 무부하(無負荷) 또는 감소된 속도에서 검사할 필요가 있다고 인정하는 검사항목에 대해서는 무부하 또는 감소된 속도에서 검사할 수 있다.

③ 검사자는 검사 장비를 사용하여 제2항에 따른 설치검사를 하는 경우에는 한국산업표준에서 규정하는 장비를 사용해야 한다. 다만, 한국산업표준에서 규정하는 장비가 없는 경우에는 행정안전부장관이 인정하는 검사 장비를 사용할 수 있다.

**제5조의2(설치검사의 결과 판정 등)** 검사자는 건축물의 착공신고필증 교부일을 기준으로 설치검사의 결과를 판정하여야 한다. 다만, 건축과 관련된 사항은 승강기의 설치 내용이 포함된 건축물의 건축허가일 등 행정처리일로 적용할 수 있다.

**제6조(설치검사의 결과 등)** ① 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 설치검사의 판정 결과를 검사현장에 입회한 기술자등에게 알려야 한다.

1. 설치검사기준에 맞는 경우: 합격
2. 설치검사기준에 맞지 않는 경우: 불합격
3. 삭제

② 제1항에도 불구하고 검사자는 승강기가 설치검사기준에 맞지 않는 경우로서 그 내용이 경미한 경우 보완을 요청할 수 있으며, 이 경우 제7조제4항에 따라 보완이 확인될 때까지 설치검사가 진행 중인 것으로 본다.

③ 검사자는 제1항제2호에 따른 불합격 판정을 한 승강기에 대해 규칙 별지 제28호서식의 운행금지 표지를 검사현장에 입회한 기술자등에게 발급하고, 해당 승강기에 즉시 부착하도록 안내해야 한다.

④ 검사자는 행정안전부장관이 인정하는 설치검사 기록표에 그 결과를 기록(전자방식의 기록을 포함한다. 이하 같다)해야 한다.

**제7조(설치검사의 결과 통보)** ① 공단은 승강기의 설치검사 결과가 제6조제1항제1호에 따른 합격인 경우 규칙 별지 제27호서식에 따른 검사합격증명서를 설치검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 발급해야 한다.

② 공단은 승강기의 설치검사 결과가 제6조제1항제2호에 따른 불합격인 경우 그 내용을 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.

1. 관할 시・도지사에게 통보: 설치검사에 불합격한 날의 다음 날
2. 신청인에게 통보: 설치검사를 마친 날부터 3일 이내

③ 공단은 제6조제2항에 따라 보완을 요청한 경우 그 내용 및 보완 기간을 보완을 요청한 날부터 5일 이내에 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 보완 기간은 보완을 요청한 날부터 30일을 초과할 수 없다.

④ 공단은 제3항에 따른 보완 기간 이내에 보완하도록 알린 내용이 보완되었는지를 확인하여 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 해야 한다.

1. 보완된 경우 : 합격 처리 및 제1항에 따른 조치

2. 보완되지 않은 경우 : 불합격 처리 및 제2항에 따른 조치

⑤ 공단은 제1항에 따른 검사합격증명서를 발급할 때 법과 위임 규정의 요지를 서면으로 안내하여야 하며, 안내를 받은 제조・수입업자는 관리주체 등에게 공단으로부터 안내받은 서류 전부를 인계해야 한다.

## 제3장 승강기의 안전검사

**제8조(안전검사의 신청 안내 등)** ① 공단은 안전검사 중 정기검사 또는 정밀안전검사를 받아야 하는 승강기에 대해 규칙 제54조에 따른 정기검사의 검사주기 도래일 45일 이전에 그 검사주기 도래일, 안전검사의 신청 방법, 안전검사 수수료 및 그 밖에 안전검사의 신청에 필요한 사항을 해당 관리주체에게 미리 안내해야 한다.

② 정기검사의 신청 안내에 드는 경비는 공단과 법 제37조에 따른 정기검사 업무의 대행기관(이하 "지정검사기관"이라 한다)이 협의하여 분담한다.

**제9조(안전검사의 신청 등)** ① 관리주체는 다음 각 호의 구분에 따른 기간 내에 해당 승강기에 대하여 규칙 제53조제1항에 따른 안전검사 신청서를 공단 또는 지정검사기관(정기검사 업무를 대행하는 경우만 해당한다. 이하 같다)에 제출해야 한다.

1. 정기검사: 제8조제1항에 따른 안내를 받은 날부터 정기검사의 검사주기 도래일 30일 이전까지
2. 수시검사: 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 기간
   가. 수시검사의 사유가 발생하여 승강기를 변경 또는 수리한 경우 해당 승강기를 사용하려는 날 15일 이전까지
   나. 관리주체의 요청에 의한 경우 수시검사를 희망하는 날 15일 이전까지
3. 정밀안전검사: 제8조제1항에 따른 안내를 받은 날부터 해당 연도 정기검사의 검사주기 도래일 30일 이전까지

② 관리주체는 정기검사의 검사주기 도래일 변경을 공단에 신청할 수 있다. 이 경우 변경하려는 정기검사의 검사주기 도래일은 차기 정기검사의 검사주기 도래일 이내이어야 한다.

③ 제2항 전단에 따른 정기검사의 검사주기 도래일의 변경 신청을 받은 공단은 그 내용을 확인하여 법 제73조제1항에 따른 승강기안전종합정보망에 입력해야 한다.

**제10조(안전검사의 일정 통보 등)** ① 공단은 제9조제1항에 따른 신청서를 받은 날부터 7일 이내에 안전검사의 일정 및 준비사항을 신청인에게 알려야 한다. 정기검사 신청을 받은 지정검사기관의 경우에도 또한 같다.

② 제1항에 따른 안전검사의 일정 및 준비사항을 받은 자는 해당 검사일에 기술자등을 검사현장에 입회하게 하여 승강기의 운전 등을 하게 해야 하며, 수시검사 또는 정밀안전검사의 경우에는 하중시험에 필요한 분동을 준비해야 한다.

**제11조(안전검사의 실시)** ① 공단 이사장은 각 호의 구분에 따른 소속 검사인력을 2인 1조로 하여 안전검사의 출장을 명해야 한다. 다만, 공단이 지정검사기관에 대한 지도・지원을 위해 합동검사를 하는 경우에는 공단 및 지정검사기관의 소속 검사인력 각 1인을 1조로 할 수 있다.

1. 정기검사: 영 별표 11 제2호에 따른 중급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명

2. 수시검사: 영 별표 11 제2호에 따른 고급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명과 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명
3. 정밀안전검사: 영 별표 11 제2호에 따른 특급 검사인력의 자격을 갖춘 검사자 1명과 중급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 검사자 1명

② 공단 이사장은 승강기 안전검사가 지연될 경우 행정안전부장관의 승인을 받아 제1항제1호에 따른 정기검사 업무에 한하여 한시적으로 공단 소속 외 인력을 활용할 수 있다.

③ 지정검사기관의 장은 영 별표 7에 따른 일반검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명과 영 별표 11 제2호에 따른 초급 검사인력 이상의 자격을 갖춘 소속 검사자 1명을 2인 1조로 하여 정기검사의 출장을 명해야 한다.

④ 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 기준(이하 "안전검사기준"이라 한다)에 따라 검사해야 한다. 다만, 공단 이사장 또는 지정검사기관의 장이 무부하 또는 감소된 속도에서 검사할 필요가 있다고 인정하는 검사항목에 대해서는 무부하 또는 감속된 속도에서 검사할 수 있다.

1. 정기검사: 별표 2
2. 수시검사: 별표 3
3. 정밀안전검사: 별표 4

⑤ 검사자는 검사 장비를 사용하여 제3항에 따른 안전검사를 하는 경우에는 한국산업표준에서 규정하는 장비를 사용해야 한다. 다만, 한국산업표준에서 규정하는 장비가 없는 경우에는 행정안전부장관이 인정하는 검사 장비를 사용할 수 있다.

**제11조의2(안전검사의 결과 판정 등)** ① 검사자는 제5조의2에 따라 안전검사의 결과를 판정해야 한다.

② 검사자는 제1항에도 불구하고 설치검사에 합격한 날부터 21년이 지나 법 제32조제1항제3호다목에 따른 세 번째 정밀안전검사를 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 대해 별표 4 승강기 정밀안전검사기준에 따라 결과를 판정해야 한다. 이후의 안전검사에 대하여도 이를 적용한다.

1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(제14조제2항에 따른 안전성 평가를 받은 승강장문 이탈방지장치 또는 부품안전인증을 받은 출입문 조립체), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 문열림출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단
2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 브레이크, 보조 브레이크, 과속・역전방지수단, 스커트 디플렉터, 손잡이 시스템

**제11조의3(정밀안전검사 결과 판정에 따른 이행기간 등)** ① 제11조의2제2항에도 불구하고 승강기의 관리주체가 다음 각 호의 서류 전부를 공단으로 제출한 경우, 제11조의2제2항에 따른 규정을 설치검사에 합격한 날부터 24년이 지나 법 제32조제1항제3호다목에 따라 네 번째 정밀안전검사를 받을 때 적용할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소유자 등이 제11조의2제2항 각 호의 승강기부품 또는 장치를 별표 4에 따라 보완할 것에 동의한 서면동의서(전자적 방법을 포함한다)

가.「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등의 3분의 2 이상

나.「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상

다. 가목 또는 나목에 해당하지 않는 경우「승강기 안전관리법」 제2조제7호가목에 따른 승강기 소유자의 3분의 2 이상

2. 입주자대표회의 등 자치 의결기구(제1호가목 또는 나목인 경우) 또는 소유주(제1호다목인 경우)가 승인한 설치 이행계획서

3. 제11조의2제2항 각 호의 승강기부품 또는 장치가 별표 4 승강기 정밀안전검사기준에 부적합한 경우 승강기 운행이 중단될 수 있음을 알리는 안내문을 승강기 내·외부에 부착하고, 이를 증명하는 자료

② 제1항에 따라 실시한 정밀안전검사 결과가 조건부 합격인 경우 제13조제3항에도 불구하고 이행기간은 다음 각 호와 같다.

1. 승강기부품 또는 장치의 설치 계약을 완료한 경우: 2개월의 이행 기간 부여

2. 승강기부품 또는 장치의 설치 공사가 착수되어 진행 중임에도 불구하고 제1호에 따른 이행 기간 내에 이행이 완료되지 않은 경우: 2개월의 추가 이행 기간 부여

③ 제11조의2제2항 각 호의 승강기부품 또는 장치를 설치하기 위하여「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선이 필요한 경우로서 설치가 곤란하다고 행정안전부장관이 인정하는 경우에는 같은 항의 승강기부품 또는 장치의 적용을 제외할 수 있다. 이 경우 관리주체는 자체점검 추가 실시, 안전관리자의 일상점검 결과 기록·관리 등 자체개선계획서를 공단에 제출하여야 한다.

**제12조(안전검사의 결과 등)** ① 검사자는 다음 각 호의 구분에 따른 안전검사의 판정 결과를 검사현장에 입회한 기술자등 및 관리주체에게 알려야 한다.

1. 안전검사기준에 맞는 경우: 합격

2. 안전검사기준에 맞지 않는 경우: 불합격

3. 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우: 조건부합격

② 검사자는 제1항제2호에 따른 불합격 판정을 한 승강기에 대해 규칙 별지 제28호서식의 운행금지 표지를 관리주체에게 발급하고, 해당 승강기에 즉시 부착하도록 안내해야 한다.

③ 검사자는 행정안전부장관이 인정하는 안전검사 기록표에 그 결과를 기록해야 한다.

**제13조(안전검사의 결과 통보)** ① 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제1호에 따른 합격인 경우 규칙 별지 제27호서식에 따른 검사합격증명서를 안전검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 발급해야 한다.

② 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제2호에 따른 불합격인 경우 그 내용을 다음 각 호와 같이 조치해야 한다.

1. 관할 시·도지사에게 통보: 안전검사에 불합격한 날의 다음 날

2. 신청인에게 통보: 안전검사를 마친 날부터 5일 이내

③ 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제3호에 따른 조건부합격인 경우 그 내용 및 이행 기간을 안전검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 이행 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 안전검사를 마친 날부터 2개월을 초과할 수 없다. 다만, 다른 법률에서 그 이행에 필요한 절차를 규정하고 있는 등 2개월 이내에 이행이 곤란하다고 인정된 경우에는 1회로 한정하여 그 이행 기간을 연장할 수 있다.
2. 제1호에도 불구하고 재난 등이 발생한 경우로서 조건부합격의 내용을 제1호에 따른 이행 기간 내에 이행할 수 없다고 행정안전부장관이 인정하는 경우에는 이행 기간을 따로 정하여 연장할 수 있다.

④ 공단 또는 지정검사기관은 제3항에 따른 이행 기간 이내에 이행하도록 알린 내용이 이행되었는지를 확인하여 다음 각 호의 구분에 따른 조치를 해야 한다.

1. 이행된 경우 : 합격 처리 및 제1항에 따른 조치
2. 이행되지 않은 경우 : 불합격 처리 및 제2항에 따른 조치

## 제4장 안전검사의 특례 인정

**제14조(안전검사의 특례 인정)** ① 설치검사를 받고 사용 중인 승강기에 대해 해당 승강기의 성능 및 안전성 등을 향상시키기 위해 승강기부품의 추가 설치 등 그 승강기의 설계 또는 기능 등을 변경하려는 경우에는 행정안전부장관으로부터 안전검사의 특례 인정을 받아야 한다.

② 제1항에 따른 안전검사의 특례 인정을 받고자 하는 자는 공단의 안전성 평가를 받아야 한다.

**제15조(안전성 평가의 신청 등)** ① 안전성 평가를 받으려는 자는 별지 제1호서식의 안전성 평가 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 공단에 제출해야 한다. 다만, 신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 제1호부터 제3호까지의 서류는 제외할 수 있다.

1. 변경된 승강기의 설계도면
2. 설계 또는 기능이 변경된 승강기의 안전성이 행정안전부장관이 별도 고시하는 승강기 안전기준(이하 "승강기 안전기준"이라 한다)과 같은 수준 이상의 안전성을 확보하였는지에 대한 자체 평가서. 이 경우 「국가표준기본법」 제3조제1호 또는 제2호에 따른 국가표준 또는 국제표준에서 정한 위험성분석 기법을 적용해야 한다.
3. 안전검사기준에 따라 안전검사를 할 수 없는 경우 대체할 수 있는 기준(이하 "대체기준"이라 한다)
4. 그 밖에 안전성 평가에 필요하다고 공단 이사장이 정하는 기술서류

② 제1항에 따른 신청서를 제출받은 공단은 다음 각 호의 사항을 포함하여 안전성 평가를 해야 한다. 다만, 신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 공단 이사장이 정하는 방법에 따라 안전성 평가를 할 수 있으며, 공단 이사장이 필요하다고 인정하는 경우 안전성 평가를 위탁할 수 있다.

1. 제1항제1호 및 제4호에 따른 설계도면 및 기술서류가 승강기의 성능 및 안전성을 향상시키기 위한 목표에 부합하고 있는지 여부
2. 제1항제2호에 따른 자체 평가서가 적절한지 여부

3. 대체기준이 승강기 안전기준 및 안전검사기준과 같은 수준 이상의 안전성을 확보하였는지 여부

③ 공단은 제2항에 따른 안전성 평가 결과에 대해 별지 제2호서식의 안전성 평가서를 신청인에게 발급해야 한다. 다만, 제14조제2항에 따라 안전성 평가를 받는 경우로서 승강기의 성능 및 안전성을 향상시키기 위한 목표에 부합하지 않거나 승강기 안전기준 및 안전검사기준과 같은 수준 이상의 안전성에 미달하는 경우에는 그 미달하는 사항을 보완하게 하거나 신청서를 반려할 수 있다.

④ 제1항에 따른 안전성 평가 신청을 하는 자는 안전성 평가 개시 2일 전까지 다음 각 호의 신청수수료 및 평가비용(신청목적이 제14조제2항에 해당되지 않는 경우에는 제2호는 제외한다)을 납부해야 한다. 이 경우 현금이나 「전자정부법」 제14조에 따른 정보통신망을 이용하여 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.

1. 신청수수료: 50,000원
2. 기술서류심사비용: 평가수당 × 3일(+ 평가수당 × 2일, 필요한 경우)
3. 현지 평가비용: 평가수당 × 평가자(인) × 평가일수(일) + 출장비

⑤ 제4항제2호 및 제3호에 따른 평가수당은「엔지니어링산업 진흥법」제31조에 따른 엔지니어링사업대가준 가운데 기계/설비 분야의 특급기술자에 해당하는 금액으로 하며, 제4항제3호에 따른 출장비는 공단의 여비규정에 따른다. 이 경우 국외 현지 확인을 위한 출장기간은 실제 심사 또는 시험에 드는 기간과 목적지까지의 왕복에 필요한 기간으로 한다.

**제16조(안전검사의 검사특례 인정 신청 등)** ① 제15조제3항 본문에 따른 안전성 평가서를 발급받은 자는 별지 제3호서식의 검사특례 인정 신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 행정안전부장관에게 제출해야 한다.

1. 안전성 평가서의 사본
2. 대체기준
3. 그 밖에 검사특례 인정을 위해 행정안전부장관이 필요하다고 인정하는 기술서류

② 행정안전부장관은 안전검사의 특례를 인정하는 경우에는 그 내용을 해당 신청인, 공단 및 지정검사기관에 알려야 한다.

③ 행정안전부장관은 제2항에 따른 안전검사의 특례 인정에 관한 심사를 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 영 제5조제1항에 따른 승강기안전위원회의 의견을 들을 수 있다.

**제17조(특례 인정을 받은 승강기의 안전검사)** 공단 또는 지정검사기관은 제16조제2항에 따라 안전검사의 특례 인정을 받은 승강기를 검사하는 경우에는 안전검사기준과 해당 승강기의 대체기준을 적용해야 한다.

## 제5장 보칙

**제18조(검사 업무규정)** ① 공단 이사장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 설치검사 또는 안전검사의 업무규정을 따로 정할 수 있다.

② 지정검사기관의 장은 법, 영, 규칙 및 이 고시에 따른 규정의 범위 내에서 정기검사의 업무규정을 따로 정할 수 있다.

**제18조의2(검사방법 표준화)** ① 행정안전부장관은 설치검사 및 안전검사 수행에 관한 표준화 업무(이하 "검사방법 표준화"라 한다)를 공단 이사장으로 하여금 수행하게 할 수 있다.

② 공단 이사장은 검사방법 표준화를 위한 협의체를 분기별로 운영하여야 하며, 설치검사 및 안전검사의 방법 및 해석에 관한 이해관계자의 의견을 충분히 수렴할 수 있도록 협의체를 구성하여야 한다.

③ 공단 이사장은 검사방법 표준화를 위한 협의체 운영결과를 공단 홈페이지를 통해 안내하여야 한다.

**제19조(불합격 승강기 등의 관리)** ① 공단 및 지정검사기관은 설치검사 또는 안전검사에 불합격한 승강기에 대해 관리카드(전자방식의 관리를 포함한다. 이하 같다)를 작성하고, 불합격한 날부터 4개월 이내에 해당 검사를 받고 승강기를 이용하도록 안내 등을 해야 한다.

② 시·도지사는 공단 또는 지정검사기관으로부터 설치검사 또는 안전검사에 불합격 승강기에 관한 내용을 받은 경우에는 해당 승강기에 대해 관리카드를 작성하는 등 적정 관리에 노력해야 하며, 해당 승강기를 운행하는 경우에는 고발 등 필요한 조치를 해야 한다.

**제20조(연간 검사계획의 수립 및 보고)** ① 공단은 공단과 지정검사기관 소속 검사인력의 인원(제21조제2항에 따라 사전 협의된 검사인력 증원 인원을 포함한다) 및 정기검사 대상 승강기의 대수 등을 고려하여 연간 검사계획을 수립해야 한다.

② 공단은 제1항에 따른 연간 검사계획의 수립 시 지정검사기관의 의견을 들을 수 있다.

③ 공단은 제1항에 따른 연간 검사계획을 매년 11월 30일까지 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

④ 행정안전부장관은 제3항에 따른 연간 검사계획이 승강기 안전관리에 불합리하거나 계획의 변경이 필요하다고 인정하는 경우에는 이의 시정을 명할 수 있다. 이 경우 공단은 시정명령에 따른 계획을 변경하여 그 변경된 연간 검사계획을 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

**제21조(지정검사기관의 조직 및 정원)** ① 지정검사기관의 정기검사 관련 조직 및 정원은 행정안전부장관의 승인을 받아야 한다.

② 지정검사기관이 제1항에 따른 조직을 확대하거나 검사인력을 증원하고자 하는 경우에는 공단과 사전협의를 거쳐 행정안전부장관에게 승인을 요청해야 한다.

③ 행정안전부장관은 제2항에 따른 요청을 받은 경우에는 제22조제5항에 따른 공단의 의견서를 참조하여 승인 여부를 결정할 수 있다.

④ 지정검사기관은 검사인력의 변동이 있는 경우 지체 없이 그 사실을 공단에 통보해야 한다.

**제22조(지정검사기관에 대한 지도·지원)** ① 공단은 영 제64조제1항제8호에 따른 지정검사기관에 대한 지도·지원(이하 "지도등"이라 한다) 계획을 매년 수립하여 실시해야 하고, 지정검사기관에 대한 지도등을 하려는 경우에는 그 계획을 해당 지정검사기관에 미리 통보해야 한다.

② 지도등을 받아야 하는 지정검사기관은 지도등의 개시 2일 전까지 지도등에 드는 비용을 납부해야 한다. 이 경우 현금이나 「전자정부법」 제14조에 따른 정보통신망을 이용하여 전자화폐 또는 전자결제 등의 방법으로 납부할 수 있다.

③ 제2항에 따른 지도등에 드는 비용은 제15조제4항제3호에 따른 평가비용을 준용한다. 이 경우 지도등을 하는 사람은 7명 이하로 하고, 지도등의 일수는 5일 이내로 한다.

④ 공단은 지도등의 과정에서 지정검사기관의 중대한 법령 위반 사실을 발견한 경우에는 그 사실을 지체 없이 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

⑤ 공단은 지도등의 결과를 포함한 종합의견서를 작성하여 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

**제23조(검사협의회의 구성 및 운영)** ① 공단은 지정검사기관과의 상호 정보교환 및 협의를 통해 승강기 정기검사 업무의 공정성과 효율성을 높이고, 승강기 이용자의 안전을 제고하기 위해 검사협의회를 구성·운영할 수 있다.

② 공단은 제1항에 따른 검사협의회를 개최한 경우에는 그 결과를 행정안전부장관에게 보고해야 한다.

**제24조(재검토기한)** 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대해 2022년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

**부칙** <제2019-29호,2019.3.28.>

**제1조**(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**제2조**(안전검사의 실시에 관한 특례) 이 고시 시행일 전에 종전의 「승강기 검사 및 관리에 관한 운용요령」 제3조제2항에 따라 한국승강기안전공단 소속 검사인력이 아닌 자를 검사보조자로 활용하는 경우로서 해당 검사인력의 경우에는 제11조제1항의 개정규정에도 불구하고 2019년 12월 31일까지 한국승강기안전공단 소속 검사자 1인과 함께 2인 1조로 하여 정기검사의 출장을 명할 수 있다.

**제3조**(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 별표 1부터 별표 4까지의 개정규정에도 불구하고 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우로서 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 개정규정을 따른다.

1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 승강장문 조립체에 대한 부품안전인증에 준하는 안전인증을 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단

2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속·역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부

품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.

**부칙** <제2020-73호,2020.12.31.>

**제1조**(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

**제2조**(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)의 경우로서 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 개정규정을 따른다.

1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 제15조에 따른 안전성평가를 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단
2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속・역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 종전 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.

④ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치를 설치하기 위해 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 해야 하는 경우로서 설치가 곤란하다고 행정안전부장관이 인정한 경우에는 그 승강기부품 또는 장치의 설치를 제외(관리주체가 자체점검 추가 실시, 안전관리자의 일상점검결과 기록・관리 등 자체개선계획서를 공단에 제출한 경우에 한정한다)할 수 있다.

⑤ 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제12조제1항제3호에 따라 정밀안전검사를 받고 그 결과가 부칙 제3조제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 없어 조건부 합격 통보를 받은 경우 제13조제3항제2호에 따라 그 이행기간을 연장할 수 있다.

**부칙** <제2022-16호,2022.3.2.>

**제1조**(시행일) 이 고시는 2022년 3월 2일부터 시행한다.

**제2조**(판정기준의 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 안전검사기준」을 적용하여 검사를 받고 사용 중이거나 건축허가가 진행 중인 승강기에 대해 설치검사 또는 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 종전의 완성검사를 받은 날부터 21년이 지나 정밀안전검사를 세 번째 받는 승강기(주택용 엘리베이터는 제외한다)에 대해 다음 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치에 관한 정밀안전검사의 판정기준은 별표 4의 규정을 따른다.

1. 엘리베이터: 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 이탈방지장치(공단으로부터 제15조에 따른 안전성평가를 받은 승강장문 이탈방지장치에 한정한다), 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 문열림출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단

2. 에스컬레이터(무빙워크를 포함한다): 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속・역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템

③ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 종전 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」(행정안전부고시 제2019-29호) 별표 4의 개정규정에 맞지 않은 승강기에 대해 「공동주택관리법」 제2조제1항제7호에 따른 입주자등 또는 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 구분소유자의 3분의 2 이상이 종전의 완성검사를 받은 날부터 24년이 지나 네 번째 정밀안전검사를 받을 때까지 해당 승강기부품 또는 장치를 별표 4의 개정규정에 맞게 보완할 것을 서면으로 동의한 경우에는 제2항에 따른 규정을 네 번째 정밀안전검사를 받을 때에 적용할 수 있다.

④ 제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치를 설치하기 위해 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 해야 하는 경우로서 설치가 곤란하다고 행정안전부장관이 인정한 경우에는 그 승강기부품 또는 장치의 설치를 제외(관리주체가 자체점검 추가 실시, 안전관리자의 일상점검결과 기록・관리 등 자체개선계획서를 공단에 제출한 경우에 한정한다)할 수 있다.

⑤ 이 고시 시행 전에 종전의 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제12조제1항제3호에 따라 정밀안전검사를 받고 그 결과가 부칙 제2조제2항 각 호의 구분에 따른 승강기부품 또는 장치가 없어 조건부 합격 통보를 받은 경우 제13조제3항제2호에 따라 그 이행기간을 연장할 수 있다.

**부칙** <제2023-17호,2023.3.28.>

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

**부칙** <제2026-58호,2026.9.28.>

**제1조**(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제11조의3제1항, 제2항은 발령 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

**제2조**(설치검사 판정기준에 관한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 승강기 설치공사 계약이 체결되어 있거나 설치공사가 착수된 승강기에 대하여 설치검사를 하는 경우에는 제5조의2에도 불구하고 승강기 설치내용이 포함된 건축물의 건축허가일 등 행정처리일을 적용할 수 있다. ② 승강기 교체공사의 경우로서 착공신고필증이 발급되지 않는 경우에는 승강기 설치공사 계약일 또는 공사 착수일을 기준으로 적용할 수 있다.

**제3조**(안전검사 판정기준에 관한 경과조치) 이 고시 시행 전에 종전의 검사기준에 따라 검사를 받고 사용 중인 승강기에 대하여 안전검사를 하는 경우의 판정기준은 종전의 검사기준(종전의 완성검사, 정기검사, 수시검사 또는 정밀안전검사를 받을 당시의 검사기준을 말한다)을 적용할 수 있다

[별표 1] 설치검사기준(제5조제2항 관련)
[별표 2] 승강기 정기검사기준(제11조제3항제1호 관련)
[별표 3] 수시검사기준(제11조제3항제2호 관련)
[별표 4] 승강기 정밀안전검사기준(제11조제3항제3호 관련)
[별지 1] 승강기 안전성 평가 신청서
[별지 2] 승강기 안전성 평가서
[별지 3] 승강기 안전검사의 검사특례 인정 신청서

[별표 1]

## 설치검사기준(제5조제2항 관련)

### 1. 엘리베이터 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**1.1 기본제원**(해당되는 모든 사항을 작성한다)

| | |
|---|---|
| ■ 현장명 | ■ 제조업체명 또는 수입업체명 |
| ■ 호기(설치위치) | ■ 승강기번호 |
| ■ 승강기 인증번호 | ■ 모델명/제품명 |

■ **승강기 용도**

☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 소방구조용
☐ 피난용 ☐ 주택용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ **운행층수(전체)** | | ■ **전원공급** | |
| · 정면 | | · 전압(V) | |
| · 후면 | | · 주파수(Hz) | |
| · 측면 | | ■ **정격속도(㎧)** | |
| ■ **정격하중(kg)** | | ■ **출입문개폐방식** | |
| ■ **적용인승** | | ■ **운행거리(m)** | |
| ■ **구동방식** | *권상/포지티브/유압* | ■ **기어형식** | *WG,HG,GL,Etc* |

■ **기계실 위치**

☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치

위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.

예

**1.2 안전부품**(해당하는 모든 사항을 작성한다)

**1.2.1 제어반** 해당없음

☐

가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.

예 ■

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.2 구동기** 해당없음

☐

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.3 카측 과속조절기** 해당없음

☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.4 균형추/평형추측 과속조절기** 해당없음

☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.5 카측 추락방지안전장치** 해당없음

☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.6 균형추/평형추측 추락방지안전장치** 해당없음

☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

**1.2.7 상승과속방지장치**

가) 상승과속방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 상승과속방지장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.8 문열림출발방지장치**

가) 문열림출발방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 문열림출발장지장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.9 매다는 장치**

가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.10 출입문 조립체** 해당없음 ☐

가) 출입문 조립체가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 출입문 조립체의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.11 출입문 잠금장치**

가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.12 카측 완충기**

가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**1.2.13 균형추측 완충기** 해당없음 ☐

가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

1.2.14 럽처밸브 해당없음 ☐

가) 럽처밸브가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 럽처밸브의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ■

1.2.15 유량제한기 해당없음 ☐

가) 유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ■

1.2.16 비상통화장치 해당없음 ☐

가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ■

다) 비상통화장치가 설치 높이가 「엘리베이터 안전기준」16.3.6에 따라 적합하게 설치되었는지 확인한다.

예 ■

1.2.17 이동케이블

가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ■

## 1.3. 기계류 공간_일반사항

1.3.1 적용방식(해당되는 모든 사항을 확인한다.)

기계실 내 기계류 ☐ 1.3.2 참조

승강로 내의 기계류

승강로 내의 작업구역 ☐ 1.3.3.1 참조

카상부 또는 카의 작업구역 ☐ 1.3.3.2 참조

피트내의 작업구역 ☐ 1.3.3.3 참조

승강로 플랫폼 위의 작업구역 ☐ 1.3.3.4 참조

승강로 외부의 작업구역 ☐ 1.3.3.5 참조

**승강로 외부의 기계류** ☐ 1.3.4 참조

**풀리공간**

풀리실 ☐ 1.3.5.1 참조

승강로 내의 풀리실 ☐ 1.3.5.2 참조

### 1.3.1.1 주개폐기

가) 주 개폐기가 가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■ 따른 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 주 개폐기를 차단한 경우 「엘리베이터 안전기준」14.5.1에 따라 잠글 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

다) 주 개폐기 차단 시 「엘리베이터 안전기준」14.5.1.1 및 14.5.5에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

라) 주 개폐기에 「엘리베이터 안전기준」14.5.2에 따라 신속하게 접근 할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예 ■

### 1.3.1.2 접근 및 출입

가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「엘리베이터 안전기준」6.2.4 및 6.2.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 승강로, 기계실·기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가 「엘리베이터 안전기준」6.2.1 및 6.2.3에 따라 개인적인 공간을 경유하지 않고 접근 가능한지 확인한다.(주택용 엘리베이터 제외: 지침서 제공)

주택용 ☐ 예 ■

### 1.3.1.3 안전표시

가) 표시 및 주의사항 등이「엘리베이터 안전기준」5.2, 6.1.1.2, 6.4, 6.6.2, 13.2.3.5 및 13.3.9.1.6에 따라 식별/부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 등)의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.1.2에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

1.3.1.4 구동방식

설치된 구동방식(권상식, 유압식 등)을 확인한다.

예 ■

1.3.1.5 제어방식

설치된 제어방식을 확인한다.

제어방식 _____ 예 ■

1.3.1.6 오일쿨러 해당없음 ☐

오일쿨러가 설치되어있는지 확인한다.

냉각방식 _____ 예 ■

1.3.1.7 비상운전 및 작동시험을 위한 장치

가) 승강로 내에 구동기 작업공간이 있는 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.1에 따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 패널에는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 포함되어 있고 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치가 설치되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 영구적으로 설치된 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.3에 따라 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 200 lx 이상인지 확인한다.

lx 예 ■

라) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 앞에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.4 및 6.6.3.2.1에 따른 충분한 작업공간이 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 비상운전 수단이 「엘리베이터 안전기준」13.2.3 또는 13.3.9에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

바) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 「엘리베이터 안전기준」6.6.2.3에 따라 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

사) 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지되면 「엘리베이터 안전기준」13.2.3.6에 따라 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있는지 확인한다.

예 ■

1.3.1.8 통신

승강로에 갇혀 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 상부 등)에 「엘리베이터 안전기준」6.1.6에 따라 피난 공간에서 조작할 수 있는 위치에 비상통화장치가 설치되어 있는지

확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**1.3.1.9 지진관제운전** 해당없음 ☐

가) 「엘리베이터 안전기준」 16.1.13에 따라 지진을 감지하는 엘리베이터 전용 수단(지진감지기 등) 및 작동시험을 위한 장치가 설치되었는지 확인한다.

예 ■

나) 지진관제운전 시 「엘리베이터 안전기준」 16.1.13에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.3.2 기계실 내의 기계류**(해당하는 모든 사항에 체크하시오)

**1.3.2.1 기계실 내의 기계류** 해당없음 ☐

가) 기계실에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따른 설비를 제외한 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 작업공간이 「엘리베이터 안전기준」6.6.3.2.1에 따라 확보되는지 확인한다.

예 ■

다) 기계실 출입문의 구조가 「엘리베이터 안전기준」6.3.2, 6.3.3가)·나)·다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계실 출입문의 기계적 강도가 「엘리베이터 안전기준」6.3.3마)·바)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

마) 기계실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」6.6.3.3에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 기계실의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

사) 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2, 6.1.5.2가) 및 14.7에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

아) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

자) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

1.3.3 승강로 내의 기계류(해당하는 모든 사항에 체크하시오)

1.3.3.1 승강로 내 작업공간 해당없음 ☐

가) 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.2 및 6.6.4.1.2에 따른 안전한 작업을 위한 공간이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4 및 14.7에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■

라) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.7에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

1.3.3.2 카 내 또는 카 상부의 작업공간 해당없음 ☐

가) 카 내부, 카 상부에서 유지관리/점검이 수행되는 경우, 통제되지 않은 움직임을 보호하는 기계적인 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.1가), 나)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.1다)에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는 충분한 조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 점검문(전기적 스위치 포함)이 카의 벽에 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.3에 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 카 벽에 설치된 점검문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.4에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

1.3.3.3 피트 내 작업공간

가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지 않은 움직임의 위험이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.1가), 나), 다), 마) 및 바)에 따라 기계적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때, 「엘리베이터 안전기준」 6.3.3.라) 및

6.6.4.4.1 라)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.1사)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.2에 따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있도록 수직틈새가 0.5 m 이상 확보되는지 확인한다.

예 ■

### 1.3.3.4 플랫폼 위의 작업공간

해당없음 □

가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된 기계적 장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.2가)·나)에 따라 설치되고 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4가)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 플랫폼을 밀어 넣거나 제거하는 수단이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에 설치한 수단에 의해서만 가능한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 플랫폼이 작업 위치에 없을 때 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4다)에 따라 플랫폼으로 출입하는 문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

아) 최대 허용하중이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.8에 따라 플랫폼에 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.3.3.5 승강로 외부의 작업공간

해당없음 ☐

가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우「엘리베이터 안전기준」6.6.4.6에 따라 작업구역 및 점검문이 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2, 6.1.5.2가) 및 14.7에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

라) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2 나) 및 14.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따른 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.3.4 승강로 외부의 기계류

해당없음 ☐

가) 엘리베이터 전용공간에는 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.1에 따라 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.2에 따라 허용하는 개구부를 제외하고 기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 기계류 공간의 출입문이 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.3에 따라 문 잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계류 공간 전면의 모든 작업구역이 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.2에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ■

바) 기계류 공간의 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.6.6.3에 따라 적합한지 확인한다.

■ lx 예 ■

사) 기계류 공간의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.3.5 풀리공간

### 1.3.5.1 풀리실 해당없음

☐

가) 풀리실의 치수가 「엘리베이터 안전기준」6.6.7.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 풀리실 출입문의 구조가 「엘리베이터 안전기준」6.3.2 및 6.3.3가)·나)·다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 풀리실 출입문의 기계적 강도가 「엘리베이터 안전기준」6.3.3마)·바)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

라) 풀리실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.7.2에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 풀리실 접근 지점의 가까운 곳에 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2다)에 따라 정지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 풀리실의 조명이 「엘리베이터 안전기준」6.1.4.2 및 6.1.5.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

사) 풀리실의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.2나) 및 14.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 1.4. 승강로

### 1.4.1 피트 내 설비

가) 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1나)에 따라 점검운전 조작반이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 두개 이상의 점검운전 조작반이 ”점검” 위치에 있는 경우, 「엘리베이터 안전기준」16.1.5.2.1자)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만 운행되는지 확인한다.

예 ■

다) 피트 내의 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」6.1.5.1가)에 따른 위치에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 피트 점검운전 조작반에서 엘리베이터 정상운행으로의 복귀가「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.2에 따른 조건에서만 가능한지 확인한다.

예 ■

마) 승강장문을 통해서만 피트로 출입할 수 있는 경우「엘리베이터 안전기준」7.9.3.5에 따라 승강장문 잠금장치에 접근이 가능한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 구동기의 감속이 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.1.2, 16.1.3에 따라 감시되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

사) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.4.2 틈새 및 여유거리

가) 권상구동 엘리베이터의 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식 엘리베이터의 경우, 램이 가장 높은 위치)에 있을 때 다음 틈새를 확인한다.

1) 레일의 길이가 「엘리베이터 안전기준」6.5.6.2 및 6.5.6.4.1에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 연장되는지 확인한다.

m 예 ■

2) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카 지붕[아래 3)·4)는 제외]의 사이 틈새가 「엘리베이터 안전기준」6.5.7.2가)에 따라 0.5 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

3) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카의 투영부분에서 수평거리 0.4 m 이내의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분 사이 수직틈새가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.2나)에 따라
0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

4) 카 상부 난간 주위 공간 및 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.2다)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

5) 난간이 없는 곳의 수평돌출부가 「엘리베이터 안전기준」6.5.2.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

6) 카 지붕에 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.1에 따라 피난공간의 허용 가능 인원(자세 유형) 표지 및 충분한 피난 공간을 수용할 수 있는지 확인한다.

예 ■

7) 사람이 서 있을 수 있는 공간이「엘리베이터 안전기준」6.5.7.3에 따라 6)항의 피난 공간에 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카가 가장 낮은 위치에 있는 상태에서 다음 틈새를 확인한다.

1) 피트 공간에 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.1에 따라 피난공간의 허용 가능 인원(자세 유형) 표지 및 충분한 피난 공간을 수용하는지 확인한다.

예 ■

2) 카의 가장 낮은 부품과 피트의 바닥 사이[아래 3)·4) 제외]의 유효 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.8.2가)에 따라 0.5 m 이상인지

확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

3) 위의 2)에 부합하지 않을 경우, 인접한 벽에서 수평거리 0.15 m 이내의 에이프런 또는 수직 개폐식 문의 어느 부분이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.5.8.2가)1)에 따라 유효 수직거리가 0.1 m 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

4) 위의 2)에 부합하지 않을 경우, 「엘리베이터 안전기준」 6.5.8.2가)2)에 따라 최소 유효 수직거리까지 인지 확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

5) 위의 3)과 4)를 제외하고 피트의 가장 높은 부품(보상로프 인장장치의 가장 높은 부분, 잭 지지대·파이프 및 그 부속품 등)과 카의 가장 낮은 부품사이의 유효 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.8.2나)에 따라 0.3 m 이상인지 확인한다.

[ m ] 예 ☐

6) 주행안내 레일(균형추/평형추)의 여유거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.6.2 및 6.5.6.4.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 연장되어 있는지 확인한다.

[ m ] 예 ☐

7) 유압식 엘리베이터의 경우 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장 높은 부분 사이의 거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.4에 따라 0.1 m 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

8) 유압식 엘리베이터의 경우, 잭이 뒤집어진 경우 램 헤드와 피트의 유효 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.8.2다)에 따라 0.5 m 이상(스크린이 있는 경우 0.1 m)인지 확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

9) 유압식 엘리베이터의 경우, 피트 바닥과 직접 유압식 엘리베이터의 카 아래에 있는 다단 잭의 가장 낮은 가이드 이음쇠 사이의 유효 수직거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.8.2라)따라 0.5 m 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ [ m ] 예 ☐

### 1.4.3 감소된 완충 행정

해당없음 ☐

주행로 끝에 강제감속시스템이 적용된 경우 「엘리베이터 안전기준」 12.2.2.2에 따라 완충기 충돌속도가 완충기 행정에 적합한지 확인한다.

예 ☐

### 1.4.4 완충기

#### 1.4.4.1 카측 완충기

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.

예 ☐

나) 에너지 축적형 완충기(선형)
피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 ____ m 예 ☐

다) 에너지 축적형 완충기(비선형)
피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ ____ m

라) 에너지 분산형 완충기(유압식) 해당없음 ☐

1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 「엘리베이터 안전기준」 기술문서에 따라 엘리베이터 또는 완충기가 손상되지 않았는지 확인한다.

예 ☐

2)「엘리베이터 안전기준」12.2.2.4에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.

예 ☐

### 1.4.4.2 균형추측 완충기

가) 에너지 축적형 완충기(선형)
피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 ____ m 예 ☐

나) 에너지 축적형 완충기(비선형)
피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 ____ m 예 ☐

다) 에너지 분산형 완충기(유압식) 해당없음 ☐

1) 빈 카의 균형추를 정격속도로 완충기와 충돌시켜 엘리베이터가 손상되지 않았는지 확인한다.

예 ☐

2)「엘리베이터 안전기준」12.2.2.4에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.

예 ☐

### 1.4.5 완충기 받침대

해당없음 ☐

완충기 받침대가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」12.1.1 및 12.1.3에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.

예 ☐

### 1.4.6 승강로 내의 보호

가) 밀폐식 승강로의 경우 「엘리베이터 안전기준」6.5.2.2.1에 따라 허용하는 개구부를 제외하고 구멍이 없는지 확인한다.

예 ☐

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2, 6.5.5.2.1 및 6.5.2.2에 따라 칸막이가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품 사이의 거리가 0.5 m 미만인 경우, 「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2.2에 따라 승강로 전체 높이까지 칸막이가 연장되었는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 반-밀폐식 승강로의 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.3에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 승강로 환기가 「엘리베이터 안전기준」6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

사) 카 출입구와 마주하는 승강로 벽은「엘리베이터 안전기준」6.5.3.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

아) 승강로 내 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「엘리베이터 안전기준」 9.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

자) 피트 바닥 직하부에 접근공간이 있는 경우, 균형추 또는 평형추에 「엘리베이터 안전기준」6.5.4에 따른 추락방지안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

차) 건축 관련 요구사항(특히, 유리 관련)이「엘리베이터 안전기준」6.1.8 및 6.1.9에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

카) 엘리베이터 승강로 내에는 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따라 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.

예 ■

타) 승강로에 설치된 출입문·비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」6.3.2 및 6.3.3가)·나)·다)·라)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

파) 승강로에 설치된 출입문·비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」 6.3.3마)·바)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 □

하) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷이 승강로 최상층 승강장 바닥 위에 설치되어 있는 경우 다음과 같이 확인한다.

1) 편향 풀리 및 스프로킷의 기계적인 고장 발생 시 「엘리베이터 안전기준」 9.8가)에 따라 추락을 방지하는 고정 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

2) 권상도르래, 풀리/스프로킷이 카의 수직 투영공간에 있는 경우, 「엘리베이터 안전기준」 9.8나)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.4.7 승강장문

가) 승강장문의 유효 높이가 「엘리베이터 안전기준」 7.2.1에 따라 2 m 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「엘리베이터 안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 자동동력 작동식 문의 표면이 「엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

라) 승강장문에 방화등급이 요구되는 경우 「엘리베이터 안전기준」 7.5.2에 따라 관련 규정에 적합한 승강장문이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 승강장문에 유리가 사용된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 7.5.3.7에 따른 표시가 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

■ ㎜ 예 ■

### 1.4.8 조명 및 콘센트

가) 승강로 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4, 6.1.5.1라) 및 14.7에 따라 조도, 조명위치 및 점멸수단이 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

나) 피트 내 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1다)에 따라 1개 이상 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.4.9 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일

가) 주행안내 레일과 제원과 일치하는지 확인한다.

카 ☐ 예 ■ / 균형추 ☐ 예 ■

나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일 관련 서류 및 도면 등)와 일치하는지 확인한다.

예 ■

## 1.5. 카, 운전 및 접근허용

1.5.1 카

가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.

정격하중 [ ] kg

나) 카의 유효면적이「엘리베이터 안전기준」8.2에 따라 정격하중 및 정원에 적합한지 확인한다.

유효면적 [ ] ㎡

다) 화물용 엘리베이터에서 적재 및 하역을 위한 운송장치의 중량이 카의 정격하중 계산에서 제외된 경우 「엘리베이터 안전기준」8.2.2.1가)5)에 따라 운송 장치의 최대 중량이 승강장에 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 카 내부의 유효 높이는 「엘리베이터 안전기준」8.1에 따라 2 m 이상인지 확인한다.

예 ■

마) 카에 유리가 사용된 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.5.3.7 및 8.3.2.5에 따른 표시가 있는지 확인한다.

카문 해당없음 ☐ 예 ■ / 카벽 해당없음 ☐ 예 ■

바) 카의 재질은 「엘리베이터 안전기준」8.4에 따라 불연재료인지 확인한다.

예 ■

사) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우, 손잡이가「엘리베이터 안전기준」 8.3.3에 따라 적합하게 설치되어 있고, 유리와 독립적으로 고정되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「엘리베이터 안전기준」 8.2.3.2 및 8.2.3.3에 따라 정격하중 등 표기를 확인한다.

예 ■

자) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3에 따라 적합하고, 카 내에서 시설물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다.

예 ■

차) 카의 환기가 「엘리베이터 안전기준」8.9 및 부속서 Ⅵ.3.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

카) 카의 조명이 「엘리베이터 안전기준」8.10.1에 따라 100 lx 이상인지 확인한다.

카 내부 조도 [ ] lx 예 ■

타) 카의 비상조명이 「엘리베이터 안전기준」8.10.4에 따라 5 lx 이상인지 확인한다.

카 내부 비상조도 [ ] lx 예 ■

파) 카의 과부하감지장치가 「엘리베이터 안전기준」16.1.2에 따라 적합하게 작동하는지 확인한다.

예 ■

하) 에이프런이 「엘리베이터 안전기준」8.5에 따라 관련치수 및 강도가

적합한지 확인한다.

치수 및 강도 예 ☐ 설치상태 예 ■

거) 전기안전장치를 포함한 카의 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」 8.6에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.5.2 카 상부

가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 8.8에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 점검 위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.1에 따라 정상운전제어, 전기적 비상운전, 착상 및 재-착상, 도어작동 제어가 무효화 되는지 확인한다.

예 ■

다) 카 지붕의 비상조명은 「엘리베이터 안전기준」 8.10.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

■ lx 예 ■

라) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간은 「엘리베이터 안전기준」 8.7.2, 8.7.3 및 8.7.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.5.3 카 문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「엘리베이터 안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

틈새 ■ ㎜ 예 ■

라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「엘리베이터 안전기준」 7.4.1에 따라 35 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

마) 카 문과 승강장문 전체가 정상 작동하는 동안, 카문의 앞 부분과 승강장문 사이의 수평거리가 「엘리베이터 안전기준」 7.4.2에 따라 0.12 m 이하인지 확인한다.

예 ■

바) 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.3.1에 따라 0.15 m 이하(함몰부분의 수직 높이가 0.5 m 이하인 경우에는 수평거리가 0.2 m 이하)인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 잠금해제구간에서만 열리는 카문 잠금장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」6.5.3.1다) 및 7.9.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 문의 개폐방식이 조합된 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.4.3에 따라 문과 문 사이의 틈새는 150 ㎜ 이내인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.5.4 승강장 문 및 카 문의 시험

가) 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1다)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

나) 유리문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1아)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

다) 문의 운동에너지가 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1가)에 따라 10 J 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 문닫힘안전장치는 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1나)·라)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 문 열림은 「엘리베이터 안전기준」7.6.3에 따라 카가 승강장에 있을 때 열림 버튼을 누르면 열리는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 문닫힘안전장치가 고장나거나 무효화된 경우 「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1나)4)에 따라 음향신호 장치가 작동되고 문의 운동에너지가 4 J 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 150 N의 기계적인 힘을 가할 때「엘리베이터 안전기준」 7.5.3.3에 따라 문의 틈새가 45 ㎜(중앙 개폐식 문), 30 ㎜(측면 개폐식 문)를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

아) 잠금해제구간이 「엘리베이터 안전기준」7.8.1에 따라 승강장 바닥 위·아래로 0.2 m(카문과 승강장문이 동시에 작동되는 문은 0.35 m)를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

자) 승강장 바닥의 조명이 「엘리베이터 안전기준」7.7.1에 따라 50 lx(자동차용 엘리베이터의 승강장 바닥 조명의 경우 150 lx) 이상인지 확인한다.

승강장 조도 ■ lx 예 ■

차) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.4에 따라

승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

예 ■

카) 승강장문의 비상잠금해제가 「엘리베이터 안전기준」7.9.3.1에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어 있는지 확인한다.

예 ■

타) 비상해제장치의 높이는「엘리베이터 안전기준」7.9.3.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

파) 잠금해제구간에서 「엘리베이터 안전기준」7.15.1에 따라 전원을 끄고 300 N 이하의 힘으로 카 문을 수동으로 열 수 있는지 확인한다.

예 ■

하) 접이식 문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1마)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

거) 카 문의 개방을 제한하기 위해 「엘리베이터 안전기준」7.15.2에 따라 카 문의 열림이 50 ㎜ 이상 열리지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

너) 수직개폐식 문은 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

더) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「엘리베이터 안전기준」 7.9.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

러) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「엘리베이터 안전기준」 7.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

머) 카 문의 잠금장치가 「엘리베이터 안전기준」7.9.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

버) 카 문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.13에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

서) 수동개폐식 문의 경우, 「엘리베이터 안전기준」7.7.2에 따라 카의 유무를 확인할 수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

어) 자동차 진입방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」7.16 다)에 따라 공인기관의 시험에 합격한 제품인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 1.5.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치

가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가 「엘리베이터 안전기준」 14.11 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선통신장치가 「엘리베이터 안전기준」 14.11에 따라 설치되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를 구비하였는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.5.6 정상운전 제어

가) 정상운전 제어가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.1에 따라 정상적으로 설치되었는지 확인한다.

예 ■

나) 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지 확인한다.

예 ■

## 1.6 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상

### 1.6.1 매다는 장치

해당없음 ☐

#### 1.6.1.1 로프 / 벨트

해당없음 ☐

가) 본수

설계 [ 본 ] 측정 [ 본 ]

나) 지름/두께

설계 [ ㎜ ] 측정 [ ㎜ ]

#### 1.6.1.2 로프 단말처리

해당없음 ☐

카측 [ ], 균형추/평형추측 [ ]

가) 로프의 단말부가 「엘리베이터 안전기준」 9.2.3.1 및 9.2.3.2에 따라 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 로프 간의 분산 하중이 「엘리베이터 안전기준」 9.5.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

#### 1.6.1.3 체인

해당없음 ☐

가) 본수 설계 [ ] 측정 [ ]

나) 호칭번호 설계 [ ] 측정 [ ]

다) 체인의 끝 부분이 「엘리베이터 안전기준」 9.2.4에 따른 지지대에 고정되어 있는지 확인한다.

예 [ ]

라) 체인 간의 분산 하중이「엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 [ ]

### 1.6.2 매다는 장치의 이완감지장치

해당없음 [ ]

매다는 장치에 이완감지장치 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」9.5.3에 따라 보호되는지 확인한다.

예 [ ]

### 1.6.3 보상 수단 및 추가적인 보호조치

해당없음 [ ]

가) 보상 수단 및 추가적인 보호조치가 「엘리베이터 안전기준」9.6에 적합한지 확인한다.

설계 [ ] 확인 [ ] 예 [ ]

나) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」9.6.1다)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 [ ] 예 [ ]

다) 보상 로프가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」9.6.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 [ ] 예 [ ]

### 1.6.4 권상/제동

해당없음 [ ]

가) 오버밸런스율이「엘리베이터 안전기준」13.2.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

[ ]% 예 [ ]

나) 카에 125% 부하 시「엘리베이터 안전기준」13.2.2.2.1에 따라 브레이크 작동에 의해 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

감속도 [ ]g 예 [ ]

다) 하나의 브레이크가 비활성화된 상태에서 「엘리베이터 안전기준」13.2.2.2.1에 따라 정격속도 및 정격하중으로 하강하는 카(또는 무부하 상태로 상승하는 카)를 감속, 정지 및 정지상태로 유지시키는지 확인한다.

예 [ ]

라) 「엘리베이터 안전기준」13.2.2.2.9에 따른 적재하중을 카에 싣고 브레이크를 수동 개방 할 경우, 카가 인접 층으로 이동 가능한지 확인한다.

예 ■

마) 로프 권상이 「엘리베이터 안전기준」9.3.1에 따라 적합한지 다음과 같이 확인한다.

1) 125%로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐이 없는지 확인한다.

예 ■

2) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없는지 확인한다.

예 ■

3) 125%로 적재된 상태에서 정격속도로 하강운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없는지 확인한다.

예 ■

바) 카 또는 균형추가 완충기를 완전히 누르고 있을 때 「엘리베이터 안전기준」9.3.1다)에 따라 로프가 미끄러지거나 구동기가 정지하는지 확인한다.

예 ■

## 1.7. 안전회로

### 1.7.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「엘리베이터 안전기준」16.2에 따라 설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 정지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.11에 따른 장소에 설치되고, 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우「엘리베이터 안전기준」7.11.2에 따른 모든 문짝에 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「엘리베이터 안전기준」9.5.3에 따른 이완감지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」16.1.3에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에 감속되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」15.2에 따라 작동될 경우 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

## 1.8 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 1.8.1 카 추락방지안전장치

해당없음

☐

가) 추락방지안전장치가 균일하게 분포된 부하와 특정한 속도 초과로 과속조절기가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

1) 권상구동식의 즉시 작동형은 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

2) 유압구동식의 즉시 작동형은 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

3) 권상구동식의 점차 작동형은 125%의 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

4) 포지티브 구동식 및 유압구동식(화물용 제외)의 점차 작동형은 100%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

5) 유압구동식 화물용의 점차 작동형은 125%의 정격하중(125%의 정격하중은 표 5의 정격하중을 초과할 수 없음)과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

나) 카의 수평도가 「엘리베이터 안전기준」8.3.2.1에 따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」10.2.1.5에 따라 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.8.2 카측 과속조절기** 해당없음

☐

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.5에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 _____ ㎜ 예 ■

**1.8.3 균형추 또는 평형추측의 추락방지안전장치** 해당없음

☐

가) 다음의 속도로 빈 카를 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평형추를 정지시키는지 확인한다.

1) 즉시 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도) 해당없음 ☐ 예 ■

2) 점차 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도) 해당없음 ☐ 예 ■

나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

**1.8.4 균형추 또는 평형추 측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프의 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 ☐ ㎜ 예 ■

**1.8.5 멈춤 쇠 장치** 해당없음 ☐

가) 멈춤 쇠 장치가 균일하게 분포된 125% 하중으로 하강하는 정격속도의 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」10.5.9, 10.5.9.1 및 10.5.9.2에 따른 위치에 있을 때 운행되지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」 12.1.3 및 10.5.3에 따라 엘리베이터가 운행할 때 지지대와 간격이 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 멈춤 쇠 장치에 에너지 분산형 완충기가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 10.5.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

**1.8.6 전기적 크리핑 방지시스템** 해당없음 ☐

전기적 크리핑 방지시스템이 「엘리베이터 안전기준」 16.1.10에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

**1.8.7 카의 상승과속방지장치**

가) 카의 상승과속방지장치가 빈 카에서 정격속도를 초과하는 경우 「엘리베이터 안전기준」 10.6에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 카의 상승과속방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.6.5에 따라 작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

### 1.8.8 카의 문열림출발방지장치

가) 카의 문열림출발방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.7.3에 따라 자체감시가 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 「엘리베이터 안전기준」 10.7.5에 따라 보호거리 내에서 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

다) 「엘리베이터 안전기준」 10.7.8에 따라 전기안전장치에 의해 엘리베이터를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

## 1.9. 주행성능 측정

### 1.9.1 일반적인 주행시험

가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다.

설계 [ A ] / 측정 [ A ]

나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행 방향 | 속도(㎧) | 전류(A) | 착상속도(< 0.8㎧) | 재착상 (<0.3㎧) | 점검운전 (<0.63㎧) | 비상운전 (<0.3㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 오버밸런스율 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 정격하중 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |

다) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.2.4에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~105 % 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 유압식 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정격속도(빈 카의 상승, 정격하중을 실은 카의 하강)의 8%를 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 착상 정확도가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.4에 따라 모든 승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지 확인한다.

예 ■

### 1.9.2 유압시스템의 점검

해당없음 □

가) 최상층에 있는 카의 전부하 압력을 확인한다.

전부하 압력 ____ bar

나) 릴리프 밸브가 「엘리베이터 안전기준」13.3.5.3.2에 따라 전 부하 압력의 140%에서 작동하는지 확인한다.

예 ■

다) 전 부하 압력의 200 %를 유압시스템에 5분 동안 가할 경우 누유에 의한 압력저하가 없는지 확인한다.

예 ■

라) 부하 압력의 200% 시험 후 유압 시스템에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

마) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「엘리베이터 안전기준」 13.3.9.1.5에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.

예 ■

바) 유압유의 온도감지장치가 「엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

사) 카가 과속으로 하강할 때 럽처밸브 또는 유량제한기가 「엘리베이터 안전기준」 10.3 및 10.4에 따라 균일한 정격하중의 카를 정지 시키는지 확인한다.

예 ■

## 1.10. 보호장치

### 1.10.1 전동기의 보호

권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가 「엘리베이터 안전기준」14.4.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

### 1.10.2 승강장문·카문 및 기타 전동기의 보호

해당없음 □

승강장문・카문 및 기타 전동기가 「엘리베이터 안전기준」 14.4.2에 따라 보호되는지 확인한다.

예 □

### 1.10.3 전동기 구동시간 제한장치

전동기 구동시간 제한장치가 「엘리베이터 안전기준」 13.2.7 또는 13.3.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

### 1.10.4 조명 및 콘센트의 보호

모든 조명 및 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 14.7.1 및 14.8.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

## 1.11. 전기적 보호

### 1.11.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

전동기 절연저항 _____ MΩ 예 ■

나) 조명장치의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

조명장치 절연저항 _____ MΩ 예 ■

### 1.11.2 접지

엘리베이터의 모든 활성상태의 전기부품과 주 접지단자 사이의 전기적 연속성이 「엘리베이터 안전기준」 14.9에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ■

### 1.11.3 전기배선

가) 이동케이블을 포함한 전기배선이 「엘리베이터 안전기준」14.6.1 및 14.6.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다. 예 ■

다) 제어패널 및 기타 전기장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.5.1.2, 14.1.2.2가) 및 14.6.3.4에 따라 IP 2X 이상으로 보호되는지 확인한다.

예 ☐

라) 제어패널 및 기타 전기장치에 「엘리베이터 안전기준」14.1.2에 따라 직접 접촉에 대하여 보호되는지 확인한다.

예 ☐

마) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고, 모든 접지선이 「엘리베이터 안전기준」14.1.3에 따라 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 바이패스 장치가「엘리베이터 안전기준」 16.1.8에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

## 1.12. 기술서류

### 1.12.1 기술서류

엘리베이터에 대한 사용 설명서가 있는지 확인한다.

예 ☐

## 1.13. 장애인용 엘리베이터 추가 요건 해당없음 ☐

### 1.13.1 승강장의 공간

가) 승강장 전면의 활동공간이「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.1에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 승강장 바닥과 카 바닥의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.2에 따라 0.03 m 이하인지 확인한다.

☐ m 예 ☐

### 1.13.2 카 및 출입문 크기

예 ☐

카 크기 및 출입문 치수를 확인한다.

가) 카의 폭(1.6 m 이상) 설계 ☐ m 측정 ☐ m

나) 카의 깊이(1.35 m 이상) 설계 ☐ m 측정 ☐ m

나) 출입문의 통과 폭(0.8 m 이상) 설계 ☐ m 측정 ☐ m

### 1.13.3 조작설비

가) 호출버튼, 조작반, 통화장치 등의 조작설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.1에 따른 위치에 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 휠체어 사용자용 조작반이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 조작반, 통화장치 등에 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.3 및 17.1.4.4에 따라 점자표시가 있는지 확인한다.

예 ☐

### 1.13.4 기타 설비

가) 카 내 수평손잡이가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.1에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 거울이 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.2에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

다) 승강장 점멸등 및 음성신호장치, 카 내 표시장치가「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.3에 따른 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 승강장문에 도착하면 「엘리베이터

안전기준」 17.1.5.4에 따라 10초 이상 열린 상태로 대기하는지 확인한다.

예 ☐

마) 승강장의 점형블럭이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

바) 카 내부의 층수 버튼을 누르면 점멸등 표시 및 음성안내가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.6에 따라 동작되는지 확인한다.

예 ☐

사) 카 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.7에 따라 150 lx 이상인지 확인한다.

lx 예 ☐

**1.14 소방구조용 엘리베이터 추가요건** 해당없음 ☐

**1.14.1 건축물의 요건**

가) 승강장문 전면이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.2에 따라 방화구획 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 승강로 및 기계류 공간이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.2에 따라 내화규정에 충족하는지 확인한다.

예 ☐

다) 소방운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.2에 따라 모든 출입구마다 정지하는지 확인한다.

예 ☐

라) 카의 크기 및 출입구 폭이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.3에 따라 설치되어 있는 확인한다.

예 ☐

마) 운행속도가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

바) 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 사이가 7 m 초과한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 비상문이 설치되었는지 확인한다.

예 ☐

**1.14.2 전기장치의 물에 대한 보호**

가) 승강로 내 전기설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4에 따라 물에 대한 보호가 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 피트 침수를 방지하는 보호수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4.4 및 14.2.4.5에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**1.14.3 소방관의 구출**

가) 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.1, 17.2.5.2에 따라 설치되어

있는지 확인한다.

예

나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예

다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예

**1.14.4 제어 시스템**

가) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.1에 따른 위치에 설치되고, 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예

나) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.2에 따라 작동되는지 확인한다.

예

다) 1단계 및 2단계 조건 하에 모든 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.3에 따라 작동하는지 확인한다. (비접촉 문닫힘안전장치 무효화)

예

라) 소방운전 호출이 지연되지 않도록 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7사),아)에 따라 경보음 및 기능이 작동하는지 확인한다.

예

마) 1단계 운전(우선 호출)이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 수동 또는 자동으로 시작되는지 확인한다.

예

바) 1단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이 취소되는지 확인한다.

예

2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 가능한지 확인한다.

예

3) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.

예

4) 비접촉 문닫힘안전장치가 무효화되는지 확인한다.

예

5) 소방관 접근 지정 층에 카가 도착하면 카 문과 승강장문이 열린 상태로 계속 유지되는지 확인한다.

예

6) 승강로와 기계실 조명이 자동점등 되는지 확인한다.

예

사) 2단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.8에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 카 내의 운전 시 새로운 층 등록이 가능하고 미리 등록된 층이 취소되는지

확인한다.

예 ■

2) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼을 지속적으로 문이 누르면 닫히고, 문이 완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 열리는지 확인한다.

예 ■

3) 문 열림 버튼을 지속적으로 누르면 문이 열리고, 문이 완전히 열리기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 닫히는지 확인한다.

예 ■

4) 카 내 소방운전 키 스위치가 설치된 경우,' 0' 의 위치에서 제거되고 그 기능이 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5) 소방운전 스위치가' 0' 으로 전환 시 소방관 접근 지정 층 복귀 후 정상운전 되는지 확인한다.

예 ■

아) 소방구조용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖는 경우 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.9에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □

1) 2개의 카 출입문이 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」17.2.2.3에 따라 소방운전 시 출입문이 동시에 열리지 않는지 확인한다.

예 ■

2) 카의 조작반이 카 문 출입구 근처에 각각 위치하고, 승강장의 방화구획된 로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 카 조작반에 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

3) 1단계 운전 시 일반용 조작반이 무효화되고, 2단계 시작과 동시에 소방구조용 조작반이 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.14.5 전원공급**

가) 엘리베이터 및 조명의 전원공급시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.9에 따라 주전원과 보조전원으로 구성되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 보조전원 공급장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.9.2에 따라 적합한지 확인한다.

□ 개별, □ 자가, □ 다중

1) 소방구조용 엘리베이터 전 대수를 동시에 운행시킬 수 있는 충분한 전력 용량인지 확인한다.

전력용량 _____ kW 예 ■

2) 60초 이내에 자동 공급되고 2시간 이상 운행시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

**1.14.6 카 및 승강장 설비**

가) 카와 승강장의 제어관련 시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.11에 따라

보호되는지 확인한다.

예 ■

나) 소방 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.12에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**1.15 피난용 엘리베이터 추가요건** 해당없음 □

**1.15.1 건축물의 요건**

가) 피난용 엘리베이터가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2에 따라 통제자의 직접적인 조작아래에서 운행되는지 확인한다.

예 ■

나) 카의 크기 및 정격하중이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 승강로 내부가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.5에 따라 연기가 침투되지 않는 구조인지 자체시험 성적서 등으로 확인한다.

예 ■

**1.15.2 전기장치의 물에 대한 보호**

가) 승강로 내 전기설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.3에 따라 물에 대한 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 피트 침수를 방지하는 보호수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.4.4 및 14.2.4.5에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**1.15.3 카에 갇힌 이용자의 구출**

피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 승강로 중간에 정지한 경우, 외부 구출수단 및 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.4.1에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

가) 비상구출문이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.1, 17.2.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 연속되는 상·하 승강장문의 문턱간 사이가 7 m 초과한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 비상문이 설치되었는지 확인한다.

예 ■

### 1.15.4 제어 시스템

가) 피난호출 스위치 및 피난운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피난호출 및 피난운전 작동 시 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.4에 따라 작동되는지 확인한다. (문닫힘안전장치는 제외)

예 ■

다) 피난호출 작동 시 제어시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.7에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이 취소되는지 확인한다.

예 ■

2) 문 열림 버튼과 비상통화시스템의 작동이 가능한지 확인한다.

예 ■

3) 피난 층에 카가 도착하면 카 문 및 승강장문이 열린 상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

4) 승강로와 기계실 조명이 자동으로 점등되는지 확인한다.

예 ■

라) 피난운전 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.8에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 피난운전이 통제자에 의해 카 내 조작반에서만 운전되고, 피난운전스위치에 의해 작동되는지 확인한다.

예 ■

2) 피난운전 스위치가’ 해제’ 위치에서만 제거되고, 그 기능이 적합한지 확인한다.

예 ■

3) 피난운전으로 전환되면, 카 내·승강장 및 방재실에” 피난운전 중” 표시가 명확히 나타나는지 확인한다.

예 ■

4) 피난 층에 도착 후 문 열림 대기시간이 15초 이상인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5) 피난운전 스위치가” 해제” 위치로 전환되면 자동으로 지정된 피난층으로 복귀되는지 확인한다.

예 ■

마) 피난운전 운행이 중단된 경우 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.9에 따라 각 층 승강장에 시각·청각적으로 안내되는지 확인한다.

예 ■

### 1.15.5 카 및 승강장 설비

가) 지정된 피난층에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.6.1에 따른 카 위치 표시기가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 피난 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.7에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**1.16 표시 등**

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**1.17 개별승강기안전인증을 받은 엘리베이터의 추가요건** 해당없음 ☐

**1.17.1 주행성능 측정**

정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후 주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.

소음 [ dB(A) ] 진동(X축/Y축/Z축) [ gal/ gal/ gal ] 예 ☐

**1.17.2 추락방지안전장치 작동시험**

정격하중과 정격속도로 1.8.1 및 1.8.3에 따른 추락방지안전장치 작동시험을 실시하여 적합한지 확인한다.

예 ☐

[지적사항]

## 2. 경사형 엘리베이터 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**2.1 기본제원**(해당되는 모든 사항을 작성한다)

■ **현장명**

■ **제조업체명 또는 수입업체명**

■ **호기(설치위치)**

■ **승강기번호**

■ **승강기 인증번호**

■ **모델명/제품명**

■ **승강기의 종류(용도)**

☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용

■ 운행층수(전체)

· 정면

· 후면

· 측면

■ 정격하중(kg)

■ 적용인승

■ 경사도 °

■ 전원공급

· 전압(V)

· 주파수(Hz)

■ 정격속도(㎧)

■ 출입문개폐방식

■ 운행거리(m)

■ 기어형식 *WG,HG,GL,Etc*

■ 기계실 위치

☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치

위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.

예

2.2 안전부품(해당하는 모든 사항을 작성한다.)

2.2.1 제어반

가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.

예

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 예

2.2.2 구동기 해당없음 ☐

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 예

2.2.3 카측 과속조절기

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.4 균형추/평형추측 과속조절기 해당없음 ☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.5 카측 추락방지안전장치 해당없음 ☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.6 균형추/평형추측 추락방지안전장치 해당없음 ☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.7 상승과속방지장치

가) 상승과속방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 상승과속방지장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.8 문열림출발방지장치

가) 문열림출발방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 문열림출발방지장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ☐

2.2.9 매다는 장치 해당없음 ☐

가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.2.10 출입문 조립체**

가) 출입문 조립체가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 출입문 조립체의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.2.11 출입문 잠금장치**

가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.2.12 카측 완충기**

가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.2.13 균형추측 완충기**

가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.2.14 비상통화장치**

가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

다) 비상통화장치가 설치 높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」15.2.3.4에 따라 적합하게 설치되었는지 확인한다.

예 ☐

**2.2.15 이동케이블**

가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

**2.3. 기계류 공간_일반사항**(해당하는 모든 사항에 체크하시오)

2.3.1 **적용방식**(해당하는 모든 사항을 확인한다.)

| | |
|---|---|
| **기계실 내 기계류** | ☐ 2.3.2 참조 |
| **승강로 내의 기계류** | |
| 승강로 내의 작업구역 | ☐ 2.3.3.1 참조 |
| 카상부 또는 카의 작업구역 | ☐ 2.3.3.2 참조 |
| 피트내의 작업구역 | ☐ 2.3.3.3 참조 |
| 승강로 플랫폼 위의 작업구역 | ☐ 2.3.3.4 참조 |
| 승강로 외부의 작업구역 | ☐ 2.3.3.5 참조 |
| **승강로 외부의 기계류** | ☐ 2.3.4 참조 |
| **풀리공간** | |
| **풀리실** | ☐ 2.3.5.1 참조 |
| 승강로 내의 풀리실 | ☐ 2.3.5.2 참조 |

2.3.1.1 **주 개폐기**

가) 주 개폐기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.3에 따른 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 주개폐기를 차단한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 잠글 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ☐

다) 주 개폐기 차단 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.1에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ☐

라) 주 개폐기에「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 신속하게 접근할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예 ☐

2.3.1.2 **접근 및 출입**

가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.2 및 7.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 승강로, 기계실·기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.1 및 7.2.1에 따라 개인적인 공간을 경유하지 않고 접근 가능한지 확인한다.

예 ☐

2.3.1.3 안전표시

가) 표시 및 주의사항 등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.5에 따라 식별/부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크 드럼 등)의 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.11에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.3.1.4 구동방식

설치된 구동방식(권상, 포지티브 등)을 확인한다.

예 ■

2.3.1.5 제어방식

설치된 제어방식을 확인한다.

제어방식 [ ] 예 ■

2.3.1.6 비상운전 및 작동시험을 위한 장치

가) 승강로 내에 구동기 작업공간이 있는 경우, 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 패널에는 비상운전 및 작동시험을 위한 장치가 포함되어 있고, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 영구적으로 설치된 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.3에 따라 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 50 lx 이상인지 확인한다.

[ ] lx 예 ■

라) 비상운전 및 작동시험을 위한 장치 앞에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.4에 따른 충분한 작업공간이 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 비상운전 수단이「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

바) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

사) 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지되면 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5.4에 따라 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

2.3.1.7 통신 해당없음 ☐

승강로에 갇혀 빠져나올 방법이 없는 경우, 이러한 위험이 존재하는 장소(피트, 승강로 내부 작업구역, 카 지붕 등)에「경사형 엘리베이터 안전기준」6.10에 따라 피난공간에서 조작할 수 있는 위치에 비상통화장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

2.3.2 기계실 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다.)

2.3.2.1 기계실 내의 기계류 해당없음

☐

가) 기계실에「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.1에 따른 설비를 제외한 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 작업공간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.3에 따라 확보되는지 확인한다.

예 ■

다) 기계실 출입문의 구조가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.5에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 기계실의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.6에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

사) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7 및 14.5.5.2에 따라 1개 이상 설치되어 있는지 확인한다..

예 ■

아) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.8에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

2.3.3 승강로 내의 기계류(해당되는 모든 사항을 확인한다)

2.3.3.1 승강로 내 작업공간 해당없음 ☐

가)「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.2 및 7.4.1.3에 따른 안전한 작업을 위한 공간이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.7에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 lx 예 ■

라) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.3.3.2 카 내 또는 카 지붕의 작업공간

해당없음 □

가) 카 내부, 카 지붕에서 유지관리/점검이 수행되는 경우, 통제되지 않은 움직임을 보호하는 기계적인 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.1가)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는 충분한 조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 점검문 또는 점검 트랩문(전기적 스위치를 포함한다)이 카의 벽에 있는 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.3에 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 점검문/점검 트랩문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.4에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.3.3.3 피트 내 작업공간

해당없음 □

가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지 않은 움직임의 위험이 있는 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.1 가),나),다)에 따라 기계적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.4.1 마)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 7.4.4.1 아) 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에 따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.3.3.4 플랫폼 위의 작업공간

해당없음 □

가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이「경사형엘리베이터 안전기준」 7.4.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된 기계적인 장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.2에 따라 설치되고 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4가)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에서 해제할 수 있는 수단이 원활하게 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4에 따라 플랫폼이 작업 위치에 없을 때 플랫폼으로 출입하는 문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.3.3.5 승강로 외부의 작업공간

해당없음 □

가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.6.2에 따라 작업구역 및 점검문이 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.7에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 [ lx ] 예 ■ / 이동통로 [ lx ] 예 ■

라) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8, 14.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따른 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.3.4 승강로 외부의 기계류

해당없음 □

가) 엘리베이터 전용공간에는「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1에 따라 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2에 따른 허용 개구부를 제외하고 기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 기계류 공간의 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.3에 따라 문 잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계류 공간 전면의 작업구역이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.3에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 기계류 공간의 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.5에 따라 적합한지 확인한다.

■ lx 예 ■

사) 기계류 공간의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.5.5 및 14.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.3.5 풀리공간

해당없음 □

### 2.3.5.1 풀리실

해당없음 □

가) 풀리실의 치수가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 풀리실 출입문의 구조가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 풀리실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.5에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 풀리실 접근지점 가까운 곳에 있는 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.6에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 풀리실의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

작업구역 ■ lx 예 ■ / 이동통로 ■ lx 예 ■

바) 풀리실의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8 및 14.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 2.4. 승강로

### 2.4.1 피트내 설비

가) 피트 바닥은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.1에 따라 피트에 물이 침투되지 않거나 물을 제거하는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 두개 이상의 점검운전 조작반이"점검"위치에 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」15.2.1.4.3 나)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만 운행되는지 확인한다.

예 ■

다) 피트 내의 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4가)에 따른 위치에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 피트 내의 콘센트 및 조명 점멸장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4 나), 다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 구동기의 감속이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.3 및 13.8에 따라 감시되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 □

바) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.4.2 틈새 및 여유거리

#### 2.4.2.1 권상구동 엘리베이터의 상부틈새

해당없음 □

가) 권상구동 엘리베이터의 균형추가 가장 낮은 위치에 있을때 다음 조건을 충족하는지 확인한다.(아래 틈새에 0.035 $v^2$ /sin$\alpha$를 더한 값 이상)

1) 레일의 길이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1 가)에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상 연장되는지 확인한다.

m 예

2) 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 카 지붕[아래 3)는 제외]의 사이 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1 나)에 따라 1.0 m 이상인지 확인한다.

m 예

3) 승강로 천장과 카 지붕의 설비 틈새를 확인한다.

- 카 지붕의 고정된 가장 높은 부분[아래 4)에 포함된 부품 제외] 사이의 수직틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1다)1)에 따라 0.3 m 이상인지 확인한다.

m 예

- 카 지붕의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직 개폐식 문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분 사이 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1다)2)에 따라 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예

4) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.1라)에 따라 장방형 공간(0.5m×0.6m×0.8m)이 있는지 확인한다.

예

나) 균형추 또는 평형추가 가장 높은 위치에 있을 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.2에 따라 주행안내 레일의 여유거리가 0.1 m 이상 연장되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예

### 2.4.2.2 포지티브 구동방식 엘리베이터 상부틈새

해당없음 ☐

가) 카가 최상층 승강장 바닥에서부터 상승방향으로 상부 완충기에 충돌하기 전까지 카의 주행거리는 경사진 경로를 따라 0.50 m 이상인지 확인한다.

예

나) 포지티브구동 엘리베이터의 카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 경우, 다음 조건을 충족하는지 확인한다.

예

1) 카 지붕과 승강로 천장의 가장 낮은 부분의 피난공간의 수직높이는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2 가)에 따라 1 m 이상인지 확인한다.

m 예

2) 승강로 천장의 가장 낮은 부품과 카 지붕에 고정된 설비의 가장 높은 부분[아래 3)항 제외]사이의 유효 수직거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2 나)1)에 따라 0.3 m 이상인지 확인한다.

m 예 ☐

3) 위의 2)를 제외하고 카 지붕의 가이드슈/롤러, 로프 단말처리부, 수직 개폐식 승강장문의 헤더 또는 부품의 가장 높은 부분 사이 수직틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2 나)2)에 따라 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ☐

4) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.2다)에 따라 장방형 공간(0.5m×0.6m×0.8m)이 있는지 확인한다.

m 예 ☐

다) 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.2.3에 따라 평형추 주행안내 레일의 여유거리가 0.3 m 이상 연장되는지 확인한다.

m 예 ☐

**2.4.2.3 피트의 하부틈새** 해당없음 ☐

카가 완전히 압축된 하부 완충기에 있을 경우, 다음 조건을 충족하는지 확인한다.

가) 피트에는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3가)에 따라 장방형 공간(0.5m×0.6m×1.0m)이 있는지 확인한다.

m 예 ☐

나) 피트의 승강로 주행구간 끝 벽면과 접하는 카의 가장 돌출된 부분 사이의 거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3나)에 따라 0.5 m 이상인지 확인한다.

m 예 ☐

다) 위 나)항의 부품을 제외한 주행안내 레일과 수평으로 0.15 m 이내인 부품사이의 거리는 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ☐

라) 카의 가장 뒷부분과 승강로 벽에 고정된 처음 충돌되는 부품사이의 거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.3다)에 따라 0.3 m 이상인지 확인한다.

m 예 ☐

**2.4.2.4 전면에 출입문이 있는 엘리베이터** 해당없음 ☐

엘리베이터 전면에 출입문이 설치된 경우, 위의 2.4.2.1 (권상구동방식의 상부틈새), 2.4.2.2 (포지티브구동의 상부틈새), 2.4.2.3 (피트의 하부틈새)는 제외되며, 위의 2.3.3.3항을 충족하는지 확인한다.

예 ☐

**2.4.3 감소된 완충 행정** 해당없음 ☐

주행로 끝에 강제감속시스템이 적용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.3에 따라 완충기 충돌속도가 완충기 행정에 적합한지 확인한다.

예 ■

## 2.4.4 완충기

### 2.4.4.1 카 및 균형추측 완충기

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.

예 ■

나) 에너지 축적형 완충기(선형)

피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 □ 확인 _____ m 예 □

다) 에너지 축적형 완충기(비선형) 해당없음 □

피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 □ _____ m

라) 에너지 분산형 완충기(유압식) 해당없음 □

1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 「경사형 엘리베이터 안전기준」기술문서에 따라 엘리베이터 또는 완충기가 손상되지 않았는지 확인한다.

예 ■

2)「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.6 다)에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

### 2.4.5 완충기 받침대 해당없음 □

완충기 받침대가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.1 및 11.3.2에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.4.6 승강로 내의 보호

가) 밀폐식 승강로의 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.2.1에 따라 개구부가 없는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.1.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.2에 따른 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상 연장된 칸막이가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 인접한 엘리베이터의 움직이는 부품 사이의 거리가 0.5 m 미만인 경우,

「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.2.3에 따라 승강로 전체 높이까지 칸막이가 연장되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 반-밀폐식 승강로의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.3.2에 따라 적합한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 승강로 환기는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.5에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 카와 카 출입구를 마주하는 벽 사이의 틈새가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

아) 승강로 내 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

자) 승강로 아래에 접근공간이 있는 경우, 균형추 또는 평형추에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.5에 따라 추락방지안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

차) 건축 관련 요구사항(특히, 유리 관련)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.3.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

카) 경사형 엘리베이터 승강로 내에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.8에 따른 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.

예 ■

타) 승강로에 설치된 점검문 및 비상문, 점검 트랩문은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

파) 승강로(주행구간)아래 사람이 접근할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.12에 따라 적절한 칸막이로 보호되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

하) 승강로 내부에 편향 풀리가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.2에 따라 승강로 외부에서 유지보수, 점검운전 및 작동시험 등이 안전하게 수행될 수 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 2.4.7 승강장문

가) 승강장문의 유효높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.3.1에 따라 2 m 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「경사형 엘리베이터

안전기준」 8.1에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ☐

다) 자동동력 작동식 문의 표면에 함몰되거나 돌출된 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.1에 따라 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ☐

라) 승강장문에 방화등급이 요구되는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.2에 따라 관련규정에 적합한 승강장문이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

마) 승강장문에 유리가 사용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.2.3.5에 따른 표시가 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

바) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1 바)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

틈새 ☐ ㎜ 예 ☐

### 2.4.8 조명 및 콘센트

가) 승강로 내 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.9 및 14.5.5에 따라 조도, 조명위치 및 점멸수단이 적합한지 확인한다.

작업구역 ☐ lx 예 ☐ / 이동통로 ☐ lx 예 ☐

나) 피트 내 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4나)에 따라 1개 이상 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 2.4.9 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일

가) 주행안내 레일이 제원과 일치하는지 확인한다.

카 ☐ 예 ☐ / 균형추 ☐ 예 ☐

나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일 관련 서류 및 도면)와 일치하는지 확인한다.

예 ☐

## 2.5. 카, 운전 및 접근허용

### 2.5.1 카

가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.

정격하중 ☐ kg

나) 카의 유효면적이「경사형 엘리베이터 안전기준」9.2에 따라 정격하중 및 정원에 적합한지 확인한다.

유효면적 ☐ ㎡

다) 화물용 엘리베이터에서 적재 및 하역을 위한 운송장치의 무게가 카의 정격하중 계산에서 제외된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에 따른 운송장치의 최대무게가 승강장에 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 카 내부의 유효높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.1에 따라 2 m 이상인지 확인한다.

예 ■

마) 카에 유리가 사용된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.1.6에 따른 표시가 있는지 확인한다.

카문 해당없음 ☐ 예 ■ / 카벽 해당없음 ☐ 예 ■

바) 카의 재질은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.3에 따라 불연재료인지 확인한다.

예 ■

사) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카벽의 경우, 손잡이가「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.1.4에 따라 적합하게 설치되어 있고, 유리와 독립적으로 고정되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.2.1에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지 확인한다.

예 ■

자) 비상통화장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.3에 따라 적합하고, 카 내에서 건물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능한지 확인한다.

예 ■

차) 카의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.16에 따라 적절한지 확인한다.

예 ☐

카) 카의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.1에 따라 50 lx 이상인지 확인한다.

lx 예 ■

타) 카의 비상등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.4에 따라 5 lx 이상인지 확인한다.

lx 예 ■

파) 카의 과부하감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.5에 따라 적합하게 작동하는지 확인한다.

예 ■

하) 에이프런이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.4에 따라 관련치수가 적합한지 확인한다.

치수 예 ☐ 설치상태 예 ■

거) 전기안전장치를 포함한 카의 비상구출문 및 비상문은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.12에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 2.5.2 카 지붕

가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」

9.15에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 점검 위치에 있을 때「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.1에 따라 정상운전제어, 전기적 비상운전, 착상 및 재-착상, 도어작동 제어가 무효화되는지 확인한다.

예 ■

다) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.13.3.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.5.3 카문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 함몰되거나 돌출된 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.1에 따라 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1 바)에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

[ ] ㎜ 예 ■

라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.2에 따라 35 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

마) 카 문과 승강장문 전체가 정상 작동하는 동안, 카문의 앞 부분과 승강장문 사이의 수평 거리가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.3에 따라 0.12 m 이하인지 확인한다.

예 ■

바) 승강로 내측과 카 문턱, 카 문틀 또는 카문의 닫히는 모서리 사이의 수평거리가「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.1에 따라 0.15 m 이하, 화물용의 경우에는 수평거리가 0.20 m 이하인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

사) 잠금해제구간에서만 열리는 카문 잠금장치가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.1나) 및 12.2.1에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

아) 문의 개폐방식이 조합된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.4에 따라 문과 문 사이의 틈새는 150 ㎜ 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.5.4 승강장 문 및 카 문의 시험

가) 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1가)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 문의 운동에너지가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1나)에 따라 10 J 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 문닫힘 안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1다)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 문 열림은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.8에 따라 카가 승강장에 있을 때 열림 버튼을 누르면 열리는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 문닫힘안전장치가 고장나거나 무효화된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1다)에 따라 문이 닫히는 운동에너지는 4 J 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 150 N의 기계적인 힘을 가할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1에 따라 문의 틈새가 중앙 개폐식 문은 25 ㎜, 측면 개폐식 문은 50 ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

사) 잠금해제구간은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.1.1에 따라 적합한지 확인한다.

– 측면 장착문의 경우 경사각에 따라 양 측면에서 0.2 m 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

– 전면 장착문의 경우, 카 문턱과 승강장문 문턱 사이 수평거리는 35 m 이하인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 승강장 바닥의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 50 lx 이상인지 확인한다.

승강장 조도 ■ lx 예 ■

자) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때,「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3.3 및 8.7.6에 따라 승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

예 ■

차) 승강장문의 비상잠금해제가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어 있는지 확인한다.

예 ■

카) 비상잠금해제 삼각열쇠에 문이 확실하게 잠기지 않아 발생할 수 있는 주의사항이 부착되거나 표기되어 있는지 확인한다.

예 ■

타) 잠금해제구간에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.2에 따라 전원을 끄고 300 N 미만의 힘으로 카문을 수동으로 열 수 있는지 확인한다.

예 ■

파) 접이식 문이 열리는 것을 막는데 필요한 힘이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1라)에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

하) 카문의 개방을 제한하기 위해「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.3에 따라 카문의 열림이 50mm 이상 열리지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

거)「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.3에 따라 수직개폐식 문이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

너) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

더) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3에 따라 작동이 적합한지 확인한다.

예 ■

러) 카문의 잠금장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」9.11.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

머) 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.9에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

버) 수동개폐식 문의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카의 유무를 확인할 수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.5.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치

가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.6 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선통신장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」14.6에 따라 설치되었는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를 구비하였는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.5.6 정상운전 제어

가) 정상운전 제어가「경사형 엘리베이터 안전기준」15.2.1.2에 따라 정상적으로 설치되었는지 확인한다.

예 ■

나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지 확인한다.

예 ☐

## 2.6. 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상

### 2.6.1 매다는 장치

해당없음 ☐

#### 2.6.1.1 로프 /벨트

해당없음 ☐

가) 본수 설계 [ ] 본 측정 [ ] 본

나) 지름/두께 설계 [ ] ㎜ 측정 [ ] ㎜

#### 2.6.1.2 로프 끝부분 처리

해당없음 ☐

카측 [ ], 균형추(평형추) [ ]

가) 로프의 단말부가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.2.1.4에 따라 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 로프 간의 분산하중이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

#### 2.6.1.3 체인

해당없음 ☐

가) 본수 설계 [ ] 측정 [ ]

나) 호칭번호 설계 [ ] ㎜ 측정 [ ] ㎜

다) 체인의 끝 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.2.2.2에 따른 지지대에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 체인 간의 분산 하중이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

### 2.6.2 매다는 장치의 이완감지

매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5.5에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

2.6.3 보상수단

가) 보상수단이 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.6.1에 따라 적합한지 확인한다. 설계 ☐

확인 ■ 예 ■

나) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.6.2에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

2.6.4 권상/제동 해당없음 ☐

가) 오버밸런스율이 경사형 엘리베이터 안전기준」 10.3에 따라 적합한지 확인한다.

☐ % 예 ■

나) 카에 125% 부하 시「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.4.2.1에 따라 브레이크 작동에 의해 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

감속도 ☐ g 예 ■

다) 하나의 브레이크가 비활성화된 상태에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.4.2.1에 따라 정격속도 및 정격하중으로 하강하는 카(또는 무부하 상태로 상승하는 카)를 감속, 정지 및 정지 상태로 유지시키는지 확인한다.

예 ■

라)「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.4.2.4에 따라 적재하중을 카에 싣고 브레이크를 수동 개방 할 경우, 카가 인접층으로 이동 가능한지 확인한다.

예 ■

마) 로프 권상 시 다음 요구사항에 적합한지 확인한다.

1) 125%로 적재될 때 승강장 바닥 높이에서 미끄러짐이 없는지 확인한다.

예 ■

2) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐이 없는지 확인한다.

예 ■

3) 125%로 적재된 상태에서 정격속도로 하강운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐이 없는지 확인한다.

예 ■

바) 카 또는 균형추가 완충기를 완전히 누르고 있을 때 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.3다)에 따라 로프가 미끄러지거나 구동기가 정지하는지 확인한다.

예 ■

## 2.7. 안전회로

2.7.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.5에 따라

설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카 지붕, 점검운전 조작반, 엘리베이터 구동기 및 패널의 정지장치 작동 시 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.6.2에 따라 모두 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5.5에 따른 이완감지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.8에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에 감속되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.1.2에 따라 작동될 경우, 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

## 2.8. 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 2.8.1 카 추락방지안전장치

해당없음 □

가) 추락방지안전장치가 균일하게 분포된 부하와 특정한 속도 초과로 과속조절기가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

1) 권상구동식의 완충효과가 있는 즉시 작동형은 정격하중과 정격속도

해당없음 □ 예 ■

2) 권상구동식의 점차 작동형은 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 □ 예 ■

3) 포지티브 구동식의(화물용 제외) 점차 작동형은 100%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 □ 예 ■

나) 카의 수평도가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.7에 따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 위의 가) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.5에 따라 정상운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.8에 따라 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

**2.8.2 카측 과속조절기** 해당없음

☐

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 _____ ㎜ 예 ■

**2.8.3 균형추 및 평형추측의 추락방지안전장치** 해당없음

☐

가) 다음의 속도로 빈 카를 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평형추를 정지시키는지 확인한다.

점차 작동형은 정격속도(필요한 경우 점검속도) 해당없음 ☐ 예 ■

나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

**2.8.4 균형추/평형추측 과속조절기** 해당없음

☐

가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프의 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 _____ ㎜ 예 ■

**2.8.5 카의 상승과속방지장치**

가) 카의 상승과속방지장치가 빈 카에서 정격속도를 초과하는 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.2에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 카의 상승과속방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.6에 따라 작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

**2.8.6 카의 문열림출발방지장치**

가) 카의 문열림출발방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11에 따라

자체감시가 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11.5에 따라 보호거리 내에서 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

다) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11.7에 따라 전기안전장치에 의해 엘리베이터를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

## 2.9. 주행성능 측정

### 2.9.1 일반적인 주행시험

경사형 엘리베이터의 주행구간에서 아래 사항을 확인한다.

가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기에 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다.

설계 □ A / 측정 ■ A

나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행 방향 | 속도(㎧) | 전류(A) | 재착상 (<0.3㎧) | 점검운전 (<0.63㎧) | 비상운전 (<0.63㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |
| 오버밸런스율 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 정격하중 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |

다) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92% 이상 105% 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 착상정확도가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.12에 따라 모든 승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지 확인한다.

예 ■

## 2.10. 보호장치

### 2.10.1 전동기의 보호

권상 및 포지티브 구동방식에서 온도감지장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.3.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

### 2.10.2 승강장문, 카문 및 기타 전동기의 보호

해당없음 □

승강장문, 카문 및 기타 전동기가「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.3.3에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ☐

### 2.10.3 전동기 구동시간 제한장치

전동기 구동시간 제한장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

### 2.10.4 조명 및 콘센트의 보호

모든 조명 및 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.5 및 14.5.6에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

## 2.11 전기적 보호

### 2.11.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

전동기 절연저항 _____ MΩ 예 ■

나) 조명장치의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

조명장치 절연저항 _____ MΩ 예 ■

### 2.11.2 접지

엘리베이터의 모든 활성상태의 전기부품과 주 접지단자 사이의 전기적 연속성이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.5에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ■

### 2.11.3 전기배선

가) 이동케이블을 포함한 전기배선이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다. 예 ■

다) 제어패널 및 기타 전기장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2 및 14.1.2에 따라 IP2X 이상으로 보호되는지 확인한다.

예 ☐

라) 제어패널 및 기타 전기장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에 따라 직접 접촉에 대하여 보호되는지 확인한다.

예 ☐

마) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5에 따라 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 2.12 기술서류

엘리베이터에 대한 사용 설명서가 있는지 확인한다. 예 ☐

## 2.13 표시 등

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 2.14 개별승강기안전인증을 받은 경사형 엘리베이터의 추가요건 해당없음 ☐

### 2.14.1 소음 및 진동 측정

정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후 소음 및 진동을 측정하고 평균값을 기록한다.

소음 dB(A) 진동(X축/Y축/Z축) gal/ gal/ gal 예 ■

### 2.14.2 추락방지안전장치 작동시험

정격하중과 정격속도로 2.8.1 및 2.8.3에 따른 추락방지안전장치 작동시험을 실시하여 적합한지 확인한다.

예 ■

[지적사항]

## 3. 에스컬레이터 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 3.1 기본 제원

#### 3.1.1 일반사항

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 호기(설치위치)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 층고

■ 경사도

■ 공칭폭

■ 정격속도

■ 설치형태 ☐ 단독 ☐ 평행배치 ☐ 교차배치 ☐ 연속배열

#### 3.1.2 공급전원

| 구 분 | 설 계 | 현 장 |
|---|---|---|
| 전압 (V) | | |
| 주파수(Hz) | | |

가) 전용전원으로 공급되는지 확인한다 예 ■

나) 영구적인 전원이 공급되고 있는지 확인한다. 예 ■

비고 전원 공급 장치가 시험 시점에서 영구적이지 않은 경우, 전원 관련 시험은 작동하기 전에 반복해야 할 수 있음

#### 3.1.3 구동기 설치 위치

☐ 골조 구조물(Truss) 내부 ☐ 골조 구조물(Truss) 외부

#### 3.1.4 제어반 설치 위치

☐ 골조 구조물(Truss) 내부 ☐ 골조 구조물(Truss) 외부

#### 3.1.5 디딤판 형식

☐ 스텝식 ☐ 팔레트식 ☐ 벨트식

#### 3.1.6 구동방식

☐ 체인식 ☐ 기타방식_____

### 3.1.7 구동 운전방식

☐ 인버터식 ☐ Y-△식 ☐ 직결식 ☐ 기타방식_____

### 3.1.8 전동기

| 구 분 | 설 계 | 현 장 |
|---|---|---|
| 전동기 수 | 대 | 대 |
| 출 력(kW) | kW | kW |
| 전 압(V) | V | V |
| 전 류(A) | A | A |
| 회전속도 | rpm | rpm |

### 3.1.9 감속기

| 구 분 | 설 계 | 현 장 |
|---|---|---|
| 감속기 수 | 대 | 대 |

### 3.1.10 감속기 형태

☐ 웜/헬리컬기어 ☐ 헬리컬 기어 ☐ 기타_____

3.1.10.1. 적용될 경우, 감속기 오일양을 확인한다. 예 ■

### 3.1.11 브레이크(「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.1 참조)

| 구 분 | 설 계 | 현 장 |
|---|---|---|
| 브레이크 형태 | ☐전자기계식 ☐기타_____ | ☐전자기계식 ☐기타_____ |
| 브레이크 수 | | |

### 3.1.12 보조 브레이크(「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.2 참조) 해당없음 ☐

| 구 분 | 설 계 | 현 장 |
|---|---|---|
| 보조 브레이크 수 | | |

### 3.1.13 기타

가) 수동핸들을 비치하는 경우, 수동핸들은「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4에 따라 제공되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 자동운전 방식(준비운전)인지 확인한다. 해당없음 ☐ 예 ■

다) 골조 구조물(Truss)은 「에스컬레이터 안전기준」5.2.1에 따라 보호조치 되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 브레이크와 디딤판 구동기 사이는「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.3.1에

따라 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 에스컬레이터와 무빙워크는「에스컬레이터 안전기준」5.9에 따라 화재 보호가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 기계류 공간 및 구동 순환장소는「에스컬레이터 안전기준」5.8.1에 따라 운전, 유지보수 및 점검에 필요한 설비만 있으며, 움직이는 부품에 대한 보호 및 방호가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

사) 기계류 공간 및 구동 순환장소에서 서 있을 수 있는 공간은「에스컬레이터 안전기준」5.8.2에 적합한지 확인한다.

예 ■

## 3.2 안전부품

### 3.2.1 제어반

가) 제어반이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

### 3.2.2 구동기

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

### 3.2.3 과속역행방지장치

해당없음 □

가) 과속역행방지장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 과속역행방지장치의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

### 3.2.4 구동체인

해당없음 □

가) 구동체인이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 구동체인의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

### 3.2.5 디딤판

가) 디딤판이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 디딤판의 안전인증표시를 확인한다.

해당없음 ☐ 인증번호 _____ 예 ☐

다) 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.1에 따라 구동되는지 확인한다.

예 ☐

### 3.2.6 디딤판 체인

해당없음 ☐

가) 디딤판 체인이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 디딤판 체인의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 _____ 예 ☐

## 3.3 일반정보

### 3.3.1 안전표시

사용 표지판, 표지 및 안내문이「에스컬레이터 안전기준」 6.1에 따라 안전표시가 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 3.3.2 수동핸들 지침

수동핸들이 제공될 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.3에 따라 사용지침이 근처에 있으며, 에스컬레이터 및 무빙워크 운행방향 표시가 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

### 3.3.3 기계류 접근 출입문 안내

골조 구조물(Truss) 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환장소가 있는 경우, 출입문에는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.4에 따라 안내문구가 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

### 3.3.4 비상정지장치 표시

모든 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.2에 따라 적색으로 표시되고 비상정지장치 또는 그 근처에 “정지”라고 표시되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 3.3.5 유지보수 및 점검 중 접근방지 수단

유지보수 및 점검 등을 위해 접근을 막는 수단이 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크 근처에 있는지 확인한다.

예 ☐

### 3.3.6 자동 기동 운행방향 표시장치

자동 기동 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 운행방향 표시장치(시각 신호시스템)가 「에스컬레이터 안전기준」 6.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

## 3.4. 설치현장 주변장치

### 3.4.1 접근금지장치

가) 에스컬레이터가 벽 근처에 위치하여 하부 외측 데크의 폭($b_{13}$)이 125 ㎜를 초과할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 그 벽의 상·하부 끝에 접근금지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 인접한 평행 배치로 결합된 난간 데크의 폭($b_{14}$)이 125 ㎜를 초과할 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 접근금지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.2 미끄럼방지장치

손잡이 높이의 난간 데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽 사이에 있는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 미끄럼방지장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.3 디딤판 위 높이

디딤판 위의 틈새 높이는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.1에 따라 2.3 m 이상인지 확인한다.

예 ■

### 3.4.4 인접한 손잡이 및 장애물로부터의 보호

가) 평행하거나 교차형으로 근접 설치된 에스컬레이터의 경우, 손잡이 간 거리는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.3에 따라 160 ㎜ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 건축물의 장애물로 인한 부상이 발생할 수 있는 장소가 있는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.5 승강장 공간

가) 에스컬레이터의 출구(승객 순환지역)에는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5에 따라 승객을 수용할 수 있는 충분한 자유공간이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 쇼핑 카트 및 수하물 카트가 에스컬레이터 또는 무빙워크에 접근할 수 있는 곳에는「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4.2에 따라 진입방지대가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 자유공간에 고정 안내 울타리 또는 운행 안내 표시 기둥이 설치될 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.6 방화셔터 인근의 에스컬레이터

에스컬레이터 또는 무빙워크 승강장에 대면하는 방화셔터가 손잡이 반환부의 선단에서 2 m 이내에 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.1에 따라 방화셔터가 닫히기 시작할 때 연동하여 에스컬레이터 및 무빙워크는 자동으로 정지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.7 연속되는 에스컬레이터 사이 공간

연속으로 이어지는 에스컬레이터 또는 무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은 경우, 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.2에 따라 디딤판이 콤 교차선에 도달하기 전 2 m ~ 3 m 사이에 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.8 손잡이 바깥쪽 건물난간

사람이 승강장에서 손잡이 바깥 끝단에 접촉할 수 있고, 추락하는 등의 위험한 상황에 처할 수 있는 곳이 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.7에 따라 진입방지 및 고정난간 설치 등 예방 조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.9 조명 및 콘센트

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주변 또는 콤 부근에는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.8, Ⅰ.2.9, Ⅰ.3.3 및 Ⅰ.3.4에 따라 조도가 확보되어 있는지 확인한다.

콤을 포함한 승강장 조도 [ ] 예 ■

나) 골조 구조물(Truss) 내부의 구동·순환 장소 및 기기 공간에는 「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3에 따라 어느 한 곳에는 영구적으로 사용 가능한 휴대용 조명이 비치되어 있으며, 각 장소에는 1개 이상의 콘센트가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.5. 조명, 절연 및 접지

### 3.5.1 조명 절연저항

가) 손잡이 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 스커트 가드 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 콤 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 디딤판 하부 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.5.2 접지, 전동기 절연저항 및 배선

가) 전동기 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ☐

나) 제어반에는 접지가 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 정전기 방지조치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 주 개폐기가 「에스컬레이터 안전기준」 5.11.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

마) 「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3, 5.11.4에 따라 전기배선이 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

## 3.6 틈새

### 3.6.1 디딤판 주행안내

디딤판 주행안내 시스템이 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 3.6.2 스텝/팔레트 사이의 틈새

연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새가 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.5에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

### 3.6.3 디딤판과 스커트 사이 틈새

에스컬레이터(무빙워크)의 디딤판과 스커트 사이의 수평 또는 수직틈새가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 3.6.4 트레드 홈에 맞물리는 콤의 깊이

가) 콤 또는 콤의 지지구조는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.2.4에 따라 콤의 물림이 조정되는 구조인지 확인한다.

예 ☐

나) 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이($h_8$)는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.1에 따라 4 ㎜ 이상인지 확인한다.

예 ☐

다) 트레드 홈에 맞물리는 콤 틈새($h_6$)는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.2에 따라 4 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ☐

### 3.6.5 손잡이 외형 및 가이드/덮개

가) 손잡이는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2 및 5.6.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 손잡이 중심선 사이 거리는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.3에 따라 스커트 사이의 거리보다 0.45 m를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 손잡이의 입구는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.6 손잡이 틈새

가) 손잡이 바깥 가장자리와 벽 또는 다른 장애물 사이의 거리는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2.1 및 부속서 Ⅰ.2.2에 따라 80 ㎜ 이상이고, 손잡이 하부 모서리 아래에서 수직으로 25 ㎜ 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 충돌방지를 위한 최소 자유구역 높이는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.2에 따라 디딤판에서 2.1 m 이상인지 확인한다.

예 ■

## 3.7 전기 안전장치

### 3.7.1 유지보수 정지장치

구동 및 순환 장소에 유지보수 정지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.17에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.2 비상정지장치

비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.8에 따라 승강장 또는 승강장 근처에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.3 과부하(전류 증가)

전동기 과부하장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.2에 따라 전동기에 공급되는 전원이 차단되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.7.4 과부하(온도 증가)

전동기 과부하장치가 온도상승에 의해 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 □

### 3.7.5 과속감지

에스컬레이터 또는 무빙워크는 과속이 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.3 및 5.12.2.7.2에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.6 의도되지 않은 운행 방향의 역전

에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 의도되지 않은 운행방향의 역전이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」5.4.2.3 및 5.12.2.7.3에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.7.7 보조브레이크의 미-작동 감지

에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 보조브레이크가 정상적으로 작동되지 않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.4에 따라 정지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.7.8 인장장치의 과도한 움직임

디딤판 체인 인장장치의 전기안전장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.3, 5.4.4.2 및 5.12.2.7.6에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.9 디딤판 체인의 파단과 과도한 늘어짐

디딤판 체인의 파손 또는 과도한 늘어짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.1 및 5.12.2.7.5에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.7.10 콤 안전장치

가) 콤 안전장치의 형태를 확인한다.

수평 감지식 ■ 수직 감지식 ■ 통합 감지식 ■ 기타 ■

나) 콤 안전장치가 작동하면(이물질이 끼었을 때 등) 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.2.6 및 5.12.2.7.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.11 연속 에스컬레이터 및 무빙워크의 추가 정지장치

중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터의 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.8 및 부속서 Ⅰ.2.6에 따라 1대의 에스컬레이터가 정지되면 나머지 1대도 정지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.7.12 손잡이 인입구 장치

손잡이 인입구에 이물질이 끼이면 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4.3 및 5.12.2.7.9에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.13 스텝/팔레트 처짐 감지 장치

스텝 또는 팔레트에 처짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.5 및 5.12.2.7.10에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크는 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동하지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.7.14 스텝/팔레트 누락 감지 장치

스텝 또는 팔레트가 누락되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.6 및

5.12.2.7.11에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**3.7.15 브레이크의 미-작동 감지장치**

에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행 시작 후 브레이크가 정상적으로 개방되지 않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.12에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.7.16 손잡이의 속도 편차 감지**

손잡이와 디딤판 사이 속도차가 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1 및 5.12.2.7.13에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

**3.7.17 점검용 덮개 열림**

점검용 덮개가 제거되거나 열리면「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.6, 5.2.4 및 5.12.2.7.14에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

**3.7.18 과도한 정지거리**

과도한 정지거리가 발생되면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.10에 따라 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.7.19 접지 결함**

안전장치가 있는 회로의 접지결함은「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.4에 따라 구동기를 정지시키고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.7.20 수동핸들의 설치 감지**

탈착 가능한 수동핸들이 제공되는 경우, 수동핸들이 장착되면「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4 및 5.12.2.7.16에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**3.7.21 점검운전 제어장치의 정지장치 작동 감지**

점검운전 제어장치에 있는 정지장치가 작동되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.18에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.7.22 쇼핑 카트 및 수하물 카트 진입방지대 감지**

양방향 운행 에스컬레이터/무빙워크에서 자유구역에 이동식 진입방지대를 설치할 수 있는 시설인 경우, 진입방지대 유무를 감지하는 장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.19 및 부속서Ⅰ.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**3.7.23 고장 잠금 기능**

전기 제어장치 및 기능의 시작을 방지하는 기능이「에스컬레이터 안전기준」

5.12.2.8에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.8. 운전장치

### 3.8.1 점검운전 제어장치

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 유지보수, 수리 및 점검을 위해 휴대가 쉽고, 수동으로 작동하는 점검운전 제어장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1에 따라 대당 1개 이상 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 점검운전 제어장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1 및 5.12.3.13.3에 따라 조작되며, 운행방향버튼에는 운행방향이 버튼 위에 명확하게 인식할 수 있도록 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 점검운전 제어장치의 이동케이블 연결을 위한 점검용 콘센트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.2에 따라 적어도 각 승강장[골조 구조물(Truss) 내의 구동 및 순환 장소 등]에 설치되어 있으며, 에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 도달될 수 있는지 확인한다.

예 ■

라) 점검운전 시 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.4에 따라 점검운전 제어장치가 기동시키는 유일한 수단이고, 2개 이상의 점검운전 제어장치가 점검용 콘센트에 연결된 경우, 모든 점검운전 제어장치는 에스컬레이터 또는 무빙워크를 기동시킬 수 없는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.2 수동 기동 운전

가) 수동 기동 운전이 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.2 및 5.12.3.11에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 정지하기 전 운전자가 에스컬레이터를 이용하는 사람이 없는지 확인하는 수단이 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.6에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.3 자동 기동 운전 - 미리 정해진 방향으로 기동/양 방향 기동

해당없음 □

미리 정해진 방향으로 기동 ■ / 양 방향 기동 ■

가) 이용자의 진입을 감지하여 자동 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.1 또는 5.12.3.4.1에 따라 이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도 0.2배 이상으로 움직이고, 이용자가 출입 시 감지수단을 우회할 수 없는 구조인지 확인한다.

예 ■

나) 자동 운전되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.2, 5.12.3.4.2 및 6.2에 따라 이용자에게 알려주는 시각 신호 시스템이 있는지 확인한다.

예 ■

다) 이용자가 에스컬레이터 또는 무빙워크의 미리 정해진 운행방향과 반대방향으로 진입할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.3.1 및 5.12.3.3.2에 따라 미리 정해진 방향으로 10초 이상 운행되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 승강장에서 기다리는 이용자를 감지하는 장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.3 또는 5.12.3.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 감지수단이 작동 후 일정시간이 지나면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 비상정지스위치에 의해 정지된 후 자동-재기동하는 에스컬레이터 또는 무빙워크가 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.12에 따라 자동-재기동이 되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 3.9 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호

### 3.9.1 디딤판 주행

디딤판은 각각의 운행방향에 대해 상호 디딤판, 스커트 패널, 콤, 디플렉터 및 기타 에스컬레이터 또는 무빙워크 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.2 손잡이 주행

손잡이는 각각의 운행방향에 대해 에스컬레이터 또는 무빙워크 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.3 승강장

승강장에 충분한 자유공간이 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.4 승강장 표면

가) 승강장 표면은 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.1에 따라 콤의 빗살에서 0.85 m 이상이고 안전한 발판이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.1 또는 5.7.2.4에 따라 수평 또는 경사도로 운행되도록 안내되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.5 스커트 및 스커트 디플렉터

가) 스커트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 스커트 디플렉터는「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3.4다)에 따라 설치되어

있는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.6 난간 및 뉴얼

가) 난간은 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 뉴얼은 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.9.7 기어오름 방지장치 및 접근 금지장치

가) 기어오름방지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 접근금지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.9.8 미끄럼방지장치

미끄럼방지장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2나)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.9.9 안전 보호판

안전 보호판(고정식/비고정식)이 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.9.10 쇼핑카트

쇼핑카트를 사용하는 곳 주변의 에스컬레이터가 쇼핑카트 사용에 적합하지 않을 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4에 따라 진입을 방지하는 접근 방지대가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.9.11 옥외용 에스컬레이터의 추가요건

해당없음 □

가) 에스컬레이터의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판이 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 난방시스템이 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 배수 및 정화시설이 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.4에 따라

미끄러지지 않게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 조명이 「에스컬레이터 안전기준」 7.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.10 주행성능 측정

### 3.10.1 속도, 전류 및 정지거리

가) 무부하 상태의 에스컬레이터에 대해 다음을 측정하여 기록하되, 2대 이상의 전동기가 설치된 경우, 각 전동기에 대해 측정한다.

| 구 분 | | 순방향(상승) | 역방향(하강) |
|---|---|---|---|
| 디딤판 속도 | | ■ | ■ |
| 핸드레일 속도 | 좌 측 | ■ | ■ |
| | 우 측 | ■ | ■ |
| 전류 | | ■ | ■ |
| 정지거리 | | ■ | ■ |

나) 디딤판의 속도는 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.2에 따라 공칭속도의 ±5%를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 핸드레일과 디딤판의 속도차이가 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 0~2% 이내인지 확인한다.

예 ■

라) 핸드레일은 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.10.2 보조브레이크

정상적으로 브레이크가 작동하지 않는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.2에 따라 보조브레이크가 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 3.11 표시 등

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.12 개별승강기안전인증을 받은 에스컬레이터의 추가요건 해당없음 □

무부하 상태에서 전 구간 10회 운행을 한 후 주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.

소음 [ dB(A) ] 진동(X축/Y축/Z축) [ gal/ gal/ gal ] 예 ■

[지적사항]

## 4. 소형화물용 엘리베이터 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 4.1 기본제원(해당하는 모든 사항에 작성하시오)

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 호기(설치위치)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

| | |
|---|---|
| | |

■ 운행층수(전체)

■ 전원공급

· 정면

· 전압(V)

· 후면

· 주파수(Hz)

· 측면

■ 정격속도(㎧)

■ 정격하중(kg)

■ 출입문개폐방식

■ 구동방식

권상/포지티브/유압

■ 운행거리(m)

■ 기어형식 WG,HG,GL,Etc

■ 기계실 위치

☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치

위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.

예

4.2 안전부품(해당되는 모든 사항을 작성한다.)

4.2.1 제어반 해당없음

☐

가) 제어반의 외부에서 수행된 모든 시험을 확인한다.

예

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 예

4.2.2 구동기 해당없음

☐

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.3 카측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기의의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.4 균형추/평형추측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동속도가 정확한지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기의의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.5 카측 추락방지안전장치** 해당없음 ☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.6 균형추/평형추측 추락방지장치** 해당없음 ☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.7 매다는 장치** 해당없음 ☐

가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ☐

**4.2.8 출입문 잠금장치** 해당없음 ☐

가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 모든 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.2.9 카측 완충기** 해당없음 □

가) 카측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.2.10 균형추측 완충기** 해당없음 □

가) 균형추측 완충기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 완충기의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.2.11 럽처밸브** 해당없음 □

가) 럽처밸브가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 럽처밸브의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.2.12 유량제한기** 해당없음 □

가) 유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.2.13 이동케이블** 해당없음 □

가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다. 예 ■

나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.

인증번호 [ ] 예 ■

**4.3 기계실**(해당되는 모든 사항을 작성한다)

**4.3.1 기계실의 시공 및 설비**

**4.3.1.1 주개폐기**

가) 주개폐기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4에 따른 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

A 예

나) 주개폐기를 차단한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 잠글 수 있는지 구조인지 확인한다.

예

다) 주 개폐기 차단 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」13.4.1 및 13.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.

예

라) 주개폐기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 신속하게 접근할 수 있고, 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 등 다른 승강기가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예

**4.3.1.2 접근 및 출입**

가) 구동기 및 관련 설비의 접근 및 출입이「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.1에 따라 안전하게 접근 가능한지 확인한다.

예

나) 출입할 수 없는 기계실의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.2에 따라 점검문이 설치되어 있는지 확인한다.

예

다) 출입할 수 있는 기계실의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.3에 따라 출입문이 설치되어 있는지 확인한다.

예

라) 구동기 및 관련 장치에 출입할 수 있는 계단 등이「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2.4에 따라 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

예

**4.3.1.3 안전표시**

가) 표시 및 주의사항 등이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 15.4에 따라 식별/부착되어 있는지 확인한다.

예

나) 위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.9에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 예

**4.3.1.4 구동방식**

설치된 구동방식(권상식, 유압식)을 확인한다. 예

**4.3.1.5 제어방식**

설치된 제어방식을 확인한다. 예

**4.3.1.7 비상운전**

가) 비상운전장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.2 및 12.3.9에

따라 기계실에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 근처에서 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4.1.2 및 12.3.9.2에 따라 잠금해제구간을 확인할 수 있는 수단이 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 비상운전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4 및 12.3.9에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 고장처리 및 비상해제 열쇠 사용 지침 등 관련 설명서가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 15.4.3에 따라 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 4.3.2 기계실의 내부

가) 기계실에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.1에 따라 소형 화물용 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 작업공간이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.1에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 기계실 출입문(점검문)의 구조는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.4 및 6.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계실의 환기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 적합한지 확인한다.

작업구역 [redacted] lx 예 ■

바) 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

사) 양중용 지지대 및 고리에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.4에 따른 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 4.4 승강로

### 4.4.1 피트내 장치

해당없음 □

가) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 기계적 정지장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.4.2 및 14.2.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 피트에 출입할 수 없는 경우, 승강로 외부에서 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.4.4에 따라 청소가 가능한 구조인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**4.4.2 틈새 및 여유거리**

가) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 ☐

- 균형추가 가장 낮은 위치일 때 카 주행레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.1.1에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

- 카가 가장 낮은 위치일 때 균형추 주행레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.1.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

나) 포지티브구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 ☐

- 카 주행안내 레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.2.1에 따라 최상층 위로 승강로 천장에 충돌하기 전까지 최소 0.2 m 이상 연장되어 있는지 확인한다.

m 예 ■

- 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된 완충기에 위치할 때 평형추 주행안내 레일의 길이는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.2.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

다) 유압구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 ☐

- 카 주행레일의 길이는 램이 가장 높은 위치에 있을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.1에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

- 평형추 주행안내 레일의 길이는 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된 완충기에 위치할 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

m 예 ■

**4.4.4 완충기** 해당없음 ☐

**4.4.4.1 카측 완충기** 해당없음 ☐

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 에너지 축적형 완충기(선형)

피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

다) 에너지 축적형 완충기(비선형)

피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

라) 에너지 분산형 완충기(유압식) 해당없음 ☐

1) 정격하중, 정격속도의 카를 완충기와 충돌시켜 소형화물용 엘리베이터 또는 완충기가 손상되지 않았는지 확인한다.

예 ☐

2) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.4.1에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.

예 ☐

3) 피트 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

**4.4.4.2 균형추측 완충기** 해당없음 ☐

가) 에너지 축적형 완충기(선형) 해당없음 ☐

상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

나) 에너지 축적형 완충기(비선형) 해당없음 ☐

상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

다) 에너지 분산형 완충기(유압식) 해당없음 ☐

1) 빈 카의 균형추를 정격속도로 완충기와 충돌 시 소형화물용 엘리베이터가 손상되지 않았는지 확인한다.

예 ☐

2) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.4.1에 따라 완충기가 정상적으로 복귀되는지 감지하는 전기안전스위치가 작동하는지 확인한다.

예 ☐

3) 상부 틈새거리 계산에 사용되는 완충기 행정거리를 확인한다.

해당없음 ☐ 확인 _____ m 예 ☐

**4.4.5 승강로 내의 보호**

가) 밀폐식 승강로의 경우에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.1에 따른 개구부를 제외한 개구부가 없는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 여러 대의 소형화물용 엘리베이터가 있는 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.5.2에 따라 최하층 승강장 바닥 위로 2.5 m 이상 연장된 칸막이가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 승강로 환기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 카 출입구와 마주하는 승강로 벽은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 11.2에 따라 30 ㎜ 이내인지 확인한다.

예 ■

바) 도르래, 풀리 및 스프라켓이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.6에 따라 보호되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 피트 바닥 직하부에 접근공간이 있는 경우, 카, 균형추 또는 평형추에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.4, 9.7 및 10.3.1에 따른 추락방지안전장치 또는 완충기, 멈춤쇠 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 건축관련 요구사항은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

자) 소형화물용 엘리베이터 승강로는 다른 용도의 설비가 설치되어 있지 않은지 확인한다.

예 ■

차) 승강로에 설치된 점검문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 4.4.6 승강장문

가) 승강장문의 크기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.3에 따라 카 출입구 유효크기와 같거나 작은지 확인한다.

예 ■

나) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 자동동력 작동식 문의 표면이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.3에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

### 4.4.7 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일

가) 주행안내 레일이 제원과 일치하는지 확인한다.

카 ☐ 예 ■ / 균형추 ☐ 예 ■

나) 주행안내 레일의 고정간격이 제출된 서류(레일관련 서류 및 도면 등)와 일치하는지 확인한다.

예 ■

## 4.5 카, 점검운전 및 접근허용

### 4.5.1 카

가) 카의 정격하중이 인증서와 일치하는지 확인한다.

예 ■

나) 유효면적이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.2에 따라 정격하중에 적합한지 확인한다.

측정 ■ ㎡

다) 카의 치수가「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.1(바닥면적 1㎡ 이하, 깊이 1m 이하, 높이 1.2m 이하)에 적합한지 확인한다.

예 ☐

라) 카의 재질은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.3.2.4에 따라 불연재료인지 확인한다.

예 ☐

마) 에이프런은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.1에 따라 관련치수 및 설치상태는 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 에이프런이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.2에 따라 승강장 바닥에 고정된 자동 받침대 문턱이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 카 출입구에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 승강로 벽과 충돌을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 4.5.2 카문

해당없음 ☐

가) 카 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카 문을 닫았을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카 출입구를 완전히 막는지 확인한다.

예 ■

### 4.5.3 승강장 문 및 카 문의 시험

가) 동력 작동식 문인 경우, 문이 닫히는 것을 막는데 필요한 힘은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.1 및 8.7.1.1에 따라 150 N을 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

나) 동력 작동식 문인 경우, 문닫힘 안전장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.2 및 8.7.1.2에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

다) 열리는 방향으로 150 N을 가할 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.2.3.2에 따라 문 벌어짐이 중앙 개폐식 문은 45 ㎜, 측면 개폐식 문은 30 ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 잠금해제구간이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.1에 따라 승강장 바닥 위・아래로
0.1 m를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

마) 승강장 조명장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 조도 50 lx 이상인지 확인한다.

■ lx 예 ■

바) 승강장문이 카 문에 의해 작동되는 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2 및 7.7.5에 따라 해제하면 승강장문은 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

사) 승강장문의 비상잠금해제가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어 있는지 확인한다.

예 ■

아) 수직개폐식 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

자) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

차) 승강장문에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.1에 따라 잠금을 입증하는 기계적 잠금장치가 있는지 확인한다.

예 ■

카) 잠금해제구간 밖에서 카/승강장문 접점 또는 여러 개의 문중 어느 하나라도 열려 있을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.2.1에 따라 카가 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

타) 수동개폐식 문의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라 카의 유무를 알수 있는 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

## 4.6 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상

### 4.6.1 매다는 장치

해당없음 ☐

#### 4.6.1.1 로프

해당없음 ☐

가) 본수 설계 [ ] 측정 [ ]

나) 지름 설계 [ ] mm 측정 [ ] mm

4.6.1.2 로프 단말처리 해당없음 [ ]

카측 [ ], 균형추/평형추측 [ ]

가) 로프 단말사이의 연결은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에 따라 제작되어 있는지 확인한다.

예 [ ]

나) 로프 간의 분산 하중이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 [ ]

4.6.1.3 체인 해당없음 [ ]

가) 본수 설계 [ ] 측정 [ ]

나) 호칭번호 설계 [ ] 확인 [ ]

다) 체인 간의 분산 하중이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 체인 사이의 하중을 분산하는지 확인한다.

예 [ ]

4.6.2 매다는 장치의 이완감지장치 해당없음 [ ]

매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.7 및 12.3.13에 따라 작동되는지 확인한다.

예 [ ]

4.6.3 권상/제동 해당없음 [ ]

가) 오버밸런스율이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.3에 따라 적합한지 확인한다.

[ ] % 예 [ ]

나) 카에 125% 부하시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.3.2.1에 따라 브레이크 작동에 의해 정지되는지 확인한다.

감속도 [ ] g 예 [ ]

다) 로프 권상이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.3.1에 따라 적합한지 다음과 같이 확인한다.

1) 무부하 정격속도로 상승운행 중 비상정지시 정지하는지 확인한다.

예 [ ]

2) 정격하중의 125%를 실고, 정격속도로 하강운행 중 비상정지시 정지하는지 확인한다.

예 ■

라) 균형추가 완충기를 누르고 있을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.3.1가)에 따라 로프가 미끄러지고 상승하지 않는지 확인한다.

예 ■

## 4.7 안전회로

### 4.7.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카상부, 점검장치, 소형화물용 엘리베이터 기계 및 패널에 설치된 정지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.2에 따라 작동 시 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.

예 ■

다) 문 개방된 상태에서의 착상 및 재-착상은「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.5.2에 따라 모든 문짝에 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.13에 따른 이완감지장치가 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 전기안전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에 따라 작동될 경우 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.

예 ■

## 4.8 카/균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 4.8.1 카 추락방지안전장치

해당없음 □

가) 추락방지안전장치는 균일하게 분포된 부하와 다음 특정한 속도 초과로 과속조절기가 작동되고 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

1) 권상구동식의 즉시 작동형, 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 □ 예 ■

2) 유압구동식의 즉시 작동형, 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 □ 예 ■

3) 권상구동식의 점차 작동형, 125%의 하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 □ 예 ■

4) 포지티브 구동식 및 유압구동식의 점차 작동형, 정격하중과 정격속도(필요한 경우 점검속도)

해당없음 ☐ 예 ■

나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 추락방지안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.5에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

**4.8.2 카측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2.8에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 _____ ㎜ 예 ■

**4.8.3 균형추 및 평형추측 추락방지안전장치** 해당없음 ☐

가) 다음의 속도로 빈 카로 운전하면서 추락방지안전장치가 하강하는 균형추/평형추를 정지시키는지 확인한다.

- 정격속도(필요한 경우 점검속도), 즉시 작동형 해당없음 ☐ 예 ■
- 정격속도(필요한 경우 점검속도), 점차 작동형 해당없음 ☐ 예 ■

나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

**4.8.4 균형추/평형추측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2.8에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 _____ ㎜ 예 ■

**4.8.5 멈춤 쇠 장치** 해당없음 ☐

가) 멈춤 쇠 장치는 균일하게 분포된 125%의 하중으로 하강 중인 정격속도의 소형화물용 엘리베이터를 정지시키는 확인한다.

예 ■

나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

### 4.8.6 전기적 크리핑 방지시스템

해당없음 □ 예 ■

전기적 크리핑 방지시스템은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.3에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

## 4.9. 주행성능 측정

### 4.9.1 일반적인 주행시험

가) 주전원 전류가 최대 부하에서 전동기가 지정된 전류 값 이내에 있는지 확인한다.

설계 [ A ] / 측정 [ A ]

나) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행 방향 | 속도(㎧) | 전류(A) | 착상속도(< 0.8㎧) | 재착상 (<0.3㎧) | 점검운전 (<0.63㎧) | 비상운전 (<0.3㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | ■ | ■ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| | 하강 | ■ | ■ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| 오버밸런스율 | 상승 | ■ | ■ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| | 하강 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 정격하중 | 상승 | ■ | ■ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |
| | 하강 | ■ | ■ | ╳ | ╳ | ╳ | ╳ |

다) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.5에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~110% 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 유압식 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승, 부하가 있는 카의 하강)의 10%를 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 4.9.2 유압시스템의 점검

해당없음 □

가) 최상층에 있는 카의 전부하 압력을 확인한다.

[ bar ]

나) 릴리프 밸브는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.3에 따라 전부하 압력의 140 %에서 작동하는지 확인한다.

예 ■

다) 전 부하 압력의 200 %를 유압시스템에 5분 동안 가해지는 경우, 누유로 인한 압력저하가 없는지 확인한다.

예 ■

라) 전 부하 압력의 200% 시험 후 유압 시스템에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

마) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.13에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.

예 ■

바) 유압유의 온도감지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.14에 따라 적절하게 작동하는지 확인한다.

예 □

사) 카가 과속으로 하강할 때 럽처밸브 또는 유량제한기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.5 및 12.3.5.6에 따라 균일한 정격하중의 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

## 4.10 보호장치

### 4.10.1 전동기의 단락 보호

전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3.1에 따라 단락에 대해 보호되는지 확인한다.

예 □

### 4.10.2 전동기의 회로차단기

전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3.2 및 13.3.3에 따라 회로가 차단되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 □

### 4.10.3 전동기 구동시간 제한장치

전동기 구동시간 제한장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.8 또는 12.3.12에 따라 작동되는지 확인한다.

예 □

### 4.10.4 조명 및 콘센트의 보호

모든 조명 및 콘센트는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라 소형화물용 엘리베이터 전원과 분리되어 있는지 확인한다.

예 □

## 4.11 전기적 보호

### 4.11.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

전동기 절연저항 _____ MΩ 예 ■

나) 조명장치의 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

조명장치 절연저항 [ ] MΩ 예 ■

### 4.11.2 전기배선

가) 이동케이블을 포함한 전기배선은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.5.1 및 13.5.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 □

나) 제조시방에 따라 EMC 적합배선이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 기계실의 직접적인 접촉에 대비한 전기장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.2에 따라 IP2X 이상으로 보호되어 있는지 확인한다.

예 □

라) 전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.5.3에 따라 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 4.12 표시 등

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 4.13 개별승강기안전인증을 받은 소형화물용 엘리베이터의 추가요건

해당없음 □

정격하중과 정격속도로 4.8.1 및 4.8.3에 따른 추락방지안전장치 작동시험을 실시하여 적합한지 확인한다.

예 ■

[지적사항]

## 5. 수직형 휠체어리프트 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 5.1 기본제원

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 설치위치(호기)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 정격용량(kg) 설계 현장

■ 플랫폼 (폭 ㎜ × 길이 ㎜) 설계 × 현장 ×

비고 일반인이 접근할 수 있는 건축물은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.3에 따라 길이는 1,400 ㎜ 이상이어야 한다.

■ 유효면적 (㎡) 설계 현장

비고 카의 유효면적은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.1에 따라 2 ㎡ 이하이어야 한다.

■ 정격속도(㎧) 설계 현장

■ 운행구간 설계 현장

■ 건물측 전원공급

· 전압(V) 설계 현장

· 주파수(Hz) 설계 현장

비고 전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 전용전원에 연결되어야 한다.

■ 전동기 전원공급

· 정격전압(V) 설계 [ ] 현장 [ ]

· 정격전류(A) 설계 [ ] 현장 [ ]

비고 구동기의 동작전압은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따라 500V 이하

■ **구동방식**

| | | |
|---|---|---|
| **랙-피니언 구동방식** | ☐ | 5.9.3 참조 |
| **로프 및 체인 현수 구동방식** | ☐ | 5.9.4 참조 |
| **스크류-너트 구동방식** | ☐ | 5.9.5 참조 |
| **마찰 견인 구동방식** | ☐ | 5.9.6 참조 |
| **유도체인 구동방식** | ☐ | 5.9.7 참조 |
| **팬터그래프식 구동방식** | ☐ | 5.9.8 참조 |
| **유압 구동방식** | ☐ | 5.9.9 참조 |
| **2차전지 구동방식** | ☐ | 5.9.10 참조 |

■ **옥외 설치** 해당없음 ☐

가) 기계 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.1에 따라 외부의 유해한 영향에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 [ ]

나) 승강로는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 누수가 발생되지 않도록 하거나 배수장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 [ ]

다) 밀폐된 승강로의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 침수가 불가능하도록 되어 있는지 확인한다.

0예 [ ]

라) 전기설비는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.12에 따라 IP 54 이상인지 확인한다.

예 [ ]

위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.

예 [ ]

## 5.2 안전부품

### 5.2.1 제어반

가) 제어반은 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

### 5.2.2 구동기

해당없음 ☐

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

### 5.2.3 과속조절기

해당없음 ☐

가) 과속조절기가 정상적으로 설치되고 작동이 원활한지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

### 5.2.4 추락방지안전장치

해당없음 ☐

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

### 5.2.5 매다는 장치

해당없음 ☐

가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

매다는 장치 [ ] 예 ☐

나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

### 5.2.6 출입문 잠금장치

해당없음 ☐

가) 출입문 잠금장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다. 예 ☐

나) 출입문 잠금장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

5.2.7 럽처밸브/유량제한기 해당없음 ☐

가) 럽처밸브/유량제한기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 럽처밸브/유량제한기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

5.2.8 비상통화장치

가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

5.2.9 이동케이블

가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ☐

5.3 일반사항

5.3.1 전용전원

가) 주개폐기가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 설치되고 적절한 용량으로 보호되고 있는지 확인한다.

[A] 예 ☐

나) 주개폐기는 전원차단 위치 또는 차단상태에서「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 잠글 수 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 주개폐기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 조명기구 및 유지보수용 콘센트의 전원과 독립되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.3.2 기계안전

가) 업무수행자 및 이용자 등을 위한 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3, 5.1.11.3, 5.1.4.4.2, 5.9.1 및 5.10.8.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 보호수단을 고정하는 부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3에 따라 보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로 유지되는지 확인한다.

예 ☐

다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.3.3 조도 및 콘센트

가) 카 바닥, 카 조작반 및 승강장 문 근처의 조도가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 50 lx 이상인지 확인한다.

카 바닥 [ ] / 카 조작반 [ ] / 승강장 근처 [ ] 예 ■

나) 조명스위치를 설치한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 비인가된 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 비상등은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 자동 재충전 예비전원 공급장치에 연결되어 조도가 2 lx 이상이며, 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되는지 확인한다.

조도 [ ] 예 ■

라) 전원 콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.5에 따라 수직형 휠체어리프트 근처에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.3.4 비상구출운전/수동운전

#### 5.3.4.1 일반사항(유압구동방식 제외)

해당없음 □

가) 비상구출 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 가장 가까운 승강장으로 15분 이내에 이동시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 비상운전 설명서는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라 경고문이 명시되어 보기 쉬운 곳에 부착 및 게시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 수권조작 장치 사용시 브레이크 수동 개방력이 30 N 이상인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 브레이크 개방 수단이 구비되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 브레이크 개방장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 지속적인 인력을 가해야 하는 구조인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 예비전원 또는 장치를 사용하는 비상운전을 하는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 비상구출 운전장치에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.2에 따라 운행방향을 나타내는 표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.3.4.2 유압 구동방식에서의 비상운전

해당없음 □

가) 수동조작 비상하강밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 수동조작 비상하강밸브 조작시 카의 속도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.

예 ■

다) 수동조작 비상하강밸브 조작은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 지속적인 수동 작동력이 요구되며, 의도되지 않은 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

라) 간접 유압식의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 밸브의 수동 작동으로 로프 또는 체인의 이완 및 램의 함몰이 발생되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 수동펌프는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.2에 따라 추락방지안전장치 또는 클램핑 장치가 설치된 모든 수직형 휠체어리프트에 차단밸브와 체크밸브 또는 하강방향밸브 사이에 영구적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 수동조작 비상하강 밸브 근처에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.3에 따라 “위험-비상하강밸브”라는 문구가 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.3.5 경고 및 표시

승강기번호, 경고 및 표시 문구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.14, 6.1에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.3.6 건물의 유효 틈새에 대한 요건

작업 공간은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 7에 따라 작업 구역 높이 및 수평 작업 구역이 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.4 유지보수 및 검사를 위한 접근

### 5.4.1 일반사항

비상운전 및 동적시험에 필요한 장치들은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.1.3 및 5.1.4.2.3에 따라 승강로 외부에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.4.2 카 위 작업구역

해당없음 □

가) 기계적인 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.1.4.1.2에 따라 승강로 내 고정부와의 틈새를 300 ㎜ 이상 확보하기 위해 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카에 천장이 있는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.5에 따라 다음을 만족하는지 확인한다.

1) 천장 접근을 위한 문은 열쇠가 사용되어야 되며, 카의 정상적인 운전이 방지되어야 한다.

예 ■

2) 카의 정상 운행 복귀는 인가된 작업자만 접근 가능한 승강로 외부의 재-설정 장치에 의해서만 이뤄져야 한다.

예 ■

3) 천장을 발로 밟는 것에 대한 경고를 나타내는 표지가 있어야 한다.

해당없음 □ 예 ■

### 5.4.3 카 아래 작업구역

#### 5.4.3.1 기계적 고정장치

해당없음 □

가) 카가 가장 낮은 위치에서 카 하부 여유틈새가 500 ㎜ 미만인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1가)에 따라 수동식 기계적 고정장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1나)에 따라 피트 출입 전에 설치될 수 있어야 하며, 이 기능의 사용목적과 위치가 명확하게 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 지정된 위치에 있지 않으면 시각적 경고안내가 제공되고 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.4.3.2 피트 출입문

해당없음 □

피트 출입문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 열쇠로 열려야 하며, 열렸을 때는 카가 정상적으로 운행되지 않는지 확인한다.

예 ■

#### 5.4.3.3 정상운행 재-설정

카의 정상적인 운행은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 업무수행자만이 접근 가능한 승강로 밖의 재-설정 장치에 의해 가능한지 확인한다.

예 ■

#### 5.4.3.4 피트에서의 점검운전

해당없음 □

카를 피트에서 움직일 필요가 있을 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1라)에 따라 5.5.17에 따른 점검운전이 사용될 수 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.4.3.5 피트에서 탈출

업무수행자가 카 아래 작업구역에 있을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」

5.1.4.2.2에 따라 작업구역을 쉽고 안전하게 빠져 나갈 수 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.4.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문) 해당없음 □

가) 승강로내 유지보수 및 점검은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.3 및 5.6.6에 따라 점검문 및 트랩문을 통해 가능한지 확인한다.

예 ■

나) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.1 및 5.6.6.2에 따라 카의 운행에 간섭되지 않으며, 특수한 열쇠를 사용하여 외부에서 열 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

다) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.3 및 5.5.10에 따라 기계적으로 잠기는 구조이며, 전기적으로 제어되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.4.5 승강로 외부 설비 해당없음 □

가) 제어반, 구동기 등 설비의 일부분이 승강로 외부에 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4에 따라 제작된 캐비닛 안에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 비인가자의 접근이 가능한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4.2에 따라 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.4.6 점검운전 해당없음 □

점검운전 조작반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.5. 주행안내 레일

### 5.5.1 일반사항

가) 카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.1에 따라 승강로 벽의 내부 표면과 최대 설계하중을 적재한 플랫폼의 출입구 부품간의 수평 틈새가 20 ㎜ 이하로 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 정격하중이 카 바닥 길이의 절반, 카 바닥 폭의 절반에 걸쳐 분포될 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.2에 따라 카의 가장자리는 수평에서 ±10 ㎜ 이상 기울어지지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.3에 따라 금속제로 제작되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.5.2 주행안내 레일

주행안내 레일, 주행안내 레일 이음부 및 부속품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.4에 따라 수직형 휠체어리프트의 안전한 운행이 보장되는지 확인한다.

예 ■

## 5.6 승강로 및 카

### 5.6.1 일반사항

5.6.1.1 상부틈새

카가 최상부 기계적 정지장치와 접할 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2 및 5.10.2에 따라 카의 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새는 2 m 이상인지 확인한다.

예 ■

5.6.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성

가) 승강로 내 갇힌 업무수행자를 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라 비상통화장치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 승강로 내에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라 수직형 휠체어리프트와 관련 없는 설비가 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.6.2 밀폐식 승강로

해당없음 □

5.6.2.1 승강로 벽의 구조

가) 승강로 벽은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라 수직으로 연속적인 평탄한 면을 형성하고 경질재료로 구획되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로 벽 내면의 함몰 또는 돌출부위는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.2에 따라 되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 최상층 승강로 벽의 높이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.2.2 승강로 출입구

승강로 출입구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.1에 따라 승강장문으로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.2.2.1 경첩이 부착된 승강장문

가) 카와 승강장문 출입구의 유효크기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.4 및 5.8.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문의 구조는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.2.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.2.2.2 승강장문의 구조

가) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.1에 따라 연속적이고 단단한 매끄러운 수직면인지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.2에 따라 승강로 벽 내부 표면과 연속적인 평면으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 승강장문 상·하, 좌·우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.4에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

라) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.5에 따라 끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

마) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5.6.2.3 출입문의 잠금

가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.6에 따라 잠금 효력이 감소되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.9에 따라 보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.2.4 비상잠금해제

출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.6에 따라 비상잠금해제 삼각키를 사용하여 잠금 해제가 가능하고, 비상 해제 후 공구를 사용하지 않고 문을 닫고 잠글 수 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.2.5 문 작동 중의 보호

자동으로 열리는 승강장문인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.7.3에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5.6.2.6 감지날, 포토셀 또는 광커튼

가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.1에 따라 협착의 위험성이 존재하는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장 문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라 20 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

**5.6.2.7 토가드**

토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.6.2.8 카 바닥 소재와 색상**

카의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 미끄러짐을 방지할 수 있는 소재로 마감되고, 카 또는 승강장문의 문턱은 출입구 승강장과 색상 대조가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.6.2.9 운전반**

카 내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.6.2.10 카 내 손잡이**

카 내 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.6.2.11 접이식 의자** 해당없음 □

접이식 의자가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.9에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.6.3 비-밀폐식 승강로** 해당없음 □

**5.6.3.1 승강로 벽의 구조**

가) 카의 플랫폼 가장자리에서부터 400 ㎜ 이내에 물체가 있는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.1에 따라 연속적인 수직면 형상이고, 경질재료로 구성되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 카의 어느 부분에서부터 120 ㎜ 이내에 위치한 물체의 함몰 또는 돌출부위는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 모든 중간층은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.4에 따라 마감되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 운전상 목적으로 필요한 홈은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.5에 따라 전단 또는 협착의 위험요소가 없는지 확인한다.

예 ■

### 5.6.3.2 승강로 출입구

#### 5.6.3.2.1 승강장문

해당없음 □

가) 승강로 출입구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.1에 따라 승강장문으로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.6.3.2.2 승강장문의 구조

가) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 연속적이고 단단한 매끄러운 수직면으로 형성되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문의 내부표면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 승강로 벽 내부 표면과 연속적인 평면으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

라) 승강장문의 크기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.1에 따라 높이가 1,100 ㎜ 이상, 유효 폭은 800 ㎜ 이상인지 확인한다.

예 ■

마) 승강장문의 하,좌,우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.2에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

바) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.3에 따라 램프가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.6.3.3 출입문의 잠금

가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 잠금 효력이 감소되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.4 비상잠금해제

출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.6에 따라 비상잠금해제를 사용하여 잠금 해제가 가능하고, 비상 해제 후 공구를 사용하지 않고 문을 닫고 잠글 수 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.5 문 작동 중의 보호

자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.7에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5.6.3.6 카의 구조

가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.1에 따라 협착의 위험성이 존재하는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장 문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라 20 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

라) 토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 카의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 미끄러짐을 방지할 수 있는 소재로 마감되고, 카 또는 승강장문의 문턱은 출입구 승강장과 색상 대조가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

사) 카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.7 카 출입구 보호

5.6.3.7.1 전락방지

휠체어 전락방지장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.1에 따라 모든 카의 최하부 승강장 측에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.7.2 안전 날개판

가) 안전 날개판은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 안전 날개판의 경사도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.7.3 방호울 해당없음 □

가) 방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.6에 따라 방호울이 처지더라도 잠금 상태를 유지하는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.8 카 출입구 이외의 모서리

5.6.3.8.1 행정이 500 ㎜ 이하인 카 해당없음 □

전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.10.1에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 카 바닥에서 높이 75㎜ 이상의 전락방지용 방호물로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.8.2 행정이 500 ㎜ 초과 2,000 ㎜ 이하인 카 해당없음 □

전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.10.2에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따른 고정된 방호울로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

5.6.3.9 카 하부 마감 및 보호 해당없음 □

가) 카 하부에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.1에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 감지날 또는 감지면 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2 및 5.10.11.3에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

다) 감지날 또는 감지면 작동 후 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2에 따라 운행 반대방향으로 운전 조작이 가능한지 확인한다.

예 ■

5.7 카 운전장치

### 5.7.1 운전장치

#### 5.7.1.1 일반사항

가) 운전장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 모든 승강장과 카에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 내 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라 지속적으로 눌러야 작동하나, 승강장 운전장치는 지속적으로 눌러서 작동하는 형태가 아님을 확인한다.

예 ■

다) 카 내부에서의 운전은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.3에 따라 승강장의 운전보다 우선 되어야 하며, 카가 승강장에 도착하지 않은 경우 승강장 호출은 불가능한지 확인한다.

예 ■

라) 카의 기동 전 시간지연은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4에 따라 1초 이상인지 확인한다.

예 ■

#### 5.7.1.2 무선 운전장치

해당없음 □

가) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 1대의 수직형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 수직형 휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.8 추락방지안전장치 및 과속조절기

### 5.8.1 추락방지안전장치

가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1 및 5.4.8.2.3에 따라 최대 설계하중을 적재한 카를 정지시키고 정지된 상태로 유지하는지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.8에 따라 5° 를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

마) 추락방지안전장치의 복귀는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및 5.4.6.1.3.6에 따라 카를 상승시키는 경우에만 가능하고, 복귀 후 정상적인 작동을 위한 상태가 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

바) 추락방지안전장치로의 접근은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.4에 따라 가능한지 확인한다.

예 ■

5.8.2 과속조절기 해당없음 □

가) 과속조절기 또는 기타장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 과속조절기 작동 속도에 도달할 때 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

나) 로프 지름이 인증서와 부합하는지 확인한다.

과속조절기 로프의 지름 [ ] ㎜ 예 ■

## 5.9 구동방식

### 5.9.1 일반사항

가) 구동방식은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.2에 따라 상·하 주행은 동력으로 구동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 감속기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.3에 따라 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.9.2 동력전달장치 해당없음 □

가) 체인 또는 벨트를 동력 전달장치로 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 동력전달장치의 종류를 확인한다.

2열 체인 [ ] 단열 체인 [ ] 벨트 [ ]

2열 체인 [■] 단열 체인 [■] 벨트 [■]

다) 동력전달 체인 또는 벨트의 파단 및 이완 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에 따라 전기안전장치가 작동되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.9.3 랙-피니언 구동방식 해당없음 □

#### 5.9.3.1 일반사항

가) 구동은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 하나 이상의 전동기에 의해 랙과 맞물리는 하나 이상의 피니언으로 지지, 상승 및 하강되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 이물질의 침투를 방지하기 위한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.9.3.2 구동 피니언 해당없음 □

구동 피니언에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.3에 따라 언더컷이 발생되지 않는지 확인한다.

예 ■

5.9.3.3 랙

가) 랙은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.1에 따라 단단히 부착되어 있으며, 랙의 이음부는 잘못된 맞물림 또는 치차에 대한 손상을 피하기 위해 정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 랙의 재질은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.2에 따라 금속인지 확인한다.

예 ■

5.9.3.4 랙-피니언의 맞물림

가) 랙과 구동 및 안전장치 피니언을 물리도록 하는 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.1에 따라 제공되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 랙과 피니언을 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.2에 따라 추가적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 랙의 폭이 완전한 형태의 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기 위한 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 랙의 폭이 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하는 수단의 고장 시 랙의 폭 90% 이상을 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하기 위한 추가적인 수단이「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.4에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

마) 피니언 치차와 랙 치차는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.5에 따라 모든 평면에서 서로 직각인지 확인한다.

예 ■

5.9.4 로프 및 체인 현수 구동방식 해당없음 □

5.9.4.1 일반사항 드럼과 로프 ■ 스프로킷과 체인 ■

5.9.4.2 로프와 체인

가) 평행추가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.1에 따라

평형추는 수직형 휠체어리프트와 와이어로프, 또는 수평링크 체인(갈리 형태) 또는 롤러체인으로 연결되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 공칭직경 또는 호칭번호를 확인한다. 설계 ☐ 측정 ■

다) 본수를 확인한다. 설계 ☐ 측정 ■

라) 로프 또는 체인의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와 평형추 또는 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.9.4.3 도르래, 드럼 및 스프로킷**

가) 드럼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.3에 따라 16개 이상의 톱니가 있으며, 체인이 8개 이상의 톱니에 물리는 구조인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 체인과 스프로킷의 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.9.4.4 로프와 체인 사이의 장력**

가) 장력 조정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.1 및 5.4.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 같은 축에 여러 개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.3에 따라 스프로킷은 독립적으로 회전되고 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 장력 균등을 위해 스프링이 사용되는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.4에 따라 압축 상태로 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.9.5 스크류-너트 구동방식** 해당없음 ☐

**5.9.5.1 추락방지안전장치**

가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.2에 따라 하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기의 작동 속도에서 최대 설계하중을 적재한 스크류와 너트 사이의 상대적 회전을 정지시키는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 다른 유형의 추락방지안전장치를 사용하는 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.3에 따라 점차작동형인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 조정 가능한 추락방지안전장치인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.7에 따라 봉인상태를 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

5.9.5.2 안전너트

가) 안전너트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 오염 및 진동의 영향으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

5.9.5.3 카의 구동

가) 여러 개의 스크류와 너트를 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.1에 따라 운행 중인 카가 1% 이상 기울어지면 카를 정지시킬 수 있는 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 다단으로 이뤄진 스크류 기둥인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.1에 따라 분리되지 않도록 기계결합 요소로 조립되고, 스크류 연결부는 잘못된 맞물림 또는 너트의 손상을 방지하기 위해 정렬되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 구동너트는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.3.2에 따라 마모정도를 점검할 수 있는지 확인한다.

예 ■

라) 스크류에 압축 하중을 가하는 카의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.1에 따라 카와 구동너트 사이의 연결은 유연한지 확인한다.

예 ■

마) 스크류는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.2에 따라 카와 분리되지 않도록 기계결합 요소로 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.9.6 마찰 견인 구동방식 해당없음 ☐

5.9.6.1 일반사항

가) 견인 휠은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.1에 따라 주행면을 제외하고 금속으로 제작되어 있으며, 정상 운행상태에서 최대 하중을 적재한 상태로 지속적으로 운행할 때 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이 접합부분에 손상이 발생되지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 레일 주행면에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.2에 따라 견인력에 영향을 주는 오일, 그리스 및 얼음 등이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 견인휠은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에 따라 마모에도 불구하고 견인력이 자동으로 조절되는 구조인지 확인한다.

예 ■

### 5.9.7 유도체인 구동방식 해당없음 □

#### 5.9.7.1 일반사항

가) 구동은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.1 및 5.4.8.2.2에 따라 하나 이상의 전동기 및 동력 전달장치에 의해 지지, 상승 및 하강되는지 확인한다.

예 ■

나) 체인 등 구동과 관련된 부품사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.1에 따라 이물질 침투방지를 위한 조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 모든 구동 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.5에 따라 금속으로 제작되고, 16개 이상의 톱니가 있으며, 체인이 8개 이상의 톱니에 물리는 구조인지 확인한다.

예 ■

라) 체인 유도 부품 및 체인 보호 부품에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.5에 따라 마모가 발생되지 않았는지 확인한다.

예 ■

#### 5.9.7.2 추락방지안전장치

추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.2.3에 따라 카의 하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기 작동속도에서 최대 설계하중 상태의 카를 정지시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.9.8 팬터그래프식 구동방식 해당없음 □

비고 모든 구동방식에 요구되는 사항은 팬더그래프식 구동방식에도 적용된다.

### 5.9.9 유압 구동방식 해당없음 □

#### 5.9.9.1 일반사항

가) 구동방식을 확인한다.

직접식 ■ 간접식 ■

나) 간접식인 경우, 매다는 로프와 체인은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

1) 공칭직경 또는 호칭번호를 확인한다.

설계 □ 측정 ■

2) 본수 설계 □ 측정 ■

3) 로프 또는 체인의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.9.9.2 잭

가) 간접식인 경우, 램 행정의 끝단에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.4에 따라 램을 멈추게 하는 수단에 의한 감속으로 로프 또는 체인에 이완이 발생되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 잭이 지면의 내부로 연장되는 경우, 잭은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 보호관 내에 설치되어 있는지 확인한다. 또한, 잭이 다른 공간으로 연장되는 경우에는 보호되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 나)와 같은 방식으로 럽처밸브/유량제한기, 럽처밸브/유량제한기와 실린더를 연결하는 고정식 배관, 럽처밸브/유량제한기와 상호 연결하는 고정식 배관이 보호되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 잭에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 실린더 헤드로부터 새어 나오는 유체를 모으며, 공기배출장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.9.9.3 카와 램(실린더)의 연결

가) 직접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.1에 따라 카와 램(실린더) 사이의 연결은 유연한지 확인한다.

예 ■

나) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.4에 따라 램(실린더)의 상단부분이 안내되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.5에 따라 램의 상단부분을 유도하는 부품이 카의 수직 투영면적 안에 없는지 확인한다.

예 ■

5.9.9.4 다단잭

다단잭이 사용될 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.4.3 및 5.4.10.4.4에 따라 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

5.9.9.5 배관

5.9.9.5.1 일반사항

가) 배관 및 이음 부속품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.1에 따라 기계적인 손상으로부터 보호되고, 고정되어야 하며, 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

나) 배관(단단하거나 탄력적인)이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우, 배관은 보호덮개(ferrules)에 의해 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.5.2 가요성 호스

가요성 호스에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.3에 따라 제조업체명(또는 로고), 시험압력 및 시험일자가 표시되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리브밸브 및 하강방향밸브

가) 차단밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.8에 따라 실린더에서 체크밸브와 하강방향밸브로 연결되는 유압회로 상에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 체크밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.9에 따라 펌프와 차단밸브 사이 유압회로 상에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 릴리프 밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.10에 따라 펌프와 체크밸브 사이 유압회로 상에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 하강방향밸브는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.11에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.7 유압계통 고장에 대한 보호

유압계통 고장에 대한 보호장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.12 및 5.4.10.13에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

☐ 럽처밸브 ☐ 유량제한기 ☐ 하강방향밸브와 체크밸브의 조합

예 ☐

5.9.9.8 필터

필터 또는 그와 유사한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.14에 따라 탱크와 펌프 사이 회로와 차단밸브와 하강방향밸브 사이 회로에는 설치되어 있는지 확인하며, 차단밸브와 하강방향밸브 사이의 필터 또는 그와 유사한 장치는 점검 및 보수를 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.10 압력계

압력계가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.15에 따라 차단밸브와 체크밸브 또는 하강방향밸브 사이 회로 상에 설치되고, 주 회로와 압력계 연결부 사이에 압력계용 차단밸브가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.11 유압탱크

유압탱크는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.16에 따라 작동유 양을 쉽게 확인할 수 있으며, 쉽게 채워지고 배출할 수 있는 구조인지 확인하고, 탱크 위에 작동유의 특성이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.9.9.12 크리핑에 대한 보호

가) 크리핑에 대한 보호를 위한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」

5.4.10.18.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 유압식인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.18.2에 따라 정전 시에도 닫을 수 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**5.9.9.13 클램핑 장치** 해당없음 □

가) 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.2에 따라 하강 방향으로만 작동하고, 최대 설계하중을 적재하고 정격속도로 운행하는 카를 정지시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.2에 따라 전문가에 의해서 해제되어야 하며, 클램핑 장치의 해제 및 자동 재-설정은 카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.

예 ■

**5.9.9.14 멈춤 쇠** 해당없음 □

가) 멈춤 쇠 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20가)에 따라 최대 설계하중을 적재한 상태에서 정격속도로 운행하는 카를 정지시킬 수 있으며, 카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치의 수납이 불가능한지 확인한다.

예 ■

나) 전기적으로 격납 가능한 멈춤 쇠(Pawl)가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20나)에 따라 1개 이상 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 각 승강장 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20다)에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 전기식 멈춤 쇠 장치에 공급되는 전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20마)에 따라 구동기가 정지될 때 차단되는지 확인한다.

예 ■

마) 멈춤 쇠 및 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20바)에 따라 카가 상승하는 동안에는 카가 정지되거나 어떤 손상을 발생시키지 않는지 확인한다.

예 ■

바) 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이 차단되더라도 모든 멈춤 쇠는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20사)에 따라 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가 구비되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.9.9.15 전기적 크리핑 방지시스템** 해당없음 □

전기적 크리핑 방지시스템은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.21 및 5.4.10.22에 따라 승강장문의 위치와 관계없이 카를 상승방향으로 작동시키는지

확인한다.

예 ☐

### 5.9.10 2차전지 구동방식 해당없음 ☐

가) 운전회로 전압은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 60 V 이하인지 확인한다.

예 ☐

나) 2차전지의 단자는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.4에 따라 단락방지를 위하여 물리적으로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 안전한 위치에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.6에 따라 제어 및 구동 전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.

예 ☐

마) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.7에 따라 시각 또는 청각적으로 알려 주는지 확인한다.

예 ☐

바) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.9에 따라 기울여도 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지 않는지 확인한다.

예 ☐

## 5.10 전기설비 및 전기기구

### 5.10.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 적합한지 확인한다.

전동기 절연저항 _____ MΩ 예 ☐

나) 조명장치의 절연저항이 수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 적합한지 확인한다.

조명장치 절연저항 _____ MΩ 예 ☐

### 5.10.2 이동케이블 고정

전력 및 제어용 이동케이블은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.3에 따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정되고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.10.3 접지

접지선은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 전도체 이외 전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.10.4 전기 식별 표시

단자, 결선장치 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라 식별을 위하여 적절한 방법으로 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.10.5 누전차단기

콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 30 mA 이하인 누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.11 전기안전장치

5.11.1 과부하감지장치 작동감지

가) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7에 따라 카가 출발하지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 과부하 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7가)에 따라 청각과 시각적 신호가 발생되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 과부하감지장치 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7나)에 따라 문이 열린 상태로 유지되거나 문을 열 수 있는지 확인한다.

예 ■

5.11.2 추락방지안전장치 작동감지 해당없음 □

추락방지안전장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.5, 5.4.6.1.3.9에 따라 전기안전장치가 작동되고, 카가 재-기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

5.11.3 과속감지 해당없음 □

과속조절기가 작동속도에 도달하기 전 수직형 휠체어리프트를 정지시킬 수 있는 전기안전장치는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 작동 후 복귀 전까지 카가 기동되지 못하게 하는지 확인한다.

예 ■

5.11.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지 해당없음 □

과속조절기 로프의 파손 또는 이완 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 전기안전장치에 의해 카가 정지되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.11.5 매다는 장치의 이완감지** 해당없음 ☐

매다는 로프 또는 체인이 이완되면 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.6에 따라 전기안전장치에 의해 주 전동기 및 브레이크의 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ■

**5.11.6 안전너트 작동감지** 해당없음 ☐

구동 너트 고장 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 전기안전장치에 의해 전동기와 브레이크의 전원이 차단되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.11.7 비상구출운전 시 보호**

비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 전기안전장치를 사용하여 보호하고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.11.8 클램핑 장치** 해당없음 ☐

클램핑 장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.3에 따라 전기안전장치에 의해 하강 운행 중인 카가 즉시 정지되고, 카가 하강방향으로 출발되는 것을 방지하는지 확인한다.

예 ■

**5.11.9 멈춤 쇠** 해당없음 ☐

멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20아)에 따라 전기안전장치에 의해 카의 정상적인 하강 운행이 방지되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.11.10 전기안전장치 작동 등에 따른 전원 차단**

구동기 전원공급은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 한번의 운전지령이 끝나거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시 차단되는지 확인한다.

예 ■

**5.11.11 카에 설치된 정지스위치**

비상정지스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.5에 따라 카 내부에 쉽게 볼 수 있고, 접근 가능하며, 부주의로 작동시킬 우려가 없는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.11.12 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치**

종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.6, 5.5.14.7 및 5.5.14.8에 따라 독립적으로 각각 설치되어 있으며, 작동 시 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ☐

### 5.11.13 출입문

출입문에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.2, 5.8.5.3, 5.10.7.5에 따라 출입문을 개방한 상태로 카가 출발하거나 운행될 수 없도록 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.11.14 감지날과 감지면

감지날과 감지면 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.10.11.2에 따라 구동기 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ☐

### 5.11.15 방호울

방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.4에 따라 잠그지 않고 카가 운행될 수 없는지 확인한다.

예 ☐

### 5.11.16 기계적 고정장치

기계적 고정장치의 위치를 감시하기 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.1.1 및 5.1.4.2.1에 따라 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

## 5.12. 주행성능 측정

### 5.12.1 정상운행 속도 및 전류

가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행방향 | 속도(㎧) | 전류(A) |
|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | | |
| | 하강 | | |
| 정격하중 | 상승 | | |
| | 하강 | | |

나) 정격속도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.5에 따라 전 행정방향에서
0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.

예 ☐

다) 착상정확도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3가)에 따라 ± 10 ㎜ 이며, 재-착상 정확도는 ± 20 ㎜인지 확인한다.

예 ☐

라) 정지거리가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 전기안전장치 작동 시 20 ㎜ 이하이고, 운전지령 종료 및 주전원 공급장치 고장 시에는 50 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

마) 마찰 견인 구동방식의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에 따라 최대 정하중까지 적재될 때 미끄러짐 없이 착상위치에서 유지되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**5.12.2 비상구출운전** 해당없음 □

예비 전원 또는 장치를 사용할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 최대 설계하중을 적재한 카를 승강장으로 이동시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

**5.13 표시 등**

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.14 개별승강기안전인증을 받은 수직형 휠체어리프트의 추가요건** 해당없음 □

**5.14.1 소음 및 진동 측정**

정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후 주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.

소음 [ dB(A) ] 진동(X축/Y축/Z축) [ gal/ gal/ gal ] 예 ■

**5.14.2 추락방지안전장치 작동시험**

정격하중과 정격속도로 5.3.1에 따른 추락방지안전장치 작동시험을 실시하여 적합한지 확인한다.

예 ■

[지적사항]

## 6 경사형 휠체어리프트 설치검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**6.1 기본제원**

| ■ 현장명 | ■ 제조업체명 또는 수입업체명 |
|---|---|
| | |

■ 설치위치(호기)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 정격용량(kg) 설계 현장

■ 플랫폼 (폭 ㎜ × 크기 ㎜) 설계 × 현장 ×

■ 정격속도(㎧) 설계 현장

■ 운행구간 설계 현장

■ 건물측 전원공급

· 전압(V) 설계 현장

· 주파수(Hz) 설계 현장

■ 전동기 전원공급

· 정격전압(V) 설계 현장

· 정격전류(A) 설계 현장

■ 구동방식

로프 현수 구동방식 ☐ 6.8.2 참조

랙-피니언 구동방식 ☐ 6.8.3 참조

체인 현수 구동방식 ☐ 6.8.4 참조

스크류-너트 구동방식 ☐ 6.8.5 참조

마찰 견인 구동방식 ☐ 6.8.6 참조

유도 로프-볼 구동방식 ☐ 6.8.7 참조

2차전지 구동방식 ☐ 6.8.8 참조

■ 플랫폼 방식

복합형(입석식 + 좌석식) ☐ 6.5.4.1 참조

좌석식 ☐ 6.5.4.2 참조

입석식 ☐ 6.5.4.3 참조

휠체어용 ☐ 6.5.4.4 참조

■ 옥외 설치

기계 및 전기부품은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.10에 따라 외부의 유해한 영향으로 부터 보호되고 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

위의 모든 사항은 제출된 서류에 기록된 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ■

## 6.2 안전부품

### 6.2.1 제어반

가) 제어반이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 제어반의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 ☐ 예 ■

### 6.2.2 구동기

가) 구동기가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 구동기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.2.3 과속감지기 해당없음 □

가) 과속감지기가 정상적으로 설치되고 작동이 원활한지 확인한다.

예 ■

나) 과속감지기의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.2.4 추락방지안전장치 해당없음 □

가) 추락방지안전장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 추락방지안전장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.2.5 매다는 장치 해당없음

□

가) 매다는 장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 매다는 장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.2.6 비상통화장치

가) 비상통화장치가 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 비상통화장치의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.2.7 이동케이블 해당없음 □

가) 이동케이블이 정상적으로 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 이동케이블의 안전인증표시를 확인한다.

안전인증번호 [ ] 예 ■

6.3. 일반사항

6.3.1 전용전원

가) 주개폐기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따른 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

[ A ] 예 ■

나) 주개폐기를 차단한 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따라 잠글 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

다) 주전원은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.7에 따라 주전원 근처에 “경사형 휠체어리프트 전원”이라는 표지판이 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.3.2 기계안전

가) 제어반은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.1에 따라 통행에 지장이 없는 안전한 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 업무수행자 보호를 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라 틈새 및 안전거리 확보 등 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 보호수단을 고정하는 부품은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라 보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

라) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7 및 5.4.7.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리를 타고 넘는 위험을 막기 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.4 및 5.4.9.5에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.3.3 조도 및 콘센트

가) 콘센트가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강장 조도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 50 lx 이상이 되는지 확인한다.

승강장 조도 [ ] 예 ■

### 6.3.4 비상구출 운전장치

가) 비상구출 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 수권조작이 이뤄지는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3 및 6.6.2에 따라 제작 및 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 예비전원 또는 장치를 사용하여 비상운전을 하는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 계단의 통행을 방해할 수 있는 곳에 경사형 휠체어리프트를 설치한 경우, 전동기능은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전 상태에서도 작동되고 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 단계별 비상 수동 운전지침이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라 제어반 내에 표시 또는 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.3.5 진입 보호대

탈착 또는 접을 수 있는 진입 보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.3.6 경고 및 표시

가) 경고문 등은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.1에 따라 제작되고, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 및 6.5에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 운전설명서는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.8에 따라 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.4. 주행안내 레일

### 6.4.1 일반사항

가) 정격하중 상태의 카 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.2에 따라 5° 미만인지 확인한다.

예 ■

나) 주행안내 레일의 재질은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.3에 따라 금속제인지 확인한다.

예 ■

다) 레일 종단정지장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.3에 따라 주행안내 레일 끝에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 레일은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.4에 따라 기계적 고정 또는 이동식 연장선을 사용하지 않아도 직접 최상층 승강장으로 이동할 수 있는지 확인한다.

예 ■

마) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일인 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 카가 움직이기 전에 청각과 시각적 신호가 제공되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

6.4.2 접이식 주행안내 레일 해당없음 □

6.4.2.1 일반사항 예 ■

접이식 주행안내 레일을 접었을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.1에 따라 계단통로나 승강장을 가로막고 있지 않은지 확인한다.

6.4.2.2 전동 접이식 해당없음 □

가) 전동 접이식 주행안내 레일 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.4 및 5.2.2.7에 따라 지속적 누름 제어방식이고, 레일의 접히는 부분을 볼 수 있는 위치에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 전동 접이식 주행안내 레일은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.5에 따라 비상 시 수동으로 접을 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 전동 접이식 주행안내 레일 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.6 및 5.2.2.7에 따라 기기 손상 및 이용자의 위험이 없으며, 청각신호 및 접히는 부분 위 또는 근처 눈에 잘 띄는 곳에 시각적 안내신호가 제공되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.5 카-일반사항

6.5.1 내화성 예 ■

카는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.6에 따라 불연재료를 사용하여 제작되어 있는지 확인한다.

6.5.2 운전장치

6.5.2.1 일반사항

가) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 모든 승강장 및 카에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 내부에서의 운전이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라 승강장 운전보다 우선 되는지 확인한다.

예 ■

다) 카에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.3에 따라 인가된 이용자만이 카를 이용할 수 있도록 잠금장치가 있는 ON/OFF 스위치가 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4 및 5.5.14.5에 따라 카에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.5.2.2 무선 운전장치 해당없음 □

가) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 1대의 경사형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.3에 따라 경사형 휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 카가 주행하는 전 구간에서 유효한지 확인한다.

예 ■

6.5.3 비상통화장치 및 경고장치

가) 비상통화장치와 비상경보장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 카 및 승강장에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 정전 시에도 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1.2에 따라 비상통화장치 및 비상경보장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일 경사형 휠체어리프트에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 청각과 시각적 신호장치가 설치되고, 이 신호는 카가 움직이기 전에 경고 신호가 발생되는지 확인한다.

예 ■

6.5.4 카

6.5.4.1 복합형 플랫폼의 카 해당없음 □ 좌석 □ 입석 □

6.5.4.1.1 일반사항

가) 손잡이로 사용하기 위한 카의 일부 또는 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.2에 따라 카의 전 행정구간에서 손이 끼이지 않도록 100 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.

예 ■

나) 주행 구간에서의 최소 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.3에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.5.4.2 좌석식 플랫폼의 카 해당없음 □

6.5.4.2.1 일반사항

가) 좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 구성되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카에 장착된 제어장치에 의해 카의 운행이 되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 이용자가 사용가능한 안전벨트 또는 안전 구속장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**6.5.4.2.2 이동식 또는 회전식 의자** 해당없음 □

가) 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.1에 따라 완전히 작동된 위치에 있지 않으면 카가 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 수동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.2에 따라 완전히 작동된 위치에서 기계적 잠금장치로 고정될 수 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 전동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.3에 따라 자기유지형 또는 브레이크에 의해 완전히 작동된 위치에서 고정될 수 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**6.5.4.2.3 의자 바닥 수평장치**

의자 바닥의 기울기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 전체 운행구간에 걸쳐 수평에서 ± 5° 이내인지 확인한다.

운행중 기울기 [ ] 예 ■

**6.5.4.3 입석식 플랫폼의 카** 해당없음 □

가) 플랫폼에 손잡이와 지지대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 플랫폼의 표면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.2에 따라 미끄럼 방지 소재로 마감되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2에 따라 플랫폼 바닥면에서 900 ㎜ ~ 1,100 ㎜ 사이에 하강운행 방향 쪽에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 추락보호대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.3에 따라 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카가 작동되지 않도록 하는 제어장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.5.4.4 휠체어용 플랫폼의 카 해당없음 ☐

#### 6.5.4.4.1 일반사항

플랫폼의 바닥재는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라 미끄럼 방지 소재로 마감되어 있으며, 플랫폼 또는 승강장 턱은 승강장 바닥면과 색상 대조가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

#### 6.5.4.4.2 램프와 토가드

가) 램프는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.1에 따라 플랫폼에 접근하는 모든 끝부분에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 올려진 램프의 높이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.2에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 100 ㎜ 이상이고, 플랫폼이 아래층에 착상될 때까지 올려 진 위치를 유지하는지 확인한다.

예 ■

다) 플랫폼의 출입측 이외의 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.3에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 75 ㎜ 이상 말아 올려 진 토 가드로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

#### 6.5.4.4.3 플랫폼 측면 보호

가) 레일에 인접한 플랫폼의 측면 패널은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.1에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 1,000 ㎜ 이상까지 견고한 구조로 연장되고, 길이가 플랫폼 측면만큼 연장되지 않은 경우, 5.6.4.5.3에 따라 토 가드로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 내부 손잡이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.2에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 800 ~ 1,000 ㎜ 사이 플랫폼 측면에 설치되고, 이용자가 편리하게 카 내부 손잡이를 잡을 수 있도록 카의 측면판으로부터 30 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.

예 ■

다) 가) 맞은편 측면부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.3에 따라 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

라) 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.4에 따라 수동식 추락보호대는 의도하지 않은 움직임이 없는지 확인한다.

예 ■

#### 6.5.4.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치

가) 모든 추락보호대와 램프에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.2에 따라 플랫폼이 펼쳐졌을 때, 상승방향 추락보호대를 제외한 펼쳐진 추락보호대와 올려 진 램프를 자동으로, 기계적으로 잠그는 잠금장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.1에 따라 정상적인 운전에서 플랫폼이 승강장에서 높이가 50 ㎜ 이상이 되거나, 승강장에서 레일을 따라 이동한 거리가 150 ㎜ 이상일 때 여는 것이 불가능한지 확인한다.

예 ☐

다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.2에 따라 회로를 개방하는 접점 소자들 중 하나와 기계식으로 잠기는 장치 사이의 연결은 확실하여야 하고, 부주의로 인해 잠금 해제될 수 없는 구조인지 확인한다.

예 ☐

라) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.3에 따라 잠금요소와 그것들의 고정장치는 충격에 견딜 수 있는지 확인한다.

예 ☐

마) 추락보호대 잠금요소는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.4에 따라 추락 보호대 열림 방향의 힘에 잠금효과가 약화되지 않는지 확인한다.

예 ☐

바) 잠금장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.5에 따라 정상적인 사용 시 고의적인 오용 및 접근으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

사) 추락보호대와 램프가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2, 5.6.3.3 및 5.6.4.8.6에 따라 카가 기동하지 않는지 확인한다.

예 ☐

### 6.5.4.4.5 비상해제

잠금장치 비상해제는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.9에 따라 플랫폼 또는 승강장에서 전용 공구 또는 그와 동등한 장치를 이용하여 수동으로 해제되는지 확인한다.

예 ☐

### 6.5.4.4.6 좌석

좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.12에 따라 휠체어 플랫폼은 앉아있는 사람 전용이며, 이를 나타내는 표시가 되어 있으며, 접이식 의자인 경우, 설치상태를 확인한다.

예 ☐

### 6.5.4.4.7 승강장에서의 운전

승강장에서 운전하는 운전자가 카의 전체 운행과정을 직접 확인할 수 없는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.13에 따라 펼쳐진 상태의 플랫폼을 승강장에서 운전하지 못하는지 확인한다.

예 ☐

## 6.6 감지날 및 감지면

### 6.6.1 일반사항

가) 감지날과 감지면이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.1, 5.6.2.5.2 5.6.3.5 및 5.6.4.10에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 감지날과 감지면이 작동하면「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.3에 따라 카가 정지되며, 장애물 제거를 위한 운행방향 반대방향으로 운전이 가능한지 확인한다.

예 ■

다) 감지날과 감지면이 작동 시 정지거리는「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.4에 따라 카가 고정된 부분에 충돌하기 전에 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 6.6.2 안전도색

이용자나 다른 사람과의 충돌 우려가 있는 카의 모든 부위는「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.6에 따라 안전도색, 보호패드 또는 보호처리가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.7 추락방지안전장치 및 과속감지기

### 6.7.1 추락방지안전장치 해당없음 □

가) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라 정격하중의 125%를 적재한 카를 정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및 5.3.3에 따라 작동된 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않고, 카의 상승 운전에 의해 복귀되는지 확인한다.

예 ■

다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.7에 따라 좌석식인 경우 10°, 입석식 및 휠체어용의 경우 5°를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.4에 따라 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

### 6.7.2 과속감지기 해당없음 □

「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.6에 따라 과속감지기는

추락방지안전장치를 작동시키고, 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

### 6.7.3 회전감지기

해당없음 □

가) 회전감지기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 따라 과속감지기의 회전이 중단된 경우, 10초 이내에 전동기와 브레이크 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ■

나) 회전감지기 작동 후 카의 운행은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 따라 방향지시 버튼의 해지와 재-작동으로 가능한지 확인한다.

예 ■

## 6.8 구동방식

### 6.8.1 동력전달장치

해당없음 □

가) 동력전달장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 동력전달장치의 종류를 확인한다.

설계 2열 체인 □ 단열 체인 □ 벨트 □

확인 2열 체인 ■ 단열 체인 ■ 벨트 ■

### 6.8.2 로프에 의한 구동방식

해당없음 □

가) 공칭직경을 확인한다. 설계 □ 측정 ■

나) 본수를 확인한다. 설계 □ 측정 ■

다) 로프 장력 조정장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.2에 따라 드럼에 1.5바퀴 이상의 로프가 항상 감겨져 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 6.8.3 랙-피니언 구동방식

해당없음 □

가) 랙과 피니언에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 올바르게 맞물리도록 하기 위한 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 랙의 접합부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 물림이 잘못되거나 치차의 손상이 발생되지 않도록 정렬되어 있는지 확인한다.

예 ■

**6.8.4 체인에 의한 구동방식** 해당없음 □

가) 호칭번호를 확인한다. 설계 [ ] 측정 ■

나) 본수를 확인한다. 설계 [ ] 측정 ■

다) 체인 장력조정 장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 체인의 끝부분 및 중간부분 연결은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라 확실하고, 잘못 연결되지 않았는지 확인한다.

예 ■

**6.8.5 스크류-너트 구동방식** 해당없음 □

스크류 오염방지 수단이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**6.8.6 마찰견인 구동방식** 해당없음 □

레일에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1에 따라 오일, 그리스 및 얼음이 없는지 확인한다.

예 ■

**6.8.7 유도로프-볼 구동방식** 해당없음 □

유도로프 직경을 확인한다. 설계 [ ] 측정 ■

**6.8.8 2차전지 구동방식** 해당없음 □

가) 제어회로의 전압은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.1에 따라 60 V이하인지 확인한다.

예 ■

나) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 기울여도 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 2차전지의 단자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라 단락방지를 위해 물리적으로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

라) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.6에 따라 안전한 위치에 견고히 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.7에 따라 제어 및 구동 전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.

예 ■

바) 카가 충전점점에서 벗어난 위치에서 휴지하고 있을 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.9에 따라 시각 또는 청각적으로 알려주는지 확인한다.

예 ■

## 6.9. 전기설비 및 전기기구

### 6.9.1 절연저항

전동기의 절연저항이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.5에 따라 적합한지 확인한다.

전동기 절연저항 [ ] MΩ 예 ■

### 6.9.2 정지 후 재-기동 시간

카 정지 후「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7에 따라 어느 방향으로든지 재-기동시 1초 이상의 시간지연이 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.9.3 이동케이블 고정

가) 전력 및 제어용 이동케이블은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.3.1에 따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정하고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 이동케이블을 고정하는데 사용되는 너트와 나사는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.5에 따라 다른 부품을 고정하는데 사용되지 않았는지 확인한다.

예 ■

### 6.9.4 접지

접지선은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.6에 따라 전도체 이외 전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.9.5 누전차단기

해당없음 □

대지전압 50V 초과하는 모든 전기회로는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.11에 따라 정격 차단 전류가 30 mA 이하인 누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.9.6 보호등급

제어반과 전기 안전장치의 충전부 덮개는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4.1에 따라 클램핑 장치가 부착되고 탈착 시 공구를 사용하여야 하며, 일반인의 접근이 가능한 경우 열쇠 또는 특수한 공구로 고정되는 구조인지 확인한다.

예 ■

## 6.10 전기안전장치

6.10.1 과부하감지장치 작동감지

가) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 카가 정상적인 출발이 방지되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 청각과 시각적 신호가 제공되고 있는지 확인한다.

예 ■

6.10.2 접이식 주행안내 레일 접근방지 해당없음 □

접이식 주행안내 레일에 접히는 부분에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.3에 따라 카가 접근하지 않도록 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.10.3 추락방지안전장치 작동감지 해당없음 □

추락방지안전장치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.5에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.10.4 안전너트 작동감지 해당없음 □

안전너트 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.8에 따라 전기안전장치에 의해 구동기의 기동이 방지되거나 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.10.5 동력전달장치, 매다는 로프 또는 체인 이완(파단)감지 해당없음 □

동력전달 장치, 매다는 로프 또는 체인의 장력 이완 또는 파단 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4, 5.4.1.5 및 5.4.1.6에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.10.6 비상구출운전시 보호 해당없음 □

수권조작 장치를 사용하는 경우,「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

6.10.7 유도로프 파단, 이완감지 해당없음 □

유도로프 파단 및 이완 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.9.1 및 5.4.9.4에 따라 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.10.8 카에 설치된 비상정지스위치

카 내부에 설치된 비상정지스위치가 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.10.9 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치

종점 리미트 스위치 또는 파이널 리미트 스위치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.15.1 및 5.5.15.2에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.10.10 감지날과 감지면

감지날과 감지면 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5, 5.6.2.5.3 및 5.6.4.10에 따라 전기안전장치에 의해 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.10.11 의자 바닥 수평장치

의자 바닥 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 수평에서 ±10° 도달하기 전 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.10.12 추락보호대와 램프

모든 추락보호대와 램프 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.1에 따라 다음과 같지 않을 경우 카 운행되지 않는지 확인한다.

1) 플랫폼이 펼쳐져 있을 때 모든 추락보호대는 펼쳐져야 하고, 램프는 완전히 올려져야 한다.

예 ■

2) 플랫폼이 위로 접혀 있을 때 모든 추락보호대는 접혀져야 한다. 이 위치에서 램프는 안전하고 적합하게 위치하여야 한다.

예 ■

3) 하강 방향 추락보호대는 아래 승강장에서 멀어지는 플랫폼의 움직임에 의해 작동될 수 있으며, 플랫폼이 아래 층으로 복귀할 때까지 내려진 위치에서 유지해야 한다.

예 ■

6.11. 주행성능 측정

6.11.1 정상운행 속도 및 전류

가) 카 주행 중 속도 및 전류를 측정한다.

| 카의 부하상태 | 운행방향 | 속도(㎧) | 전류(A) |
|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | | |
| | 하강 | | |
| 정격하중 | 상승 | | |
| | 하강 | | |

나) 착상정확도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2, 5.6.3.4 및 5.6.4.5.1에 따라 좌석식 및 입석식의 경우, 승강장 바닥 위와 발 받침대 표면 사이 거리는 170 ㎜ 이하이고, 휠체어용의 경우, 램프의 앞 끝에서 단차가 15 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

다) 좌석식 및 입석식인 경우, 주행 중 발 받침대와 가장 근접한 계단 돌출부와의 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2 및 5.6.3.4에 따라 400 ㎜ 이하인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 6.11.2 정지거리

구동기 전원공급은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.1, 5.5.3.3 및 5.5.13.4에서 운전지령이 종결되거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시 차단되며, 전원공급 차단 시 정지거리를 확인한다.

정지거리 [ ] 예 ■

### 6.12 표시 등

모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 견고하게 부착되어 있는지 여부 또는 부착할 수 있도록 준비되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.12 개별승강기안전인증을 받은 경사형 휠체어리프트의 추가요건 해당없음 □

정격하중을 적재한 상태에서 최하층부터 최상층까지 10회 왕복운행을 한 후 주행 중 소음 및 진동값을 기록한다.

소음 [ dB(A)] 진동(Z축) [ gal] 예 ■

[지적사항]

[별표 2]

## 승강기 정기검사기준(제11조제3항제1호 관련)

### 1. 엘리베이터 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**1.1 기본제원**(해당되는 모든 사항을 작성한다)

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 호기(설치위치)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 승강기의 종류(용도)

☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 소방구조용

☐ 피난용 ☐ 주택용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용

■ 운행층수(전체)

· 정면

· 후면

· 측면

■ 정격하중(kg)

■ 적용인승

■ 구동방식

권상/포지티브/유압

■ 전원공급

· 전압(V)

· 주파수(Hz)

■ 정격속도(㎧)

■ 출입문개폐방식

■ 운행거리(m)

■ 기어형식

WG,HG,GL,Etc

■ 기계실 위치

☐ 승강로 상부 ☐ 승강로 아래 ☐ 승강로 측면 ☐ 기타 위치

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ■

1.2 **기계류 공간**(해당되는 모든 사항을 작성한다)

1.2.1 **일반사항**

**기계실 내 기계류** ☐ 1.2.2 참조

**승강로 내의 기계류**

승강로 내의 작업구역 ☐ 1.2.3.1 참조
카상부 또는 카의 작업구역 ☐ 1.2.3.2 참조
피트내의 작업구역 ☐ 1.2.3.3 참조
승강로 플랫폼 위의 작업구역 ☐ 1.2.3.4 참조
승강로 외부의 작업구역 ☐ 1.2.3.5 참조

**승강로 외부의 기계류** ☐ 1.2.4 참조

**풀리공간**

풀리실 ☐ 1.2.5.1 참조
승강로 내의 풀리실 ☐ 1.2.5.2 참조

1.2.1.1 **주 개폐기**

가) 주 개폐기 차단 시「엘리베이터 안전기준」14.5.5에 따라 엘리베이터의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

다) 주 개폐기에 「엘리베이터 안전기준」14.5.2에 따라 신속하게 접근 할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예 ■

1.2.1.2 **접근**

가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이 「엘리베이터 안전기준」6.2.4 및 6.2.5에 따라 안전하게 접근 및 출입할 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로, 기계실·기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가 「엘리베이터 안전기준」6.2.1 및 6.2.3에 따라 개인적인 공간을 경유하지 않고 접근 가능한지 확인한다. (주택용 엘리베이터 제외 : 지침서 제공)

주택용 ☐ 예 ■

1.2.1.3 **안전표시**(해당되는 모든 사항을 확인한다)

가) 표시 및 주의사항 등이「엘리베이터 안전기준」 5.2, 6.1.1.2, 6.4, 6.6.2, 13.2.3.5 및 13.3.9.1.6에 따라 적합하게 식별/부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 보호조치가 필요 없는 매끄럽고 둥근 부품(권상도르래, 수동핸들, 브레이크

드럼 등)의 경우 「엘리베이터 안전기준」 13.1.2에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**1.2.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치**

가) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널에서 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 영구적으로 설치된 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.3에 따라 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 200 lx 이상인지 확인한다.

예 ■

다) 비상운전 수단이 「엘리베이터 안전기준」 13.2.3 또는 13.3.9에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

라) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 「엘리베이터 안전기준」6.6.2.3에 따라 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 자동구출운전장치가 「엘리베이터 안전기준」 13.2.3.6에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.2.1.5 통신** 해당없음 ☐

피트, 승강로 내부 작업구역 및 카 상부 등에 비상통화장치가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」6.1.6에 따라 피난 공간에서 조작 가능하고, 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

**1.2.1.6 누수**

가) 승강로 및 피트에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실·기계류 공간 및 풀리실에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

**1.2.1.7 지진관제운전** 해당없음 ☐

가) 「엘리베이터 안전기준」 16.1.13에 따라 지진을 감지하는 엘리베이터 전용 수단(지진감지기 등) 및 작동시험을 위한 장치가 설치되었는지 확인한다.

예 ■

나) 지진관제운전 시 「엘리베이터 안전기준」 16.1.13에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.2.2 기계실 내의 기계류**(해당되는 모든 사항을 확인한다.)

**1.2.2.1 기계실 내의 기계류** 해당없음 ☐

가) 기계실에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따른 설비를 제외한 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 작업공간이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.3.2.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 기계실 출입문이 「엘리베이터 안전기준」 6.3.3가)·나)·다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.3.3에 따라 물체가 승강로 내부로 물체가 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

마) 기계실의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

사) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

아) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.7에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.2.3 승강로 내의 기계류

#### 1.2.3.1 승강로 내 작업공간

해당없음 □

가) 승강로의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」6.1.7에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

#### 1.2.3.2 카 내 또는 카 상부의 작업공간

해당없음 □

가) 통제되지 않은 카의 움직임을 보호하기 위한 기계적인 장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.1나)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「엘리베이터 안전기준」

6.6.4.3.1다)에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 점검문(전기적 스위치가 포함)이 카의 벽에 있는 경우「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.3.3에 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 카 벽에 설치된 점검문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.3.4에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**1.2.3.3 피트 내 작업공간** 해당없음 ☐

가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지 않은 움직임의 위험이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.1가)에 따라 기계적인 장치가 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때, 「엘리베이터 안전기준」6.3.3.라) 및 6.6.4.4.1 라)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.4.1사)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.4.2에 따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있도록 수직틈새(0.5 m)가 확보되는지 확인한다.

예 ■

**1.2.3.4 플랫폼 위의 작업공간** 해당없음 ☐

가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.1에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된 기계적 장치가 「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.2가)·나)에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 전기안전장치가「엘리베이터 안전기준」6.6.4.5.4가)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 플랫폼을 밀어 넣거나 제거하는 수단이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4나)에 따라 원활하게 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 플랫폼이 작업 위치에 없을 때「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.4다)에 따라 플랫폼으로 출입하는 문의 개방이 불가능 하거나 추락을 방지하는 수단이 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반은 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.6에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

아) 최대 허용하중이「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.5.8에 따라 플랫폼에 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.2.3.5 승강로 외부의 작업공간

해당없음 ☐

가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우 「엘리베이터 안전기준」 6.6.4.6에 따라 점검문의 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 기계류 공간의 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2, 6.1.5.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

마) 양중용 지지대 및 고리에 「엘리베이터 안전기준」 6.1.7에 따라 허용하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.2.4 승강로 외부의 기계류

해당없음 ☐

가) 엘리베이터 전용공간에는 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.1에 따라 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나)「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.2에 따라 허용 개구부를 제외하고 기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 기계류 공간의 출입문이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.5.1.3에 따라 문 잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계류 공간의 환기가「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ■

마) 기계류 공간의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.6.6.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 기계류 공간의 콘센트가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.2.5 풀리공간

#### 1.2.5.1 풀리실

해당없음 □

가) 풀리실 출입문이「엘리베이터 안전기준」 6.3.3가)·나)·다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 풀리실 바닥의 개구부에 「엘리베이터 안전기준」 6.6.7.2에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

다) 풀리실 접근 지점의 가까운 곳에 있는 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2다)에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

라) 풀리실의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4.2 및 6.1.5.2가)에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 풀리실의 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.2나)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

## 1.3 승강로

### 1.3.1 피트 내 설비

가) 피난 공간에서 0.3 m 떨어진 범위 이내에 위치한 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1나)에 따라 점검운전 조작반이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우, 「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.1자)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만 운행되는지 확인한다.

예 ■

다) 피트 내의 정지장치가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1가)에 따른 위치에 있는지 확인한다.

예 ■

라) 피트 점검운전 조작반에서 엘리베이터 정상운행으로의 복귀가「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.2에 따른 조건에서만 가능한지 확인한다.

예 ■

마) 승강장문을 통해서만 피트로 출입할 수 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.5에 따라 승강장문 잠금장치에 접근이 가능한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.6.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**1.3.2 틈새 및 여유거리**

가) 권상구동 엘리베이터의 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식 엘리베이터의 경우, 램이 가장 높은 위치)에 있을 때 카의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 권상구동 엘리베이터의 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 및 평형추의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 간접 유압식 엘리베이터의 경우, 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장 높은 부분 사이의 거리가 「엘리베이터 안전기준」6.5.7.4에 따라 0.1 m 이상인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 피난공간의 허용 가능 인원 및 자세 유형 표지가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.7.1 및 6.5.8.1에 따라 카 지붕 및 피트에 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

**1.3.3 완충기**

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.

예 ■

나) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면「엘리베이터 안전기준」 12.2.2.4에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.

예 ■

**1.3.4 완충기 받침대** 해당없음 □

완충기 받침대가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 12.1.1 및 12.1.3에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.

예 ■

**1.3.5 승강로 내의 보호**

가) 밀폐식 승강로의 경우「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.2.1에 따라 허용하는 개구부를 제외하고 구멍이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.5.2에 따라

설치된 칸막이가 움직이는 부품들과 충돌이 없는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 반-밀폐식 승강로의 경우,「엘리베이터 안전기준」 6.5.2.3에 따라 적합한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 승강로 환기가 「엘리베이터 안전기준」 6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 승강로 내 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「엘리베이터 안전기준」 9.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 엘리베이터 승강로 내에는 「엘리베이터 안전기준」 6.1.2.1에 따라 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.

예 ■

아) 승강로에 설치된 출입문·비상문 및 점검문이 「엘리베이터 안전기준」 6.3.3가)·나)·다)·라)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.3.6 승강장문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「엘리베이터 안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 함몰되거나 돌출부분이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 1.3.7 조명 및 콘센트

가) 승강로 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 6.1.4, 6.1.5.1라)에 따라 조도, 점멸수단이 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피트 내 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 6.1.5.1다)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.3.8 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일

주행안내 레일이「엘리베이터 안전기준」11.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

## 1.4 카, 운전 및 접근허용

### 1.4.1 카

가) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 8.3.3에 따라 손잡이의 고정상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에「엘리베이터 안전기준」 8.2.3.2 및 8.2.3.3에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 비상통화장치가 「엘리베이터 안전기준」16.3.3에 따라 카 내에서 시설물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능하고, 표시등이 점등되는지 확인한다.

예 ■

라) 카의 조명이 「엘리베이터 안전기준」 8.10.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 카의 비상등이「엘리베이터 안전기준」 8.10.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 카의 과부하감지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.2.3가)・나)・다)에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

사) 에이프런이「엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

아) 비상구출문의 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 8.6.4에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 1.4.2 카 상부

가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가「엘리베이터 안전기준」 8.8에 따라 카 상부에 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 지붕의 점검운전 스위치가 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 16.1.5.2.1에 따라 정상운전제어, 도어작동 제어가 무효화 되는지 확인한다.

예 ■

다) 카 지붕의 비상등이 「엘리베이터 안전기준」 8.10.4가)・다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간이「엘리베이터 안전기준」 8.7.2, 8.7.3 및 8.7.4에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 1.4.3 카 문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「엘리베이터 안전기준」 7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「엘리베이터 안전기준」7.6.1에 따라 함몰되거나 돌출된 부분이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「엘리베이터 안전기준」 7.6.2.2.1자)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는「엘리베이터 안전기준」 7.4.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 1.4.4 승강장 문 및 카 문의 시험

가) 문닫힘 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」7.6.2.2.1나)·라)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 카 내부의 열림 버튼이「엘리베이터 안전기준」7.6.3에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 문의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 7.5.3.3에 따라 45 ㎜(중앙 개폐식 문), 30 ㎜(측면 개폐식 문)를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 승강장 바닥의 조명이「엘리베이터 안전기준」7.7.1에 따라 50 lx(자동차용 엘리베이터의 승강장 바닥 조명의 경우 150 lx) 이상인지 확인한다.

예 ■

마) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때, 「엘리베이터 안전기준」7.9.3.4에 따라 승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

예 ■

바) 승강장문의 비상잠금해제가「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.1에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있는지 확인한다.

예 ■

사) 비상잠금해제 삼각열쇠가 특수 도구로 간주되는 경우「엘리베이터 안전기준」 7.9.3.2에 따라 해당 엘리베이터가 설치되어 있는 장소에 비치되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

아) 비상잠금해제 후, 승강장문 잠금장치는「엘리베이터 안전기준」7.9.3.3에 따라 잠금해제 상태로 유지되지 않는지 확인한다.

예 ■

자) 카 문의 개방을 제한하기 위해 「엘리베이터 안전기준」7.15.2에 따라 카

문의 열림이 50 mm 이상 열리지 않는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

차) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「엘리베이터 안전기준」 7.9.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

카) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「엘리베이터 안전기준」 7.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

타) 카 문의 잠금장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.9.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

파) 카 문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 7.13에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

하) 수동개폐식 문의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 7.7.2에 따라 카의 유무를 확인하는”카 있음”신호표시가 작동되는지, 투명 전망창이 있는 경우에는 파손이 없는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

거) 자동차 진입방지장치가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」7.16 나)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**1.4.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치**

가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가「엘리베이터 안전기준」14.11 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선 통신장치가「엘리베이터 안전기준」 14.11에 따라 설치되었는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를 구비하였는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**1.4.6 정상운전 제어**

「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지 확인한다.

예 ■

**1.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상**

**1.5.1 매다는 장치** 해당없음 ☐

**1.5.1.1 로프** 해당없음 ☐

☐ 가) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

㎜ 예

나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.

예

1.5.1.2 로프 단말처리 해당없음

가) 로프의 끝부분은 「엘리베이터 안전기준」 9.2.3.1 및 9.2.3.2에 따라 고정되어 있는지 확인한다.

예

나) 로프 간 장력이「엘리베이터 안전기준」 9.5.1에 따라 균등한지 확인한다.

예

1.5.1.3 체인 해당없음

가) 체인의 호칭번호가 제원에 부합하는지 확인한다.

예

나) 체인의 끝 부분이 「엘리베이터 안전기준」 9.2.4에 따른 지지대에 고정되어 있는지 확인한다.

예

다) 체인 간 장력이「엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 균등한지 확인한다.

예

1.5.2 로프/체인 이완감지장치 해당없음 예

로프 또는 체인 이완감지장치가 「엘리베이터 안전기준」 9.5.3에 따라 보호되는지 확인한다.

1.5.3 보상 수단 및 추가적인 보호조치 해당없음 예

가) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우「엘리베이터 안전기준」 9.6.1다)에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 예

나) 보상 로프가 설치된 경우 「엘리베이터 안전기준」 9.6.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 예

다) 보상 체인이 설치된 경우 견고하게 고정되고 바닥에 닿지 않는지 확인한다.

해당없음 예

1.5.4 권상/제동 해당없음 예

가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.

예

나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주 로프 가닥끼리의 높이차가 2 ㎜ 이하인지 확인한다.

예

1.6 안전회로

1.6.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 16.2에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 정지장치가「엘리베이터 안전기준」16.1.11에 따른 장소에 있고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우 「엘리베이터 안전기준」 7.11.2에 따른 전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「엘리베이터 안전기준」 9.5.3에 따라 이완감지장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우 「엘리베이터 안전기준」 16.1.3에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에 감속되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 전기안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 15.2에 따라 작동될 경우 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

## 1.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 1.7.1 카 추락방지안전장치

해당없음 □

가) 과속조절기 작동 시 「엘리베이터 안전기준」10.2.2.1.6가)에 따라 추락방지안전장치가 작동되고, 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도가 「엘리베이터 안전기준」 8.3.2.1에 따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 10.2.1.5에 따라 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

### 1.7.2 카 측 과속조절기

해당없음 □

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

[ ] ㎜ 예 ■

**1.7.3 균형추 또는 평형추의 추락방지안전장치** 해당없음 ☐

가) 과속조절기 작동 시 균형추 또는 평형추의 추락방지장치가 작동하고, 균형추 또는 평형추가 정지하는지 확인한다.

예 ■

나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지상이 없는지 확인한다.

예 ■

**1.7.4 균형추 또는 평형추 측 과속조절기** 해당없음 ☐

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.6가)에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.2.2.1.5에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

[ ] ㎜ 예 ■

**1.7.5 멈춤 쇠 장치** 해당없음 ☐

가) 멈춤 쇠 장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 작동하면 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 지지대가 「엘리베이터 안전기준」 10.5.1 및 10.5.9.1에 따라 멈춤 쇠 장치와 적합하게 결합되는지 확인한다.

예 ■

**1.7.6 전기적 크리핑 방지시스템** 해당없음 ☐ 예 ■

전기적 크리핑 방지시스템이 「엘리베이터 안전기준」 16.1.10에 따라 작동되는지 확인한다.

**1.7.7 카의 상승과속방지장치**

가) 카의 상승과속방지장치가 「엘리베이터 안전기준」 10.6.5에 따라 작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 검사 후, 「엘리베이터 안전기준」10.6.8에 따라 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

### 1.7.8 카의 문열림출발방지장치

무부하 상승 시 문열림출발이 감지되면「엘리베이터 안전기준」 10.7.5에 따른 보호거리 내에서 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

## 1.8 주행성능 측정

### 1.8.1 일반적인 주행시험

가) 카가 주행하는 중간 지점에서 카의 속도와 모터의 전류를 측정하고 기록하시오

| 카의 부하상태 | 운행방향 | 속도(㎧) | 전류(A) | 착상속도 (<0.8㎧) | 재착상 (<0.3㎧) | 점검운전 (<0.63㎧) | 비상운전 (<0.3㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |

나) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.2.4에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~105 % 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 유압식 엘리베이터의 경우, 「엘리베이터 안전기준」 13.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승)의 8%를 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 착상정확도가 「엘리베이터 안전기준」 16.1.1.4에 따라 모든 승강장에서 ±10 ㎜ 이내인지 확인한다.

예 ■

### 1.8.2 유압시스템의 점검

해당없음 □

가) 릴리프 밸브가 「엘리베이터 안전기준」 13.3.5.3.2에 따라 전 부하 압력의 140 %를 초과하지 않는 범위 내에서 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「엘리베이터 안전기준」 13.3.9.1.5에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.

예 ■

다) 유압유의 온도감지장치는 「엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 작동하는지 확인한다.

예 □

라) 럽처밸브 또는 유량제한기가 설치되어 있는 경우, 「엘리베이터 안전기준」 10.3 및 10.4에 따라 누유 등이 없는지 확인한다.

예 ■

## 1.9 전기적 보호

### 1.9.1 접지에 의한 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3.1에 따라 1 ㏁

이상인지 확인한다.

예 ■

나) 조명장치의 절연저항이 「엘리베이터 안전기준」 14.1.3.1에 따라 1 MΩ 이상인지 확인한다.

예 ■

1.9.2 전기배선

가) 이동케이블을 포함한 전기배선에 늘어짐 및 손상 등이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 바이패스 장치가「엘리베이터 안전기준」 16.1.8에 따라 식별 가능하고, 작동상태가 명확히 표시되는지 확인한다.

예 ■

1.10 장애인용 엘리베이터 추가요건 해당없음 □

1.10.1 승강장의 공간

가) 「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.1에 따라 승강장 전면의 활동공간이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강장 바닥과 카 바닥의 틈새가「엘리베이터 안전기준」 17.1.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

1.10.2 조작설비

가) 호출버튼, 조작반 및 통화장치 등 조작설비가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.1에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 시각장애인 등이 감지할 수 있도록 조작반, 통화장치 등에 「엘리베이터 안전기준」 17.1.4.3 및 17.1.4.4에 따라 점자표시가 있는지 확인한다.

예 ■

1.10.3 기타 설비

가) 카 내 수평손잡이가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 거울이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.2에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 승강장 점멸등 및 음성신호장치, 카 내 표시장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.3에 따라 동작하는지 확인한다.

예 ■

라) 호출버튼 또는 등록버튼에 의하여 카가 승강장문에 도착하면 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.4에 따라 10초 이상 열린 상태로 대기하는지 확인한다.

예 ■

마) 승강장의 점형블럭이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.5에 따라 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 카 내부의 층수 버튼을 누르면 점멸등 표시 및 음성안내가「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.6에 따라 동작되는지 확인한다.

예 ■

사) 카 내 조명이 「엘리베이터 안전기준」 17.1.5.7에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**1.11 소방구조용 엘리베이터 추가요건** 해당없음 □

**1.11.1 건축물의 요건**

가) 소방운전 시「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.2에 따라 모든 출입구마다 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 비상문이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 잠금장치 및 전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

**1.11.2 전기장치의 물에 대한 보호**

피트 침수를 방지하는 수단이 동력에 의해 작동되는 경우「엘리베이터 안전기준」 17.3.3에 따라 자동으로 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.11.3 소방관의 구출**

가) 비상구출문이「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**1.11.4 제어 시스템**

가) 소방운전 스위치에 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.1에 따라 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 소방운전 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.2에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 1단계 및 2단계 조건 하에 모든 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.3에 따라 작동하는지 확인한다. (비접촉 문닫힘안전장치 무효화)

예 ■

라) 소방운전 호출이 지연되지 않도록 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7사),아)에 따라 경보음 및 기능은 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 1단계 운전(우선 호출)이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 수동 또는 자동으로 시작되는지 확인한다.

예 ■

바) 1단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.7에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 카 내의 제어는 작동되지 않고 호출이 취소되는지 확인한다.

예 ■

2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 적합한지 확인한다.

예 ■

3) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.

예 ■

4) 비접촉 문닫힘안전장치가 무효화되는지 확인한다.

예 ■

5) 소방관 접근 지정 층에 카가 도착하면 카 문과 승강장문이 열린 상태로 계속 유지되는지 확인한다.

예 ■

6) 승강로와 기계실 조명이 자동점등 되는지 확인한다.

예 ■

사) 2단계 운전 시 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.8에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 카 내의 운전 시 새로운 층 등록이 가능하고 미리 등록된 층이 취소되는지 확인한다.

예 ■

2) 카 등록버튼 또는 문 닫힘 버튼을 지속적으로 누르면 문이 닫히고, 문이 완전히 닫히기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 열리는지 확인한다.

예 ■

3) 문 열림 버튼을 지속적으로 누르면 문이 열리고, 문이 완전히 열리기 전에 버튼을 놓으면 문이 자동으로 다시 닫히는지 확인한다.

예 ■

4) 소방 활동 통화시스템이 작동되는지 확인한다.

예 ■

5) 카 내 소방운전용 키 스위치가 설치된 경우,’ 0’ 의 위치에서 제거되고 그 기능이 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

6) 소방운전 스위치가’ 0’ 으로 전환 시 소방관 접근 지정 층 복귀 후 정상운전 되는지 확인한다.

예 ■

아) 소방구조용 엘리베이터가 2개의 출입구를 갖는 경우, 「엘리베이터 안전기준」 17.2.8.9에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐

1) 2개의 카 출입문이 있는 경우,「엘리베이터 안전기준」17.2.2.3에 따라 소방운전 시 출입문이 동시에 열리지 않는지 확인한다.

예 ■

2) 카의 조작반이 카 문 출입구 근처에 각각 위치하고, 승강장의 방화구획된 로비와 소방관 접근 지정 층의 로비와 같은 측면에 위치한 소방구조용 카 조작반에 알림표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

3) 1단계 운전 시 일반용 조작반이 무효화되고, 2단계 시작과 동시에 소방구조용 조작반이 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.11.5 전원공급**

보조전원 공급장치가 원활히 작동하는지 서류 등을 통해 확인한다.

예 ■

**1.11.6 카 및 승강장 설비**

가) 카 내부와 승강장에 「엘리베이터 안전기준」 17.2.11.4에 따라 알림 표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 소방 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.12에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.12 피난용 엘리베이터 추가요건** 해당없음 ☐

**1.12.1 건축물의 요건**

가) 피난용 엘리베이터가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2에 따라 통제자의 직접적인 조작아래에서 운행되는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로 내부에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.2.5에 따라 연기가 침투되지 않는 장치 등이 있는지 확인한다.

예 ■

**1.12.2 전기장치의 물에 대한 보호**

피트 침수를 방지하는 수단이 동력에 의해 작동되는 경우「엘리베이터 안전기준」 17.3.3에 따라 자동으로 작동하는지 확인한다.

예 ■

**1.12.3 카에 갇힌 이용자의 구출**

피난호출 및 피난운전 중 고장이나 결함으로 승강로 중간에 정지한 경우, 외부 구출수단 및 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.4.1에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

가) 비상구출문이「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카 외부 구출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.3에 따라 적합한지

있는지 확인한다.

예 ☐

다) 자체 탈출수단이 「엘리베이터 안전기준」 17.2.5.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

라) 비상문이 설치된 경우,「엘리베이터 안전기준」 17.2.3.5에 따라 잠금장치 및 전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ☐

### 1.12.4 제어 시스템

가) 피난호출 스위치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.1 및 17.3.5.2에 따라 명확히 표시되고, 박스로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 피난호출 및 피난운전 작동 시 안전장치가 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.4에 따라 작동되는지 확인한다. (문닫힘안전장치는 제외)

예 ☐

다) 피난호출 작동 시 제어시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.7에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 승강장 호출 및 카 내의 등록버튼이 작동되지 않고, 미리 등록된 호출이 취소되는지 확인한다.

예 ☐

2) 문 열림 버튼과 비상통화 버튼의 작동이 가능한지 확인한다.

예 ☐

3) 피난 층에 카가 도착하면 카 문 및 승강장문이 열린 상태로 유지되는지 확인한다.

예 ☐

4) 승강로와 기계실 조명이 자동으로 점등되는지 확인한다.

예 ☐

라) 피난운전 작동 시 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.8에 따라 적합한지 다음 사항을 확인한다.

1) 피난운전이 통제자에 의한 카 내 조작반에서만 운전되고 피난운전 스위치에 의해 작동되는지 확인한다.

예 ☐

2) 피난운전 스위치가’ 해제’ 위치에서만 제거되고, 그 기능이 적합한지 확인한다.

예 ☐

3) 피난운전으로 전환되면 카 내, 승강장 및 방재실에는” 피난운전 중” 표시가 명확히 나타나는지 확인한다.

예 ☐

4) 피난 층에 도착 후 문 열림 대기시간이 15초 이상인지 확인한다.

예 ☐

5) 피난운전 스위치가” 해제” 위치로 전환되면 자동으로 지정된 피난 층으로 복귀되는지 확인한다.

예 ☐

마) 피난운전 운행이 중단된 경우, 「엘리베이터 안전기준」 17.3.5.9에 따라 각 층 승강장에 시각적, 청각적으로 안내되는지 확인한다.

예 ☐

### 1.12.5 카 및 승강장 설비

가) 지정된 피난층에 「엘리베이터 안전기준」 17.3.6.1에 따라 설치된 카 위치 표시기의 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 피난 활동 통화시스템이 「엘리베이터 안전기준」 17.3.7에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

예 ☐

## 1.13 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태

엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ☐

## 1.14 그 밖의 표시 등

1.1~1.13에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ☐

## 1.15 자체점검의 확인

엘리베이터에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다. 예 ☐

[지적사항]

## 2. 경사형 엘리베이터 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 2.1 기본제원(해당되는 모든 사항을 작성한다)

■ **현장명**

■ **제조업체명 또는 수입업체명**

■ 호기(설치위치)

■ **승강기번호**

■ **승강기 인증번호**

■ **모델명/제품명**

■ **승강기의 종류(용도)**

☐ 승객용 ☐ 전망용 ☐ 병원용 ☐ 장애인용 ☐ 승객화물용 ☐ 화물용 ☐ 자동차용

■ **운행층수(전체)**

· 정면

· 후면

· 측면

■ **정격하중(kg)**

■ **전원공급**

· 전압(V)

· 주파수(Hz)

■ **정격속도(㎧)**

■ 적용인승 ■ 운행거리(m)

■ 경사도(°) ■ 출입문개폐방식

■ 기계실 위치

| □ 승강로 상부 | □ 승강로 아래 | □ 승강로 측면 | □ 기타 위치 |
|---|---|---|---|

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예

2.2 기계류 공간_일반사항(해당되는 모든 사항을 확인한다.)

2.2.1 적용방식

| | |
|---|---|
| **기계실 내 기계류** | 2.2.2 참조 |
| **승강로 내의 기계류** | |
| 승강로 내의 작업구역 | 2.2.3.1 참조 |
| 카상부 또는 카의 작업구역 | 2.2.3.2 참조 |
| 피트내의 작업구역 | 2.2.3.3 참조 |
| 승강로 플랫폼 위의 작업구역 | 2.2.3.4 참조 |
| 승강로 외부의 작업구역 | 2.2.3.5 참조 |
| **승강로 외부의 기계류** | 2.2.4 참조 |
| **풀리공간** | |
| 풀리실 | 2.2.5.1 참조 |
| 승강로 내의 풀리실 | 2.2.5.2 참조 |

2.2.1.1 주개폐기

가) 주 개폐기 차단 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.1에 따라 작동되는지 확인한다.

예

나) 주 개폐기에「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.4.4에 따라 신속하게 접근할 수 있고, 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예

2.2.1.2 접근

가) 기계류 공간의 접근/출입수단(계단, 사다리, 피트 출입문)이「경사형

엘리베이터 안전기준」6.7.4.2 및 7.2.2에 따라 안전하게 접근 및 출입할 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로, 기계실·기계류 공간, 풀리실 및 관련 작업구역의 접근통로가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.1 및 7.2.1에 따라 개인적인 공간을 경유하지 않고 접근 가능한지 확인한다.

예 ■

2.2.1.3 안전표시

가)「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.5에 따른 장소의 주의사항 및 표시를 확인한다.

예 ■

나) 보호조치가 필요없는 매끄럽고 둥근 부품의 경우 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.11에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.2.1.4 비상운전 및 작동시험을 위한 장치

가) 비상운전 및 작동시험을 위한 패널에서 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라 감시장치 또는 표시장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 영구적으로 설치된 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.6.3에 따라 비상운전 및 작동시험을 위한 장치에서 조도가 50 lx 이상인지 확인한다.

예 ■

다) 비상운전 수단이 「경사형 엘리베이터 안전기준」13.5에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

라) 고장처리 및 승객구출 설명서 등이 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 자동구출운전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.5.4에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

2.2.1.5 통신

피트, 승강로 내부 작업구역 및 카 지붕 등에 비상통화장치가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」6.10에 따라 피난 공간에서 조작 가능하고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

2.2.1.6 누수

가) 승강로 및 피트에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

2.2.2 **기계실 내의 기계류**(해당되는 모든 사항을 확인한다)

2.2.2.1 **기계실 내의 기계류** 해당없음 □

가) 기계실에「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.1에 따른 설비를 제외한 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 작업공간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 기계실 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.3.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.5에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

마) 기계실의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.6에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

사) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.7 및 14.5.5.2에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

아) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.3.8에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

2.2.3 **승강로 내의 기계류**(해당되는 모든 사항을 확인한다)

2.2.3.1 **승강로 내 작업공간** 해당없음 □

가) 승강로의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.7에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

2.2.3.2 **카 내 또는 카 지붕의 작업공간** 해당없음 □

가) 통제되지 않은 카의 움직임을 보호하기 위한 기계적인 장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.1가)에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 기계적인 장치가 작동위치에 있을 때 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에 따라 안전하게 승강로 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 점검문 또는 점검트랩문(전기적 스위치가 포함)이 카의 벽에 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3에 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 점검문/점검 트랩문을 열고 카 내부에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.3.4에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**2.2.3.3 피트 내 작업공간** 해당없음 □

가) 구동기가 피트에 설치되고 피트에서 유지관리/점검이 수행되는 동안 통제되지 않은 움직임의 위험이 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.1 가),나),다)에 따라 기계적인 장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 피트에 출입하는 문이 열렸을 때「경사형 엘리베이터 안전기준」7.4.4.1 마)에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 엘리베이터의 정상운전으로의 복귀가 7.4.4.1 아) 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계적인 장치가 작동된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4.2에 따라 안전하게 피트에서 밖으로 나올 수 있는지 확인한다.

예 ■

**2.2.3.4 플랫폼 위의 작업공간** 해당없음 □

가) 영구적으로 고정 설치되거나 집어넣을 수 있는 작업용 플랫폼이「경사형엘리베이터 안전기준」 7.4.5.1에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 플랫폼이 엘리베이터 주행로에 있는 경우, 유지관리 및 점검을 위해 설치된 기계적인 장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.2에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 완전히 집어넣어진 위치를 확인하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4가)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 집어넣을 수 있는 플랫폼의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4나)에 따라 피트 또는 승강로 외부에서 해제할 수 있는 수단이 원활하게 작동되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

마) 플랫폼으로의 접근이 승강장문을 통하지 않는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.4에 따라 플랫폼이 작업 위치에 없을 때 플랫폼으로 출입하는 문의 개방이 불가능하거나 추락을 방지하는 수단이 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 완충기가 결합된 나)의 장치와 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.5에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

사) 플랫폼에서 카를 움직일 필요가 있는 경우, 점검운전 조작반은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.5.6에 따라 적절하게 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 2.2.3.5 승강로 외부의 작업공간

해당없음 ☐

가) 승강로 외부에서 점검 등 유지관리 업무가 수행되는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.6.2에 따라 점검문의 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.7에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.8, 14.5.5.2에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

마) 양중용 지지대 및 고리에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.9에 따른 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 2.2.4 승강로 외부의 기계류

해당없음 ☐

가) 엘리베이터 전용공간에는「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1에 따라 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.2에 따른 허용 개구부를 제외하고 기계류 공간의 벽, 지붕, 바닥 및 문에 구멍이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 기계류 공간의 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.3에 따라 문 잠금 및 열림이 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 기계류 공간의 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 기계류 공간의 조명이「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.5.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 기계류 공간의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」7.5.5 및 14.5.5.2에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

**2.2.5 풀리공간** 해당없음 □

**2.2.5.1 풀리실** 해당없음 □

가) 풀리실 출입문이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 풀리실 바닥의 개구부에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.5에 따라 물체가 승강로 내부로 떨어지지 않도록 하는 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

다) 풀리실 접근지점 가까운 곳에 있는 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.6에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

라) 풀리실의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 풀리실의 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.1.8 및 14.5.5.2에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

**2.2.5.2 승강로 내의 풀리** 해당없음 □

승강로 내부에 편향 풀리가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.7.2에 따라 유지보수, 점검운전 및 작동시험이 수행되는지 확인한다.

예 ■

**2.3 승강로**

**2.3.1 피트 내 설비**

가) 피트 바닥은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.1에 따라 피트에 물이 침투되지 않거나 물을 제거하는 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 두개 이상의 점검운전 조작반이”점검”위치에 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」15.2.1.4.3 나)에 따라 동일한 조작버튼을 동시에 누를 때만 운행되는지 확인한다.

예 ■

다) 피트 내의 정지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4가)에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

라) 피트 내의 콘센트 및 조명 점멸장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4나),다)에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

마) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.2.1.3에 따라 적합하게 적용되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**2.3.2 틈새 및 여유거리**

**2.3.2.1 권상구동방식 틈새** 해당없음 □

가) 균형추 또는 평형추가 가장 낮은 위치에 있을 때 카의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 또는 평형추의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

**2.3.2.2 포지티브 구동방식 틈새** 해당없음 □

가) 카의 상부틈새는 카가 완전히 압축된 상부 완충기에 있을 때 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카의 하부틈새는 카가 완전히 압축된 완충기 위에 있을 때 적합한지 확인한다.

예 ■

**2.3.2.3 전면에 출입문이 있는 엘리베이터** 해당없음 □

엘리베이터 전면에 출입문이 설치된 경우, 위의 권상구동방식의 상부틈새, 포지티브 구동방식의 상부틈새, 피트 하부틈새는 제외되며, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 7.4.4에 따른 피트와 승강로 상부공간 내의 작업구역이 적합한지 확인한다.

예 ■

**2.3.3 완충기**

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되는지 확인한다.

예 ■

나) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.6 다)에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.

예 ■

**2.3.4 완충기 받침대** 해당없음 □

완충기 받침대가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.3.1 및 11.3.2에 따라 완충기 충격 영역에 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.3.5 승강로 내의 보호

가) 밀폐식 승강로의 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.2.1에 따라 개구부가 없는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.1.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 여러 대의 엘리베이터가 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.6.2에 따라 설치된 칸막이가 움직이는 부품들과 충돌이 없는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 반-밀폐식 승강로의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.3.2에 따라 적합한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 승강로 환기가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.5에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 승강로 내 도르래·풀리 및 스프로킷의 보호수단은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.7에 따라 보호되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

사) 엘리베이터 승강로 내에는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.8에 따라 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.

예 ■

아) 승강로에 설치된 점검문 및 비상문, 점검 트랩문은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

자) 승강로(주행구간)아래 사람이 접근할 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.12에 따라 적절한 칸막이로 보호되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 2.3.6 승강장문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.1에 따라 함몰되거나 돌출부분이 없는지 확인한다.

예 □

다) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1 바)에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.3.7 조명 및 콘센트

가) 승강로 내 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.9 및 14.5.5에 따라 조도, 점멸수단이 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피트 내 콘센트가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 6.7.4.4나)에 따라 1개 이상 있는지 확인한다.

예 ■

2.3.8 카 및 균형추/평형추의 주행안내 레일

주행안내 레일이「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

## 2.4 카, 운전 및 접근허용

2.4.1 카

가) 카 바닥에서 1.1m 미만에 유리가 사용된 카 벽의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.3.1.4에 따라 손잡이의 고정상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 카 내부(화물용 엘리베이터의 경우, 승강장의 적재구역)에 「경사형 엘리베이터 안전기준」 16.2.2.1에 따른 정격하중 등이 표기되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 비상통화장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.3에 따라 카 내에서 건물 내 및 유지관리업체 등으로 통화가 가능하고 표시등이 점등되는지 확인한다.

예 ■

라) 카의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 카의 비상등이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.17.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

바) 카의 과부하감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.5에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

사) 에이프런이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.4에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

아) 카의 비상구출문 및 비상문의 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」9.12에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

2.4.2 카 지붕

가) 점검운전 조작반, 정지장치 및 콘센트가「경사형 엘리베이터 안전기준」

9.15에 따라 카 지붕에 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 지붕의 점검운전 스위치 작동 시「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.2.1에 따라 정상운전제어, 도어작동 제어가 무효화되는지 확인한다.

예 ■

다) 카 지붕의 보호수단 및 보호난간이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.13.3.2에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 2.4.3 카문

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.6.1.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.1에 따라 함몰되거나 돌출된 부분이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 카 문의 문턱과 승강장문의 문턱 사이의 수평 거리는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 12.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 어린이 손끼임방지 수단(틈새)이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1바)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 2.4.4 승강장 문 및 카 문의 시험

가) 문닫힘 안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.5.2.2.1다), 9.7.2.2.1다)에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 카 내부의 열림 버튼이「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.8에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 문의 틈새가「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.7.2.2.1에 따라 중앙 개폐식 문은 25 ㎜, 측면 개폐식 문은 50 ㎜를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 승강장 바닥의 조명이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 50 lx 이상인지 확인한다.

예 ■

마) 카가 잠금해제구간 밖에 있을 때,「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3.3 및 8.7.6에 따라 승강장문이 100 ㎜ 열린 상태에서 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

예 ■

바) 승강장문의 비상잠금해제가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3.3에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있는지 확인한다.

예 ■

사) 비상잠금해제 삼각열쇠에 문이 확실하게 잠기지 않아 발생할 수 있는 주의사항이 부착되거나 표기되어 있는지 확인한다.

예 ■

아) 카문의 개방을 제한하기 위해「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.3에 따라 카문의 열림이 50 ㎜ 이상 열리지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

자) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

차) 승강장문의 닫힘 및 잠금 상태를 입증하는 장치는「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.3에 따라 작동이 적합한지 확인한다.

예 ■

카) 카문의 잠금장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.11.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

타) 카문의 닫힘을 입증하는 전기안전장치가「경사형 엘리베이터 안전기준」 9.9에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

파) 수동개폐식 승강장 문의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카의 유무를 확인할 수 있는"카 있음"신호표시가 작동되는지, 투명 전망창이 있는 경우에는 파손이 없는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**2.4.5 로봇 탑승용 엘리베이터 무선 통신장치**

가) 로봇 탑승용 엘리베이터 카 내부에 표시되는 내용과 글자 크기의 높이가「경사형 엘리베이터 안전기준」14.6 나)에 따라 표시되었는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 로봇 탑승용 엘리베이터에 설치된 무선 통신장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」14.6에 따라 설치되었는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 로봇이 KS B 7317에 따라 공인기관에서 발급한 안전성 평가서를 구비하였는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**2.4.6 정상운전 제어**

「경사형 엘리베이터 안전기준」16.2.3에 따라 시각적 표시 또는 신호가 카 내에 있는 사람이 엘리베이터가 어느 층에 정지했는지 알 수 있도록 설치되었는지 확인한다.

예 ■

**2.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상**

**2.5.1 매다는 장치** 해당없음 ☐

**2.5.1.1 로프** 해당없음 ☐

가) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

로프의 직경 ____ mm

나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.

예 ☐

**2.5.1.2 로프 끝부분 처리** 해당없음 ☐

가) 로프의 끝부분은 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.2.1.4에 따라 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 로프 간 장력이「경사형 엘리베이터 안전기준」10.5에 따라 균등한지 확인한다.

예 ☐

**2.5.1.3 체인** 해당없음 ☐

가) 체인의 호칭번호가 제원과 부합하는지 확인한다.

예 ☐

나) 체인의 끝 부분이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.2.2.2에 따른 지지대에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 체인 간 장력이「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 균등한지 확인한다.

예 ☐

**2.5.2 매다는 장치의 늘어짐** 해당없음 ☐

로프 또는 체인 이완감지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.5.5에 따라 적합하게 작동되는지 확인한다.

예 ☐

**2.5.3 보상수단** 해당없음 ☐

가) 튀어오름 방지장치가 설치된 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.6.2에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ☐

나) 보상/루프 로프가 설치된 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.6.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

### 2.5.4 권상/제동 해당없음

☐

가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주로프 가닥끼리의 높이차가 2 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

## 2.6 안전점점 및 회로

### 2.6.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 11.5에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 피트, 기계실 및 풀리실, 카 지붕, 점검운전 조작반, 엘리베이터 구동기 및 패널의 정지장치 작동 시 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

다) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 8.7.6.2에 따른 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」10.5.5에 따라 이완감지장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 완충기 행정을 감소하기 위한 전기적 강제감속 시스템이 있는 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.8에 따라 최상층 및 최하층에 도착하기 전에 감속되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 전기안전장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 15.1.2에 따라 작동될 경우 카의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

## 2.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 2.7.1 카 추락방지안전장치 해당없음

☐

가) 과속조절기 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.3.1에 따라 추락방지안전장치가 작동되면 하강방향으로 움직이는 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 추락방지안전장치 작동 시 카의 수평도는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.7에 따라 5 %를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.5에 따라 정상운행에 지장이

없는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.8.8에 따라 전기안전장치가 작동하는지 확인한다.

예 ■

**2.7.2 카측 과속조절기** 해당없음 □

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우,「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

과속조절기 로프의 직경 ____ ㎜ 예 ■

**2.7.3 균형추 및 평형추의 추락방지안전장치** 해당없음 □

가) 과속조절기 작동시 균형추 및 평형추의 추락방지장치가 작동하여 균형추 및 평형추가 정지하는지 확인한다.

예 ■

나) 위의 가) 검사 후, 정상 운행에 지상이 없는지 확인한다.

예 ■

**2.7.4 균형추/평형추측 과속조절기** 해당없음 □

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.8.1에 따라 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.9.7에 따라 봉인되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 로프의 마모 및 파단이 부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

과속조절기 로프의 직경 ____ ㎜ 예 ■

**2.7.5 카의 상승과속방지장치**

가) 카의 상승과속방지장치가 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.6에 따라 작동 시 전기안전장치에 의해 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 검사 후, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.10.9에 따라 정상운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ■

### 2.7.6 카의 문열림출발방지장치

무부하 상승시 문열림출발이 감지되면「경사형 엘리베이터 안전기준」 10.11.5에 따른 보호거리 내에서 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 2.8 주행성능 측정

가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행 방향 | 속도(㎧) | 전류(A) | 재착상 (<0.3㎧) | 점검운전 (<0.63㎧) | 비상운전 (<0.63㎧) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 상승 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |
| | 하강 | ■ | ■ | ☒ | ☒ | ☒ |

나) 권상구동 엘리베이터의 경우, 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92% 이상 105% 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 착상정확도는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 13.12에 따라 모든 승강장에서 ±10 ㎜ 이내이고, 적재 또는 하역 중에는 ±20 ㎜ 이내인지 확인한다.

예 ■

## 2.9 보호장치

### 2.9.1 전동기의 보호

예 □

전동기 보호장치는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.3.3에 따라 과열에 대해 보호되는지 확인한다.

### 2.9.2 조명 및 콘센트의 보호

예 □

모든 조명 및 콘센트는 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.5.5 및 14.5.6에 따라 적절하게 작동되는지 확인한다.

## 2.10 전기적 보호

### 2.10.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 1 ㏁ 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 조명장치의 절연저항이 「경사형 엘리베이터 안전기준」 14.1.3에 따라 1 ㏁ 이상인지 확인한다.

예 ■

### 2.10.2 전기배선

이동케이블을 포함한 전기배선의 늘어짐 및 손상 등이 없는지 확인한다.

예 ☐

**2.11 경사형 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태**

경사형 엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ☐

**2.12 그 밖의 표시 등**

2.1~2.11에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**2.13 자체점검의 확인**

경사형 엘리베이터에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

예 ☐

[지적사항]

## 3. 에스컬레이터 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**3.1 기본 제원**

**3.1.1 일반사항**(승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다)

| | |
|---|---|
| ■ **현장명** | ■ **제조업체명 또는 수입업체명** |
| ■ **호기(설치위치)** | ■ **승강기번호** |
| ■ **승강기 인증번호** | ■ **모델명/제품명** |
| ■ **층고** | ■ **경사도** |
| ■ **공칭폭** | ■ **정격속도** |

**3.1.2 구동기 설치 위치**

☐ 골조 구조물(Truss) 내부 ☐ 골조 구조물(Truss) 외부

**3.1.3 제어반 설치 위치**

☐ 골조 구조물(Truss) 내부 ☐ 골조 구조물(Truss) 외부

**3.1.4 디딤판 형식**

☐ 스텝식 ☐ 팔레트식 ☐ 벨트식

**3.1.5 구동방식**

☐ 체인식 ☐ 기타방식_____

**3.1.6 구동 운전방식**

☐ 인버터식 ☐ Y-△식 ☐ 직결식 ☐ 기타방식_____

**3.1.7 디딤판 체인 윤활**

가) 윤활방법을 확인한다. 자동식 ■ 수동식 ■

나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다. 예 ■

**3.1.8 손잡이 체인 윤활**

가) 윤활방법을 확인한다. 자동식 ■ 수동식 ■

나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다. 예 ■

**3.1.9 구동체인 윤활**

가) 윤활방법을 확인한다. 자동식 ■ 수동식 ■

나) 윤활 공급이 제대로 되고 있는지 확인한다. 예 ■

**3.1.10 기타**

가) 수동핸들을 비치하는 경우, 수동핸들은 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4에 따라 제공되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 자동운전 방식(준비운전)인지 확인한다. 해당없음 ☐ 예 ■

다) 기계류 공간 및 구동 순환장소는「에스컬레이터 안전기준」5.8.1에 따라 운전, 유지보수 및 점검에 필요한 설비만 있으며, 움직이는 부품에 대한 보호 및 방호가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ■

**3.2 일반 정보**

**3.2.1 안전표시**

사용 표지판, 표지 및 안내문은 「에스컬레이터 안전기준」 6.1에 따라 안전표시가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.2.2 수동핸들 지침

수동핸들이 제공될 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.3에 따라 사용지침이 근처에 있으며, 에스컬레이터 및 무빙워크 운행방향 표시가 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.2.3 기계류 접근 출입문 안내

골조 구조물(Truss) 외부의 기계류 공간, 구동 및 순환장소가 있는 경우, 출입문에는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.4에 따라 안내문구가 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.2.4 비상정지장치 색상

모든 비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.2에 따라 적색으로 표시되고 비상정지장치 또는 그 근처에 “정지”라고 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.2.5 유지보수 및 점검 중 접근방지 수단

유지보수 및 점검 등을 위해 접근을 막는 수단이 「에스컬레이터 안전기준」 6.1.2.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크 근처에 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.2.6 자동 기동 운행방향 표시장치

자동 기동 에스컬레이터 및 무빙워크의 경우, 운행방향 표시장치(시각 신호시스템)가 「에스컬레이터 안전기준」 6.2에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 3.3 설치현장 주변장치

### 3.3.1 접근금지장치

가) 에스컬레이터가 벽 근처에 위치하여 하부 외측 데크의 폭($b_{13}$)이 125 ㎜를 초과할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 그 벽의 상·하부 끝에 설치된 접근금지장치의 상태를 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 인접한 평행 배치로 결합된 난간 데크의 폭($b_{14}$)이 125 ㎜를 초과할 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 설치된 접근금지장치의 상태를 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.3.2 미끄럼방지장치

핸드레일 높이의 난간 데크가 에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크와 근처의 벽 사이에 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2에 따라 설치된 미끄럼방지장치의 상태를 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.3.3 장애물로부터의 보호

건축물의 장애물로 인한 부상이 발생할 수 있는 장소가 있는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.3.4 방화셔터 인근의 에스컬레이터

에스컬레이터 또는 무빙워크 승강장에 대면하는 방화셔터가 손잡이 반환부의 선단에서 2 m 이내에 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.1에 따라 방화셔터가 닫히기 시작할 때 연동하여 에스컬레이터 및 무빙워크는 자동으로 정지되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.3.5 연속되는 에스컬레이터 사이 공간

연속으로 이어지는 에스컬레이터 또는 무빙워크 사이의 공간이 충분하지 않은 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.5.2에 따라 디딤판이 콤 교차선에 도달하기 전 2 m ~ 3 m 사이에 설치된 비상정지장치의 작동상태를 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.3.6 손잡이 바깥쪽 건물난간

사람이 승강장에서 손잡이 바깥 끝단에 접촉할 수 있고, 추락하는 등의 위험한 상황에 처할 수 있는 곳이 있는 경우,「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.7에 따라 예방 조치된 진입방지 및 고정난간 등의 상태를 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.3.7 조명 및 콘센트

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 주변 또는 콤 부근에는 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.8, Ⅰ.2.9, Ⅰ.3.3 및 Ⅰ.3.4에 따라 조도가 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 골조 구조물(Truss) 내부의 구동·순환 장소 및 기기 공간에는 「에스컬레이터 안전기준」 5.8.3에 따라 어느 한 곳에는 영구적으로 사용 가능한 휴대용 조명이 비치되어 있으며, 각 장소에는 1개 이상 설치된 콘센트의 상태를 확인한다.

예 ■

## 3.4 조명, 절연 및 접지

### 3.4.1 조명 절연저항

가) 손잡이 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 스커트 가드 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

다) 콤 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

라) 디딤판 하부 조명이 적합하게 설치되어 있고, 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.4.2 접지, 전동기 절연저항 및 배선

가) 전동기 절연저항이 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 제어반에는 접지가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 정전기 방지조치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 주 개폐기는 「에스컬레이터 안전기준」 5.11.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

## 3.5 틈새

### 3.5.1 디딤판 주행안내

디딤판 주행안내 시스템은 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.5.2 스텝/팔레트 사이의 틈새

연속되는 2개의 스텝 또는 팔레트 사이의 틈새는 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.5에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

### 3.5.3 디딤판과 스커트 사이 틈새

에스컬레이터(무빙워크)의 디딤판과 스커트 사이의 수평 또는 수직틈새는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.5.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.5.4 트레드 홈에 맞물리는 콤의 깊이

가) 트레드 홈에 맞물리는 콤 깊이($h_8$)는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.1에 따라 4 ㎜ 이상인지 확인한다.

예 ■

나) 트레드 홈에 맞물리는 콤 틈새($h_6$)는 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.3.2에 따라 4 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

### 3.5.5 손잡이 외형 및 가이드/덮개

손잡이 외형과 주행안내 장치 또는 덮개 외관은 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2.1에 따라 이상마모 또는 접합부 박리 등이 없는지 확인한다.

예 ■

3.5.6 손잡이 틈새

손잡이는 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.2.1 및 부속서 Ⅰ.2.2에 따라 충돌 및 부상을 방지하기 위한 최소 자유구역이 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.6 전기 안전장치

3.6.1 유지점검 및 보수용 정지스위치

구동 및 순환 장소에 유지보수 정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.17에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

3.6.2 비상정지장치

비상정지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.8에 따라 승강장 또는 승강장 근처에 설치되어 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

3.6.3 과부하(전류 증가)

전동기 과부하장치가 작동하면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.2에 따라 전동기에 공급되는 전원이 차단되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

3.6.4 과부하(온도 증가) 해당없음 □

전동기 과부하장치가 온도상승에 의해 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.3.3에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

3.6.5 과속감지

에스컬레이터 또는 무빙워크는 과속이 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.3 및 5.12.2.7.2에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

3.6.6 의도되지 않은 운행 방향의 역전 해당없음 □

에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 의도되지 않은 운행방향의 역전이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」5.4.2.3 및 5.12.2.7.3에 따라 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

3.6.7 보조브레이크의 미-작동 감지 해당없음 □

에스컬레이터 또는 경사형 무빙워크는 보조브레이크가 정상적으로 작동되지 않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.4에 따라 정지되는지 확인한다.

예 ■

3.6.8 인장장치의 과도한 움직임

디딤판 체인 인장장치의 전기안전장치가 작동하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.3, 5.4.4.2 및 5.12.2.7.6에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

**3.6.9 디딤판체인의 파단과 과도한 늘어짐**

디딤판 체인의 파손 또는 과도한 늘어짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.3.1 및 5.12.2.7.5에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**3.6.10 콤 안전장치**

콤 안전장치가 작동하면(이물질이 끼었을 때 등) 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.3.2.6 및 5.12.2.7.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 정지상태로 유지되는지 확인한다.

예 ■

**3.6.11 연속 에스컬레이터 및 무빙워크의 추가 정지장치** 해당없음 □

중간 출입구 없이 연속되는 에스컬레이터의 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.8 및 부속서 Ⅰ.2.6에 따라 1대의 에스컬레이터가 정지되면 나머지 1대도 정지되는지 확인한다.

예 ■

**3.6.12 손잡이 인입구 장치**

손잡이 인입구에 이물질이 끼이면 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.4.3 및 5.12.2.7.9에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

**3.6.13 스텝/팔레트 처짐 감지 장치** 해당없음 □

스텝 또는 팔레트에 처짐이 발생하면 「에스컬레이터 안전기준」 5.7.2.5 및 5.12.2.7.10에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크는 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동하지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.6.14 스텝/팔레트 누락 감지 장치**

스텝 또는 팔레트가 누락되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.3.6 및 5.12.2.7.11에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.6.15 브레이크의 미-작동 감지장치**

에스컬레이터 또는 무빙워크의 운행 시작 후 브레이크가 정상적으로 개방되지 않으면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.12에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지되고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

**3.6.16 손잡이의 속도 편차 감지**

손잡이와 디딤판 사이 속도차가 발생하면「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1 및 5.12.2.7.13에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.17 점검용 덮개 열림

점검용 덮개가 제거되거나 열리면「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.6, 5.2.4 및 5.12.2.7.14에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.18 과도한 정지거리

과도한 정지거리가 발생되면「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.10에 따라 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.19 접지 결함

안전장치가 있는 회로의 접지결함은「에스컬레이터 안전기준」 5.12.1.4에 따라 구동기를 정지시키고, 수동으로 재-설정할 때까지 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.20 수동핸들의 설치 감지

탈착 가능한 수동핸들이 제공되는 경우, 수동핸들이 장착되면「에스컬레이터 안전기준」 5.4.1.4 및 5.12.2.7.16에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 3.6.21 점검운전 제어장치의 정지장치 작동 감지

점검운전 제어장치에 있는 정지장치가 작동되면 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.18에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.6.22 쇼핑 카트 및 수하물 카트 진입방지대 감지

진입방지대는「에스컬레이터 안전기준」 5.12.2.7.19 및 부속서Ⅰ.4.2에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 3.7 운전장치

### 3.7.1 점검운전 제어장치

가) 에스컬레이터 또는 무빙워크의 유지보수, 수리 및 점검을 위해 휴대가 쉽고, 수동으로 작동하는 점검운전 제어장치가 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1에 따라 대당 1개 이상 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 점검운전 제어장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.1 및 5.12.3.13.3에 따라 조작되며, 운행방향버튼에는 운행방향이 버튼 위에 명확하게 인식할 수 있도록 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 점검운전 제어장치의 이동케이블 연결을 위한 점검용 콘센트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.2에 따라 적어도 각 승강장[골조구조물(Truss) 내의 구동 및 순환 장소 등]에 설치되어 있으며, 에스컬레이터 또는 무빙워크의 어떤 곳이든 도달될 수 있는지 확인한다.

예 ■

라) 점검운전 시 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.13.4에 따라 점검운전 제어장치가 기동시키는 유일한 수단이고, 2개 이상의 점검운전 제어장치가 점검용 콘센트에 연결된 경우, 모든 점검운전 제어장치는 에스컬레이터 또는 무빙워크를 기동시킬 수 없는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.2 수동 기동운전

가) 수동 기동운전은 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.2 및 5.12.3.11에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 정지하기 전 운전자가 에스컬레이터를 이용하는 사람이 없는지 확인하는 수단은 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.6에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.7.3 자동 기동 운전 - 미리 정해진 방향으로 기동/양 방향 기동

해당없음 □

미리 정해진 방향으로 기동 ■ / 양 방향 기동 ■

가) 이용자의 진입을 감지하여 자동 운행되는 에스컬레이터 또는 무빙워크의 경우,「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.1 또는 5.12.3.4.1에 따라 이용자가 콤 교차선에 도착할 때 공칭속도 0.2배 이상으로 움직이고, 이용자가 출입 시 감지하는 수단의 작동상태를 확인한다.

예 ■

나) 자동 운전되는 에스컬레이터 또는 무빙워크에는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.2, 5.12.3.4.2 및 6.2에 따라 이용자에게 알려주는 시각 신호 시스템의 작동상태를 확인한다.

예 ■

다) 이용자가 에스컬레이터 또는 무빙워크의 미리 정해진 운행방향과 반대방향으로 진입할 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.3.1 및 5.12.3.3.2에 따라 미리 정해진 방향으로 10초 이상 운행되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 승강장에서 기다리는 이용자를 감지하는 장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.12.3.3.3 또는 5.12.3.4.3에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 감지수단이 작동 후 일정시간이 지나면「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.7에 따라 에스컬레이터 또는 무빙워크가 정지되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 비상정지스위치에 의해 정지된 후 자동-재기동하는 에스컬레이터 또는

무빙워크가 설치된 경우, 「에스컬레이터 안전기준」에 5.12.3.12에 따라 자동-재기동이 되는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

## 3.8 디딤판, 손잡이, 난간 및 주변보호

### 3.8.1 디딤판 주행

디딤판은 각각의 운행방향에 대해 상호 디딤판, 스커트 패널, 콤, 디플렉터 및 기타 에스컬레이터 또는 무빙워크의 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.2 손잡이 주행

손잡이는 각각의 운행방향에 대해 에스컬레이터 또는 무빙워크의 구조 부품과 간섭되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.3 스커트 및 스커트 디플렉터

해당없음 ☐

가) 스커트는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3에 따라 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 스커트 디플렉터는「에스컬레이터 안전기준」 5.5.3.4다)에 따라 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.4 기어오름방지장치

해당없음 ☐

기어오름방지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.8.5 접근금지장치

해당없음 ☐

접근금지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2가)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.8.6 미끄럼방지장치

해당없음 ☐

미끄럼방지장치는 「에스컬레이터 안전기준」 5.5.2.2나)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.8.7 안전 보호판

해당없음 ☐

안전 보호판(고정식/비고정식)은 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

### 3.8.8 쇼핑카트

해당없음 ☐

쇼핑카트를 사용하는 곳 주변의 에스컬레이터가 쇼핑카트 사용에 적합하지 않을

경우, 「에스컬레이터 안전기준」 부속서 Ⅰ.4에 따라 설치된 접근 방지대가 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 3.8.9. 옥외용 에스컬레이터의 추가요건

해당없음 □

가) 에스컬레이터의 수평 투영면적 바로 위에 보호 덮개가 설치되거나 눈·비 등에 젖었을 때 미끄러지지 않게 안전한 디딤판은 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 난방시스템은 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.2에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 배수 및 정화시설은 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 승강장 플레이트 및 콤 플레이트는 「에스컬레이터 안전기준」 7.2.4에 따라 미끄러지지 않게 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

마) 조명은 「에스컬레이터 안전기준」 7.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

## 3.9 주행성능 측정

### 3.9.1 속도, 전류 및 정지거리

가) 무부하 상태의 에스컬레이터에 대해 다음을 측정하여 기록하되, 2대 이상의 전동기가 설치된 경우, 각 전동기에 대해 측정한다.

| 구 분 | | 순방향(상승) | 역방향(하강) |
|---|---|---|---|
| 디딤판 속도 | | | |
| 핸드레일 속도 | 좌 측 | | |
| | 우 측 | | |
| 정지거리 | | | |

나) 디딤판의 속도는 「에스컬레이터 안전기준」 5.2.1.2에 따라 공칭속도의 ±5%를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 핸드레일과 디딤판의 속도차이가 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 0~2% 이내인지 확인한다.

예 ■

라) 핸드레일은 「에스컬레이터 안전기준」 5.6.1에 따라 정상운행 중 운행방향의 반대편에서 450 N의 힘으로 당겨도 정지되지 않는지 확인한다.

예 ■

3.9.2 보조브레이크 해당없음 □

정상적으로 브레이크가 작동하지 않는 경우, 「에스컬레이터 안전기준」 5.4.2.2에 따라 보조브레이크가 에스컬레이터 또는 무빙워크를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

## 3.10 에스컬레이터를 구성하는 승강기부품의 상태

에스컬레이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ■

## 3.11그 밖의 표시 등

3.1~1.10에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 3.12 자체점검의 확인

에스컬레이터 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

예 ■

[지적사항]

## 4. 소형화물용 엘리베이터 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 4.1 기본제원(아래 사항을 확인한다)

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 호기(설치위치)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 운행층수(전체)

· 정면

· 후면

· 측면

■ 전원공급

· 전압(V)

· 주파수(Hz)

■ 정격하중(kg)

■ 정격속도(㎧)

■ 구동방식 (권상/권동/유압)

■ 출입문개폐방식

■ 기어형식 (WG,HG,GL,Etc)

■ 운행거리(m)

■ 기계실 위치

| □ 승강로 상부 | □ 승강로 아래 | □ 승강로 측면 | □ 기타 위치 |
|---|---|---|---|

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ■

**4.2 기계실**(해당되는 모든 사항을 확인한다.)

**4.2.1 기계실의 설비**

**4.2.1.1 주개폐기**

가) 주 개폐기 차단 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」13.4.1 및 13.4.3에 따라 소형화물용 엘리베이터의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ■

나) 주개폐기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.4.2에 따라 신속하게 접근할 수 있고, 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 등 다른 승강기가 있는 경우 쉽게 식별되는지 확인한다.

예 ■

**4.2.1.2 접근 및 출입**

구동기 및 관련 설비의 접근은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.2에 따라 적절하게 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

**4.2.1.3 안전표시**

가) 표시 및 주의사항 등이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 15에 따라 식별/부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 위험할 수 있는 접근 가능한 회전부품의 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.9에 따라 부분적으로 노란색 페인트칠이 되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**4.2.1.4 누수**

가) 승강로는 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실·기계류 공간 및 풀리실은 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

**4.2.1.5 비상운전**

가) 기계실 근처에서 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4.1.2 및 12.3.9.2에 따라 잠금해제구간을 확인할 수 있는 수단이 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 비상운전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.4 및 12.3.9에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

**4.2.2 기계실의 내부**

가) 기계실에 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.1.1에 따라 소형 화물용 엘리베이터 용도 이외의 것이 없는지 확인한다.

예 ■

나) 기계실 출입문(점검문)이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」6.2.3에 따라 잠금장치의 작동상태를 확인한다.

예 ■

다) 기계실의 환기가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.2.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 콘센트가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 양중용 지지대 및 고리에「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 6.3.4에 따라 허용 하중이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

**4.3 승강로**

**4.3.1 피트 내 장치** 해당없음 ☐

가) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 기계적 정지장치는 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.4.2 및 14.2.2에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 피트에 출입할 수 있는 경우, 피트 내의 콘센트는 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.4.3에 따라 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 승강로에 누수가 없고 청결상태가 유지되는지 확인한다.

예 ■

**4.3.2 틈새 및 여유거리**

가) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 ☐

- 균형추 및 평형추가 가장 낮은 위치(유압식 엘리베이터의 경우, 램이 가장

높은 위치)에 있을 때 카의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

- 카가 가장 낮은 위치에 있을 때 균형추 및 평형추의 상부틈새가 적합한지 확인한다.

나) 포지티브구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 □

- 카가 가장 높은 위치에 있을 때 상부틈새가 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 유압구동 소형화물용 엘리베이터의 경우 해당없음 □

- 램이 가장 높은 위치에 있을 때 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.1에 따라 승강로 천장의 가장 낮은 부분과 램의 가장 높은 부분 사이의 거리가 0.1 m 이상인지 확인한다.

예 ■

- 평형추 주행안내 레일의 길이는 카가 고정된 쐐기 또는 완전히 압축된 완충기에 위치할 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.6.3.2에 따라 가이드 슈/롤러 위로 0.1 m 이상인지 확인한다.

예 ■

**4.3.3 완충기** 해당없음 □

**4.3.3.1 카 및 균형추 완충기** 해당없음 □

가) 완충기가 확실하게 고정되고 충돌지점에 정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 완충기의 손상 여부를 확인한다.

예 ■

다) 완충기가 정상적으로 복귀(전기안전장치 포함)하면 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.4.1에 따라 엘리베이터가 정상운행 되는지 확인한다.

예 ■

**4.3.4 승강로 내의 보호**

가) 밀폐식 승강로의 경우에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.1에 따른 개구부를 제외한 개구부가 없는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 5.5.1에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 여러 대의 소형화물용 엘리베이터 안전기준가 있는 경우, 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 5.5.2에 따라 설치된 칸막이가 움직이는 부품들과 충돌하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 승강로 환기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 도르래,풀리 및 스프로킷이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.6에 따라 보호 조치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

바) 소형화물용 엘리베이터 승강로는 다른 용도의 설비가 없는지 확인한다.

예 ■

사) 승강로에 설치된 점검문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 5.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**4.3.5 승강장문**

가) 문짝 간 틈새나 문짝과 문틀 또는 문턱 사이의 틈새가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 자동동력 작동식 문의 표면은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.3에 따라 함몰되거나 돌출부분이 3 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

**4.3.6 주행안내 레일**

카 및 균형추(평형추)의 주행안내 레일이 「소형 화물용 엘리베이터 안전기준」 10.1에 따라 고정상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

**4.4 카, 점검운전 및 접근허용**

**4.4.1 카**

가) 에이프런은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.4.1에 따라 견고하게 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카 출입구에는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.5에 따라 승강로 벽과 충돌을 방지하는 수단이 적합하게 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**4.4.2 카문** 해당없음 ☐

가) 카 문은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카 문을 닫았을 때 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 8.6.2에 따라 카 출입구를 완전히 막는지 확인한다.

예 ■

**4.4.3 승강장 문 및 카 문의 시험**

가) 동력 작동식 문인 경우, 문닫힘 안전장치가 소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.5.2.1.2 및 8.7.1.2에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 문 벌어짐이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.2.3.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 승강장 조명이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 승강장문이 카 문에 의해 작동되는 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2 및 7.7.5에 따라 해제하면 승강장문은 자동으로 닫히고 잠기는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 승강장문의 비상잠금해제가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.2에 따라 비상잠금해제 삼각열쇠를 사용하여 외부에서 잠금해제 할 수 있도록 되어 있는지 확인한다.

예 ■

바) 각 승강장문의 닫힘을 입증하는 접점이 개방되면 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.4에 따라 잠금해제구간 밖의 카가 정지하고 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

사) 승강장문의 닫힘과 잠금 상태를 입증하는 장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

아) 카문에 잠금장치가 설치된 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.3.1에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

자) 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.2.1에 따라 잠금해제구간 밖에서 카/승강장문 접점 또는 여러 개의 문중 어느 하나라도 열려 있을 때 카가 움직이지 않는지 확인한다.

예 ■

차) 수동개폐식 문의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.6.2에 따라 “카의 유무를 알 수 있는 수단의 표시상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 4.5 매다는 장치, 보상수단, 제동 및 권상

### 4.5.1 매다는 장치

해당없음 □

#### 4.5.1.1 로프

해당없음 □

가) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

[redacted] ㎜ 예 ■

나) 로프(벨트)의 본수가 제원에 부합하는지 확인한다.

예 ■

#### 4.5.1.2 로프 단말처리

해당없음 □

가) 로프 끝부분이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.2.2에 따라 체결상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 로프 간의 장력이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

4.5.1.3 체인

가) 체인의 호칭번호가 제원에 부합하는지 확인한다.

예 ■

나) 체인 간 장력이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.5에 따라 균등한지 확인한다.

예 □

4.5.2 매다는 장치의 이완감지장치

매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.7 및 12.3.13에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

4.5.3 권상/제동

가) 무부하의 정격속도로 상승운행 중 비상정지 시켜 로프와 도르래간 과도한 미끄러짐 없이 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 권상도르래의 언더컷 잔여량이 1 ㎜ 이상, 주 로프 가닥끼리의 높이차가 2 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

4.6 안전회로

4.6.1 안전접점 및 회로

가) 파이널 리미트 스위치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.5에 따라 설치되고 작동상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 피트, 승강로 내부 등에 에 설치된 정지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.2에 따라 작동 시 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.

예 ■

다) 문 개방된 상태에서의 착상 및 재-착상은「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.2에 따라 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 기계적으로 직접 연결되지 않은 승강장 문짝의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 7.7.5.2에 따른 전기안전장치의 작동상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 로프 또는 체인이 비정상적으로 늘어난 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.13에 따른 이완감지장치가 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

바) 전기안전장치가 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.1.2에 따라 작동될 경우 카의 움직임을 방지하는지 확인한다.

예 ☐

## 4.7 카 및 균형추의 추락방지안전장치와 과속에 대한 보호

### 4.7.1 카 추락방지안전장치

해당없음 ☐

가) 과속조절기 작동시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.1.1에 따라 추락방지안전장치가 작동되고, 하강방향으로 움직이는 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ☐

나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ☐

다) 추락방지안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.5에 따라 전기안전장치가 적합하게 작동하는지 확인한다.

예 ☐

### 4.7.2 카측 과속조절기

해당없음 ☐

가) 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

예 ☐

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2.8에 따른 봉인 상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

☐ ㎜ 예

☐

### 4.7.3 균형추 및 평형추의 추락방지안전장치

해당없음 ☐

가) 과속조절기 작동시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.8.1.1에 따라 추락방지안전장치가작동하여 균형추 및 평형추가 정지하는지 확인한다.

나) 검사 후, 소형화물용 엘리베이터의 정상 운행에 지장이 없는지 확인한다.

예 ☐

### 4.7.4 균형추/평형추측 과속조절기

해당없음 ☐

가) 설치된 경우, 과속조절기의 전기안전장치 작동 시 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2에 따라 소형화물용 엘리베이터가 정지하는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

나) 과속조절기가 조정 가능한 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 9.9.2.8에 따른 봉인 상태가 적합한지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ☐

다) 로프의 마모 및 파단이 「엘리베이터 안전기준」부속서 Ⅳ에 따라 적합한지 확인한다.

☐ ㎜ 예

■

### 4.7.5 멈춤 쇠 장치

해당없음 □

가) 멈춤 쇠 장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.3.4에 따라 작동하면 소형화물용 엘리베이터가 정지되는지 확인한다.

예 ■

나) 멈춤 쇠 장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 10.3.4에 따라 변형 등이 있는지 확인한다.

예 ■

### 4.7.6 전기적 크리핑 방지시스템

전기적 크리핑 방지시스템은 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 14.2.1.3에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

## 4.8 주행성능 측정

### 4.8.1 일반적인 주행시험

가) 카가 주행하는 중간지점에서 카의 속도와 전동기의 전류를 측정하고 기록한다.

| 카의 부하상태 | 운행방향 | 속도(㎧) | 전류(A) |
|---|---|---|---|
| 무부하 | 상승 | ■ | ■ |
| | 하강 | ■ | ■ |

나) 권상구동 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.2.5에 따라 주행구간의 중간에서 측정한 속도가 정격속도의 92~110% 이내인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 유압식 소형화물용 엘리베이터의 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.8에 따른 주행구간 중간에서 측정한 속도가 정상속도(빈 카의 상승)의 10%를 초과하지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 4.8.2 유압시스템의 점검

해당없음 □

가) 릴리프 밸브는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.3에 따라 전부하 압력의 140 %를 초과하지 않는 범위 내에서 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 로프 또는 체인이 늘어지기 전에「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.13에 따라 더 이상 하강하지 않도록 자동으로 정지하는지 확인한다.

예 ■

다) 유압유의 온도감지장치는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.14에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ☐

라) 럽처밸브 또는 유량제한기가 설치되어 있는 경우, 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 12.3.5.5 및 12.3.5.6에 따라 누유 등이 없는지 확인한다.

예 ☐

**4.9 보호장치**

**4.9.1 전동기의 보호**

전동기는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.3에 따라 보호되는지 확인한다.

예 ☐

**4.9.2 조명 및 콘센트의 보호**

모든 조명 및 콘센트는 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.6에 따라 소형화물용 엘리베이터 전원과 분리되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**4.10 전기적 보호**

**4.10.1 절연저항**

가) 전동기 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ☐

나) 조명장치 절연저항이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.1.3에 따라 1 ㏁ 이상인지 확인한다.

예 ☐

**4.10.2 전기배선**

전기배선의 늘어짐 및 손상을 확인하고 모든 접지선이 「소형화물용 엘리베이터 안전기준」 13.5.3에 따라 연결되었는지 확인한다.

예 ☐

**4.11 소형화물용 엘리베이터를 구성하는 승강기부품의 상태**

소형화물용 엘리베이터를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ☐

**4.12 그 밖의 표시 등**

4.1~4.11에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**4.13 자체점검의 확인**

소형화물용 엘리베이터 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

예 ☐

[지적사항]

## 5. 수직형 휠체어리프트 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

### 5.1 기본제원

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 설치위치(호기)

■ 승강기번호

■ 승강기안전인증 번호

■ 모델명/제품명

■ 정격용량 kg

■ 플랫폼 ㎜ × ㎜

■ 정격속도 m/s

■ 운행구간

■ 전동기 전원공급

· 정격전압 V

· 정격전류 A

■ 구동방식

| | |
|---|---|
| 랙-피니언 구동방식 | ☐ 5.8.2 참조 |
| 로프 및 체인 현수 구동방식 | ☐ 5.8.3 참조 |
| 스크류-너트 구동방식 | ☐ 5.8.4 참조 |
| 마찰 견인 구동방식 | ☐ 5.8.5 참조 |
| 유도체인 구동방식 | ☐ 5.8.6 참조 |
| 팬터그래프식 구동방식 | ☐ 5.8.7 참조 |
| 유압 구동방식 | ☐ 5.8.8 참조 |

2차전지 구동방식 ☐ 5.8.9 참조

■ 옥외 설치 해당없음 ☐

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ☐

## 5.2 일반사항

### 5.2.1 전용전원

주개폐기 차단 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 수직형 휠체어리프트의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ☐

### 5.2.2 기계안전

가) 업무수행자 및 이용자 등을 위한 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3, 5.1.11.3, 5.1.4.4.2, 5.9.1 및 5.10.8.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 보호수단을 고정하는 부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.3에 따라 보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로 유지되는지 확인한다.

예 ☐

다) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.2.3 조도 및 콘센트

가) 카 바닥, 카 조작반 및 승강장 문 근처의 조명장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 작동되고 있는지 상태를 확인한다.

예 ☐

나) 조명스위치를 설치한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 비인가된 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 비상등은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4에 따라 자동 재충전 예비전원 공급장치에 연결되어 정상 조명전원이 차단되면 자동으로 즉시 점등되는지 확인한다.

예 ☐

라) 전원 콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.5에 따라 수직형 휠체어리프트 근처에 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.2.4 비상구출운전/수동운전

#### 5.2.4.1 일반사항(유압구동방식 제외) 해당없음 ☐

가) 비상구출운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 가장

가까운 승강장으로 15분 이내에 이동시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 비상운전설명서는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라 경고문이 명시되어 보기 쉬운 곳에 부착 및 게시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 수권조작 장치 사용시 브레이크 수동 개방력이 30 N 이상인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 브레이크 개방 수단이 구비되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 예비전원 또는 장치를 사용하는 비상운전을 하는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 비상구출 운전장치에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.2에 따라 운행방향을 나타내는 표지가 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.2.4.2 유압 구동방식에서의 비상운전** 해당없음 □

가) 수동조작 비상하강밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 작동되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 수동조작 비상하강밸브 조작은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 지속적인 수동 작동력이 요구되며, 의도되지 않은 조작으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 간접 유압식의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.1에 따라 밸브의 수동 작동으로 로프 또는 체인의 이완 및 램의 함몰이 발생되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 수동펌프는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.17.2에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

마) 수동조작 비상하강 밸브 근처에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.3에 따라 “위험-비상하강밸브”라는 문구가 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.2.5 경고 및 표시**

승강기번호, 경고 및 표시 문구는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.14, 6.1에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.3 유지보수 및 검사를 위한 접근

**5.3.1 카 위 작업구역** 해당없음 □

가) 기계적인 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」5.1.4.1.2에 따라 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카에 천장이 있는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.5에 따라 다음을 만족하는지 확인한다.

1) 천장 접근을 위한 문은 열쇠가 사용되어야 되며, 카의 정상적인 운전이 방지되어야 한다.

예 ■

2) 카의 정상 운행 복귀는 인가된 작업자만 접근 가능한 승강로 외부의 재-설정 장치에 의해서만 이뤄져야 한다.

예 ■

3) 천장을 발로 밟는 것에 대한 경고를 나타내는 표지가 있어야 한다.

해당없음 □ 예 ■

**5.3.2 카 아래 작업구역**

**5.3.2.1 기계적 고정장치** 해당없음 □

가) 카가 가장 낮은 위치에서 카 하부 여유틈새가 500 ㎜ 미만인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1가)에 따라 설치된 수동식 기계적 고정장치가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1나)에 따라 기능의 사용목적과 위치가 명확하게 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 기계적 고정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 지정된 위치에 있지 않으면 시각적 경고안내가 제공되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.3.2.2 피트 출입문** 해당없음 □

피트 출입문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 열쇠로 열려야 하며, 열렸을 때는 카가 정상적으로 운행되지 않는지 확인한다.

예 ■

**5.3.2.3 정상운행 재-설정**

카의 정상적인 운행은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1다)에 따라 업무수행자만이 접근 가능한 승강로 밖의 재-설정 장치에 의해 가능한지 확인한다.

예 ■

**5.3.2.4 피트에서의 점검운전** 해당없음 □

카를 피트에서 움직일 필요가 있을 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.1라)에 따라 5.5.17에 따른 점검운전이 사용될 수 있는지 확인한다.

예 ■

**5.3.3.5 피트에서 탈출**

업무수행자가 카 아래 작업구역에 있을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.2.2에 따라 작업구역을 쉽고 안전하게 빠져 나갈 수 있는지 확인한다.

예 ■

**5.3.4 승강로 외부의 작업구역(점검문 및 트랩문)** 해당없음 □

가) 승강로내 유지보수 및 점검은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.3 및 5.6.6에 따라 점검문 및 트랩문을 통해 가능한지 확인한다.

예 ■

나) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.1 및 5.6.6.2에 따라 카의 운행에 간섭되지 않으며, 특수한 열쇠를 사용하여 외부에서 열 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 점검문 및 트랩문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.6.3 및 5.5.10에 따라 기계적으로 잠기는 구조이며, 전기적으로 제어되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.3.5 승강로 외부 설비** 해당없음 □

가) 제어반, 구동기 등 설비의 일부분이 승강로 외부에 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4.2에 따라 제작된 캐비닛의 상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 비인가자의 접근이 가능한 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.4.2에 따라 캐비닛의 개구부에 대한 보호조치가 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.3.6 점검운전** 해당없음 □

점검운전 조작반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 작동하고 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.4 주행안내 레일

**5.4.1 일반사항**

카 지지/안내장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.1에 따라 승강로 벽의 내부 표면과 플랫폼의 출입구 부품간의 수평 틈새가 20 ㎜ 이하로 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.4.2 주행안내 레일**

주행안내 레일, 주행안내 레일 이음부 및 부속품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.1.4에 따라 수직형 휠체어리프트의 안전한 운행이 보장되는지 확인한다.

예 ■

## 5.5 승강로 및 카

**5.5.1 일반사항**

**5.5.1.1 상부틈새** 예 ■

카가 최상부 기계적 정지장치와 접할 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2 및 5.10.2에 따라 카의 바닥과 상부 장애물 사이의 여유틈새는 2 m 이상인지 확인한다.

**5.5.1.2 승강로 내 작업자에 대한 위험성**

가) 승강로 내 갇힌 업무수행자를 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라 설치된 비상통화장치의 작동상태를 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 승강로 내에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3 및 5.10.3에 따라 수직형 휠체어리프트와 관련 없는 설비가 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2 밀폐식 승강로** 해당없음 □

**5.5.2.1 경첩이 부착된 승강장문**

경첩이 부착된 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.2.1에 따라 자동으로 닫히며, 승강로 내부로 열리지 않는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.2 승강장문의 구조**

가) 승강장문 상·하, 좌·우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.4에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.5에 따라 끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조인지 확인한다.

예 ■

다) 단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라 램프의 상태가 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.3 승강장문의 잠금**

가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.1에 따라 정상운전 시 카가 승강장문턱에서 50 ㎜ 이상 이동할 때 승강장문이 열리지 않도록 하는지 확인한다.

예 ■

나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.6에 따라 잠금효력이 감소되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.9에 따라 보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.4 비상잠금해제**

출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.6에 따라 비상

해제되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.5 문 작동 중의 보호**

자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.7.3에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**5.5.2.6 감지날, 포토셀 또는 광커튼**

가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동 시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장 문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라 20 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.7 토가드**

토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.8 카 바닥 미끄럼 방지 및 색상**

카의 바닥재와 색상은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.9 운전반**

카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라 작동되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.10 카내부 손잡이**

카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 적합한지 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.2.11 접이식 의자** 해당없음 □

접이식 의자가 설치된 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.9에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.3 비-밀폐식 승강로** 해당없음 □

**5.5.3.1 승강로 벽의 구조**

가) 카의 플랫폼 가장자리에서부터 400 ㎜ 이내에 물체가 있는 경우, 「수직형

휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.1에 따라 연속적인 수직면 형상이고, 경질재료로 구성되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 카의 어느 부분에서부터 120 ㎜ 이내에 위치한 물체의 함몰 또는 돌출부위는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.4.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 운전상 목적으로 필요한 홈은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.5에 따라 전단 또는 협착의 위험요소가 없는지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.2 승강로 출입구**

**5.5.3.2.1 승강장문**

승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.2에 따라 유지되고 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.6.3.2.2 승강장문의 구조**

가) 승강장문 끝부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4에 따라 끼이거나 이탈이 방지될 수 있는 구조로 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 승강장문의 하,좌,우 틈새는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.2에 따라 6 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

다)단차로 램프가 설치되어야 하는 출입구의 경우, 램프는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.4.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.3 승강장문의 잠금**

가) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 정상 운전 시 카가 승강장 문턱에서 50 ㎜ 이상 이동시 승강장문이 열리지 않도록 하는지 확인한다.

예 ■

나) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 잠금 효력이 감소되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.5에 따라 보호되고, 점검창이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.4 비상잠금해제**

출입문 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.6에 따라 비상해제되는지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.5 문 작동 중의 보호** 해당없음 ☐

자동으로 열리는 승강장문의 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.7.7에 따라 5초 이상 대기하고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.6 카의 구조**

가) 감지날, 포토셀 또는 광커튼의 작동시 정지거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.9.2.3에 따라 카가 충돌하기 전에 멈출 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 카의 감지날, 포토셀 또는 광커튼과 승강로 내벽 사이, 또는 카와 승강장 문턱 사이의 수평거리는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.4에 따라 20 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

다) 토가드는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

라) 카의 바닥재와 색상은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

마) 카내 운전반은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.6 및 5.5.15.1에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

바) 카 내부 손잡이는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.7에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.6 카 출입구 보호**

**5.5.3.6.1 전락방지**

카의 최하부 승강장 측에 설치된 휠체어 전락방지장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.6.2 안전 날개판** 해당없음 ☐

가) 안전 날개판은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.2에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 안전 날개판의 경사도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.4.6에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**5.5.3.6.3 방호울** 해당없음 ☐

가) 방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.3에 따라 정상 운전 시 카가 승강장 문턱에서 50 ㎜를 초과하여 이동하면 열리지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 방호울의 잠금장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.6에 따라 방호울이 처지더라도 잠금 상태를 유지하는지 확인한다.

예 ■

### 5.5.3.7 카 출입구 이외의 모서리

#### 5.5.3.7.1 행정이 500 ㎜ 이하인 카

해당없음 □

전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.10.1에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 카 바닥에서 높이 75㎜ 이상의 전락방지용 방호물로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.5.3.7.2 행정이 500 ㎜ 초과 2,000 ㎜ 이하인 카

해당없음 □

전 행정에 걸쳐 인접한 벽면이 없는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.10.2에 따라 탑승방향이 아닌 카의 측면은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.1에 따른 고정된 방호울로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

#### 5.5.3.8 카 하부 마감 및 보호

해당없음 □

가) 카 하부에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.1에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 감지날 또는 감지면 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2 및 5.10.11.3에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

다) 감지날 또는 감지면 작동 후 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.11.2에 따라 운행 반대방향으로 운전 조작이 가능한지 확인한다.

예 ■

## 5.6 카 운전장치

### 5.6.1 운전장치

#### 5.6.1.1 일반사항

가) 모든 승강장과 카에 설치된 운전장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카 내 운전장치 및 승강장 호출은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2, 5.5.14.3에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 카의 기동 전 시간지연은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4에 따라 1초 이상인지 확인한다.

예 ■

**5.6.1.2 무선 운전장치** 해당없음 □

가) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 1대의 수직형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 무선 운전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 수직형 휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.7 추락방지안전장치 및 과속조절기

**5.7.1 추락방지안전장치**

가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1 및 5.4.8.2.3에 따라 카를 정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울기는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.8에 따라 5° 를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치의 복귀는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및 5.4.6.1.3.6에 따라 카를 상승시키는 경우에만 가능하고, 복귀 후 정상적인 작동을 위한 상태가 유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

마) 추락방지안전장치로의 접근은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.4에 따라 가능한지 확인한다.

예 ■

**5.7.2 과속조절기** 해당없음 □

과속조절기 또는 기타장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 과속조절기 작동 속도에 도달할 때 카를 정지시키는지 확인한다.

예 ■

## 5.8 구동방식

**5.8.1 동력전달장치** 해당없음 □

가) 동력전달 장치의 상태는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 동력전달 체인 또는 벨트의 파단 및 이완 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4 및 5.4.1.5에 따라 전기안전장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

**5.8.2 랙-피니언 구동방식** 해당없음 □

**5.8.2.1 일반사항**

구동 또는 안전 피니언과 치차모양 랙 사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 이물질의 침투를 방지하기 위한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.2.2 구동 피니언** 해당없음 □

구동 피니언에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.3에 따라 언더컷이 발생되지 않았는지 확인한다.

예 ■

**5.8.2.3 랙**

랙은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.4.1에 따라 단단히 부착되어 있으며, 랙의 이음부는 잘못된 맞물림 또는 치차에 대한 손상을 피하기 위해 정확하게 정렬되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.2.4 랙-피니언의 맞물림**

가) 랙과 구동 및 안전장치 피니언을 물리도록 하는 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.1에 따라 제공되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 랙과 피니언을 물리도록 하는 수단의 고장에 대비하여 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.2에 따라 추가적인 장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 랙의 폭이 완전한 형태의 피니언 치차와 항상 수평으로 맞물리도록 하기 위한 수단이 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.3에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 랙의 폭이 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하는 수단의 고장 시 랙의 폭 90% 이상을 피니언 치차와 수평으로 맞물리도록 하기 위한 추가적인 수단이「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.4에 따라 있는지 확인한다.

예 ■

마) 피니언 치차와 랙 치차는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.5.5에 따라 모든 평면에서 서로 직각인지 확인한다.

예 ■

**5.8.3 로프 및 체인 현수 구동방식** 해당없음 ☐

**5.8.3.1 로프와 체인**

가) 로프의 마모 및 파손상태를 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 로프의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와 평형추 또는 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.3.2 도르래, 드럼 및 스프로킷**

가) 드럼은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.2에 따라 카가 완전히 압축된 완충물 위에 있을 때, 드럼에 1.5권 이상의 로프가 감겨져 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 체인과 스프로킷의 보호수단은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.4.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.8.3.4 로프와 체인 사이의 장력**

가) 장력 조정장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.1 및 5.4.5.5.2에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 같은 축에 여러 개의 회전 스프로킷이 있는 체인의 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.5.3에 따라 스프로킷은 독립적으로 회전되고 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.8.4 스크류-너트 구동방식** 해당없음 ☐

**5.8.4.1 추락방지안전장치**

가) 추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.2에 따라 하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기의 작동 속도에서 스크류와 너트 사이의 상대적 회전을 정지시키는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

나) 조정 가능한 추락방지안전장치인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.3.7에 따라 봉인상태를 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.8.4.2 안전너트**

가) 안전너트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 안전너트에 의해 작동되는 전기안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 오염 및 진동의 영향으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

5.8.4.3 카의 구동

가) 여러 개의 스크류와 너트를 사용하는 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.1에 따라 운행 중인 카가 1% 이상 기울어지면 카를 정지시킬 수 있는 장치의 작동상태를 확인한다.

예 ■

나) 다단으로 이뤄진 스크류 기둥인 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.1에 따라 분리되지 않도록 기계결합 요소로 조립되고, 스크류 연결부는 잘못된 맞물림 또는 너트의 손상을 방지하기 위해 정렬되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 구동너트는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.2.3.2에 따라 마모정도를 점검할 수 있는지 확인한다.

예 ■

라) 스크류에 압축 하중을 가하는 카의 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.1에 따라 카와 구동너트 사이의 연결은 유연한지 확인한다.

예 ■

마) 스크류는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.2.4.2에 따라 카와 분리되지 않도록 기계결합 요소로 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.8.5 마찰 견인 구동방식 해당없음 □

가) 견인휠 주행면 또는 금속과 다른 재료 사이의 접합부분에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.1에 따라 손상이 발생되지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 레일 주행면에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.2에 따라 견인력에 영향을 주는 오일, 그리스 및 얼음 등이 없는지 확인한다.

예 ■

다) 견인휠은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.3에 따라 견인력이 자동으로 조절되는지 확인한다.

예 ■

5.8.6 유도체인 구동방식 해당없음 □

5.8.6.1 일반사항

가) 체인 등 구동과 관련된 부품사이에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.1에 따라 이물질 침투방지를 위한 조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 체인 유도 부품 및 체인 보호 부품에 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1.5에 따라 마모가 발생되지 않았는지 확인한다.

예 ■

**5.8.6.2 추락방지안전장치**

추락방지안전장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.2.3에 따라 카의 하강 방향에서만 작동되고, 과속조절기 작동속도에서 카를 정지시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.7 팬터그래프식 구동방식** 해당없음 □

비고 모든 구동방식에 요구되는 사항은 팬더그래프식 구동방식에도 적용된다.

**5.8.8 유압 구동방식** 해당없음 □

**5.8.8.1 일반사항**

가) 로프의 마모 및 파손상태는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2.2에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 로프의 끝 부분은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.3.2에 따라 카와 매다는 지점에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.8.2 잭**

가) 간접식인 경우, 램 행정의 끝단에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.4에 따라 램을 멈추게 하는 수단에 의한 감속으로 로프 또는 체인에 이완이 발생되지 않는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

나) 잭이 지면의 내부로 연장되는 경우, 잭, 럽처밸브/유량제한기, 럽처밸브/유량제한기와 실린더를 연결하는 고정배관은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 보호관으로 보호되고 있는지 확인한다. 또한, 잭이 다른 공간으로 연장되는 경우에는 보호되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 잭에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.2.5에 따라 실린더 헤드로부터 새어 나오는 유체를 모으며, 공기배출장치 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.8.3 카와 램(실린더)의 연결**

가) 직접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.1에 따라 카와 램(실린더) 사이의 연결은 유연한지 확인한다.

예 ■

나) 간접식인 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.3.4에 따라 램(실린더)의 상단부분이 안내되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.8.4 다단잭** 해당없음 □

다단잭이 사용될 경우,「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.4.3 및 5.4.10.4.4에 따라 기계식 또는 유압식 동기화 수단이 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

5.8.8.5 배관

가) 배관 및 이음 부속품은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.5.1에 따라 적합하게 보호 및 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 배관(단단하거나 탄력적인)이 벽 또는 바닥을 통과하여 지나가는 경우, 배관은 보호덮개(ferrules)에 의해 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

5.8.8.6 차단밸브, 체크밸브, 릴리브 밸브 및 하강방향밸브

가) 차단밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.8에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 체크밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.9에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

다) 릴리프 밸브가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

라) 하강방향밸브는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.11에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

5.8.8.7 유압계통 고장에 대한 보호

유압계통 고장에 대한 보호장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.12 및 5.4.10.13에 따라 적합한지 확인한다.

☐ 럽처밸브 ☐ 유량제한기 ☐ 하강방향밸브와 체크밸브의 조합

예 ☐

5.8.8.8 필터

필터 또는 그와 유사한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.14에 따라 점검 및 보수를 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ☐

5.8.8.9 압력계

압력계가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.15에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

5.8.8.10 유압탱크

유압탱크는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.16에 따라 작동유 양을 쉽게 확인할 수 있으며, 탱크 위에 작동유의 특성이 표시되어 있는지 확인한다.

예 ☐

5.8.8.11 크리핑에 대한 보호

가) 크리핑에 대한 보호를 위한 장치가 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.18.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 유압식인 경우, 승강장문은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.18.2에 따라 정전 시에도 닫을 수 있는지 확인한다.

해당없음 ☐ 예 ■

**5.8.8.12 클램핑 장치** 해당없음 ☐

가) 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.2 및 5.4.10.19.3에 따라 하강 방향으로만 작동하고, 해제 및 자동 재-설정은 카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 클램핑 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.2에 따라 전문가에 의해서 해제되어야 하며, 클램핑 장치의 해제 및 자동 재-설정은 카의 상승에 의해서만 가능한지 확인한다.

예 ■

**5.8.8.13 멈춤 쇠** 해당없음 ☐

가) 멈춤 쇠 장치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20가)에 따라 카를 정지시키고, 카를 지지대 위로 올릴 때까지 멈춤 쇠 장치의 수납이 불가능한지 확인한다.

예 ■

나) 각 승강장 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20다)에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

다) 전기식 멈춤 쇠 장치에 공급되는 전원은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20마)에 따라 구동기가 정지될 때 차단되는지 확인한다.

예 ■

라) 멈춤 쇠 및 지지대는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20바)에 따라 카가 상승하는 동안에는 카가 정지되거나 어떤 손상을 발생시키지 않는지 확인한다.

예 ■

마) 여러 개의 멈춤 쇠가 설치된 경우, 카가 하강 운행하는 동안 전원 공급이 차단되더라도 모든 멈춤 쇠는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20사)에 따라 각 지지대에서 작동되는 것을 보장하는 예방조치가 구비되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.8.8.14 전기적 크리핑 방지시스템** 해당없음 ☐

전기적 크리핑 방지시스템은「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.21 및 5.4.10.22에 따라 카가 승강장 문턱 아래 최대 20 ㎜까지 연장된 잠금 해제 구간의 하부 한계 내에 있을 때 승강장문의 위치와 관계없이 카를 상승방향으로 작동시키는지 확인한다.

예 ■

**5.8.9 2차전지 구동방식** 해당없음 ☐

가) 2차전지의 단자는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.4에 따라 단락방지를 위하여 물리적으로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 안전한 위치에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.6에 따라 제어 및 구동 전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.

예 ☐

라) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.7에 따라 시각 또는 청각적으로 알려 주는지 확인한다.

예 ☐

마) 2차전지는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.9에 따라 기울여도 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지 않는지 확인한다.

예 ☐

## 5.9 전기설비 및 전기기구

### 5.9.1 절연저항

가) 전동기의 절연저항이 수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ☐

나) 조명장치의 절연저항이 수직형 휠체어리프트 안전기준」5.5.3에 따라 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ☐

### 5.9.2 이동케이블 고정

전력 및 제어용 이동케이블은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.3에 따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정되고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.9.3 접지

접지선은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 전도체 이외 전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.9.4 전기 식별 표시

단자, 결선장치 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라 식별을 위하여 적절한 방법으로 표시되어 있는지 확인한다.

예 ☐

### 5.9.5 누전차단기

콘센트는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.1에 따라 30 mA 이하인

누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.10 전기안전장치

### 5.10.1 과부하감지 장치 작동감지

가) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7에 따라 카가 출발하지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 과부하 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7 가)에 따라 청각과 시각적 신호가 발생되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 과부하감지장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.7 나)에 따라 문이 열린 상태로 유지되거나 문을 열 수 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.2 추락방지안전장치 작동감지

해당없음 □

추락방지안전장치 작동시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.5, 5.4.6.1.3.9에 따라 전기안전장치가 작동되고, 카가 재-기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.3 과속감지

해당없음 □

과속조절기가 트리핑 속도에 도달하기 전 수직형 휠체어리프트를 정지시킬 수 있는 전기안전장치는「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 작동 후 복귀 전까지 카가 기동되지 못하게 하는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.4 과속조절기 로프 파단 및 이완감지

해당없음 □

과속조절기 로프의 파손 또는 과도하게 이완 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.2.1에 따라 전기안전장치에 의해 카가 정지되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.5 매다는 장치의 이완감지

해당없음 □

매다는 장치에 이완감지장치가 설치된 경우 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.6에 따라 전기안전장치에 의해 주 전동기 및 브레이크의 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.6 안전너트 작동감지

해당없음 □

구동 너트 고장 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.1.4에 따라 전기안전장치에 의해 전동기와 브레이크의 전원이 차단되고 있는지 확인한다.

예 ■

### 5.10.7 비상구출운전시 보호

비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 「수직형 휠체어리프트

안전기준」 5.4.3에 따라 전기안전장치를 사용하여 보호하고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.10.8 클램핑 장치** 해당없음 □

클램핑 장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.19.3.3에 따라 전기안전장치에 의해 하강 운행 중인 카가 즉시 정지되고, 카가 하강방향으로 출발되는 것을 방지하는지 확인한다.

예 ■

**5.10.9 멈춤 쇠** 해당없음 □

멈춤 쇠가 복귀 위치에 있지 않을 때, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.10.20아)에 따라 전기안전장치에 의해 카의 정상적인 하강 운행이 방지되고 있는지 확인한다.

예 ■

**5.10.10 전기안전장치 작동 등에 따른 전원 차단**

구동기 전원공급은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7.3에 따라 한번의 운전지령이 끝나거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시 차단되는지 확인한다.

예 ■

**5.10.11 카에 설치된 정지스위치**

비상정지스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.5에 따라 카 내부에 쉽게 볼 수 있고, 접근 가능하며, 부주의로 작동시킬 우려가 없는 곳에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.10.12 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치**

종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.6, 5.5.14.7 및 5.5.14.8에 따라 독립적으로 각각 설치되어 있으며, 작동 시 카를 정지시키는지 확인한다.

**종점 리미트 장치** 상부 □ 확인 ■ / 하부 □ 확인 ■

**파이널 리미트 스위치** 상부 □ 확인 ■ / 하부 □ 확인 ■

**5.10.13 출입문**

출입문에는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.8.5.2, 5.8.5.3, 5.10.7.5에 따라 출입문을 개방한 상태로 카가 출발하거나 운행될 수 없도록 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**5.10.14 감지날과 감지면**

감지날과 감지면 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.9.2.2 및 5.10.11.2에 따라 구동기 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ■

5.10.15 방호울

방호울은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.10.9.3.4에 따라 잠그지 않고 카가 운행될 수 없는지 확인한다.

예 ■

5.10.16 기계적 고정장치

기계적 고정장치의 위치를 감시하기 위해 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.4.1.1 및 5.1.4.2.1에 따라 전기안전장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.11 주행성능 측정

5.11.1 정상운행

가) 정격속도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.5에 따라 전 행정방향에서 0.15 ㎧ 이하인지 확인한다.

예 ■

나) 착상정확도는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3가)에 따라 ± 10 ㎜ 이며, 재-착상 정확도는 ± 20 ㎜인지 확인한다.

예 ■

다) 전기안전장치 작동 시 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.3나)에 따라 정지거리는 20 ㎜ 이하이고, 운전지령 종료 및 주전원 공급장치 고장시에는 50 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

5.11.2 비상구출운전 해당없음 □

예비 전원 또는 장치를 사용할 경우, 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 카를 승강장으로 이동시킬 수 있는지 확인한다.

예 ■

5.12 옥외용 해당없음 □

가) 기계 및 전기부품은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.1에 따라 외부의 유해한 영향에 대한 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 승강로는 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 누수가 발생되지 않도록 하거나 배수장치가 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 밀폐된 승강로의 바닥은 「수직형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11.2에 따라 침수가 불가능하도록 되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 5.13 수직형 휠체어리프트를 구성하는 승강기부품의 상태

수직형 휠체어리프트를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ☐

**5.14 그 밖의 표시 등**

5.1~5.13에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ☐

**5.15 자체점검의 확인**

수직형 휠체어리프트 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

예 ☐

[지적사항]

## 6. 경사형 휠체어리프트 정기검사기준

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

**6.1 기본제원**

■ 현장명

■ 제조업체명 또는 수입업체명

■ 설치위치(호기)

■ 승강기번호

■ 승강기 인증번호

■ 모델명/제품명

■ 정격용량 kg

■ 플랫폼 ㎜ × ㎜

■ 정격속도 m/s

■ 운행구간

■ 전동기 전원공급

· 정격전압

· 정격전류

| V | A |
|---|---|

■ 구동방식

| | | |
|---|---|---|
| 로프 현수 구동방식 | ☐ | 6.7.1 참조 |
| 랙-피니언 구동방식 | ☐ | 6.7.2 참조 |
| 체인 현수 구동방식 | ☐ | 6.7.3 참조 |
| 스크류-너트 구동방식 | ☐ | 6.7.4 참조 |
| 마찰 견인 구동방식 | ☐ | 6.7.5 참조 |
| 유도체인 구동방식 | ☐ | 6.7.6 참조 |
| 2차전지 구동방식 | ☐ | 6.7.7 참조 |

■ 플랫폼 방식

| | | |
|---|---|---|
| 복합형(입석식 + 좌석식) | ☐ | 6.4.3.1 참조 |
| 좌석식 | ☐ | 6.4.3.2 참조 |
| 입석식 | ☐ | 6.5.3.3 참조 |
| 휠체어용 | ☐ | 6.5.3.4 참조 |

■ 옥외 설치 해당없음 ☐

위의 모든 사항이 승강기안전종합정보망의 정보와 일치하는지 확인한다.

예 ☐

## 6.2 일반사항

### 6.2.1 전용전원

주개폐기 차단시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.2에 따라 경사형 휠체어리프트의 움직임이 방지되는지 확인한다.

예 ☐

### 6.2.2 기계안전

가) 제어반은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.1에 따라 통행에 지장이 없는 안전한 장소에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 업무수행자 보호를 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라 틈새 및 안전거리 확보 등 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 보호수단을 고정하는 부품은「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.11에 따라 보호수단 제거 후에도 보호수단 또는 기계장치에 부착된 상태로

유지되고 있는지 확인한다.

예 ■

라) 권상도르래, 풀리 및 스프로킷은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.7 및 5.4.7.4에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

마) 끼임, 절단, 이탈 및 휠이나 풀리를 타고 넘는 위험을 막기 위해 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.4 및 5.4.9.5에 따라 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

**6.2.3 조도 및 콘센트**

가) 콘센트는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 승강장 조도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.17에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**6.2.4 비상구출 운전장치**

가) 비상구출 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동하는지 확인한다.

예 ■

나) 수권조작이 이뤄지는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3 및 6.6.2에 따라 제작 및 표시되어 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 예비전원 또는 장치를 사용하여 비상운전을 하는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 작동되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 계단의 통행을 방해할 수 있는 곳에 경사형 휠체어리프트를 설치한 경우, 전동기능은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전 상태에서도 작동되고 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

마) 단계별 비상 수동 운전지침이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.6.1에 따라 제어반 내에 표시 또는 비치되어 있는지 확인한다.

예 ■

**6.2.5 진입 보호대**

탈착 또는 접을 수 있는 진입 보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**6.2.6 경고 및 표시**

가) 경고문 등은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.1에 따라 제작되고, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 및 6.5에 따라 부착 및 표시되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 운전설명서는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 6.8에 따라 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.3 주행안내 레일

### 6.3.1 일반사항

가) 레일 종단정지장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.3에 따라 주행안내 레일 끝에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일인 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 카가 움직이기 전에 청각과 시각적 신호가 제공되는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 6.3.2 접이식 주행안내 레일

해당없음 □

가) 전동 접이식 주행안내 레일 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.4 및 5.2.2.7에 따라 지속적 누름 제어방식이고, 레일의 접히는 부분을 볼 수 있는 위치에 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

나) 전동 접이식 주행안내 레일은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.5에 따라 비상 시 수동으로 접을 수 있는지 확인한다.

예 ■

다) 전동 접이식 주행안내 레일 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.6 및 5.2.2.7에 따라 기기 손상 및 이용자의 위험이 없으며, 청각신호 및 접히는 부분 위 또는 근처 눈에 잘 띄는 곳에 시각적 안내신호가 제공되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.4 카-일반사항

### 6.4.1 운전장치

#### 6.4.1.1 일반사항

가) 모든 승강장 및 카에 설치된 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 카 내부에서의 운전이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.2에 따라 승강장 운전보다 우선 되는지 확인한다.

예 ■

다) 카에 설치된 잠금장치가 있는 ON/OFF 스위치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.3에 따라 작동하는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

라) 운전장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.4 및 5.5.14.5에 따라

적합한지 확인한다.

예 ■

6.4.1.2 무선 운전장치 해당없음 □

가) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.1에 따라 1대의 경사형 휠체어리프트에 대해 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.3에 따라 경사형 휠체어리프트 근처에 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 무선 운전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.13.5에 따라 카가 주행하는 전 구간에서 유효한지 확인한다.

예 ■

6.4.2 비상통화장치 및 경고 신호

가) 비상통화장치와 비상경보장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1에 따라 작동되는지 확인한다.

예 ■

나) 정전 시에도 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.1.2에 따라 비상통화장치 및 비상경보장치가 작동되는지 확인한다.

예 ■

다) 전체 운행을 볼 수 없는 곡선 레일 경사형 휠체어리프트에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.16.2에 따라 청각과 시각적 신호장치가 설치되고, 이 신호는 카가 움직이기 전에 경고 신호가 발생되는지 확인한다.

예 ■

6.4.3 카

6.4.3.1 복합형 플랫폼의 카 해당없음 □

가) 손잡이로 사용하기 위한 카의 일부 또는 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.2에 따라 카의 전 행정구간에서 손이 끼이지 않도록 100 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.

예 ■

나) 주행 구간에서의 최소 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.1.3에 따라 확보되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.4.3.2 좌석식 플랫폼의 카 해당없음 □

6.4.3.2.1 일반사항

가) 좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.1에 따라 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카에 장착된 제어장치에 의해 카의 운행이 되지 않는지 확인한다.

예 ■

다) 이용자가 사용가능한 안전벨트 또는 안전 구속장치가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**6.4.3.2.2 이동식 또는 회전식 의자** 해당없음 □

가) 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.1에 따라 완전히 작동된 위치에 있지 않으면 카가 기동되지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 수동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.2에 따라 완전히 작동된 위치에서 기계적 잠금장치로 고정될 수 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 전동 이동식 또는 회전식 의자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.4.3에 따라 자기유지형 또는 브레이크에 의해 완전히 작동된 위치에서 고정될 수 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

**6.4.3.2.3 의자 바닥 수평장치**

의자 바닥의 기울기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 전체 운행구간에 걸쳐 수평에서 ± 5° 이내인지 확인한다.

운행중 기울기 [ ] 예 ■

**6.4.3.3 입석식 플랫폼의 카** 해당없음 □

가) 플랫폼에 손잡이와 지지대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 플랫폼의 표면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.1.2에 따라 미끄럼 방지 소재로 마감되어 있는지 확인한다.

예 ■

다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2에 따라 하강운행 방향 쪽에 작동하는지 확인한다.

예 ■

라) 추락보호대가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.3에 따라 펼쳐진 위치에 있지 않으면 카가 작동하지 않는지 확인한다.

예 ■

**6.4.3.4 휠체어용 플랫폼의 카** 해당없음 □

**6.4.3.4.1 일반사항**

카의 바닥재와 색상은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

**6.4.3.4.2 램프와 토가드**

가) 플랫폼에 접근하는 모든 끝부분의 램프는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 올려진 램프의 높이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.2에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 100 ㎜ 이상이고, 플랫폼이 아래층에 착상될 때까지 올려 진 위치를 유지하는지 확인한다.

예 ☐

다) 플랫폼의 출입측 이외의 모서리는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.5.3에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 75 ㎜ 이상 말아 올려 진 토가드로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

### 6.4.3.4.3 플랫폼 측면 보호

가) 레일에 인접한 플랫폼의 측면 패널은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.1에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 1,000 ㎜ 이상까지 견고한 구조로 연장되고, 길이가 플랫폼 측면만큼 연장되지 않은 경우, 5.6.4.5.3에 따라 토 가드로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

나) 카 내부 손잡이는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.2에 따라 펼쳐진 플랫폼 바닥 위로 800 ~ 1,000 ㎜ 사이 플랫폼 측면에 설치되고, 이용자가 편리하게 카 내부 손잡이를 잡을 수 있도록 카의 측면판으로부터 30 ㎜ 이상 틈새가 있는지 확인한다.

예 ☐

다) 가) 맞은편 측면부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.3에 따라 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

라) 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.6.4에 따라 수동식 추락보호대는 의도하지 않은 움직임이 없는지 확인한다.

예 ☐

### 6.4.3.4.4 추락보호대와 램프의 잠금장치

가) 모든 추락보호대와 램프에 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.2에 따라 플랫폼이 펼쳐졌을 때, 상승방향 추락보호대를 제외한 펼쳐진 추락보호대와 올려 진 램프를 자동으로, 기계적으로 잠그는 잠금장치의 작동상태를 확인한다.

예 ☐

나) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.1에 따라 정상적인 운전에서 플랫폼이 승강장에서 높이가 50 ㎜ 이상이 되거나, 승강장에서 레일을 따라 이동한 거리가 150 ㎜ 이상일 때 여는 것이 불가능한지 확인한다.

예 ☐

다) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.2에 따라 회로를 개방하는 접점 소자들 중 하나와 기계식으로 잠기는 장치 사이의 연결은 확실하여야 하고, 부주의로 인해 잠금 해제가 될 수 없는지 확인한다.

예 ☐

라) 추락보호대는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.3에 따라 잠금요소와 그것들의 고정장치는 충격에 견딜 수 있는지 확인한다.

예 ☐

마) 추락보호대 잠금요소는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.4에 따라 추락 보호대 열림 방향의 힘에 잠금효과가 약화되지 않는지 확인한다.

예 ☐

바) 잠금장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.8.5에 따라 정상적인 사용 시 고의적인 오용 및 접근으로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ☐

사) 추락보호대와 램프가 펼쳐진 위치에 있지 않으면 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.3.2, 5.6.3.3 및 5.6.4.8.6에 따라 카가 기동하지 않는지 확인한다.

예 ☐

### 6.4.3.4.5 비상해제

잠금장치 비상해제는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.9에 따라 플랫폼 또는 승강장에서 전용 공구 또는 그와 동등한 장치를 이용하여 수동으로 해제되는지 확인한다.

예 ☐

### 6.4.3.4.6 좌석

좌석은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.12에 따라 휠체어 플랫폼은 앉아있는 사람 전용이며, 이를 나타내는 표시가 되어 있으며, 접이식 의자인 경우, 작동상태를 확인한다.

예 ☐

### 6.4.3.4.7 승강장에서의 운전

승강장에서 운전하는 운전자가 카의 전체 운행과정을 직접 확인할 수 없는 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.13에 따라 펼쳐진 상태의 플랫폼을 승강장에서 운전하지 못하는지 확인한다.

예 ☐

## 6.5 감지날 및 감지면

### 6.5.1 일반사항

가) 감지날과 감지면은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.1, 5.6.2.5.2 5.6.3.5 및 5.6.4.10에 따라 적합한지 확인한다.

예 ☐

나) 감지날과 감지면이 작동하면「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.3에 따라 카가 정지되며, 장애물 제거를 위한 운행방향 반대방향으로 운전이 가능한지 확인한다.

예 ■

다) 감지날과 감지면이 작동 시 정지거리는「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.4에 따라 카가 고정된 부분에 충돌하기 전에 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

### 6.5.2 안전도색

이용자나 다른 사람과의 충돌 우려가 있는 카의 모든 부위는「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5.6에 따라 안전도색, 보호패드 또는 보호처리가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.6 추락방지안전장치 및 과속감지기

### 6.6.1 추락방지안전장치

해당없음 □

가) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.1에 따라 카를 정지시키고 유지할 수 있는지 확인한다.

예 ■

나) 작동된 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.3 및 5.3.3에 따라 작동된 로프나 체인의 이완 또는 카의 하강 움직임으로 인해 복귀되지 않고, 카의 상승 운전에 의해 복귀되는지 확인한다.

예 ■

다) 추락방지안전장치 작동 시 카의 기울어짐은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.1.7에 따라 좌석식인 경우 10°, 입석식 및 휠체어용의 경우 5°를 초과하지 않는지 확인한다.

예 ■

라) 추락방지안전장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.4에 따라 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

### 6.6.2 과속감지기

해당없음 □

「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.6에 따라 과속감지기는 추락방지안전장치를 작동시키고, 유지보수 및 점검을 위한 접근이 가능한지 확인한다.

예 ■

### 6.6.3 회전감지기

해당없음 □

가) 회전감지기는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에 따라 과속감지기의 회전이 중단된 경우, 10초 이내에 전동기와 브레이크 전원이 차단되는지 확인한다.

예 ■

나) 회전감지기 작동 후 카의 운행은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.7에

따라 방향지시 버튼의 해지와 재-작동으로 가능한지 확인한다.

예 ■

## 6.7 구동방식

### 6.7.1 로프 현수 구동방식

해당없음 □

가) 로프 장력 조정장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

나) 카가 가장 낮은 지점에 있을 때, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.2에 따라 드럼에 1.5바퀴 이상의 로프가 항상 감겨져 있는지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

다) 로프의 마모 및 파손상태는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 적합한지 확인한다.

예 ■

### 6.7.2 랙-피니언 구동방식

해당없음 □

가) 랙과 피니언에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 올바르게 맞물리도록 하기 위한 수단이 있는지 확인한다.

예 ■

나) 랙의 접합부는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.5.2에 따라 물림이 잘못되거나 치차의 손상이 발생되지 않도록 정렬되었는지 확인한다.

예 ■

### 6.7.3 체인 현수 구동방식

해당없음 □

가) 체인 장력조정 장치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라 적합 한지 확인한다.

예 ■

나) 체인의 끝부분 및 중간부분 연결은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.6.3에 따라 확실하고, 잘못 연결되지 않았는지 확인한다.

예 ■

### 6.7.4 스크류-너트 구동방식

해당없음 □

스크류 오염방지 수단이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.7.4에 따라 설치되어 있는지 확인한다.

예 ■

### 6.7.5 마찰 견인 구동방식

해당없음 □

레일에는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.8.1에 따라 오일, 그리스 및 얼음이 없는지 확인한다.

예 ■

6.7.6 유도로프-볼 구동방식 해당없음 ☐

로프의 마모 및 파손상태는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.4.1에 적합한지 확인한다.

예 ■

6.7.7 2차전지 구동방식 해당없음 ☐

가) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.2에 따라 기울여도 새지 않는 구조이며, 충전 및 정상운전 시에도 유해한 기체가 방출되지 않는지 확인한다.

예 ■

나) 2차전지의 단자는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.5에 따라 단락방지를 위해 물리적으로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

다) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.6에 따라 안전한 위치에 견고히 고정되어 있는지 확인한다.

예 ■

라) 2차전지는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.7에 따라 제어 및 구동 전동기 회로로부터 분리 가능한지 확인한다.

예 ■

마) 카가 충전접점에서 벗어난 위치에서 휴지하고 있을 경우, 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.12.9에 따라 시각 또는 청각적으로 알려주는지 확인한다.

예 ■

## 6.8 전기설비 및 전기기구

6.8.1 전동기 절연저항

전동기 절연저항이 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.1.5에 따라 1㏁ 이상인지 확인한다.

예 ■

6.8.2 정지 후 재-기동 시간

카 정지 후「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.7에 따라 어느 방향으로든지 재-기동시 1초 이상의 시간지연이 있는지 확인한다.

예 ■

6.8.3 이동케이블 고정

가) 전력 및 제어용 이동케이블은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.3.1에 따라 케이블 연결부에 기계적 하중이 전달되지 않도록 양 끝에 단단히 고정하고, 마모로부터 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 이동케이블을 고정하는데 사용되는 너트와 나사는 「경사형 휠체어리프트

안전기준」 5.5.9.5에 따라 다른 부품을 고정하는데 사용되지 않았는지 확인한다.

예 ■

6.8.4 접지

접지선은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.9.6에 따라 전도체 이외 전기적으로 충전될 수 있는 모든 노출된 금속제 외함에 연결되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.8.5 누전차단기 해당없음 □

대지전압 50V 초과하는 모든 전기회로는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.11에 따라 정격 차단 전류가 30 mA 이하인 누전차단기로 보호되어 있는지 확인한다.

예 ■

6.8.6 보호등급

제어반과 전기 안전장치의 충전부 덮개는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.4.1에 따라 클램핑 장치가 부착되고 탈착 시 공구를 사용하여야 하며, 일반인의 접근이 가능한 경우 열쇠 또는 특수한 공구로 고정되는 구조인지 확인한다.

예 ■

6.9 전기안전장치

6.9.1 과부하감지장치 작동감지

가) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 카가 정상적인 출발이 방지되고 있는지 확인한다.

예 ■

나) 과부하 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.8.2에 따라 청각과 시각적 신호가 제공되고 있는지 확인한다.

예 ■

6.9.2 접이식 주행안내 레일 접근방지 해당없음 □

접이식 주행안내 레일에 접히는 부분의 접근방지 조치는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.2.2.3에 따라 적합한지 확인한다.

예 ■

6.9.3 추락방지안전장치 작동감지 해당없음 □

추락방지안전장치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.5에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.9.4 안전너트 작동감지 해당없음 □

안전너트 작동시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.3.8에 따라 전기안전장치에 의해 구동기의 기동이 방지되거나 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.9.5 동력전달장치, 매다는 로프 또는 체인 이완(파단)감지 해당없음 □

동력전달 장치, 매다는 로프 또는 체인의 이완 또는 파단시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.1.4, 5.4.1.5 및 5.4.1.6에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.9.6 비상구출 운전 시 보호 해당없음 □

수권조작 장치를 사용하는 경우,「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.3에 따라 비상운전 중 부주의에 의한 정상운전이 불가능하도록 전기안전장치로 보호되고 있는지 확인한다.

예 ■

6.9.7 유도로프 파단, 이완감지 해당없음 □

유도로프 파단 및 이완 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.9.1 및 5.4.9.4에 따라 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.9.8 카에 설치된 비상정지스위치

카 내부에 설치된 비상정지스위치가 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.14.1에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.9.9 종점 리미트 스위치와 파이널 리미트 스위치

종점 리미트 스위치 또는 파이널 리미트 스위치 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.5.15.1 및 5.5.15.2에 따라 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.9.10 감지날과 감지면

감지날과 감지면 작동 시 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.5, 5.6.2.5.3 및 5.6.4.10에 따라 전기안전장치에 의해 카가 정지하는지 확인한다.

예 ■

6.9.11 의자 바닥 수평장치

의자 바닥 기울기가 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.6에 따라 수평에서 ±10° 도달하기 전 카가 정지되는지 확인한다.

예 ■

6.9.12 추락보호대와 램프

모든 추락보호대와 램프 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.4.7.1에 따라 다음과 같지 않을 경우 카 운행되지 않는지 확인한다.

1) 플랫폼이 펼쳐져 있을 때 모든 추락보호대는 펼쳐져야 하고, 램프는 완전히 올려져야 한다.

예 ■

2) 플랫폼이 위로 접혀 있을 때 모든 추락보호대는 접혀져야 한다. 이 위치에서

램프는 안전하고 적합하게 위치하여야 한다.

예 ■

3) 하강 방향 추락보호대는 아래 승강장에서 멀어지는 플랫폼의 움직임에 의해 작동될 수 있으며, 플랫폼이 아래 층으로 복귀할 때까지 내려진 위치에서 유지해야 한다.

예 ■

## 6.10 주행성능 측정

### 6.10.1 정상운행

가) 착상정확도는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2, 5.6.3.4 및 5.6.4.5.1에 따라 좌석식 및 입석식의 경우, 승강장 바닥 위와 발 받침대 표면 사이 거리는 170 ㎜ 이하이고, 휠체어용의 경우, 램프의 앞 끝에서 단차가 15 ㎜ 이하인지 확인한다.

예 ■

나) 좌석식 및 입석식인 경우, 주행 중 발 받침대와 가장 근접한 계단 돌출부와의 틈새는 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.6.2.2 및 5.6.3.4에 따라 400 ㎜ 이하인지 확인한다.

해당없음 □ 예 ■

### 6.10.2 정지거리

구동기 전원공급은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.4.2.1, 5.5.3.3 및 5.5.13.4에서 운전지령이 종결되거나 전원공급장치의 고장 및 전기안전장치가 작동하면 즉시 차단되며, 전원공급 차단 시 정지거리를 확인한다.

정지거리 [ ] 예 ■

## 6.11 옥외용

해당없음 □

기계 및 전기부품은 「경사형 휠체어리프트 안전기준」 5.1.110에 따라 외부의 유해한 영향에 대해 보호조치가 되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.12 경사형 휠체어리프트를 구성하는 승강기부품의 상태

경사형 휠체어리프트를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

예 ■

## 6.13 그 밖의 표시 등

6.1~6.12에서 규정한 표시 등을 제외한 모든 라벨, 주의사항, 표시, 작동 지침 및 승강기번호 표지가 훼손되지 않고 견고하게 부착되어 있는지 확인한다.

예 ■

## 6.14 자체점검의 확인

경사형 휠체어리프트 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

예 ■

[지적사항]

[별표 3]

## 수시검사기준(제11조제3항제2호 관련)

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

1. 수시검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우 기계실의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 '해당없음' 처리한다.

2. 승강기를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

3. 승강기에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

[별표 4]

## 승강기 정밀안전검사기준(제11조제3항제3호 관련)

※ 판정기준은 행정안전부장관이 별도 고시하는 「승강기 안전기준」의 해당 기준에 따른다.

1. 승강기 정밀검사기준은 별표 1에 따른 승강기 설치검사기준을 적용한다. 이 경우 기계실의 크기 등 변경되지 아니한 사항은 '해당없음' 처리한다.

2. 정밀 검사장비를 사용하여 검사하여야 하는 검사항목은 다음과 같다.

| 구분 | 검사항목 |
|---|---|
| 가. 엘리베이터 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 구동기(권상능력)<br>3) 전동기(운전 및 절연상태)<br>4) 유압유니트(운전상태)<br>5) 브레이크(제동력 및 감속도)<br>6) 비상정지장치(제동력 및 감속도)<br>7) 럽처밸브(제동력 및 감속도)<br>8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도)<br>9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도)<br>10) 릴리프밸브(압력)<br>11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지) |
| 나. 경사형 엘리베이터 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 구동기(권상능력)<br>3) 전동기(운전 및 절연상태)<br>4) 유압유니트(운전상태)<br>5) 브레이크(제동력 및 감속도)<br>6) 비상정지장치(제동력 및 감속도)<br>7) 럽처밸브(제동력 및 감속도)<br>8) 상승과속방지장치(제동력 및 감속도)<br>9) 개문출발방지장치(제동력 및 감속도)<br>10) 릴리프밸브(압력)<br>11) 카문 및 승강장문(문닫힘 속도 및 운동에너지) |
| 다. 에스컬레이터 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 전동기(운전 및 절연상태)<br>3) 브레이크(제동력 및 감속도)<br>4) 보조브레이크(제동력 및 감속도)<br>5) 핸드레일(디딤판과의 공차속도 및 장력상태) |
| 라. 소형화물용 엘리베이터 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 구동기(권상능력) |

| | |
|---|---|
| | 3) 전동기(운전 및 절연상태)<br>4) 브레이크(제동력 및 감속도)<br>5) 비상정지장치(제동력 및 감속도)<br>6) 럽처밸브(제동력 및 감속도)<br>7) 릴리프밸브(압력) |
| 마. 수직형 휠체어리프트 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 전동기(운전 및 절연상태)<br>3) 유압유니트(운전상태)<br>4) 브레이크(제동력 및 감속도)<br>5) 럽처밸브(제동력 및 감속도) |
| 바. 경사형 휠체어리프트 | 1) 제어반(열화상태)<br>2) 전동기(운전 및 절연상태)<br>3) 브레이크(제동력 및 감속도) |

3. 승강기를 구성하는 모든 승강기부품은 심한 마모 또는 부식이 없는지 확인하고, 그 승강기부품의 설치상태 및 작동상태가 양호한지 확인한다.

비고 검사자는 승강기의 운행 및 정지를 반복할 때 발생하는 소음 및 진동을 분석하여 승강기의 승차감을 진단하여야 한다. 다만, 규칙 별표 1에 따른 용도별 승강기의 세부종류가 화물용, 자동차용, 소형화물용 엘리베이터의 경우에는 그러하지 아니하다.

4. 승강기에 대한 자체점검이 실시되고 있는지 확인한다.

■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제1호서식]

# 승강기 안전성 평가 신청서

※ 색상이 어두운 란(  )은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

| 접수번호 | 접수일시 | 승강기안전인증번호 | 처리기간 45일 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 상호(법인명) | | 사업자등록번호 |
| | 대표자 | | 제조업 또는 수입업 등록번호 |
| | 주소 | | 전화번호/팩스번호 |
| | 신청인 구분 | [ ] 제조업자, [ ] 수입업자, [ ] 기타 | |

| | | |
|---|---|---|
| 승강기 안전인증 내용 | 제품명(승강기의 종류) | 승강기안전인증번호 |
| | 기본모델명 | 파생모델명*(필요시 별지 사용)* |
| | 모델구분 | |
| | 세부내용*(필요시 별지 사용)* | |

| | |
|---|---|
| 설계변경 내용 | [ ]부품의 추가 설치*(필요시 별지 사용)* :<br>[ ]그 밖의 변경*(필요시 별지 사용)* : |

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제15조제1항에 따라 위와 같이 승강기 안전성평가를 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

**한국승강기안전공단 이사장** 귀하

| | | |
|---|---|---|
| 붙임서류 | 1. 변경된 승강기의 설계도면 1부<br>2. 설계가 변경된 승강기의 안전성이 승강기 안전기준과 동등 이상의 안전성을 확보하였는지에 대한 자체 평가서 1부<br>3. 승강기 안전검사기준에 따라 안전검사를 실시할 수 없는 경우 대체할 수 있는 기준 1부<br>4. 그 밖에 공단 이사장이 정하는 기술서류(공인기관의 시험성적서를 포함한다) | 수수료<br>「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제15조제4항에 따른 신청수수료 및 평가비용 |

처리절차

| 신청서 작성 | → | 접 수 | → | 안전성 평가 및 결재 | → | 안전성 평가서 작성 | → | 안전성 평가서 발급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청인 | | 공단 | | 공단 | | 공단 | | |

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제2호서식]

# 승강기 안전성 평가서

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 상호(법인명) | | 사업자등록번호 |
| | 대표자 | | 제조업 또는 수입업 등록번호 |
| | 주소 | | 전화번호/팩스번호 |
| | 신청인 구분 | [ ] 제조업자, [ ] 수입업자, [ ] 기타 | |

| | | |
|---|---|---|
| 승강기 안전인증 내용 | 제품명(승강기의 종류) | 승강기안전인증번호 |
| | 기본모델명 | 파생모델명 *(필요시 별지 사용)* |
| | 모델구분 | |
| | 세부내용 *(필요시 별지 사용)* | |

| | |
|---|---|
| 설계변경 내용 | [ ]부품의 추가 설치 :<br><br>[ ]그 밖의 변경 : |

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제15조제3항에 따라 위와 같이 승강기 안전성평가서를 발급합니다.

년 월 일

한국승강기안전공단 이사장 직인

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

■ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 [별지 제3호서식]

# 승강기 안전검사의 검사특례 인정 신청서

※ 색상이 어두운 란(  )은 신청인이 작성하지 아니하며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

| 접수번호 | 접수일시 | 승강기안전인증번호 | 처리기간 15일 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신청인 | 상호(법인명) | | 사업자등록번호 |
| | 대표자 | | 제조업 또는 수입업 등록번호 |
| | 주소 | | 전화번호/팩스번호 |
| | 신청인 구분 | [ ] 제조업자, [ ] 수입업자, [ ] 유지관리업자, [ ] 관리주체, [ ] 기타 | |

| | | |
|---|---|---|
| 승강기 안전인증 내용 | 제품명(승강기의 종류) | 승강기안전인증번호 |
| | 기본모델명 | 파생모델명*(필요시 별지 사용)* |
| | 모델구분 | |
| | 세부내용*(필요시 별지 사용)* | |

| | |
|---|---|
| 설계변경 내용 | [ ]부품의 추가 설치*(필요시 별지 사용)* :<br><br>[ ]그 밖의 변경*(필요시 별지 사용)* : |

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제16조제1항에 따라 위와 같이 안전검사의 검사특례 인정을 신청합니다.

년 월 일

신청인

(서명 또는 인)

**행정안전부장관** 귀하

| | | |
|---|---|---|
| 붙임서류 | 1. 승강기 안전성 평가서 사본 1부<br>2. 승강기 안전검사기준에 따라 안전검사를 실시할 수 없는 경우 대체할 수 있는 기준 1부<br>3. 그 밖에 행정안전부장관이 정하는 기술서류 | 수수료 없음 |

처리절차

| 신청서 작성 | → | 접 수 | → | 확인 | → | 승강기안전위원회 심의·의결 및 결재 | → | 결과 통보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신청인 | | 행정안전부 (승강기담당부서) | | 행정안전부 (승강기담당부서) | | 행정안전부 (승강기담당부서) | | |

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]