
Características RID, resistive temperature devices La Termorresistores ou termorresistências Resistência feita a partir de metais cobre niquel platina P+100 Pt 100 - 100 n a 0°C IM - - 200° ( a 850° ( Incerteza típica - 0,15°C + 0,2/ do VM Alta estabilidade - variação do VM menor que 0,2°C apos 10000 h 506 temperatura máxima Construção bobina Conectores de platina Enrolamento de platina Conectores de platina Enrolamento





2 fios






3 fios





4 fios



Medicão

$$R_{\tau} = R_{o}[1 + AT + BT^{2} + C(T - 100)T^{3}] \quad p/T \leq 0^{\circ}C$$
 $R_{\tau} = R_{o}(1 + AT + BT^{2}) \quad p/T \geq 0^{\circ}C$ 

Forma alternativa:

$$R_{T} = R_{0} \begin{cases} 1 + \alpha \left[ T + S T \left( 1 - T \right) + \beta \left( \frac{T}{100} \right) \left( 1 - T \right) \right] \end{cases} p / T \angle 0^{\circ} C$$

$$R_{T} = R_{0} \begin{cases} 1 + \alpha \left[ T + S T \left( 1 - T \right) \right] \end{cases} p / T \ge 0^{\circ} C$$

Coeficiente de temperatura

$$\alpha = \frac{R_{100^{\circ}c} - R_{0^{\circ}c}}{R_{0^{\circ}c} \cdot 100} \circ c^{-1}$$

Exemplo: Pt 100 versão 385

$$\alpha = \frac{138,51 - 100}{100.100} = 3,85.10^{-3} °C^{-1}$$


IEC 60751

$$A = 3,9083 \cdot 10^{-3}$$

$$B = -5,775 \cdot 10^{-7}$$

$$C = -4,183 \cdot 10^{-12}$$

$$\alpha = 3,85.10^{-3}$$
  
 $\beta = 0,1086$   
 $S = 1,5$ 



O valor de R<sub>T</sub> é tipicament e medido atraves do ponte de Wheatstone

$$V_0 = V_{I} \left( \frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}} - \frac{R_{T}}{R_{3} + R_{T}} \right)$$

A corrente sobre o Pt100 deve ser inferior à 1mA para evitar o autoaquecimento

O valor de Rt fica em torno de 100 r em °C e sua

sensibilidade é baixa


La Nesse caso, a resistência dos fios do PT100 deve ser levada em conta para uma leitura mais precisa de RT

 $R_n \approx R_s = R$ 

$$R_{\tau}$$
 $R_{f_{2}}$ 

$$R_{f_1} \approx R_{f_2} = R_f$$


Medição com 2 fios



$$V_{o} = V_{I} \left( \frac{R_{2}}{R_{1} + R_{2}} - \frac{R_{T} + 2R_{f}}{R_{3} + R_{T} + 2R_{f}} \right)$$

Lors introduz um erro na malição da temperatura

Medição com 3 fios



$$V_{o} = V_{I} \left( \frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}} - \frac{R_{T}+R_{f}}{R_{3}+R_{T}+2R_{f}} \right)$$

\_ Para R3 = RT, o erro introduzido

por Rt é eliminado

Na prática, R3 é dado por


R3 = RTmin + RTmax

L7 Erro introduzido pelos tios

é minimizado, mas não é

eliminado

Medição com 4 fios



Vo= Io Rt LoVo não depende de Rt

Valores de incerteza de medição IEC 60751:2008

Classe Exaticlão

AA ± (0,1°C + 0,171. de T)

A ± (0,15°C + 0,21. de T)

B ± (0,3°C + 0,5%. de T)

C ± (0,6°C + 1%. de T)