Portas, Janelas e Portões

Semestral

Referência adicional: Manual para Manutenção de Salões do Reino

Esquadrias: páginas 11 a 14

Portas

· Verifique se todos os parafusos de fixação estão firmes.

- · Verifique as condições da porta, se há sinais na superfície que indiquem deterioração.
- · Abra e feche a porta para confirmar a operação do trinco, ferrolho, fechadura e dobradiças.
- · Verifique se as maçanetas estão firmemente fixadas e funcionam corretamente.
- · Verifique se a porta está alinhada e não está pegando em nada.
- · Verifique as condições dos batentes e do batente do trinco da barra antipânico.
- · Verifique se os prendedores de porta estão bem fixados e em bom estado.
- Verifique as esquadrias das portas de alumínio.
- · Verifique o funcionamento das barras antipânico e lubrifique, se necessário.
- Faça a inspeção na mola de retorno e regule, se for necessário.
- · Verifique as condições das vedações (escova) da porta.
- · Verifique as condições de pintura e acabamento da porta e do batente.
- · Verifique as condições das massas de fixação.
- · Lubrifique o cilindro da fechadura com grafite.
- Verifique a condição dos vidros que há nas portas do auditório.
- · Lubrifique todas as dobradiças. Limpe o excesso de lubrificação.
- Verifique o estado das soleiras e juntas.

Telas de proteção contra insetos

- · Verifique se as telas não estão rasgadas, apodrecidas, ressecadas, furadas ou cedendo. Identifique as telas para colocá-las depois na mesma posição de onde foram retiradas.
- Troque as telas danificadas.
- · Faça uma limpeza completa, de preferência usando água corrente e detergente neutro.

Grades de proteção

- · Verifique se há sinais de corrosão na estrutura.
- Verifique se há trincas nas soldas.
- · Faça uma limpeza geral na estrutura metálica.

Portões

- · Verifique o estado dos pilares de sustentação do portão para ver se existem rachaduras, trincas ou partes soltas. Verifique se a estrutura está firme.
- Verifique se as partes metálicas de sustentação dos portões ou que servem de guia estão bem chumbadas nos pilares.
- Verifique a estrutura de aço do portão quanto ao alinhamento, partes soltas e se há pontos de ferrugem, especialmente nas áreas de solda.
- · Verifique o estado geral da pintura do portão.
- · Verifique o funcionamento das dobradiças e lubrifique-as.
- · Reaperte os parafusos.
- · Verifique se os trincos ou fechaduras funcionam bem e lubrifique-os.
- Verifique as condições dos trilhos e roldanas.

Portão automático - Conjunto mecânico de acionamento

- · Verifique a condição de vedação dos retentores, se estão bem encaixados.
- Reaperte as porcas do eixo.
- · Faça um reaperto geral nos parafusos.
- · Verifique se há vazamento de óleo.
- · Verifique a lubrificação do moto-redutor.
- · Monte novamente a caixa de proteção do moto-redutor. Certifique-se de que a caixa esteja bem vedada.
- · Verifique os acionamentos do portão através do controle remoto.

Janelas superiores

- · Verifique se o mecanismo da janela funciona suavemente.
- · Verifique se as janelas fecham por completo.
- · Verifique se há arranhões e se estão faltando parafusos de fixação.
- Verifique a limpeza das pingadeiras.
- Verifique a condição das escovas de vedação.
- · Lubrifique as partes móveis, se necessário.
- · Limpe os vidros e as esquadrias.

Janelas fixas

- · Verifique se há partes quebradas ou trincadas.
- Faça uma limpeza com um pano umedecido com detergente neutro.

Janelas de correr e basculante

- Verifique se há vidros quebrados, se as folhas estão frouxas, faltando parafusos de fixação ou se há ferragens quebradas ou defeituosas.
- Verifique as condições das massas de fixação dos vidros.
- Verifique as condições de pintura e acabamento das janelas.
- · Lubrifique as dobradiças, se necessário. Limpe o excesso de lubrificação.
- · Verifique se a janela funciona adequadamente.
- · Verifique as condições das escovas de vedação.
- · Verifique a condição das cantoneiras de acabamento.
- · Verifique se as aberturas para escoamento da água de chuva estão limpas.
- · Verifique a condição das pingadeiras.
- Verifique se os trincos e as fechaduras funcionam suavemente.
- · Verifique se as grades de segurança estão seguramente fixadas.
- Verifique a condição das persianas ou cortinas.

NOTA: Não é necessário usar produtos químicos agressivos; use apenas água e detergente neutro.