


一、本征半导体

• 1、原子的结构




原子核: 带正电(+)

核外电子: 带负电(-)

受外界环境影响时,最外层 电子容易脱离原子核的束缚, 形成自由电子。

原子核对最外层电子吸引力的强弱,决定了物质的导电性。

2、半导体



导体

- 原子核对最外层电 子束缚能力弱。
- 常温下存在大量的 自由电子,导电能 力强。
- 例: 铁(Fe)、铜(Cu)

半导体

- 原子核对最外层电子的束缚能力介于两者之间。
- 导电能力介于导体 和绝缘体之间。
- 例: 硅(Si)、锗(Ge)

绝缘体

- 原子核对最外层电 子束缚能力强。
- 常温下自由电子极
 少,导电能力极差。
- · 例: 碳(C)、磷(P)

• 3、本征半导体

将纯净的半导体经过一定的工艺过程制成的单晶体,称为本征半导体。

单晶硅






晶格


 晶体中的原子 在空间形成排 列整齐的点阵。

单晶电池片






• 4、原子结构的简化画法






核外电子只保留最外层电子,原子核只保留与最外层电子数相等的正电荷数。




• 5、共价键


共价键

- 相邻原子各提供一个电子,形成共用电子对。
- 原子间通过共用电子对所形成的化学键,称为共价键。





• 6、本征半导体中的两种载流子



自由电子

• 价电子由于热运动,挣脱共价键的束缚变成自由电子。


空穴

• 共价键中留下的空位置, 称为空穴。空穴带正电。

数量关系

本征半导体中,自由电子与空穴成对出现,数量相等。

7、本征半导体中的电流



电子电流

自由电子定向 移动,形成电 子电流。

空穴电流

价电子按一定 方向依次填补 空穴,形成空 穴电流。

总电流

• 本征半导体的总电流为电子电流与空穴电流之和。

载流子

• 运载电荷的粒子称为载流子。


与导体 的区别

- 导体只有一种载流子,只有自由电子导电。
- 半导体有两种载流子,自由电子与空穴均参与导电。

• 8、本征半导体中的载流子浓度


本征激发

半导体在热激发下产生自由电子和空穴的现象。



复合

自由电子与空穴相遇后填补空 穴,使两者同时消失的现象。



动态平衡

一定温度下,本征激发所产生的自由电子与空穴对, 与复合的自由电子与空穴对数目相等,达到动态平衡。

载流子 浓度

一定温度下,本征半导体中的载流子浓度是一定的, 并且自由电子与空穴的浓度相等。

• 9、温度对本征半导体中载流子浓度的影响

本征半导体 载流子浓度

$$n_i = p_i = K_1 T^{\frac{3}{2}} e^{\frac{-E_{GO}}{2kT}}$$

T = 0 K

• 自由电子与空穴浓度为0,不导电(绝缘体)。

T升高

• 载流子浓度升高,导电能力增强。

T降低

• 载流子浓度降低,导电能力减弱。

本征半导体导电的特点

- 导电性能很差
- 与环境温度密切相关

利用半导体材料对温度的敏感性, 制作热敏和光敏器件。


温度稳定性差,使用时需进行温度 补偿,以降低温度的影响。


二、杂质半导体

1、杂质元素

在本征半导体中,掺入少量合适的杂质元素,即可得到杂质半导体。


根据掺入杂质元素的不同,分为不同的半导体。





· 2、N型半导体

在纯净的硅晶体中掺入五价元素,使之取代晶格中硅/锗原子的位置, 就形成了N型半导体。(Negative, 负)




施主

原子


- 每个杂质原子都能提供一个未成键的电子。
- 由于杂质原子能够提供电子,因此称之为施主原子。

· 3、N型半导体中的载流子



4、P型半导体


在纯净的硅晶体中掺入三价元素,使之取代晶格中硅/锗原子的位置, 就形成了P型半导体。(Positive,正)



受主原子

- 每个杂质原子都能吸收一个电子(提供一个空位)。
- 由于杂质原子能够吸收电子,因此称之为受主原子。

5、P型半导体中的载流子



多子

少子

- 由于自由电子数量少,因此称为少数载流子(少子)。
- 由于空穴数量多,因此称为多数载流子(多子)。

导电 能力

- · P型半导体主要依靠带正电的空穴(多子)导电。
- 掺入杂质越多,空穴浓度越高,导电能力越强。

6、载流子浓度

温度的影响

- 多子主要由所掺的杂质原子提供,其浓度约等于所掺杂质 原子的浓度, 受温度影响很小。
- 少子由本征激发形成,其浓度很低,但对温度非常敏感, 影响了半导体器件的性能。

多子与少子的关系






掺杂浓度↑ □ 多子浓度↑ □ 复合速度↑ □ 少子浓度↓



• 多子浓度越高, 少子浓度越低。


7、杂质半导体的简略画法




三、PN结

1、引言

采用不同的掺杂工艺,将P型半导体与N型半导体制作在同一硅片上, 在它们的交界面就形成了PN结。




• 2、两种半导体中的载流子




· 3、PN结的形成


物质总是从浓度高的地方向浓度低的地方运动,这种由于浓度差而产生的运动称为扩散运动。

P区的空穴(多子)向N区扩散,并与N区的自由电子复合。




N区的自由电子(多子)向P区扩散,并与P区的空穴复合。






在无外电场和其他激发作用下,参与扩散运动的多子的数目等于参与 漂移运动的少子的数目,从而达到动态平衡,形成了PN结。



· 4、PN结的特点




PN结 特点


- ①参与扩散运动的多子数目 = 参与漂移运动的少子数目
- ②正离子区的正电荷电量 = 负离子区的负电荷电量
- ③由于绝大部分空间电荷区内载流子都非常少,分析时可以忽略载流子的作用,只考虑离子区的电荷,这种方法称为"耗尽层近似"。空间电荷区也称为耗尽层。
- ④空间电荷区具有一定宽度,具有一定的耗尽层电势 $U_{
 m ho}$ 。

• 5、对称结与非对称结


PN结: 正离子区的正电荷电量 = 负离子区的负电荷电量




· 6、外加电场对PN结载流子运动的影响




7、外加电场对PN结宽度的影响






• 另一种解释(电容近似)




· 8、PN结的正向导通特性

当电源的正极接到PN结的P端,电源的负极接到PN结的N端,称PN 结外加正向电压,也称正向接法或正向偏置。




· 8、PN结的正向导通特性

当电源的正极接到PN结的P端,电源的负极接到PN结的N端,称PN 结外加正向电压,也称正向接法或正向偏置。




· 8、PN结的正向导通特性

当电源的正极接到PN结的P端,电源的负极接到PN结的N端,称PN 结外加正向电压,也称正向接法或正向偏置。




· 9、PN结的反向截止特性

当电源的正极接到PN结的N端,电源的负极接到PN结的P端,称PN 结外加反向电压,也称反向接法或反向偏置。




· 9、PN结的反向截止特性

当电源的正极接到PN结的N端,电源的负极接到PN结的P端,称PN 结外加反向电压,也称反向接法或反向偏置。



· 9、PN结的反向截止特性

当电源的正极接到PN结的N端,电源的负极接到PN结的P端,称PN 结外加反向电压,也称反向接法或反向偏置。



· 10、PN结伏安特性

反向击穿区

当反向电压超过 一定数值后,反 向电流急剧增加。

温度的电压当量 U_{T}

$$U_T = \frac{kT}{q}$$

- k 玻尔兹曼常数, 1.38×10-23 J/K
- q 电子的电量, 1.6×10⁻¹⁹ C
- T 热力学温度, K
- 常温下, T=300K, U_T≈26 mV

 $U_{(BR)}$

反向截止区

- · 当u << -U_T时, i≈ -I_S
- · Is 反向饱和电流

正向导通区

· 当u >> UT时,

· i 随 u 按指数规律变化。

· 11、PN结的反向击穿

按照击穿的机理,反向击穿分可为齐纳击穿和雪崩击穿两种。

齐纳击穿


- 高掺杂,耗尽层宽度很窄。
- 较低的反向电压,就能够在耗尽层产生很强的电场。
- 强电场使价电子脱离共价键束缚,产生电子-空穴对,使电流急剧增大。

雪崩击穿

- 低掺杂, 耗尽层宽度较宽。
- 较高的反向电压,会使少子获得足够高的能量。
- 高能的少子会将共价键的价电子撞出共价键,形成电子-空 穴对。新产生的电子-空穴对在加速后,又能撞出其他价电 子,使载流子雪崩式的倍增,电流急剧增大。

· 12、PN结的电容效应


PN结的电容效应,根据产生原因的不同分为势垒电容和扩散电容。



12、PN结的电容效应

势垒电容

- · 条件: PN结外加反向电压
- 原理: 反向电压变化,空间电荷区的宽度随之变化,即耗尽层的电荷量随外加反向电压的变化而变化。该现象与电容的充放电过程相同,等效为势垒电容 C_b 。




电容决定式

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi kd}$$

该电容具有非线性,它与结面积、耗 尽层宽度、半导体的介电常数及外加 电压有关。

利用势垒电容随电压的变化特性,可 以制成各种变容二极管。

· 12、PN结的电容效应



· 12、PN结的电容效应

扩散电容

- · 条件: PN结外加正向电压
- 原理:扩散区内非平衡少子的浓度分布随正向电压的变化 而变化。电荷的变化过程与电容的充放电过程相同,等效 为扩散电容 C_d。

结电容


• PN结的结电容 C_j 为势垒电容 C_b 与扩散电容 C_d 之和。

$$C_j = C_b + C_d$$

- · 结电容一般都很小(结面积小的1pF, 大的几十至几百pF)
 - 低频信号, 忽略结电容的影响;
 - 高频信号,需要考虑结电容的作用。


四、半导体二极管

• 1、二极管的构成



· 2、二极管的常见结构

点接触型




结面积小 结电容小

允许电流小 最高工作频率高

高频电路和 小功率整流电路

面接触型




结面积大 结电容大

允许电流大 最高工作频率低

低频整流管

平面型



结面积可大可小 结电容可大可小

结面积小的可做 开关管

结面积大的可做 大功率整流管

• 3、二极管的伏安特性

与PN结一样,二极管具有单向导电性。

正向


电流

- 二极管半导体体电阻和引线电阻。
- · 正向电压相同时,二极管正向电流小于PN结正向电流。

反向


- 二极管表面有漏电流。
- 电流
- · 反向电压相同时,二极管反向电流大于PN结反向电流。

近似分析时,二极管的伏安特性与PN结的伏安特性相同。



• 4、实测二极管的伏安特性

只有正向电压足够大时,正向电流才会从零随端电压按指数规律增大。



・ 二极管反向截止 $i \approx -I_s$ (≈ 0)

$$0 \le u < U_{ON}$$

二极管正向截止
 i≈0

$$u \ge U_{ON}$$

• 二极管正向导通

$$i = I_{S}(e^{\overline{U_{T}}} - 1)$$

• 5、开启电压与导通电压

开启电压


- 二极管由截止转为导通的结电压,电流从几乎为零开始出现显著增大的结电压。
- 电流非常小,无法满足电路正常工作所需电流。

导通电压

- 二极管完全导通时的结电压。
- 电流较大,能满足电路正常工作所需电流。
- 导通电压 > 开启电压, 近似计算时两者取值相等。

材料	开启电压/V	导通电压/V	近似取值/V	反向饱和电流/μA
硅 (Si)	≈ 0.5	0.6 ~ 0.7	0.7	< 0.1
锗 (Ge)	≈ 0.1	0.1 ~ 0.3	0.2	几十

• 6、温度对二极管伏安特性的影响



• 7、二极管的主要参数

最大整流电流 $I_{\rm F}$

- 二极管长期运行时允许通过的最大正向平均电流。
- · 若二极管正向电流超过此值, PN结将因温度过高而烧坏。

最高反向工作电压 U_R

- 二极管工作时允许外加的最大反向电压,一般取反向击穿电压 $U_{(BR)}$ 的一半。
- · 若二极管反向电压超过此值, PN结可能反向击穿而损坏。

反向电流 IR

• 二极管未击穿时的反向电流,对温度非常敏感。

最高工作频率 $f_{\rm M}$

- 二极管工作的上限截止频率。
- 若信号频率超过此值,由于结电容的作用,二极管将不能 很好地体现单向导电性。

• 8、二极管的等效电路

问题

二极管伏安特性具有非线性,在进行电路分析时较为困难。

方法

用线性元件构成的电路来近似模拟二极管的特性。

能够模拟二极管特性的电路称为二极管等效电路/模型。

结果

分析时用二极管等效模型取代二极管, 简化了电路分析。

2530

二极管等效模型

直流等效模型


针对直流信号


交流等效模型


针对交流信号

所有的元器件均有直流、交流两类等效模型。

9、二极管的直流等效模型








• 9、二极管的直流等效模型


二极管外加直流正向电压时,将有一直流电流与之相对应。



• 10、二极管的交流等效模型(微变等效模型)

在Q点基础上外加微小的变化。

电流:
$$i = I_S(e^{\overline{U_I}} - 1)$$




求导:
$$di = I_S e^{\frac{u}{U_T}} \frac{1}{U_T} du$$

$$\frac{du}{di} = \frac{U_T}{I_S e^{\frac{u}{U_T}}} \approx \frac{U_T}{I_S (e^{\frac{u}{U_T}} - 1)} = \frac{U_T}{i}$$

动态电阻:
$$r_d = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_D} \approx \frac{du_D}{di_D} = \frac{U_T}{I_D}$$

用以Q点为切点 的直线来近似微 小变化时的曲线




静态工作点 Q 越高 静态电流 I_D 越大 动态电阻 r_d 越小 • 例1: 已知二极管 $U_D = 0.7 \text{ V}$, $I_D = 2 \text{ mA}$, $U_T = 26 \text{ mV}$, 试计算二极管的静态电阻 r_D 和动态电阻 r_d 。

静态电阻

$$r_D = \frac{U_D}{I_D} = \frac{0.7}{2 \times 10^{-3}} = 350\Omega$$

动态电阻


$$r_d = \frac{U_T}{I_D} = \frac{26 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-3}} = 13\Omega$$




结论

• 动态电阻和静态电阻差异极大,是两个完全不同的概念。

11、直流等效与交流等效的应用






五、稳压二极管

• 1、稳压二极管

稳压二极管是一种硅材料制成的面 接触型晶体二极管,简称稳压管。


稳压管<mark>反向击穿</mark>时,在一定的电流 范围内,端电压几乎不变,表现出 稳压特性。

由于具有稳压特性,稳压管在稳压电源、限幅电路中得到广泛应用。





• 2、稳压管的伏安特性



u≥0 (正向导通)

- 与普通二极管类似
- 正向特性为指数曲线

$$-U_Z < u < 0$$
(反向截止)


• 反向截止

$u \le -U_Z$ (反向击穿,稳压区)


- 反向击穿区曲线很陡,几乎平 行于纵轴,表现出稳压特性。
- 稳压时,反向电流必须满足:

$$I_{Z\min} \leq i \leq I_{Z\max}$$

• 3、稳压管的主要参数



3、稳压管的主要参数



动态电阻r,

稳压管工作在稳压区时,端电 压变化量与电流变化量之比:

$$r_z \approx \frac{\Delta U_z}{\Delta I_z}$$

- r₂越小,稳压特性越好。
- 工作电流越大, r, 越小。

温度系数α

• 温度每变化1℃ 稳压值的变化量。

$$\alpha \approx \frac{\Delta U_z}{\Delta T}$$

- 稳定电压小于4V具有负温度系数, 属于齐纳击穿($T\uparrow$, $U_{7}\downarrow$)
- 稳定电压大于7V具有正温度系数, 属于雪崩击穿 $(T\uparrow, U_7\uparrow)$
- 稳定电压在4~7V间,温度系数近 似为零,齐纳击穿和雪崩击穿均有。


• 4、稳压管的使用

反向电流


- 稳压管工作在稳压区时,反向电流必须满足: $I_{Z\min} \leq i \leq I_{Z\max}$
 - 反向电流过小,稳压管不稳压。
 - 反向电流过大,稳压管因温升过高而损坏。

解决方法

- 在稳压管电路中串联一个电阻,
 来限制电流,保证稳压管正常工作。该电阻被称为限流电阻。
- 选取合适的限流电阻,稳压管 才能安全的工作在稳压状态。



• 例2: 如图所示稳压管稳压电路中,已知稳压管的稳定电压 $U_Z = 6 \text{ V}$,最小稳定电流 $I_{Z_{\min}} = 5 \text{ mA}$,最大稳定电流 $I_{Z_{\max}} = 25 \text{ mA}$,负载电阻 $R_L = 600 \Omega$ 。求限流电阻R的取值范围。



六、其他类型二极管

• 1、发光二极管(LED)


利用自由电子与空穴复合时辐射出可见光的特性,制成发光二极管。

发光二极管的发光颜色决定于所用的材料。



红光: 砷化镓 绿光: 磷化镓

黄光: 碳化硅 蓝光: 氮化镓



• 2、发光二极管与普通二极管

相同点

• 都具有单向导电性: 正向导通, 反向截止。

不同点


- · 发光二极管的开启电压大于普通二极管。红色的在 1.6~ 1.8 V之间,绿色的约为 2 V。
- 发光二极管只有正向电流足够大时才发光。正向电流越大, 发光越强。

应用

发光二极管因其驱动电压低、功耗小、寿命长、可靠性高等优点,广泛用于显示电路中。

• 3、光电二极管

光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。PN结型光电二极管充分利用PN结的光敏特性,将接收到的光变化转换成电流变化。



原理

- 有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子,空穴对,称为光生载流子。
- 光照为光生载流子提供能量,产生反向光电流。光照越强,光生载流子越多,反向光电流越大。

