

# 基础信息论

# 滤波器及其频率响应

华中科技大学电信学院



### 主题: 滤波器及其频率响应

- ■学习目标
  - □定性分析线性时不变系统的频率响应
  - □从频率响应中识别不同类型的滤波器
  - □根据滤波器输入和频率响应的傅立叶系数,预测滤波器的输出
- ■学习内容
  - □信道作为滤波器
  - □频率响应
  - □滤波器示例
  - a. 低通滤波器示例
  - b. 高通滤波器示例
  - c. 带通滤波器示例
  - □红外信道的频率响应




# 信道作为滤波器



### 动机: 滤波器

- 滤波器是一种仅允许输入的某些部分(组件)传递到输出的东西。
- 例如,滤水器可能会让所有小分子 (例如水)通过,但会阻挡大多数 大颗粒。




国产5G滤波器已向华为发货 https://zhuanlan.zhihu.com/p/483080757



### 信道作为滤波器

- 可以将信道视为滤波器。信号的某些部分(例如长而平坦的部分
- ) 通过, 而其他部分(例如, 快速变化的部分)则不通过。




- 输入信号的"成分"是什么?
- 我们如何描述每个信号部分有多少从输入传递到输出?



### 信号成分


- 我们可以通过将任何信号 表示为"简单"信号的总 和来分解它。
- 例如缩放和延迟的单位阶 跃。





### 单位阶跃响应存在的问题

■ 如果我们将单位阶跃视为基本组件,那么输出组件就不会"看起来"与输入组件相同。



- 我们希望找到一套这样的信号组件
  - □ 任何信号都可以表示为这些分量的缩放版本和延迟版本的总和
  - □ 通过信道后,组件仍然"看起来相同"



### 傅里叶级数

■ 傅立叶级数展开是信号的另一种分解形式,它是按比例缩放和偏移的余弦之和。

$$x(n) = A_0 + \sum_{k=1}^{N/2} A_k \cos(2\pi f_k n + \phi_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{N/2} A_k \cos(2\pi f_k n + \phi_k)$$

$$= \sum_{k=0}^{N/2} A_k \cos(2\pi f_k n + \phi_k)$$




# 频率响应



### 频率响应

 任何LTI系统对输入余弦波的响应都是具有相同频率 f 的余弦波, 但是幅度按 S(f) 缩放,并且相位偏移 θ(f)。




- 缩放和相移取决于频率
  - □ S(f)被称为滤波器的幅度响应。
  - □ θ(f)被称为相位响应。
  - □ S(f)和θ(f)—起被称为频率响应。



### 计算输出


#### 第1步:用余弦和表示输入




第3步: 结果线性相加




### 幅频响应








#### 带通滤波器



#### 高通滤波器





# 低通滤波器示例



### 滤波器类型

#### 低通滤波器

- · 通过低于fco的频率
  - □ f<sub>co</sub> =截止频率
- · 强调"低频"


#### 带通滤波器

- · 通过 f<sub>l</sub>和 f<sub>h</sub>之间的频率
  - □ f<sub>l</sub> = 低频截止
  - □ f<sub>h</sub> =高频截止
    - 强调"中频"


#### 高通滤波器

- · 通过fco以上的频率
- · 强调"高频"


#### 低通滤波器



#### 带通滤波器





#### 高通滤波器






# 低通滤波器 $f_{co} = 48/256$









# 低通滤波器 $f_{co} = 24/256$








# 低通滤波器 $f_{co} = 8/256$







# 高通滤波器示例



### 滤波器类型

#### 低通滤波器

- · 通过低于fco的频率
  - □ f<sub>co</sub> =截止频率
- · 强调"低频"


#### 带通滤波器

- · 通过 f<sub>l</sub>和 f<sub>h</sub>之间的频率
  - □ f<sub>I</sub> = 低频截止
- ロ f<sub>h</sub> =高频截止
  - 强调"中频"


#### 高通滤波器

- · 通过fco以上的频率
- · 强调"高频"

#### 低通滤波器




#### 带通滤波器




高通滤波器




# 高通滤波器 $f_{co} = 48/256$









# 高通滤波器 $f_{co} = 24/256$








# 高通滤波器 $f_{co} = 8/256$







# 带通滤波器示例



### 滤波器类型

#### 低通滤波器

- · 通过低于fco的频率
  - □ f<sub>co</sub> =截止频率
- · 强调"低频"


#### 带通滤波器

- · 通过 f<sub>l</sub>和 f<sub>h</sub>之间的频率
  - □ f<sub>I</sub> = 低频截止
- □ f<sub>h</sub>=高频截止
  - 强调"中频"


#### 高通滤波器

- · 通过fco以上的频率
- 强调 "高频"

#### 低通滤波器




#### 带通滤波器




高通滤波器




# 高通滤波器 $f_c = 52/256$









# 高通滤波器 $f_c = 36/256$








# 高通滤波器 $f_c = 20/256$








# 红外信道的频率响应



### 红外信道(Infra Red, IR)

- 长平坦的部分(低频)能通过IR信道,但陡峭的过渡(高频)却没有通过。
- 因此,我们猜测红外信道(IR)信道具有"低通"特性。






### 阶跃响应/频率响应

- 阶跃响应和频率响应等效
  - □两者都提供足够的信息来响应任何输入来计算信道的输出。
  - □一个可以从另一个计算得到。
- 类似于信号函数和其傅里叶级数展开,它们只是看待相同信息的不同方式
  - □阶跃响应显示了信道输出如何随时间变化。
    - 对于预测眼图和对比特波形的响应很有用。
  - □频率响应显示了通道输出如何响应不同频率的信号。
    - 有助于理解对更复杂信号的响应。



### 匹配阶跃响应与幅频响应





作业: 滤波器及其频率响应

登录微助教

http://portal.teachermate.com.cn/



### 谢谢!

黑晚军

华中科技大学 电子信息与通信学院

Email: heixj@hust.edu.cn

网址: http://eic.hust.edu.cn/aprofessor/heixiaojun



### 参考资料

 A System View of Communications: From Signals to Packets (Part 2)

https://www.edx.org/course/a-system-view-of-communications-from-signals-to-packets-part-2-2