

# 基础信息论

# 信道模型

华中科技大学电信学院

# 古代烽火通信











周幽王


烽火台

诸侯

信源







信宿



## 学习目标

- 构建信道的数学模型
- 辨识信道的分类



### 信道的定义

#### 通信的传输通道

狭义: 传输媒介

空气 电话线 同轴电缆

双绞线 光纤 微波/卫星中继

广义: 传输媒介 + 调制功能

+ 编码功能

《通信原理》: 广义信道

《信息论与编码》: 以狭义信道为主

重点:信道容量的求取




#### 物理媒介

■ 比特(Bit): 在发射机和接收机之间传输的数据单位

■ 物理链路: 连接发射机和接收机

■ 引导媒介: 信号在固定物理介质中传输: 铜线、光纤、同轴电缆

■ 非引导媒介: 信号自由传播: 例如无线电波





### 物理链路: 双绞线

#### 双绞线 (Twisted Pair TP)

- 两根绝缘铜线
  - □ 第三类: 传统的电话线, 10 Mbps 以太网
  - □ 第五类: 100Mbps 以太网





#### 物理链路: 同轴电缆, 光纤

#### 同轴电缆:

- 内外由两个同轴心绝缘铜导体构成
- 双向的
- 基带同轴电缆:
  - □单通道电缆
  - □ 传统以太网
- 宽带同轴电缆:
  - □ 多通道电缆
  - □ HFC(光纤同轴电缆混合网)

#### 光缆:

- 光脉冲在玻璃纤维中传导, 一个脉冲表示一比特
- 高速:
  - 高速点对点传输 (10's-100's Gbps)
- 低误码率:
  - 中继器间隔远,不受电磁噪声 干扰







#### 物理链路:无线电波

- 信号由电磁频谱承载
- 没有物理的 "线路"
- 双向的
- 传播环境效应:
  - □反射
  - 口衍射
  - 口干涉

#### • 无线链路类型:

- 地面微波
  - 45 Mbps
- 局域网(例如, WiFi)
  - 11Mbps, 54 Mbps, 300Mbps, 7Gbps
- 广域网 (例如蜂窝网)
  - 3G 蜂窝网: ~ 1 Mbps
- 卫星:
  - kbps 到45Mbps 信道(或多个小信道)
  - 270 微秒 端到端延时
  - 地球同步轨道与低空



### 信道的功能

- 以电(光)信号的形式传输、放大和存储信息
- 长距离传输 衰减大 噪声和干扰 需放大、中继、再生


Cable	Typical Bandwidths	Distances
Category 5 twisted pair	10–100 Mbps	100 m
Thin-net coax	10–100 Mbps	200 m
Thick-net coax	10–100 Mbps	500 m
Multimode fiber	100 Mbps	2 km
Single-mode fiber	100–2400 Mbps	40 km



### 影响信息传输速率的因素

- 物理信道本身特性 (信道幅频、相频特性)
- 载荷信息的信号形式 (数字/模拟 是否调频 调相)
- 信源輸出信号的统计特性
  - □ 平均互信息量的极值性
  - □ 信源熵的大小
  - □ 信源统计特性是否与信道匹配









#### 研究信道的目的

■ 在信息论中研究信道,主要是为了描述、度量、分析不同类型信道, 计算其容量,即极限传输能力,从而分析信道的特性。

#### 学习重点

针对各种信道,其信道容量的计算,特别是单符号信道、连续信道中的香农公式。

主要研究内容: (两个方面)

在什么条件(信源的输入概率分布)下,通过信道的信息量最大?最大值等于多少?



## 信道的数学模型



### 信道的输入输出关系

- 信号在信道中传输会引入噪声和干扰,它们使得信号通过信道后产生错误和失真;
- 信道的输入和输出之间一般并不是确定性的函数关系,而是统计依赖 关系;

■ 知道了信道的输入信号、输出信号以及它们之间的统计依赖关系,信 道的全部特性就确定了。一般来说,输入和输出信号多为时间连续的 随机信号,可用随机过程来描述。实际信号: 带限 随机序列



### 信道的数学模型 (三大组成要素)

 ${X P(Y/X) Y}$ 

输入、输出符号

输入 符号

信道转移特性

输出 符号

离散、单符号: 随机变量

离散、多符号: 随机序列

P(Y/X)

连续、单符号: 随机变量

连续、多符号: 随机过程

离散信道:一系列条件转移概率构成的信道矩阵

连续信道:条件概率密度函数



### 信道的分类

按输入、输出信号的 特点分类 离散信道 输入/输出均离散

连续信道 输入/输出均连续

半连续信道 输入连续/输出离 散,或反之

按信道输入、输出 随机变量个数的多 少分类

单符号信道 用随机变量描述 多符号信道 用随机序列描述

按输入、输出用户 的个数分类 单用户信道 一对用户 多用户信道 多个用户共享



#### 按信道中是否存在干 扰或噪声分类

有干扰信道: 实际信道

无干扰信道: 理想信道

例: 计算机和外存间的信道

#### 按信道是否存在记忆特性分类

无记忆信道: 当前时刻输出仅与当前时刻的输入有关

有记忆信道: 当前时刻输出还与过去时刻的输入、输

出,将来时刻的输入、输出有关

#### 按信道统计特性是否随时间变化分类

平稳信道:信道统计特性不随时间变化

非平稳信道: 信道统计特性随时间变化



## 实际信道

- 多为以上各种分类的组合:
  - □离散单符号信道
  - □离散多符号无记忆信道
  - □离散多符号有记忆信道
  - □ 连续单符号(变量)信道
  - □连续非平稳信道
  - □连续有记忆信道



### 谢谢!

黑晚军

华中科技大学 电子信息与通信学院

Email: heixj@hust.edu.cn

网址: http://eic.hust.edu.cn/aprofessor/heixiaojun



### 参考资料

■ 陈运,信息论与编码(第三版)第四章,电子工业出版社出版,2015



### 第3章信道容量学习内容

- 3.1 信道的数学模型和分类
- 3.2 单符号离散信道的信道容量 (重点)
  - ■特殊信道:一般信道:解方程组:定义:信道容量定理
- 3.3 多符号离散信道 (多个输入、输出符号)
- 3.4 离散组合信道 (独立并联 级联)
- 3.5 连续信道
  - ■重点: 香农公式的推导 物理意义 应用
- 3.6 信道编码定理