




二十一、N沟道场效应管总结

· 1、N沟道场效应管的类型






N沟道 增强型MOS管




N沟道 耗尽型MOS管




· 2、三类N沟道场效应管的转移特性曲线

N沟道 结型场效应管




- ·uGS=0时有导电沟道
- •夹断电压 $U_{GS(off)} < 0$
- ·导通时u_{cs}只能为负

N沟道 增强型MOS管




- ·u_{GS}=0时无导电沟道
- •开启电压 U_{GS(th)} > 0
- ·导通时u_{GS}只能为正

N沟道 耗尽型MOS管



- ·u_{GS}=0时有导电沟道
- •夹断电压 $U_{GS(off)} < 0$
- ·导通时u_{GS}可正可负

3、三类N沟道场效应管的输出特性曲线



 $U_{GS3}=2U_{GS(th)}$

 $U_{GS} = U_{GS(th)}$

· 3、三类N沟道场效应管的输出特性曲线

截止区

两断截止

- 条件:均为u_{GS}小于关键电压(开启 U_{GS(th)}/夹断 U_{GS(off)})。
- 结型场效应管: $u_{GS} < U_{GS(off)}$
- 增强型MOS管: $u_{GS} < U_{GS(th)}$
- 耗尽型MOS管: $u_{GS} < U_{GS(off)}$

因为ups大于0,所以

ucs 小于关键电压时,

u_{GD} 必然小于关键电压。

预夹断轨迹

- 条件:均为u_{GD}等于关键电压(开启 U_{GS(th)}/夹断 U_{GS(off)})。
- 结型场效应管: $u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} = U_{GS(off)}$ $u_{DS} = u_{GS} U_{GS(off)}$
- ・增强型MOS管: $u_{GS}>U_{GS(th)}$ $u_{GD}=U_{GS(th)}$ $u_{DS}=u_{GS}-U_{GS(th)}$
- 耗尽型MOS管: $u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} = U_{GS(off)}$ $u_{DS} = u_{GS} U_{GS(off)}$

· 3、三类N沟道场效应管的输出特性曲线

可变电阻区 两通阻

- 条件:均为 u_{GD} 大于关键电压(开启 U_{GS(th)}/夹断 U_{GS(off)})。
- 结型场效应管: $u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} > U_{GS(off)}$ $u_{DS} < u_{GS} U_{GS(off)}$
- 增强型MOS管: $u_{GS} > U_{GS(th)}$ $u_{GD} > U_{GS(th)}$ $u_{DS} < u_{GS} U_{GS(th)}$
- 耗尽型MOS管: $u_{GS} > U_{GS(off)} u_{GD} > U_{GS(off)} u_{DS} < u_{GS} U_{GS(off)}$

恒流区

一通一断是恒流

- 条件:均为u_{GD}小于关键电压(开启 U_{GS(th)}/夹断 U_{GS(off)})。
- 结型场效应管: $u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} < U_{GS(off)}$ $u_{DS} > u_{GS} U_{GS(off)}$
- 增强型MOS管: $u_{GS} > U_{GS(th)}$ $u_{GD} < U_{GS(th)}$ $u_{DS} > u_{GS} U_{GS(th)}$
- 耗尽型MOS管: $u_{GS} > U_{GS(off)}$ $u_{GD} < U_{GS(off)}$ $u_{DS} > u_{GS} U_{GS(off)}$

· 4、N沟道场效应管工作状态的判断

① 管子类型及关键电压

- N沟道结型、N沟道耗尽型为夹断电压 $U_{GS(off)} < 0$ 。
- N沟道增强型为开启电压 $U_{GS(th)} > 0$ 。


② 导通 or 截止

- 判断 u_{GS} 与关键电压的大小关系:
 - · 若 u_{GS} < 关键电压,则场效应管截止,状态判断结束;
 - · 若 u_{GS} > 关键电压,则场效应管导通,进行第③步判断;


③ 可变电阻区 or 恒流区

- 假设验证法: 先假设工作在恒流区,按照恒流区公式计算 u_{GD} (或 u_{DS}),看是否符合恒流区的电压要求。
 - 若符合要求,假设成立,工作在恒流区;
 - 若不符合要求,假设不成立,工作在可变电阻区。

- · 例4: 电路及管子T的输出特性曲线如图所示。试问:
 - (1) 场效应管的开启电压 $U_{GS(th)}$ 和 I_{DO} 各为多少。
 - (2) 试分析当 u₁分别为 0 V、8 V、10 V时, u₀ 各为多少?



• ① $u_{\rm I} = 0 \text{ V}$




计算g-s间电压uGS:


$$u_{GS} = u_I = 0 < U_{GS(th)} = 4V$$

因此, MOS管截止。

输出电压:

$$u_O = V_{DD} = 15V$$





计算 g-s 间电压 u_{GS}:

$$u_{GS} = u_I = 8V > U_{GS(th)} = 4V$$

因此, MOS管导通。

假设: MOS管工作在恒流区。

- ∵ 栅-源电压 u_{GS} = 8 V,
- ∴漏极电流 i_D 为: $i_D = 1mA$

漏-源电压:

$$u_{DS} = V_{DD} - i_D R_d$$

= 15 - 5 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-3} = 10V


$$u_{DS} = 10V > u_{GS} - 4 = 4V$$


:. 假设正确, MOS管工作在恒流区。

输出电压:

$$u_O = u_{DS} = 10V$$

0.25





计算 g-s 间电压 u_{GS}:

$$u_{GS} = u_I = 10V > U_{GS(th)} = 4V$$

因此, MOS管导通。

假设: MOS管工作在恒流区。

- : 栅-源电压 u_{GS} = 10 V,
- ∴漏极电流 i_D 为: $i_D \approx 2.2mA$


漏-源电压:

$$u_{DS} = V_{DD} - i_D R_d$$

= 15 - 5 \times 10^3 \times 2.2 \times 10^{-3} = 4V

$$u_{DS} = 4V < u_{GS} - 4 = 6V$$

∴ 假设错误,MOS管不是工作在 恒流区,而是工作在可变电阻区。




二十二、P沟道场效应管


• 1、场效应管的类型



· 2、N沟道和P沟道结型场效应管


根据结构的不同,可以将结型场效应管分为N沟道和P沟道两类。






· 2、N沟道和P沟道结型场效应管

由于结构相反,共源放大电路的电源、电流、电压也相反。



2、N沟道和P沟道结型场效应管




· 2、N沟道和P沟道结型场效应管

N沟道结型 输出特性曲线


电流、电压同时取反


P沟道结型 输出特性曲线



· 3、N沟道和P沟道增强型MOS管


根据结构的不同,可以将增强型MOS管分为N沟道和P沟道两类。






· 3、N沟道和P沟道增强型MOS管

由于结构相反,共源放大电路的电源、电流、电压也相反。



3、N沟道和P沟道增强型MOS管




· 3、N沟道和P沟道增强型MOS管


N沟道增强型 输出特性曲线


电流、电压同时取反

P沟道增强型 输出特性曲线





根据结构的不同,可以将耗尽型MOS管分为N沟道和P沟道两类。





由于结构相反,共源放大电路的电源、电流、电压也相反。






N沟道耗尽型 输出特性曲线

电流、电压同时取反

P沟道耗尽型 输出特性曲线



二十三、场效应管的主要参数

• 1、三类主要参数



2、直流参数

① 开启电压 UGS(th)

- U_{DS} 为常量时,使 i_D 大于零(5 μ A)所需的最小 $|u_{GS}|$ 值。
- $U_{GS(th)}$ 是增强型MOS管的参数。

② 夹断电压 UGS(off)

- $U_{\rm DS}$ 为常量时,使 $i_{\rm D}$ 为规定的微小电流(5 μA)时的 $u_{\rm GS}$ 值。
- $U_{GS(off)}$ 是结型场效应管和耗尽型MOS管的参数。

③ 饱和漏极电流 Ipss

- 在 $u_{GS} = 0$ V情况下产生预夹断时的漏极电流。
- · Ipss是结型场效应管和耗尽型MOS管的参数。

④ 直流输入电阻 R_{GS(DC)}

- 栅-源电压与栅极电流之比。
- 结型管的 $R_{GS(DC)}$ 大于 $10^7\Omega$,MOS管的 $R_{GS(DC)}$ 大于 $10^{10}\Omega$ 。


3、交流参数

① 低频跨导 gm

- 作用: g_m 数值的大小表示 u_{GS} 对 i_D 控制作用的强弱。
- 定义:在管子工作在恒流区且 u_{DS} 为常量的条件下, i_{D} 的 微小变化量 $\triangle i_{D}$ 与引起它变化的 $\triangle u_{GS}$ 之比。
- · 单位: S(西门子)或 mS。

$$g_m = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}} \bigg|_{U_{DS} = const}$$


- g_m 是转移特性曲线上某一点的 切线的斜率,可通过对转移特性 曲线的方程求导获得。
- g_m 与切点位置密切相关, i_D越大, g_m也越大。



3、交流参数


② 极间电容

• 场效应管的三个极之间均存在极间电容。



- 由于极间电容的存在, 高频信号时需考虑极间电容的影响。
- 最高工作频率 f_M 是综合考虑三个电容影响而确定的工作频率的上限值。超过该频率后,场效应管将失去放大能力。


4、极限参数



4、极限参数

栅-源击穿电压 U(BR)GS


不同的场效应管, $U_{(BR)GS}$ 的含义不同。



结型场效应管

使栅极与沟道间PN结

反向击穿的 ucs



MOS管

使绝缘层 击穿的 u_{Gs} MOS管栅-衬之间电容很小, 只要有少量感应电荷就可产 生很高的电压。



直流输入电阻 $R_{GS(DC)}$ 很大,感应电荷难于释放。




感应电荷产生的高压会使绝缘层击穿,造成管子损坏。



MOS管栅-源间必须提供直流 通路,避免栅极悬空。


二十四、场效应管与晶体管的比较

1、导电特点



晶体管的基极 b、发射极 e、集电极 c 与场效应管的栅极 g、源极 s、漏极 d 相对应,它们的作用类似。

• 2、参与导电的载流子



晶体管


- 多子和少子两种载流子同时参与导电。
- 由于有两种带不同极性电荷的载流子参与导电,因此称为双极型晶体管。

场效应管

- 少子极少可忽略,只有多子参与导电。
- 由于只依靠半导体中的多数载流子导电, 因此称为单极型晶体管。

由于少子数目受温度、辐射影响较大,因此场效应管比晶体管的温度稳定性好、抗辐射能力强。

3、输出特性曲线



• 4、输入对输出的控制作用

晶体管 (NPN型)

直流: $I_C \approx \beta I_B$

交流: $\Delta i_C = \beta \Delta i_B$

总电流: $i_C \approx \beta(I_B + \Delta i_B) = \beta i_B$

- · 晶体管通过基极电流 i_B 控制集电极电流 i_C, 因此称晶体管为电流控制元件。
- 实际上,晶体管既是电流控制 元件,也是电压控制元件。
- 晶体管工作时基极总要索取一定的电流,输入电阻较小。若信号源能提供一定电流,则可选用晶体管。

场效应管(增强型MOS管)

直流:
$$I_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2$$

交流: $\Delta i_D = g_m \Delta u_{GS}$

总电流:

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{u_{GS}}{U_{GS(th)}} - 1 \right)^2 + g_m \Delta u_{GS}$$


- 场效应管通过栅-源电压 u_{GS} 控制漏极电流 i_D, 因此称场效应管为电压控制元件。
- 场效应管工作时栅极基本不取 电流,输入电阻大。

5、其他


噪声系数

- 场效应管的噪声系数很小。
- 低噪声放大器的输入级及信噪比要求较高的电路应选用场效应管。也可选用特制的低噪声晶体管。

电极互换



场效应管漏极与源极可互换使用, 互换后特性变化不大。



晶体管发射极与集电极不能互换, 互换后特性差异很大。

5、其他

种类

- 场效应管的种类比晶体管多,特别是耗尽型MOS管,栅-源电压可正、可负、可零,均能控制漏极电流。
- 在组成电路时,场效应管比晶体管更加灵活。

应用

- 场效应管和晶体管均可用于放大电路和开关电路,构成了 品种繁多的集成电路。
- 场效应管集成工艺更简单,且具有耗电省、工作电源电压 范围宽等优点,因此场效应管越来越多的应用于大规模和 超大规模集成电路中。

二十五、集成电路中的元件

• 1、集成电路概述

集成电路就是采用一定的制造工艺,将晶体管、场效应管、二极管、 电阻、电容等许多元件组成的具有完整功能的电路制作在同一块半导 体基片上,然后加以封装所构成的半导体器件。





集成电路具有集成度高、 体积小、功能强、功耗低、 外部连线及焊点少等特点, 从而大大提高了电子设备 的可靠性与灵活性。

2、NPN型管

在制造集成电路时,需要将各个元件相互绝缘。

利用PN结反向偏置时电阻大的特点,将元件所在的N区或者P区四周用PN结包起来,便可使它们相互绝缘。






在隔离岛中先制造出基区,再制造 出发射区和集电区,最后制造出各 极引出窗口,就成为NPN型管。

3、超β晶体管


将普通NPN型管的基区做的很薄,就得到超β晶体管。



- 超 β 晶体管的基极电流很小(如小于10 nA)时, β 可高达千倍以上。
- 其反向击穿电压很低, U_{(BR)CBO} 为 10~20 V, U_{(BR)CEO} 为 5~10 V。
- · 超 β 晶体管常用于高精度集成放大电路的输入级。


• 4、多发射极管

在制作NPN型管时,若制作多个发射区,则得到多发射极管。 多发射极管广泛应用于集成数字电路中。




· 5、PNP型管

PNP型管有衬底(纵向)PNP管和横向PNP管两种。




- 纵向管可以准确控制基区的厚度,因此β值较大。
- 隔离槽只能接在整个电路电位 最低端,应用局限较大。




- 由于工艺所限,横向管基区较厚,因此β值较小(2~20倍)。
- 发射结和集电结耐压较高,且
 连接方式不受任何限制。

• 6、多集电极管

在制作横向PNP型管时,若制作多个集电区,则得到多集电极管。





当基极电流一定时,各集电极电流之比等于对应的集电区面积之比。


$$\frac{I_{C1}}{I_{C2}} = \frac{S_{C1}}{S_{C2}}$$


多集电极管多用于集成放大电路中的电流源电路。

7、集成单极型管

集成 MOS 管的结构与分立元件 MOS 管的结构完全相同。

在集成 MOS 电路中,常采用 N 沟道 MOS 管与 P 沟道 MOS 管组成的互补电路,简称 CMOS 电路。





CMOS电路功耗小、工作电源电压范围宽、输入电流非常小、连接方便,是目前应用广泛的集成电路之一。

8、集成电路中的无源元件

集成电路中各种无源元件的制造不需要特殊工艺。

二极管和稳压管

NPN 型管的发射结

电阻

NPN 型管的基区体电阻

电容

PN 结势垒电容

MOS 管栅极与沟道间等效电容

• 9、集成电路中元件的特点

- ① 具有良好的对称性
- 元件在同一硅片上用相同的工艺制造,它们性能比较一致。
- 元件密集使环境温度差别很小,同类元件温度对称性较好。

② 电阻和电容数值受限

- 电阻和电容要占用硅片面积,数值越大,占用面积越大。
- 集成电路不易制造大电容和大电阻。
- 电阻一般几十欧~几千欧,电容一般小于100 pF。

③ 纵向管和横向管

· 纵向晶体管β值大; 横向晶体管β值小, 但PN结耐压高。

④ 有源元件取代无源元件

- 纵向NPN型管占用面积小且性能好,电阻和电容占用面积 大且取值范围窄。
- · 集成电路中尽量多采用NPN型管,而少用电阻和电容。