


# 基础信息论

# 比特误码

华中科技大学电信学院



# 点对点通信





#### 主题: 比特误码

- ■目的
  - □简述信噪比和误码率之间的关系
  - □分析选择不同阈值对误码率的影响
- ■内容
  - □信号平均功率
  - □高斯噪声模型
  - □计算误码率
  - □信噪比的影响
  - □高斯噪声的误码率表达式



# 请举出一个不确定结果的事例,如何应 对不确定性?






# 信号平均功率




# 二元信道模型



- 通常, 发送端确定 P[IN=0/1]
  - -例如, P[IN=0] = P[IN=1] = 0.5
- P<sub>e0</sub> 和 P<sub>e1</sub> 取决于
  - □ 发送电平 (r<sub>min</sub>, r<sub>max</sub>)
  - □ 噪声功率
  - □ 阈值

# 二元信道内部





- 简化假设,我们仅考虑传输一位比特。
- 信道添加偏移量r<sub>min</sub>并按r<sub>max</sub>-r<sub>min</sub>缩放


$$r = egin{cases} r_{\text{min}} & \ddot{\Xi} & IN = 0 \\ r_{\text{max}} & \ddot{\Xi} & IN = 1 \end{cases}$$

- 噪声v是加性的: y = r + v
- 通过y阈值化得到输出:

$$OUT = \begin{cases} 0 & \text{ if } y < T \\ 1 & \text{ if } y \ge T \end{cases}$$



#### **噪声会导致比特误码**





### 能量消耗

- 功率是单位时间内使用的能量:
  - □ 功率 = 能量/时间
  - □ 1瓦=功率单位
  - □ 1秒内将一个苹果 (∽100g) 提起1m需要~1W
- 电池包含固定的能量。
  - □ 它们所驱动设备的功率消耗越高,消耗的能量就越快。

BP-4L 1000mAh 3.7V rechargeable li-ion battery



可用时间 = 能量 能量功耗



### 能量消耗

- 计算电池中的能(电)量
  - □ 电池的额定电压通常为固定电压(伏特)(V),充电容量为 毫安小时(mAh)
  - □ 把它们相乘就得到了电池中存储的总能量,单位是毫瓦时 (mWh)
  - □ 例如,这个手机电池含有3700毫瓦 (mWh) 的能量
- 典型的能量消耗:
  - □ 微波炉1000 w
  - □ 台式电脑120 w
  - □ 笔记本电脑40 w
  - □ 人类大脑10 w
  - □ 移动电话1 w









假设一台笔记本电脑的平均耗电量是30瓦,由下图所示的电池供电,如果电池一开始充满电,请预测这台笔记本电脑能运行多长时间?





A.11小时

B.4.4小时

C.1.6小时

D.1.1小时



### 习题答案

假设一台笔记本电脑的平均耗电量是30瓦,由下图所示的电池供电,如 果电池一开始充满电, 请预测这台笔记本电脑能运行多长时间?

A.11小时 B.4.4小时 C.1.6小时 D.1.1小时



电池的能量 = 
$$11.1V \times 4400 mAh \approx 49Wh$$

功率 
$$= 30W$$

可用时间 = 
$$\frac{49Wh}{30W}$$

选C



### 信号平均功率

• 对于通信,我们通常有一个平均值左右变化的信号。

$$r_{ave} =$$
平均值  $\sqrt{\Delta r}$ 

- 对于通信,我们感兴趣的是信号与其平均值的差异有多大:  $\Delta r = r r_{ave}$
- 由于Δr既可以是正数也可以是负数,因此它在大量样本中的平均值为零:


$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \Delta r(n) = 0$$

平均功率是多个样本的均方值:

$$P = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\Delta r(n))^{2}$$



### 比特信号的平均功率



$$-r_{\text{ave}} \qquad P_{signal} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} (\Delta r(n))^{2}$$

• 若0和1等概出现,

$$r_{ave} = \frac{1}{2}r_{min} + \frac{1}{2}r_{max}$$

· 若 IN = 0,

$$\Delta r = r_{min} - r_{ave} = r_{min} - \left(\frac{1}{2}r_{min} + \frac{1}{2}r_{max}\right) = \frac{1}{2}(r_{min} - r_{max})$$

· 若 IN = 1,

$$\Delta r = r_{max} - r_{ave} = r_{max} - \left(\frac{1}{2}r_{min} + \frac{1}{2}r_{max}\right) = \frac{1}{2}(r_{max} - r_{min})$$

• 平均功率为

$$P_{signal} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} (r_{min} - r_{max}) \right)^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} (r_{max} - r_{min}) \right)^2 = \frac{(r_{max} - r_{min})^2}{4}$$



# 高斯噪声模型







### 什么是高斯(正态)分布?




The probability density of the normal distribution is:

$$f(x\mid \mu,\sigma^2) = rac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\;e^{-rac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$


#### Where:

- $\mu$  is mean or expectation of the distribution (and also its median and mode).
- $\sigma$  is standard deviation
- $\sigma^2$  is variance



#### 什么是中心极限定理?






https://en.wikipedia.org/wiki/Central\_limit\_theorem




### 二元信道内部



我们称噪声v为随机变量。




■ 每个噪声样本的值都是随机的,但是大量样本的统计量是可以预测的。






■ 每个噪声样本的值是随机的,但大量样本的统计量是可预测的。






■ 每个噪声样本的值是随机的,但大量样本的统计量是可预测的。







■ 每个噪声样本的值是随机的,但大量样本的统计量是可预测的。





#### 概率密度函数





■ 直方图并不完全平滑,因为我们 在有限宽度的组距中对样本进行 计数。

■ 随着组距变得越来越小,曲线变得越来越平滑。


■ 它接近一个函数称为概率密度函数(pdf), f<sub>v</sub>(v)



#### 高斯密度函数

$$f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(v-m)^2}{2\sigma^2}}$$

- 许多自然发生的随机量(例如噪声)的概率密度 函数趋于呈钟形,称为高斯分布。
- 这个非常重要的结果叫做中心极限定理。
- 高斯分布非常普遍,因此也称为"正态"分布。
- 应用:




- □ 通信系统中的噪声
- □ 布朗运动中的粒子
- □ 电阻两端的电压



#### 控制形状的参数

$$f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{-(v-m)^2}{2\sigma^2}}$$



#### ■ 平均值 (m) 为

- □: 多个样本的平均值
- □ pdf的中心位置

#### ■ 标准差(σ)为:

- □ 表示样本的"扩散"
- □ pdf宽度的量度


#### ■ 方差(σ²) 为:


- □ 标准差的平方
- □ 许多样本的平均幂




# 改变均值和方差


#### 均值的变化使PDF的中心偏移of





#### 方差的变化会缩小或扩大PDF








#### 习题

考虑下面显示的两个概率密度函数(probability density function, PDF)。下列哪个说法是正确的?




- A. PDF (B)比PDF (a)的均值大,方差小。
- B. PDF (B)的均值和方差都大于PDF (a)。
- C. PDF (B)的均值和方差都小于PDF (a)。
- D. PDF (B)比PDF (a)的均值小,方差大。





### 答案




PDF (B)的均值小于PDF (a), 方差大于PDF (a)。选 D




### 通过积分计算概率

■ 噪声v在v1和v2之间的概率是v1和v2之间的概率密度函数下的面积。





### 概率计算示例



#### • 验证总面积为 1:

- 由于曲线定义了矩形,因此面积为底×高:

$$2 \times \frac{1}{2} = 1$$

#### · 求出v在0.5到1.0之间的概率:

$$- \qquad 阴影区域的面积为 \qquad \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$$


- 因此, 
$$P[0.5 < v < 1.0] = \frac{1}{4}$$



# 计算误码率




#### 二元信道模型




- $P_{e0}$ 和 $P_{e1}$ 的值取决于
  - □ 发送电平(r<sub>min</sub>, r<sub>max</sub>)
  - □ 噪声功率(σ²)
  - □ 阈值 (T)

### 接收信号的概率密度函数+噪声






高斯分布,均值为0,方差为σ2




y 是高斯分布


- 均值 r<sub>min</sub>
- 方差 σ<sup>2</sup>





### $P_{e0}$ (IN=0时的误差概率)






- 如果有一个错误
  - OUT = 1
  - 噪声把 y 推到T**之上**


$$P_{e0} = P[y > T \text{ if } IN = 0]$$


• 误差的概率随着T的增加而减少。





### $P_{e1}$ (IN=1时的误差概率)






- 如果有一个错误
  - OUT = 0
  - 噪声把 y 推到T**之下**

$$P_{e1} = P[y < T \text{ if } IN = 1]$$

• 误差的概率随着T的增加而**增加。** 






#### 预测 BER

如果输入比特0和1等概分布,


$$BER = \frac{1}{2}P_{e0} + \frac{1}{2}P_{e1}$$





## 改变阈值

· 选择T就是在 $P_{e0}$ 和 $P_{e1}$ 之间的权衡。




若P[IN = 0] = P[IN = 1], 最佳阈值 
$$T = \frac{1}{2}(r_{min} + r_{max})$$



# 信噪比的影响



### 二元信道模型




$$BER = P_{e0} \cdot P[IN = 0] + P_{e1} \cdot P[IN = 1]$$

- 这个表达式能够让我们理解下列因素的影响
  - 发送电平(r<sub>min</sub>, r<sub>max</sub>)
  - 噪声功率(σ²)



#### 信噪比

· 重要的不是绝对信号或噪声功率,而是信噪比(SNR)。



· 信噪比通常用分贝(dB)来衡量:
0分贝的信号功率等于噪声功率
10dB的信号功率是噪声功率的10倍
20dB的信号功率是噪声功率的100倍
30dB的信号功率是噪声功率的1000倍

$$SNR(dB) = 10log_{10} \frac{P_{signal}}{P_{noise}}$$



#### 手机的噪音水平


- 它确定了无线电和接收器能接收到的最小信号
- 手机输入的典型噪音功率是多少?
- 非常非常小, 10<sup>-15</sup>W
- 当你的接收信号下降到这个水平,你的手机将失去它的连接
- 确切的水平取决于
  - □电路和元件的质量
  - □符号(比特)率






### 影响SNR的因素

- 随着接收器移开,接收功率降低
- 接收信号功率的降低导致信噪比降低
- 一旦SNR降到10dB以下,接收器将停止工作,例如对于手机,这大约是 10-14W




## 信号功率变化时的误码率





## 信号功率变化时的误码率







## 高斯噪声的误码率表达式



## Q函数


- 假设v为高斯分布且m = 0, σ = 1。
- v大于特定值T的概率由Q函数给出


$$Q(T) = P[v > T]$$

- Q(T)没有<mark>封闭形式</mark>的表达式。其值必须以数字形式找到,例如
  - 从查找表中
  - MATLAB 函数 qfunc(T)
- 性质

$$P[v \le T] = 1 - Q(T)$$

$$Q(0) = \frac{1}{2}$$








#### 其他高斯函数的概率


如果y高斯分布,
 m<sub>y</sub> ≠ 0 且 σ<sub>y</sub> = 1

$$P[y > T] = Q(T - m_y)$$



· 如果y高斯分布, m<sub>y</sub> = 0 且 σ<sub>y</sub> ≠ 1,

$$P[y > T] = Q\left(\frac{T}{\sigma}\right)$$



一般来说,
 若y是高斯分布, m<sub>y</sub> ≠
 0 且 σ<sub>y</sub> ≠ 1,


$$P[y > T] = Q\left(\frac{T - m_y}{\sigma_y}\right)$$



## $P_{e0}$ 和 $P_{e1}$ 的表达式


- 若 IN = 0, 有个错误
  - OUT = 1
  - 噪声将y推到T之上

$$P_{e0} = P[y > T \text{ if } IN = 0] = Q\left(\frac{T - r_{min}}{\sigma}\right)$$



- 若IN = 1, 有个错误
  - OUT = 0
  - 噪声将y推到T之下

$$P_{e1} = P[y < T \text{ if } IN = 1] = 1 - Q\left(\frac{T - r_{max}}{\sigma}\right)$$






## 预测误码率BER

#### 如果比特0和1等概输入

$$BER = \frac{1}{2}P_{e0} + \frac{1}{2}P_{e1} = \frac{1}{2}Q\left(\frac{T - r_{min}}{\sigma}\right) + \frac{1}{2}\left[1 - Q\left(\frac{T - r_{max}}{\sigma}\right)\right]$$





微助教



#### 习题

考虑具有二进制输入IN和二进制输出OUT的通信系统,其中

- 1.信道的输出
- a. 若IN = 0, 则r = 0.4 V
- b. 若IN = 1, 则r = 0.9 V
- c. v是一个均值为零,方差 $\sigma^2 = 0.04V^2$ 的高斯随机变量
- 2. 将信道输出与阈值T=0.7进行比较,得到通信系统的二进制输出OUT。
- 3.二进制输入IN,是0或1的概率相等。


在上述假设下,如果IN = 0,则出现误码的概率是多少?



## 答案

- . If IN = 0, there is an error if
  - OUT = 1
  - The noise pushes y above T

$$P_{e0} = P[y > T \text{ if } IN = 0]$$
  
=  $Q\left(\frac{T - r_{min}}{\sigma}\right)$ 



若IN=0,r=0.4V => 
$$r_{min}$$
=0.4  
P[ $error|IN = 0$ ] =  $Q\left(\frac{T - r_{min}}{\sigma}\right)$  =  $Q\left(\frac{0.7 - 0.4}{0.2}\right)$  =  $Q(1.5) \approx 0.067$ 

如何得到Q (1.5)









## 总结

- 通信系统的重要性能指标
  - □误码率
- 二元信道模型
- 计算误码率BER







作业: 比特误码自测习题

登录微助教

http://portal.teachermate.com.cn/



## 补充阅读

- Ref. Book: (F) (P.413-414)
- Ref. Wiki: Binary symmetric channel http://en.wikipedia.org/wiki/Binary\_symmetric\_channel

(F) Frenzel, Louis E, "Principles of electronic communication systems." McGraw-Hill, 2008



## **Thanks**

Q & A



### 参考资料

A System View of Communications: From Signals to Packets (Part 1)

https://www.edx.org/course/a-system-view-ofcommunications-from-signals-to-pa