6 Ukazi (splošno)

Ukazi

CPE lahko izvršuje ukaze na 2 načina:


1. Trdo ožičena logika

- vezje (logična vrata, pomnilne celice, povezave)
- spremembe so možne le s fizičnim posegom

2. Mikroprogramiranje

- v CPE je vgrajen poseben računalnik za izvajanje ukazov
- pri vsakem ukazu se aktivira ustrezno zaporedje mikroukazov (mikroprogram)
- mikroprogrami so shranjeni v kontrolnem pomnilniku CPE
- mikroukazi so primitivnejši od običajnih in jih izvršuje trdo ožičena logika
- počasnejše, vendar lahko spreminjamo ali dodajamo ukaze, ne da bi spreminjali vezje
- Uporabnika način izvajanja ukazov ne zanima

- Vsak ukaz vsebuje
 - 1. Informacijo o operaciji, ki naj se izvrši
 - to polje se imenuje **operacijska koda**
 - Informacijo o operandih, nad katerimi naj se izvrši operacija
- Ukaz je shranjen v eni ali več (sosednih) pomnilniških besedah
- Format ukaza pove, kako so biti ukaza razdeljeni na operacijsko kodo in operande
 - formati so odvisni od števila registrov, dolžine pomnilniške besede, dolžine pomnilniškega naslova, število operacij, ...



Lastnosti ukazov - 5 dimenzij

Dimenzija

- 1. Način shranjevanja operandov v CPE
- 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
- 3. Lokacija operandov in načini naslavljanja
- 4. Operacije
- 5. Vrsta in dolžina operandov

D1. Načini za shranjevanje operandov v CPE

- CPE vsebuje programsko dostopne registre
 - to je majhen pomnilnik, v katerega lahko shranimo enega ali več operandov
 - prednosti:
 - 1. Večja hitrost
 - registri so hitrejši od GP
 - bližji so aritmetično-logični in kontrolni enoti (krajši čas potovanja signalov)
 - možen je istočasen dostop do več registrov naenkrat
 - 2. Krajši ukazi
 - krajši naslov (ker je registrov malo) kot pri GP

3 načini shranjevanja operandov v CPE:

1. Akumulator.

- najstarejši način
- edini register
- zato ga v ukazih ni treba eksplicitno navajati (preprostost)
- ukaza LOAD, STORE za prenos v in iz akumulatorja
- veliko prometa z GP (shranjevanje vmesnih razultatov), zato počasnost

2. Sklad (stack).

- v danem trenutku je dostopna samo najvišja lokacija
- podobno kot sklad pladnjev
- LIFO
- ukaza PUSH, POP (ali PULL)
- podobno akumulatorju (takoj dostopen le 1 operand)
 - preprosta realizacija, kratki ukazi, preprosti pravajalniki
 - vendar je prostora za več operandov

• Lukasiewicz: postfiksna oz. reverzna poljska notacija

```
- npr. (B x (C + D)) / (E + F) zapišemo kot B C D + x E F + /
B C D + x E F + /
B G x E F + / G = C+D
H E F + / H = B x G
H I / I = E + F
J J = H / I
```

- sklad je idealno sredstvo za računanje v tej notaciji
- **skladovni računalniki** (firma Burroughs, 60. leta)
- prednost pri dolgih aritmetičnih ukazih
 - danes jih ni tako veliko

3. Množica registrov (register set).

- najbolje
 - danes edina rešitev
 - toda nekdaj so bili dragi, pa tudi prevajalniki jih niso znali dobro uporabljati
- vsak register ima svoj naslov
- 2 rešitvi:
 - splošnonamenski registri (vsi ekvivalentni)
 - 2 skupini:
 - » za AL operande
 - » za naslove
- lahko shranjujemo vmesne rezultate
 - pri skladu: v pomnilnik

D2: Število eksplicitnih operandov v ukazu

- m-operandni (m-naslovni) računalnik
 - običajno se podajajo naslovi operandov
 - danes m največ 3
- 5 skupin:
 - 3+1-operandni računalniki

```
OP3 \leftarrow OP2 + OP1
(PC \leftarrow) OP4 naslov nasl. ukaza
```

- GP (krožni dostop) drugačen kot danes
 - PC-ja ni bilo
 - s primerno razporeditvijo ukazov in operandov je deloval mnogo hitreje, kot bi, če bi bili ukazi zapisani po naraščajočih naslovih
- EDVAC

3-operandni

- pomnilniki z naključnim dostopom odpravijo potrebo po 'pametnem' razmeščanju ukazov
 - s tem tudi po ekspl. podajanju naslova nasl. ukaza
- pojavi se izvrševanje ukazov po narašč. naslovih

operandi so običajno v registrih

2-operandni

enostavnejši, a malo počasnejši

$$OP2 \leftarrow OP2 + OP1$$

 $PC \leftarrow PC + 1$

1-operandni

imajo akumulator

$$AC \leftarrow AC + OP1$$

 $PC \leftarrow PC + 1$

- mikroprocesorji iz 70. in 80. let
 - Intel 8080, Motorola 6800, Zilog Z80
 - Intel 8086, Intel 80186, Intel 80286
- običajno imajo še kak dodaten register
 - model brez se uporablja za teoretične študije izračunljivosti

Brez-operandni (skladovni)

najkrajši ukazi

$$Sklad_{VRH} \leftarrow Sklad_{VRH} + Sklad_{VRH-1}$$

PC \leftarrow PC + 1

- toda: potrebna sta vsaj 2 ukaza z ekspl. operandom!
 - PUSH, POP (prenos med GP in skladom)

D3: Lokacija operandov in načini naslavljanja

- 2 vprašanji:
 - Kje so operandi?
 - Kako je v ukazu podana informacija o njih?

Lokacija operandov

- registri CPE
- GP (oz. predpomnilnik)
- (registri krmilnika V/I naprave)


- 2- in 3-operandni računalniki se delijo še na:
 - registrsko-registrske računalnike
 - najbolj razširjeni
 - vsi operandi v registrih CPE
 - reče se tudi load/store računalniki (ker rabimo load in store)
 - registrsko-pomnilniške
 - 1 operand <u>lahko</u> v pomnilniku, drugi v registru
 - pomnilniško-pomnilniške
 - vsak operand <u>lahko</u> v pomnilniku
 - zapleteni ukazi, CISC (npr. VAX)

Načini naslavljanja

- Kako je v ukazu podana informacija o operandih
- Tičejo se predvsem pomnilniških operandov
 - pri registrskih je enostavno


1. Takojšnje naslavljanje (immediate addressing)

- operand je v ukazu podan z vrednostjo (je kar del ukaza)
- takojšnji operandi (literali) so kar konstante
- npr. ukaz LOAD R1,#155, pri katerem se konstanta 155 prenese v register R1



2. Neposredno naslavljanje (direct addressing)

- tudi absolutno
- operand je podan z naslovom
 - če je to naslov registra, je to registrsko naslavljanje
- primerno za operande, ki se jim ne spreminjajo naslovi



18

• Težave:


- velik naslovni prostor \rightarrow dolg naslov \rightarrow dolgi ukazi
- povečanje pom. prostora → drugačni ukazi → nezdružljivost za nazaj
- primeri, ko operand ni na stalnem naslovu

3. Posredno naslavljanje (indirect addressing)


- v ukazu je naslov lokacije, na kateri je shranjen naslov operanda
 - Pomnilniško posredno naslavljanje, če gre za naslov pomnilniške lokacije (nerodno, ni pogosto)
 - Registrsko posredno naslavljanje, če gre za naslov registra in odmik (displacement) – iz tega dvojega se izračuna pomnilniški naslov
 - » najpogostejši način naslavljanja
 - » imenuje se tudi relativno naslavljanje
 - naslov operanda določen relativno na vsebino registra

Posredno naslavljanje:

pomnilniško



registrsko



- Glavne vrste relativnega naslavljanja:
 - 3.1 Bazno naslavljanje (base addressing)
 - najpogostejše
 - reče se tudi naslavljanje z odmikom (displacement addressing)
 - v ukazu sta podana tudi register R2 in odmik D
 - naslov operanda A = R2 + D
 - k vsebini registra R2 prištejemo odmik D
 - R2 je bazni register, A pa dejanski naslov (effective address)

3.2 Indeksno naslavljanje (indexed addressing)

- odmik D obsega celoten pomnilniški naslovni prostor
- $A = R2 + R3 + D = R2 + D_1$
- D_1 je dolžine pom. naslova
- R3 je indeksni register
- glavno področje uporabe so polja, strukture in seznami
 - elementi se običajno obdelujejo zaporedoma po naraščajočih (ali padajočih) indeksih, zato sta pogosti operaciji

$$R3 \leftarrow R3 + \Delta$$
 in $R3 \leftarrow R3 - \Delta$

 Δ je dolžina operanda, merjena v številu pomnilniških besed
 (korak indeksiranja)

3.3 Pred-dekrementno naslavljanje (pre-decrement addressing)

- R3 \leftarrow R3 Δ
- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- bazno ali indeksno

3.4 Po-inkrementno naslavljanje (post-increment addressing)

- A = R2 + D ali A = R2 + R3 + D
- R3 \leftarrow R3 + Δ
- Zadnja 2 načina v paru tvorita skladovno naslavljanje (stack addressing)
 - sklad v GP (ne v CPE)
 - določeni računalniki imajo register skladovni kazalec (stack pointer)

3.5 Velikostno indeksno naslavljanje (scaled indexed addressing)

- $A = R2 + R3 \times \Delta + D$
- dovolj je inkrementirati R3

Še 2 pojma:

Pozicijsko neodvisno naslavljanje

- pozicijsko neodvisni programi
 - lahko jih premestimo v drug del pomnilnika
 - ne smejo vsebovati absolutnih naslovov
 - neposredno, pomnilniško posredno nasl.
- možna rešitev je preslikovanje naslovov
 - če program ni pozicijsko neodvisen

PC-relativno naslavljanje

kot bazni register služi kar programski števec (PC)

Primeri naslavljanja

Način naslavljanja	Primer ukaza	Pomen	Kdaj se uporablja
Takojšnje	ADD R1,#3	R1 ← R1 + 3	konstante
Neposredno	ADD R1,(1001)	R1 ← R1 + M[1001]	operandi na konst. naslovih
(Neposredno) registrsko	ADD R1,R2	R1 ← R1 + R2	operandi v registrih
Pomnilniško posredno	ADD R1,@(1001)	$R1 \leftarrow R1 + M[M[1001]]$	v pomnilniku kazalec
Bazno	ADD R1,100(R2)	R1 ← R1 + M[R2+100]	lokalni operandi
Bazno brez odmika	ADD R1,(R2)	$R1 \leftarrow R1 + M[R2]$	kazalci ali izračunani naslovi
Bazno posredno	ADD R1,@(R2)	$R1 \leftarrow R1 + M[M[R2]]$	v R2 naslov kazalca
Indeksno	ADD R1,100(R2+R3)	R1 ← R1 + M[R2+R3+100]	dostop do elementov polja
Indeksno brez odmika	ADD R1,(R2+R3)	$R1 \leftarrow R1 + M[R2+R3]$	dostop do elementov polja

D4: Operacije

- Operacije niso ključnega pomena
 - Npr., možno je narediti računalnik, ki ima en sam ukaz:

SBN A,B,C

Pomen:

 $M[A] \leftarrow M[A] - M[B]$; če M[A] < 0, skoči na C

- Operacij je manj kot ukazov
- Imena ukazov so mnemoniki
 - okrajšava ang. imena ukaza
 - vsebuje tudi operacijo
 - npr. A, D, AD, ADD, S ... za seštevanje v fiksni vejici

Skupine operacij:

1. Aritmetične in logične operacije.

- izvajajo se v ALE
- nad operandi v fiksni vejici
- Aritmetične operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, aritm. negacija, absolutna vrednost, inkrement, dekrement
 - za vsako je več ukazov (različne dolžine operandov)
- Logične operacije: AND, OR, NOT, XOR, pomiki
 - z AND lahko tudi izločamo bite iz besede
 - z OR lahko tudi vstavljamo bite v besedo

- Pomiki:
 - navadni pomiki (shift)
 - rotacije (rotate)
- Levi in desni pomiki
- Pri desnih navadnih pomikih razlikujemo:
 - logične pomike (logical shifts)
 - » v izpraznjena mesta gredo ničle
 - aritmetične (arithmetical shifts)
 - » najbolj levi bit se ne spreminja in se vstavlja v izpraznjena mesta (število smatramo kot predznačeno)
 - » to je deljenje z večkratniki števila 2
- Levi pomiki predstavljajo množenje z (večkratniki) 2

- S pomiki in seštevanjem/odštevanjem je možno realizirati tudi množenje/deljenje
- Logični pomiki se uporabljajo tudi za izločanje/vstavljanje bitov iz/v operand

2. Prenosi podatkov (data transfer)

- izvor, ponor
- v resnici gre za kopiranje
- Običajni mnemoniki:
 - LOAD: $GP \rightarrow R$
 - STORE: $R \rightarrow GP$
 - MOVE: $R \rightarrow R$ ali $GP \rightarrow GP$
 - PUSH: GP ali R \rightarrow Sklad
 - POP (PULL): Sklad → GP ali R
- tudi CLEAR in SET

3. Kontrolne operacije.

- spreminjajo vrstni red ukazov (pomembno!)
 - **3.1 Pogojni skoki** (conditional branches). 3 načini za izpolnjenost pogoja:
 - » Pogojni biti se postavijo kot rezultat določenih operacij.
 - Z (zero), N (negative), C (carry), V (overflow), itd.
 - Npr. ukaz BEQ (branch if equal) skoči, če je Z=1
 - » Pogojni register.
 - poljuben register
 - Npr. ali je njegova vsebina 0
 - » Primerjaj in skoči (compare and branch).
 - skok, če je primerjava izpolnjena

- **3.2** Brezpogojni skoki (uncond. branch, jump).
- 3.3 Klici in vrnitve iz podprogramov.
 - » ukaz za klic podprograma mora shraniti povratni naslov (return address)
 - » tipična mnemonika sta CALL in JSR (jump to subroutine)
 - » RET (return) za vrnitev

4. Operacije v plavajoči vejici.

- izvaja jih posebna enota (FPU Floating Point Unit), ki ni del ALE
- poleg osnovnih štirih operacij so še koren, logaritem, eksponentna in trigonometrične funkcije

5. Sistemske operacije.

- vplivajo na način delovanja računalnika
- običajno spadajo med privilegirane ukaze

6. Vhodno/izhodne operacije.

- obstajajo na nekaterih računalnikih
 - na drugih se uporabljajo običajni ukazi za prenos podatkov
- prenosi med GP in V/I ter med CPE in V/I

- Ukaze lahko delimo tudi na
 - skalarne in
 - vektorske
 - na vektorskih računalnikih se lahko ista operacija izvrši na N skupinah operandov
 - pri skalarnih je treba za to uporabiti zanko
 - vektorske ukaze srečamo na superračunalnikih

D5: Vrsta in dolžina operandov

Vrste operandov:

1. bit

- v višjih jezikih jih običajno ni
- koristno pri sistemskih operacijah

2. znak

- običajno 8-bitni ASCII
- več znakov tvori niz (string)

3. celo število

- predznačeno (signed) ali nepredznačeno (unsigned)
- dolžine 8, 16, 32, 64 bitov

4. realno število


- št. v plavajoči vejici (običajno po standardu IEEE 754)
- enojna natančnost (single precision) 32 bitov, dvojna natančnost (double precision) 64 bitov; obstajajo tudi 128-bitna

5. desetiško število

v 8 bitih 2 BCD števili ali 1 ASCII znak

- Operandi dolžin večkratnikov 2 (bitov) imajo posebna imena:
 - 8 Bajt (byte)
 - 16 Polovična beseda (halfword)
 - 32 Beseda (word)
 - 64 Dvojna beseda (double word)
 - 128 Štirikratna beseda (quad word)
 - to sicer ne velja za vse računalnike

- Sestavljeni pomnilniški operandi so sestavljeni iz več pomnilniških besed
 - v pomnilniku morajo biti na zaporednih lokacijah, sicer bi težko podali naslov takega operanda
- Obstajata 2 načina (glede na vrstni red), kako jih shranimo v pomnilnik:
 - pravilo debelega konca (Big Endian Rule)
 - najtežji del operanda na najnižjem naslovu
 - pravilo tankega konca (Little Endian Rule)
 - najlažji del operanda na najnižjem naslovu



Problem poravnanosti

- pomnilnik, ki omogoča dostop do 8 8-bitnih besed hkrati, je narejen kot 8 paralelno delujočih pomnilnikov
- istočasen dostop do s besed dolgega operanda na naslovu A je možen le, če je A deljiv z s (A mod s = 0)
 - pri 8-bitni pomnilniški besedi mora imeti 64-bitni operand zadnje 3 bite enake 0 (naslov XX..XX000)
 - poravnan (aligned) operand
 - sicer neporavnan (misaligned)
 - » potreben več kot en dostop
 - » pri nekaterih računalnikih se celo sproži past

Zgradba ukazov

- Zgradba ali format ukaza
 - število polj, njihova velikost in pomen posameznih bitov v njih
- Možni so različni formati
- Parametri, ki najbolj vplivajo na format:
 - 1. Dolžina pom. besede
 - pri 8: dolžina ukaza večkratnik 8
 - pri dolgih pom. besedah: dolžina ukaza ½ ali ¼ besede
 - 2. Število eksplicitnih operandov v ukazu
 - 3. Vrsta in število registrov v CPE
 - št. registrov vpliva na št. bitov za naslavljanje
 - 4. Dolžina pom. naslova
 - predvsem, če se uporablja neposredno naslavljanje

- Optimalne rešitve za format ukazov ni
 - kaj je kriterij?
 - medsebojna odvisnost parametrov
 - neke vrste umetnost
 - možno je minimizirati velikost programov
 - pogostost ukazov, Huffmanovo kodiranje
 - v praksi se ni izkazalo (Burroughs)

• 3 načini:

1. Spremenljiva dolžina

- št. eksplicitnih operandov spremenljivo
- različni načini naslavljanja
- veliko formatov
 - npr. 1..15 bajtov pri 80x86, 1..51 VAX
- kratki formati za pogoste ukaze

2. Fiksna dolžina

- št. eksplicitnih operandov fiksno
- majhno št. formatov (RISC)
 - Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, SPARC

3. Hibridni način

Spremenljiva dolžina:

Op. kodaNačin
naslavljanja 1Naslovno
polje 1. Način
naslavljanja n polje nNaslovno
polje n

Fiksna dolžina:

Op. koda Naslovno Naslovno polje 1 polje 2 polje 3

Hibridno:

Op. koda Način Naslovno naslavljanja polje

Op. kodaNaslovnoNačinNaslovnopolje 1naslavljanja 2polje 2

Op. kodaNačinNaslovnoNaslovnonaslavljanjapolje 1polje 2

- Ortogonalnost ukazov (medsebojna neodvisnost parametrov ukaza)
 - 1. Informacija o operaciji neodvisna od info. o operandih
 - Informacija o enem operandu neodvisna od info. o ostalih operandih

Število ukazov in RISC

CISC računalniki

- Complex Instruction Set Computer
- imajo veliko število ukazov
- IBM 370, VAX, Intel

RISC računalniki

- Reduced Instruction Set Computer
- imajo majhno število ukazov
- DEC Alpha, IBM/Motorola Power PC, MIPS R4000
- Oboji imajo svoje prednosti in slabosti
 - na začetku so bili računalniki tipa CISC, RISC pa so se pojavili kasneje
 - RISC so enostavnejši in imajo hitrejše ukaze, vendar pa program potrebuje več ukazov

2 ugotovitvi v 80. letih:

- 1. Stalno povečevanje števila ukazov
 - IAS (1951): 23 ukazov in 1 način nasl.
 - 70. leta: stotine ukazov
- 2. Velik del ukazov redko uporabljan

• Razlogi za povečevanje števila ukazov:

1. Semantični prepad

v 60. letih so proizvajalci zato povečevali št. ukazov

2. Mikroprogramiranje

dodajanje novih ukazov preprosto

3. Razmerje med hitrostjo CPE in GP

- faktor vsaj 10
- kompleksen ukaz hitrejši kot zaporedje preprostih ukazov

Razlogi za zmanjševanje števila ukazov:

1. Težave prevajalnikov

velik del ukazov redko uporabljan

2. Pojav predpomnilnikov

 v primeru zadetka v PP je dostop skoraj enako hiter kot do mikroukazov

3. Uvajanje paralelizma v CPE

npr. cevovod (lažja realizacija pri preprostih ukazih)

Definicija arhitekture RISC:

- 1. Večina ukazov se izvrši v enem ciklu CPE
 - lažja real. cevovoda
- 2. Registrsko-registrska zasnova (load/store)
 - zaradi zahteve 1
- 3. Ukazi realizirani s trdo ožičeno logiko
 - ne mikroprogramsko
- 4. Malo ukazov in načinov naslavljanja
 - hitrejše in enostavnejše dekodiranje in izvrševanje
- 5. Enaka dolžina ukazov
- 6. Dobri prevajalniki
 - upoštevajo zgradbo CPE