УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО “Эттон-Центр”

_____ К.А. Голодухин

“___” _____ 2023 г.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА “ЦИФРОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ”

Листов 121

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента разработки

ООО “Эттон-Центр”

_____ М.В. Шарафан

“___” _____ 2023 г.

Казань – 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 3
1.1. Наименование Модели 3
1.2. Комплектность испытательной модели 3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 4
2.1. Перечень документов, на основании которых проводятся испытания 4
2.2. Организации, участвующие в испытаниях 4
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 5
3.1. Последовательность проведения и режим испытаний 5
3.2. Условия проведения испытаний 5
4. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ 6
4.1. Программа и методика испытаний модуля «Аналитика» 6
4.2. Программа и методика испытаний модуля «Отчетность» 15
4.3. Программа и методика испытаний модуля «Администрирование» 23
4.4. Программа и методика испытаний модуля «Планирование техрежима» 31
4.5. Программа и методика испытаний модуля «Управление фондом скважин» 44
4.6. Программа и методика испытаний модуля «Замеры» 86
4.7. Программа и методика испытаний модуля «Ведение технологического режима» 104
4.8. Программа и методика испытаний функционала «Автономная работа системы» 118
5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 121

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование Модели

Полное наименование: автоматизированная информационная информационной система «Цифровое месторождение».

1.2. Комплектность испытательной модели

В состав испытываемой Модели входят модули:

- Аналитика,
- Отчетность,
- Администрирование,
- Планирование технологического режима,
- Управление фондом скважин,
- Ведение технологического режима,
- Замеры.

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Перечень документов, на основании которых проводятся испытания

Программа и методика испытаний.

2.2. Организации, участвующие в испытаниях

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Эттон-Центр».

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Последовательность проведения и режим испытаний

Испытания системы проводятся в два этапа:

- ознакомительный,
- испытания.

Перечень проверок, проводимых на первом этапе испытаний включает в себя проверку полноты комплектности функциональных блоков и функциональных модулей системы.

Система допускается к проверке только в случае успешности проведения первого этапа испытаний.

Перечень проверок, проводимых на втором этапе испытаний включает в себя:

- проверку соответствия технических характеристик программы,
- проверку степени выполнения требований функционального назначения системы.

Испытания проводятся на технических средствах, перечень которых должен соответствовать разделу “Условия применения средств автоматизации” из Руководства администратора.

3.2. Условия проведения испытаний

Автоматизированное рабочее место пользователя (далее – АРМ) должно состоять из персональной электронно-вычислительной машины (далее – ПЭВМ).

На ПЭВМ должно быть установлено:

- лицензионная ОС Microsoft Windows версии не ниже 7,
- антивирусное ПО.

4. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

4.1. Программа и методика испытаний модуля «Аналитика»

В таблице №1 Модуль «Аналитика» представлен перечень методики испытаний

Таблица №1 - Модуль Аналитика

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Фонд”**			
1.1	**Вкладка “Диаграммы”**			
1.1.1	Отображение фонда скважин в графическом формате по фильтру “По	Откройте вкладку “Диаграммы”.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Нажать на раздел “Фонд”;	Открылась вкладка “Диаграммы”.

	состоянию” во вкладке “Диаграммы”.	Отобразите фонд скважин в графическом формате по фильтру “По состоянию”.	3. Выбрать необходимые пункты в боковом меню: - “Местоположение”; - “Источник”. 4. Выбрать необходимую дату в “Отчетная дата”; 5. Выбрать пункт “По состоянию” в “Фильтрация”;	Отобразился фонд скважин в графическом формате по фильтру “По состоянию”.
1.1.2	Отображение подробной информации по фонду скважин во вкладке “Диаграммы”.	Отобразите подробную информацию по фонду скважин.	1. Навести курсор мыши в область гистограммы; 2. Нажать ЛКМ;	Отобразилась подробная информация по фонду скважин в модальном окне. При нажатии на ярлык происходит переход на паспорт выбранной скважины.
1.1.3	Отображение фонда скважин в графическом формате по фильтру “По	Отобразите фонд скважин в графическом формате по фильтру “По характеру”.	1. Выбрать необходимые пункты в боковом меню: - “Местоположение”; - “Источник”. 2. Выбрать необходимую дату в “Отчетная дата”;	Отобразился фонд скважин в графическом формате по фильтру “По характеру”.

	характеру” во вкладке “Диаграммы”.		3. Выбрать пункт “По характеру” в “Фильтрация”;	
1.1.4	Отображение подробной информации по фонду скважин во вкладке “Диаграммы”.	Отобразите подробную информацию фонда скважин.	1. Навести курсор мыши в область гистограммы выбрав необходимый пункт; 2. Нажать ЛКМ;	Открылась модальное окно с подробной информацией по фонду скважин. При нажатии на ярлык происходит переход на паспорт выбранной скважины.
1.2	**Вкладка “Карты”**			
1.2.1	Отображение фонда скважин на карте во вкладке “Карты”.	Откройте вкладку “Карты”.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Перейти на раздел “Фонд”; 3. Перейти на вкладку “Карты”;	Открылась вкладка “Карты”.
		Изобразите фонд скважин на карте.	1. Выбрать необходимый месяц на вкладке; 2. В боковом меню “Параметры” выбрать пункт “Текущих отборов” выпадающего списка “Карта”;	Отобразился фонд скважин на карте.

			3. В боковом меню “Параметры” поставить галочку: - Скважины; - Контуры;	
1.2.2	Отображение выбранной скважины на карте во вкладке “Карты”.	Изобразите выбранную скважину на карте.	1. В боковом меню «Параметры» убрать галочку напротив пункта “Скважины”. 2. Нажать коллапс кнопку напротив пункта “Скважины”.	Отобразилась выбранная скважина на карте.
			1. Нажать кнопку в боковом меню “Параметры” напротив пункта “Скважины”; 2. Поставить галочку напротив необходимой скважины;	
1.2.3	Масштабирование элементов карты во вкладке “Карты”.	Масштабируйте элементы в области карты.	1. Навести курсор мыши в область карты; 2. Масштабировать элементы на карте прокрутив колесико мыши.	Масштабировались элементы на карте.

1.2.4	Отображение карты изобара во вкладке “Карты”.	Изобразите карту изобара.	1. В боковом меню “Параметры” выбрать пункт “Изобар” поля с выпадающим списком “Карта”; 2. Нажать кнопку “Настройка вариограммы”; 3. Нажать кнопку “Построить” заполнив поля в модальном окне: - Порог, (кгс/см2)**2; - Самородок, (кгс/см2)**2; - Диапазон, м; - Лаг. 4. В модальном окне нажать кнопку “Принять”.	В модальном окне построился график. Во вкладке “Карты” отображается карта изобара.
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Добыча”**			
2.1	**Вкладка “Нефтяные”**			
2.1.1	Отображение данных добычи фонда в графическом формате во вкладке “Нефтяные”.	Откройте вкладку “Нефтяные”.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Перейти на раздел “Добыча”;	Открылась вкладка “Нефтяные”.
		Изобразите данные добычи фонда в графическом формате.	1. Выбрать в календарном времени необходимый период; 2. Выбрать необходимый пункт выпадающего списка “Местоположение”;	Отобразились данные добычи в графическом формате.

2.1.2	Отображение данных среднесуточной добычи фонда графическом формате во вкладке “Нефтяные”.	Изобразите данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.	1. В боковом меню “Источник” нажать радиокнопку ◉ “Текущее значение”;	Отобразились данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.
2.1.3	Отображение данных добычи фонда по скважине графическом формате во вкладке “Нефтяные”.	Изобразите данные добычи фонда по скважине графическом формате.	1. Выбрать пункт “Основная” выпадающего списка “Залежь”; 2. Выбрать необходимую скважину в выпадающем списке “Скважина”.	Отобразились данные добычи фонда по выбранной скважине в графическом формате.
2.2	**Вкладка “Нагнетательные”**			
2.2.1	Отображение данных добычи фонда в графическом	Откройте вкладку “Нагнетательные”.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Перейти на раздел “Добыча”; 3. Перейти во вкладку “Нагнетательные”;	Открылась вкладка “Нагнетательные”.

	формате во вкладке “Нагнетательные”.	Отобразите данные добычи фонда в графическом формате.	1. Выбрать в календарном времени необходимый период; 2. Выбрать необходимый пункт выпадающего списка “Местоположение”;	Отобразились данные добычи фонда в графическом формате.
2.2.2	Отображение данных среднесуточной добычи фонда графическом формате во вкладке “Нагнетательные”.	Изобразите данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.	1. В боковом меню “Источник” нажать радиокнопку ◉ “Текущее значение”;	Отобразились данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.
2.2.3	Отображение данных добычи фонда по скважине графическом формате во вкладке “Нагнетатель	Отобразите данные добычи фонда по скважине графическом формате.	1. Выбрать необходимый пункт выпадающего списка “Залежь”; 2. Выбрать необходимую скважину в выпадающем списке “Скважина”.	Отобразились данные добычи фонда по выбранной скважине в графическом формате.

	ьные”.			
2.3	**Вкладка “Водозаборные”**			
2.3.1	Отображение данных добычи фонда в графическом формате во вкладке “Водозаборные”.	Откройте вкладку “Водозаборные”.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Перейти на раздел “Добыча”; 3. Перейти во вкладку “Водозаборные”;	Открылась вкладка “Водозаборные”.
		Изобразите данные добычи фонда в графическом формате.	1. Выбрать в календарном времени необходимый период; 2. Выбрать необходимый пункт выпадающего списка “Местоположение”;	Отобразились данные добычи в графическом формате.
2.3.2	Отображение данных среднесуточной добычи фонда графическом формате во вкладке “Водозаборные”.	Изобразите данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.	1. В боковом меню “Источник” нажать радиокнопку ◉ “Текущее значение”;	Отобразились данные среднесуточной добычи по фонду в графическом формате.
2.3.3	Отображение данных	Изобразите данные добычи фонда по	1. Выбрать необходимый пункт выпадающего списка “Залежь”;	Отобразились данные добычи фонда по

	добычи фонда по скважине графическом формате во вкладке “Водозаборные”.	скважине графическом формате.	2. Выбрать необходимую скважину в выпадающем списке “Скважина”.	выбранной скважине в графическом формате.
3	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Процессная аналитика”**			
3.1	Мониторинг отклонений параметров скважин.	Отобразите значения отклонений параметров выбранной скважины.	1. Перейти на модуль “Аналитика”; 2. Перейти в раздел “Процессная аналитика”; 3. В шапке раздела заполнить параметры, а именно: - Календарное время → выбор периода, который необходимо отобразить).	Переход в раздел “Процессная аналитика” выполнен. Фильтрация значений параметров для просмотра отклонений выполнено. Значения отклоненных параметров в таблице отображается за выбранный период.
3.2	Экспорт процессной аналитики скважин.	Импортируйте аналитические данные выбранной скважины.	1. В шапке раздела заполнить параметры, а именно: - Календарное время → выбор периода, который необходимо отфильтровать).	Фильтрация значений параметров для просмотра отклонений выполнено. Значения отклоненных параметров в таблице

			2. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 3. Открыть экспортированный файл.	отображается за выбранный период. Экспорт файла выполнен. Значения параметров отклонений отображается в экспортированном файле.

4.2. Программа и методика испытаний модуля «Отчетность»

В таблице №2 представлен перечень методики испытаний

Таблица №2 - Модуль Отчетность

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Регламентированная отчетность”**			
1.1	Отображение месячного отчета в разделе	Откройте вкладку “Регламентированная отчетность”.	1. Перейти на модуль “Отчетность”; 2. Нажать на раздел “Регламентированная отчетность”;	Открылась вкладка “Регламентированная отчетность”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“Регламентированная отчетность”.	Отобразите месячный отчет.	1. Выбрать необходимый месяц в календарном времени; 2. В выпадающем списке “Выберите тип отчета” выбрать один из пунктов: - ДН – 1; - МЕРМ – 1.	Отобразился месячный отчет.
1.2	Экспорт месячного отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.	Отобразите экспортированный месячный отчет.	1. Нажать кнопку “Утвердить”; 2. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 3. Открыть экспортированный отчет;	Отчет экспортировался. Отобразились данные экспортированного отчета.
1.3	Отображение обновленных данных месячного отчета в разделе “Регламенти	Отобразите обновленный месячный отчет.	1. Нажать кнопку “Разутвердить”; 2. Нажать кнопку “Обновить” Примечание: месячный отчет обновиться, если в зависимых модулях были изменения	Отобразились обновленные данные месячного отчета.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	рованная отчетность”.			
1.4	Отображение данных квартального отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.	Отобразите данные квартального отчета.	1. В выпадающем списке “Выберите тип отчета” выбрать один из пунктов: - ДН – 3; - ДН – 4; - ДН – 5; - МЕРК – 1.	Отобразились данные квартального отчета.
1.5	Экспорт данных квартального отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.	Отобразите экспортированные данные квартального отчета.	1. Нажать кнопку “Утвердить”; 2. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 3. Открыть экспортированный отчет;	Экспортировался файл. Отобразились экспортированные данные квартального отчета.
1.6	Отображение обновленных данных квартального	Отобразите обновленные данные квартального отчета в разделе.	1. Нажать кнопку “Разутвердить”; 2. Нажать кнопку “Обновить”	Отобразились обновленные данные квартального отчета.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.		Примечание: квартальный отчет обновиться, если в зависимых модулях были изменения	
1.7	Отображение данных годового отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.	Отобразите данные годового отчета в разделе.	1. В выпадающем списке “Выберите тип отчета” выбрать один из пунктов: - 1 – ТЭК; - 2 – ТЭК. 2. Перейти по вкладкам;	Отобразились данные годового отчета.
1.8	Отображение обновленных данных годового отчета в разделе “Регламентированная отчетность”.	Отобразите обновленные данные годового отчета в разделе.	1. Нажать кнопку “Разутвердить”; 2. Нажать кнопку “Обновить” . Примечание: данные годового отчета обновятся, если в зависимых модулях были изменения.	Отобразились обновленные данные годового отчета.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Фонд скважин”**			
2.1	**Вкладка “Фонд”**			
2.1.1	Отображение данных отчета фонда скважин выбранной категории “По состоянию” во вкладке “Фонд”.	Откройте вкладку “Фонд”.	1. Перейти на раздел “Отчетность”; 2. Перейти на раздел “Фонд скважин”;	Открылась вкладка “Фонд”.
		Отобразите данные фонда скважин по состоянию во вкладке.	1. Выбрать необходимый месяц в календарном времени; 2. В таблице выбрать один из категорий нажав коллапс кнопку : - Водозаборные скважины; - Газоконденсатные скважины; - Нагнетательные скважины; - Нефтяные скважины.	Отобразились данные фонда выбранной категории “По состоянию во вкладке.
2.1.2	Отображение данных отчета скважины выбранной категории “По состоянию”	Отобразите данные отчета скважины выбранной категории “По состоянию”.	1. В таблице нажать кнопку “Фильтр” (выбрав необходимый столбец); 2. Выбрать необходимую скважину нажать галочку напротив скважины;	Отобразились данные в таблице выбранной скважины.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	во вкладке “Фонд”.			
2.1.3	Экспорт данных отчета фонда скважин выбранной категории “По состоянию” во вкладке “Фонд”.	Отобразите экспортированные данные отчета фонда скважин выбранной категории “По состоянию”.	1. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 2. Открыть экспортированный отчет.	Отобразились данные экспортированного отчета фонда скважин по состоянию.
2.2	**Вкладка “Форма РТН”**			
2.2.1	Отображение данных сводной таблицы состояния фонда скважин во вкладке “Форма	Откройте вкладку “Форма РТН”.	1. Перейти на модуль “Отчетность”; 2. Перейти на раздел “Фонд скважин”; 3. Перейти во вкладку “Форма РТН”;	Открылась вкладка “Форма РТН”.
		Отобразите данные сводной таблицы состояния фонда скважин.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц;	Отобразились данные сводной таблицы состояния скважин.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	РТН”.			
2.2.2	Экспорт данных сводной таблицы состояния скважин во вкладке “Форма РТН”.	Отобразите экспортированные данные сводной таблицы состояния скважин.	1. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 2. Открыть экспортированный файл.	Экспортировался файл. Отобразились экспортированные данные сводной таблицы состояния скважин.
2.3	**Вкладка “Фонд новый”**			
2.3.1	Отображение данных отчета фонда скважин во вкладке “Фонд новый”.	Откройте вкладку “Фонд новый”.	1. Перейти на модуль “Отчетность”; 2. Перейти на раздел “Фонд скважин”; 3. Перейти во вкладку “Фонд новый”;	Открылась вкладка “Фонд новый”.
		Отобразите данные отчета фонда скважин.	1. Выбрать необходимый месяц в календарном времени; 2. В таблице выбрать один из категорий нажав коллапс кнопку : - Водозаборные скважины; - Газоконденсатные скважины;	Отобразилось данные отчета фонда скважин выбранной скважины.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			- Нагнетательные скважины; - Нефтяные скважины. Примечание: данные таблицы сгруппированы при выборе определенной категории.	
2.3.2	Отображение данных отчета фонда скважин выбранной скважины во вкладке “Фонд новый”.	Отобразите данные отчета фонда скважин выбранной скважины.	1. В таблице нажать кнопку “Фильтр” (выбрав необходимый столбец); 2. Выбрать необходимую скважину нажать галочку напротив скважины;	Отобразились данные в таблице выбранной скважины.
2.3.3	Экспорт данных отчета фонда скважин во вкладке “Фонд новый”.	Отобразите экспортированные данные отчета фонда скважин.	1. Нажать кнопку “Экспортировать” ; 2. Открыть экспортированный отчет.	Экспортировался файл. Отобразились экспортированные данные отчета фонда скважин.

4.3. Программа и методика испытаний модуля «Администрирование»

В таблице №3 Модуль «Администрирование» представлен перечень методики испытаний

Таблица №3 - Модуль Администрирование

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль; 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Пользователи и роли”**			
1.1	Отображение списка пользователей в разделе “Пользователи и роли”.	Отобразите список пользователей в разделе.	1. Перейти на модуль “Администрирование”; 2. Перейти на раздел “Пользователи и роли”;	Отображается список пользователей в разделе.
1.2	Создание нового пользователя в разделе	Создайте нового пользователя в разделе.	1. Нажать кнопку “Добавить”; 2. В модальном окне заполнить поля: - ФИО; - Email;	Создан новый пользователь. Отобразились данные нового пользователя в разделе.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“Пользователи и роли”.		- Логин; - Новый пароль; 3. Нажать кнопку “Сохранить” выбрав необходимую роль в поле с выпадающим списком “Роли”; 4. Перейти на стартовую страницу открыв новую вкладку в браузере; 5. Войти в Систему заполнив поля: Логин; Пароль. 6. Нажать кнопку “Войти”; Примечание: контент и функционал разделов Системы различны в зависимости от выбранного пользователя и его роли в разделе “Пользователи и роли”.	Вход в Систему созданного пользователя выполнен.
1.3	Редактирование данных пользовател	Отобразите отредактированные данные пользователя	1. Перейти в модуль Администрирование; 2. Перейти на раздел “Пользователи и роли”;	Отобразились отредактированные данные пользователя в разделе.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	я в разделе “Пользователи и роли”.	в разделе.	3. Нажать кнопку “Редактировать” напротив записи; 4. В модальном окне отредактировать необходимые поля (выборочно): - ФИО; - Email; - Логин; - Новый пароль. 5. Нажать кнопку “Сохранить”;	
1.4	Изменение роли пользователя в разделе “Пользователи и роли”.	Измените роль пользователя.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив записи; 2. В модальном окне выбрать необходимую роль в поле выпадающим списком “Роли”.	Отобразилась измененная роль пользователя в разделе.
1.5	Блокировка пользователя в разделе “Пользователи и роли”.	Заблокируйте пользователя.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив записи; 2. В модальном окне нажать кнопку “Заблокировать”;	Пользователь заблокирован. В таблице отсутствует галочка столбец “Активный”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.6	Разблокировка пользователя в разделе “Пользователи и роли”.	Разблокируйте пользователя.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив записи, где отсутствует галочка в столбце “Активный”; 2. В модальном окне нажать кнопку “Разблокировать”;	Пользователь разблокирован. В таблице отобразилась галочка в столбце “Активный”.
1.7	Отображение списка активных пользователей в разделе “Пользователи и роли”.	Отобразите список активных пользователей в разделе.	1. Нажать переключатель “Только активные”. Примечание: список активных пользователей отобразится в случае, если стоит галочка в столбце “Активный” таблицы.	Отобразился список активных пользователей в разделе.
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Аудит пользователей”**			
2.1	**Вкладка “Детализация работ”**			
2.1.1	Отображение данных детализации работ пользовател	Откройте вкладку “Детализация работ”.	1. Перейти в модуль Администрирование; 2. Перейти на раздел “Аудит пользователей”;	Открылась вкладка “Детализация работ”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	я в графическом формате во вкладке “Детализация работ”.	Отобразите данные детализации работ пользователя в графическом формате.	1. В календарном времени выбрать необходимый период; 2. Выбрать один из пунктов выпадающего списка «Выберите модель»; 3. Выбрать необходимого пользователя в выпадающем списке “Выберите пользователя”;	Отобразились данные детализации работ пользователя за выделенный период в графическом формате.
2.1.2	Отображение данных детализации работ всех пользователей в графическом формате “Детализация работ”.	Отобразите данные детализации работ всех пользователей в графическом формате в разделе.	1. В выпадающем списке “Выберите пользователя” выбрать пункт “Все пользователи”;	Отобразились данные детализации работ всех пользователей в графическом формате в разделе.
2.1.3	Отображение подробной информации	Отобразите подробную информацию	1. Выбрать необходимого пользователя в выпадающем списке “Выберите пользователя”;	Отобразилась сгруппированная информация по действиям в

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	детализации работ необходимого модуля на графике.	детализации работ необходимого модуля на графике.	2. Выбрать необходимый модуль в выпадающем списке “Выберите модуль”; 3. Навести курсором мыши в область графика на ; 4. Нажать ЛКМ; 5. Нажать кнопку “Подробнее”.	модальном окне.
3	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Инциденты”**			
3.1	Отображение инцидентов обработанного видео.	Выполните проверку инцидентов в импортированном видео.	Предусловия: видеоматериал для обработки должен располагаться в подготовленной папке на локальном компьютере пользователя. Подготовка папки заключается в установке связи данной папки с сервером на котором располагается АИС “Цифровое месторождение”. 1. Перейти в модуль “Администрирование”; 2. Перейти в раздел “Инциденты”;	Создана папка и выполнена настройка соединения папки с сервером. Переход в раздел “Инциденты” выполнен. Проверка автоматически обнаруженного инцидента на видео выполнена. Получено уведомление об инцидентах на почту.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			3. Поместить видеоматериал для обработки в подготовленную папку; 4. После получения сообщения об успешной обработки видео, в таблице нажать на группирующую строку с названием обработанного видео для проверки инцидентов; 5. Перейти на почту (при нахождении инцидентов в видео).	
3.2	Выбор ответственного в разделе “Инциденты”.	Отобразите ответственного в разделе “Инциденты”.	1. Перейти в модуль “Администрирование”; 2. Перейти в раздел “Инциденты”; 3. В шапке разделе нажать кнопку “Выбор ответственного”; 4. В модальном окне “Выбор ответственного” выбрать ответственного из параметра: - Пользователи (поле с выпадающим списком пользователей).	Переход в раздел “Инциденты” выполнен. Выбор ответственного выполнен. При нахождении инцидентов обработанного видеоматериала, данные выбранного пользователя отображается в таблице, параметр “Ответственный”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			5. Нажать кнопку “Сохранить”.	
4	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Унификация процессов”**			
4.1	Мониторинг процессов в разделе “Унификация процессов”.	Отобразите историю пройденных этапов за выбранный год.	1. Перейти в модуль “Администрирование”; 2. Перейти в раздел “Унификация процессов” 3. В календаре выбрать необходимый год. 4. В таблице нажать на группирующую строку с необходимым видом МЭРа для отображения пройденных этапов.	Переход в раздел “Унификация процессов” выполнен. История пройденных этапов для формирования МЭРов за выбранный год выполнен.

4.4. Программа и методика испытаний модуля «Планирование техрежима»

В таблице №4 Модуль представлен перечень методики испытаний

Таблица №4 - Модуль Планирование техрежима

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0.	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль; 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Ежемесячный техрежим”**			
1.1	**Вкладка “Текущий техрежим”**			
1.1.1	Формирование данных режима работы скважин по текущему технологическому режиму во вкладке “Текущий техрежим”.	Откройте вкладку “Текущий техрежим”.	1. Перейти на модуль «Планирование техрежима»; 2. Нажать на раздел “Ежемесячный техрежим”; 3. Перейти во вкладку “Текущий техрежим”;	Открылась вкладка “Текущий техрежим”.
		Сформируйте данные режима работы скважин по текущему режиму.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 2. Нажать кнопку “Сформировать”;	Сформировались данные режима работы скважин по текущему режиму.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.1.2	Отображение данных режима работы выбранной скважины по текущему технологическому режиму во вкладке “Текущий техрежим”.	Отобразите данные режима работы выбранной скважины по текущему технологическому режиму.	1. В шапке таблицы нажать кнопку “Фильтрация” столбце “Скважина”; 2. В модальном окне выбрать необходимые скважины поставив галочки ;	Отобразились данные режима работы выбранных скважин по текущему технологическому режиму.
1.1.3	Редактирование данных скважины режима работы по технологическому режиму во	Отобразите отредактированные данные скважины режима работы по технологическому режиму.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки;	Отобразились отредактированные данные скважины в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	вкладке “Текущий техрежим”.			
1.1.4	Изменение итоговых значений дебитов во вкладке “Текущий техрежим”.	Отобразите измененные итоговые значения дебитов в таблице.	1. Выбрать пункт “Парковый коэффициент” нажав кнопку “Показать” ⋯; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Qн; - Qг; - Qж.	Изменились итоговые значения дебитов Qн; Qг; Qж. Отобразились измененные данные итоговых дебитов.
1.2	**Вкладка “Минимальный техрежим”**			
1.2.1	Формирование данных минимального ограничения режима работы скважин	Откройте вкладку “Минимальный техрежим”.	1. Перейти на модуль “Планирование техрежима”; 2. Перейти на раздел «Ежемесячный техрежим»;	Открылась вкладка “Минимальный техрежим”.
		Сформируйте данные минимального ограничения режима	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 2. Нажать кнопку “Сформировать”;	Отобразились сформированные данные в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	технологическому режиму во вкладке “Минимальный техрежим”.	работы скважин технологическому режиму.		
1.2.2	Формирование данных на основе Prosper во вкладке “Минимальный техрежим”.	Сформируйте данные на основании Prosper.	1. Выбрать пункт “Плотность нефти” нажав кнопку ...; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив в модальном окне поле Плотность нефти 3. Нажать кнопку “Расчет в Prosper”;	Сформировались данные таблицы на основании расчетов Prosper.
1.2.3	Отображение данных выбранной скважины минимально	Отобразите данные выбранной скважины в таблице.	1. В шапке таблицы нажать кнопку “Фильтрация” столбце “Скважина”;	Отобразились данные выбранных скважин в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	го ограничения режима работы во вкладке “Минимальный техрежим”.		2. В модальном окне выбрать необходимые скважины поставив галочки ☑ ;	
1.2.4	Редактирование данных скважины во вкладке “Минимальный техрежим”.	Отображение отредактированных данных в таблице.	1. Нажать кнопку «Редактировать» напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки;	Отобразились отредактированные данные скважины в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.2.5	Изменение итоговых значений дебитов во вкладке “Минимальный техрежим”	Отобразите измененные данные итоговых значений дебитов в таблице.	1. Выбрать пункт “Парковый коэффициент” нажав кнопку ⋯; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Qн; - Qг; - Qж.	Отобразились измененные данные итоговых значений дебитов Qн; Qг; Qж.
1.3	**Вкладка “Максимальный техрежим”**			
1.3.1	Формирование данных максимального ограничения режима работы скважин технологическому режиму во	Откройте вкладку “Максимальный техрежим”.	1. Перейти на модуль “Планирование техрежима”; 2. Перейти на раздел “Ежемесячный техрежим”; 3. Перейти на вкладку “Максимальный техрежим”;	Открылась вкладка “Максимальный техрежим”.
		Сформируйте данные максимального ограничения режима работы скважин технологическому режиму	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 2. Нажать кнопку “Сформировать”;	Отобразились сформированные данные в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	вкладке “Максимальный техрежим”.	в таблице.		
1.3.2	Формирование данных на основе Prosper во вкладке “Максимальный техрежим”.	Отобразите сформированные данные на основании Prosper в таблице.	1. Выбрать пункт “Плотность нефти” нажав кнопку “Показать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив в модальном окне поле: Плотность нефти. 3. Нажать кнопку “Расчет в Prosper”;	Отобразились сформированные данные на основании расчетов Prosper в таблице.
1.3.3	Отображение данных выбранной скважины минимального ограничения режима	Отобразите данные выбранной скважины в таблице.	1. В шапке таблицы нажать кнопку “Фильтрация” столбце “Скважина”; 2. В модальном окне выбрать необходимые скважины поставив галочки ;	Отобразились данные выбранных скважин в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	работы во вкладке “Максимальный техрежим”.			
1.3.4	Редактирование данных скважины в таблице во вкладке “Максимальный техрежим”.	Отобразите отредактированные данные скважины в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки;	Отобразились отредактированные данные скважины.
1.3.5	Изменение итоговых значений дебитов во вкладке “Максимальный	Отобразите измененных данных итоговых дебитов в таблице.	1. Выбрать пункт “Парковый коэффициент” нажав кнопку “Показать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Qн; - Qг;	Отобразились измененные данные итоговых дебитов Qн; Qг; Qж в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	техрежим”.		- Qж.	
1.4	**Вкладка “Планируемый техрежим”**			
1.4.1	Формирование данных максимального ограничения режима работы скважин технологическому режиму во вкладке “Планируемый техрежим”.	Откройте вкладку “Планируемый техрежим”.	1. Перейти на модуль “Планирование техрежима”; 2. Перейти на раздел “Ежемесячный техрежим”; 3. Перейти на вкладку “Планируемый техрежим”;	Открылась вкладка “Планируемый техрежим”.
		Отобразите сформированные данные максимального ограничения режима работы скважин технологическому режиму.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 2. Нажать кнопку “Сформировать”;	Отобразились сформированные данные в таблице.
1.4.2	Добавление новой записи в	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить запись в таблицу” ;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	таблицу во вкладке “Планируемый техрежим”.		2. Нажать кнопку “Добавить” выбрав скважину в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Сформировать”.	таблице.
1.4.3	Удаление добавленной записи из таблицы во вкладке “Планируемый техрежим”	Удалите добавленную запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” ;	Удалилась добавленная запись из таблицы. Данные отсутствуют в таблице.
1.4.4	Формирование данных на основе Prosper во вкладке “Планируемый	Отобразите сформированных данных на основании Prosper в таблице.	1. Выбрать пункт “Плотность нефти” нажав кнопку ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив в модальном окне поле: Плотность нефти. 3. Нажать кнопку “Расчет в Prosper”;	Отобразились сформированные данные на основании расчетов Prosper в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	техрежим”.			
1.4.5	Отображение данных выбранной скважины в таблице во вкладке “Планируемый техрежим”.	Отобразите данные выбранной скважины в таблице.	1. В шапке таблицы нажать кнопку “Фильтрация” столбце “Скважина”. 2. В модальном окне выбрать необходимые скважины поставив галочки ;	Отобразились данные выбранных скважин в таблице.
1.4.6	Редактирование данных скважины во вкладке “Планируемый техрежим”.	Отобразите отредактированных данных скважины в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки;	Отобразились отредактированные данные скважины в таблице.
1.4.7	Изменение итоговых значений	Отобразите измененных данных итоговых дебитов в таблице.	1. Выбрать пункт “Парковый коэффициент” нажав кнопку ;	Отобразились измененные данные итоговых дебитов Qн; Qг; Qж в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	дебитов во вкладке “Планируемый техрежим”.		2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Qн; - Qг; - Qж.	
1.4.8	Утверждение таблицы режима работы скважин по текущему технологическому режиму.	Утвердите таблицу режима работы скважин по текущему технологическому режиму.	1. Нажать кнопку “Утвердить”; Примечание: редактирование во вкладках возможна при нажатии кнопки “Разутвердить”.	Утвердилась таблица. Редактирование во вкладка невозможна.
1.5	**Вкладка “Предварительный просмотр”**			
1.5.1	Просмотр данных в таблице режима	Откройте вкладку “Предварительный просмотр”.	1. Перейти на раздел “Планирование техрежима”; 2. Перейти на раздел “Ежемесячный техрежим”;	Открылась вкладка “Предварительный просмотр”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	работы скважин по текущему технологическому режиму во вкладке “Предварительный просмотр”.		3. Перейти на вкладку “Предварительный просмотр”;	
		Просмотрите данные в таблице режима работы скважин по текущему технологическому режиму.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 2. Нажать кнопку “Сформировать”;	Отобразились сформированные данные в таблице.
1.5.2	Экспорт таблицы во вкладке “Планируемый техрежим”.	Отобразите экспортированные данные таблицы.	1. Нажать кнопку “Экспорт” ; 2. Открыть экспортированный файл.	Экспортировался файл. Отобразились экспортированные данные.

4.5. Программа и методика испытаний модуля «Управление фондом скважин»

В таблице №5 представлен перечень методики испытаний

Таблица №5 - Модуль Управление фондом скважин

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Добавление скважины”**			
1.1	Добавление новой скважины в разделе “Добавление скважины”.	Откройте вкладку “Общие данные о скважине”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Нажать на раздел “Добавление скважины”;	Открылась вкладка “Общие данные о скважине”.
		Отобразите данные добавленной скважины.	1. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Залежь; - Название скважины; - Назначение по проекту; - Регион. 2. Нажать кнопку ; 3. Нажать на раздел “Управление фондом скважин”; 4. Нажать на раздел “Скважины”;	Добавилась скважина. Появилось сообщение “Скважина успешно добавлена!” во вкладке “Общие данные о скважине (шаг 3). Отобразились данные добавленной скважины в таблице в разделе “Скважины” (шаг 8).

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			5. Нажать кнопку “Фильтрация” столбца “Название скважины”; 6. В модальном окне выбрать Созданную скважину поставив галочку .	
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Скважины”**			
2.1	**Вкладка “Общие сведения о скважине”**			
2.1.1	Добавление новой скважины в разделе “Скважины”.	Откройте вкладку “Общие данные о скважине”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Нажать на раздел “Скважины”; 3. Нажать кнопку “Добавить” ;	Открылась вкладка “Общие данные о скважине”.
		Отобразите данные добавленной скважины в таблице.	1. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Залежь; - Название скважины; - Назначение по проекту; - Регион. 2. Нажать кнопку “Выйти” ;	Добавилась скважина. Появилось сообщение “Скважина успешно добавлена!” во вкладке “Общие данные о скважине (шаг 4). Отобразились данные добавленной скважины на

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			4. Нажать кнопку “Фильтрация” столбца “Название скважины”; 5. В модальном окне выбрать Созданную скважину поставив галочку ;	таблице в разделе “Скважины” (шаг 7).
2.1.2	Редактирование данных скважины в разделе “Скважины”.	Отобразите отредактированные данные скважины.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки в таблице; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимых полей во вкладке “Общие данные о скважине”; 3. Нажать кнопку “Выйти” ; 4. Нажать кнопку “Фильтрация” столбца “Название скважины”; 5. В модальном окне выбрать Созданную скважину поставив галочку .	Отобразились отредактированные данные. Появилось сообщение “Изменения сохранены” во вкладке “Общие данные о скважине (шаг 9). Отобразились отредактированные данные в таблице в разделе “Скважины” (шаг 12).
2.2	**Вкладка “Привязка”**			
2.2.1	Добавление новой записи в	Откройте вкладку “Привязка”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”;	Открылась вкладка “Привязка”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	таблицу “Административная привязка” во вкладке “Привязка”.		2. Перейти на раздел “Скважины”; 3. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки в таблице; 4. Перейти во вкладку “Привязка”;	
		Отобразите данные новой записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив поля: - Дата и время начала; - Административный объект; - Лицензионный участок. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
2.2.2	Редактирование записи в таблице “Административная привязка” во вкладке “Привязка”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные в таблице.
2.2.3	Удаление записи в таблице “Административ	Удалите запись в таблице “Административная	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	выбранная запись удалена. Данные удаленной записи в таблице отсутствуют.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	ная привязка” во вкладке “Привязка”.	привязка”.		
2.2.4	Добавление новой записи в таблицу “Технологическая привязка” во вкладке “Привязка”.	Отобразите данные новой записи в таблицу.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив поля: - Дата и время начала; - Объекты сбора/закачки; - Номер отвода. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
2.2.5	Редактирование записи таблицы “Технологическая привязка” во вкладке “Привязка”.	Отобразите отредактированную запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные в таблице.
2.2.6	Удаление записи “Технологическая привязка” во вкладке “Привязка”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2.3	**Вкладка “Стволы”**			
2.3.1	Добавление новой записи в таблицу “Стволы” во вкладке “Стволы”.	Откройте вкладку “Стволы”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Скважины”; 3. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки в таблице; 4. Перейти во вкладку “Стволы”;	Открылась вкладка “Стволы”.
		Отобразите данные новой записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив обязательные поля: - Название ствола; - Дата начала бурения. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
2.3.2	Редактирование записи таблицы “Стволы” во вкладке “Стволы”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2.3.3	Удаление записи из таблицы “Стволы” во вкладке “Стволы”.	Удалите запись в таблице “Стволы”.	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
2.3.4	Добавление новой записи в таблицу “Работа на пласты” во вкладке “Стволы”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив поля: - Пласт; - Дата и время начала; - Дата и время окончания. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
2.3.5	Редактирование записи таблицы “Работа на пласты” во вкладке “Стволы”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: - Пласт; - Дата и время начала; - Дата и время окончания.	Отобразились отредактированные данные в таблице “Работа на пласты”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			3. Нажать кнопку “Продолжить”;	
2.3.6	Удаление записи в таблице “Работа на пласты” во вкладке “Стволы”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные отсутствуют в таблице.
2.4	**Вкладка “Жизненный цикл”**			
2.4.1	Добавление новой записи в таблицу “Жизненный цикл” во вкладке “Жизненный цикл”.	Откройте вкладку “Жизненный цикл”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Скважины”; 3. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки в таблице; 4. Перейти во вкладку “Жизненный цикл”;	Открылась вкладка “Жизненный цикл”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив обязательные поля:	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			- Дата и время начала; - Состояние скважины. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	
2.4.2	Редактирование записи таблицы “Жизненный цикл” во вкладке “Жизненный цикл”.	Отобразите отредактированную запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: - Дата и время начала; - Состояние скважины. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные в таблице.
2.4.3	Удаление записи в таблице “Жизненный цикл” во вкладке “Жизненный цикл”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2.4.4	Добавление новой записи в таблицу “Фактический жизненный цикл” во вкладке “Жизненный цикл”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить в модальном окне заполнив поля: - Дата и время начала; - Состояние скважины. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
2.4.5	Редактирование записи таблицы “Фактический жизненный цикл” во вкладке “Жизненный цикл”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне: - Дата и время начала; - Состояние скважины. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
2.4.6	Удаление записи в таблице “Фактический жизненный цикл” во вкладке	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” ; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“Жизненный цикл”.			
3	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Параметры работы скважины”**			
3.1	**Вкладка “PVT скважины на пласту”**			
3.1.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “PVT скважины на пласту”.	Откройте вкладку “PVT скважины на пласту”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Параметры работы скважины”;	Открылась вкладка “PVT скважины на пласту”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные столбцы: - Пласт; - Дата и время начала.	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
3.1.2	Редактирование записи в таблице во вкладке “PVT	Отобразите отредактированные данные записи в	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки;	Отобразились отредактированные данные записи таблицы.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	скважины на пласту”.	таблице.	2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые столбцы записи таблицы;	
3.1.3	Удаление записи из таблицы во вкладке “PVT скважины на пласту”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки таблицы; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
4	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Назначение состояния скважины”**			
4.1	**Вкладка “Смена характера работы”**			
4.1.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Смена характера работы”.	Откройте вкладку “Смена характера работы”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважины”; 2. Перейти на раздел “Назначения, состояния скважины”;	Открылась вкладка “Смена характера работы”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	3. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: Выберите залежь; Выберите скважину.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			4. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: Дата и время начала; Характер работы; Агент. 5. Нажать кнопку “Сохранить”;	
4.1.2	Редактирование записи таблицы во вкладке “Смена характера работы”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
4.1.3	Удаление записи в таблице вкладки “Смена характера работы”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки таблицы; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
4.2	**Вкладка “Смена агента”**			

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
4.2.1	Добавление новой записи в таблице во вкладке “Смена агента”.	Откройте вкладку “Смена агента”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Назначения, состояния скважины”; 3. Перейти во вкладку “Смена агента”;	Открылась вкладка “Смена агента”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” + выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” ✓ заполнив обязательные поля в модальном окне: - Дата и время начала; - Агент. 3. Нажать кнопку “Продолжить”; Примечание: Заполнение поля “Агент” возможна при условии, если была создана запись во вкладке “Смена	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			характера работы”. Вид агента, зависит от указанного характера работы скважин	
4.2.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Смена агента”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
4.2.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Смена агента”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки таблицы; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
4.3	**Вкладка “Запуски/остановы.**			
4.3.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Запуски/остановы”.	Откройте вкладку “Запуски/остановы”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Назначения, состояния скважины”; 3. Перейти во вкладку “Запуски/остановы;	Открылась вкладка “Запуски/остановы”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля: - Дата и время начала изменения; - Запуски/остановы; - Состояние оборудования; Примечание: Записи автоматически сортируются по столбцу “Дата и время изменения”.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
4.3.2	Редактирование записи в таблице во вкладке “Запуски/остановы”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразилась отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
4.3.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Запуски/остановы”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
4.4	**Вкладка “Смена способа эксплуатации”**			
4.4.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Смена способа эксплуатации”.	Откройте вкладку “Смена способа эксплуатации”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Назначения, состояния скважины”; 3. Перейти во вкладку “Смена способа эксплуатации;	Открылась вкладка “Смена способа эксплуатации”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Дата и время начала; - Метод.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			3. Нажать кнопку “Продолжить”; Примечание: Записи автоматически сортируются по столбцу “Дата и время начала”.	
4.4.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Смена способа эксплуатации”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
4.4.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Смена способа эксплуатации”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
4.5	**Вкладка “Назначение по фонду”**			
4.5.1	Добавление новой записи в	Откройте вкладку “Назначение по	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”;	Открылась вкладка “Назначение по фонду”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	таблицу во вкладке “Назначение по фонду”.	фонду”.	2. Перейти на раздел “Назначения, состояния скважины”; 3. Перейти во вкладку “Смена способа эксплуатации;	
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля в модальном окне: - Выберите дату; - Выберите назначение. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
4.5.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Назначение по фонду”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
4.5.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Назначение по фонду”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Конструкция скважины”**			
5.1	**Вкладка “Инклинометрия”**			
5.1.1	Добавление новой записи в таблицу “Источники инклинометрии” во вкладке “Инклинометрия”.	Откройте вкладку “Инклинометрия”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”;	Открылась вкладка “Инклинометрия”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” заполнив: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Источник данных; - Магнитное отклонение;	Добавилась новая запись на в таблице “Источники инклинометрии”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			- Альтитуда. 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	
5.1.2	Редактирование данных записи в таблице “Источники инклинометрии” во вкладке “Инклинометрия”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблицу.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.1.3	Удаление записи в таблице “Источники инклинометрии” во вкладке “Инклинометрия”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.1.4	Добавление новой записи в таблице “Данные инклинометрии”	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Навести курсором мыши на необходимую запись в таблице “Источники инклинометрии”; 2. Нажать ЛКМ;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	во вкладке “Инклинометрия”.		3. Нажать кнопку “Добавить” ; 4. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Измеренная(м); - Зенит(град); - Азимут(магнитный)(град). Примечание: для добавления новой записи в таблице “Данные инклинометрии” необходимо наличие записи в таблице “Источники инклинометрии”.	
5.1.5	Удаление записи из таблицы “Данные инклинометрии” во вкладке “Инклинометрия”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить изменения”	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.1.6	Импорт данных в таблицу во вкладке “Инклинометрия”	Отобразите импортированные данные в таблице.	1. Нажать кнопку “Показать” ⋯; 2. Нажать пункт “Скачать шаблон”; 3. В экспортированном шаблоне заполнить поля: - Измеренная(м); - Зенит(град); - Азимут(магнитный)(град). 4. Сохранить шаблон на локальном компьютере; 5. Нажать кнопку “Показать” ⋯; 6. Нажать пункт “Загрузить инклинометрию”; 7. В модальном окне нажать кнопку “Выбрать файл”; 8. Нажать кнопку “Открыть” выбрав шаблон из локального компьютера; 9. В модальном окне нажать кнопку “Сохранить”; 10. Нажать кнопку “Продолжить”.	Файл импортировался. Отобразились импортированные данные в таблице.
5.2	**Вкладка “Перфорация”**			

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.2.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Перфорация”.	Откройте вкладку “Перфорация”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Перфорация”;	Открылась вкладка “Перфорация”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Объект разработки; - Вид работ.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
5.2.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Перфорация”.	Отобразите отредактированные данные в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.2.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Перфорация”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.3	**Вкладка “Испытания”**			
5.3.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Испытания”.	Откройте вкладку “Испытания”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Испытания”;	Открылась вкладка “Испытания”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Дата и время испытания; - Объект испытания;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			- Обнаженный / открытый ствол; - Кровля (MD) (м); - Подошва (MD)(м); - Результат испытания (тип притока.	
5.3.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Испытания”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.3.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Испытания”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи в таблице отсутствуют.
5.4	**Вкладка “ГРП”**			
5.4.1	Добавление новой записи в таблицу “Данные о проведенных ГРП” во вкладке	Откройте вкладку “ГРП”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”;	Открылась вкладка “ГРП”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“ГРП”.		3. Перейти во вкладку “ГРП”;	
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Пласт; - Вид ГРП.	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
5.4.2	Редактирование данных записи в таблице “Данные о проведенных ГРП” во вкладке “ГРП”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.4.3	Удаление записи в таблице “Данные о проведенных	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи в таблице отсутствуют.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	ГРП” во вкладке “ГРП”.		2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	
5.4.4	Добавление новой записи в таблице “Данные по этапам ГРП” во вкладке “ГРП”.	Отобразите данные добавленной записи в таблицу.	1. Навести курсором мыши на необходимую запись в таблице “Данные о проведенных ГРП”; 2. Нажать ЛКМ; 3. В шапке таблицы “Данные по этапам ГРП” нажать кнопку “Добавить” ; 4. Нажать кнопку “Сохранить” напротив строки заполнив обязательные поля: - Порт; - Муфта. Примечание: для добавления новой записи в таблице “Данные по этапам ГРП” необходимо наличие записи в таблице “Данные о проведенных ГРП”.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
5.4.5	Редактирование данных записи в таблице “Данные	Отобразите отредактированные данные записи в	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	по этапам ГРП” во вкладке “ГРП”.	таблице.	2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	
5.4.6	Удаление записи в таблице “Данные о проведенных ГРП” во вкладке “ГРП”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.5	**Вкладка “Конструкция колонны”**			
5.5.1	Добавление новой записи в таблицу “Данные по обсадным колоннам” во вкладке “Конструкция колонны”.	Откройте вкладку “Конструкция колонны”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Конструкция колонны”;	Открылась вкладка “Конструкция колонны”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	4. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину.	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			5. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Тип колонны; - Ствол.	
5.5.2	Редактирование данных записи в таблице “Данные по обсадным колоннам” во вкладке “Конструкция колонны”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.5.3	Удаление записи в таблице “Данные по обсадным колоннам” во вкладке “Конструкция колонны”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.5.4	Добавление новой записи в таблице “Данные по цементированию обсадной колонны” во вкладке “Конструкция колонны”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Навести курсором мыши на необходимую запись в таблице “Данные по обсадным колоннам”; 2. Нажать ЛКМ; 3. В шапке таблицы “Данные по цементированию обсадной колонны” нажать кнопку “Добавить” ; 4. Нажать кнопку “Сохранить” напротив строки заполнив обязательные поле “Марка цемента”. Примечание: для добавления новой записи в таблице “Данные по цементированию обсадной колонны” необходимо наличие записи в таблице “Данные по обсадным колоннам”.	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.
5.5.5	Редактирование данных записи в таблице “Данные по	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	цементированию обсадной колонны” во вкладке “Конструкция колонны”.			
5.5.6	Удаление записи в таблице “Данные по цементированию обсадной колонны” во вкладке “Конструкция колонны”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.6	**Вкладка “ГНО”**			
5.6.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “ГНО”.	Откройте вкладку “ГНО”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “ГНО”;	Открылась вкладка “ГНО”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Тип оборудования; - Дата и время установки; - Ствол. 3. В шапке таблицы нажать кнопку “Фильтр” столбца “Дата и время установки”; 4. Выбрать год, месяц необходимый; Примечание: записи в таблице сортируются по столбцу “Дата и время установки”.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
5.6.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “ГНО”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	
5.6.3	Удаление записи в таблице во вкладке “ГНО”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.7	**Вкладка “Наземное оборудование”**			
5.7.1	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Наземное оборудование”.	Откройте вкладку “Наземное оборудование”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Наземное оборудование”;	Открылась вкладка “Наземное оборудование”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	4. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: Выберите залежь; Выберите скважину.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			5. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив в модальном окне обязательные поля: Дата и время установки; Тип оборудования; 6. Нажать кнопку “Продолжить”;	
5.7.2	Редактирование данных записи в таблице во вкладке “Наземное оборудование”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля в модальном окне; 3. Нажать кнопку “Продолжить”;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.7.3	Удаление записи в таблице во вкладке “Наземное оборудование”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи в таблице отсутствуют.
5.8	**Вкладка “Забой”**			

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.8.1	Добавление новой записи в таблицу “Текущий забой” во вкладке “Забой”.	Откройте вкладку “Забой”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Забой”;	Открылась вкладка “Забой”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Глубина забоя (MD).	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
5.8.2	Редактирование данных записи в таблице “Текущий забой” во вкладке “Забой”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	3. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 4. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.8.3	Удаление записи в таблице “Текущий забой” во вкладке “Забой”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.8.4	Добавление новой записи в таблице “Искусственный забой” во вкладке “Забой”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” в таблице “Искусственный забой”; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Глубина забоя (MD).	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.
5.8.5	Редактирование данных записи в таблице “Искусственный забой” во вкладке “Забой”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице “Искусственный забой”.
5.8.6	Удаление записи в таблице “Искусственный забой” во	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	вкладке “Забой”.		2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	
5.9	**Вкладка “Пластопересечение”**			
5.9.1	Добавление новой записи в таблицу “Источники данных” во вкладке “Пластопересечение”.	Откройте вкладку “Пластопересечение”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Конструкция скважины”; 3. Перейти во вкладку “Пластопересечение”;	Открылась вкладка “Пластопересечение”.
		Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” выбрав необходимый пункт выпадающего списка: - Выберите залежь; - Выберите скважину. 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив обязательные поля: - Ствол; - Источник.	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.9.2	Редактирование данных записи в таблице “Источники данных” во вкладке “Пластопересечение”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.
5.9.3	Удаление записи в таблице “Источники данных” во вкладке “Пластопересечение”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
5.9.4	Добавление новой записи в таблице “Данные по отбивкам” во вкладке “Пластопересече	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Навести курсором мыши на необходимую запись в таблице “Данные по обсадным колоннам”; 2. Нажать ЛКМ;	Новая запись добавлена. Отобразились данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	ние”.		3. В шапке таблицы “Данные по отбивкам” нажать кнопку “Добавить” ; 4. Нажать кнопку “Сохранить” напротив строки заполнив обязательные поля: - Пласт; - Глубина кровли; - Глубина подошвы. Примечание: для добавления новой записи в таблице “Данные по отбивкам” необходимо наличие записи в таблице “Источники данных”.	
5.9.5	Редактирование данных записи в таблице “Данные по отбивкам” во вкладке “Пластопересечение”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые поля;	Отобразились отредактированные данные записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
5.9.6	Удаление записи в таблице “Данные по отбивкам” во вкладке “Пластопересечение”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице; 2. Подтвердить удаление нажав кнопку “Да”;	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
6	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Тип зависимости Рпл/Рст”**			
6.1	Редактирование данных таблицы “МЭР нефть” в разделе “Тип зависимости Рпл/Рст”.	Откройте раздел “Тип зависимости Рпл/Рст”.	1. Перейти на модуль “Управление фондом скважин”; 2. Перейти на раздел “Тип зависимости Рпл/Рст”;	Открылся раздел “Тип зависимости Рпл/Рст”.
		Отобразите отредактированные данные записи в таблице “МЭР нефть”.	1. Выбрать скважину в поле выпадающим списком “Выберите скважину”; 2. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав столбец “Тип зависимости”.	Отобразились отредактированные данные записи в таблице “МЭР нефть”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			Примечание: для редактирования таблицы “МЭР нефть” необходимо учесть, чтобы у выбранной скважины были записи в таблице.	
6.2	Редактирование данных таблицы “Планирование техрежима” в разделе “Тип зависимости Рпл/Рст”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице “Планирование техрежима”.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав столбец “Тип зависимости”. Примечание: для редактирования таблицы “Планирование техрежима” необходимо учесть, чтобы у выбранной скважины были записи в таблице.	Отобразились отредактированные данные записи в таблице

4.6. Программа и методика испытаний модуля «Замеры»

В таблице №6 представлен перечень методики испытаний.

Таблица №6 - Модуль “Замеры”

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Замеры АГЗУ и БГ”**			
1.1	**Вкладка “Замеры АГЗУ за сутки”**			
1.1.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “Замеры АГЗУ за сутки”.	Откройте вкладку “Замеры АГЗУ за сутки”.	1. Перейти на модуль “Замеры”; 2. Перейти на раздел “Замеры АГЗУ и БГ”;	Открылась вкладка “Замеры АГЗУ за сутки”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц;	Отобразились данные фонда скважин за выбранный месяц в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.1.2	Отображение данных необходимой скважины в таблице во вкладке “Замеры АГЗУ за сутки”.	Отобразите данные выбранной скважины в таблице.	1. В выпадающем поле “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные выбранной скважины в таблице.
1.1.3	Добавить новую запись в таблицу во вкладке “Замеры АГЗУ за сутки”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактор”; 2. Нажать кнопку “Добавить” заполнив поле “Дата замера” в модальном окне; 3. В модальном окне “Редактор замеров” заполнить поля параметров;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи за выбранный день в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.1.4	Редактирование данных в таблице во вкладке “Замеры АГЗУ за сутки”.	Отобразите отредактированные данные в таблице.	1. Навести курсором мыши в область таблицы (на необходимую ячейку); 2. Нажать ЛКМ; 3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки.	Отобразились отредактированные данные в таблице.
1.1.5	Визуализация данных параметров замеров во вкладке “АГЗУ за сутки”.	Отобразите данные параметров замеров скважины за выбранный месяц в разделе.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “АГЗУ и БГ”; 3. В шапке вкладки заполнить параметры для фильтрации, а именно: - Календарь (выбирается необходимый месяц); - Выберите скважину (поле с выпадающим списком скважин). 4. Нажать кнопку “График”. Примечание: В модальном окне “График” при нажатии на иконку	Переход в раздел “АГЗУ и БГ” выполнен. Данные параметров замеров скважины отображаются в таблице. Данные параметров замеров отображаются в графическом формате в модальном окне “График”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			названия параметра, графическое отображение выключается.	
1.2	**Вкладка “Замеры БГ за сутки”**			
1.2.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “Замеры БГ за сутки”.	Откройте вкладку “Замеры БГ за сутки”.	1. Перейти на модуль “Замеры”; 2. Перейти на раздел “Замеры АГЗУ и БГ”; 3. Перейти во вкладку “Замеры БГ за сутки”;	Открылась вкладка “Замеры БГ за сутки”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимый месяц;	Отобразились данные фонда скважин за выбранный месяц.
1.2.2	Отображение данных необходимой скважины в таблице во вкладке “Замеры БГ за сутки”.	Отобразите данные выбранной скважины в таблице.	1. В выпадающем поле “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные выбранной скважины в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.2.3	Добавить новую запись в таблицу во вкладке “Замеры БГ за сутки”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактор”; 2. Нажать кнопку “Добавить” заполнив поле “Дата замера” в модальном окне; 3. В модальном окне “Редактор замеров” заполнить поля параметров;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи за выбранную дату в таблице.
1.2.4	Редактирование данных в таблице во вкладке “Замеры БГ за сутки”.	Отобразите отредактированные данные в таблице.	1. Навести курсором мыши в область таблицы (на необходимую ячейку); 2. Нажать ЛКМ; 3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки.	Отобразились отредактированные данные в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
1.2.5	Визуализация данных параметров замеров во вкладке “БГ за сутки”.	Отобразите данные параметров замеров скважины за выбранный месяц в разделе.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “АГЗУ и БГ”; 3. Перейти во вкладку “БГ за сутки”; 4. В шапке вкладки заполнить параметры для фильтрации, а именно: - Календарь (выбирается необходимый месяц); - Выберите скважину (поле с выпадающим списком скважин). 5. Нажать кнопку “График”. Примечание: В модальном окне “График” при нажатии на иконку названия параметра, графическое отображение выключается.	Переход в раздел “АГЗУ и БГ” выполнен. Переход во вкладку “БГ за сутки” выполнен. Данные параметров замеров скважины отображаются в таблице. Данные параметров замеров отображаются в графическом формате в модальном окне “График”.
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Журнал работы скважины”**			
2.1	**Вкладка “Нефтяные”**			
2.1.1	Отображение данных	Откройте вкладку “Нефтяные”.	1. Перейти на модуль “Замеры”;	Открылась вкладка “Нефтяные”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	фонда скважин в таблице во вкладке “Нефтяные”.		2. Перейти на раздел “Журнал работы скважины”;	
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени указать необходимый период;	Отобразились данные фонда скважин за выбранный период в таблице..
2.1.2	Отображение данных необходимой скважины в таблице во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите данные необходимой скважины в таблице.	1. В выпадающем поле “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные выбранной скважины в таблице.
2.1.3	Добавить новую запись в таблицу во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля модального окна: - Дата и время; - Скважина. 3. В таблице заполнить необходимые поля нажав кнопку “Сохранить”;	Новая запись добавлена. Отображаются данные добавленной записи в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2.1.4	Редактирование таблицы во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Навести курсором мыши в область таблицы (на необходимую ячейку); 2. Нажать ЛКМ; 3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки.	Запись отредактирована. Данные отредактированный записи отображаются в таблице.
2.1.5	Удаление записи в таблице во вкладке “Нефтяные”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице. 2. Подтвердить удаление записи нажав кнопку “Да” в модальном окне.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
2.2	**Вкладка “Нагнетательные”**			
2.2.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “Нагнетательные”.	Откройте вкладку “Нагнетательные”.	1. Перейти на модуль “Замеры”; 2. Перейти на раздел “Журнал работы скважины”; 3. Перейти во вкладку “Нагнетательные”;	Открылась вкладка “Нагнетательные”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени указать необходимый период;	Отобразились данные фонда скважин за

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
				выбранный период.
2.2.2	Отображение данных необходимой скважины в таблице во вкладке “Нагнетательные”.	Отобразите данные необходимой скважины в таблице.	1. В выпадающем поле “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные выбранной скважины в таблице.
2.2.3	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Нагнетательные”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля модального окна: - Дата и время; - Скважина. 3. В таблице заполнить необходимые поля нажав кнопку “Сохранить”;	Запись добавлена. Данные записи отображаются в таблице.
2.2.4	Редактирование таблицы во вкладке “Нагнетатель	Отобразите отредактированные данные в таблице.	1. Навести курсором мыши в область таблицы (на необходимую ячейку); 2. Нажать ЛКМ;	Запись отредактирована. Данные отредактированной записи отображаются в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	ьные”.		3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки.	
2.2.5	Удаление записи из таблицы во вкладке “Нагнетательные”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице. 2. Подтвердить удаление записи нажав кнопку “Да” в модальном окне.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
2.3	**Вкладка “Водозаборные”**			
2.3.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “Водозаборные”.	Откройте вкладку “Водозаборные”.	1. Перейти на модуль “Замеры”; 2. Перейти на раздел “Журнал работы скважины”; 3. Перейти во вкладку “Водозаборные”;	Открылась вкладка “Водозаборные”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени указать необходимый период;	Отобразились данные фонда скважин за выбранный период.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
2.3.2	Отображение данных необходимой скважины в таблице во вкладке “Водозаборные”.	Отобразите данные необходимой скважины в таблице.	1. В выпадающем поле “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные выбранной скважины в таблице.
2.3.3	Добавление новой записи в таблицу во вкладке “Водозаборные”.	Отобразите данные добавленной записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Добавить” ; 2. Нажать кнопку “Сохранить” заполнив поля модального окна: - Дата и время; - Скважина. 3. В таблице заполнить необходимые поля нажав кнопку “Сохранить”;	Запись добавлена. Данные записи отображаются в таблице.
2.3.4	Редактирование таблицы во вкладке “Водозаборные”.	Отобразите отредактированные данные в таблице.	1. Навести курсором мыши в область таблицы (на необходимую ячейку); 2. Нажать ЛКМ;	Запись отредактирована. Данные отредактированной записи отображаются в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			3. Нажать кнопку “Сохранить” отредактировав необходимые ячейки.	
2.3.5	Удаление записи из таблицы во вкладке “Водозаборные”.	Удалите запись из таблицы.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки в таблице. 2. Подтвердить удаление записи нажав кнопку “Да” в модальном окне.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
3	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Замеры АГЗУ и БГ прогноз”**			
3.1	Вкладка “Замеры АГЗУ за сутки”			
3.1.1	Прогнозирование параметров замеров АГЗУ.	Выполните прогноз выбранного параметра замеров АГЗУ для выбранной скважины.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “Замеры АГЗУ и БГ прогноз; 3. Во вкладке “Замеры АГЗУ за сутки” нажать кнопку “Прогноз”; 4. В модальном окне “Настройки прогноза” заполнить параметры, а именно:	Переход в раздел “Замеры АГЗУ и БГ прогноз” выполнен. Прогноз выбранного параметра замеров АГЗУ для скважины выполнен. Спрогнозированные значения параметра

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			- Скважина (поле с выпадающим списком); - Параметр (поле с выпадающим списком) → состоит из параметров: - Qж(замер.) м3/сут; - Qн(замер.) м3/сут; - Qг(замер.) м3/сут; - Обв(замер.) %. - Выберите период (календарь). 5. Нажать кнопку “Рассчитать”. Примечание - при выборе периода в календаре, необходимо учесть количество заполненных значений, которое должно быть 365 и более. При недостаточном количестве значений выводится сообщение “Недостаточно данных для прогнозирования. Необходимо минимум 365 значений”.	отображаются за период от следующего дня текущего года до текущего дня следующего года.
3.1.2	Визуализаци	Отобразите данные	1. Перейти в модуль “Замеры”;	Переход в раздел “АГЗУ и

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	я спрогнозированных данных параметров замеров во вкладке “АГЗУ за сутки”.	параметров замеров скважины за выбранный месяц в разделе.	2. Перейти в раздел “АГЗУ и БГ прогноз”; 3. В шапке вкладки заполнить параметры для фильтрации, а именно: - Календарь (выбирается необходимый месяц); - Выберите скважину (поле с выпадающим списком скважин). 4. Нажать кнопку “График”. Примечание: В модальном окне “График” при нажатии на иконку названия параметра, графическое отображение выключается.	БГ прогноз” выполнен. Спрогнозированные данные параметров замеров скважины отображаются в таблице. Данные параметров замеров отображаются в графическом формате в модальном окне “График”.
4.1	Вкладка “Замеры БГ за сутку”			
4.1.1	Прогнозирование параметров замеров	Выполните прогноз выбранного параметра замеров АГЗУ для выбранной скважины.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “Замеры АГЗУ и БГ прогноз;	Переход в раздел “Замеры АГЗУ и БГ прогноз” выполнен. Прогнозирование

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	АГЗУ.		3. Перейти во вкладку “Замеры БГ за сутки”; 4. Во вкладке “Замеры БГ за сутки” нажать кнопку “Прогноз”; 5. В модальном окне “Настройки прогноза” заполнить параметры, а именно: - Скважина (поле с выпадающим списком); - Параметр (поле с выпадающим списком) → состоит из параметров: - Доб. воды об.(замер.) м3; - Ндин (замер.) м; - Расх. (замер.) м3; - Зак.газ (замер.) тыс.м3; - Зак воды (замер.) м3. - Выберите период (календарь). 6. Нажать кнопку “Рассчитать”.	выбранного параметра замеров БГ для скважины выполнен. Спрогнозированные значения параметра отображаются за период от следующего дня текущего года до текущего дня следующего года.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			Примечание - при выборе периода в календаре, необходимо учесть количество заполненных значений, которое должно быть 365 и более. При недостаточном количестве значений выводится сообщение “Недостаточно данных для прогнозирования. Необходимо минимум 365 значений”.	
4.1.2	Визуализация спрогнозированных данных параметров замеров во вкладке “БГ за сутки”.	Отобразите данные параметров замеров скважины за выбранный месяц в разделе.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “АГЗУ и БГ прогноз”; 3. Перейти во вкладку “БГ за сутки”; 4. В шапке вкладки заполнить параметры для фильтрации, а именно: - Календарь (выбирается необходимый месяц); - Выберите скважину (поле с выпадающим списком скважин). 5. Нажать кнопку “График”.	Переход в раздел “АГЗУ и БГ” выполнен. Переход во вкладку “БГ за сутки” выполнен. Данные параметров замеров скважины отображаются в таблице. Данные параметров замеров отображаются в графическом формате в модальном окне “График”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			Примечание: В модальном окне “График” при нажатии на иконку названия параметра, графическое отображение выключается.	
5	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Телеметрия”**			
5.1	Вкладка “Мгновенные”			
5.1.1	Мониторинг мгновенных значений параметров замеров скважин.	Отобразите мгновенные значения параметров замеров выбранной скважины.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “Телеметрия”;	Переход в раздел “Телеметрия” выполнен. Мгновенные значения параметров замеров отображаются в таблице.
5.2	Вкладка “Среднее за сутки”			
5.2.1	Мониторинг среднесуточных значений параметров замеров скважин.	Отобразите среднесуточные значения параметров замеров выбранной скважины.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “Телеметрия”; 3. Перейти во вкладку “Среднее за сутки”;	Переход во вкладку “Среднее за сутки” выполнен. Среднесуточные значения параметров замеров за текущие сутки, отображаются в таблице.

4.7. Программа и методика испытаний модуля «Ведение технологического режима»

В таблице №7 Модуль «Ведение технологического режима» представлен перечень методики испытаний

Таблица №7 - Модуль Ведение технологического режима

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	1. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 2. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Запуски/остановы”**			
1.1	Отображение данных фонда скважин в таблице в разделе “Запуски/остановы”.	Откройте раздел “Запуски/остановы”.	1. Перейти в раздел “Запуски/остановы”; 2. Перейти на раздел “Запуски/остановы”;	Открылся раздел “Запуски/остановы”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимый период;	Отобразились данные фонда скважин за выбранный период.
1.2	Добавление новой	Добавьте новую запись в таблицу.	1. Нажать кнопку “Добавить” + ;	Новая запись добавлена. Отображаются данные

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	записи в таблицу в разделе “Запуски/остановы”.		2. Нажать кнопку “Сохранить” напротив строки заполнив поля: - Скважина; - Дата проведения работ; - Запуск/останова.	добавленной записи в таблице.
1.3	Редактирование таблицы в разделе “Запуски/остановы”.	Отобразите отредактированные данные записи в таблице.	1. Нажать кнопку “Редактировать” напротив строки; 2. Нажать кнопку “Сохранить” напротив строки отредактировав необходимые поля;	Запись отредактирована. Данные отредактированной записи отображаются в таблице.
1.4	Удаление записи в таблице в разделе “Запуски/остановы”.	Удалите запись в таблице.	1. Нажать кнопку “Удалить” напротив строки; 2. Подтвердить удаление записи нажав кнопку “Да” в модальном окне.	Выбранная запись удалена. Данные удаленной записи отсутствуют в таблице.
2	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Пластовые и статические давления”**			
2.1	Отображение данных	Перейти на раздел “Пластовые и статические	1. Перейти на раздел “Ведение технологического режима”;	Открылся раздел “Пластовые и статические

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	пластового давления скважины за определенный период в разделе “Пластовые и статические давления”.	давления”.	2. Перейти на раздел “Пластовые и статические давления”;	давления”.
		Отобразите данные пластового давления скважины за определенный период в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимый период; 2. В поле выпадающим списком “Выберите скважину” выбрать необходимую скважину;	Отобразились данные пластового давления выбранной скважины за определенный период в таблице.
2.2	Импорт данных пластового давления скважины в таблицу в разделе “Пластовые и статические давления”.	Отобразите импортированные данные пластового давления скважины в таблицу.	1. Нажать кнопку “Показать” ⋯; 2. Выбрать пункт “Скачать шаблон” выпадающего списка; 3. Открыть экспортированный шаблон; 4. Сохранить на локальном компьютере шаблон заполнив необходимые поля в таблице;	Экспортировался шаблон. Отобразились импортированные данные пластового давления скважины в таблицу.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			5. В разделе “Пластовые и статические давления” нажать кнопку “Показать” ⋯; 6. Выбрать пункт “Загрузить давления” в выпадающим списке; 7. В модальном окне нажать кнопку “Выберите файл”; 8. Нажать кнопку “Открыть” в модальном окне выбрав из локального компьютера заполненные ранее шаблон.	
3	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Суточное закрытие”**			
3.1	**Вкладка “Нефтяные”**			
3.1.1	Отображение данных фонда скважин в таблице в разделе	Откройте вкладку “Нефтяные”.	1. Перейти на раздел “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”;	Открылась вкладка “Нефтяные”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“Пластовые и статические давления” во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите данные фонда скважин в таблице.	3. В календарном времени выбрать необходимую дату;	Отобразились данные фонда скважин в таблице за выбранный день.
3.1.2	Произведение расчета фонда скважин в разделе “Пластовые и статические давления” во вкладке “Нефтяные”.	Произведите расчет фонда скважин.	1. Нажать кнопку “Рассчитать”; 2. Открыть боковое меню; 3. Перейти на раздел “МЭР”; 4. Перейти на раздел “МЭР нефть”; 5. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 6. Навести курсором мыши на столбец “Обводненность, %” в таблице; 7. Нажать ЛКМ. Примечание: при нажатии кнопку “Рассчитать месяц” производится расчет данных с начала месяца по выбранную дату.	Произведен расчет данных фонда скважин. Отобразились данные в модальном окне за рассчитанный день в разделе “МЭР нефть.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
3.1.3	Экспорт данных фонда скважин из таблицы в разделе “Пластовые и статические давления” во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите экспортированные данные фонда скважин.	1. Перейти на раздел “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”; 3. Нажать кнопку “Экспорт” ; 4. Открыть экспортированный файл;	Экспортировался файл. В файле отобразились экспортированные данные фонда скважин.
3.2	**Вкладка “ППД газ”**			
3.2.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “ППД газ”.	Откройте вкладку “ППД газ”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”; 3. Перейти во вкладку “ППД газ”;	Открылась вкладка “ППД газ”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимую дату;	Отобразились данные фонда скважин в таблице

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
				за выбранный день.
3.2.2	Произведение расчета фонда скважин во вкладке “ППД газ”.	Произведите расчет фонда скважин.	1. Нажать кнопку “Рассчитать”; 2. Открыть боковое меню; 3. Перейти на раздел “МЭР”; 4. Перейти на раздел “МЭР ППД газ”; 5. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 6. Навести курсором мыши на столбец “Траб, ч” в таблице; 7. Нажать ЛКМ. Примечание: при нажатии кнопки “Рассчитать месяц” производится расчет данных с начала месяца по выбранную дату.	Произведен расчет данных фонда скважин. Отобразились данные в модальном окне за рассчитанный день в разделе “МЭР ППД газ.
3.2.3	Экспорт данных фонда скважин из таблицы во вкладке	Отобразите экспортированные данные фонда скважин.	1. Перейти на раздел “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”; 3. Перейти во вкладку “ППД газ”; 4. Нажать кнопку “Экспорт” ;	Экспортировался файл. В файле отобразились экспортированные данные фонда скважин.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	“ППД газ”.		5. Открыть экспортированный файл;	
3.3	**Вкладка “ППД вода”**			
3.3.1	Отображение данных фонда скважин в таблице во вкладке “ППД вода”.	Откройте вкладку “ППД вода”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”; 3. Перейти во вкладку “ППД вода”;	Открылась вкладка “ППД вода”.
		Отобразите данные фонда скважин в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимую дату;	Отобразились данные фонда скважин в таблице за выбранный день.
3.3.2	Произведение расчета фонда скважин во вкладке “ППД вода”.	Произведите расчет фонда скважин.	1. Нажать кнопку “Рассчитать”; 2. Открыть боковое меню; 3. Перейти на раздел “МЭР”; 4. Перейти на раздел “МЭР ППД вода”; 5. В календарном времени выбрать необходимый месяц; 6. Навести курсором мыши на столбец “Траб, ч” в таблице;	Произведен расчет данных фонда скважин. Отобразились данные в модальном окне за рассчитанный день в разделе “МЭР ППД вода.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			7. Нажать ЛКМ. Примечание: при нажатии кнопки “Рассчитать месяц” производится расчет данных с начала месяца по выбранную дату.	
3.3.3	Экспорт данных фонда скважин из таблицы во вкладке “ППД вода”.	Отобразите экспортированные данные фонда скважин.	1. Перейти на раздел “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Суточное закрытие”; 3. Перейти во вкладку “ППД вода”; 4. Нажать кнопку “Экспорт” ; 5. Открыть экспортированный файл;	Экспортировался файл. В файле отобразились экспортированные данные фонда скважин.
4	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Технологические параметры”**			
4.1	**Вкладка “Нефтяные”**			
4.1.1	Добавление данных по фонду скважин в	Откройте вкладку “Нефтяные”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режимы”; 2. Перейти на раздел “Технологические параметры”;	Открылась вкладка “Нефтяные”.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	таблицу во вкладке “Нефтяные”.	Отобразите сформированные данные в таблице.	1. В календарном времени выбрать необходимую дату; 2. Нажать кнопку “Заполнить”; 3. В модальном окне выбрать необходимые скважины проставив галочки ☑; 4. В таблице заполнить необходимые поля; 5. Нажать кнопку “Расчет Prosper”; Примечание: при изменении данных в зависимых разделах, по выбранной скважине, за выбранную дату и повторном нажатие кнопки "Заполнить", происходит изменение данных в таблице раздела "Технологические параметры".	Отобразились сформированные данные в таблице.
4.1.2	Редактирование данных фонда скважин в таблице во	Отобразите отредактированные данные фонда скважин в таблице.	1. Навести курсор мыши на необходимую ячейку в таблице; 2. Нажать ЛКМ; 3. В таблице отредактируйте необходимые ячейки;	Данные отредактированы.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
	вкладке “Нефтяные”.		4. Нажать кнопку “Сохранить”	
4.2	**Вкладка “ППД газ”**			
4.2.1	Добавление данных по фонду скважин в таблицу.	Откройте вкладку “ППД газ”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Технологические параметры”; 3. Перейти во вкладку “ППД газ”;	Открылась вкладка “ППД газ”.
		Добавьте данные по фонду скважин в таблицу.	1. В календарном времени выбрать необходимую дату; 2. Нажать кнопку “Заполнить”; 3. В модальном окне выбрать необходимые скважины проставив галочки ; 4. В таблице заполнить необходимые поля; 5. Нажать кнопку “Расчет Prosper”; Примечание: при изменении данных в зависимых разделах, по выбранной скважине, за выбранную дату и	Добавились данные по фонду скважин в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			повторном нажатие кнопки "Заполнить", происходит изменение данных в таблице раздела "Технологические параметры".	
4.2.2	Редактирование данных фонда скважин в таблице.	Отобразите отредактированные данные фонда скважин в таблице.	1. Навести курсор мыши на необходимую ячейку в таблице; 2. Нажать ЛКМ; 3. В таблице отредактируйте необходимые ячейки; 4. Нажать кнопку “Сохранить”	Данные отредактированы. В таблице отредактированные данные отображаются.
4.3	**Вкладка “ППД вода”**			
4.3.1	Добавление данных по фонду скважин в таблицу.	Откройте вкладку “ППД вода”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Технологические параметры”; 3. Перейти во вкладку “ППД вода”;	Открылась вкладка “ППД вода”.
		Добавьте данные по фонду скважин в таблицу.	4. В календарном времени выбрать необходимую дату; 5. Нажать кнопку “Заполнить”;	Добавились данные по фонду скважин в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			6. В модальном окне выбрать необходимые скважины проставив галочки ☑; 7. В таблице заполнить необходимые поля; 8. Нажать кнопку “Расчет Prosper”; Примечание: при изменении данных в зависимых разделах, по выбранной скважине, за выбранную дату и повторном нажатие кнопки "Заполнить", происходит изменение данных в таблице раздела "Технологические параметры".	
4.3.2	Редактирование данных фонда скважин в таблице.	Отобразите отредактированные данные фонда скважин в таблице.	1. Навести курсор мыши на необходимую ячейку в таблице; 2. Нажать ЛКМ; 3. В таблице отредактируйте необходимые ячейки; 4. Нажать кнопку “Сохранить” ☑	Данные отредактированы. В таблице отредактированные данные отображаются.
4.4	**Вкладка “Водозаборные”**			

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
4.4.1	Добавление данных по фонду скважин в таблицу.	Откройте вкладку “Водозаборные”.	1. Перейти на модуль “Ведение технологического режима”; 2. Перейти на раздел “Технологические параметры”; 3. Перейти во вкладку “Водозаборные”;	Открылась вкладка “Водозаборные”.
		Добавьте данные по фонду скважин в таблицу.	1. В календарном времени выбрать необходимую дату; 2. Нажать кнопку “Заполнить”; 3. В модальном окне выбрать необходимые скважины проставив галочки ☑; 4. В таблице заполнить необходимые поля; 5. Нажать кнопку “Расчет Prosper”; Примечание: при изменении данных в зависимых разделах, по выбранной скважине, за выбранную дату и повторном нажатие кнопки "Заполнить",	Добавились данные по фонду скважин в таблице.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
			происходит изменение данных в таблице раздела "Технологические параметры".	
4.4.2	Редактирование данных фонда скважин в таблице.	Отобразите отредактированные данные фонда скважин в таблице.	1. Навести курсор мыши на необходимую ячейку в таблице; 2. Нажать ЛКМ; 3. В таблице отредактируйте необходимые ячейки; 4. Нажать кнопку “Сохранить”	Данные отредактированы. В таблице отредактированные данные отображаются.

4.8. Программа и методика испытаний функционала «Автономная работа системы»

В таблице №8 Функционал «Автономная работа системы» представлен перечень методики испытаний

Таблица №8 - Функционал Автономная работа системы

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
0	Вход в Систему.	Войдите в Систему.	3. Заполните поля: - Логин; - Пароль. 4. Нажмите кнопку “Войти”.	Вход в Систему выполнен.
1	**Проверка требований к контенту и функционалу раздела “Автономная работа разделов”**			
1.1	Автономная работа разделов при отсутствии интернет соединения.	Отобразите автономную работу разделов при отсутствии интернет соединения.	1. Перейти в модуль “Замеры”; 2. Перейти в раздел “АГЗУ и БГ”; 3. В календаре выбрать необходимый месяц (необходимо выбрать очередно месяцы для сохранения кеша); 4. Выключить интернет соединения; 5. Вернуться в раздел “АГЗУ и БГ”; 6. В календаре нажать ранее выбранные месяцы. 7. В календаре выбрать месяц, которые были не выбраны в момент кэширования.	Переход в раздел “АГЗУ и БГ” выполнено. Интернет соединение отключено. В разделе “АГЗУ и БГ” в шапке раздела выводится уведомление с текстом “Автономная работа” при отсутствии интернет соединения. Данные раздела “Замеры АГЗУ и БГ” доступны к просмотру без интернет соединения.

№	Наименование функции	Исходные условия для проверки	Порядок выполнения действий	Ожидаемые результаты
				Примечание - при автономной работе системы, получение данных на просмотр возможно, если при подключение системы к интернету, в данные разделы был выполнен вход.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

Термин, сокращение	Определение
PVT	Pressure, Volume, Temperature – давление, объем и температура.
Агент закачки	Флюид, использующийся для закачки в пласт посредством нагнетательных скважин.
АИС	Автоматизированная информационная система.
АРМ	Автоматизированное рабочее место.
АСУ	Автоматизированная система управления.
Газ сепарации	Газ, полученный в результате сепарации добываемой УВ-смеси согласно заданным условиям сепарации.
ГДМ	Гидродинамическая модель.
ГИС	Геофизические исследования.
ГМ	Геологическая модель.
ГНО	Глубинно-насосное оборудование.
ГТМ	Геолого-техническое мероприятие.
ЖУВ	Жидкие углеводороды
Нестабильный конденсат	Газовый конденсат, полученный в результате сепарации добываемой УВ-смеси согласно заданным условиям сепарации.
НСИ	Нормативно-справочная информация.
Объект нефтегазового промысла	Любой из объектов нефтегазового промысла, включая геологические, технологические, административные объекты, для параметров которых требуется вести учет значений в Системе.
Обратное распределение добычи	Процесс распределения общего объема и компонентного состава добычи флюида, полученной за определенный промежуток времени по месторождению на выбранном объекте внутрипромысловой подготовки, по скважинам и пластам, с которых велась добыча за данный промежуток времени.
Объект сети сбора	Любой из объектов внутрипромысловой системы сбора.

Отчетная форма	Набор утвержденных правил оформления данных определенного типа в виде листа Excel или в любом другом утвержденном формате.
ПГИ	Промысловые геофизические исследования скважины.
ПНГ	Попутный нефтяной газ.
ПО	Программное обеспечение.
Сухой газ	Группа газообразных УВ-компонент (исключая С5+) и не УВ-компонент, которые могут быть выделены из общего состава CLA при нормальных условиях.
Технологические потери	Потери, возникающие при добыче, транспорте, подготовке и переработке УВ, включая сжигание УВ при продувках шлейфа и скважин, освоении и исследовании скважин.
ТКРС	Текущие и капитальные ремонты скважин.
УВ	Углеводороды.
УКПГ	Установка комплексной подготовки газа.
УПН	Установка подготовки нефти.
НПС	Нефтеперекачивающая (нефтепродуктоперекачивающая) станция
КРС	Капитальный ремонт скважин
ГКС	Газокомпрессорная станция
ППД	Поддержание пластового давления
ЛКМ	Левая кнопка мыши
ЛХА	Лаборатория химических анализов
ГРП	Гидравлический разры́в пласта
ЭЦН	Электроприводной центробежный насос