# Manual de utilização

### **Funcionamento**

### -Visualização das tabelas (opcional)

- 1º Inserir valores (Id ordem produção do modelo, artigo referente ao modelo, quantidade, capacidade diária min, id de serie)
- 2º Confirmar os valores da ordem de produção
- 3º Aguardar que o número de tags lidas se iguale à quantidade pretendida
- -Paragem / retorno da leitura de tags (opcional)
- -Manipulação de tags (opcional)
- 4º Quando completa a ordem de produção termina a operação (número das tags lidas é igual à quantidade indicada)

#### Paragem / retorno da leitura de tags

- 1º Clicar no botão de pausar leituras (Para parar leituras)
- 2º Clicar no botão de retomar leituras (Para retomar leituras)

### Visualização das tabelas

(ordens de produção, tags lidas, informações de leitura)

- 1º Abrir base de dados
- 2º Escolher tabela pretendida
- 3º Procurar por um valor específico na tabela (opcional)

## Manipulação de tags

(eliminar, inserir)

- 1º Inserir manualmente na base de dados
- 2º Escolher a opção desejada


### **Adicionar**


- 3º Inserir valores de uma tag (id, epc, id da antena)
- 4º Confirmar valores
- 5º Finalizar operação


### **Eliminar**


- 3º Colocar valores de uma tag para eliminar
- 4º Confirmar valores
- 5º Finalizar operação


## Imagens de exemplo














Tabela com informações encontradas na base de dados

