

FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

概述

FM5324GA 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理,电池升压输出,电池电量判断和 LED 电量指 示的集成电源管理 IC。

FM5324GA 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精 度在全温度范围可达±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高等优点。

FM5324GA 的 DC-DC 升压可达到±1%的精度,可以提供高达 94%以上的升压转换效率,延长电池使用时 间。

FM5324GA 配置了 3 个 LED 驱动端口,可驱动 4 个 LED 显示电池电量,芯片内置逻辑锁定功能,防止电量 指示的状态不稳。

FM5324GA 具有多重保护设计,包括负载过流保护,软启动保护,输入过压保护,输出短路保护,芯片温 度保护等。同时芯片端口设计了高性能的 ESD 保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。

产品特点

- ◆ 外围电路简单,无需外部 MOS
- ◆ 可以实现输入端 2.0A@5V 同步开关充电
- ◆ 可以实现 2.4A@5V 同步开关升压输出
- ◆ 低待机电流,约为 60uA
- 充饱电压可选
- ◆ 软启动功能
- ◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电
- ◆ 输入电源掉电电池自动升压供电
- ◆ 整体方案升压最高效率可达 94%@2.4A
- ◆ OUT 输出过流,短路保护
- ◆ 自动检测负载启动功能
- ◆ 空载检测关断功能
- ◆ 输出线补功能
- ◆ 快速充饱功能
- ◆ 多种按键模式可选
- ◆ 可选手电扩流功能
- ◆ 1-4 灯电量显示功能,多种电量显示方式
- ◆ 多种电量曲线可选
- ◆ 封装形式: eSOP8L

应用领域

- ◆ 移动电源
- ◆ 其他便携设备




FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

典型应用电路 四、



五、 引脚示意图及说明

	eSOP8L		引脚名	引脚号	功能说明
			VIN	1	电源输入引脚
VIN	1	8 OUT	L1-L3	2-4	电量灯指示引脚
L1	2	7 SW	TAPW	5	按键引脚
	PGND	ID	BAT	6	电池正端检测脚
L2	3	6 BAT	SW	7	电感驱动脚,功率管漏端
L3	4	5 TAPW	OUT	8	芯片输出引脚,功率P管源端
			PGND	EP	芯片功率地,功率 N 管源端



FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.


FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

六、 极限参数和推荐工作状态

SYMBOL	ITEMS	VALUE	UNITS
V_{IN}	输入电压	-0.3~6	V
V_{SYS}	输入电压	-0.3~6	V
V_{LED}	输入电压	-0.3~6	V
Top	工作温度范围	-40~85	°C
TJ	工作结温范围	-20~150	°C
T _{ST}	储存温度	-55~150	°C
Mst	储存湿度	<30%	
T_LEAD	引脚焊接温度(10 sec)	300	°C
V_{IN}	推荐输入电压	4.5~5.5	V
T _{OP}	推荐工作环境温度	0~50	°C

状态转换图 七、





FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

功能描述 八、

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
IQ	待机功耗	V _{BAT} =4.2V		55	75	uA
R _{ON-IRB}	Input reverse blocking switch Rdson			75		mΩ
Ron-TS	Top switch Rdson			35		mΩ
Ron-BS	Bottom switch Rdson			35		mΩ

充电管理

1. 充电状态

芯片 V_{IN} 电压超过 V_{UVLO-RS} 且 V_{IN} 超过 V_{BAT} 电压 V_{REV} 后,芯片进入充电状态。

2. 充电功能

芯片采用同步整流开关方式对电池进行涓流、恒流、恒压三段式充电。当电池电压低于 VTRKL 时进 行涓流充电; 当电池电压高于 VTRKL 时进行恒流充电; 当电池电压接近 VBAT-REG 时进行恒压充电,此时 充电电流开始逐渐减小,当电流减小到 IFULL 时,判断电池已经充饱,芯片终止充电,待电池电压降低 到 VRECHG 后进行再次充电(Recharge)。

3. 充电电流设定(ICHG 功能)

充电电流由输入 VIN 端的限流值 Ivin-chg 决定, 当输入供电不足或芯片温度过高时, Ivin-chg 会下 降。

4. 充饱电压设定(BDIV 功能)

FM5324GA 的子型号可以设定从 4.20V~4.40V 不同的充饱电压值。详见可选功能

5. 充电软启动功能

当电池直接进入恒流充电时,芯片会控制充电电流逐渐增大到设定值,避免了瞬间大电流冲击引起 的各种问题。

6. 加速充饱功能

在 VBAT 接近 VBAT-REG 时芯片会略微提高 VBAT-REG 的电压,减少恒压充电时间。

7. 输入过压保护

输入电压过高,超过 VIN-ovp 时,芯片会控制关闭 USB 输出,防止接在 USB 的便携设备因为过压而 损坏,输入电压正常后状态解除。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Icc-chg	芯片工作电流	V _{IN} =5V 充电状态		4.0		mA
Vuvlo-rs	电源欠压门槛	Vin从低到高		4.2		V
$V_{\text{UVLO-DN}}$	电你入压口恤	Vin从高到低		3.5		V
V_{REV}	输入防反门槛 VIN-VBAT	V _{IN} Rising		150		mV
V REV	刊/へ的/又 J在 VIN-VBAT	V _{IN} Falling		50		mV
V_{TRKL}	涓流转恒流	V _{BAT} 从低到高		3.00		V
VIRKL	迟滞电压	V _{BAT} 从高到低		0.30		V
$V_{BAT ext{-}REG}$	浮充门槛电压		4.16	4.20	4.24	V
I _{FULL}	充电判饱电流	VIN=5.0V		300		mA
V_{RECHG}	 复充门槛电压	V _{BAT} rising		4.05		V
▼ RECHG	夕儿 畑	V _{BAT} falling		4.00		V



FM5324GA(文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Ivin-chg	输入端恒流充电电流	VIN=5.0V		2.0		Α
I_{TRKL}	涓流充电电流	V _{BAT} =2.8V		270		mA
		I _{CHG} = I _{VIN-CHG} ·90%		4.69		V
V _{IN-LIM}	输入电压限流点	Ichg = Ivin-chg·50%		4.65		V
		Ichg = Ivin-chg·20%		4.64		V
V	输入过压保护电压	输入电压升高		6.0		V
V _{IN-OVP}	迟滞电压	输入电压降低		0.4		V

◆ 升压功能

FM5324GA 具有同步整流升压功能,可将单节锂电池电压升压到 5V 输出,给负载供电。当 VIN 电压 低于 Vuvlo-DN 时,系统将判断为电源适配器掉电,并启动升压电路。

1. 升压启动功能

开启升压时,若电池电压低于 VBSTL时,芯片将判断为电池电量不足,不启动升压。芯片有升压软 启动功能,在启动升压时,峰值电流会逐渐增大,保证系统工作的稳定。

2. 升压放电功能

待机状态下,单击按键(S1)可启动升压输出。

3. 负载自动检测功能

在待机状态下, 当检测到 OUT 端接入负载, 芯片会控制自动启动升压输出。

4. 充电自动转升压功能

在充电状态下 VIN 端掉电,当 VIN低于 VINIOPIN时,芯片将判断为输入掉电,延时一段时间后自动 启动升压输出。

5. 空载检测功能

当输出电流小于 Inoload 时且持续 Tnoloadoff 后,芯片判断外部负载消失,进入待机状态。

6. 低电量提示及低电量关机功能

当电池电压已经低于 V_{BSTDIF} 后,灯 D1 以 $F_{LED-LOWB}$ 频率开始闪烁,表示系统内部电池电量不足, 需要充电。电池继续放电,当电压低于 VBST-UVLO时,升压系统关闭。

7. 输出线补功能

升压时芯片有输出线补功能,即随着输出电流增大,在输出电流增大到限流点之前,输出电压会随 之略微提高。

8. 输出限流功能

当负载电流继续增大,增大到 ILOAD-OCP 的大约 90%时,输出电压开始较快下降,限制输出电流。

9. 输出过流保护

当负载电流继续增大,使输出电压低于 Vloap-ocp, 且维持时间超过 Tocp-off, 则系统启动负载过流 保护功能, 芯片关闭升压输出, 进入待机状态。



FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

10. 输出短路保护

当输出发生短路时,芯片会进入短路判断状态,若短路移除则芯片重新启动升压: 若经过 TstP.NV 时间后短路状态仍未解除,则芯片关闭输出进入待机状态。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
Icc-BST	芯片工作电流	放电状态: VBAT=4.2V, ILOAD=0,指示灯熄灭		3.8		mA
V _{OUT-NL}	空载输出电压	Іоит=0		5.10		V
$V_{LOAD\text{-}OCP}$	过流保护电压			4.62		V
ILOAD-OCP	输出过流保护电流			3.0		Α
Tocp-off	输出过载保护时间		12	14	16	mS
T _{STP-DLY}	短路恢复延迟			1.0		S
T _{LOAD-STP}	输出短路电流检测时间		56	60	64	uS
I _{NOLOAD}	空载关机电流			80		mA
TNOLOADOFF	空载关闭升压系统等待时间	ILOAD < INOLOAD		30		S
V _{BSTL}	升压空载启动最低电压			3.21		V
fosc	振荡器频率			1000		KHz
fsw	开关工作频率			500		KHz
V _{BAT-UVLO}	放电时关机电压			2.90		V

保护功能

1. 充电时的输出短路保护

当充电时,输出发生短路,芯片会关闭输出,熄灭电量指示灯;短路解除后,输出会打开,电量指 示灯亮起,自动恢复充电。

2. 芯片限温保护

当芯片内部温度超过 TEMPort 时,芯片进入限温保护状态:如果在充电,则减小充电电流;如果在 升压,则降低输出电压。

3. 芯片过温保护

如果芯片工作时温度超过 TEMPorp,则关闭内部开关 MOS,待温度降低后再恢复工作。


SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$T_{LED-HOLD}$	升压电量显示的保持时间			8		S
TEMPotl	芯片限温保护温度			95		°C
TEMP OTP	芯片过温保护温度			135		°C



FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

- 指示灯显示方式
 - 1. 灯口接法



2. 四灯显示方式

输入上电后,指示灯会先跑马一次,再正常指示。

状态	电量	D1	D2	D3	D4	频率
	0%~25%	闪烁	灭	灭	灭	1Hz
	25%~50%	常亮	闪烁	灭	灭	1Hz
充电状态	50%~75%	常亮	常亮	闪烁	灭	1Hz
	75%~100%	常亮	常亮	常亮	闪烁	1Hz
	100%	常亮	常亮	常亮	常亮	
	75%~100%	常亮	常亮	常亮	常亮	
	50%~75%	常亮	常亮	常亮	灭	
放电状态	25%~50%	常亮	常亮	灭	灭	
	3%~25%	常亮	灭	灭	灭	
	<3%	闪烁	灭	灭	灭	2Hz



FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

3. 三灯显示方式

状态	电量	D1	D2	D3	频率
	0%~33%	闪烁	灭	灭	1Hz
充电状态	33%~66%	常亮	闪烁	灭	1Hz
儿电扒恋	66%~99%	常亮	常亮	闪烁	1Hz
	100%	常亮	常亮	常亮	
	66%~100%	常亮	常亮	常亮	
放电状态	33%~66%	常亮	常亮	灭	
双电机芯	3%~33%	常亮	灭	灭	
	<3%	闪烁	灭	灭	2Hz

4. 两灯显示方式

状态	过程	D1	D2	频率
充电状态	充电过程	闪烁	灭	1Hz
兀电仈芯	充满	常亮	灭	
公中	放电过程	灭	常亮	
放电状态	电量低	灭	闪烁	2Hz

5. 一灯显示方式

状态	过程	D1	频率
充电状态	充电过程	闪烁	1Hz
兀电仈芯	充满	常亮	
放电状态	放电过程	常亮	
双电机芯	电量低	闪烁	2Hz

6. 指示灯显示参数

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{LED}	L1-L3 端口输出电流		4	5	6	mA
F _{LED-CHG}	充电时 LED 闪烁频率	单灯闪烁方式	0.9	1	1.1	Hz
T _{LED-ATOFF}	电量灯自动熄灭时间	空载, 按键升压		8		S
FLED-LOWB	电池电量不足 LED 灯闪烁频率		1.8	2	2.2	Hz
V _{BST-D43}	D4 熄灭的 VBAT 电压	放电状态, 空载		3.91		V
V _{BST-D32}	D3 熄灭的 VBAT 电压	放电状态, 空载		3.65		V
V _{BST-D21}	D2 熄灭的 V _{BAT} 电压	放电状态, 空载		3.57		V
V _{BST-D1F}	D1 闪烁的 VBAT 电压	放电状态, 空载		3.36		V



FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

◆ 其它功能

按键和手电控制功能(TAP&WLED)

- 1) 当 RKEY1=10KΩ 时, 短按按键 S1 可从待机启动升压
- 2) 当 RKEY1=10KΩ 时,长按按键 S1 为手电筒功能
- 3) 当 RKEY1=10KΩ 时,双击按键 S1 可关闭升压输出
- 4) 当 RKEY1=2KΩ 时, 手电功能被屏蔽, 此时长按无功能

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V _{TAP}	TAP 端口悬空电压	VIN =5V		4.9		V
		VIN =0V, VBAT =4.2V		4.15		V
T _{TAPSHORT}	手动按键短按时间		24	28	32	mS
TTAPLONG	手动按键长按时间		1.50	1.75	2.00	S
I _{WLED}	手电口电流驱动能力	V _{BAT} =4.0V		22		mA

2. 其它可选功能

FM5324GA 针对用户不同的使用条件,内置了一些可选功能,具体功能情况及索样需求请咨询我司 业务及工程人员。

功能	可选功能 A	可选功能 B	可选功能C	可选功能 D
按键模式 RKEY1=10KΩ	双击关机,长按开关 手电	双击无功能,长按开 关手电	双击开关手电,长按 关机	双击进入小电流负 载检测模式,长按开 关手电
按键模式 RKEY1=2KΩ	双击关机,长按无功能	双击无功能,长按关	双击开关手电,长按 关机	双击进入小电流负 载检测模式,长按关 机
充饱电压选择	4.20V	4.25V	4.35V	4.40V
电池曲线选择	模式1	模式 2	模式3	模式 4
输出过流保护选择	3.0A	1.5A		
输入限流调整	4.6V	4.8V		
空载判断电流	约 80mA	约 200mA		
充电输入电流设定	2.0A	1.0A		
手电扩流模式选择	无	有		
指示灯显示方式	升压带载后指示灯 亮起,空载后熄灭	升压时指示灯一直 亮		
开关工作频率	500KHz	1MegHz		



FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

九、 应用说明

电容的选择:

CVIN, CBAT, COUT 电容为滤波电容,可使用陶瓷电容,耐压选择 10V(推荐)或 6.3V。在成本允许的 条件下,增大 COUT 和 CBAT 会使系统更加稳定;如果对升压输出纹波要求不高,在保证系统稳定工作且有 一定余量前提下,也可略微减小 COUT;如果针对输出更大电流的方案,要将电容值相应增大。任何情况 下,选择质量较差的电容都可能会引起整个系统性能下降,使用寿命缩短,甚至无法正常工作,所以请慎重 选择电容。

2. 电感 L1 的选择:

推荐使用 1.5uH 的屏蔽电感,也可使用非屏蔽电感降低成本。

升压带载测试:

因为芯片增加了两级短路保护,所以对升压带载测试时有一定要求:

如果输出接大电容负载(某些型号的负载仪电容非常大),有可能误判短路保护。用电压源或模拟电池 代替电池测试时,各种型号电源的瞬态响应不同,电源线的阻抗也可能比较大,在升压带 CC 或 CR 负载或 者带负载启动时,也有可能出现短路保护的情况。实际应用时,由于接的是电池,CC或CR的情况会改善。 一般便携设备输入电容都比较小,同时它们会检测输入电压,如果输入电压不够时不会充电,所以实际移动 电源成品给便携设备充电时不会出现误判短路的情况。

十、 PCB 布局注意事项

1. 大电流回路

大电流回路指开关时走大电流的器件和走线,在此系统中由L1,CBAT,COUT及他们之间的连线构成, 他们的布线要尽量宽和短,高频开关(电流不连续)通路不要过通孔,即 L1,CBAT,COUT 必须在 PCB 的同一面放置。

2. OUT 和 PGND

芯片的 OUT 和 GND 引脚分别是芯片驱动部分的电源和地,在开关工作时会有瞬间大电流流入和流出, 因此, 画 PCB 时 COUT 要尽量靠近芯片的 OUT 和 GND 引脚, OUT 和 GND 分别单独引宽线到 COUT 的正 端和负端,中间不能穿过大电流回路,布线尽量宽和短,尽量不要过通孔。COUT 的负端, CBAT 的负 端, GND 尽量靠近, 不要过孔。

3. 电容的放置

COUT 的负端, CBAT 的负端与芯片 PGND 引脚尽量靠在一起, 不要过孔。优先级为 COUT> CBAT>CIN。 COUT, CBAT, CIN 尽可能靠近芯片放置,否则有可能引起一些异常情况。

4. BAT 引脚

涓流充电情况下 BAT 会提供 100mA 左右电流给电池, 所以 BAT 到电池的引线不宜太细。





FINE MADE MICROELECTRONICS GROUP CO., LTD.

FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)


移动电源管理 IC

封装信息: eSOP8L





SYMBOL	MILLIMETER				
OT MIDOL	MIN	NOM	MAX		
A	-	1.50	1. 55		
A1	-	0. 10	0. 15		
A2	1. 35	1.40	1. 45		
A3	0. 55	0. 60	0. 65		
b	0.35	0. 40	0. 45		
С	0.17	0. 22	0. 25		
D	4.85	4. 90	4. 95		
Е	5. 90	6. 00	6. 10		
E1	3.80	3. 90	4. 00		
e	1. 27BSC				
L	0.60	0. 65	0. 70		
L1	1. 05BSC				
θ	0°	4°	6°		



尺寸 (mm) L/F载体 尺寸 (mil)	D1	E2	e1
95*130	3. 10REF	2. 20REF	0. 10REF
N/A	N/A	N/A	N/A

FM5324GA (文件编号: S&CIC1986)

移动电源管理 IC

十二、 说明书版本信息

Version	更新日期	说明
1.0	2019/01/19	初始版本
1.1	2019/02/25	修正了一些描述错误
1.2	2019/09/03	删除了 HOST 功能和,亮起固定时间灭灯模式