# CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2022

# Facultad de Ingeniería UNLP

Planificación y Ejecución de Tareas en Sistemas Embebidos

Ing. José Juárez

• La arquitectura de planificación más simple para un MCU es el Super-Loop:

```
/*-----*-
Main.C
Architecture of a simple Super Loop application
_*___*/
#include "X.h"
/*-----*/
void main(void)
  X Init(); // Preparar la tarea X y las condiciones iniciales
  while(1) // Super Loop
    X(); // Ejecutar la tarea X.
                       Notar que X() es un nombre genérico de función
                       que representa una tarea específica.
```

Por lo tanto, por lo tanto ejecutar la tarea significa ejecutar la función hasta completarla.

Planificación de varias tareas:

```
/*____*_
             Main.C
             Architecture of a simple Super Loop application
             _*___*/
             #include "X.h"
             #include "y.h"
             #include "z.h"
             /*____*/
             void main(void)
                X Init(); // Preparar la tarea X y las condiciones iniciales
                Y Init(); // Preparar la tarea Y y las condiciones iniciales
                Z Init(); // Preparar la tarea Z y las condiciones iniciale
                while(1) // (Super Loop)
                                                     ¿Cuál es la temporización
                  X(); // Ejecutar la tarea X
Ejecutivo cíclico
                                                     de cada tarea?
Round Robin
                  Y(); // Ejecutar la tarea Y
                                                     ¿Cuál es el tiempo de respuesta
                  Z(); // Ejecutar la tarea Z
                                                     a determinados eventos
                                                     asociados a dichas tareas?
```

#### Agregamos interrupciones al super-loop

```
void main(void) {
    X Init(); //
    Y_Init(); //
    Z Init(); //
    sei(); // Globally enable interrupts
    while(1) {
          if (Flag Z) {
              Z(); //if event Z ocurred->process event Z
              Flag Z =0; }
            if (Flag Y) {
              Y(); // if event Y ocurred->process event Z
              Flag Y =0; }
            if (Flag_X) {
              X(); // if event X ocurred->process event X
              Flag X =0; }
                Tareas en Background
```

```
---ISR Event X
/* -----*/
ISR ( Event_X )
   Flag_X =1;; //event X has ocurred
---ISR Event Y
ISR (Event Y)
   Flag Y =1;; // //event Y has ocurred
---ISR Event Z
ISR ( Event_Z )
   Flag Z =1; // //event Z has ocurred
```

Tareas en Foreground

Cada interrupción corresponde a un **evento** asociado a una tarea específica (múltiples interrupciones) A esta arquitectura de software se la denomina **"Foreground/Background** o también **"arquitectura controlada x eventos (event-driven)"** ya que la ejecución de las tareas depende de que el evento ocurra.

- Las tareas que se ejecutan en el super-loop se denominan tareas de background y se ejecutan en función de los eventos asociados a las interrupciones.
- Las ISR para manejar los eventos asincrónicos se denominan tareas en foreground ( también se pueden pensar como hilos de ejecución).
- Las ISR deben ser de *corta duración*, generalmente activan flags o cambian variables de estado de las tareas, para determinar qué procesamiento debe hacerse para ese evento.
- El comportamiento *No es determinístico*. La ISR cambia el flag pero la tarea se procesa cuando le toque el turno en el loop y si no hay otras interrupciones pendientes.
- Podría darse el caso (es probable) de tener interrupciones simultáneas con lo cual alguna deberá "esperar" a ser atendida, según la prioridad.
- La modificación de una tarea de background afecta la temporización de las demás (poca flexibilidad y escalabilidad). Se deben usar funciones "no bloqueantes".
- La comunicación entre el lazo principal (Background task) y las ISR (foreground Task) debe realizarse por medio de variables globales y estas variables de comunicación se convierten en *Recursos Compartidos*.
- Si dos o más tareas acceden simultáneamente a un recurso compartido, el código de acceso al mismo se convierte en una *sección crítica* de código y deben tomarse medidas por ejemplo deshabilitar las interrupciones.
- Administrar los modos de bajo consumo en está arquitectura es complejo ya que debe garantizarse que la CPU ha realizado todas las operaciones de Background y foreground antes de entrar en modo sleep.

• Vamos por otro camino: tareas periódicas

- Debemos asumir que conocemos cuanto tarda la ejecución de X() y que es siempre la misma o por lo menos WCET (Worst Case Execution Time) ≅ BCET (Best Case Execution Time)
- Si la tarea requiere interacción con periféricos ,el programador podría perder el control de la temporización (posibles bloqueos)
- El delay por software es bloqueante (caso visto en TP1)

Temporización de una tarea con interrupción periódica de Timer :


```
/*____*_
Main.c
_*____*/
#include "io.h"
#include "tick.h"
volatile uint8 Flag_X=0;
/* -----*/
void main(void) {
   X_Init();
                  // configurar un Timer
   Tick Init(200);
                  // enable interrupts
   Sei();
   while(1) {
                  // Super Loop
     if(Flag X == 1){
       X();
                  //se ejecuta cada 200ms
       Flag_X =0;
```

```
/*-----*-
---- tick.C ------
_*___*/
#include "io.h"
extern volatile uint8 Flag_X;
void Tick Init(void)
// configurar el timer para que genere
una interrupción periódica cada 200ms
/* -----*/
---ISR TIMER: ocurre cada 200 ms
/* -----*/
ISR (Timer Comp X vect)
 Flag X =1; //Tarea programada x Timer
/*-----*/
```

#### La respuesta:


Arquitecturas de planificación disparadas por tiempo (Time Triggered):

- Tareas planificadas por una única interrupción periódica de Timer comúnmente llamada RTI (Real Time Interrupt)
- Una RTI es la única "base de tiempo" del sistema para temporizar una o más tareas.
- El manejo de los eventos asincrónicos de los periféricos se realiza exclusivamente por encuesta periódica (Polling periódico).
- Cada vez que ocurre la interrupción es como una marca de tiempo o **Tick** del sistema, que permite planificar que tarea corresponde ejecutar.



• Cuando la CPU no tenga que ejecutar tareas (zona IDLE) podemos poner el MCU en bajo consumo (SLEEP) hasta el próximo tick y ahorrar energía.

- Vimos que la arquitectura de software de un sistema embebido se puede descomponer en "capas" independientes entre si y que se comunican por medio de interfaces bien definidas.
- Aquí el RTOS es quien administra los recursos de hardware según las aplicaciones que requiera el usuario. El kernel planifica y ejecuta las múltiples tareas que el usuario requiere y además las tareas del propio kernel.
- Claramente un RTOS para los Sistemas Embebidos no es el mismo que un Sistema
   Operativo tradicional (Win, Linux, android) pero comparten muchos conceptos en común.



¿Qué es un RTOS?

- Un RTOS (Real Time Operating System) es un Sistema Operativo de Tiempo Real.
- Esto significa que es un sistema operativo que provee respuestas a determinados eventos con un "tiempo de respuesta acotado"
- Un sistema de tiempo real "blando" (soft RTOS) acepta que ocasionalmente no se cumplan las cotas temporales (Best effort) Ej: redes de telefonia, servicios en red, interfaz de usuario.
- Un sistema de tiempo real "estricto" (hard RTOS) requiere de la garantía del cumplimiento de los parámetros temporales para evitar efectos potencialmente catastróficos. Ej: control de tráfico aéreo, sistemas de control de un avión o una planta nuclear.

- Típicamente, las tareas tienen plazos (deadlines) que son valores de tiempo físico en los cuales se debe completar la tarea.
- Más generalmente, los programas en tiempo real pueden tener todo tipo de restricciones de tiempo, no solo deadlines.
  - Por ejemplo, puede requerirse que una tarea se ejecute no antes de un momento determinado;
  - o puede requerirse que se ejecute no más de una cantidad de tiempo después de que se ejecute otra tarea
  - o se le puede solicitar que se ejecute periódicamente con un período específico.
- Las tareas pueden ser dependientes unas de otras y pueden actuar cooperativamente o pueden ser independientes (excepto que todas comparten los recursos del MCU).
- En un contexto multitareas donde hay más tareas que CPU o tareas que deben ejecutarse en un tiempo preciso es necesaria la planificador de tareas (Task scheduling).

• ¿Cómo es un RTOS?

Clasificación de un RTOS según su funcionalidad\*

Users

Operating System	User Interface Shell
Executive	File and Disk Support
Kernel	Interprocess Communication and Synchronization
Microkernel	Task Scheduling
Nanokernel	Thread Management
	Hardware

Planificación de Tareas

<sup>\*</sup> Real-Time Systems Design and Analysis, P. Laplante

## Planificación de tareas

- Un planificador (*Scheduler*) decide cual es la siguiente tarea a ejecutar en el instante de tiempo que la CPU se libera.
- Un planificador pude ser estático (se decide el orden y tiempo de ejecución en el diseño) o dinámico (se decide que tarea ejecutar en tiempo de ejecución)
- Un planificador no-apropiativo (non-preemptive) permite a las tareas ejecutarse hasta terminar (run to completion) antes de asignar tiempo de CPU a otra tarea.
- Un planificador apropiativo (preemtive) puede tomar la decisión de detener la ejecución de una tarea y comenzar la ejecución de otra, aún cuando la anterior no haya finalizado.
  - Por ejemplo: una interrupción se apropia del tiempo CPU del programa principal.
- El planificador puede utilizar la prioridad de una tarea para decidir cuando corresponde su ejecución. Las tareas pueden tener prioridades fijas o pueden alterarse durante la ejecución de programa.
- Un **preemptive priority-based scheduler** siempre ejecuta la tarea habilitada de mayor prioridad mientras que un **non-preemptive priority-based scheduler** usa la prioridad para decidir que tarea corresponde ejecutar luego de que la tarea actual finalice su ejecución y nunca interrumpe la ejecución de una tarea por otra.

## Modelo de tarea

Release time: o también tiempo de despacho es el tiempo a partir del cual la tarea está habilitada para ejecutarse

Start time: inicio de la ejecución

*Preemtion time*: la tarea fue suspendida para

ejecutar otra

performance (soft)


Resumtion time: la tarea fue reanudada

Finish time: la tarea finalizó su ejecución

*Deadline*: es la restricción de tiempo en el cual la tarea debe completarse. Muchas veces esta limitación proviene de las restricciones físicas impuestas por la aplicación y su no cumplimiento pude ser considerado una falla (hard) o una degradación de

Response time: es el tiempo de respuesta y se mide desde la habilitación de la tarea hasta la finalización de la misma

Execution time: es el tiempo que la tarea ha usado la CPU (no tiene en cuenta el tiempo apropiado). Se puede asumir conocido y fijo o con su cota más pesimista *WCET (Worst* Case Execution time)



# Arquitectura Time-Triggered

- ¿Cómo hacemos un RTOS Embebido Simple entonces?
  - Un planificador de tareas (scheduler) que permite decidir que tarea corresponde ejecutar en base a la temporización basado en una RTI.
  - Más un despachador de tareas (dispacher) que permita ejecutar las tareas planificadas con distintas prioridades.
  - El RTOS y las tareas de aplicación del usuario son parte del mismo proyecto. NO es una aplicación independiente, pero sí es un módulo portable.
  - Con un poco de trabajo se puede lograr un RTOS independiente, portable y escalable (ver bibliografía M. Pont).

#### sEOS: Planificador o Scheduler

```
Volatile unsigned char Flag X=0,
                                             Variables públicas del planificador
        Volatile unsigned char Flag Y=0;
        Volatile unsigned char Flag Z=0;
        static unsigned char contX=199,
                                           /* ----- */
Variables privadas del planificador
        static unsigned char contY=49;
        static unsigned char contZ=9;
        /* -----*/
        ---ISR TIMER : ocurre cada T ms
        /* -----*/
        ISR (Timer OVF)
                                          void SEOS SCH Tasks (void)
         SEOS SCH Tasks();
                                            if (++contX==200) {
                                              Flag_X=1; //Tárea programada cada 200 ms
                                              contX=0:
                                            if (++contY==50) {
Si suponemos T=1ms
                                             Flag Y=1; //Tarea programada cada 50 ms
                                             contY=0:
Z() se ejecutará cada 10ms
                                           if (++contZ==10) {
    Flag_Z=1; //Tarea programada cada 10 ms
Y() cada 50ms
X() cada 200ms
                                             contZ=0:
```

# sEOS: Despachador o Dispatcher

```
Main.c
#include "io.h"
#include "seos.h"
void main(void)
    // Inicializar MCU, RTC, y tareas
    while(1) {
      SEOS_Dispatch_Tasks();
      SEOS_Go_To_Sleep();
```

P: prioridad, está dada por el orden en la verificación y ejecución (prioridad estática)

```
void SEOS_Dispatch_Tasks (void) {

    if (Flag_Z) {
        Z(); //Tarea programada cada 10 ms
        Flag_Z = 0;
}


if (Flag_Y) {
        Y(); //Tarea programada cada 50 ms
        Flag_Y = 0;
}

if (Flag_X) {
        X(); //Tarea programada cada 200 ms
        Flag_X = 0;
}
```

Tenemos la base de un RTOS non-preemptive priority-based scheduler al que llamaremos de aquí en más sEOS (simple Embedded Operating System)

## sEOS: Funcionamiento

Cooperative (non-preemptive)




- Una tarea no se detiene hasta que haya terminado (*Run to Completion*) caso más simple y más confiable que la arquitecuta Event Driven.
- Pero esto Impone restricciones al tiempo de ejecución de la siguiente tarea.
- Cada tarea puede ser una <u>MEF</u> de manera de ejecutar subtareas y así pasar el control a otra tarea rápidamente (cooperativismo).
- Requiere un análisis estricto de la planificación pero es determinístico.
- No hay conflictos de recursos compartidos o secciones críticas

#### sEOS: Funcionamiento

 Cooperative (non-preemptive) response time o. execution time task execution  $r_i$  $S_i$ preemption esumption finish time release time Planificador (ISR)=>Flag=1 Despachador Flag==1 NO hay otras interrupciones que le quiten la CPU

- El tiempo de respuesta es fácil de calcular (y conozco el WCET)
- La direferencia de tiempo *si-ri* depende del tiempo de ejecución de las otras tareas
- El tiempo en suspensión es 0 si diseñamos correctamente la planificación.


# sEOS: Comparación con otra arquitectura




Tiempo en que la CPU está ejecutando otras interrupciones

- El tiempo de respuesta es complejo de calcular (aunque conozca el WCET)
- La diferencia de tiempo si-ri depende del tiempo de ejecución de otras tareas de background
- El tiempo de suspensión depende del tiempo de ejecución de las tareas de foreground

• 1: Requiere que bajo cualquier circunstancia:



• Debe diseñarse para que no ocurran bloqueos dentro de las tareas que hagan que la tarea tarde más tiempo que el tick del sistema.




• El porcentaje de uso de la CPU en cada Tick puede calcularse como:

CPULOAD[%]=(
$$\sum$$
 WCETtareas + ISRTick) \*100/ TTICK

• El consumo promedio por Tick puede calcularse como:

ICPU[mA]=(CPURUN\*IDDRUN +CPUIDLE\*IDDSLEEP) / TTICK




-CAMBIAR DE MCU

• 2: Esquema fijo de prioridades

Asignación de prioridades por criterio RMS (Rate Monotonic Scheduling): a mayor frecuencia de ejecución (mayor tasa) mayor prioridad de la tarea

3: ¿Solo la tarea más prioritaria es estrictamente periódica?

El start time de X e Y es aleatorio (jitter) y X e Y no son estrictamente periódicas



- 4: Si el resto de las tareas (menos prioritarias) tiene una temporización mucho más lenta el sistema funciona bien (el jitter es despreciable).
  - Ej: Z() se ejecuta cada 10ms, Y() cada 100ms y x() cada 1s

- 5: Determinación del periodo de la interrupción de Timer (Tick del sistema)
  - Supongamos que tenemos las tareas X, Y, Z con la siguiente temporización:
    - X: se ejecuta cada 10ms
    - Y: cada 30ms
    - Z: cada 25ms
  - El <u>Factor Común Máximo</u> entre las tres tareas es: 5 ms, entonces elegimos Tick=5ms:
    - X: se ejecuta cada 2 ticks
    - Y: cada 6 ticks
    - Z: cada 5 ticks
  - Vemos que se ejecuta en cada Tick:

Tick 0: X,Y,Z Tick 1: ninguna Tick 2: solo X Tick 3: ninguna

Tick 10: X , Z Tick 12: X , Y

Tick 6: X, Y

Varias tareas en 1 tick ¿se puede evitar?

Tick 18: X , Y y así siguiendo...

• La secuencia se repite cada cada 30 Ticks (Mínimo Común Múltiplo) es decir cada 150ms. Esto se denomina Hiperperiodo.

- Determinación del Intervalo Tick continua ejemplo
  - Podemos subdividir el tick anterior en un número entero de slots (o intervalos de tiempo) y obtener un nuevo tick


podemos dividir x 5 el anterior => nuevo Tick=1ms

- Luego podemos usar un slot para cada tarea :
  - X: se ejecuta cada 10ms empezando en slot 0
  - Y: cada 30ms empezando en slot 1
  - Z: cada 25ms empezando en slot 2

- WCETx < TTICK
- WCETy < TTICK
- $WCET_z < TTICK$

- Por lo tanto:
  - X: se ejecuta cada 10 ticks
  - Y: cada 30 ticks empezando un tick después
  - Z: cada 25 ticks empezando dos ticks después

static unsigned char contX=9, static unsigned char contY=28; static unsigned char contZ=23;



#### sEOS: Planificador o Scheduler

```
Volatile unsigned char Flag X=0,
                                    Variables públicas del planificador
Volatile unsigned char Flag Y=0;
Volatile unsigned char Flag Z=0;
static unsigned char contX=9,
                                   /* ----- */
Variables privadas del planificador
static unsigned char contY=28;
static unsigned char contZ=23;
/* -----*/
---ISR TIMER: ocurre cada 1 ms
/* -----*/
ISR (Timer_CompA vect)
                                  void SEOS_SCH_Tasks (void)
SEOS SCH Tasks();
                                   if (++contX==10) {
                                     `Flag_X=1; //Ťarea programada cada 10 ms
                                     contX=0;
                                   if (++contY==30) {
                                     Flag_Y=1; //Tarea programada cada 30 ms
                                     contY=0:
                                   if (++contZ==25) {
Flag_Z=1; //Tarea programada cada 25 ms
                                     contZ=0:
```

• Se debe asegurar que las tareas se ejecuten en el plazo de un TICK. Esto significa, que hay que diseñarlas pensando cooperativamente...

- ¿Cómo?
  - a- Uso de Timeout por soft o Hard
     Si la tarea no termina a tiempo, => TimeOut (falló el diseño)
  - b- Uso de Tareas Multi-etapas:
    - Una tarea de larga duración se divide en tareas más cortas
    - Ejemplo: Comunicación serie, transmite y recibe 1 byte a la vez
    - Ejemplo: Un LCD, actualiza un caracter a la vez
  - c- Uso de Tareas Multi-Estados
    - Modelizar las tareas como MEF temporizadas

#### a- Uso de Timeout por soft o Hard

• Existen porciones de código BLOQUENATES que deben evitarse

```
Ej: // Leyendo un switch

while (Switch_pin == 0)

; //esperar

Ej: // Esperando fin de conversión AD

while(! Flag)

; //esperar
```

- Esta estructura dentro de una función puede hacer que la tarea se bloquee esperando una condición que podría "exceder" al tiempo del tick
- Evitar funciones "bloqueantes" usando funciones de sondeo, esto es equivalente a reemplazar while por if-else o usando contadores de Timeout.

#### a- Uso de Timeout por software o Hardware

Timeout por soft

• Timeout por hard (usando timer)

#### Otra opción al problemas de los bucles Bloqueantes es el Perro Guardián




Figure 19: A WDT reset caused by a task overrun.

Se debe asegurar que las tareas se ejecuten en el plazo de un TICK. Esto significa, que hay que diseñarlas pensando cooperativamente...

- ¿Cómo?
  - a- Uso de Timeout por soft o Hard
     Si la tarea no termina a tiempo, un TimeOut la detiene
  - b- Uso de Tareas Multi-etapas:
    - Una tarea de larga duración se divide en tareas más cortas
    - Ejemplo: Comunicación serie, transmite y recibe 1 byte a la vez
    - Ejemplo: Un LCD, actualiza un caracter a la vez
  - c- Uso de Tareas Multi-Estados
    - Modelizar las tareas con MEF temporizadas
- Veremos el punto b) en las próximas clases ...

Se debe asegurar que las tareas se ejecuten en el plazo de un TICK. Esto significa, que hay que diseñarlas pensando cooperativamente...

- ¿Cómo?
  - a- Uso de Timeout por soft o Hard
     Si la tarea no termina a tiempo, un TimeOut la detiene
  - b- Uso de Tareas Multi-etapas:
    - Una tarea de larga duración se divide en tareas más cortas
    - Ejemplo: Comunicación serie, transmite y recibe 1 byte a la vez
    - Ejemplo: Un LCD, actualiza un caracter a la vez
  - c- Uso de Tareas Multi-Estados
    - Modelizar las tareas con MEF temporizadas
- Ya vimos implementación de MEF en el TP2

#### sEOS: Limitaciones


- Escalabilidad:
  - Sistemas reactivos complejos, con muchos estados o muchos requerimientos temporales disímiles son propensos a implementar con RTOS tradicionales.
- Imposibilidad de manejar requerimientos heterogéneos. Por ejemplo:
  - 1 Tarea de larga duración 100ms a repetir cada 1s (long task)
  - 1 Tarea de corta duración 0.1ms a repetir cada 1ms (frequent task)
  - No se cumple : WCET < Tick Interval</li>

¿Cómo hacemos?

# RTOS apropiativo

#### Respuesta: Sistemas apropiativos (preemptive):

Una tarea se ejecuta durante un tiempo determinado (time slice) vencido el plazo, se pausa (haya terminado o no) y se pasa a ejecutar otra tarea. La tarea pausada debe "esperar" el turno para continuar su ejecución.



# RTOS apropiativo

- Modelo de tareas concurrentes :
- El nombre del juego es: Bloquear !!!!

#### Nuevos Problemas de:

- -Sincronización
- -race condition
- -Recursos compartidos
- -Inversión de prioridades
- -Dead locks
- -starvation

```
void thread_alarm() { // RTOS thread routine
   pinMode(SW PIN, INPUT); // setup: set the Switch pin as input
   while (1) {
                           // endless loop
       if (digitalRead(SW_PIN) == HIGH) { // is the switch depressed?
          digitalWrite(ALARM PIN, HIGH); // start the alarm
       else {
          digitalWrite(ALARM_PIN, LOW); // stop the alarm
                                              // RTOS thread routine
                         void thread blink() {
       RTOS delay(100);
                            pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // setup: set pin as output
                                                     // endless loop
                            while (1) {
}
                                digitalWrite(LED PIN, HIGH); // turn the LED on
                                RTOS delay(1000); // wait for 1000ms
                                digitalWrite(LED_PIN, LOW); // turn the LED off
                                RTOS_delay(1000); // wait for 1000ms
                         }
```

#### Resumen RTOS

- Las arquitecturas de planificación de tareas que vimos para Sistemas Embebidos son:
  - Arquitectura Super Loop (Roun Robin o cíclica):
    - Simple.
    - · Control x polling.
    - Sin interrupciones.
    - Temporización por retardos bloqueantes
  - Arquitectura Background / Foreground (interrupt Driven):
    - Las tareas se ejecutan en respuestas a eventos asincrónicos (múltiples interrupciones )
    - Difícil de predecir para todas las circunstancias.
    - Problemas de recursos compartidos (secciones críticas).
  - Arquitectura Time-Triggered:
    - Única interrupción RTI
    - Los periféricos se utilizan por polling periódico
    - Cooperativo,
    - Predecible => más confiable para aplicaciones de tiempo real y críticas
- A su vez pueden clasificarse en:
  - No apropiativas (non-preemptive):
    - Las tareas se ejecutan hasta completarlas. No hay intercambio de contexto de las tareas.
  - Apropiativas (preemptive):
    - Las tareas tienen asignado un intervalo de tiempo fijo, luego del cual son detenidas. Hay intercambio de contexto. Aumentan los problemas de recursos compartidos y sincronización.

# Bibliografía

- "Patterns for Time-Triggered Embedded Systems", Michael J. Pont. 2014, Published by SafeTTy Systems. Disponible en <a href="https://www.safetty.net/publications/pttes">https://www.safetty.net/publications/pttes</a>
- "Real-Time Systems Design and Analysis". P. Laplante 3<sup>rd</sup> Ed. John Wiley & Sons 2004 (en biblioteca).
- "Embedded Microcomputer System, Real-Time Interfacing". J. Valvano 2<sup>nd</sup> Ed. Thomson 2007 (en biblioteca).
- "Practical UML Statecharts in C/C++, 2nd Edition: Event-Driven Programming for Embedded Systems", Miro Samek, Newnes 2008, pdf descarga gratis en la web: <a href="https://www.state-machine.com/">https://www.state-machine.com/</a>