
CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2022

Facultad de Ingeniería UNLP


Programación de puertos de Entrada/Salida - TP1

Un ejemplo motivador Domótica Fácil




Arduino

https://www.youtube.com/watch?v=BWhup75svIk










ATMEGA - AVR

¿Donde están los terminales I/O del puerto B?

Pinout ATmega48PA/88PA/168PA/328P



No confundir el número de pin de Arduino con el número de terminal en el chip



¿Donde están los registros I/O del puerto B?

(data sheet)

Hoja de datos

Features

- High Performance, Low Power AVR® 8-Bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
- 131 Powerful Instructions Most Single Clock Cycle Execution
- 32 x 8 General Purpose Working Registers - Fully Static Operation
- Up to 20 MIPS Throughput at 20 MHz
- On-chip 2-cycle Multiplier
- High Endurance Non-volatile Memory Segments
- 4/6/16/32K Bytes of In-System Self-Programmable Flash progam memory (ATmega48PA/88PA/168PA/328P)
- 256/512/512/1K Bytes EEPROM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P)
- 512/1K/1K/2K Bytes Internal SRAM (ATmega48PA/88PA/168PA/328P)
- Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
- Data retention: 20 years at 85°C/100 years at 25°C⁽¹⁾
 Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits In-System Programming by On-chip Boot Program True Read-While-Write Operation
- Programming Lock for Software Security
- Peripheral Features
- Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture
- Real Time Counter with Separate Oscillator
- Six PWM Channels
- 8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFNMLF package Temperature Measuremen
- 6-channel 10-bit ADC in PDIP Package
- Temperature Measurem
- Programmable Serial USART
- Master/Slave SPI Serial Interface
- Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips PC compatible)
- Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
- On-chip Analog Comparato
- Interrupt and Wake-up on Pin Change Special Microcontroller Features
- Power-on Reset and Programs ble Brown-out Detection
- Internal Calibrated Oscillator
- External and Internal Interrupt Sources
- Six Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, Standby and Extended Standing
- VO and Packages
 23 Programmable VO Lines
- 28-pin PDIP, 32-lead TQFP, 28-pad QFNMLF and 32-pad QFNMLF
- - 1.8 5.5V for ATmega48PA/88PA/168PA/328P
- Temperature Range: - -40°C to 85°C
- Speed Grade:
- 0 20 MHz @ 1.8 5.5V
- Low Power Consumption at 1 MHz, 1.8V, 25°C for ATmega48PA/88PA/168PA/328P:
 - Active Mode: 0.2 mA
- Power-down Mode: 0.1 uA
- Power-save Mode: 0.75 µA (Including 32 kHz RTC)



8-bit AVR® Microcontroller with 4/8/16/32K Bytes In-System Programmable Flash

ATmega48PA ATmega88PA ATmega168PA ATmega328P


Res, 81610+AVR+10404

ATmega48PA/88PA/168PA/328P


¿Donde están los registros I/O del puerto B?

13.4 Register Description 13.4.1 MCUCR - MCU Control Register Capítulo 13 When this bit is written to one, the pull-ups in the I/O ports are disabled even if the DDxn and PORTxn Registers are configured to enable the pull-ups ((DDxn, PORTxn) = 0601). See "Configuring the Pin* on page 76 for more details about this feature. I/O ports 13.4.2 PORTB - The Port B Data Register 13.4.3 DDRB - The Port B Data Direction Register DOST DOSE DOSE DOSE DOSO DOSI DOSE DOSE DOSE 13.4.4 PINB - The Port B Input Pina Address 13.4.5 PORTC - The Port C Data Register 13.4.6 DDRC - The Port C Data Direction Register 13.4.7 PINC - The Port C Input Pins Address

¿Donde están los registros I/O del puerto B?




Mostrar un "1" en un display 7-segmentos



PORTx X	0	1
0	high impedance	Out 0
1	pull-up	Out 1

Mostrar un "3" en un display 7-segmentos.

DDRD: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PORTD: 0 1 0 0 1 1 1 1



PORTx X	0	1
0	high impedance	Out 0
1	pull-up	Out 1

¿Cómo se programan en C?



La asociación entre las variables y los registros se realiza en el archivo de cabecera io.h

Ejemplo: enviar un valor 0xAA al PORTD

```
#include <avr/io.h>
int main ()
  DDRD = 0xFF;
                        DDRD=11111111
                       PORTD=10101010
  PORTD = 0xAA;
  while (1);
                       Loop
  return 0;
```

Ejemplo: Leer, modificar y escribir un PORT

Ejemplo: transferir entradas a salidas

```
#include <avr/io.h>
                                       //standard AVR header
int main (void)
  unsigned char temp;
  DDRB = 0 \times 00;
                                       //Port B is input
  DDRC = 0xFF;
                                       //Port C is output
  while (1)
    temp = PINB;
    PORTC = temp;
  return 0;
```

Ejemplo: calcular PINB + PINC y escribir el resultado en PORTD.

```
#include <avr/io.h>
int main ()
                         Todos los bits del PORTB como entradas
  DDRB = 0 \times 00;
  DDRC = 0 \times 00;
                        Todos los bits del PORTC como entradas
  DDRD = 0xFF;
                         Todos los bits del PORTD como salidas
  while (1)
     PORTD = PINB + PINC;
   return 0;
```

Ejemplo: visualizar un contador de 8 bits en un PORT

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main(void)
  unsigned char z;
  DDRB = 0xFF;
                                          //PORTB is output
  for (z = 0; z \le 255; z++)
    PORTB = z;
  while (1);
                     ¿qué valores toman los bits del PORTB?
  return 0;
                     ¿cuanto tiempo tarda en ejecutarse?
                            Resultado:
                PORTB = 0 \times 00, 0 \times 01, 0 \times 02, ..., 0 \times FF
```

Ejemplo: escribir caracteres ASCII en el PORTB

```
#include <avr/io.h>
                               //standard AVR header
                               //the code starts from here
int main (void)
     unsigned char myList[] = "012345ABCD";
     unsigned char z;
                            //PORTB is output
     DDRB = 0xFF;
     for (z=0; z<10; z++) //repeat 10 times and increment z
          while (1);
                               //needed if running on a trainer
     return 0;
             ¿qué codifican los bits en el PORTB?
                     (0) = 48 = 0000110000
```

Ejemplo: Trabajando con números con signo (ca2)

```
#include <avr/io.h>
                                               //standard AVR header
int main(void)
   char mynum[] = \{-4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4\};
   unsigned char z;
   DDRB = 0xFF;
                                               //PORTB is output
   for (z=0; z<=8; z++)
      PORTB = mynum[z];
   while (1);
                                               //stay here forever
   return 0;
                                   Resultado:
   PORTB = 0 \times FC, 0 \times FD, 0 \times FE, 0 \times FF, 0 \times 00, 0 \times 01, 0 \times 02, 0 \times 03, 0 \times 04
■Marzo 2022
```

Operaciones aritméticas

Ejemplo: Conversión Binario-Decimal

```
#include <avr/io.h>
                                   //standard AVR header
int main(void)
    unsigned char x, binbyte, dl, d2, d3;
    DDRB = DDRC = DDRD =0xFF;
                                   //Ports B, C, and D output
    binbyte = 0xFD; \leftarrow dato
                                   //binary (hex) byte
                                   //divide by 10
    x = binbyte / 10;
    d1 = binbyte % 10; ← Unidad //find remainder (LSD)
    d2 = x % 10; decena
                                   //middle digit
    d3 = x / 10;
                                   //most-significant digit (MSD)
                  centena
    PORTB = d1:
    PORTC = d2;
    PORTD = d3;
                             0xFD = 253
    while (1);
    return 0;
                                    Centena = 2 = 0b00000010
                                      Decena = 5 = 0b00000101
                                        Unidad = 3 = 0b00000011
```

Operadores lógicos bit a bit

Table 7-3: Bit-wise Logic Operators for C

		AND	OR	EX-OR	Inverter
Α	В	A&B	A B	A^B	$Y = \sim B$
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	
1	1	1	1	0	

AND	OR	NOT
1110 1111 & 0000 0001	1110 1111 0000 0001	~ 1110 1011
0000 0001	1110 1111	0001 0100

Operadores de desplazamiento

- data >> number of bits to be shifted right
- data << number of bits to be shifted left</p>

Operaciones Lógicas con bits

Ejemplo: Trabajando con operadores lógicos a nivel de bits

```
//standard AVR header
#include <avr/io.h>
int main(void)
                              //PORTB is output
  DDRB = 0xFF;
                              //PORTC is input
  DDRC = 0 \times 00;
                               //PORTB is output
  DDRD = 0xFF;
  while (1)
                             //check bit 5 (6th bit) of PINC
    if (PINC & 0b00100000)
      PORTB = 0x55:
    else
      PORTB = 0xAA;
                                      PINC XXXX XXXX
                                         & 0010 0000
  return 0;
                                                           ¿resultados
                                            0000000
                                                            posibles?
```

Operaciones Lógicas con bits

Ejemplo: Trabajando con operadores lógicos a nivel de bits

Simplificaciones Lógicas con I/O

Establecer un 1 lógico en el bit 4 del PORTB

PORTB |= (1<<4); //set bit 4 (5th bit) of PORTB

Notar que de esta manera no se modifican los otros bits del mismo registro

Simplificaciones Lógicas con I/O

Establecer un 0 lógico en el bit 4 del PORTB

PORTB &= ~(1<<4); //clear bit 4 (5th bit) of PORTB

Simplificaciones Lógicas con I/O

¿está el bit 5 de PINC en 1?

```
if( ((PINC & (1<<5)) != 0) //check bit 5 (6th bit)</pre>
```

o directamente:

```
if(((PINC & (1<<5))) //check bit 5 (6th bit)</pre>
```

Operaciones sobre registros I/O

Resumiendo: operaciones con "<< "

```
X = (1 \ll Bitnumber); // setear un bit de la variable x, SIN AFECTAR EL RESTO 

X = (1 \ll Bitnumber); // borrar un bit de la variable x, SIN AFECTAR EL RESTO
```

Ejemplo:

Utilizando los macros definidos en <avr/io.h>

Operaciones sobre registros I/O

Implementación y Optimización del compilador:

En Assembler queda:

Evaluar un bit de registro

- Puede usarse la expresión : PINC & (1<<PINC1)</p>
- O puede realizarse utilizando las "avr libc" de la siguiente manera:
 - bit_is_set (PINC, PINC1)
 - Devuelve 1 si el el bit 1 de PINC está en alto
- De la misma manera: !(PINB & (1<<PINB2))</p>
- Puede realizarse utilizando las "avr libc" así:
 - bit_is_clear (PINB, PINB2)
 - Devuelve 1 si el el bit 2 de PINB está en bajo

Esperar el resultado de un flag (sondeo o polling):

Puede realizarse con las libc de la siguiente manera:

```
loop_until_bit_is_set (ADCSRA, ADIF);
```

O también su contraparte:

```
loop_until_bit_is_clear (ADCSRA, ADIF);
```

VER todas las funciones en: <u>avr-libc-user-manual-2.0.0.pdf</u>

Un retardo de tiempo puede implementarse simplemente así:

...pero es impreciso y difícil de ajustar

```
void delay(void)
{
   unsigned short i;
   for(i = 0; i < 42150; i++)
   { ; }
}</pre>
```

- Biblioteca de retardos:
 - Se debe especificar ANTES la constante F_CPU con la frecuencia de reloj [MHz]

```
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
```

```
_delay_us(200); //200 microseconds
_delay_ms(100); //100 milliseconds
```

Ejemplo: lo veremos en la práctica

 Bibliotecas de funciones matemáticas (math.h)

Function	Avr2	Avr4 (Hardware MUL)
addsf3 (1.234, 5.678)	113	108
mulsf3 (1.234, 5.678)	375	138
divsf3 (1.234, 5.678)	466	465
acos (0.54321)	4411	2455
asin (0.54321)	4517	2556
atan (0.54321)	4710	2271
atan2 (1.234, 5.678)	5270	2857
cbrt (1.2345)	2684	2555
ceil (1.2345)	177	177
cos (1.2345)	3387	1671
cosh (1.2345)	4922	2979
exp (1.2345)	4708	2765
fdim (5.678, 1.234)	111	111
floor (1.2345)	180	180
fmax (1.234, 5.678)	39	37
fmin (1.234, 5.678)	35	35
fmod (5.678, 1.234)	131	131
frexp (1.2345, 0)	42	41
hypot (1.234, 5.678)	1341	866
ldexp (1.2345, 6)	42	42
log (1.2345)	4142	2134
log10 (1.2345)	4498	2260
modf (1.2345, 0)	433	429
pow (1.234, 5.678)	9293	5047
round (1.2345)	150	150
sin (1.2345)	3353	1653
sinh (1.2345)	4946	3003
sqrt (1.2345)	494	492
tan (1.2345)	4381	2426
tanh (1.2345)	5126	3173
trunc (1.2345)	178	178

Accessing Flash

```
#include <avr/pgmspace.h>
const unsigned char PROGMEM lookup[] ={5,6,7,4};
int main(void)
  unsigned char a;
  a = pgm_read_byte(&lookup[i]);
  while (1);
```

Puede ser también pgm_read_word, lword o float

Accessing EEPROM

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
unsigned char EEMEM myVar; //reserve a location in EEPROM
int main(void)
  DDRC = 0xFF;
  if((PINB&(1<<0)) != 0) //if PB0 is HIGH</pre>
    eeprom_write_byte(&myVar,'G'); //read from EEPROM
  else
    PORTC = eeprom read byte(&myVar); //write to EEPROM
                           o sus variantes:
  while (1);
                           word
                           Iword
                           float
 ■Marzo 2022
```

Bibliografía

Libros:

- Los Microcontroladores AVR de ATMEL. Felipe Espinoza. 2012. (CH3)
- The AVR Microcontroller and Embedded System. Mazidi. 2011. (CH7 y APENDICE D)

Manuales:

Microchip Atmel-Studio-7-User-Guide (pdf)

Apuntes:

- CProgrammingInAtmelStudio7 (pdf). Naimi. 2017.
- UsingArduinoBoardsInAtmelStudio7 (pdf). Naimi. 2017.

Bibliotecas:

- AVR Libc
 - AVR Libc Reference Manual (avr-libc-user-manual-2.2.0.pdf)
 - AVR Libc Reference Manual (On-line)