CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2022

Facultad de Ingeniería UNLP

Periférico TIMER1 (continuación)

Ing. José Juárez

TIMER 1 - 16 bits

 T1 es la entrada externa de reloj


• TCNT1 es el contador de 16 bits

 OCR1A y B son los registros de comparación


 OC1A y B son los terminales de salida para generación de señales NATA
 OCE1 Av B con los fiendo

 OCF1 Ay B son los flags de comparación

- ICR1 capturador de entrada
- TCCR1A y B registros de configuración



TIMER 1: Capturador de entrada



- Cuando ocurre un flanco en el terminal ICP1 (PB0) se dispara una captura que copia el TCNT1 en el ICR1, se activa el flag ICF1 y si esta habilitada (TICIE1=1) se genera una interrupción de aviso de captura
- El comparador analógico, compara la tensión de AIN1(PB3) contra AINO (PB2) y si es mayor da una salida "1" (veremos este periférico en TP4)


• Registros de configuración y control:

	7	6	5	4	3	2	1	0	_
1	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	-	_	WGM11	WGM10	TCCR1A
•	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	•
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	6	5	4	3	2	1	0	
	ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
	0	0	0	0	0	0	0	0	

- ICNC1: Noise canceler enable (4 samples @fcpu)
- ICES1: selección de flanco 0: bajada, 1: subida
- WGM1x: ver modos de funcionamientos en tabla de Modos.
- CS1x: clock select


CS12	CS11	CS10	Description	
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped).	
0	0	1	clk _{I/O} /1 (No prescaling)	
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)	
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)	
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)	
1	0	1	clk _{I/O} /1024 (From prescaler)	
1	1	0	External clock source on T1 pin. Clock on falling edge.	
1	1	1	External clock source on T1 pin. Clock on rising edge.	

• Configuración del Capturador:



Modo Normal, sin prescaler, sin cancelador de ruido, con captura en flanco +


Registro de Flags TIFR1:



El Flag ICF1 se activará cuando ocurra un flanc + en terminal ICP1 Luego se debe borrar escribiendo un "1": TIFR1 = (1 << ICF1); O se borra automáticamente cuando se ejecuta el handler de interrupción

TIMER 1 Modo Normal -Input Capture

Ejemplo: medición de periodo de una señal digital incógnita



$TICP1 = (ICR1t2 - ICR1t1) .N . Tclk_I/O$

TIMER 1

¿Cuántos valores distintos puedo medir?

Para fclk_I/O y N fijos => ICR1 variable (16bits) por lo tanto 65535 valores diferentes de TICP1 o fICP1

Cuál es el mínimo periodo?

$$=> |ICR1t2-ICR1t1|=1 => TICP1_Min=1. N. Tclk_I/O$$

• Cuál es el máximo periodo?

$$=> |ICR1t2-ICR1t1|=65535 => TICP1_Max=65535. N. Tclk_I/O$$

• Cuál es la resolución del método?

La mínima diferencia es .(DIF_y - DIF_x)=
$$\pm 1$$

=> La resolución es $\Delta T_{min}=\pm N.T_{clk_I/O}$

Y la resolución relativa en % es $\Delta T_{min}/T_{ICP1} = \pm 100/|ICR1t_2-ICR1t_1|$


• Ejemplo: Medición de período y mostrar en PORTC y D

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
   uint16 t t,periodo;
   DDRB &= \sim (1 << PB0); //ICP1 =entrada
                             //PORTC =salida
   DDRC = 0xFF;
   DDRD = 0xFF;
                             //PORTD =salida
   TCCR1A = 0; //Modo normal
   TCCR1B = (1 << ICES1) | (1 << CS10); //ICP1 flaco + No prescaler
   while (TIFR1&(1 << ICF1) == 0);
   t=ICR1:
   TIFR1=(1 << ICF1);
   while (TIFR1&(1<<ICF1)==0);
   periodo=ICR1-t;
   TIFR1=(1 << ICF1);
   PORTD= periodo; // Low byte
   PORTC= periodo>>8; //High byte
   while (1);
return 0;
```

$TICP1 = (ICR1t2 - ICR1t1) .N . Tclk_I/O$

TIMER 1

• Ejemplo: Medición de RPM de un motor con un encoder





A y B desfasados 1/4 de vuelta para detectar el sentido de giro Supongamos que el encoder tiene 25 pulsos/vuelta, entonces

1 vuelta tarda 25*Tpulso [seg]

por lo tanto en 1 minuto tendremos:

Si utilizamos la entrada de captura para medir entonces *Tpulso=TICP1*Por lo tanto:

RPM=60 / (25 . DIFICR1 .N . Tclk_I/O)

calcular el rango y la resolución del valor en RPM

$$RPM[rpm] = \frac{60 \ fclk_{IO}}{25 \ DIF \ N}$$

$$RPM_{min}[rpm] = \frac{60 fclk_{IO}}{25 DIF \ N} = \frac{60 fclk_{IO}}{25.65535 \ N}$$

$$RPM_{max}[rpm] = \frac{60 fclk_{IO}}{25 DIF \ N} = \frac{60 fclk_{IO}}{25 \ N}$$

$$DIF' = DIF + 1 LSB$$

$$\Delta RPM_{min}[rpm] = \frac{60 fclk_{IO}}{25 \ DIF' \ N} - \frac{60 fclk_{IO}}{25 DIF \ N} \cong \pm \frac{60 fclk_{IO}}{25 \ DIF^2 N}$$

$$\frac{\Delta RPM_{min}}{RPM} [\%] \cong \pm \frac{100}{DIF}$$


Lo que significa que debo seleccionar el prescaldor N para diferencias grandes . Por ejemplo si quiero medir con resolución $<\pm0.1\%$ entonces |ICR1t2- ICR1t1| >1000


Ejemplo: Medición de ancho de pulso (asumiendo que el valor a medir cabe en 8 bits)

```
#include <avr/io.h>
int main (void)
   uint16 t t,apulso;
                     //ICP1 =entrada
   DDRB &= \sim (1 << PB0);
                          //PORTC =salida
   DDRC = 0xFF;
                             //PORTD =salida
   DDRD = 0xFF;
   TCCR1A = 0; //Modo normal
   TCCR1B = (1 << ICES1) | (1 << CS10); //ICP1 flaco + No prescaler
   while (TIFR1&(1<<ICF1)==0);
   t=ICR1;
   TIFR1=(1 << ICF1);
   TCCR1B &= \sim (1<<ICES1); //ICP1 flaco -
   while (TIFR1& (1 << ICF1) == 0);
   apulso=ICR1-t;
   TIFR1=(1 << ICF1);
   PORTD= apulso; // Low byte
   PORTC= apulso>>8; //High byte
   while (1);
return 0;
```

• Ejemplo: Medición de Temperatura y Humedad relativa con sensor


digital






Bibliografía:

• The AVR microcontroller & Embedded Systems. Mazidi, Naimis, CH15



Libro Digital de Felipe Espinosa, CH4



Hojas de datos ATMEGA328p, 2560