# CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2022

# Facultad de Ingeniería UNLP

Programación de Microcontroladores con Lenguaje C

Ing. José Juárez

## Motivación del uso del Lenguaje C

- En conceptos de arquitectura aprendimos a programar en el lenguaje ensamblador porque tiene una relación directa con el código máquina que se genera y ejecuta en una determinada arquitectura de procesador.
- Sin embargo, el aspecto más importante en la elección de un lenguaje de programación de microcontroladores, es la organización de la solución de un problema. Un programa en ensamblador resultante de una mala o nula organización, puede ser más ineficiente que un programa en C bien organizado.
- C es un Lenguaje estructurado de Alto Nivel y estandarizado (ANSI C o C89 / ISO C o C90, última revisión C18)
- Esto facilita la programación, el entendimiento, el mantenimiento y la portabilidad del código
- C permite reducir el Tiempo de desarrollo por medio de la reutilización de código (bibliotecas)

## Motivación del uso del Lenguaje C

- Con el lenguaje C se facilita la modularización de código y la encapsulación de los datos permitiendo el desarrollo en equipos de trabajo.
- Hoy en día existen compiladores de C para casi todos los microcontroladores del mercado (third-party companies) y herramientas que facilitan la depuración y análisis de las aplicaciones.
- Los compiladores poseen optimizadores para aprovechar al máximo las ventajas de cada arquitectura.
- Los compiladores permiten insertar (y reutilizar) líneas de assembler en un código C.
- Hay mucho soporte disponible (bibliografía, foros, cursos, wiki)

#### Eficiencia en el uso de recursos

- La eficiencia mas alta en el uso de los recursos del MCU (uso de memoria ROM, RAM, tiempo de ejecución) se logra en lenguaje assembler (siempre y cuando se un programador experimentado), sin embargo un buen compilador de C puede acercarse a la misma si esta optimizado para esa arquitectura en particular (utiliza el 100% del set de instrucciones y modos de direccionamiento).
- El código en C, en aplicaciones sencillas, es generalmente mas extenso (ocupa mayor espacio de la memoria de programa) y es más lento que el código assembler (código adicional), sin embargo a medida de los proyectos son más complejos el tamaño del código tiende a equilibrarse.
- Si la velocidad de ejecución de cierta porción de código es crítica, la misma puede realizarse en assembler (por ejemplo: el cambio de contexto entre tareas en el ámbito de un RTOS o accesos I/O a máx velocidad).

#### Desventajas:

- Los compiladores de C tienen "un costo" o tienen limitaciones en el tamaño de código compilado. Los ensambladores son gratuitos y sin restricciones.
- Los compiladores son programas y poseen "bugs" lo que implica que hay que mantenerse actualizado en las versiones de los mismos.

#### C en Sistemas Embebidos

- Características del desarrollo de programas en microcontroladores
  - Limitada capacidad memoria de programa (ROM) y de datos (RAM)
  - Limitado espacio para la pila (stack)
  - Programación orientada al Hardware
  - Conocimiento de la Temporización de las tareas, rutinas, interrupciones, etc
  - Uso de identificadores y palabras claves específicas: @, interrupt, \_attribute\_ ...
  - Diferentes tipos de modificadores de almacenamiento: near, far, rom, section ...
  - Optimización en función del arquitectura 8, 16, 32bits (algunos compiladores se apartan del ANSI-C)
- La programación eficiente de microcontroladores requiere de:
  - El conocimiento de la arquitectura del MCU
  - El conocimiento de las herramientas de programación y depuración
  - El uso de los tipos de datos "nativos" y su direccionamiento
  - El uso de modularización y abstracción de la aplicación
  - El uso "responsable" de las bibliotecas estándar y del soporte externo

## Tipos de datos en C

• Tipo		#bits	Rango de representación	<b>bytes</b>	
signed char		8bits	-128 a+127	1	
unsigned char		8bits	0 a 255	1	
short int		16bits	-32768 a 32767	2	
unsigned short		16bits	0 a 65535	2	
int		???	(depende del compilador)		
long	long		- 2147483648 a 2147483647	4	
unsigned long		32bits	0 a 4294967295	4	
float	(IEEE32)	32bits	1.17549x10-38 a 3.40282x10+38	4	
double	(IEEE64)	64bits	2.22507x10-308 a 1.79769x10+308	8	

• Notar que la cantidad de bits asignada a un int puede variar de compilador en compilador manteniéndose la relación:

```
sizeof(char) < sizeof(short) <=sizeof(int) <=sizeof(long)</pre>
```

## Tipos de datos en C

- El C99 incluye las definiciones de tipo para mejorar la compatibilidad.
- Incluir en el proyecto: #include <stdint.h> en la cual se definen:

```
    typedef signed char

                                         int8 t;
• typedef unsigned char
                                         uint8_t;

    typedef short int

                                         int16_t;

    typedef unsigned short int

                                         uint16 t;

    typedef long int

                                         int32_t;

    typedef unsigned long int

                                         uint32_t;

    typedef long long int

                                         int64 t;

    typedef unsigned long long int

                                         uint64 t;
```

- Si stdint.h no se encuentra disponible, definir los tipos en el proyecto.
- ¿typedef?

### Tipos de datos en C

- Primer lección: Utilizar el tipo de dato óptimo para la arquitectura del uC
- Arquitecturas de 8 bits:
  - el tipo de dato más adecuado es signed char o unsigned char
  - Operaciones en ALU de 8bits en un ciclo de reloj
  - Operaciones con datos enteros de mayor precisión (16 o 32 bits) deben realizarse por código (generalmente incluido como funciones de biblioteca del compilador)
  - El uso de datos float o double en arquitecturas con ALU de punto fijo solo debe hacerse cuando es estrictamente necesario. Las operaciones con este tipo de dato se realizan mediante rutinas de biblioteca y consumen muchos recurso del uC (ciclos de reloj y bytes de memoria).
- Arquitecturas de 32 bits:
  - el tipo de dato más adecuado es long int o unsigned long int
- Segunda lección: Utilizar el signo adecuado.
  - Si no importa el signo utilizar unsigned.
  - Los modificadores unsigned / signed indican al compilador que instrucciones de assembler debe utilizar.
  - Muchas arquitecturas son más eficientes cuando operan con números sin signo.
  - Si la variable es **signed** se utilizarán instrucciones que operan sobre **Ca2**, caso contrario no.

#### Alcance de las variables en C

#### Locales:

- Son variables que viven dentro del ámbito de una función { } cuando está se está ejecutando
- Desde el punto de vista del almacenamiento en memoria, las variables locales se alojan en los registros CPU o en la memoria de pila (stack)
- Por esta razón, solo la función donde están declaradas conoce su ubicación, haciéndolas invisible a otras funciones.
- Una vez finalizada la función son descartadas liberando memoria.
- Un beneficio adicional de las variables locales es que permite modularidad y por tanto la reutilización de código

#### Globales:

- Son variables que pueden ser accedidas por desde cualquier parte del programa.
- Se declaran fuera de toda función y son alojadas en direcciones fijas de memoria RAM (puede requerir modos de direccionamiento extendido oara especificar la dirección de memoria)
- Cualquier función puede acceder y modificar su contenido, incluso en un servicio de interrupción
- Las variables globales se inicializan durante la ejecución del código de "startup"

# Modificadores y tipo de almacenamiento

#### Static:

- Una <u>variable local</u> declarada como <u>static</u> posee una dirección fija de memoria RAM que se conserva durante toda la ejecución del programa. De esta manera su valor se mantiene entre las sucesivas llamadas a la función.
- Una <u>variable global</u> declarada como <u>static</u> se convierte en una variable "privada" y su alcance se limita solo al archivo .c donde está definida.
- Una <u>función</u> declarada como <u>static</u> se convierte en una función "privada" y su alcance se limita solo al archivo .c donde está definida.

#### Volatile:

- Advierte al compilador que la variable puede cambiar su valor por acción externa al programa y NO debe aplicar optimizaciones sobre dicha variable
- Ejemplo 1: todas las variables que representan los registros del MCU deben ser volátiles
- Ejemplo 2: variables globales modificadas por una interrupción deben ser volátiles

#### Const:

- Indica al compilador que la variable es READ\_ONLY y por lo tanto no puede modificarse en otra parte del programa (evita errores de escritura indeseados).
- El compilador puede almacenar este tipo de variables en ROM, optimizando el uso de la memoria RAM (uso de PROGMEM).

# Modificadores y tipo de almacenamiento

#### • Extern:

- Indica que la variable está definida en otro archivo .c del proyecto (o módulo externo) pero se desea utilizarla en el archivo actual.
- se aplica solo a variables globales (públicas)

#### Register:

 Sugiere al compilador que la variable local sea colocada en algún registro CPU para optimizar su tiempo de acceso.

Veremos ejemplos cuando avancemos con la práctica

# Control de Flujo de un programa


```
If (condición==TRUE)
{
            caso true
        }
        else {
            caso false
        }
```

```
IF (condition) THEN
Statement 1
ELSE
Statement 2
Statement 1
Statement 2
```

#### Podemos omitir el else:

```
If (condición==TRUE){...1
```


- ¿Cómo se formula una condición?
- ¿Qué es TRUE? ¿Qué es FALSE?




# Control de Flujo de programa

```
} while (condición==TRUE);
• while (condición ==TRUE) {
خ while (1) ?
```

• do {





## Control de Flujo de programa

• Repetición:

```
for ( i=0; i<N; i++ )
    {
        Se repite N veces...
    }</pre>
```

• Selección:

```
Switch (x) {
    case 1: ...
        break;
    case 2: ...
        break;
    default: ...
        break;
}
```

¡Está PROHIBIDO usar el GOTO! No forma parte de las reglas del buen arte de la programación.

# Arquitectura de software: el main()

```
/* Inclusión de bibliotecas de código */
# include <xxxxx.h> // Registros del microcontrolador
/* Función main (principal):
es el punto de acceso al programa luego de encender el microcontrolador
o una operación de reset. */
int main (void)
  /* Setup:
  Parte de declaración de variables y configuración de de periféricos.
  Se ejecuta una única vez. */
   Sentencias...
  /* Loop:
   Este es el programa que se repetirá continuamente y realizará las
   tareas de procesamiento, por ejemplo, lectura de entradas, salidas. */
   while (1)
        Sentencias...
   /* Punto de finalización del programa:
   El microcontrolador no debe alcanzarlo ya que no existe un sistema
   operativo al cual retornar como ocurre en el caso de una PC al
   finalizar un programa */
   return 0;
```

#### Constantes en C

Constantes

```
X+3;
'F'

"HOLA"

Caracter ASCII

Cadena de caracteres ASCII
```

Prefijos

• Sufijos
U, L, UL, F

Ejemplo: #define CLK 800000UL

#### Enumeraciones

Las Enumeraciones son un conjunto de constantes enteras que limitan el valor que una variable de este tipo puedo tomar.

```
enum tag name {
       NOMBRE_0 [=CONST_0],
       NOMBRE 1 [=CONST 1],
       NOMBRE n [=CONST n]
};
• Ejemplo:
enum meses { ENE=1, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC };
meses var1, var2;
var1 = FEB;
```

# Operadores de C

• Aritméticos:

• Asignación:

=

• Lógicos y de comparación:

• Lógicos a nivel de bits:

• Tamaño de:

sizeof var; sizeof (tipo de dato);

## Operadores Lógicos de bits en C

		AND	OR	EX-OR	Inverter
A	В	A&B	$\mathbf{A} \mathbf{B}$	A^B	Y=~B
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	
1	1	1	1	0	

#### • Ejemplos:

```
unsigned char a=0x35, b=0x0F, c;
```

```
c=a & b;
c=a | b;
c= a ^ b;
c= ~ a;
```

No confundir con los operadores de comparación: &&, ||, != , !, <=, etc

## A practicar

1) Realice una función en C, que reciba como parámetro un número N de 8 bits y lo envíe (a la salida estándar) de manera serie de a un bit cada 1s comenzando por el menos significativo.

2) Dado un número N (por la entrada estándar) de 8 bits sin signo, realice una función en C que devuelva al programa principal la suma de los números consecutivos de 1 hasta N. Analice el tipo de variable que retorna más conveniente.

#### **Punteros**

#### Declaración:

char \*p;
short \*fp;
void \*ptr;

p es una variable puntero a un char fp es una variable puntero a un int ptr es una variable puntero sin tipo definido aún

#### Utilización:

char \*p; char a,b; p=&a; \*p=b;


La dirección de a se asigna a p b se asigna al contenido de la dirección p

#### Ejemplo direccionamiento absoluto unigned char \*reg io;

Se asigna la dirección de memoria de un registro para poder acceder al mismo

#### Punteros

• Operaciones con punteros:



## Punteros: ejemplos

```
char c;
char *p;
c=*p++; // asigna a c el valor apuntado por p, luego incrementa p
c=*++p; // incrementa p, luego asigna a c el valor apuntado por p
c=++*p; // incrementa el valor apuntado por p, luego lo asigna a c (p no se
              modifica)
c=(*p)++; // asigna a c el valor apuntado por p, luego incrementa el valor
              apuntado por p (p no se modifica)
void * ptrv; //puntero a tipo de dato indefinido
char * p;
p = (char * ) ptrv; //conversión al tipo de dato que corresponda
```

## Punteros: ejemplos

Paso de parámetros a una función por referencia

si v1=1000 y v2=500;

```
swap( &v1 , &v2 ); ¿resultado?
```

## Arreglos

```
Declaración:
Short digitos[10];
char str[20];
Inicialización:
Shor tarray [5] = {12,15,27,56,-2};
char buffer[]="Hola";
String agrega '\0' al final
```

```
• Ejemplo:
char s[]="Esto es una prueba";
char i;
char *p;
void main (void)
for (i=0; i<15; i++)
      p=s;
for (i=0; i<15; i++)
      putchar(*p++); //p se modifica
```

# Arreglos: ejemplo multidimensional

```
#define TRUE 1
#define FALSE 0
                                                       Prototipo de función
char getkey (char * row , char * col);
const char keys[4][3] = { '1', '2', '3',
                          ′4′, ′5′, ′6′, ———
                                                    Definición de una matriz que representa el teclado
                          '7', '8', '9',
                          '*', '0', '#' };
void main(void) {
 char press, row, col;
                                                  si se presionó una tecla la función getkey
                                                  modificará el valor de row y col para indicar cúal es
 while(1) {
                                                  dicha tecla.
   if( ( press= getkey( &row , &col ) ) == TRUE);
     putchar (keys[row][col]);
```

#### Estructuras

var1.member 1 = ...;

... = var2.member 2;

```
    Definición:

struct tag name {
 type memeber_1;
                                     var1 y var2 son variables estructuras del
 type memeber 2;
                                     tipo tag_name
                                     var3 es un arreglo de 3 estructuras de ese
 type memeber n;
                                      tipo
                                          ptr contendrá la dirección de una
                                         estructura del tipo especificado

    Declaración de variables:

struct tag name var1 , var2 , var3[4] , *ptr;

    Utilización:

                                     El operador "punto" permite acceder al
```

campo interno de la estructura

## Estructuras: ejemplo

```
struct Location {
 shortx;
 shorty;
                                    Una estructura puede contener un
                                    conjunto heterogéneo de variables, por
struct Part {
                                    ejemplo otras estructuras
 char name[20];
                                     Inicialización entre llaves separando los
 long int id;
                                     campos internos por comas.
 struct Location bin;
};
                                                     xpos=widget.bin.x;
                                                     ypos=widget.bin.y;
struct Part widget={"Window", 1, {0,0}};
                                                     widget.bin.x= xpos+10;
short xpos, ypos;
                                                     widget.bin.y=ypos+23;
```

### Estructuras y punteros

```
struct Part {
 char name[20];
 long int id;
 struct Location bin;
} widget[10];
                                         Otra forma de declarar variables de ese
                                         Tipo de estructuras
struct Part reg1, *ptr;
ptr=&reg1;
                                    Si tengo la dirección de una estructura
                                    Puedo acceder a un campo interno
ptr->id = 1234;
                                    utilizado el operador "flecha"
Es equivalente a :
(*ptr).id = 1234;
```

## Estructuras: typedef y campo de bits

```
typedef struct {
                                           typedef define un nuevo tipo de dato
 char name[20];
 char age;
 short room num;
} student;
                                             Nombre del nuevo tipo de datos
student bob, Sally, John;
                                                 Declaro variables de ese tipo
typedef struct {
unsigned short bit0:1;
                                             bit0 corresponde al LSB de un unsigned short
unsigned short bit1:1;
                                             bit1 corresponde al siguiente bit del mismo unsigned short
                                    Es la manera de definir variables de tamaños menor a
unsigned short bit15:1;
                                    un byte.
                                    Es útil para acceder a bits individuales de un registro
} PORT IO;
                                    de memoria
```

## Directivas del pre-procesador

• Tarea para la práctica ...

```
#define
#include
#if, #elif, #else, #endif, #ifdef, #ifndef
#undef
#error
#warning
```

## Cast-conversión entre distintos tipos de datos

- Las operaciones con tipos de datos diferentes requieren que el compilador realice Conversión Automática de tipo basado en reglas:
- 1-En expresiones con 2 o más operandos de diferentes tipos, el tipo dato mas corto es promovido al tipo de dato mas largo.
- 2-En expresiones con un operando signado y otro no signado, el signado se convierte a no signado
- 3-cuando un dato de tipo largo se asigna a uno de tipo corto el resultado es truncado
- 4-las constantes numéricas toman el valor más corto posible

#### • Ejemplo 1:

```
char a;
long b=1000;
```

a=b; =>Warning! (b no es del mismo tipo que a)

Poner de forma explícita la conversión de tipo

a=(char) b; =>Sin Warning! (b no es del mismo tipo que a, pero se ha pedido una adecuación)

## Cast-conversión entre distintos tipos de datos

#### • Ejemplo 3:

unsigned short a; signed short b = -1000;

a=b; =>Sin Warning!

Sin embargo el programador puede dejar explícita la conversión

a=(unsigned short) b;

#### • Ejemplo 4:

if (a + b < 0) {...} //este tipo de condiciones debería evitarse

Conviene reemplazar por:

if(  $(b < 0) \&\& (-b > a) ) {...}$ 

#### **■**Ejemplo 5:

short z; short x=150; char y =63;

$$z = (y * 10) + x$$
; =>sin warning !!!

=>Hacer una promoción explícita:

$$z=((int) y * 10) + x;$$

O usar sufijos:

$$z=(y*10U) + x;$$

# Bibliografía

- Los Microcontroladores AVR de ATMEL. Felipe Espinoza. 2012. (CH3)
- The AVR Microcontroller and Embedded System. Mazidi. 2011. (CH7 y APENDICE D)
- Cualquier libro del Lenguaje C, apunte o recurso web que considere necesario.