CIRCUITOS DIGITALES Y MICROCONTROLADORES 2022

Facultad de Ingeniería UNLP

Ejemplos de MEF y su implementación en Software

Ing. José Juárez

Implementación: MEF en software

6) Definir procedimiento para actualizar la MEF

```
Actualizar_MEF() {

Leer(&entradas);

estado=tabla[estado][entradas];

Bloqueante o

No-bloqueante

Act_Salidas(estado,entradas);


}
```

7) Definir procedimientos para ejecutar la MEF

```
a) Ejecutar_MEF{
    Iniciar_MEF();
    repetir siempre{
        Actualizar_MEF();
    }
}    Sin temporizar

b) Ejecutar_MEF{
    Iniciar_MEF();
    repetir cada T segundos{
        Actualizar_MEF();
    }
}    temporizada
```

Control de tráfico



Requerimientos:

1-Si no hay autos permanece en verde 2-Para cambiar de verde a rojo pasar por amarillo 5seg 3-El verde debe durar al menos 30sea 4-Si hay tráfico en una sola dirección el verde queda en esa dirección 5-Si el trafico es en ambas


Entradas:

00:calles vacias 01:autos hacia el este 10:autos hacia el norte 11:autos en ambas dir.

Estados y salidas (Moore)

goN,Out0:verde hacia el norte & rojo hacia el este waitN,Out1:amarillo hacia el norte & rojo hacia el este goE,Out2:verde hacia el este & rojo hacia el norte waitE,Out3:amarillo hacia el este & rojo hacia el norte

Ejemplo: Control de tráfico



Variable Out

B0: Verde hacia el norte

B1: Amarillo hacia el norte

B2: Rojo hacia el norte

B3: Verde hacia el este

B4: Amarillo hacia el este

B5: Rojo hacia el este

B6: X

B7: X

salidas (Moore)

Out0:verde hacia el norte & rojo hacia el este Out1:amarillo hacia el norte & rojo hacia el este Out2:verde hacia el este & rojo hacia el norte Out3:amarillo hacia el este & rojo hacia el norte

Por ejemplo Out0:

Out= 0b00100001

Control de tráfico

Tabla de transición de estados:

Estados\Entradas	00	01	10	11
goN, Out0, 30seg	goN	waitN	goN	waitN
waitN, Out1, 5seg	goE	goE	goE	goE
goE, Out2, 30seg	goE	goE	waitE	waitE
waitE, Out3, 5seg	goN	goN	goN	goN

Las entradas digitales serán encuestadas luego de vencido el plazo de tiempo en un estado

Este tipo de MEF no-periódica se llama Event-driven.


Con lo cuál es cambio de estado en el diagrama será en función de la entrada pero solo cuando el evento tiempo (delay) se cumpla. Esto debe especificarse en diagrama de alguna forma.

Ejemplo: Control de tráfico

Estados\Entradas	00	01	10	11
goN, Out0, 30seg	goN	waitN	goN	waitN
waitN, Out1, 5seg	goE	goE	goE	goE
goE, Out2, 30seg	goE	goE	waitE	waitE
waitE, Out3, 5seg	goN	goN	goN	goN

• Implementación:

```
//Estados posibles
                                                             Definición y
typedef enum {goN, waitN, goE, waitE} state name;
                                                             Declaración de
//estructura de un estado (1 fila de la tabla)
typedef struct state row {uint8 t Out;
                                                             Variables de estado
                       uint16 t Time;
                       state name Next[4];
//Tabla completa
state row MEF[4]={
                 {Out0,30,{goN,waitN,goN,waitN}},
                                                              Definición de la MEF
                 {Out1, 5, {goE, goE, goE, goE}},
                 {Out2,30, {goE,goE, waitE, waitE}},
                                                              la tabla es un arrego de estructuras y no
                 {Out3, 5, {goN, goN, goN, goN}}
                                                              un matriz de elementos del mismo tipo.
                 };
                                                             Ejecución de la MEF
                            main()
                                                             Método de Inicialización
                              uint8 t inputs;
                              state name state;
                                 Init MEF();
                                 while (1) {
                                     inputs=readSensors();
No tiene temporización periódica o CLK
                                     state=MEF[state].Next[inputs];
Los delay son distintos para cada estado.
                                     LightsUpdate (MEF[state].Out);
Es arquitectura event-driven
                                     Delay(MEF[state].Time);
```



Modelo Conceptual:

- 1. El usuario selecciona el programa de lavado
- 2. El usuario presiona START
- 3. Se activa la traba de seguridad
- 4. Se abre la válvula de agua
- 5. Si el programa de lavado requiere jabón, se abre la compuerta de jabón y luego se cierra
- 6. La válvula de agua se cierra cuando se alcanza el nivel
- 7. Si el programa requiere agua caliente, se encienden los calentadores hasta que se alcance la temperatura especificada
- Se enciende el motor y se comienza la secuencia de movimientos adecuadas para el programa elegido
- 9. Al finalizar, la bomba de desagote se enciende para vaciar el tambor y se apaga cuando se detecte que este esta vacío
- 10. Se desactiva la traba de seguridad

Tarea: hacer el diagrama de estados

Posibles Estados:

```
INIT, START, FILL_DRUM, HEAT_WATER, WASH_01, WASH_02, ..., PUMP, ERROR
```

Funciones a implementar para las entradas:

```
Read_Selector_Dial() //Leer selector de programa
Read_Start_Switch() //leer pulsador de arranque
Read_Water_Level() //leer sensor de nivel de agua
Read_Water_Temperature() //lleer sensor de temperatura
```

Funciones a implementar para las salidas:

```
Control_Detergent_Hatch() //controlar dispenser de jabon
Control_Door_Lock() //controlar traba de seguridad
Control_Motor() //accionar motor
Control_Pump() //controlar bomba de desagote
Control_Water_Heater() //controlar calentadores de agua
Control_Water_Valve() //controlar válvula de agua
```

```
Washer.C
*_-*___*/
#include "Washer.H"
// ----- Private data type declarations ------
typedef enum (INIT, START, FILL DRUM,
  HEAT WATER, WASH 01, WASH 02, ERROR}
  eSystem state;
// ----- Private function prototypes -----
char WASHER Read Selector Dial(void);
char WASHER Read Start Switch(void);
char WASHER Read Water Level(void);
char WASHER Read Water Temperature(void);
void WASHER_Control_Detergent_Hatch(bit);
void WASHER Control Door Lock(bit);
void WASHER_Control_Motor(bit);
void WASHER Control Pump(bit);
void WASHER_Control_Water_Heater(bit);
void WASHER_Control_Water_Valve(bit);
```

```
// ----- Private constants -----
#define OFF 0
#define ON 1
#define MAX FILL DURATION
                                1000L
#define MAX WATER HEAT DURATION 1000L
#define WASH_01_DURATION
                                30000L
// ----- Private variables -----
static eSystem state System state;
static long Time_in_state;
static char Program;
// 10 programas diferentes
// cada uno con uso o no de detergente
static char Detergent[10] = {1,1,1,0,0,1,0,1,1,0};
// cada uno usa o no agua caliente
static char Hot_Water[10] = {1,1,1,0,0,1,0,1,1,0};
/* -----*/
void WASHER Init(void)
  System_state = INIT;
/* -----*/
```

Control de lavadora: MEF

```
void WASHER Update(void)
  switch (System_state)
   case INIT:
    //código ...
    break;
   case START:
   //código
   break;
   case FILL DRUM:
   //código
   break;
  case HEAT WATER:
   //código
   break;
  case WASH 01:
  //código
   break;
  //idem WASH_02: ... etc
  case ERROR:
  //código
  break;
```

MEF temporizada con int. Periódica

Usaremos interrupción de Timer para ejecutar periódicamente la MEF

Actualizaremos la MEF con:

void WASHER_Update(void)

• Para temporizar la ejecución de la MEF sabemos hacer:

```
/* ------*/
void main(void)
{
    // Inicializar board y tareas
    WASHER_Init();
    while(1) { // Super Loop

        WASHER_Update();
        delay(1000);
    }
} /* -------*/
```

Pero vamos a utilizar una metodología que veremos en las próximas clases

```
case INIT:
// Motor off
 WASHER_Control_Motor(OFF);
 // Pump off
                                                                      Ejemplo: lectura del pulsador
 WASHER_Control_Pump(OFF);
                                                                            (No bloqueante)
                                      Actualizar salidas
 // Heater off
 WASHER_Control_Water_Heater(OFF);
                                                                 char WASHER Read Start Switch(void)
 // Valve closed
                                                                  //polling períodico
 WASHER_Control_Water_Valve(OFF);
                                                                  if (Start_pin == 0)
 // Esperar hasta que se presione START
                                         Lee entrada
 If (WASHER Read Start Switch() == 1)
                                                                    // Start switch presionado
                                         asociada al
                                                                    // puede tener verificación
                                         estado *.
 // Start presionado...
                                                                   // NO tiene retardo anti-rebote
  // Leer selector dial
                                                                    return 1;
  Program = WASHER Read Selector Dial();
  // cambiar estado
                                                                  else
                                    Estado siguiente
 System_state= START;
                                                                    return 0;
break;
```

^{*} En este estado no afectan el resto de las entradas


```
case START:
 // Trabar puerta
 WASHER Control Door Lock(ON);
 // abrir válvula agua
 WASHER_Control_Water_Valve(ON);
 // abrir válvula de detergente (si
  corresponde)
 if (Detergent [Program] == 1)
  WASHER Control Detergent Hatch(ON);
 // ir al siguiente estado
 System state = FILL DRUM;
 Time in state = 0;
 break;
```

```
case FILL DRUM:
 // esperar hasta que se llene el tanque
 if (++Time in state >= MAX FILL DURATION)
    // incluye Timeout
    System state= ERROR; // hay problemas...
 if (WASHER_Read_Water_Level() == 1)
 { // tanque lleno
   // se requiere agua caliente?
   if (Hot Water [Program] == 1)
     WASHER Control Water Heater(ON);
    // ir a siguiente estado
     System state= HEAT WATER;
     Time in state = 0;
   } else {
    // caso agua fría - comenzar programa
    System_state = WASH_01;
    Time in state = 0;
 break:
```

```
case HEAT_WATER:
                                                          case WASH_01:
 // esperar se caliente el agua
                                                           // WASH 01
                                                            WASHER_Control_Motor(ON);
 if (++Time_in_state >= MAX_WATER_HEAT_DURATION)
                                                           if (++Time_in_state >=WASH_01_DURATION)
  // Timeout...
                                                             System state = WASH 02;
  System state= ERROR;
                                                             Time in state = 0;
 // verificar temperatura del agua
                                                           break;
 if (WASHER Read Water Temperature() == 1)
  // agua a temperatura deseada
                                                          //demás estados omitidos
  // próx estado
  System_state = WASH_01;
                                                          case ERROR:
  Time in state = 0;
                                                           // activar alarma
                                                          break;
 break;
```

// FIN EJEMPLO

Implementación de un alarma domiciliaria



Las ventanas y las puertas tienen sensores magnéticos. En el exterior se encuentra la sirena.



En el interior se encuentra El teclado, el display y un buzzer

El usuario arma la alarma colocando la clave de 4 dígitos, y cuenta con un tiempo de 60 seg para salir.

De la misma manera al entrar tiene 60 seg para desactivarla colocando la password, de lo contrario la alarma sonará

Modelado y especificación: MEF

- Inicialmente el sistema esta en el estado *Desarmado*, hasta que se ingrese la password correcta.
- A partir de aquí entramos al modo *Armando* que espera 60 seg.
- Luego el sistema esta *Armado* monitoreando los sensores. Si un sensor de ventana se activa, se pasa al modo *Intruso*, en cambio si el sensor de puerta se activa se pasa a modo *Desarmando*.
- En el estado *Desarmando* se espera 60seg para que el usuario autorizado pueda ingresar la clave. Si se ingresa la clave correcta el sistema para a *Desarmado* Caso contrario pasa a estado *Intruso*.
- En el estado *Intruso* la alarma suena indefinidamente hasta que se ingrese la clave correcta.
- Con esta información definimos el "diagrama de estados"

Arquitectura del Software

- Temporización de Tareas:
 - La temporización será por ISR de Timer (Tick del sistema)
 - La interrupción de Timer será cada 100 ms
 - La maquina de estados se actualizará cada 100ms
 - Se utilizarán Funciones no bloqueantes para el manejo de entradas-salidas

Módulos del software:

- Main.c, main.h
 - Inicialización del sistema y super loop
- sEOS.c, sEOS.h
 - Planificador y Despachador cooperativo multitarea
- Intruder.c, Intruder.h
 - Implementación MEF de la alarma
- Keypad.c, Keypad.h
 - Biblioteca de funciones para leer el teclado
- Lcd.c, Lcd.h
 - Biblioteca de funciones para manejo de LCD

Implementación: main()

```
void main(void)
     MCU_Init();
     // Inicializar LCD
                                                              void INTRUDER_Init(void)
     LCD Init();
     // inicializar teclado
                                                               System_state = DISARMED;
     KEYPAD_Init();
                                                               LCD_Write_String("\nDisarmed");
     // inicializar mag de estados y buffers
                                                               // Alarma apagada
     INTRUDER_Init();
                                                               Sounder pin = 0;
     // configurar timer (100ms tick)
                                                               State call count = 0;
     sEOS Init Timer(100);
     while(1)
           sEOS_Dispatch_Tasks(); // ejecutar tareas
sEOS_Go_To_Sleep(); // modo idle bajo consumo
}
                                                       ICC RUN
             La ISR despierta al MCU
                                                       ICC SLEEP
```

Implementación: planificación y despacho

```
ISR (Timer0_CompA_vect) // cada 100 ms
{
    // actualizar MEF cada 100 ms
    MEF_flag=1;
}
```

La función sEOS_Init_Timer(100) Inicializa el timer0 por ejemplo para que interrumpa periódicamente cada 100ms

```
void sEOS_Dispatch_Tasks(void) {
    // actualizar MEF cada 100 ms
    if ( MEF_flag) {
        MEF_flag = 0;
        INTRUDER_Update(); // MEF
    }
}
```

```
void INTRUDER_Update(void)
 // llamada cada 100 ms
 {
                                                                 MOORE
      // Contar numero de interrupciones
      State_call_count++;
      switch (System_state)
           case DISARMED:
                if (New_state) // si se cambia de estado hay que informarlo
   Actualiza
                     LCD_Write_String ("\nDisarmed");
                                                          Condición de entrada
                                                           al estado. Única vez
   salidas
                     New state = 0;
                // Alarma apagada
                Sounder_pin = 0;
                // esperar por clave correcta ...
                if (INTRUDER_Get_Password() == 1)
  Lee entrada
                     System_state = ARMING; //pasar a armando...
                     New state = 1;
Estado siguiente
                     State_call_count = 0;
                     break;
           break;
```

MEALY

```
void INTRUDER_Update(void)
{
     // Contar numero de interrupciones para calcular el tiempo en cada estado
     State_call_count++;
    switch (System_state)
     {
          case DISARMED:
                                                          Leer entrada relevante
               // esperar por clave correcta ...
                                                          para este estado
               if (INTRUDER_Get_Password() == 1)
               {
                    System_state = ARMING; //pasar a armando...
                                                                        Siguiente estado
                    LCD_Write_String("\nArming...");
                                                                   Actualiza salida (Mealy)
                    State_call_count = 0;
                    break;
          break;
```

case ARMING:

}

break;

// Esperar 60 segundos (600 ticks) if (++State_call_count > 600) { System_state = ARMED; LCD_Write_String("\nArmed"); State_call_count = 0;

case ARMED:

```
if (INTRUDER_Check_Window_Sensors() == 1) // Chequear sensores de ventanas
         // Intruso detectado
         System state = INTRUDER;
         LCD_Write_String("\n** INTRUDER! **");
         //Activar alarma
         Sounder_pin = 1;
         State_call_count = 0;
    if (INTRUDER_Check_Door_Sensor() == 1) // chequear sensor de puerta
         System_state = DISARMING; // Puede ser un usuario autorizado
         LCD_Write_String("\nDisarming...");
         State_call_count = 0;
    if (INTRUDER_Get_Password() == 1) // Si hay clave correcta desarmar
         System state = DISARMED;
         LCD_Write_String("\nDisarmed");
         // Alarma apagada
         Sounder pin = 0;
                                                     Podría implementarse
         State call count = 0;
                                                     un switch-case dentro del estado
                                                     para evaluar los eventos de entrada
break;
```

case DISARMING:

```
// Esperar 60 seg para que ingrese la clave correcta, sino ALARMA
if (++State_call_count > 1200)
{
     System state = INTRUDER;
     LCD_Write_String("\n** INTRUDER! **");
     //Activar alarma
     Sounder pin = 1;
     State_call_count = 0;
     break;
}
// mientras tanto chequear sensores de ventana
if (INTRUDER_Check_Window_Sensors() == 1)
{
     // intruso detectado
     System_state = INTRUDER;
     LCD_Write_String("\n** INTRUDER! **");
     //Activar alarma
     Sounder_pin = 1;
     State_call_count = 0;
     break;
}
if (INTRUDER_Get_Password() == 1) // si hay clave correcta desarmar
     System_state = DISARMED;
     LCD_Write_String("\nDisarmed");
     // Alarma apagada
     Sounder_pin = 0;
     State_call_count = 0;
     break;
```

case INTRUDER:

```
// Esperar sonando hasta que se ingrese la clave correcta
if (INTRUDER_Get_Password() == 1)
{
          System_state = DISARMED;
          LCD_Write_String("\nDisarmed");
          // Alarma apagada
          Sounder_pin = 0;
          State_call_count = 0;
}
break;
```

Implementación: funciones de verificación

```
//Las funciones devuelven 0 si no hay evento y 1 si lo hay
char INTRUDER Check Window Sensors(void)
{
    // un solo sensor en el ejemplo
    if (Window sensor pin == 0)
     // Intruso detectado...
                                                No bloqueantes, sin retardos ni
    return 1;
                                                condiciones de espera.
     // Default
    return 0;
                                char INTRUDER_Check_Door_Sensor(void)
}
                                {
                                    // Sensor de puerta
                                    if (Door_sensor_pin == 0)
                                     // Puerta abierta
                                    return 1;
                                     // Default
                                    return 0;
                                }
```


Implementación: funciones de verificación

```
char INTRUDER_Get_Password(void)
{
     // Hay nuevo dato en el buffer de teclado?
                                                         No bloqueante, sin retardos ni condiciones de
                                                         espera.
     if(KEYPAD\ scan(\&Key) == 0)
           return 0; // No Hay dato nuevo y por lo tanto no hay clave correcta
     // Se ha apretado una tecla, se espera 50seg mas para leer la clave completa
     if (State_call_count > 500)
           // timeout, no se completo el ingreso de la clave, reiniciar
           State_call_count = 0;
           Tecla=0;
           return 0;
     //Escribo y guardo tecla presionada
     LCD_Write_Char(Key);
     Input [Tecla++] = Key;
     // tengo las 4 teclas?
     if(Tecla = = 4) {
           Tecla=0;
           return validar_clave(); //clave correcta retorna 1, incorrecta 0
      } else
           return 0; //no tengo las cuatro teclas aún
}
```

TP2

• Ejercicio No 12: Planificación de tareas con RTI

a) Realizar el ejercicio entregado en el TP1 utilizando una interrupción periódica de TIMERO para planificar y temporizar las tareas involucradas (no deberá usar más los retardos bloqueantes).



Bibliografía

Los ejemplos fueron extraídos de la siguiente bibliografía:

- "Embedded Microcomputer System, Real-Time Interfacing". J. Valvano 2nd Ed. Thomson 2007.
- "Patterns for time-triggered Embedded Systems", Michael J. Pont. 2014
 Published by SafeTTy Systems. pdf disponible en la web en https://www.safetty.net/publications/pttes (descarga gratis en la web de autor)

Sistemas Reactivos

- El término **reactivo** se aplica a sistemas que responden dinámicamente a los **eventos** de interés que reciben y cuyo comportamiento lo define el orden de llegada de esos eventos.
- Prácticamente todos los sistemas embebidos son reactivos por naturaleza, lo que significa que su trabajo principal es reaccionar a eventos, como presionar botones, tocar una pantalla, esperar por alarmas o llegadas de paquetes de datos.
- Ejemplos: los cajeros automáticos, los sistemas de reservas de vuelos, los sistemas de control, los sistemas embebidos en los automóviles.
- En consecuencia, la mayoría de las veces, un sistema está esperando eventos y solo después de reconocer un evento reacciona realizando el cálculo apropiado.
- Los principales desafíos de un sistema reactivo son:
 - realizar el cálculo correcto
 - y realizarlo de manera oportuna (nos vamos acercando a la definición de RTOS)

La definición de sistemas reactivos abarca además a grandes sistemas de computo, sistemas distribuidos y sistemas ciber-físicos:

Sistemas embebidos reactivos:

- La mayoría de los sistemas embebidos se programan de manera secuencial, donde un programa espera de manera explícita los eventos mediante sondeo (polling) o bloqueo en un retardo de tiempo (delay), un semáforo u otro mecanismo similar de un sistema operativo tradicional en tiempo real (RTOS). Ejemplo del código secuencial básico es la implementación tradicional "Blinky LED".
- La mayoría de los sistemas de la vida real no son secuenciales, lo que significa que el sistema debe manejar múltiples eventos simultáneamente. El problema fundamental es que mientras un programa secuencial está esperando un tipo de evento (por ejemplo, que se cumpla el delay) no está haciendo nada más y no responde a otros eventos (por ejemplo, presionar un botón).
- El paradigma secuencial no atenta contra la abstracción de sistemas reactivos. El problema para reaccionar a tiempo a múltiples eventos parece ser el bloqueo y la secuencialidad (no-concurrencia).
- Por esta y otras razones, hay que tener mucho cuidado con los diversos mecanismos de bloqueo (utilicemos o no RTOS), porque a menudo conducen a programas que no responden, son difíciles de entender, impredecibles e inseguros.

Programación Reactiva o basada en eventos (Event-driven)

• Es una estrategia moderna de diseño (un paradigma de programación) para combinar múltiples tareas de manera concurrente y se basa en los siguientes principios (abstracción):

1-Mantener los datos aislados y vinculados a las tareas. Los objetos deben ocultar (encapsular) sus datos privados y otros recursos, y no compartirlos con el resto del sistema.


2-Mantener la comunicación entre tareas de forma asincrónica a través de mensajes (más abstracción). El uso de eventos asincrónicos (objetos reactivos) mantiene las tareas funcionando de manera verdaderamente independiente, sin bloquearse entre sí.

3-Las tareas deben pasar toda su vida respondiendo a los eventos entrantes, por lo que su línea principal debe consistir en un bucle que maneje los eventos uno a la vez hasta su finalización, evitando así cualquier peligro de concurrencia dentro de una tarea.

Referencias:

- Para modelar el comportamiento de los objetos activos (encapsulados, asincrónicos, sin bloqueo y controlados por eventos) se utilizan los Statecharts.
- Surgen a mediados de la década de 1980, cuando David Harel propuso una amplia extensión al formalismo convencional de las máquinas y diagramas de estados
- El objetivo principal del nuevo formalismo gráfico es modelizar o describir sistemas reactivos complejos.
- Los statecharts extienden los diagramas de transición de estados convencionales con tres elementos principales: jerarquía, concurrencia y comunicación. Se encuentran en la especificación UML (Unified Modeling Lenguage).

• Ejemplo de un modelo Statechart



By Mirosamek (talk) - I (Mirosamek (talk)) created this work entirely by myself., CC BY-SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=23947484

Implementación: MEF en software

```
Ejecutar MEF{
C)
                Iniciar MEF();
                repetir siempre{
                      sleep();
                      Actualizar MEF();
              ISR(IRQ1 request) {
                      Leer Main Keypad();
               ISR(IRQ2 request) {
                       Leer Num Keypad();
```

Posible implementación MEF Event-driven