A FRONTEIRA ENTRE SOFTWARE E HARDWARE NA GERÊNCIA DE ENTRADA E SAÍDA

Um estudo sobre Dispositivos e Controladores.



METADATA DO PROJETO	
Disciplina:	Sistemas Operacionais
Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Professor:	Prof. Me. Juvenal Neto
Instituição:	Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – Campus de Alto Araguaia

DOC-REF: SO-IO-2024-UNEMAT

Gemini Notebook

O clique instantâneo oculta uma complexa coordenação de recursos




Pressionar 'A'



Salvar como .pdf



Inserir pen drive





A CPU é extremamente rápida, centralizada e de propósito geral. Contudo, os dispositivos de Entrada e Saída (E/S) são mecanicamente lentos, especializados e falam idiomas diferentes. Como eles se comunicam?

O papel diplomático do SO

- **Abstração:** Oculta a complexidade física do hardware, oferecendo uma interface limpa para os aplicativos.
- **Controle:** Gerencia o uso do hardware, evitando conflitos quando múltiplos programas tentam acessar o mesmo dispositivo.
- **Compartilhamento:** Multiplexa os recursos limitados (como o tempo de disco ou a rede) entre todos os usuários e processos ativos.

Gemini Notebook

A diversidade do hardware exige traduções em múltiplas escalas





A gerência de E/S precisa lidar com periféricos que variam não apenas em sua função primária, mas em ordens de grandeza de velocidade. Um teclado humano gera dados a poucos bytes por segundo, enquanto uma placa de rede ou um disco de estado sólido (SSD) inunda a memória com gigabytes no mesmo intervalo de tempo.

Gemini Notebook

Como o Sistema Operacional enxerga as interfaces de acesso



O SO não classifica dispositivos pela sua aparência física, mas pela API (interface de acesso) que oferece às aplicações.

	Dispositivos de Bloco	Dispositivos de Caracteres
Interface de Acesso	Permite acesso aleatório aos dados.	Entrega um fluxo contínuo e sequencial de bytes.
Endereçamento e Leitura	Dados são lidos/gravados em blocos de tamanho fixo. O SO pode solicitar diretamente o bloco 4096, tornando-os endereçáveis.	Não há endereçamento (não se pode pedir o byte anterior de um mouse) e o acesso não é aleatório.
Exemplos Típicos	SSD, HDD, Pendrives.	Teclado, Mouse, Placa de Som, Microfone.

Gemini Notebook

A Pilha de Tradução: Do espaço do usuário à física do hardware



Aplicações nunca tocam diretamente no hardware. Para garantir segurança e estabilidade, a comunicação desce por uma **rígida hierarquia de abstração**. O **Driver** é código em software que sabe como falar com o Controlador, queua vez é o componente de hardware lógico que aciona a mecânica do Dispositivo Físico.

Gemini Notebook

Dissecando o Controlador: A ponte eletrônica para o dispositivo

Foco: Controlador

- Aplicação
- SO (Kernel)
- **Controlador**
- Driver
- Dispositivo




- O CPU lê para saber:
  - O dispositivo está ocupado?
  - Ocorreu um erro?
  - Terminou a tarefa?
- O CPU escreve para dar ordens:
  - Inicie a leitura
  - Ligue o motor
  - Mude a direção.
- O espaço onde os bytes que estão entrando (teclas) ou saindo (arquivo) ficam temporariamente armazenados antes de seguir viagem.

Do ponto de vista da CPU e do Driver, o controlador não é um motor, mas sim um conjunto de pequenos espaços de memória chamados Registradores.

Gemini Notebook

Como a CPU alcança o Controlador: Endereçamento e Portas

Foco: Conexão CPU → Controlador



Não confunda Portas Físicas (como o conector USB metálico) com Endereços de Portas ou portas TCP de rede. Para ler ou escrever nos registradores, a arquitetura utiliza duas abordagens lógicas:

Port-Mapped I/O (PMIO)



O hardware possui um espaço de endereçamento separado e instruções de processador exclusivas apenas para realizar E/S.

Memory-Mapped I/O (MMIO)




Os registradores do controlador são mapeados no mesmo espaço de endereço da memória RAM. O processador escreve em uma variável na memória, mas o hardware redireciona esse dado eletricamente para o controlador.

Gemini Notebook

A Rodovia de Interconexão: Barramentos e Sinais

Foco: Barramentos do Sistema







Dados: O que viaja (a carga útil).

Endereço: Para onde vai (o destino).

Controle: Como e quando operar (ex: sinal elétrico de leitura ou escrita).

O Barramento (Bus) é o feixe de fios elétricos e protocolos que conecta os componentes:

PCIe: Interconexão serial de altíssimo desempenho (ex: placa de vídeo, NVMe).

USB: Barramento universal expansível e Plug-and-Play para periféricos externos.

SATA: Historicamente focado em dispositivos de bloco mecânicos (HDDs).

Gemini Notebook

A Coreografia de E/S: O ciclo temporal de uma solicitação





Como a teoria se traduz em ação? Uma operação de leitura ocorre nesta sequência exata:

1. **Solicitação:** A aplicação pede ao SO a leitura de um arquivo.
2. **Roteamento:** O SO identifica o dispositivo e aciona o Driver correspondente.
3. **Configuração:** O Driver escreve nos registradores de Controle do Controlador via barramento.
4. **Execução Física:** O dispositivo obedece ao Controlador e executa o movimento eletromecânico.
5. **Atualização:** O Controlador altera seu registrador de Status para alertar a conclusão da tarefa.
6. **Conclusão:** O SO coleta os Dados, acorda a Aplicação e entrega a informação.

Gemini Notebook

Detecção de Eventos: Espera Ativa *versus* Interrupções

Como a CPU e o Driver sabem que o controlador (Passo 5) finalizou o trabalho?

Cenário A: Polling (Espera Ativa)



O processador entra em um loop, consultando repetidamente o registrador de estado. Desperdiça ciclos preciosos da CPU, mas é útil se o dispositivo for ultrarrápido.

Cenário B: Interrupção (IRQ - Interrupt Request)



O controlador alerta assincronamente a CPU enviando um sinal elétrico. A CPU interrompe o que está fazendo apenas quando notificada, garantindo máxima eficiência.

Nota sobre Alto Desempenho: Para transferir grandes volumes de dados (ex: discos), utiliza-se o DMA (Direct Memory Access). O controlador escreve os dados direto na RAM e emite uma interrupção apenas no final da transferência massiva.

Gemini Notebook

Exemplo Prático 1: O longo caminho de uma tecla digitada



Um cenário típico de um Dispositivo de Caractere: O teclado é incrivelmente lento comparado ao processador humano. Fazer polling para verificar se uma tecla foi pressionada congelaria todo o sistema.
A solução é integralmente baseada em Interrupções. Quando você pressiona 'A', restina, o controlador USB detecta o evento e sinaliza o processador via barramento. O driver desperta, lê o caractere exato do registrador de dados do controlador USB e o entrega ao buffer do sistema operacional, que finalmente acorda o aplicativo de texto.

Gemini Notebook

Exemplo Prático 2: Carregando Megabytes de um SSD



Um **cenário típico de um Dispositivo de Bloco:** Um SSD trafega volumes maciços de dados em frações de segundo. Se a CPU tivesse que ler byte a byte do registrador de dados do controlador, o sistema entraria em colapso de performance. A solução é o DMA. O driver envia o endereço de memória e o tamanho do bloco aos registradores de controle. O controlador assume o barramento, despeja os gigabytes diretamente na memória RAM e só emite uma Interrupção no exato momento em que toda a transferência foi concluída com sucesso.

Gemini Notebook

Raio-X do Sistema: Investigando o Hardware via Linux

```
$ lsusb
```

Mapeia a topologia física listando os barramentos USB e todos os dispositivos anexados.

```
$ lspci
```

Mostra os barramentos PCI e os controladores de E/S embutidos na placa-mãe.

```
$ lsblk
```

Exibe a hierarquia lógica dos dispositivos de bloco, evidenciando discos rígidos e suas partições.





```
$ dmesg | grep -i usb
```

Lê o ring buffer do kernel, exibindo as mensagens do exato momento em que os drivers detectam e inicializam o hardware.

⚠ **Atenção:** Essas ferramentas leem metadados coletados e cacheados pelo SO. Elas não mostram os registradores internos do hardware ou sinais elétricos em tempo real.

Gemini Notebook

O Ecossistema Sincronizado: Arquitetura Unificada de E/S



Fixação de Conceitos: Identificando os componentes na prática



Cenário Prático: Você mandou imprimir um documento PDF através de uma impressora conectada via porta USB.

Associe as funções aos componentes:

1. O atuador que puxa o papel da bandeja fisicamente.
2. O arquivo temporário (Spooler) gerenciado pelo Sistema.
3. O software que converte o PDF na linguagem de impressão específica.
4. O chip na impressora que possui registradores de Status avisando que acabou o papel.

Componentes:

- Controlador USB / Impressora
- SO / Kernel
- Dispositivo Físico
- Driver da Impressora



paplllıgacoıneıtuoc eleştnem ados arac aad otıragaĝ:
(1) Dispositivo Físico - A mecan vencole fá tnsrance yerda. (2) SO/Kernel - Vgsttıelel ˙tisıoosĥıng leutdo((leuto) o ˜Tiunutıoa lệutıe.
(3) Driver - O tuaptiuopa de lauıvare roxo. (4) Dıtiuwerge de soĥware ịotıoso ırıoxo. (5) Cotuoloładop - O ịnrpe:ạn te loepede lerıuıra.
Neste cenário de ımpressṍa (ımpresstıuɔ to sıuıe:ɛ:ıhaa luterupṗño em vez de esctiae acllılug) ąnutra uệa uão travar a CdU.

Gemini Notebook