## 1. 配置

通过232接口与配置软件配置

- 波特率

- 设备地址

- 感应磁场极性: N极 & S极

- 通讯协议

-485: 问答模式,

-can: 广播模式,广播间隔



## 2. 测试

测量偏移范围-70~70mm, 实际有效范围-50~50mm。数据稳定


- 长磁钉:有效左右偏移范围-50mm~50mm,安装高度 20mm~53mm,误差小于 2mm。

- 磁条:有效左右偏移范围-55mm~50mm,安装高度 12mm~28mm,误差小于4mm, (磁条表面与传感器表面不平行,误差大)
- 短磁钉: 有效左右偏移范围-60mm~60mm, 安装高度12mm~28mm,误差小于3mm。


## 3. 单片机驱动

- 485modbus总线:问答模式,设备状态,偏移位置,磁场强度信息,需要发送不同的请求命令

## 7.4.2 主从站通讯时序



编号	名称	内容
C3. 5	静止间隔	作为发送等待时间,请务必空 3.5 个字以上的间隔。3.5 字数不满则驱动器 无法应答。通讯速度超过 19200 bps 时,请间隔 1.75 ms 以上。
T1	发送等待时间	从主站接收询问之后,从站将通讯线路切换成发送状态,到开始回复回应为止的时间。以发送等待时间 10 ms。实际的发送等待时间会变成静止间隔(C3.5)+命令处理时间+发送等待时间(T1)
T2	通讯超时	可以在 0.05s - 1s 时间内可配置



- can总线:传感器20ms广播一帧数据,数据包括:设备状态,设备感应状态,偏移位置。can总线需要增加120终端电阻,否则无法正常通信。

