

设备树 of 常用 API

本文档罗列设备树中 device_node 结构体以及常用 of 函数。

结构体 device_node

```
struct device_node {
        const char *name;
                              //节点名称
        const char *type;
                              //设备类型
        phandle phandle;
       const char *full_name; //全路径节点
        struct fwnode handle fwnode;
       struct property *properties;
       struct property *deadprops;
                                      /* removed properties */
       struct device_node *parent;
                                        //父节点指针
       struct device_node *child;
                                        //子节点指针
       struct device_node *sibling;
       struct kobject kobj;
       unsigned long _flags;
       void
               *data;
#if defined(CONFIG_SPARC)
       const char *path_component_name;
        unsigned int unique_id;
       struct of_irq_controller *irq_trans;
#endif
};
```



结构体 property

```
struct property {
    char *name;
    int length;
    void *value;
    struct property *next;
    unsigned long _flags;
    unsigned int unique_id;
    struct bin_attribute attr;
};
```

查找节点 API

函数: struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,const char *type, const char *compat);

功能:of_find_compatible_node,通过compatible属性查找指定节点;

参数 from:指向开始路径的节点,如果为 NULL,则从根节点开始;

参数 type: device_type 设备类型,可以为 NULL;

参数 compat: 指向节点的 compatible 属性的值 (字符串)的首地址;

返回值:成功,得到节点的首地址;失败:NULL。

函数: struct device_node *of_find_matching_node(struct device_node *from,const struct of_device_id *matches);

功能: of_find_matching_node, 通过 compatible 属性查找指定节点;

参数 from:指向开始路径的节点,如果为 NULL,则从根节点开始;

参数 matches:指向设备 ID表,注意 ID表必须以 NULL结束;



* 范例:

函数: struct device node *of find node by path(const char *path);

功能:of_find_node_by_path,通过路径查找指定节点;

参数:带全路径的节点名,也可以是节点的别名;

返回值:成功,得到节点的首地址;失败,NULL。

函数: struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,const char *name);

功能: of find node by name, 通过节点名查找指定节点;

参数 from:开始查找节点,如果为 NULL,则从根节点开始;

参数 name: 节点名;

返回值:成功,得到节点的首地址;失败,NULL。

提取通用属性 API

函数: struct property *of_find_property(const struct device_node *np, const char *name, int *lenp);

功能: of find property, 提取指定属性的值;

参数 np:设备节点指针;



参数 name:属性名称;

参数 lenp:属性值的字节数;

返回值:成功,属性值的首地址;失败,NULL。

函数: int of_property_count_elems_of_size(const struct device_node *np,const char *propname, int elem size);

功能:of_property_count_elems_of_size,得到属性值中数据的数量;

参数 np:设备节点指针;

参数 propname:属性名称;

参数 elem_size:每个数据的单位(字节数);

返回值:成功,属性值的数据个数;失败,负数,绝对值是错误码。

函数: int of_property_read_u32_index(const struct device_node *np, const char *propname, u32 index, u32 *out_value);

功能:of_property_read_u32_index ,得到属性值中指定标号的 32 位数据值;

参数 np:设备节点指针;

参数 propname:属性名称;

参数 index:属性值中指定数据的标号;

参数 out_value:输出参数,得到指定数据的值;

返回值:成功,0;失败,负数,绝对值是错误码。

函数: int of_property_read_string(struct device_node *np, const char *propname, const char **out_string);

功能: of_property_read_string, 提取字符串(属性值);



参数 np:设备节点指针;

参数 propname:属性名称;

参数 out_string:输出参数,指向字符串(属性值);

返回值: 成功,0;失败,负数,绝对值是错误码。

提取 addr 属性 API

函数:int of_n_addr_cells(struct device_node *np);

功能: of_n_addr_cells, 提取默认属性 "#address-cells" 的值;

参数 np:设备节点指针;

返回值:成功,地址的数量;失败,负数,绝对值是错误码。

函数: int of_n_size_cells(struct device_node *np);

功能: of n size cells, 提取默认属性 "#size-cells" 的值;

参数 np:设备节点指针

返回值:成功,地址长度的数量;失败,负数,绝对值是错误码。

函数: __be32 *of_get_address(struct device_node *dev, int index, u64 *size,

unsigned int *flags);

功能: of_get_address, 提取 I/O 口地址;

参数 np:设备节点指针;

参数 index:地址的标号;

参数 size:输出参数, I/O 口地址的长度;

参数 flags:输出参数,类型(IORESOURCE_IO、IORESOURCE_MEM);

返回值:成功,I/O口地址的首地址;失败,NULL。



函数: u64 of translate address(struct device node *dev, const be32 *in addr);

功能: of_translate_address, 从设备树中提取 I/O 口地址转换成物理地址;

参数 np:设备节点指针;

参数 in addr:设备树提取的 I/O 地址;

返回值:成功,物理地址;失败,OF_BAD_ADDR

函数: void __iomem *of_iomap(struct device_node *np, int index);

功能: of iomap,提取I/O口地址并映射成虚拟地址;

参数 np:设备节点指针;

参数 index: I/O 地址的标号;

返回值:成功,映射好虚拟地址;失败,NULL。

函数: void __iomem *of_io_request_and_map(struct device_node *np, int index, const char *name);

功能:提取 I/O 口地址并申请 I/O 资源及映射成虚拟地址;

参数 np:设备节点指针;

参数 index: I/O 地址的标号;

参数 name:设备名,申请 I/O 地址时使用;

返回值:成功,映射好虚拟地址;失败,NULL。

提取 resource 属性 API

函数: int of_address_to_resource(struct device_node *dev, int index, struct resource *r);



功能:of_address_to_resource,从设备树中提取资源 resource(I/O地址);

参数 np:设备节点指针;

参数 index: I/O 地址资源的标号;

参数 r: 输出参数, 指向资源 resource (I/O 地址);

返回值:成功,0;失败,负数,绝对值是错误码。

提取 GPIO 属性 API

头文件 include/of_gpio.h

函数: int of_get_named_gpio(struct device_node *np, const char *propname, int index);

功能: of get named gpio, 从设备树中提取 gpio口;

参数 np:设备节点指针;

参数 propname:属性名;

参数 index: gpio 口引脚标号 ;

返回值: 成功,得到 GPIO 口编号;失败,负数,绝对值是错误码。

提取 irq 属性 API

函数: int of_irq_count(struct device_node *dev);

功能: of_irq_count 从设备树中提取中断的数量;

参数 np - 设备节点指针;

返回值:成功,大于等于0,实际中断数量;0则表示没有中断。

函数: int of irg get(struct device node *dev, int index);

功能: of_irq_get, 从设备树中提取中断号;

参数 np:设备节点指针;



参数 index:要提取的中断号的标号;

返回值:成功,中断号;失败,负数,其绝对值是错误码。

提取其他属性 API

函数: void *of_get_mac_address(struct device_node *np);

功能: of_get_mac_address , 从设备树中提取 MAC 地址;

参数 np:设备节点指针;

返回值:成功,MAC(6字节)的首地址;失败,NULL。