

Introdução ao protocolo CAN com ESP32



Por Fernando Koyanagi



Demonstração



Recursos usados

- Dois módulos ESP WROOM 32 NodeMcu
- Dois módulos transceivers CAN da WaveShare
- Jumper's para conexões
- Analisador lógico para captura
- Três cabos USB para os ESP's e analisador



CAN (Controller Area Network)

- Desenvolvido pela Robert Bosch GmbH nos anos de 1980 para atender a indústria automobilística.
- Tornou-se muito difundida com o passar dos anos devido às sua robustez e flexibilidade de implementação, sendo introduzida em equipamentos militares, máquinas agrícolas, na automação industrial e predial, robótica e equipamentos médicos.





Instagram

fernandok_oficial




Telegram

fernandok_oficial






CAN - Algumas características




- Comunicação serial de dois fios
- Máximo de 8 bytes de informação útil por quadro, sendo possível fragmentação.
- Endereçamento direcionado a mensagem e não ao nó.
- Atribuição de prioridade às mensagens e retransmissão de mensagens "em espera"
- Capacidade eficaz de detectar e sinalizar erros.
- Capacidade multi-mestre (todos os nós podem pedir acesso ao barramento)
- Capacidade multicast (uma mensagem para vários receptores ao mesmo tempo)

CAN - Algumas características


- Taxas de transferências de até 1Mbit/s em barramento de 40 metros. (Redução da taxa com aumento do comprimento do barramento).
- Flexibilidade de configuração e introdução de novos nós (comportando até 120 nós por barramento).
- Hardware padrão, baixo custo e boa disponibilidade.
- Protocolo regulado: ISO 11898



Circuito utilizado




Tensões na linha de transmissão (detecção diferencial)




No CAN o bit dominante é o Zero.

Detecção diferencial na linha reduz a sensibilidade a ruídos (EFI)

Padrões de CAN e formato das frames



Formato padrão com identificado de 11 bits




Formato estendido com identificado de 29 bits


Quatro tipos de frames (quadros)

A transmissão e recepção de dados no CAN é baseada em quatro tipos de frames. Os tipos de frames serão identificados pelas variações nos bits de controle ou até por mudanças nas regras de escrita do frame para cada caso.


- Frame de Dados: Contem os dados do emissor para o(s) receptor(es)
- Frame Remota: É uma solicitação de dados partindo de um dos nós
- Frame de Erro: É um frame enviado por qualquer um dos nós ao identificar um erro no barramento e pode ser detectado por todos os nós
- Frame de sobrecarga: Serve para retardar o trafego no barramento devido à sobrecarga de dados ou atraso em um ou mais nós.



Circuito - detalhe das conexões




ESP-32 Receptor




Circuito - Captura dos dados


Formas de onda obtidas para CAN padrão com ID de 11 bits



Formas de onda obtidas para CAN estendido com ID de 29 bits




Circuito - Captura dos dados




Dados obtidos pelo analisador lógico

Biblioteca Arduino - CAN


Biblioteca para controlador CAN



Biblioteca para controlador CAN



https://github.com/sandeepmistry/arduino-CAN



Seu e-mail



Código-fonte do Transmissor

Transmissor Código-fonte: Includes e Setup()

```
CANSender.ino ×
    #include <CAN.h> //Inclui a biblioteca CAN
    void setup() {
      Serial.begin(9600); //inicia a serial para debug
      while (!Serial);
      Serial.println("Transmissor CAN");
      // Inicia o barramento CAN a 500 kbps
      if (!CAN.begin(500E3)) {
        Serial.println("Falha ao iniciar o controlador CAN"); //caso não seja possível iniciar o controlador
        while (1);
```

Transmissor Código-fonte: Loop(), enviando um pacote CAN 2.0 padrão

```
void loop() {
 // Usando o CAN 2.0 padrão
 //Envia um pacote: o id tem 11 bits e identifica a mensagem (prioridade, evento)
 //o bloco de dados deve possuir até 8 bytes
 Serial.println("Enviando pacote...");
 CAN.beginPacket(0x12); //id 18 em hexadecimal
 CAN.write('h'); //1º byte
 CAN.write('e'); //2º byte
 CAN.write('l'); //3º byte
 CAN.write('l'); //4º byte
 CAN.write('o'); //5º byte
 CAN.endPacket(); //encerra o pacote para envio
 Serial.println("Enviado.");
 delay(1000);
```

Transmissor Código-fonte: Loop(), enviando um pacote CAN 2.0 estendido

```
//Usando CAN 2.0 Estendido
//Envia um pacote: o id tem 29 bits e identifica a mensagem (prioridade, evento)
//o bloco de dados deve possuir até 8 bytes
Serial.println("Enviando pacote estendido...");
CAN.beginExtendedPacket(0xabcdef); //id 11259375 decimal ( abcdef em hexa) = 24 bits preenchidos até aqui
CAN.write('w'); //1º byte
CAN.write('o'); //2º byte
CAN.write('r'); //3º byte
CAN.write('l'); //4º byte
                                              Enviando pacote...
CAN.write('d'); //5º byte
CAN.endPacket(); //encerra o pacote para envio
                                              Enviado.
Serial.println("Enviado.");
                                              Enviando pacote estendido...
                                              Enviado.
delay(1000);
```

Código-fonte do Receptor

Receptor Código-fonte: Includes e Setup()

```
CANReceiver.ino ×
    #include <CAN.h> //Inclui a biblioteca CAN
    void setup() {
      Serial.begin(9600); //inicia a serial para debug
      while (!Serial);
      Serial.println("Receptor CAN");
      // Inicia o barramento CAN a 500 kbps
      if (!CAN.begin(500E3)) {
        Serial.println("Falha ao iniciar o controlador CAN"); //caso não seja possível iniciar o controlador
        while (1);
```

Receptor Código-fonte: Loop(), obtendo o pacote e verificando o formato

```
void loop() {
 // Tenta verificar o tamanho do acote recebido
 int packetSize = CAN.parsePacket();
 if (packetSize) {
   // Se temos um pacote
    Serial.println("Recebido pacote. ");
   if (CAN.packetExtended()) { //verifica se o pacote é estendido
     Serial.println("Estendido");
```

Receptor Código-fonte: Loop(), verifica se é um pacote remoto

```
if (CAN.packetRtr()) {
    //Verifica se o pacote é um pacote remoto (Requisição de dados), neste caso não há dados
    Serial.print("RTR ");
}
```

Receptor Código-fonte: Loop(), comprimento do dado solicitado ou recebido

```
Serial.print("Pacote com id 0x");
Serial.print(CAN.packetId(), HEX);

if (CAN.packetRtr()) { //se o pacote recebido é de requisição, indicamos o comprimento solicitado

Serial.print(" e requisitou o comprimento ");
Serial.println(CAN.packetDlc()); //obtem o DLC (Data Length Code, que indica o comprimento dos dados)

} else {

Serial.print(" e comprimento "); // aqui somente indica o comprimento recebido

Serial.println(packetSize);
```

Receptor Código-fonte: Loop(), se há dados recebidos, os imprime

```
//Imprime os dados somente se o pacote recebido não foi de requisição
          while (CAN.available()) {
44
            Serial.print((char)CAN.read());
46
                             Recebido pacote.
          Serial.println();
                             Pacote com id 0x12 e comprimento 5
48
                             hello
        Serial.println();
                             Recebido pacote.
                             Estendido
                             Pacote com id 0xABCDEF e comprimento 5
                             world
```

Em www.fernandok.com

Download arquivos PDF e INO do código fonte

