
MATERIAIS SEMICONDUTORES



Conteúdo


- Evolução tecnológica
- Resistividade
- Semicondutores, condutores e isolantes
- Silício e Germânio
- Modelo atômico e estados energéticos
- Dopagem e semicondutores intrínsecos e extrínsecos
- Semicondutores tipo P e tipo N















Lei de Moore




Lei de Moore

"Reduced cost is one of the big attractions of integrated electronics, and the cost advantage continues to increase as the technology evolves toward the production of larger and larger circuit functions on a single semiconductor substrate." Electronics, Volume 38, Number 8, April 19, 1965.


Lei de Moore

- Aumento da densidade de componentes por chip
- Gordon Moore um dos fundadores da Intel
- O número de transistores em um chip dobrará a cada ano
- Desde os anos 1970 a taxa de crescimento tem diminuído um pouco
 - O número de transistores dobra a cada 18 meses
- O custo de um chip tem se mantido praticamente constante

Crescimento do Número de Transistores na CPU




Desempenho



SOURCE: RAY KURZWEIL, "THE SINGULARITY IS NEAR: WHEN HUMANS TRANSCEND BIOLOGY", P.67, THE VIKING PRESS, 2006. DATAPOINTS BETWEEN 2000 AND 2012 REPRESENT BCA ESTIMATES.

Evolução



Lei de Moore ...consequências

- Maior densidade de dispositivos implica caminhos elétricos mais curtos e maior desempenho
- Menor tamanho aumenta a flexibilidade
- Menor potência e menos necessidade de sistemas de resfriamento
- Menos interconexões implicam maior confiabilidade

Lei de Moore ...consequências



Lei de Moore ...consequências



Lei de Moore ...como estamos atualmente?





"We are now a factor of 15 behind where we should be if Moore's Law were still operative. We are in the post–Moore's Law era."

David Patterson—University of California professor, Google engineer, and <u>RISC pioneer</u>—says there's no better time than now to be a computer architect. 2018.

Lei de Moore ...como estamos atualmente?

Nanosheet field-effect transistors





FinFET

Surrounding the channel region on three sides with the gate gives better control and prevents current leakage.




Stacked nanosheet FET

The gate controls the flow of current


The gate completely surrounds the channel regions to give even better control than the FinFET.


Lei de Moore ...como estamos atualmente?


3-nanometer




Semicondutores – Teoria?











Resistividade (ou Resistência Específica)



Resistência



Isolantes, Semicondutores e Metais

 Isolante – é um condutor "muito pobre" de eletricidade;


o Metal – é um excelente condutor elétrico;

 Semicondutor – possui condutividade entre os dois extremos acima.

Semicondutores



O material básico utilizado na construção de dispositivos eletrônicos, em estado natural, não é um bom condutor, nem um bom isolante.



Silício e o Germânio

- O silício e o germânio são muito utilizados na construção de dispositivos eletrônicos.
- O silício é o mais utilizado, devido ao fato de que suas características são melhores em comparação ao germânio e também por ser mais abundante na face da terra.

Características

- Físicas
 - Estrutura cristalina
 - Resistividade
 - Forma
- Químicas
 - Estrutura atômica
 - Ligações covalentes
- Disponibilidade
 - Custo

Temperatura, Luz e Impurezas


o Em comparação com os metais e os isolantes, as propriedades elétricas dos semicondutores são mais fortemente afetadas por variação de temperatura, exposição a luz e acréscimos de impurezas.



Modelo Atômico De Bohr

- O átomo é constituído por partículas elementares, as mais importantes para o nosso estudo são os elétrons, os prótons e os nêutrons.
- o Camada de Valência A última camada eletrônica (nível energético) é chamada camada de valência. O silício e o germânio são átomos tetravalentes, pois possuem quatro elétrons na camada de valência.

Modelo atômico




Átomo de silício


Átomo de Silício

- Grande estabilidade física e química
- 4 elétrons na órbita externa:
 valência = 4
- Permite uma obtenção "natural" do óxido de silício SiO₂


Para conseguir a configuração de gás nobre necessita de mais 4 elétrons para a sua estabilidade.



Silício



Silício



Silício



Silício -Quartzo




Lingote de Silício




Crescimento do cristal de Si

Processo Czochralski




Informações: http://en.wikipedia.org/wiki/Czochralski

Laminação



Fluxo de fabricação



Wafer






Figure 1.9 Finished wafer. Each square represents a die - in this case the AMD Duron™ microprocessor (Reprinted with permission from AMD).


Ligação covalente



Estrutura cristalina




Estrutura cristalina




Um cristal é um sólido no qual os constituintes, sejam eles átomos, moléculas ou íons, estão organizados num padrão tridimensional bem definido, que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma geometria específica.


Fonte: Wikipédia.



Zero Absoluto



Semicondutor intrínseco



Equação de Schrödinger:


$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi(\mathbf{r},t)$$

A equação descreve a evolução temporal do estado quântico de um sistema físico.


Esta equação só tem solução analítica para o átomo de hidrogênio!


Equação de Schrödinger:


$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi(\mathbf{r},t)$$





$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) = \left[\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r},t)\right]\Psi(\mathbf{r},t)$$












Dopagem



Semicondutor extrínseco - Dopagem

Há diversas formas de se provocar o aparecimento de **pares elétron-lacuna**:

- Energia térmica (ou calor)
- ·luz

Na prática é necessário que o número de elétrons livres seja bem superior ao número de lacunas ou vice-versa:

⇒ Dopagem

•Por meio de técnicas especiais, uma determinada quantidade de outros tipos de átomos (**impurezas**) é adicionada ao semicondutor intrínseco.

Dopagem

A dopagem é um processo usado na produção de semicondutores que consiste na introdução de <u>impurezas</u> num material semicondutor extremamente puro, ou intrínseco, de forma a alterar as suas <u>propriedades elétricas</u>.


Processo de dopagem

Quando são adicionadas impurezas a um **semicondutor intrínseco**, este passa a ser um **semicondutor extrínseco**.

As impurezas podem ser de dois tipos:

- Doadores
- Aceitadores


Átomos doadores têm cinco elétrons de valência (são pentavalentes): Arsénio (As), Fósforo (P) ou Antimónio (Sb).




Átomos aceitadores têm três elétrons de valência (são trivalentes): Índio (In), Gálio (Ga), Boro (B) ou Alumínio (Al).




Doador - Semicondutor do tipo N




Aceitador - Semicondutor do tipo P



Semicondutores do tipo P e N




Semicondutores do tipo N



n-type

Semicondutores do tipo P



Portadores majoritários e minoritários

Num semicondutor extrínseco do tipo N

- •Elétrons são portadores majoritários da corrente elétrica
- •As lacunas são portadores minoritários da corrente elétrica

Portadores majoritários e minoritários


Num semicondutor extrínseco do tipo N

- •Elétrons são portadores majoritários da corrente elétrica
- •As lacunas são portadores minoritários da corrente elétrica


Num semicondutor extrínseco do tipo P

- •Lacunas são portadores majoritários da corrente elétrica
- •Elétrons são portadores minoritários da corrente elétrica

Movimento dos elétrons e das lacunas nos semicondutores do tipo N



Movimento dos elétrons e das lacunas nos semicondutores do tipo P



Perguntas

- O que é resistividade?
- Como se calcula a resistência elétrica de um corpo físico?
- Qual o principal elemento utilizado para fabricar dispositivos eletrônicos?
- O que são dopantes doadores e aceitadores?
- O que são semicondutores intrínsecos e extrínsecos?
- O que é um semicondutor tipo P? E tipo N?