- 1) a Capacidade do disco = nº trilhas * nº setores * nº cabeças * tamanho do setor Capacidade = 512 * 64 * 2 * 4000 bytes = 262.144.000 bytes = **262,144 megabytes**
- b Desprezando a taxa de transferência : B=rN, ficamos com a seguinte equação tempo médio de acesso = tempo médio de busca + 1/2r = 10 +1/(2*100000) = 10ms + 0.000005s

Tempo médio de acesso = 10,005ms

- c Tamanho do Arquivo = 1mb ; Tam.Cilindros = 64*4000 = 256000 bytes Quantidade de cilindros = $1mb/256kb = 1*10^6/256*10^3 = 4$ cilindros Tempo de acesso setor $0 = Ts + 1/2r + b/rN = 10ms + 1/(2*1000000) + 1*10^6$ /((10^5)*($4*10^3$)) = 10ms + 0,005ms + 2,5ms = 12,505ms Tempo de transferência = 10 + 4*(2,505ms) = 20,02ms
- 2) RAID é uma tecnologia de criação de subsistema para armazenar dados que é composta de vários discos individuais.

Redundância: Seria duplicar os componentes para garantir que o serviço não seja interrompido, evitando perda de dados. Porém, essa garantia não está livre de interrupções de agentes externos, como por exemplo caso ocorra falta de energia. Essa duplicação tem o objetivo de manter cópias como reserva em caso de falhas ou danos em componentes físicos e virtuais.

Para que essas transferências e gravações de dados aconteçam, existe uma taxa de transferência em MB/s entre o RAID e o host em que está conectado, ao mesmo tempo que existe a taxa de requisição, que é a taxa de requisições feitas ao disco para leitura e gravação de cada bit.

3) **Error conection** : É causado por um problema no servidor ou por configurações incorretas do firewall.

Por exemplo: Caso seja problema de servidor, o sistema operacional reconhece que houve uma solicitação de conexão de entrada, mas rejeita o acesso porque a porta que está sendo solicitada não está aberta ou está aberta, mas a quantidade de solicitações atingiu o limite suportado, então não há espaço para a solicitação ser enfileirada naquele momento.

Data Buffer Cache: É uma área de memória da SGA utilizada para armazenar os blocos de dados do disco, que foram alterados ou adicionados a partir de uma instrução DML(Data Manipulation Language). Ela organiza os blocos em duas listas, a de blocos alterados e a de blocos menos utilizados (LRU). Quando ocorre a requisição, se o dado não existir em buffer, é lido do disco, diminuindo a performance do processo, visto que a quantidade de entradas e saídas aumenta consideravelmente e, logo em seguida, o dado é armazenado na memória para as próximas requisições.