



CAPÍTULO 7

Endereçamento na Camada de Enlace Protocolos ARP/RARP


REDES DE COMPUTADORES 1

Engenharia de Telecomunicações

- Endereço IP de 32 bits:
 - endereço da camada de rede
 - usado para obter datagrama até sub-rede IP de destino
- Endereço MAC (ou LAN ou físico ou Ethernet) :
 - função: levar quadro de uma interface para outra interface conectada fisicamente (na mesma rede)
 - Endereço MAC de 48 bits (para maioria das LANs)
 - Gravado na ROM da NIC, às vezes também configurável por software



Cada adaptador na LAN tem endereço de LAN exclusivo



- alocação de endereço MAC administrada pelo IEEE
- fabricante compra parte do espaço de endereços MAC (para garantir exclusividade)
- analogia:
 - (a) Endereço MAC: como o CPF
 - (b) Endereço IP: como o endereço postal
- ▶ endereço MAC plano → portabilidade
 - pode mover placa de LAN de uma LAN para outra




- endereço IP hierárquico NÃO portável
 - endereço depende da sub-rede IP à qual o nó está conectado
- Quando há necessidade de que todos os adaptadores LAN da rede recebam e processem um quadro, o transmissor insere um endereço especial (Broadcast) no campo destinatário.
- Este endereço é uma sequência de 48 bits "1" isto é:
 - Endereço de broadcast = FF-FF-FF-FF-FF



7.1 ARP: ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

<u>Pergunta:</u> Como determinar endereço MAC de B sabendo o endereço IP de B?



Cada nó IP (hosp., roteador) na LAN tem tabela ARP em sua memória RAM.

Tabela ARP: mapeamentos de endereço IP/MAC para alguns nós da LAN

<endereço IP; endereço MAC; TTL>

 TTL (Time To Live): tempo após o qual o mapeamento de endereço será esquecido (normalmente, 20 min)

Endereço IP	Endereço MAC	TTL
222.222.222.221	88-B2-2F-54-1A-OF	13:45:00
222.222.222.223	5C-66-AB-90-75-B1	13:52:00

- ARP é "plug-and-play":
 - nós criam suas tabelas ARP automaticamente, sem intervenção do administrador de rede




7.1.1 Protocolo ARP: mesma LAN (rede)

- Nó "A" quer enviar datagrama a "B", e endereço MAC de "B" não está na tabela ARP de "A".
- A envia por broadcast pacote de consulta ARP, contendo endereço IP de "B"
 - endereço MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF
 - todas as máquinas na LAN recebem consulta ARP
- "B" recebe pacote ARP, responde para "A" com seu endereço MAC (de "B")
 - quadro enviado ao endereço MAC de A (unicast)
- "A" salva em cache par de endereços IP-para-MAC em sua tabela ARP até a informação expirar
 - estado soft: informação que expira (desaparece) se não for renovada



7.1.1 Protocolo ARP: Diferentes LANs (redes)

acompanhamento: enviar datagrama de A para B via R suponha que A saiba o endereço IP de B



duas tabelas ARP no roteador R, uma para cada rede IP (LAN)



- "A" cria datagrama IP com origem "A", destino "B"
- "A" usa ARP para obter endereço MAC de "R" para 111.111.110
- "A" cria quadro da camada de enlace com endereço MAC de "R" como destino, quadro contém datagrama IP A-para-B
- NIC (Network Interface Card / adaptador) de "A" envia quadro
- NIC de "R" recebe quadro
- "R" remove datagrama IP do quadro Ethernet, vê o seu destinado a "B"
- "R" usa ARP para obter endereço MAC de "B"
- "R" cria quadro contendo datagrama IP A-para-B e envia para "B"

Este é um exemplo realmente importante - procure entender bem!



O Comando "arp" para um sistema operacional

C:\arp

Exibe e modifica as tabelas de conversão de endereços IP para endereços físicos usadas pelo protocolo de resolução de endereços (ARP).


```
ARP -s inet_addr eth_addr [if_addr]
ARP -d inet_addr [if_addr]
ARP -a [inet_addr] [-N if_addr] [-v]
```

-a Exibe entradas ARP atuais interrogando os dados de protocolo atuais. Se inet_addr for especificado, somente os endereços IP e físicos do computador especificado serão exibidos. Se mais de uma interface de rede usar ARP, serão exibidas as entradas para cada tabela ARP.



7.2 RARP: REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

É semelhante ao ARP, os dois possuem o mesmo formato de "pacotes", porém o RARP, ao contrário do ARP, permite descobrir um endereço IP a partir de um MAC conhecido.



Estrutura das Mensagens ARP/RARP

0	8		16	31	
	Arquitetura (Tipo do Hardware)		Protocolo		
	Tam. End. Hw	Tam. End. Lógico	Operação		
Endereço Físico do Transmissor(Origem)					
Endereço Físico do Transmissor		do Transmissor	Endereço do Lógico do Transmissor		
Endereço do Lógico do Transmissor		co do Transmissor	Endereço Físico de Destino(Alvo)		
Endereço Físico de Destino(Alvo)					
	Endereço Lógico de Destino(Alvo)				

- Arquitetura = Código da arquitetura da rede local;
 - 01 é usado para redes Ethernet;
- Protocolo = Código do protocolo sendo usado;
 - 0800(hexadecimal)/2048(decimal) é usado para IP;



- Tamanho Endereço Físico = Número de bytes usados no endereço físico;
 - Endereço MAC é 6;
- Tamanho Endereço Lógico = Número de bytes usados no endereço lógico;
 - IPv4 é 4;
- Operação
 - 01 -> requisição ARP;
 - 02 -> resposta ARP;
 - 03 -> requisição RARP;
 - 04 -> resposta RARP;

