



CAPÍTULO 6

Subcamada de Acesso ao Meio Protocolos de Acesso Múltiplo

REDES DE COMPUTADORES 1

Engenharia de Telecomunicações


6. A SUBCAMADA DE ACESSO AO MEIO

- As redes podem ser divididas em duas categorias:
 - as que usam conexões ponto a ponto (geralmente WAN)
 - as que utilizam canais de difusão (normalmente LAN)
- Na literatura, os canais de difusão as vezes são referidos como canais de multiacesso ou canais de acesso aleatório.
- Em qualquer rede de difusão, usuários podem tentar acessar o meio simultaneamente e por isso se faz necessário um mecanismo de controle.
- A subcamada de acesso ao meio, MAC (Media Access Control), especialmente importante em LANs que, em sua maioria, utilizam um canal de multiacesso como base de sua comunicação.



6. A SUBCAMADA DE ACESSO AO MEIO

- A principal função dessa Subcamada da camada de Enlace é definir como alocar um único canal de difusão entre usuários concorrentes.
- Há três tipos básicos de protocolos.



6. A SUBCAMADA DE ACESSO AO MEIO

- Há três tipos básicos de protocolos de Acesso Múltiplo:
 - Canalização ou alocação estática. São usadas técnicas de multiplexação para compartilhar os recurso da rede sem que haja conflitos, maximizando a utilização de todos os recursos.
 - Acesso aleatório. Qualquer estação pode enviar um frame quando quiser iniciar uma transmissão.
 - Acesso ordenado. As estações consulta-se mutuamente para determinar qual delas irá transmitir.



As técnicas de acesso múltiplo permitem o compartilhamento de recursos entre os usuários de um sistema.

- Contudo, isso deve ser feito sem que haja degradação no desempenho do sistema.
- Podem ser mencionadas 5 técnicas de acesso múltiplo: por divisão de Tempo, de Frequência, de Código, de Espaço, e Espalhamento Espectral.



- TDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo).
 - O tempo é dividido em pequenos intervalos, chamados de slots. Em cada slot, um único usuário lança mão do canal; todos os outros se mantêm em silêncio.
 - O TDMA compartilha um única frequência de portadora com vários usuários por tempos não sobrepostos.
 - Esse sistema transmite dados no método buffer-and-burst (guardar-e-enviar), de modo que a transmissão é não contínua mas em rajadas.
 - O tempo de guarda deve ser minimizado.



- FDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência).
 - O FDMA atribui canais individuais a usuários individuais. É a implementação da técnica FDM.
 - Durante o período de chamada nenhum outro usuário pode compartilhar o mesmo canal.
 - Todos os canais porém compartilham a mesma antena e o mesmo sistema de RF, o que leva a uma não linearidade no comportamento dos dispositivos.
 - Isso pode gerar uma intermodulação, isto é, harmônicos das portadoras podem interferir nos canais adjacentes.



- CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código).
 - O sinal da mensagem de banda estreita é multiplicado por um sinal de banda larga muito grande, chamado de sinal de espalhamento.
 - O sinal de espalhamento é um sinal pseudo-aleatório que é ortogonal aos demais sinais possíveis.
 - Todos os usuários usam a mesma frequência da portadora e podem transmitir simultaneamente, mas como cada usuário tem seu sinal pseudoaleatório, apenas ele pode decodificar e recuperar o sinal da mensagem.
 - A decodificação é feita por filtros de correlação temporal para detectar apenas a palavra código desejada. Uma forma de implementar essa operação é usando a transformada de Fourier..



- CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Código).
 - A capacidade do CDMA não é determinística, uma vez que o principal fator limitante é o patamar de potência. O CDMA pode ser de dois tipos:
 - □ FH-CDMA (frequency hopping CDMA): Usa características do TDMA e do FDMA. De fato, a cada slot a transmissão de um determinado usuário se dá por um canal diferente. A mudança entre as frequências (frequency hopping) de transmissão segue um código pré-estabelecido entre transmissor e o receptor.
 - DS-CDMA (direct sequence CDMA): Cada usuário do sistema possui um código privado e único. Conhecem-no apenas o terminal e a central. Os sinais enviados por a um usuário são multiplicados por seu código, que tem uma taxa bem superior à dos sinais originais.



- SDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Espaço).
 - Esse sistema controla a energia radiada por cada usuário no espaço. Ela localiza as coordenadas geográficas dos terminais, alocando dinamicamente as faixas de frequência disponíveis para os locais onde têm terminais.
 - O sistema então segmenta a área de cobertura com base na potências admitidas.
 - A setorização é um tipo primitivo do SDMA, onde a segmentação é fixa. Essas áreas diferentes cobertas pelo raio da antena podem ser servidas pela mesma frequência (TDMA e CDMA) ou por diferentes (FDMA).



- Spread Spectrum (Acesso Múltiplo por Espalhamento Espectral)
 - Os sistemas de acesso múltiplo por espalhamento espectral SSMA utilizam sinais com largura de banda de transmissão com várias ordem de grandeza maior do que mínimo exigido para a largura de banda RF.
 - Ela também oferece imunidade à interferência de caminho múltiplo e capacidade robusta ao acesso múltiplo. Porém, como muitos usuário podem compartilhar a mesma largura de banda de espalhamento espectral sem interferir um com o outro.
 - O acesso múltiplo por salto em frequência (FHMA) é um sistema em que as frequências da portadora dos usuário individuais são variadas ao longo do tempo.



- Como estação pode enviar um frame quando quiser iniciar uma transmissão, naturalmente, haverá colisões e os frames que colidirem serão danificados.
- A estação transmissora deve receber um ACK durante um certo intervalo de tempo, ou então considerar que o frame foi perdido.
- Sistemas em que vários usuários compartilham um canal comum de forma que possa gerar conflitos em geral são conhecidos como sistemas de disputa.



6.2.1 ALOHA ORIGINAL

- Na década de 1970, Norman Abramson e seus colegas da Universidade do Havaí elaboraram um método novo e sofisticado para resolver o problema de alocação de canais em sinais de Radio (não havia como conectar as várias ilhas por cabo).
- A ideia de funcionamento é:
 - Se um usuário quisesse enviar algo, ele simplesmente o fazia, sem preocupação com as transmissões alheias.
 - Se ninguém enviasse ao mesmo tempo, recebia a confirmação.
 - Se não recebesse confirmação, retransmitia.




6.2.1 ALOHA ORIGINAL

- Colisões ocorrem, mas podem ser detectadas pela escuta da saída do canal (transmitem, recebem e analisam seu próprio sinal - talvez modificado), como outros usuários o fazem:
 - Com uma LAN, a detecção é quase imediata
 - Com satélite, há um atraso por volta de 270 ms
- Se o quadro foi destruído, o usuário espera e o envia após um tempo arbitrário.
 - Tempos constantes acarretariam repetições das colisões
- Se não for possível escutar o canal, são necessárias confirmações (ACK).



6.2.1 ALOHA ORIGINAL



No ALOHA original, o tempo na transmissão de quadros é completamente aleatório.



4.2.1 ALOHA ORIGINAL

A probabilidade de k quadros serem gerados durante determinado tempo de quadro no qual G quadros são esperados é obtida pela distribuição de G = carga oferecida (número Poisson.

 $\Pr[k] = \frac{G^k \times e^{-G}}{k!}$ tempo de quadro). P = probabilidade de uma

médio de quadros gerados por

transmissão ser bem sucedida. obtida para k=0.

Em um intervalo com duração de dois tempos, a probabilidade de nenhum outro quadro ser iniciado durante o período de vulnerabilidade é $P = e^{-2G}$. Como a vazão (S) é a carga (G) multiplicada pela probabilidade, tem-se:

$$S = Ge^{-2G}$$



180


4.2.2 SLOTTED ALOHA

- O tempo é dividido em intervalos discretos correspondentes a um slot.
- Os usuários transmitem apenas no início de um slot.
 - Requer que os usuários concordem em relação às fronteiras dos slots.
 - Sincronismo Uma forma seria uma das estações emitir um sinal no início de cada intervalo.
- A probabilidade de não haver outro trafego durante o mesmo slot de um quadro é $P = e^{-G}$. Ao passo que a probabilidade de haver colisão é $Pc = 1 e^{-G}$. Assim, a vazão é:


$$S = Ge^{-G}$$



SLOTTED ALOHA







Throughput e o tráfego no sistema ALOHA.



- 6.2.3 CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
- Os protocolos nos quais as estacoes escutam uma portadora (isto é, uma transmissão) e funcionam de acordo com ela são denominados protocolos com detecção de portadora (carrier sense protocols).
- O CSMA é um protocolo que verifica a disponibilidade (se outra transmissão já foi iniciada) do canal para poder transmitir, e assim evitar colisões entre pacotes.
- Este protocolo pode ser do tipo persistente ou não persistente



Fluxograma de funcionamento do CSMA persistente :






CSMA Persistente:

- Pode ser 1-persistente no qual a estação transmite sempre que encontrar o canal ocioso e se ocorrer colisão, a estação espera um tempo aleatório e recomeça o processo;
- Pode ser P persistente, no qual a estação monitora o canal, e se este estiver disponível há uma probabilidade p de enviar os pacotes, ou uma probabilidade (1-p) de esperar outro momento para transmitir.

CSMA não Persistente:

Na estratégia não-persistente, após verificar a disponibilidade do canal, caso este esteja ocupado, não monitora continuamente até liberar, mas espera-se um tempo aleatório e torna a verificar.






Utilização do canal de acesso por vários protocolos em função da carga.



- CSMA CD (Collision Detection):
 - Um avanço consiste em as estações cancelarem suas transmissões assim que detectam uma colisão
 - Colisões podem ser detectadas ao observar a potência ou a largura dos pulsos do sinal recebido e compará-la com a do sinal transmitido
 - A interrupção de envios de quadros em colisão assim que percebido economiza tempo e largura de banda
 - O método CSMA/CD possui períodos alternados de disputas e de transmissão, com a ocorrência de períodos de inatividade quando todas as estações estiverem em repouso



CSMA CD (Collision Detection):



- Como calcular o tempo necessário para uma estação garantir que não houve colisão?
- Seja τ o tempo de propagação entre duas estações mais distantes da rede



- CSMA CD (Collision Detection):
 - No pior caso:
 - Em t = t0 uma das estações distantes começa a transmitir
 - Em t = t0 +τ −ε a estação mais distante começar a transmitir
 - Apenas em t = t0 + 2τ −ε a primeira estação detectará a colisão
 - Uma estação não pode ter certeza de que se apoderou do canal antes de transmitir pelo tempo 2τ
 - Após 2τ, colisão não pode mais ocorrer
 - Em um cabo coaxial de 1 Km de comprimento, $τ \cong 5 \mu s$



As estações consulta-se mutuamente para determinar qual delas irá transmitir.

PROTOCOLO COM RESERVA

- No acesso com reserva, uma estação solicita reserva antes de transmitir. O tempo é dividido em intervalos, e em cada intervalo é enviado um frame de reserva antes do frame de dados.
- Num sistema com N estações, o frame de reserva contém N bits reservados para identificar cada estação. Apenas o bit da estação liberada é setado em um.




 Protocolos como esse, nos quais o desejo de transmitir é difundido antes de ocorrer a transmissão real, são chamados protocolos de reserva.

CSMA CA (Collision Avoid):

- O CSMA/CA é livre de colisão, onde as estações monitoram persistentemente o canal, e se este estiver disponível espera um tempo aleatório para transmitir.
- Nesse momento ela inicia um timer a espera do ACK, e se este vier a transmissão foi bem sucedida. Caso contrário, se o timer acabar a transmissão falhou.



- A forma básica de implementar o CSMA/CA, é a de mapa de bits.
- Cada período de disputa consiste exatamente em N slots. A estação solicita e "trava" o slot. Nenhuma outra estação poderá transmitir durante esse slot.
- Se um usuário i tiver um quadro para transmitir, ele enviará um bit 1 no slot i do mapa de bits
- O Usuário j não pode usar o slot do usuário i
- Quando um usuário recebe o mapa de bits, ele tem o conhecimento completo de quais estações desejam transmitir





- Como todas as estações concordam sobre quem será a próxima a transmitir, nunca haverá colisões.
- Após a última estação pronta ter transmitido seu pacote, um evento que todas as estações podem monitor com facilidade, inicia-se outro período de disputa e agendamento de N bits.
- Se uma estação ficar pronta logo após seu slot de bits ter passado, ela não conseguirá transmitir e precisará permanecer inativa até que todas as outras estações tenham tido a chance de transmitir e o mapa de bits tenha voltado a passar por ela

PROTOCOLO POLLING

- A técnica do polling é usada em topologias em que se tem uma estação principal e as outras são secundárias. Toda troca de informação passa pela estação principal.
- Se uma estação secundária quer transmitir ela solicita à principal.
- Se há uma solicitação de envio a principal pergunta a secundária se ela está apta a receber.

PROTOCOLO PASSAGEM DE TOKENS

- No método de passagem de permissão (Token-passing), uma estação é autorizada a enviar quando recebe um frame de permissão.
- Ela é usada em topologia anel, assim os frames passam de uma estação pelas vizinhas.
- Quando os dados não estiverem sendo transmitidos, a permissão circula pelo anel. A estação que recebeu a permissão envia os dados e no fim libera a permissão que circula no anel.



Diagrama esquemático do funcionamento:

