## 【changePRG系】

●机能


按下按键后, 跳到指定程序内的机能

●form布局

仅按键




通常是以prg1→prg2→prg3的顺序过渡的设定 按下prg3へ按键后、跳到prg3上这样子设定了时候的动作。





跳过prg2、显示了prg3



## ●相美master

master名	内容
cntrl.csv	macro的form的种类(KIND)、 按键显示名、 按下按键后、过渡对象程序名的master设定

## (cntrl.csv)

cntrl.csv的登录内容

CHC11: C24月1日公人11日											
MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_B	CMNT_R
#1	changePRG				prg3^	prg3					

cntrl.csv的format如下

MACRO	KIND	DISPFLG	SENDFLG	AUTOSENDFLG	BTNNAME	CHANGEPRG	LABELTXT	MIN	MAX	CMNT_B	CMNT_R
macro名	form种类	显示PG	转让flg	自动转让 flg	按键名	过渡对象 PG名					

名称	説明	設定例
macro名	macro名带#进行设定。 因为changePRG时、macro名不会被显示,所以先起个适宜的名字	#1
form种类	记入changePRG	changePRG
显示flg		
转让flg	changePRG时,无需记入	_
自动转让flg		
按键名	设定按键显示名	prg3^
过渡方PG名	设定过渡对象程序。使用prg. csv上设定了的值。	prg3