



S3 开发板规格书

版本号: V1.0

发布日期: October.25, 2017



Revision History

Revision	Date	Description
V1.0	October.25,2017	Initial release version





目录

Overview	4
S3 开发板的架构	4
S3 开发板的示意图	5
Directions for use	6
S3 开发板 PCBA 使用	6
Connector Directions for use	8
连接器的位置分布图	8
连接器的 PIN 说明	
Other Directions for use	19
注意事项	19
贮存	
运输	19
包装	20
环保要求	20
其他事项	20
	S3 开发板的架构



Chapter 1 Overview


S3 开发板是由深圳索智科技股份有限公司开发出的一款 S3 全功能开发板项目。S3 开发板是以 S3 为主控, AXP203 为电源管理,一款多功能的开发平台。

1.1. S3 开发板的架构

(1) 主控 IC: S3

S3 有 1 路 USB, USB_DM/DP、1 套 CSI 控制器、有 3 路 IIC 控制器、有 2 路 PWM、有 3 路 UART、有 1 路 SP、有 6 组 GPIO、有 2 套 GPADC 接口。

- (2) 储存: 内置 DDR3/128MHZ、NOR FLASH/16M、兼容 EMMC/4G 1 个/SPI NAND FLASH 外挂, TF 卡。
- (3) 电源: AXP203 供电: DC5V2A USB 5V battery 3.7-4.2V。AXP203 电源配置表:




- (4) 音频:两路 MIC,两路 LINEIN,一路喇叭 OUT。
- (5) 网络: 一路以太网(10/100MHZ), 一路 WIFI/BT (AP6212)兼容 XR819。
- (6)显示:一路PD接口,可以做LVDS/MCU/RGB屏,可以外挂HDMI芯片做HDMIOUT。
- (7) USB: 一路 USB 给烧录用,可做 OTG。
- (8) 录影: 一路 MIPI 4lane , 一路 CSI, D0-D15。
- (9) 按键: 6 个按键, K6 键是开机键, K7 是复位键, K8 是 VOL+键, K9 是 VOL-键, K10 是菜单键, K11 是 反回键, 还有一路是触摸屏。
- (10) G-SENSOR




1.2. S3 开发板的示意图

(1) 芯片的分布图



(2) S3 开发板的方框图

BLOCK DIAGRAM





Chapter 2 Directions for use

2.1. S3 开发板 PCBA 使用

(1) 电性能检查

a. 先检查外接设备是否接好,再上电源,观看仪表,看仪表内的参数是在安全范围内,如机器的静态电流是 否在规定参数内。

b.再按 S3 开发板 PCBA 上的开机键,开机,待机进入系统,观看各仪表的参数是否在范围内,如 HDMI 要看图像是否流畅,画面是否细猊,摄像头,TP 的灵敏度, 喇叭的音质,网咯的流畅,板上的按键配合要足一的测完整机的功能。

(2) 电气性能测试

功能	测试项目	测试条件及设备	标准	极限	单位	1#
	静态电流	关机 电池供电时的电流 系统默认(开机前和关机后测量)				
	开机电流	开机过程最大电流	TBD		MA	220
	工作电流	工作中电流值	TBD		MA	350
	屏保电流	主菜单亮屏状态	TBD		MA	/
	DCDC3 3.3V 电压	万用表测量	3.3V	±0.1	V	3.283
	DCDC2 1.25V 电压	万用表测量	1.2V	±0.05	V	1.1
	VCC-DRAM 电压	万用表测量	1.5	±0.05	V	1.494
	VDD-SYS 电压	万用表测量	1.2V	±0.05	V	1.1
主界面	VCC-RTC 电压	万用表测量	3.3V	±0.1	V	3.278
	AVDD-CSI 电压	万用表测量	TBD	±0.1	V	2.975
	DOVDD-CSI 电压	万用表测量	TBD	±0.1	V	2.972
	DVDD-CSI 电压	万用表测量	TBD	±0.1	V	1.763
	VLED 电压	万用表测量	TBD	±0.1	V	14.22
	USB接口充电电流-充电器	DC 电源 5V 2A,焊接 3.7V 锂电池。本机关机			MA	/
	Total:2000mA	DC 电源 5V 2A,焊接 3.7V 锂电池。本机屏保			MA	/
	最低关机电压(电池)	开机不进行任何操作,不屏保			V	/
	最低开机电压(电池)	开机不进行任何操作,不屏保			V	/
CPU	CPU 频率	CPU 速度	1200	960	MHz	1008
DDR	DDR 频率	DDR 速度	672	600	MHz	672



(3) 系统的升级:调试环境的搭建及download工具的说明

可使用本机包装中自带的串口线插入 UARTO 接口,连接电脑,做 DEBUG 调试。使用全志专用的 PhoenixSuit 单机升级工具。步骤:

a.在电脑中打开软件




b.做下列动作前请确认本机的 USB 调试模式是否打开,接住 UBOOT 键,使用 USB 线插入 USB OTG 口,若连接没问题,软件自动进入烧录界面,一般选择格式化升级模式。





Chapter 3 Connector Directions for use

3.1. 连接器的位置分布图



3.2. 连接器的 PIN 说明

(1) J1 DC 接口


座子为 Φ4.0mm DS-046, 主要为系统外部供电入口, 使用 DC5V/2A 供电。

_			
序号	名称	描述	备注
1	DCIN	ACIN 5V 2A IN	
2	GND	GND	
3	GND	GND	
4	DCIN	ACIN 5V 2A IN	

(2) P1 USB1(MINI)

a.USB OTG 框图





支持 USB2.0,该口可做 Device,用于本机软件更新,可使用该口连接电脑给系统供电,若接电池,可使用该口充电。(注意: J15 开关置 USB 位)

b.USB HOST 支持 USB 2.0,该口可用 HOST 于连接 USB 鼠标、键盘、U 盘、摄像头等, USB1-VBUS 能为外部提供 5V 500mA 的电流。

c.USB ID 脚检测

USB-ID 用作 OTG 功能 ID 脚检测,用来区别 HOST 还是 DEVICE 接入,通过 USB 上报

序号	名称	描述	备注
1	VBUS	USBVBUS	5V1A IN
2	D-	USB0-DM	串共模电感 L0805x2
3	D+	USB0-DP	中共侯电恐 LU803X2
4	ID	USB-ID	加上拉电阻做 OTG
5	GND	GND	

(3) USB2 HUB 接口

支持 USB2.0 该口可用于连接 USB 鼠标、键盘、U 盘、摄像头等。USB2-VBUS 能为外部提供 5V 500mA 的电流:下图是 USB2 pin 脚定义。(注意: J15 置 HUB 位)

序号	名称	描述	备注	
1	VBUS	5V OUT	5V 500mA OUT	
2	DM	USB2-DM1	中井掛山尉 1 00052	
3	DP	USB2-DP1	串共模电感 L0805x2	
4	GND	GND		
5	VBUS	5V OUT	5V 500mA OUT	
6	DM	USB2-DM2	中共構中國 1 00052	
7	DP	USB2-DP2	串共模电感 L0805x2	
8	GND	GND		




(4) TF card 座子

该 SDIO 适应 SDV2.0 标准,该卡最大支持 64G

序号	名称	描述	备注
1	DAT2	SDC0-D2	
2	DAT3	SDC0-D3	
3	CMD	SDC0-CMD	加上拉电阻 10K
4	VDD	VCC-CARD 3.3V	
5	CLK	SDC0-CLK	
6	VSS	GND	
7	DAT0	SDC0-D0	
8	DAT1	SDC0-D1	
9	CD#	SDC0-DET	加上拉电阻 10K

注意: TF 卡检测有卡无卡有两种方式: 一可以通过硬件检测, 二可以通过软件检测



(5) RJ45 RJ45 座子

该网口适应 IEEE802.3-2002 标准, 支持 10M/100Mbps; 支持 internal PHY interface, 旁边的 LED1 构成 GMAC 状态显示(S3 MAC 是支持 10M/100M/1000Mbps,需外挂 RTL8211)

序号	名称	描述	备注
1	TXP	RJ45-TXP	
2	TXN	RJ45-TXN	
3	RXP	RJ45-RXP	
4	DC	RJ45-DC	
5	DC	RJ45-DC	
6	RXN	RJ45-RXN	
7	DD	RJ45-DD	



8	DD	RJ45-DD	
_			

(6) CN1 UART 接口

序号	名称	描述	备注
1	GND	GND	
2	RX	UART-RX	
3	TX	UART-TX	

(7) LCD3 RGB 屏接口

序号	名称	描述 备注
1	LED-	VLED-
2	LED+	VLED+
3	GND	GND
4	VDD	LCD-VCC
5	R0	GND
6	R1	GND
7	R2	LCD-D18
8	R3	LCD-D19
9	R4	LCD-D20
10	R5	LCD-D21
11	R6	LCD-D22
12	R7	LCD-D23
13	G0	GND
14	G1	GND
15	G2	LCD-D10
16	G3	LCD-D11
17	G4	LCD-D12
18	G5	LCD-D13
19	G6	LCD-D14
20	G7	LCD-D15
21	В0	GND
22	B1	GND
23	B2	LCD-D2



24	В3	LCD-D3
25	B4	LCD-D4
26	В5	LCD-D5
27	В6	LCD-D6
28	В7	LCD-D7
29	GND	GND
30	PCLK	LCD-CLK
31	DISP	上拉
32	HS	LCD-HSYNC
33	VS	LCD-VSYNC
34	DE	LCD-DE
35	NC	NC
36	GND	GND
37	RST	LCD-RST
38	SDA	LCD-SDA
39	SCK	LCD-SCK
40	CS	LCD-CS

(8) J12 LVDS 屏接口

S3 支持 LVDS 输出

序号	名称	描述	备注
1	VLED-	VLED-	
2	VLED+	VLED+	
3	GND	GND	
4	VN3	LVDS_VN3	
5	VNC	LVDS_VNC	
6	VP3	LVDS_VP3	
7	VPC	LVDS_VPC	
8	GND	GND	
9	GND	GND	
10	VP2	LVDS_VP2	
11	VN1	LVDS_VN1	
12	VN2	LVDS_VN2	
13	VP1	LVDS_VP1	



14	GND	GND
15	GND	GND
16	VN0	LVDS_VN0
17	LCD-BL-EN	LCD-BL-EN
18	VP0	LVDS_VP0
19	LCD-PWR-EN	LCD-PWR-EN
20	GND	GND
21	PS	PS
22	LCD-PWM0	LCD-PWM0
23	PS	PS
24	VCC	DCDC3

(9) J7 TP 连接器,配有转接板

J7 是按普通的 I2 的通信接口

序号	名称	描述	备注
1	GND	GND	
2	INT	CTP-INT	
3	WAKE	CTP-WAKE	
4	SDA	TWI1-SDA	
5	SCL	TWI1-SCK	
6	VCC	DCDC3	

(10) HDMI1 HDMI 连接器

该连接座子为 HDMI type C, 视频(数字信号)输出口,支持 HDMI1.4,支持 4K/30fps

序号	名称	描述	备注
1	DATA2-GND	GND	
2	DATA2+	TX2P	
3	DATA2-	TX2N	
4	DATA1-GND	GND	
5	DATA1+	TX1P	
6	DATA1-	TX1N	
7	DATA0-GND	GND	



8	DATA0+	TX0P
9	DATA0-	TX0N
10	CLOCK-GND	GND
11	CLOCK+	TXCP
12	CLOCK-	TXCN
13	DDC/CEC	GND
14	CEC	NC
15	SCL	HDMI-SCL
16	SDA	HDMI-SDA
17	NC	
18	+5V	HV50D
19	DET	HDMI_DET

注意: HDMI 的插座不同, PIN 的接法是有点不一样: TAPE A/TAPE C/TAPE D

(11) J8 是个 I2S 接口 (PCM)

S3的PCM单独拉出接口给备用,可以与外挂的设备通讯(IIS)

序号	名称	描述	备注
1	PCM_DOUT	IIS_DOUT1	
2	PCM_BCLK	IIS_BCLK1	
3	PCM_EIN	HDMI_DET1	
4	PCM_SYNC	IIS_SYNC1	
5	VCC	DCDC3	这个电源预留给外设
6	GND	GND	备用

(12) J18 CSI 摄像头

J18 可以做 CSI 输入,做 10 位, 8 位的选择。PS 按不同的 SENSOR 在外面搭配不同的电压。

序号	名称	描述	备注
1	HSYNC	CSI-HSYNC	
2	VSYNC	CSI-VSYNC	
3	RST	CSI-P-RST	
4	PWDN	CSI-P-PWDN	
5	D5	CSI-D5	
6	D2	CSI-D2	



7	MCLK	CSI-MCLK
8	PCLK	CSI-PCLK
9	D8	CSI-D8
10	D4	CSI-D4
11	D7	CSI-D7
12	D3	CSI-D3
13	SCK	CSI-SCK
14	SDA	CSI-SDA
15	D10	CSI-D10
16	D6	CSI-D6
17	D9	CSI-D9
18	D11	CSI-D11
19	GND	GND
20	PS	PS

J18 CSI 的选择:

序号	名称	10BIT	8BIT	备注
6	D2	CMOS0-D2		
12	D3	CMOS0-D3		
10	D4	CMOS0-D4	CMOS0-D4	
5	D5	CMOS0-D5	CMOS0-D5	
16	D6	CMOS0-D6	CMOS0-D6	
11	D7	CMOS0-D7	CMOS0-D7	
9	D8	CMOS0-D8	CMOS0-D8	
17	D9	CMOS0-D9	CMOS0-D9	
15	D10	CMOS0-D10	CMOS0-D10	
18	D11	CMOS0-D11	CMOS0-D11	

(13) ANT4 WIFI 天线

ANT4 是WIFI天线座,配上对应的天线。


序号	名称	描述	备注
1	ANT	ANT1	做 50 欧母阻抗



2	NC		
3	GND	GND	
4	GND	GND	

(14) 按键 POWER/RESE/VOL+/VOL-/ MENU/return

按键的标准接法:



(15) J19 LINEIN 座

J19, 是预留的LINEIN座另加ADC1, MIC2

序号	名称	描述 备注
1	ADC1	KEYADC1
2	HBIAS	MIC-HBIAS
3	MIC2P	MIC2P
4	GND	GND
5	MIC2N	MIC2N
6	LINEINR	LINEINR
7	LINEINL	LINEINL
8	GND	GND

(16) CN19/CN25

S3 开发板开发板预留两路咪头的连接器(MIC1、MIC3), 做为声音信号的输入

序号	名称	描述	备注
1	MIC-	MIC1-	
2	MIC+	MIC1+	

|--|



1	MIC-	MIC3-	
2	MIC+	MIC3+	

(17) CN20 喇叭插座

音频输出,线路中使用 D类功放IC LPA8302,可推动喇叭 8R 1W 10%失真。

序号	名称	描述	备注
1	SPK-	SPEAKERS-	
2	SPK+	SPEAKERS+	

(18) J17 MIPI 摄像头座

J17 是MIPI输入,是 4 Lane配有转接板

序号	名称	描述
1	IOVCC	AVCC-CAM
2	DVDD	LDO3
3	RESET	MIPI-CSI-RESET
4	PWDN	MIPI-CSI-PWDN
5	GND	GND
6	MCLK	MCLK
7	SCK	CSI-SCK
8	GND	GND
9	SDA	CSI-SDA
10	D0P	MIPI-CSI2-D0P
11	GND	GND
12	D0N	MIPI-CSI2-D0N
13	D1P	MIPI-CSI2-D1P
14	GND	GND
15	D1N	MIPI-CSI2-D1N
16	CKP	MIPI-CSI2-CLKP
17	GND	GND
18	CKN	MIPI-CSI2-CLKN
19	D2P	MIPI-CSI2-D2P
20	GND	GND
21	D2N	MIPI-CSI2-D2N



22	D3P	MIPI-CSI2-D3P	
23	AVDD	LDO4	
24	D3N	MIPI-CSI2-D3N	


(19) CN23 电池插座

CN23 接器能挂 4.2V锂电池由PMU AXP203 管控给板子供电

序号	名称	描述	备注
1	PS	PS	业 DC 可从从效件由
2	PS	PS	此 PS 可给外部供电
3	GND	GND	
4	GND	GND	
5	TS	TS	
6	VBAT	VBAT	
7	VBAT	VBAT	
8	VBAT	VBAT	

注意: 1、如电池不带温度捡测的,TS 脚可意跳空,PMU 的TS 脚要加上下拉电阻。

2、如机器不带电池,PMU的要按不带电池的接法。下图是AXP203不带电池的处理方法。



(20) CN24 PMU IO 插座

序号	名称	描述	备注
1	EXTEN	PMU- EXTEN	此 PIN 可挂的 DCDC 使能。
2	LDO1	PMU- LDO1	
3	PMU-N-OE	PMU-N-OE	复位 PIN
4	PMU-GPIO0	PMU-GPIO0	做 IO 用



5	PWRON-209	PMU- PWRON-209	可以做开关机用
6	CHGLED	PMU- CHGLED	接上 LED 做充电指示

(21) J15 USB/USB-HUB 开关

J15 是USB与HUB的转换开关,用USB时开关置USB位(OTG/HOST)。用HUB时开关置HUB位 (后置摄像头)

Chapter 4 Other Directions for use

4.1. 注意事项

- (1) 使用过程中,请确保电源电压是DC5V或锂电池 4.2V
- (2)请在正常的室内环境中使用本产品,温度: (20±5)℃,相对温度: 65±20%
- (3) 在使用过程中,应远离热源、高压,切勿摔打
- (4) 使用本产品时,请注意静电的防护。不能任意直接用手接触PCBA上器件,需做好防静电措施

4.2. 贮存

S3 开发板 贮存在环境温度-5~35℃的清洁、干燥通风的室内,应避免与腐蚀性物质接触,应远离火源及热源。保存期限为 12 个月,超过贮存期限的产品必须重新进行逐批检查,合格后才能交付订货方,逐批检查不合格的按再提交检查的批处理,若仍然不合格,将由订货方决定处置。

4.3. 运输

S3 开发板 需要用防静电袋包装好,外面再包装上泡棉,在运输过程中应防止剧烈振动、冲击或挤压,防止 日晒雨淋,应适用汽车、火车、轮船、飞机等普通运输工具。



4.4. 包装

(1) 配件: 电源适配器和USB线图片如下:





序号	名称	描述	数量
1	电源适配器	DC5V/2A 电源充电器,带直径 2.5mm 圆头充电器	1PCS
2	串口线	UART 线,调试用	1PCS

(2)包装箱外应标明产品名称、型号、数量、制造厂商及出厂日期,还应有"小心轻放"、"怕湿"、"向上"等必要标志,其包装储运的标志应符合GB-191-950的规定。

4.5. 环保要求

此产品符合ROHS环保要求。

4.6. 其他事项

以上述,可以作为供需双方对于 S3 开发板产品性能和检验规则的约定框架。如果没有新的书面约定或更改通知,即可按此执行。