
TwinCAT 라이브러리 예제(크래비스)

※ TwinCAT 라이브러리 사용 시 사용자 환경에 따라 파라메터 값이 상이합니다. 아래 매뉴얼 참고하여 사용자 환경에 맞는 파라메터 값 사용 바랍니다.
※ TwinCAT에 EtherCAT 디바이스가 연결 완료되어 있다고 가정하고 진행합니다.

- 연결 방법은 TwinCAT2 R3IO ADS V2.0 20130930 emily.pdf 참고


테스트 환경 구성

- EtherCAT 디바이스 1개 연결 - Out : 1Byte , In : 1Byte



IO 테스트 예제 (IoTestTwincat)

- Output Data Write를 위한 포트넘버, 그룹인덱스, 오프셋 값이 필요.



<소스파잌>


```
unsigned long GroupIndex, Offset;
//Twincat 설정에 따라 Port, Group Index, Offset이 상이 할 수 있음.
PAddr->port = 300; //Port Nun
GroupIndex = 0x11002; //Output Module Group Index
Offset = 0x1A; //Output Module Offset
                                                                                                                 포트넘버, 그룹인덱스, 오프셋 값 필요
 // Data = 0xFF; //0xFF Write
Data = 0xFF; //0xFF Write
nErr = AdsSyncWriteReq( pAddr, GroupIndex, Offset, 1, &Data ); //IndexGroup = TwinCAT 설정
if(nErr != ADSSER, NDERR)
printf("Error: AdsSyncWriteReq: &d#n", nErr);
 printf("Write : 0x%02X₩n", Data);
```

2. Input Data Read

- Input Data Read를 위한 포트넘버, 그룹인덱스, 오프셋 값이 필요

<TwinCAT>





<소스파일>

```
//Input Data Read
GroupIndex = 0x12002; //Input Module Group Index
Offset = 0x18; //Input Module Offset

Data = 0;
nErr = AdSSyncReadReq( pAddr, GroupIndex, Offset, 1, &Data ); //IndexGroup = TwinCAT 설정
if(nErr != ADSERR, NOERR)
printf("Error: AdsSyncReadReq: %d\n", nErr);


printf("Read : 0x202X\n", Data);
```

COE 테스트 예제 (CoETestTwincat)


- CoE를 이용한 Vendor ID를 읽어오는 예제


<TwinCAT>

1. NetID 확인




2. EtherCAT Addr 확인





3. Vendor ID의 Index, Subindex 확인



<소스파일>

```
unsigned long GroupIndex, Offset;
//Wetid (LAM 포트 별로 할당되는 ID)
pAddr->netid.b[0] = 192;
pAddr->netid.b[1] = 168;
pAddr->netid.b[2] = 1;
pAddr->netid.b[3] = 81;
pAddr->netid.b[4] = 3;
pAddr->netid.b[5] = 1;
//CoE Read Vendor ID
                                                          (Index : 0x1018, SubIndex : 0x0001)
 pAddr->port = 1001;
GroupIndex = 0xF302;
Offset = 0x10180001;
DWORD VendorId = 0;
                                                          //EtherCAT Addr
//Fixed Value(CoE)
//Index, Sub-Index
 nerr = AdsSyncReadReq( pAddr, GroupIndex, Offset, 4, &VendorId );
if(nerr != ADSERR_NOERR)
printf("Error: AdsSyncReadReq: &d\n", nerr);
 printf("Vendor ID : 0x%02X\n", VendorId);
```

이상입니다