

HÚÁWEI nova lite 3 設定ガイド

ZADF1904001

(2019/04)

HUAWEI nova lite 3(以下、本機といいます)の初期設定(APN (アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョン アップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合が あります。

⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプタ、USBケーブル、保護ケース、イヤホンマイク、 クイックスタートガイドがすべてそろっているか確認してください。 ※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。


「2本機にSIMカードを取り付ける」を参考にSIMカードを取り付けてください。

[3本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。


|**2**| 本機にSIMカードを取り付ける



2-2. SIMカードを金色の端子が本体背面側を向いた状態で SIMカード(スロット1)に挿入します。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはSIMカード1枚とmicroSDカード1枚、あるいはSIMカード2枚 を挿入できます。microSDカードとSIMカード(スロット2)を同時に使用 することはできません。



ロット2)は、ともにLTE/3G/2Gに対応 しておりますが、同時にLTEでデータ通 信はできません。

2-3. カードトレイを元に戻します。


文字入力の仕方

「スペース/変換」

文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢 字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」 が入力されます。

「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



ここをタップすると 入力された文字、文 章が確定され、キー さがります。

ボードが画面下側に 入力する箇所によっ て、表示が変わる場 合があります。

3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択し、 [はじめる]をタップします。



後とント

途中でAPN(アクセスポイント)の設定画面が 表示される場合があります。

APN 一覧上で[BIGLOBE モバイル タイプD] または[BIGLOBEモバイル タイプA]の左横 **の○をタップして○**になっていることを確 認し、画面上部の←をタップしてください。

3-2. 「利用規約」を確認のうえチェックを入れて、「次へ」をタップします。



♠「SIMカードを挿入してください。」 と表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認 識されていない可能性があります。SIMカード が正しく挿入されているかご確認のうえ、再 度お試しください。

3-3. 「データのインポート」を行います。既に使用しているスマートフォンが ある場合は、必要に応じてデータをコピーしてください。

ここではデータのコピーは行わず、「次へ」をタップします。



3-4. 「ネットワークへの接続」の設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップし、Wi-Fiの設定は スキップします。

後から設定することができます。

3-5. Google アカウントの設定を行います。



ここでは「スキップ」をタップします。 「アカウントの設定をスキップしますか?」と表示 されたら、再度「スキップ」をタップします。 後から設定することができます。

3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



3-7. 必要に応じて[HUAWEI ID]の設定を行います。 ここでは設定は行わず、「スキップ」をタップします。



3-8. 「端末保護」の設定を行います。

使用する端末保護機能を選択し、適切な保護設定を行ってください。



3-9. 必要に応じて各内容の設定を行います。



3-10. ホーム画面が表示されると、セットアップは完了です。



4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。

[タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/[タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/

4-1. ホーム画面の「設定」をタップします。



4-2. 「無線とネットワーク」をタップし、「モバイルネットワーク」をタップ します。



4-3. [SIM1]の[アクセスポイント名]をタップします。



↑ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

「通信事業者」の設定は必要ありません。

4-4. APN(アクセスポイント)一覧上で、「BIGLOBEモバイル タイプD」または「BIGLOBEモバイル タイプA」の左横が ○ になっていることを確認します。なっていない場合は、○ の部分をタップします。



5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ (Gmail) に BIGLOBE メールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド]をご確認のうえ、設定してください。

6 Google アカウントの設定をする

Google アカウントは Play ストアからアプリをインストールするときや、 Google のさまざまなサービスを利用するときに必要です。 「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

7 「BIGLOBEモバイル アプリ」をインストールする

[BIGLOBE モバイル アプリ]は、BIGLOBE が提供する無料アプリです。お客さま情報の登録・確認のほか、通信料の確認、利用明細の確認、困ったときの会員サポートなどがご利用になれます。また、[BIGLOBE モバイル] の各種お手続きもこのアプリのメニューから簡単に行えます。

[BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認のうえ、インストールしてください。

HUAWEI nova lite 3 オンラインサポート

https://support.biglobe.ne.jp/bsma/056/



設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。

QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。

HUAWEI nova lite 3 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

HUAWEIコールセンター

電話番号: 0120-798-288 (通話料無料、携帯電話·PHS可)

受付時間:9:00~20:00 365日受付

本紙(HUAWEI nova lite 3 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料、携帯電話·PHS可)

受付時間: 9:00 ~ 18:00 365日受付 ※IP電話など上記番号が利用できない場合は 03-6328-0962(通話料お客さま負担)

7"注音

- ・本書は2019年4月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019