

# AQUOS sense2 SH-M08 設定ガイド

ZADA1907001

(2019/07)

AQUOS sense2 SH-M08(以下、本機といいます)の初期設定 (APN(アクセスポイント)の接続設定を含む)などについて説明いたします

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、Androidのバージョンアップや、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

## ⚠ 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプター、USB Type-Cケーブル、クイックスタートガイド、保証書がすべてそろっているか確認してください。

※BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

[2本機にSIMカードを取り付ける]を参考にSIMカードを取り付けてください。

[3本機をセットアップする]の際は、SIMカードを取り付けておく必要があります。

# 1 本機の準備をする(バッテリーの充電)

「クイックスタートガイド」を参考にバッテリーの充電をしてください。

#### **2** 本機にSIMカードを取り付ける

2-1. 本機の左側面のカードトレイを引き抜きます。

カードトレイの背面側のミゾに指の先をかけて手前に引き出してください。カードトレイを強く引き出したり、斜めに引き出したりすると破損の原因になります。


2-2. SIMカードを金色の端子が下(端末本体の裏面)を向いた状態で乗せます。

切り欠きの向きにご注意ください。

メモリーカード (microSDカード) をご利用になる場合は microSDカード スロットに取り付けます。

2-3. カードトレイを元に戻します。

カードトレイは挿入口に対して水平に入れてください。



# (文字入力のしかた)

# \_「入力方法切替|

ここをタップすると文字の入力方法を切り替えることができます。文字が確定状態でタップすると、各種メニューが表示されます。

## 「文字種切替」-

ここをタップすると入 力する文字種を切り 替えることができま す。タップするごとに ひらがな、英字、数字 に切り替わります。



- ここをタップすると 入力された文章が確定され、キーボードが画面 で、大力する箇所によっ 入力する箇所によっ るがあります。

#### 3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語(日本)」を選択します。 画面の右上に ♥ アイコンが表示されたら、「開始」をタップします。



# ▲ 画面の右上に4Gアイコンが表示されてから、次の手順に進んでください

4Gアイコンが表示されるまで数分かかる場合があります。

初回セットアップ時に通信量確認など、より便利にお使いいただけるBIGLOBEが提供するアプリを、自動的にインストールする機能が入っております。

4Gアイコンが表示される前に「開始」をタップすると、自動インストールが開始されません。

#### ▲ 4Gアイコンが表示されない、または 「モバイルネットワークへの接続」と 表示された場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。

3-2. Wi-Fi ネットワークの接続設定を行います。

使用するWi-Fiネットワークを選択して、設定を行ってください。



# 後とント

初回セットアップの際は、Wi-Fi環境をおすすめいたします。

Wi-Fi 環境をご利用されない場合は「セットアップ時にモバイルネットワークを使用する」をタップし、「続行」をタップします。

「スキップ」をタップすると自動インストールが開始されません。

3-3. 「アプリとデータのコピー」を行います。既に使用しているスマートフォンがある場合は必要に応じてデータをコピーしてください。



ここではデータのコピーは行わず、「新規として セットアップ」を選択します。

3-4. ご利用中のGoogleアカウントのメールアドレスまたは電話番号を入力して「次へ」をタップし、画面の手順のとおりログインします。



Google アカウントをお持ちでない場合は、 [BIGLOBE モバイル サポートガイド] をご確認の うえ、作成してください。

自分の名前の登録画面が表示された場合は、 名前を入力し、「次へ」をタップします。

3-5. 「端末のロック」の設定を行います。



使用する端末のロック方法を選択して「次へ」を タップし、適切な保護設定を行ってください。 Googleアシスタントの画面が表示された場合 は、必要に応じて設定してください。 3-6. 「Google サービス」の内容をすべて確認し、 必要に応じてオン(右)にして「同意する」をタップします。



 3-7. 「その他の設定項目」の「追加するアプリ」をタップし、 「次へ」をタップします。



My BIGLOBE	お客さまがご利用いただいた通信量の確認ができます。お客さま情報の確認、利用明細、サポートチャットに簡単にアクセスできます。
BIGLOBEでんわ	電話番号そのままで、スマホからの国内通話料が 半額になるオトクな通話アプリです。
BIGLOBE トップページ アプリ	様々な情報が満載のBIGLOBEトップページへの ショートカットの作成と、注目ニュースや地震情報 などを通知するアプリです。

3-8. 必要に応じて他の項目の設定を行い、「設定完了」をタップします。 ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。

他の項目は後から設定することができます。 自動的にアプリのインストールが始まります。





#### 4 APN (アクセスポイント) の設定をする

サービスエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下のWebページをご確認ください。 [タイプDの場合] https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/

4-1. ホーム画面の (4) (設定) をタップします。



4-2. 「ネットワークとインターネット」をタップし、 「モバイルネットワーク」の「詳細設定」をタップします。

[タイプAの場合] https://www.au.com/mobile/area/



4-3. 「アクセスポイント名」をタップします。



# ↑↑ 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

SIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。SIMカードが正しく挿入されているかご確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。

4-4. APN (アクセスポイント) 一覧上で、「BIGLOBE モバイル」の右横が ● になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分を タップします。



#### ↑ 音声通話 SIM カードをご利用の場合は

[設定] > [ネットワーク とインターネット] > [モバイルネットワーク]の[4G LTE 拡張モード]をオフ(左)にしないでください。 音声通話をご利用になれなくなります。

## 5 メールアプリ(Gmail)の設定をする

メールアプリ(Gmail)にBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用いただけます。
「BIGLOBE モバイル サポートガイド」をご確認のうえ、設定してください。

# AQUOS sense2 SH-M08 オンラインサポート https://support.biglobe.ne.jp/bsma/055/



設定方法(APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。右記のQRコードからもアクセスができます。

AQUOS sense2 SH-M08 本体の操作、設定、故障についてのお問い合わせ

シャープデータ通信サポートセンター

電話番号: 050-5846-5418 (通話料お客さま負担)

受付時間: 10:00~17:00(12/31、1/1を除く毎日)

#### 本紙(AQUOS sense2 SH-M08 設定ガイド)に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号: 0120-68-0962 (通話料無料、携帯電話·PHS可)

受付時間: 9:00 ~ 18:00 365日受付 ※IP電話など上記番号が利用できない場合は 03-6328-0962(通話料お客さま負担)

#### \*\*注音

- ・本書は2019年7月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それにともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Google ロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google 検索、Google 検索ロゴ、Google Chrome、Google Chrome ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Google ウォレット、Google ウォレットロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグローブ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元:ビッグローブ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2019