Arduino: une carte électronique aux multiples possibilités


8 Mars 2017

K. Sartor (Laboratoire de Thermodynamique ULg)



Présentation

- Carte électronique programmable
 - μC (micro-controleur) Atmel AVR
 - Entrées/sorties digitales/analogiques
 - 5V (3.3V fonction des versions)
 - « temps réel » travaille à la μs
- Large gamme



Présentation (suite)

- Logiciel de programmation
 - open-source
 - Multi plateforme

- Prix
 - ~ 30 € pour Arduino R3 UNO officiel
 - Clones moins cher de -5 à -90 % (qualité?)

Présentation (suite)

Nombreux « shields » pour étendre les

possibilités

- Ex: Ethernet + SD Card

• Breakout


– Ex: Radio fréquence




Source: mysensors

Mesures analogiques

- 6 entrées
 - (jusqu'à 16)
- Résolution ~ 5 mV (10 bits)




- Plage de mesures:
 - 0-5VDC nativement
 - O-X VDC via un pont diviseur (perte de sensibilité)
 - X à +X VDC via « biasing voltage divider »




I/O digitales

- 14 à 54
 - soit entrée soit sortie
 - PWM de 4 à 15 (~)




- Lire un état haut (5V) ou un état bas (0V)
 - Plages de valeurs
- Imposer un état haut ou bas
 - /!\ à la puissance de sortie (40 mA)
 - $R \ge 470 \Omega => ^10 mA$
 - Max 200 mA pour l'ensemble des sorties




PWM

- Hacher la tension
 - <u>Led</u>, moteur,...
 - Via Transistor, MOSFET




« Sortie Analogique »

- 0 à 5V via PWM
 - 256 niveaux




Ajout d'un filtre RC au besoin



Source: https://arduino-info.wikispaces.com/Analog-Output

Alimentation

- Directement depuis un câble USB
 - Si USB (PC) max 500 mA
 - Si externe, voir information sur la batterie / transformateur avec un maximum de 1000 mA
- Alimentation externe 7-12V
- Pin 5V Imax 50 mA pour le μC
- Pin 3.3V 150 mA



=> 450 mA max (USB) pour les sorties, les rails 5 et 3.3V

Communication (limitée)

- Port Série (digital)
 - Suite de 1 et 0 logique
 - Via l'USB ou les pins RX/TX
- Sorties digitales
- Extension possibles
 - WiFi, Ethernet, Bluetooth, GSM,RF
 - Ecran LCD
 - I2C: 4 pins au lieu de 14



Idées de projets

- Mesures de température, humidité, pression, luminosité, gaz,...
- Fréquencemètre, compteur impulsion,... (compteur énergie, vitesse,....)
- Pilotage de sorties digitales (relais, servo, jeux de lumières et son, ...)
- N'importe quel moteur de recherche... vous en proposera
 - « Useless machine »
- Limites: la puissance et la mémoire de la carte

Programmation

- Séquentielle (A puis B puis C) et évènementielle
- Via un logiciel de programmation
 - Windows, Linux, Mac
- Langage typé C/C++
- Nombreuses librairies disponibles
 - Capteur, (servo-)moteur,...

Guide et références

– https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

Structure

- setup()
- loop()

Control Structures

- if
- if...else
- for
- switch case
- while
- do... while
- break
- continue
- return
- goto

Further Syntax

- ; (semicolon)
- {} (curly braces)
- // (single line comment)
- /* */ (multi-line comment)

Variables

Constants

- HIGHTLOW
- INPUT | OUTPUT | INPUT_PULLUP
- LED_BUILTIN
- true I false
- integer constants
- floating point constants

Data Types

- void
- boolean
- char
- unsigned char
- byte
- int
- unsigned int
- word
- long
- unsigned long

Functions

Digital I/O

- pinMode()
- digitalWrite()
- digitalRead()

Analog I/O

- analogReference()
- analogRead()
- analogWrite() PWM

Due & Zero only

- analogReadResolution()
- analogWriteResolution()

Advanced I/O

- tone()
- noTone()
- shiftOut()
- shiftIn()
- pulseIn()

Lire une tension et allumer une led en fonction de la valeur

```
// Variables
const int ledPin = 13;
const int analogPin = 0;
float voltage = 0;
// Configuration
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
//Boucle principale
void loop() {
  int sensorValue = analogRead(analogPin);
  voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(voltage);
  if (voltage >0.99){
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
```

Les fonctions

• Lisibilité du code

 Création de fonctions génériques utilisables ailleurs

• Évolution du code plus facile

Les fonctions: exemple

```
// Variables
const int ledPin = 13:
const int analogPin = 0;
float voltage = 0;
// Configuration
void setup() {
 Serial.begin(9600);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
void check voltage(float voltage, int ledPin){
  if (voltage >0.99) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  }else{
    digitalWrite(ledPin, LOW);
//Boucle principale
void loop()
  int sensorValue = analogRead(analogPin);
 voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
 Serial.println(voltage);
  check_voltage(voltage, ledPin);
  delay(1000);
```

Interruption

```
Evènement
//Boucle principale
void loop()
  int sensorValue = analogRead(analogPin);
  voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
  Serial.println(voltage);
  check_voltage(voltage, ledPin);
  delay(1000);
                                                               Programme principal
                                                                                          Routine interruption
                                                               Instruction quelconque
                                                    évènement
                                                                  Instruction xxx
                                                                                          Retour d'interruption
                                                                Instruction suivante
```

Interruption


- Lorsqu'une pin digitale passe d'un état à un autre*, on exécute une fonction avant tout autre
 - *Types de déclenchement
 - LOW : le pin est à un état bas
 - (HIGH seulement sur Due, Zero, MKR1000)
 - **RISING** : le pin passe d'un état bas à haut
 - **FALLING** : le pin passe d'un état haut à bas
 - CHANGE : le pin change d'état (les deux précédents)


Interruption: limitations

- Dans la fonction liée à l'interruption,
 - compteur millis() ne s'incrémentera pas
 - delay() ne fonctionnera pas
 - déconseillé d'utiliser des fonctions liée au temps
 - Transmission série, I2C

Rebond (bounce)

• Problème récurrent avec les relais et switch






Source: A Guide to Debouncing - Jack G. Ganssle

Rebond: approche logicielle

```
volatile unsigned long last_micros=10000;
long debouncing_time = 100; //Debouncing Time in Milliseconds
|void debounce() {
    if((long)(micros() - last_micros) >= debouncing_time * 1000) {
        // votre code
        last_micros = micros();
    }
}
void setup() {
    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), debounce , FALLING);
}
```

Rebond: approche matérielle





 $R1 > 1 k\Omega$

 $R2 = 18 k\Omega$

 $C1 = 1 \mu F$

Debounce time= 10ms






Bascule de Schmidt


Autres circuits

Circuit 1



Active Low with Edge Triggering Rising Edge Only: 2.3mSec @ 1.25V


Circuit 2



Active Low filter with Edge Triggering Falling Edge: 43nSec @ 1.16V Rising Edge: 95nSec @ 1.25

With R3 = 10K, multiplies the R/C by a factor of 10, to approx. 0.5mSec for both edges

Circuit 3



Active High filter with Edge Triggering Rising Edge : 48nSec @ 1.25V Falling Edge : 87nSec @ 1.16V

With R6 = 10K, multiplies the R/C by a factor 10, to approx. 0.5 mSec for both edges

http://protological.com/debounce-calaculator/ http://www.ganssle.com/debouncing-pt2.htm


Source: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=134394

Complément d'information: http://www.labbookpages.co.uk/electronics/debounce.html

Licence CC-BY-NC-SA

Alternatives

- ESP8266
 - WiFi intégré
 - Nombreuses librairies compatibles
 - 1 entrée analogique 0 1V
 - Multiplexeur jusque 5V, <u>hardware</u> (diode) 1V
- ATtiny



- RPi
 - Ordinateur (nativement uniquement I/O digitales)
 - Modules complémentaires
 - N'est pas temps réel

Ardublock

Plugin pour programmer en blocs de function



[1]

- http://blog.ardublock.com (Anglais)
- [1] http://www.semageek.com/arduino-presentationet-traduction-en-francais-de-ardublock/ (Français)

Les petites astuces

- Empêcher la réinitialisation à chaque ouverture du port série:
 - http://playground.arduino.cc/Main/DisablingAutoResetOn
 SerialConnection
- Augmenter la fréquence I/O digitale (120 kHz à 2,4MHz), Compensation des mesures analogiques (dûe à la tension d'alimentation)

https://www.codeproject.com/tips/987180/arduino-tips-tricks (anglais)

Sources

- Sauf mention contraire,
 - Les images proviennent du site arduino.cc, de Wikipédia,
 des datasheets des composants ou ont été réalisée par l'auteur
 - Les informations sur la programmation proviennent du site arduino.cc, de l'aide de « l'IDE » ou des datasheets des composants.

Merci pour votre attention

- Questions?
- Remarques ?
- Commentaires ?