# ESP32C3 简单 IO 及串口

## 代码分析:

#### 1. GPIO 初始化

接着最简单也是最重要的 IO 初始化及输出

```
gpio_config_t io_conf; //创建 io 配置结构体 io_conf.intr_type = GPIO_INTR_DISABLE; //禁用中断 io_conf.mode = GPIO_MODE_OUTPUT; //设置为输出模式 io_conf.pin_bit_mask = GPIO_OUTPUT_PIN_SEL; //io 脚位掩码, 用位运算 左移到需要改变的位进行操作 //#define GPIO_OUTPUT_PIN_SEL ((1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_0/*18*/) | \//(1ULL<<GPIO_OUTPUT_IO_1/*19*/)) //该宏便是先将1强转类型为无符号长整型左移再或运算使得18,19 一起配置为输出 io_conf.pull_down_en = 0; //下拉模式使能 关闭 io_conf.pull_up_en = 0; //上拉模式使能 打开 gpio_config(&io_conf); //gpio 配置
```

#### 2. 输出控制

输出已经配置好了

```
gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_0, 0); //18 脚设置为低电平
gpio_set_level(GPIO_OUTPUT_IO_1, 1); //19 脚设置为高电平
```

#### 3. 接收初始化

输入配置

```
//interrupt of rising edge
io_conf.intr_type = GPIO_INTR_POSEDGE; //设置上升沿中断
//bit mask of the pins, use GPIO4/5 here
io_conf.pin_bit_mask = GPIO_INPUT_PIN_SEL; //io 脚位掩码,用位运算 左移到需要改变的位进行操作
//set as input mode
io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; //设置为输入模式
```

```
io_conf.pull_up_en = 1; //上拉模式使能 打开 gpio_config(&io_conf);
```

接收有中断接收和读取 10 电压接收中断接收优点 : 相对于实时读取读取 10 优点 : 简单易操作

4. 获取输入电平

读取 IO:

```
Int IOO_level = gpio_get_level( GPIO_INPUT_IO_0); /*返回值为读取的 IO_0 的高低电平*/
```

```
static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg)
{
    uint32_t gpio_num = (uint32_t) arg;
    xQueueSendFromISR(gpio_evt_queue, &gpio_num, NULL);
}

static void gpio_task_example(void* arg)
{
    uint32_t io_num;
    for(;;)
    {
        if(xQueueReceive(gpio_evt_queue, &io_num, portMAX_DELAY)))
        {
            printf("GPIO[%d] intr, val: %d\n", io_num, gpio_get_level(io_num));
        }
    }
}
```

具体的 demo 在已下载好的 esp-idf\examples\peripherals\gpio\gpio\generic\_gpio

## 实际操作:

5. 指定芯片

idf.py fullclean 会清除之前的编译

编译前应注意应先设置目标芯片 设置指令:

idf.py set-target esp32c3

否则将报错 如下:

```
A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument? CMake Error at run_serial_tool.cmake:50 (message):

D:/esp-idf4.2/.espressif/python_env/idf4.3_py3.9_env/Scripts/python.exe

D:/Esp32_idf/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32
failed
```

## 6. 烧入已经生成的文件

```
D:\Esp32_idf\My_pro\generic_gpio_ok>idf.py build
Executing action: all (aliases: build)
Running cmmake in directory d.vep32_idf\my_pro\generic_spio_ok\build
Executing Cmmake of Ninja -DPTHRON_DEPS_CHECKED-1 -DESP_PLATFORM-1 -DIDF_TARGET-
\text{\textuting Tor\generic_spio_ok}...
- Found Git: D:\text{\text{\textuting Tor\generic_spio_ok}...}
```

编译, idf.py -p COM5 flash 烧入

```
or run ldf.py -p (POR1) flash

D:\Esp32_idf\My_pro\generic_gpio_ok>idf.py -p COM5 flash
Executing action: flash
Running ninja in directory d:\esp32_idf\my_pro\generic_gpio_ok\build
Executing 'ninja flash'...
[1/4] Performing build step for 'bootloader'
ninja: no work to do.
[1/2] cmd.exe /C "cd /D D:\Esp32_idf\esp-idf\components\e..._idf/esp-idf
```

# 7. 硬件连接



接线: 18 脚接 rgb 灯的 G 段显绿色 19 接 rgb 灯的 B 段显示为青色,这里的 18 可以和 19 调换,因为点亮的时间与强度一致

#### 1. Printf 函数测试

第一个 demo "hello\_word"

即使用 printf 函数 向与电脑连接的串口发送数据

好处: 方便快捷

考虑到线程安全,在 FREERTOS 中尽量使用 ESP\_LOGX 来输出调试信息和打印消息

```
/* Print chip information */
esp_chip_info_t chip_info; //芯片信息结构体
esp_chip_info(&chip_info); //获取芯片信息函数,只需将结构体地址传入
```

```
printf("This is %s chip with %d CPU core(s), WiFi%s%s, ",

CONFIG_IDF_TARGET,

chip_info.cores, /*芯片名称*/

(chip_info.features & CHIP_FEATURE_BT) ? "/BT" : "",

(chip_info.features & CHIP_FEATURE_BLE) ? "/BLE" : "");
```

#### 2. 两个串口数据收发代码讲解

接着

配置第二个串口尝试使用两个串口环路数据测试

下面串口 demo 路径为 : esp-idf\examples\peripherals\uart\uart\_echo

```
// Configure a temporary buffer for the incoming data
uint8_t *data = (uint8_t *) malloc(BUF_SIZE); //创建一个大小为
BUF_SIZE 的指针
```

```
while (1)
{
    bzero ( data, BUF_SIZE); //清空指针内残留
    // Read data from the UART 从串口读取数据
```

```
int len = uart_read_bytes(ECHO_UART_PORT_NUM, data, BUF_SIZE, 2
0 / portTICK_RATE_MS);

// if ( *data != 0) //如果不是默认值则认为该数据为正确值
{
    printf ( "%s\n", data);
}

// Write data back to the UART
    uart_write_bytes( ECHO_UART_PORT_NUM, (const char *) data, len)
;
}
```

循环读写, 此读函数不阻塞

#### 3. 指定芯片

idf.py fullclean

会清除之前的编译

编译前应注意应先设置目标芯片 设置指令:

idf.py set-target esp32c3

否则将报错 如下:

```
A fatal error occurred: This chip is ESP32-C3 not ESP32. Wrong --chip argument? CMake Error at run_serial_tool.cmake:50 (message):

D:/esp-idf4.2/.espressif/python_env/idf4.3_py3.9_env/Scripts/python.exe

D:/Esp32_idf/esp-idf/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32
failed
```

## 4. 查看端口号

连接设备:

Windows 环境 打开设备管理器 找到 按下windows 按键/鼠标单击左小角


第3页,共3



键盘输入设备管理器



# 找到 COM 和 LPT 选项



当 COM 口未连接设备不会有该选项

## 5. 软件讲解

idf.py -p (PORT) monitor

这个 PORT 即端口号,如上则是 COM3 命令: idf.py -p COM3 monitor

也可以使用简单的串口调试工具

链接: https://pan.baidu.com/s/1zD5JzLBzn72FNymSp4gSAw

提取码: 1234



也可以运行以下命令,一次性执行构建、烧录和监视过程:

idf.py -p PORT flash monitor

## 6. 硬件连接

设备连接方式 : 需要用到一个 TTL 转 USB 模块 比如此转换是 TTL 转 TYPE-C 母 在接跟 TYPE-C 公转 USB 公接入电脑



即将发送数据的 TX (4 脚) 连接到转换模块的 RX 接收数据的 RX(5 脚) 连接到转换模块的 TX (发送端)

# 实现原理:

假设 ESP32-C3 的 printf 的串口为 UART\_1 ESP32-C3 新配置的串口为 UART\_2

# 7. 功能实现

电脑通过串口 UART\_2 发送数据到 ESP32-C3



ESP32-C3 使用 printf 函数 通过 UART1 打印给电脑 printf ("%s\n", data);



并且通过串口打印到电脑的串口,即可在串口调试小助手上接收 uart\_write\_bytes( ECHO\_UART\_PORT\_NUM, (const char \*) data, len);

