

Packet Tracer - Küçük Ağ Uygulama

Adresleme Tablosu

Cihaz	Arayüz	Adres	Alt Ağ Maskesi	Varsayılan Ağ Geçidi
RTA	G0/0	10.10.10.1	255.255.255.0	Yok
	G0/1	10.10.20.1	255.255.255.0	Yok
SW1	VLAN1	10.10.10.2	255.255.255.0	
SW2	VLAN1	10.10.20.2	255.255.255.0	
PC-1	NIC		255.255.255.0	
PC-2	NIC		255.255.255.0	

Hedefler

- 1.Bölüm: Ağ Topolojisi Oluşturma
2. Bölüm: Cihazları Yapılandırma ve Bağlantıyı Doğrulama

Yönergeler

Bölüm 1: Ağ Topolojisi Oluşturma

Adım1: Gerekli cihazları edinin.

- Alt araç çubuğundaki **Network Devices** simgesini tıklatın.
- Alt menüdeki router simgesini tıklayın.
- 1941** router simgesini bulun. Tıklayın ve router 1941 simgesini topoloji alanına sürükleyin.
- Alt menüden switch girişini tıklatın.
- 2960** switch simgesini bulun. 2960 switch simgesini tıklayıp topoloji alanına sürükleyin.
- Topoloji alanında **iki** adet 2960 switchi olması için yukarıdaki adımı tekrarlayın.
- End Devices** simgesini tıklatın.
- PC simgesini bulun. **İki** bilgisayar topoloji alanına sürükleyin.
- Cihazları, tıklayıp sürükleyerek çalışabileceğiniz bir düzende sıralayın.

Adım2: Cihazları adlandırın.

Cihazların değiştirmeniz gereken varsayılan adları vardır. Cihazları Adresleme Tablosunda gösterildiği gibi adlandıracaksınız. Cihazların görünen adlarını değiştiriyorsunuz. Bu, her cihazın altında görünen metin etiketidir. Görüntüleme adlarınız Adresleme Tablosu'ndaki bilgilerle **tam olarak** eşleşmelidir. Görünen ad eşleşmiyorsa, cihaz yapılandırmanız için puan almazsınız.

- Cihaz simgesinin altındaki cihaz görünen adını tıklatın. Yanıp sönen bir ekleme noktasıyla bir metin alanı görünmelidir. Cihazın yapılandırma penceresi görünürse, kapatın ve cihaz simgesinden biraz daha uzakta tıklayarak tekrar deneyin.
- Geçerli görünen adı Adresleme Tablosundan uygun görünen adla değiştirin.
- Tüm cihazlar adlandırılıncaya kadar tekrarlayın.

Adım3: Cihazları bağlayın.

- Alt araç çubuğundaki turuncu bağlantılar simgesini tıklatın.
- Bakır Düz Kablo simgesini bulun. Düz bir siyah diyagonal çizgiye benziyor.
- Cihazı bağlamak için Bakır Düz kablo simgesini tıklatın ve sonra bağlanmak istediğiniz ilk cihazı tıklatın. Doğru portu seçin ve ardından ikinci cihazı tıklatın. Doğru portu seçin ve cihazlar bağlanacaktır.
- Cihazları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi bağlayın.

Cihazdan	Port	Cihaza	Port
RTA	G0/0	SW1	G0/1
	G0/1	SW2	G0/1
SW1	F0/1	PC-1	Fastethernet0
SW2	F0/1	PC-2	Fastethernet0

Bölüm 2: Cihazları Yapılandırma

PC adresleme ve ağ geçidi adreslerini adresleme tablosuna kaydedin. PC-1 ve PC-2 için ağdaki mevcut herhangi bir adresi kullanabilirsiniz.

Adım1: Router'ı yapılandırın.

- Temel ayarları yapılandırın.
 - Adres Tablosunda gösterildiği gibi ana bilgisayar adı.
 - Ciscoenpa55'i** şifreli parola olarak yapılandırın.
 - Ciscolinepa55'i** hatlardaki parola olarak yapılandırın.
 - Tüm hatlar bağlantıları kabul etmelidir.
 - Gün başlığının uygun bir mesajını yapılandırın.
- Arayüz ayarlarını yapılandırın.
 - Adresleme.
 - Arayüzler üzerindeki açıklamalar.
 - Yapılandırmanızı kaydedin.

Adım2: SW1 ve SW2 switchi yapılandırın.

- Varsayılan yönetim arayüzünü yerel ve uzak hostlardan ağ üzerinden bağlantıları kabul edecek şekilde yapılandırın. Adresleme tablosundaki değerleri kullanın.
- Yukarıdaki 1a adımındaki değeri kullanarak şifrelenmiş bir parola yapılandırın.
- Yukarıdaki 1a adımındaki gelen parolayı kullanarak bağlantıları kabul edecek şekilde tüm hatları yapılandırın.

- d. Switchleri, uzak ağlardaki hostlara veri gönderebilmeleri için yapılandırın.
- e. Yapılandırmanızı kaydedin.

Adım3: Hostları yapılandırın.

Hostlarda adreslemeyi yapılandırın. Yapılandırmalarınız tamamlandıysa, topolojideki tüm cihazlara ping yapabilmemiz gerekir.