

XX.XX = temperatura actual de la incubadora

YY.YY = temperatura objetivo

HH:MM:SS = tiempo restante de funcionamiento

## Estados:

Inactivo calentador del equipo desactivado (modo stand by)
Activo calentador activo (el equipo intenta llegar a la temperatura objetivo)
HH:MM:SS tiempo restante en estado activo, una vez finalizado el contador el equipo queda en estado "Inactivo"