

## Super Quiz

Quindici domande, quattro risposte, e una che vale: la accendiamo?

## 1. Il gioco

Una domanda per volta, quattro risposte, un montepremi che raddoppia. Si sceglie con la leva e si preme fuoco; poi il pannello chiede «**La accendiamo?**», e solo il secondo fuoco vale.

CULTURA GENERALE 3/15 300

Qual è il fiume più lungo d'Italia, con i suoi 652 chilometri?

A Po B Adige

C Tevere D Arno

SICURO 0

Quella domanda in mezzo non è un vezzo copiato dalla televisione. È l'unica cosa che distingue «ho scelto» da «ho sfiorato il tasto», e su un pad tenuto in mano mentre si discute di una risposta la differenza capita più spesso di quanto si creda. Fuoco conferma, **Esci** ci ripensa.

Due **traguardi**, alla quinta e alla decima domanda: sbagliando si torna lì invece che a zero. Senza, quindici domande di fila sarebbero una scommessa sola e nessuno arriverebbe in fondo.

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Scelta     | leva in tutte e quattro le direzioni               |
| Risposta   | fuoco, due volte                                   |
| Ci ripenso | esci                                               |
| Tempo      | 60 secondi, regolabili da 5 a 180 — oppure nessuno |
| Scala      | 100 → 1.000.000 in quindici gradini                |
| Traguardi  | quinta e decima domanda                            |

## Con il tempo o senza

Prima della prima domanda il gioco chiede come si vuole giocare, e la leva sceglie:

SUPER QUIZ  
COME VUOI GIOCARE?  
► CON IL TEMPO                  SENZA TEMPO  
FUOCO PER COMINCIARE

Con il tempo, i secondi in fondo allo schermo sono **60** di serie invece dei trenta della 13.0: trenta bastavano a leggere una domanda corta, non a leggerne una lunga e discuterla in due. Si regolano dalla pagina Giochi, da 5 a 180. Il tempo che scade vale come una risposta sbagliata: in un quiz il tempo è parte della domanda.

Senza tempo, il conto alla rovescia e la barra spariscono e la domanda resta lì finché non si risponde. E — questa è la parte che si sarebbe notata solo giocando — **il gioco non si chiude da solo**: l'inattività che dopo tre minuti riporta il pannello all'orologio, e che negli altri nove giochi è giusta, qui darebbe la partita per abbandonata mentre si sta ancora pensando. Senza tempo il limite diventa mezz'ora, e torna a tre minuti appena la partita finisce. Chi non sceglie entro venti secondi gioca con il tempo: è il comportamento di sempre.

## 2. Le quattro musiche

È l'unico dei dieci giochi che non ha **un** brano. Ne ha quattro, uno per momento, e si cambiano dalla pagina Giochi senza toccare il codice:

| Momento               | Di serie                    | Perché                                                  |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| La domanda appare     | <code>quiz_domanda</code>   | due accordi che salgono, larghi: il sipario che si apre |
| Attesa della risposta | <code>quiz_attesa</code>    | un pendolo, lento e uguale: è il silenzio a fare paura  |
| Risposta giusta       | <code>quiz_giusta</code>    | quattro battute in maggiore, e basta                    |
| Risposta sbagliata    | <code>quiz_sbagliata</code> | la stessa melodia che scende, e un basso che casca      |

Nella tendina compaiono tre gruppi: i brani che stanno in `suoni/` — quindi anche la musica di Pongo o quella di Kingo Bongo — i wav che metti in `/var/lib/dmd/suoni`, che nessun aggiornamento tocca, e i **file audio della libreria media**: quelli che carichi dalla pagina Media, wav o mp3, sottocartelle comprese. L'elenco si legge dal disco, non da una lista scritta nel programma.

Un mp3 non entra nel mixer com'è: gli effetti dei giochi escono tutti da un flusso solo, aperto una volta e tenuto aperto, e dentro quel flusso ci entrano campioni — mono, 16 bit, 22050 Hz — non file. Il brano si converte quindi una volta con ffmpeg, quando lo scegli e quando si apre il gioco, mai durante una domanda: il risultato resta in `/var/lib/dmd/musiche` e si rifà solo se cambi il file di partenza. Si convertono al massimo **45 secondi**, perché il mixer tiene i campioni in memoria e un brano di quattro minuti sarebbero duecento megabyte su un Raspberry.

## La risposta dura quanto la sua musica

La musica della risposta non fa da sottofondo: **è il tempo che passa**. La domanda dopo arriva quando il brano finisce — sette secondi per la risposta giusta e nove e mezzo per quella sbagliata, con i nostri, invece dei tre e mezzo e quattro e mezzo della 13.0, che li tagliavano a metà. Chi ha fretta preme fuoco e va avanti subito; chi mette un suo brano se lo sente tutto senza dover regolare niente. Fra i 2 e i 20 secondi: sotto non si legge la risposta, sopra il gioco sembrerebbe fermo. A musica spenta valgono i tempi di prima.

## 3. Da dove vengono le domande

Da **OpenQuizzDB** (`openquizzdb.org`), l'unico archivio di quiz a scelta multipla che esista con l'italiano dentro e una licenza che ne permette la ridistribuzione: **CC BY-SA 4.0**. È un progetto francese, ed è il motivo per cui il lavoro vero non è stato scaricare, è stato **buttare via**.

Dei 3.323 quesiti italiani ne sono rimasti **1.301**, con altrettanti in inglese. Cosa è uscito, e perché:

| Scartate              | Quante | Perché                                                                                   |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| pacchetti interi      | ~1.100 | i dipartimenti della Bretagna, il gossip francese, i modi di dire intraducibili          |
| nome proprio tradotto | 291    | «L'Humanité» diventato «Umanità»: non è una risposta imprecisa, è una risposta sbagliata |
| risposta non tradotta | 172    | il francese dice «Pomme», l'inglese «Apple», e l'italiano dice ancora «Apple»            |
| troppo lunga          | 76     | non ci sta sul pannello, quindi non si legge                                             |
| francese rimasto      | 49     | una parola con la cediglia in mezzo a una frase italiana                                 |
| risposte ripetute     | 9      | quattro risposte che sono tre                                                            |

La regola che ha lavorato di più è quella dei **nomi propri**, e usa il francese come arbitro:

se una risposta francese ha una maiuscola in mezzo — `L'Humanité`, `Mega Mindy`, `PlayStation 2` — allora è un nome, e le altre due lingue devono ripeterlo uguale. E se almeno due delle quattro sono nomi, lo sono tutte e quattro: quando le alternative sono Mega Mindy, Gwen Tennyson e Sif, anche «Blink» è un personaggio, e «Lampeggia» è una traduzione che nessuno voleva.

**Quello che resta non è perfetto**, ed è giusto saperlo: su venti domande prese a caso, quindici sono pulite e le altre hanno una formulazione goffa o un sapore francese. Nessuna, per costruzione, ha la risposta giusta sbagliata — quella è l'unica cosa che in un quiz non si perdona.

## Le tue domande

Un file `domande.it.csv` (o `domande.en.csv`) nella cartella dati, `/var/lib/dmd`, si aggiunge alle nostre e **non viene mai toccato dagli aggiornamenti**. Stesso formato:

```
id;categoria;difficolta;domanda;giusta;sbagliata1;sbagliata2;sbagliata3;curiosita
mie-1;Famiglia;1;In che anno ci siamo sposati?;1998;1997;1999;2001;
```

La prima risposta è quella giusta: sul pannello si mescolano. La difficoltà va da 1 a 3, e decide a che punto della scala può uscire. Se ripeti un nostro identificativo, vince la tua riga.

Sono le domande che rendono il gioco vostro invece che di chiunque: quelle di famiglia, quelle che fanno ridere a Natale.

## 4. Lo stesso numero nelle due lingue

Le due banche non sono due archivi diversi: sono lo **stesso** archivio, e la stessa domanda porta lo stesso identificativo in italiano e in inglese. Serve a una cosa sola, e non è un dettaglio: il conto delle domande già uscite vale per tutte e due le lingue. Chi gioca in inglese non si rivede in italiano quello che ha visto un minuto prima.

Il gioco segue la lingua dell'interfaccia: se la pagina è in inglese, il quiz è in inglese. Le tue domande possono esistere in una lingua sola — semplicemente non compaiono nell'altra, invece di comparire vuote.

## 5. Niente rete

Le domande stanno in due file dentro il pacchetto, e non si scarica niente mentre si gioca. Le ragioni sono tre e valgono tutte:

- una domanda deve arrivare in millesimi, e una chiamata HTTP dal Raspberry sono due o tre decimi quando va bene;
- l'archivio da cui vengono ammette **una richiesta ogni cinque secondi**: quindici domande sarebbero più di un minuto di attesa;
- un pannello che dipende da un sito per fare una domanda è un pannello che un giorno non la fa. È la stessa ragione per cui i cataloghi del radar stanno su disco.

Si rifanno con `python3 diagnostica/genera_domande.py`, **sul computer e non sul Raspberry**.

## 6. Come è stato provato

`test_quiz.py`, 120 controlli, e `test_musica_media.py`, altri 24. Quelli che contano davvero:

- **un fuoco solo non risponde mai**: il primo apre la conferma, e lo stesso fuoco non la può chiudere — un quarto di secondo di margine, altrimenti su un pad tenuto in mano si risponderebbe per sbaglio;
- **la stessa domanda ha lo stesso numero nelle due lingue**, verificato confrontando i 1.301 identificativi uno per uno;
- **la risposta giusta non sta sempre nello stesso posto**: nel file è sempre la

prima, e un quiz in cui la risposta è sempre la A si vince senza leggere;

- **senza tempo non scade niente:** né il conto alla rovescia, che non c'è, né l'inattività, verificata chiedendo al gioco il proprio limite — 1.800 secondi mentre si gioca, 180 appena finito.