
#### Въведение.

- Прескачаме няколко нива на абстракция.
- **Архитектура на компютъра** това е погледа (визията) на програмиста за компютъра.
- Дефинира се чрез набора от инструкции (езика) и мястото на операндите (регистри и памет).
- Съществуват множество различни архитектури x86, MIPS, SPARC, Power PC.
- Първа стъпка към разбирането на архитектурата на компютъра е научаването на неговия език.
- Думите на комп. език **инструкции**, речникът му набор от инструкции (**instruction set**).
- Инструкцията представлява операция, която се извършва върху дадени обекти операнди.
- Операнди могат да бъдат регистри на процесора, адреси на клетки от паметта, константи (числа).



#### Въведение.

- Инструкциите се кодират с двоични числа машинен език.
- Представянето на инструкциите в символен формат асемблерен език (асемблер) на процесора.
- Наборът от инструкции на различните архитектури е по-скоро различен диалект, отколкото различен език.
- Компютърната архитектура не определя какъв точно да е хардуерът за дадена реализация, т.е. възможни са много хардуерни реализации, описващи дадена архитектура.
- Микроархитектура: специфичният набор от регистри, памети, АЛУ и други изграждащи блокове при направата на даден микропроцесор.
- В дадена архитектура могат да съществуват множество различни микроархитектури.
- Запознаване с **MIPS** архитектурата:
  - Разработена от John Hennessy и негови колеги в Stanford през 80-те години на миналия век.
  - MIPS процесори използват много фирми в продуктите си, като Silicon Graphics, Nintendo и Cisco. Продажбите на този тип процесори надхвърля стотици милиони.
  - Представяне на основните инструкции, локациите на операндите и форматът им на машинен език.

# Създател на MIPS архитектурата. **John Hennessy**

- President of Stanford University
- Professor of Electrical Engineering and Computer Science at Stanford since 1977
- Coinvented the Reduced Instruction Set Computer (RISC) with David Patterson
- Developed the MIPS architecture at Stanford in 1984 and cofounded MIPS Computer Systems
- As of 2004, over 300 million MIPS microprocessors have been sold

## John Hennessy



Основополагащи принципи при дизайна (Underlying design principles).

Въведени от авторите Hennessy и Patterson:

- 1. Simplicity favors regularity (Простотата подкрепя, улеснява обичайното).
- 2. Make the common case fast (Прави общото бързо).
- 3. Smaller is faster (По-малкото е по-бързо).
- 4. Good design demands good compromises (Добрият дизайн изисква добър компромис.

## Общи принципи при MIPS архитектурата.

- Всяка инструкция специфицира както операцията, която се извършва, така и операндите, върху които се извършва.
- Наборът от инструкции в MIPS архитектурата съдържа само прости, често използващи се инструкции, като броят им се поддържа малък.
- Така хардуерът, който ги изпълнява, да е прост, малък и бърз.
- Всички по-сложни операции се представят чрез поредица от прости инструкции. За това MIPS архитектурата спада към групата на т. нар. RISC (Reduced Instruction Set Computers) архитектури. (Има и CISC архитектури).
- Малкият набор инструкции позволява лесното им кодиране и декодиране, например за 64 инструкции са необходими  $\log_2 64 = 6$  bit за кодиране.
- MIPS е 32 bit архитектура, защото оперира с 32 bit данни ( има и 64 bit версия).
- Операндите са регистри, памет и константи.
- MIPS архитектурата използва 32 регистъра (набор регистри, регистър файл).
- Регистър файлът най-често е израден от малка SRAM памет с декодер, адресиращ всяка клетка от паметта.

## Регистри в MIPS архитектурата.

- MIPS регистрите се означават с \$-знак, напр. \$s1 означава регистър s1.
- При MIPS данни могат да се запазват в 18 от 32-та регистъра, а именно \$s0 \$s7 и \$t0 \$t9 (s saved register, t temporary register), t-регистрите съхраняват временни променливи.
- Предполага се познаване на някои от езиците от високо ниво като C, C++ или Java.
- Примери събиране и изваждане:

# C Code a = b + c; add a, b, c

- add: мнемоничен код на операцията;
- **b**, **c**: операнди източници (source operands);
- a: операнд получател (destination operand) (където се записва резултата).
- В езика С инструкциите завършват с (;), // е коментар в една линия, а /\* е коментар в много линии \*/
- При MIPS коментарът е само в една линия и се бележи с (#).

C Code a = 
$$b - c$$
; sub a, b, c

## Регистри в MIPS архитектурата.

• По-сложните операции изискват няколко MIPS инструкции.

#### C Code

$$a = b + c - d;$$

## MIPS assembly code

add t, b, c 
$$\#$$
 t = b + c sub a, t, d  $\#$  a = t - d

• В действителност MIPS кодът трябва да изглежда така:

# C Code

$$a = b + c$$
 $a = b + c - d;$ 

# MIPS assembly code

КАРХ: Тема\_8: MIPS архитектура Набор регистри в MIPS архитектурата.

Name	Register Number	Usage
\$0	0	the constant value 0
\$at	1	assembler temporary
\$v0-\$v1	2-3	Function return values
\$a0-\$a3	4-7	Function arguments
\$t0-\$t7	8-15	temporaries
\$s0-\$s7	16-23	saved variables
\$t8-\$t9	24-25	more temporaries
\$k0-\$k1	26-27	OS temporaries
\$gp	28	global pointer
\$sp	29	stack pointer
\$fp	30	frame pointer
\$ra	31	Function return address

## Памет в MIPS архитектурата.

- Данните в компютъра са твърде много за да се поберат само в 32 регистъра.
- Повечето данни се пазят в паметта.
- Паметта е голяма, но бавна. (Memory is large, but slow.)
- За това най-често използваните данни се съхраняват в регистрите.
- MIPS архитектурата използва 32 bit адреси за 32 bit думи, като адресирането е на байтове, т.е. всеки байт има уникален адрес.
- За начало разглеждаме адресирането на цели думи (4 байта).

	Word Address	Data	
	•	•	•
	•	•	•
	•	•	•
	0000003	4 0 F 3 0 7 8 8	Word 3
	0000002	0 1 E E 2 8 4 2	Word 2
Например, адрес 1 съдържа данните	0000001	F 2 F 1 A C 0 7	Word 1
0xF2F1AC07	0000000	ABCDEF78	Word 0

## Четене на данни от паметта.

- Четенето на данни от паметта се нарича зареждане (load).
- Мнемоничен код : load word (lw)
- Формат:

```
lw $s0, 5($t1)
```

- Изчисляване на адреса:
  - Събира се базовия адрес (base address) (\$t1) с отместването (offset )(5)
  - Реален адрес (address) = (\$t1 + 5)
- Резултат:
  - Регистърът \$s0 съдържа стойността (данните) записани на адрес (\$t1 + 5)
- Всеки регистър може да се използва като базов адрес.

#### Четене на данни от паметта.

- **Пример:** зареждане на регистъра \$s3 със съдържанието на думата записана на адрес 1
  - address = (\$0 + 1) = 1
  - \$s3 = 0xF2F1AC07 след зареждането
- Assembly code

lw \$s3, 1(\$0) # read memory word 1 into \$s3

Vord Address	Data									
•	•							•		
•	•					•				
00000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3	3
00000002	0	1	Е	Е	2	8	4	2	Word 2	2
0000001	F	2	F	1	Α	С	0	7	Word 1	
00000000	Α	В	С	D	Е	F	7	8	Word 0	)
00000002 00000001	0 F	1	E F	1	2 A	8 C	4	7	Word Word	2

#### Запис на данни в паметта.

- Записът в паметта се нарича съхраняване (*store*).
- **Мнемоничен код:** store word (sw)
- **Пример:** Запис (store) на стойността на регистъра \$t4 в паметта на адрес 7.
  - Събира се базовия адрес (base address)(\$0) с отместването (offset)(0x7)
  - Реален адрес (address) : (\$0 + 0x7) = 7
  - Отместването (Offset) може да е десетично число /по подразбиране (default)/ или шестнадесетично число (hexadecimal)


## **Assembly code**

```
sw $t4, 0x7($0) # write the value in $t4 # to memory word 7
```

Word Address		Data								
•	•							•		
•	•						•			
•				•					•	
0000003	4	0	F	3	0	7	8	8	Word 3	
00000002	0	1	Ε	Ε	2	8	4	2	Word 2	
0000001	F	2	F	1	Α	С	0	7	Word 1	
00000000	Α	В	С	D	Ε	F	7	8	Word 0	

#### Адресиране на данните в паметта.

- Паметта в MIPS архитектурата е байтово адресируема (не на цели думи!), за това адресът на всяка дума е кратен на 4, т.е. адресът на думата е 4 пъти по-голям от номера на съответната дума.
- Всеки байт данни има уникален адрес.
- Могат да се четат/записват думи или единични байтове с инструкциите load byte (lb) и store byte (sb).
- 32-bit дума = 4 bytes (байта), следователно адресът на думите нараства с 4.



#### Адресиране на данните в паметта.

Примери:

**Пример 1:** зареждане на регистъра \$s3 със съдържанието на думата записана на адрес 4.

— \$s3 съдържа числото 0xF2F1AC07 след зареждането.

## MIPS assembly code

**Пример 2:** Запис на стойността на регистъра \$t7 в паметта на адрес 0x2C (44).


## MIPS assembly code

sw \$t7, 44(\$0) # write \$t7 into address 44

- Как се номерират байтовете в една дума?
- Little-endian: номерирането на байтовете започва от малкия (least significant) край.
- **Big-endian:** номерирането на байтовете започва от големия (most significant) край.
- Адресът на думата е един и същ за big- или little-endian.

E	Big-Endian Little-Endian										
	Byte Address				Word Byte Address Address						
	•       •				•	 	] ] [	   			
	C D E F			F	С	F	Е	D	С		
	8	9	Α	В	8	В	Α	9	8		
	4	5	6	7	4	7	6	5	4		
	0	1	2	3	0	3	2	1	0		
MSB LSB				LSB		MSE	3		LSB	3	

- В романа на Джонатан Суифт (Jonathan Swift) Пътешествията на Гъливер (Gulliver's Travels) (1726): подданниците на царя на Лилипутите (the Little-Endians) чупели техните яйца откъм острия край, а (the Big-Endians) били бунтовници и чупели яйцата откъм тъпия край.
- Няма значение кой от двата формата се използва, освен в случаите, когато две системи трябва да обменят данни!



- Задача. Да предположим, че регистъра \$t0 съдържа числото 0x23456789.
- След като дадения код се изпълни на big-endian система, каква стойност ще е записана в регистъра \$50?
- A при little-endian система?

```
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
```

- Задача. Да предположим, че регистъра \$t0 съдържа числото 0x23456789.
- След като дадения код се изпълни на big-endian система, каква стойност ще е записана в регистъра \$s0?
- A при little-endian система?

sw 
$$$t0, 0($0)$$
  
lb  $$s0, 1($0)$ 

- Big-endian: 0x00000045
- Little-endian: 0x00000067



- **Има два формата** на организация на данните в една дума Big-endian и Little-endian. И при двата формата старшият байт (MSB) е отляво, а младшият байт (LSB) отдясно.
- При Big-endian машините номерацията на байтовете започва от MSB, а при Little-endian машините от LSB.
- Адресирането на цели думи е еднакво и при двата формата, но номерът на отделните байтове в думата е различен.
- При *Intel\_*x86 архитектурата се използва Little-endian формата.
- При MIPS архитектурата адресите на думите използвани с инструкциите 1w и sw трябва да бъдат подравнени (word aligned), т.е. Адресът трябва да е делим на 4 (1w \$s3, 7 (\$0) е недопустима инструкция!). Някои архитектури (напр. Intel\_x86) допускат нарушаване на това правило.

## Константи/непосредствени операнди (immediates).

- Стойностите им се задават непосредствено, без да е необходим достъп до регистър или памет.
- Използване напр. В инструкцията **addi**;

#### C Code

## MIPS assembly code

```
# $s0 = a, $s1 = b

a = a + 4; addi $s0, $s0, 4 # a = a + 4

b = a - 12; addi $s1, $s0, -12 # b = a - 12
```

- Няма нужда от **subi** инструкция в MIPS архитектурата!
- Константата е 16-bit число в двоично-допълнителен код [-32768 32767].