Number & Name	inputs	outputs
3.5 Afficher les risques	alarme collision avec le sol	IHM d'alerte
	alarme collision entre aéronef	
	alarme intrusion zone interdite	
4 Communiquer		
4.1 Emettre	informations émises par le contrôleur	informations arrivées au niveau de la radio de l'aéronef
4.2 Recevoir	information arrivées sur la radio du controleur	informations entendues par le contrôleur
4.3 Parler	informations interprétées par le contrôleur informations plan de vol sur papier	parole contrôleur
	IHM affichage FPL	
	IHM d'alerte	
	IHM information meteo	
	IHM radar	
4.4 Ecouter	information arrivées sur la radio du controleur	informations entendues par le contrôleur
4.5 Comprendre	informations entendues par le contrôleur	informations interprétées par le contrôleur
question 7 : scenario fonctionnel unique		