GIAO TIẾP SERIAL VỚI ARDUINO

10110101001010THCNTT31011010110101011100010101010101110100:

Phạm Văn Hiếu @HSU


Serial?

Parallel interface example


Quá trình truyền **tuần tự**


từng bit của dữ liệu qua

một kênh duy nhất.



Serial interface example





Serial trong Arduino UNO


Pin 0 - RX


Pin 1 - TX

Buffer TX (64 bytes)

Queue (FIFO)

Buffer RX (64 bytes)






Transmitter

Serial trong Arduino UNO

Hardware Serial

Receiver




Serial.begin()

- Thiết lập tốc độ truyền nhận bit mỗi giây cho cổng Serial,
 còn gọi là baud rate (bits per second).
- Hai thiết bị cần có cùng baud rate để giao tiếp.

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);
}
```

Serial Monitor



Serial.print()

- Enqueue dữ liệu cần gửi vào buffer TX.
- Sau đó Arduino thực hiện các dòng lệnh tiếp theo, không quan tâm việc dữ liệu cần gửi đã được truyền đi hết.

```
Serial.print("Hello!");
Serial.println("Hello with a line break!");
```

Serial.flush()

 Yêu cầu Arduino chờ buffer TX "xả" hết dữ liệu, rồi mới thực hiện câu lệnh tiếp theo.

```
Serial.print("Wait for me!");
Serial.flush();
```

Serial.available()

- Trả về số lượng byte đang có trong buffer RX.
- Dùng để kiểm tra xem Arduino đã nhận được dữ liệu từ thiết bị khác chưa.

```
if (Serial.available()) {
  if (Serial.available() > 0) {
  }
```

Serial.read()

Dequeue và trả về 1 byte của buffer RX.

```
char c = Serial.read();
```

```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  Serial.print("Hello!");
  Serial.flush();
  delay(1000);
```

```
void setup() {
  Serial.begin (9600);
void loop() {
  while (Serial.available()) {
    c = Serial.read();
    str += c;
    delay(5);
```

Transmitter Arduino

RX

Receiver Arduino

Software Serial

Thư viện SoftwareSerial

https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial

Thư viện AltSoftSerial

https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_AltSoftSerial.html

SoftwareSerial

- Buffer size: 64 bytes.
- Baud rate tối đa: 115200.
- Hỗ trợ tạo nhiều cổng Serial, nhưng chỉ được 1 cổng active tại một thời điểm.
- Không thể transmit và receive cùng một lúc.

AltSoftSerial

- Buffer size: ? .
- Baud rate tối đa: ? (không nên thiết lập quá 100000).
- Chỉ hỗ trợ 1 cổng serial duy nhất, với Arduino Uno thì mặc định
 TX ở pin 9, RX ở pin 8.
- Có thể transmit và receive cùng một lúc.

