WCH-Link 使用说明 V1.0

一、下载模式及切换方式

模式	指示灯	IDE	支持芯片
RISC-V	空闲时蓝灯常灭	MounRiver Studio	本公司支持两线调试接口的 RISC-V 核芯片
ARM	空闲时蓝灯常亮	Keil	支持 SWD 协议的 ARM 核芯片

模式切换:

Tx 接 GND 时将 WCH-Link 插上 USB 接口,切换模式,下次插上 USB 接口时保持该模式。 **例:**

当前 WCH-Link 空闲时蓝灯常灭,为 RISC-V 模式; 断电后短接 Tx 和 GND 并将其插上 USB 接口,模式切换为 ARM,此时空闲时蓝灯常亮;断开 Tx 和 GND,下次插上 USB 接口时仍为 ARM 模式。

注:

- 1. 下载和调试时,蓝灯闪烁
- 2. 切换模式时, WCH-Link 上电后请断开 Tx 和 GND
- 3. MounRiver Studio 获取网址: http://mounriver.com/
- 4. 使用 MounRiver Studio 下载调试时,若 WCH-Link 为 ARM 模式,会自动切换成 RISC-V 模式(从 WCH-Link 上电起,第一次向 WCH-Link 发送指令时有效)

二、引脚连接

常用芯片型号	SWDIO	SWCLK
CH32V103/CH32F103	PA13	PA14
CH573/CH9575R	PB14	PB15
CH569	PA11	PA10
CH579	PB16	PB17

注:

部分芯片需使用 ISP 工具开启两线调试接口,具体见手册,使用时请注意 WCH-Link 的模式

三、 虚拟串口及支持波特率

1200	2400	4800	9600	14400
19200	38400	57600	115200	230400

注:


- 1. Win7 下需安装 CDC 驱动
- 2. 若重新拔插 WCH-Link,请重新开启串口调试助手

三、固件升级方式

所需工具: WCHISPTool

获取方式: 1. MounRiver Studio 菜单栏 Tools -> In-System Programming Tool

2.http://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool Setup exe.html



四、典型问题说明

解决方法 Mounriver 错误代码 1.检查芯片两线调试接口与 WCH-Link 连接是否 🖳 Problems 🔊 Tasks 📵 Console 🕱 🔲 Properties 🔗 Search 🔅 Debug 下确: 2.检查芯片的 debug 功能是否开启(若未开启, Download Output Console 可通过 ISP 工具开启); 21:22:39:198 >> Starting to Check Read-Protect Status... 21:22:39:410 >> WCH-Link failed to connect with chip WCH-Link failed to connect with chip 3.检查芯片内用户程序是否开启睡眠功能(若开 21:22:39:410 >> Starting to Close Device... 21:22:39:410 >> Close Device Success 启,可进BOOT下载); ---End 4.检查芯片内用户程序的两线调试接口是否复 用为普通 GPIO 口(若复用,可进 BOOT 下载); Console 🔯 👭 Registers 🗣 Breakpoints 🖳 Problems 🕡 Executables 👼 Peripher 1.请重新给 WCH-Link 连接的芯片上电: Download Output Console 21:30:22:759 >> Starting to Erase All... 21:30:464-759 >> Unknown error Unknown error 21:30:25:759 >> Starting to Close Device... 21:30:25:759 >> Close Device Success 2.请确认是否存在上一条问题;

注:

- 1. 用户程序开启睡眠功能时,不支持调试功能
- 2. 若使用 debug 功能时异常退出,建议重新拔插 WCH-Link
- 3. 使用 CH32V103 的下载和调试功能时, BOOT 脚不可浮空
- 4. 使用 CH569 的调试功能时,用户代码必须小于配置的 ROM 空间,具体见 CH569 手册表 2-2

五、驱动相关

安装 Mounriver Studio 时会自动安装 WCH-Link 在 RISC-V 模式下的驱动,安装成功后设备管理器如下表所示,如果驱动安装失败,请打开 Mounriver Studio 安装路径下的 LinkDrv 文件夹,手动安装 Link 文件夹下的 SETUP.EXE。

设备管理器	驱动路径	
▼ ∲ 外部接口	MounRiver → MounRiver_Studio → LinkDrv → DapLinkSerAR■模式下的CDC驱动 LinkRISC-V模式下的VCH-Link驱动	
_	I LinkSerRISC-V模式下的CDC驱动	

WIN7 下 CDC 设备安装问题:

- 若串口驱动安装成功,则无需以下步骤
- 2. 确认路径 B 中是否有 usbser.sys 文件,如果缺失,从路径 A 中将其复制到路径 B
- 3. 重新安装 CDC 驱动 (驱动路径见上表,请安装对应模式下的 CDC 驱动)
- 4. 若仍不成功,可参考下方链接中的文档



参考资料: http://www.wch.cn/downloads/InstallNoteOn64BitWIN7_ZH_PDF.html