

# Automação Industrial Instrumentação e Medição

Prof. Louelson Costa

Departamento de Engenharia de Computação e Automação

Centro de Tecnologia

Universidade Federal do Rio Grande do Norte



### Sumário

- Classificação de Instrumentos;
- Terminologia;
- Sensores;
- Atuadores.



### Instrumentação Industrial:

- "Chão de fábrica",
- "A medição é a base do processo experimental",
- Ciência que estuda as técnicas e mecanismos de medição de atuação;

### Automação Industrial:

- Estratégias de controle,
- Estratégias de comunicação,
- SCADA.



### Instrumentação Industrial:

 Ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, transmissão, indicação, registro e controle de variáveis físicas em equipamentos nos processos industriais;


### Classificação dos instrumentos:

- Função,
- Tipo do sinal:
  - Pneumático: 3 a 15 PSI (20 a 100 kPa); 6 a 30 PSI; 0,2 a 1,0 kgf/cm²,
  - Analógico: 0 a 5V; 1 a 5V; 0 a 10V; 0 a 12V; 0 a 20mA; 4 a 20mA;
    10 a 50mA,



Digital.

• Funções dos instrumentos nos processos:



### Instrumentos cegos:

- Instrumentos que não têm indicação visível do valor da variável medida,
- Exemplos: Pressostatos, termostatos, transmissores de variável de pressão.





#### Instrumentos indicadores:

 Instrumentos que dispõem de indicador e escala graduada, na qual se pode ler o valor da variável medida/controlada.










- Instrumentos registradores:
  - Instrumentos que registram a variável medida/controlada com um traço contínuo ou através de pontos.










### • Elementos primários:

- Elementos que estão em contato direto com a variável medida/controlada e fornecem aos sistema de medição uma resposta em função da variação da variável,
- Sensores ou transdutores?








#### Sensores vs. Transdutores:

 O sensor detecta uma variável física e o transdutor converte esta informação (sentida pelo sensor) em um sinal mensurável (normalizado). O transdutor é o dispositivo completo, englobando o sensor e o circuito condicionador (amplificador, filtro, linearizador, etc.).





#### • Transmissores:

 Instrumentos que detectam as variações na variável medida/controlada através do respectivo elemento primário e transmitem-na a distância.





#### • Conversores:

 Instrumentos que recebem um sinal padrão e convertem em outro sinal também padrão;

#### Controladores:

 Instrumentos que comparam o valor da variável medida/controlada com o valor desejado (set point) e exercem uma ação de correção na variável manipulada.







- Elemento final de controle:
  - Recebem o sinal de correção do controlador e modificam/atuam sobre a variável manipulada.









### Definição:

 Termos que definem as características próprias de medida e controle dos diversos instrumentos;

### Faixa de medida (Range):

- Conjunto de valores da variável medida/controlada que estão compreendidos dentro dos limites superior e inferior da capacidade de medição,
- Exemplo: Sensor de pressão LD301, range 50 Pa ~ 40 MPa.



### Alcance (Span):

 Diferença algébrica entre os valores superior e inferior da faixa de medida (range) do instrumento;



#### • Erro:

 No caso de controladores, é a diferença entre o valor do ponto de ajuste (referência, set point) e o valor medido da variável controlada.

### Precisão (ou Repetibilidade):


- Parâmetro de tolerância de medição do instrumento,
- Capacidade do instrumento fornecer medidas idênticas ou muito próximas em diversos ensaios realizados sob as mesmas condições;

#### • Exatidão:

 Capacidade do instrumento fornecer medidas idênticas ao valor padrão ou valor verdadeiro em diversos ensaios realizados sob as mesmas condições.



- Precisão vs. Exatidão:
  - Repetibilidade: diferença entre as próprias medições,
  - Exatidão: diferença entre as medições e o valor real.



PRECISÃO: NÃO EXATIDÃO: NÃO

PRECISÃO: SIM EXATIDÃO: NÃO

PRECISÃO: NÃO EXATIDÃO: SIM

PRECISÃO: SIM EXATIDÃO: SIM

#### Sensibilidade:

- Medida da alteração na saída do sensor em decorrência de uma mudança na sua entrada,
- Também conhecido como ganho,
- Um sensor tem alta sensibilidade se, para uma pequena variação da variável medida, ele gera uma variação considerável na saída;  $S = \frac{\Delta Out}{\Lambda In}$


### • Resolução:

- Menor incremento no sinal de entrada que pode ser detectado pelo instrumento,
- Exemplo: Resolução de um conversor AD.



#### • Histerese:

- Propriedade que evidencia a dependência do valor de saída na história de excursões anteriores,
- Quantificada pela máxima diferença entre leituras para um mesmo mensurando, quando este é aplicado a partir de um incremento ou decremento do estímulo.






#### Zona morta:

- Intervalo máximo no qual um estímulo pode variar em ambos os sentidos sem produzir variação na resposta de um instrumento de medição,
- Exemplo: Seja um instrumento com range entre 50 e 250
  PSI possui uma zona morta de +- 0,1% do alcance. Logo, a zona morta desse instrumento é de 0,2 PSI. Ou seja, o instrumento só apresentará resposta para variações na medição acima de 0,2 PSI.



• Sistema em malha fechada:





Nível

- Sensores são dispositivos amplamente utilizados na automação industrial que transformam variáveis físicas, como posição, velocidade, temperatura, nível, etc., em variáveis convenientes (unidades de engenharia):
  - Sensores Discretos,
  - Sensores Analógicos, de Medição ou Transdutores.



#### Sensores Discretos:

- Seu sinal elétrico de saída são do tipo 0-1, "on"-"off", isto é, binárias. São utilizados para detecção de eventos, por exemplo, chegada de um objeto a uma posição, um nível de um fluído a um valor etc.:
  - Contatos mecânicos,
  - Proximidade.
















- Sensores Analógicos, de Medição ou Transdutores:
  - Seu sinal elétrico de saída reproduz a amplitude do seu sinal de entrada. Seu sinal de saída pode ser analógico ou digital. Utilizados em controle dinâmico de processos:
    - Pressão,
    - Vazão,
    - Temperatura,
    - Nível.








### **Atuadores**

#### Motores Elétricos:

- Converte energia elétrica em energia mecânica,
- Acionamento através de conversores estáticos (ou inversores de frequência),

#### – Tipos:

- Motores CC,
- Motores CA:
  - Monofásicos ou trifásicos,
  - Síncronos ou assíncronos,
- Motores de passo.






### **Atuadores**

#### • Válvulas de controle:

- Elemento final mais utilizado na indústria,
- Tipos de válvula:
  - Globo,
  - Esfera,
  - Borboleta,
  - Gaveta.









### Referências

- BALBINOT, A.; BRUSAMARELLO, V. J. Instrumentação e Fundamentos de Medidas - Vol. 1. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.
- LAMB, Frank. Automação Industrial na Prática. AMGH, 2015.
- GROOVER, Mikell P. Automação industrial e sistemas de manufatura. Pearson Education do Brasil, 2011.
- Notas de Aula de Instrumentação. Prof. Giovani Pasetti, Instituto Federal Catarinense (IFC):
  - <<u>http://professor.luzerna.ifc.edu.br/giovani-pasetti/instrumentacao/</u>>



## Dúvidas?

