Introdução a modelagem GAD

1.CONFIGURANDO A ÁREA GRÁFICA.

2.MENU DE RECURSOS 3D 3.APLICAÇÕES SIMPLES

Introdução a modelagem CAD

- 1. Criar um novo documento de peça.
- 2. Visão geral da janela do SolidWorks.
- 3. Esboçar um retângulo.
- 4. Adicionar dimensões.
- 5. Alterar os valores das dimensões.
- 6. Extrudar o recurso-base.
- 7. Exibição da vista.
- 8. Salvar a peça.
- 9. Criar planos


- 1. Arredondar os cantos da peça.
- 2. Tornar a peça oca.
- 3. Recurso de corte extrudado.
- 4. Abrir um esboço.
- 5. Esboçar o círculo.
- 6. Dimensionar o círculo.
- 7. Extrudar o esboço.
- 8. Girar a vista.
- 9. Modelar uma ENGRENAGEM

Introdução a modelagem CAD


Sequencia de passos para iniciar ou criar um documento de projeto no CAD

- 1. Crie uma PASTA em MEUS DOCUMENTOS, NO WINDOWS, com o nome da peça que você ira modelar ou com o nome do PROJETO.
- 2. Abra o programa SOLIDWORKS e marque uma das três opções: PEÇA, MONTAGEM OU DRAWING.
- 3. Clique em novo na barra de ferramentas padrão.
- 4. Escolha e selecione em qual plano vai fazer o esboço.
- 5. Comece o esboço, sempre que possível, a partir do centro de coordenadas.
- 6. Após concluir o desenho salve naquela pasta que você criou em meus documentos.
- 7. Para enviar o trabalho via e-mail, primeiro peça a compactação do documento despois podes enviar o pacote.


MODO SIMPLIFICADO DE REPRESENTAÇÃO DE UMA ENGRENAGEM CILÍNDRICA DE DENTES RETOS



MODO SIMPLIFICADO DE REPRESENTAÇÃO DE UM PAR DE ENGRENAGENS CILÍNDRICAS DE DENTES RETOS





MODO SIMPLIFICADO DE REPRESENTAÇÃO DE UM PAR DE ENGRENAGEM CILÍNDRICA DE DENTES HELICOIDAIS




PRINCIPAIS PARAMETROS E CALCULOS PARA MODELAGEM DE UMA ENGRENAGEM CILINDRICA DE DENTES RETOS

CÁLCULOS








DESCRIÇÃO	ENGRENAGEM	
número de dentes	z = 17	
módulo	m = 8	
diâmetro primitivo	dp = mz = 136	
passo	P = mπ = 25,12	
espessura circular e vão	s = v = P/2 = 12,56	
espessura cordal	sc = mz sen≪ = 12,56	
diâmetro externo	de = m (z+2) = 152	
diâmetro interno	di = m (z-2,334) = 117,32	
ângulo de pressão	θ = 20°	
diâmetro do círculo de base	db = dp cos⊕ = 128	
altura da cabeça do dente	a = m = 8	
altura da cabeça do dente (corda)	$ac = m\left[1 + \frac{z}{2}\left(1 - \cos \alpha c\right)\right] = 8.2$	
altura do pé do dente	b = 1,167 m = 9,34	
altura do dente	h = a+b = 17,34	
tolga no pé do dente	e = 0,167 m = 1,34	
comprimento do dente	∤ = (6÷20) m = 50	
ângulo do dente	× = 90/z = 5°18'	


MODELAGEM DE UMA ENGRENAGEM CILÍNDRICA DE DENTES RETOS COM BASE NO ODONTOGRAFO DE GRANT


Nº DE DENTES	COEFICIENTES	
Z	f	f'
8	2.10	0.45
10	2,28	0,69
1.1	2,40	0,83
12	2,51	0,96
13	2,62	1,09
14	2,72	1,22
15	2,82	1,34
16	2,92	1,46
17	3,02	1,58
18	3,12	1,69
19	3,22	1,79
20	3,32	1,89
21	3,41	1,98
22	3,49	2,06
23	3,57	2,15
24	3,64	2,24
25	3,71	2,33
26	3,78	2,42
27	3,85	2,50
28	3,92	2,59
29	3,99	2,67
30	4,06	2,76
32	4,20	2,93
33	4,27	3,01
34	4,33	3,09
3.5	4,39	3,16
36	4,45	3,23
37-40	4,20	
41-45	4,63	
46-51	5,06	
52-60	5,74	
61-70	6,5 2	
71-90	7,72	
91-120	7,78	
121-180	13,38	
181-360	21,	0.2


ODONTÓGRAFO DE GRANT PARA TRAÇADO APROXIMADO DE PERFIS A EVOLVENTE CIRCUNF. FUNDAMENTAL Dp = 240 m = 10 2 = 24 r = 3,64 x 10 = 36,4 mm r. = 2,24 x 10 = 22,4 mm Dp = 300 m = 10 2 = 30 CIRCUNF. FUNDAMENTAL r = 4,06 x 10 = 40,6 mm r, = 2,76 x 10 = 27,6 mm CIRCUNF. FUNDAMENTAL RETA PRIMITIVA m = módulo r = f m





INSERÇAO DO ÂNGULO DE PRESSAO COM VERTICE PERTENCENTE AO CIRCULO PRIMITIVO






































MODELAGEM DE UMA ENGRENAGEM CILÍNDRICA DE DENTES RETOS

Exercício

Representar o modelo solido de uma engrenagem cilíndrica de dentes retos e as vistas ortográficas cotadas

Dados:

Dp = 300

M = 5

Z = 70

L = 80

Ângulo de pressão = 20 graus