# 纸币流通管理系统——网络接口通讯协议

# 一、报文组成部分说明:

组成部分	字节数	说明	备注
包头	2	固定: 0xAA, 0xBB。	
包尾	2	校验: 0xXX, 0xXX。 报文内从包头(不含)到包尾(不含)所有字节累加和。	
报文长度	2	整条报文的数据长度(单位:字节);	
指令码	2	例: 0xA0, 0x10	
机器软件版本	3	[年-2000][月][日]例: Ver: 20120501 为 0x0C, 0x05, 0x01	
注册标志	1	例: 0x00; 0x00: 表示机器已经在服务注册,反之为未注册。	
密钥	1	例: 0x00;	
设备号	8	设备号 DSN[8]=[工厂代号_机型编号_年份代码_月份+流水号] 例: "XYZA130156789" = 0x58,0x59,0x5A,0x41,0x07,0xC2,0x08,0xF5; 4 个字符: 4 位 ASCII 码; DSN[0-3], 非 ASCII 码时置为 0x20 9 位数字: (年月+流水号): 4 字节 Uint 32; DSN[4-7]	
操作员号	1	例: 0x00 ;	
日期时间	6	[年-2000][月][日][时][分][秒] 例: 20120501 08:09:10 为 0x0C, 0x05, 0x01, 0x08, 0x09, 0x0A	
业务类型	1	高 4 位保留,低 4 位表示业务类型; D3-D0: 业务类型。 0x00 业务未知。 从 0x01 开始: 存款、取款、复点、清分、ATM 配钞	
客户卡号	10	例: 固定 20 位的卡号"0123456789987654321F"; 不足后补 F 0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0x98, 0x76, 0x54, 0x32, 0x1F	
批次号	3	[时][分][秒] 例: 11:22:33 为 0x0B, 0x16, 0x21	
黑名单版本	3	[年-2000][月][日] 例: 20120501 为 0x0C, 0x05, 0x01	
黑名单序号	2	例: 0x00, 0x01; 表示第 1 张黑名单	
纸币序号	2	例: 0x00,0x01; 表示第1张纸币	
币种	1	大于等于 0x80 表示纸币拒识及拒识原因; 0x00:人民币; 其他为外币,见附件。	
面额	2	例: 100 元为: 0x00, 0x64 ;未知面额为 0x0000	
版本	2	例: 2005 版为: 0x07, 0xD5 ;未知版本为 0x0000	
纸币标志	1	高 4 位表示纸币类型,低 4 位表示入钞口号; D7-D4: ATM 券, 流通券, 残损券, 退钞券 D3-D0: 0x0 表示退钞口,其他数字为对应钞口号。 例: 0x11 表示: 流通券,入 1 号钞口	
鉴伪标志	1	0x00 表示真币,其他数字为可疑币类型。	
冠字号码	13	冠号 ASCII 码,不满补 0x00。例如: HD12345678 为: 'H', 'D', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 0x00, 0x00, 0x00	
冠号图像类型	1	高 4 位保留,低 4 位表示冠号图像类型; 0x0: 无冠号图像; 0x1: 360 字节(120*24 点阵) 0x2: 240 字节(120*16 点阵)0x3: 120 字节(60*16 点阵)	
冠号图像数据	XXX	根据冠号图像类型确定字节数。	后附解析
备用数据类型	1	0x00: 无备用数据 (即 YYY=0);	
备用数据	YYY		

# 二、网络接口通讯协议(指令集)

指令码	说明	机器发送	采集程序返回
A001	心跳包 16 字节	包头+报文长度+设备号+指令码+包尾	包头+报文长度+指令码+包尾
		$\frac{0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x10, + 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,}{0xA0, 0x01, + 0xXX, 0xXX}$	0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x08, + 0xA0, 0x01, + 0xXX, 0xXX
A003	登录 20 字节	包头+报文长度+设备号+指令码+密钥+机器软件版本+包尾	包头+报文长度+ <u>指令码</u> +新密钥+服务器日期时间 +注册标志+包尾
ROUS		0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x14, + 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,	0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x10, + $0xA0, 0x03 + 0x00,$
		0xA0, 0x03, + 0x00, 0x0C, 0x05, 0x01, + 0xXX, 0xXX	0x0C, 0x05, 0x01, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x00, 0xXX, 0xXX
	查询黑名单	包头+报文长度+设备号+指令码+设备当前黑名单版本+包尾	包头+报文长度+指令码+黑名单版本+黑名单张数+包尾
A005		0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x13, + 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,	0xAA, 0xBB, 0x00, 0x0D, 0xA0, 0x05 + 0x0C, 0x05, 0x02,
		0xA0, 0x05, + 0x0C, 0x05, 0x01, + 0xXX, 0xXX	+0x00, 0x64, 0xXX, 0xXX; <u>张数</u> =0 表示不需要更新。
A006	下載黑名单	包头+报文长度+设备号+指令码+黑名单序号+包尾	包头+报文长度+ <u>指令码</u> +黑名单信息+包尾
		$\frac{0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x12, + 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, \\ \underline{0xA0, 0x06}, + 0x00, 0x01, + 0xXX, 0xXX$	0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x1A, + 0xA0, 0x06+       黑名单信息         0xXX, 0xXX;       黑名单信息         (18 字节): 币种, 面额, 版本, 冠号         0x00, + 0x00, 0x64, + 0x07, 0xD5,         'H', 'D', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 0x00, 0x00, 0x00
AOOA	发送纸币信息 302 字节	包头+报文长度+设备号+指令码+密钥+单张纸币信息+包尾单张纸币信息: 285 字节: 日期时间+操作员号+账号+业务类型+批次号+纸币序号+币种+面额+版本+纸币标记+鉴伪+冠字号码+冠号图像类型+冠号图像数据+备用数据类型+备用数据	包头+报文长度+指令码+结果+包尾
		0xAA, 0xBB, + 0x01, 0x22, + 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0xA0, 0x0A, + 0x00, + [单张纸币信息], + 0xXX, 0xXX         单张纸币信息:         0x0C, 0x05, 0x01, 0x08, 0x09, 0x0A, + 0x00         0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x89, 0x98, 0x76, 0x54, 0x32, 0x10 + 0x02         0x0B, 0x16, 0x21, + 0x00, 0x01         0x00, + 0x00, 0x64, + 0x07, 0xD5, + 0x41, + 0x00         'H', 'D', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', 0x00, 0x00, 0x00         0x02, + [240 字节冠号图像数据] + 0x00	0xAA, 0xBB, + 0x00, 0x09, + 0xA0, 0x0A         0x00, (结果: 0x00 为接收成功, 反之为失败。)         0xXX, 0xXX

加密方式: 1、报文只有[单张纸币信息]部分进行加密,其他部分均不加密。2、加密算法: data' ^= data ; 通讯流程: 1、机器开机时发送登录指令,服务器返回。2、机器点完一把纸币停机后,先发心跳包确定网络正常后,开始传送纸币数据,直到传送完毕结束。

附:

1、冠号图像

```
1) 360 字节的冠号图像: 120*24/8=360 字节
2) 240 字节的冠号图像: 120*16/8=240 字节
3) 120 字节的冠号图像: 60*16/8=120 字节
例: 240 字节冠号图像数据如何得到 120*16 点阵数据
注: 其他字节数冠号图像同理类推。
//CNYGet12016BIT(gSNImage12016BIT,gSNImage12016);
//输入 240 字节的冠号图像数据 [gSNImage12016BIT]
//输出 120*16 点阵的位图数据[gSNImage12016]
void CNYGet12024BIT (unsigned char* ipSrc, unsigned char* ipDst)
 unsigned short x, y, m, n;
 unsigned char *theSrcPtr, *theDstPtr, theTmp;
 theSrcPtr = ipSrc ;
 for (x=0; x<120; x+=1)
    v=0;
    theDstPtr = ipDst + y*120 + x;
    theTmp = *theSrcPtr++;
    for (m=0; m<8; m++, theDstPtr +=120, theTmp<<=1)
       *theDstPtr = 255;
       if (theTmp & 0x80) *theDstPtr = 0;
    }
    theTmp = *theSrcPtr++ ;
    for (m=0; m<8; m++, theDstPtr +=120, theTmp<<=1)
       *theDstPtr = 255;
      if (theTmp & 0x80) *theDstPtr = 0;
    }
 }
}
```

一个位表示一个像素点(0表示白,1表示黑)。

#### 2、黑名单

- 1) 机器开机登录成功后,发送查询黑名单命令[A005],服务器的返回的服务器黑名单版本以及对应版本 黑名单张数:如果设备当前黑名单版本是最新版本,则返回的黑名单张数为 0;反之为需要更新的黑名单 张数。
- 2) 机器根据返回的黑名单张数=0,即不需要更新黑名单;反之机器发送下载黑名单命令,直到所有黑名单都下载完毕。

#### 络通讯流程: (设备网络功能打开时)

#### 一、设备登录阶段

1.设备开机初始化完毕后,间隔 10 秒发送心跳包,检测设备与服务器的连接,当心跳握手成功后,设备发送登录命令(设备会根据服务的返回做响应显示),在登录成功之后,设备会发黑名单相关命令,具体为:设备先发查询黑名单命令,服务器返回系统当前黑名单最新版本以及黑名单张数。设备根据返回的系统黑名单版本以及张数,循环发送下载黑名单命令,直到所有黑名单更新完毕,然后跟新设备的黑名单版本为服务器返回的版本。

### 二、设备上传纸币信息阶段(设备一个批次工作结束后)

1. 设备发送一条纸币信息,如果服务器返回接收成功,继续发送下一条,直到所有记录发送完毕。

## 附件二: U 盘或存储卡存储格式

- 1、根目录下固定目录[SVD]下, 存放数据。
- 2、以日期时间作为文件名,例如目录[SVD/20120501.SVD]。
- 3、存储的信息里做上标记(已经上传或需要续传的标记)

#### 储存格式:

1、BIN文件:文件头+数据记录。

文件头: 固定 128 字节

Uint8 Name [3]; //强制为 SVD

Uint8 Ver; //结构版本 从 1 开始

Uint16 Size; //文件头大小=128

Uint8 MachineSN[8]; //设备编号 Uint8 BootVer[3]; //BOOT版本 Uint8 SoftVer[3]: //软件版本

Uint8 SoftVer[3]; //软件版本 Uint32 SumRecord; //此文件包含总记录条数

Uint32 UpLoadRecord; //已经上传记录条数

Uint32 NextUpLoadFPtr; //下一条续传记录所在文件的地址

Uint8 Bak[128-32];

数据记录: A00A 命令的报文格式存储。

已经上传过的记录,报文包头 AABB 修改为 CCBB。

## 2、TXT 文件:

#### 一、标识符说明:

- 11 5 7 11 5						
标识符	说明	备注				
0	表示设置信息;例: @1=0;[文件格式]	n必须在每行的首字符位置。				
;	;[注释]					
#	表示一条纸币信息的开始					

#### 二、组成部分说明:

组成部分	内容	说明
0*		文件类型标记. 文件的第1,2个字节.
<b>a</b> 0	=1	存储格式版本
<b>@1</b>	=010300	Boot 版本
<b>0</b> 2	=120501	软件版本
<b>a</b> 3	=0102030405060708	设备编号
<b>ର</b> 4	=01	操作员
<b>a</b> 5	=01010101010101010101	客户帐号
<b>a</b> 6	=02	业务类型
<b>a</b> 7	-00	货币类型
<b>a</b> 8	=120501112233	存卡时间(批次号)